


- Les vitesses de téléchargement égales ou inférieures à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
- Cette mise en route est basée sur le produit qui utilise le système d'exploitation Android ou iOS.
- Pour plus de détails concernant l'appareil, visitez le site Web www.samsung.com

Angaben zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften

	Dieses Symbol weist auf gefährliche Netzspannung im Inneren des Geräts hin.
	<p>ACHTUNG</p> <p>STROMSCHLÄGEHAHR NICHT ÖFFNEN</p>
	<p>ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. NIELE IM GERÄTINNEEN KÖNNEN VON BENUTZERN NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.</p> <p>Das Ausführezeichen im Dreieck ist ein Warnsymbol, das Sie auf wichtige Anweisungen in Bezug auf das Produkt aufmerksam macht.</p>

Warnung

- Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.
- Das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aussetzen.
- Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie Vasen, auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund muss der Stecker immer einfach und unbefehndt zugänglich sein.

ACHTUNG

UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, DEN STECKER STEIF UND VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE STECKEN.

- Dieses Gerät muss stets an geeignete Steckdosen angeschlossen werden.
- Entfernen Sie das Gerät vollständig von der Steckdose, um das Gerät vollständig abzuschalten. Aus diesem Grund sollte sich der Netzstecker in Reichweite befinden.

ACHTUNG

- Das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund muss der Stecker immer einfach und unbefehndt zugänglich sein.

Stecker an das Netzkabel anschließen (nur für Großbritannien)

WICHTIGER HINWEIS

Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Formstecker mit integrierter Sicherung ausgestattet. Die Nennspannung dieser Sicherung ist auf der Unterseite des Steckers angegeben. Im Bedarfsfall ist die Sicherung gegen eine Sicherung nach BS 1362 (von der jeweiligen Entsorgung dieser Norm) mit derselben Nennspannung auszu tauschen. Verwenden Sie den Stecker keinesfalls, wenn die Sicherungsabdeckung entfernt ist. Wird ein Austausch der Abdeckung erforderlich, so muss diese dieselbe Farbe wie die Stiftheite des Steckers haben. Ersatzabdeckungen sind bei Ihrem Händler erhältlich. Wenn der am Gerät angebrachte Stecker nicht zu den Steckdosen in Ihrem Haushalt passt oder das Kabel zu kurz ist, um das Gerät an die Steckdose anzuschließen, muss ein sicherheitsgeprüfter Verlängerungskabel verwendet werden. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler um Rat. Falls jedoch keine andere Möglichkeit besteht, als den Stecker zu entfernen, die Sicherung herauszuneh men und den Stecker sicher entsorgen. Den öffentlichen Stecker niemals an eine Steckdose anschließen, da aufgrund der freilegenden Kabelenden Elektrostoßgefahr besteht. Verursachen Sie keinesfalls, nicht isolierte Leiter direkt in eine Steckdose zu stecken. Es muss stets ein Stecker mit einer Sicherung verwendet werden.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörlöcher bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörlöcher (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörlöcher bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllabfuhr zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörlöcher fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörlöcher für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörlöcher dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

WICHTIGER HINWEIS

Die farbigen Leiter im Netzkabel entsprechen folgender Zuordnung: BLAU = NEUTRAL, BRAUN = STROMFÜHREND. Wenn diese Farben nicht mit den farbigen Markierungen der Anschlüsse am Stecker übereinstimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor – Der BLAUE Leiter muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben N gekennzeichnet bzw. BLAU oder SCHWARZ ist. Der BRAUNE Leiter muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben L gekennzeichnet bzw. BRAUN oder ROT ist.

WARNUNG: VERBINDEN SIE DIE KABEL NICHT MIT DEM ERDUNGSKONTAKT, DER MIT DEM ERDUNGSSYMBOL Ø ODER DEM BUCHSTABEN E GEKENNZEICHNET BZW. GRÜN ODER GRÜN-GELB MARKIERT IST.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Befolgen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise.

Halten Sie sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme griffbereit.

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsoffnungen. Halten Sie sich bei der Montage an die Anweisungen des Herstellers.
- Nicht in der Nähe von Wärmegquellen wie Heizkörpern, Wärmflaschen, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Apparaten (einschließlich ALU-Rechner) aufstellen.
- Nehmen Sie unter keinen Umständen Änderungen am gepolten oder geerdeten Schutzkontaktstecker vor. Ein gepolter Stecker verfügt über zwei Kontaktstifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Stiften sowie einen Erdungskontakt. Der breite Kontaktstift befördert der Erdungsstrom wird aus Sicherheitsgründen verhindert. Falls der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die Steckdose durch einen qualifizierten Elektriker austauschen.
- Nicht auf das Netzkabel treten und insbesondere an den Steckern, Steckerbuchsen und an der Stelle aus dem es aus dem Gerät austritt nicht knicken.
- Zubehör und/oder Zusatzgeräte dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers hinzugefügt werden.
- Verwenden Sie für das Gerät nur Gestelle, Ständer, Stativs, Konsolen und Tische, die vom Hersteller empfohlen oder in Verbindung mit dem Gerät verkauft werden. Bei Verwendung eines Transportwagens bewegen Sie das Gerät nur mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Abwesenheit vom Netz.
- Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets Fachleuten. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker, bei in das Gerät gelangter Flüssigkeit oder Objekten, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß arbeitet oder fallen gelassen wurde.

Emphellung - Nur EU

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses WAM550 zu allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Direktive 1995/5/EC konform ist.
- Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>.
- Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Die Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden.
- Dies kann zu einer starken Erwärmung und im Extremfall zu einem Brand führen.
- Der Netzstecker darf nicht mit nassen Händen in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Zum Reinigen der Steckerkontakte den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Kontakte mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Das Netzkabel nicht knicken oder mit Gewalt ziehen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen.
- Das Netzkabel nicht an lose oder defekte Steckdosen anschließen.
- Den Stecker des Netzkabels vollständig in die Steckdose stecken, sodass es fest in der Steckdose sitzt.
- Wenn der Stecker lose in der Steckdose steckt, besteht Brandgefahr.

Montagehinweise

- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer (Kerzen, Molkeleisenplatten, Heizstrahler, usw.) aufstellen.
- Direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Wenn das Gerät an einem anderen Ort aufstellen wollen, die Netzspannung ausschalten und alle Kabel (einschließlich dem Netzkabel) vom Gerät abtrennen.
- Ein defektes Kabel kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Wenn das Gerät in einer Umgebung aufgestellt wird, in der eine sehr hohe oder abnormale Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubbelastung herrscht, kann dies zu Qualitätsproblemen oder Fehlfunktionen führen. Setzen Sie sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung, bevor das Gerät an einer von der Norm abweichenden Umgebung aufgestellt wird.
- Wenn das Gerät auf einem Regal, Schrank oder Tisch aufstellen, stellen Sie sicher, dass das Gerät oben bedeckt bleibt, oben abgibt.
- Das Gerät nicht auf heißen Flächen (z. B. auf wackeligen Regalen, schrägen Tischchen, usw.) aufstellen.
- Wenn das Gerät fallen lassen, kann dies eine Fehlfunktion verursachen oder zu Verletzungen führen. Starke Vibrationen oder Stöße können ebenfalls zu einer Fehlfunktion des Geräts zu Folge haben und zu einem Brandrisiko führen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass genügend Raum für die Belüftung zur Verfügung steht.
- Hinter dem Gerät muss ein Freiraum von mindestens 10cm und an den Seiten von mehr als 5 cm Platz vorhanden sein.
- Das Verpackungsmaterial aus Kunststoff außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn Kinder mit der Kunststoffverpackung spielen, besteht Entzündungsgefahr.

Sicherheitshinweise für die Benutzung

- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit bei hoher Lautstärke nutzen, kann dies zu Gehörschäden führen.
- Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum eine Lautstärke von mehr als 85 dB aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je höher die Lautstärke, desto ernsterher kann die Gehörschäden sein. Eine normale Unterhaltung hat eine Lautstärke von 50 bis 60 dB und Straßenlärm ungefähr 80 dB.
- In dieser Hinsicht herrscht lebensgefährliche Situation. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen, reparieren oder zu verändern.
- Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Kundendienst.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten enthaltenden Gegenstände (z. B. Vasen, Getränke, Kosmetikartikel, Chemikalien, usw.) auf das Gerät. Keine Metallgegenstände (z. B. Nadeln, Nähnadeln, Haarnadeln, usw.) oder entflammendes Material (z. B. Papier, Streichhölzer, usw.) in das Gerät gelangen lassen (z. B. über die Belüftungsoffnungen, Ein- und Ausgänge, usw.).
- Wenn gefährliches Material oder Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist, das Gerät sofort ausschalten, das Netzkabel ziehen und wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst.
- Das Gerät nicht fallen lassen. Falls ein mechanischer Defekt am Gerät vorliegt, das Netzkabel ziehen und wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst.
- Es besteht Brand-, oder Stromschlaggefahr.
- Das Gerät nicht am Netz- oder Signalkabel hochheben oder ziehen.
- Ein beschädigtes Kabel kann zu einer Fehlfunktion des Geräts, zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Kein entflammendes Material in der Nähe des Geräts verwenden oder aufbewahren.
- Wenn aus dem Gerät ungewöhnliche Geräusche zu hören sind oder Brandgeruch bzw. Rauch austritt, sofort das Netzkabel ziehen und wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst.
- Wenn Sie einen Gasgeruch wahrnehmen, sofort das Raum lüften. Berühren Sie nicht das Netzkabel des Geräts. Schalten Sie das Gerät nicht aus oder ein.
- Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Schlägen aus. Machen Sie keine Löcher mit einem scharfen Gegenstand in das Gerät.

Sicherheitshinweise für die Reinigung

- Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel, Weichs, Brand, Verdünnern, Lauffeuchter oder Schmirne! für die Reinigung des Geräts und sprühen Sie keine Insektenvernichtungsmittel auf das Gerät.
- Wenn Sie solche Mittel verwenden, kann dies zu Verätzungen, zum Aufheizen oder Abblättern der äußeren Lackbeschichtung oder zur Entfernung der Beschichtungen auf dem Gerät führen.
- Vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker ziehen und das Gerät mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch aus Mikrofaser oder Baumwollwolle reinigen.
- Entfernen Sie Staub vom Gerät. Staub kann zum Zerkratzen der Oberfläche führen.

Nederlands

Verklaringen van naleving van wettelijke voorschriften

	De driehoek met de bliksemschicht met pijlpik is een waarschuwingsteken om u te wijzen op gevaarlijke spanning binnen het product.
	<p>LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEZIGZING OF DE AANBEVELING VAN DE VERENIGDE KONINKRIJKEN VAN DE BINNENLIEDE BEZIGZINGEN ZICH GEEN ONDERHOUD OF DE GEBRUIKER KAN REPAREREN, LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEQUALIFICEERD PERSONEEL.</p> <p>De driehoek met het uitroepsteken is een waarschuwingsteken om u te wijzen op belangrijke instructies voor het product.</p>

Baarschuwing

- Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u het apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen objecten op het apparaat die gevuld zijn met water (zoals een vaas).
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. De stekker moet daarom altijd makkelijk bereikbaar zijn.

LET OP

STEK DE STEKKER GOED IN HET STOPCONTACT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

- Di apparaat moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de netvoeding, trek u de stekker uit het stopcontact. De stekker moet daarom goed bereikbaar zijn.

LET OP

- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen voorwerpen op het apparaat die zijn gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas.
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. De stekker moet daarom altijd makkelijk bereikbaar zijn.

Stekker aan het netsnoer monteren (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)

BELANGRIJKE KENNISGEVING

Het netsnoer van dit apparaat wordt geleverd met een gepolten steekker met een zekering. Het vermogen van de zekering staat vermeld op de prijzide van de stekker. Bij verenging moet een zekering worden gebruikt die voldoet aan de standaard BS 1362 of een soortgelijke standaard. Gebruik de stekker nooit wanneer de afdekking van de zekering is verwijderd. Als de afdekking van de zekering kan worden verwijderd en moet worden vervangen, moet deze dezelfde kleur hebben als de prijzide van de stekker. Verengingsafdekkingen zijn verkrijgbaar bij de dealer. Als de gemonteerde stekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw huis of als het snoer niet lang genoeg is, schutt u een geschikt verlengsnoer met veiligheidsraad uit of raadpleeg u uw leverancier voor hulp. Als er geen alternatief is, is de stekker moet worden vervangen, verwijst u de zekering en dankt u de stekker op verantwoorde wijze af.

Stek de stekker niet in een stopcontact, omdat u dan het risico loopt een elektrische schok te krijgen van de blanke aderen. Probeer nooit blootliggende draden in een stopcontact te steken.

U moet altijd een stekker en een zekering gebruiken

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Di trekken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal dicht erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met andere huishoudelijke afval verwijderd mogen worden.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door oncontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en openen verantwoorde manieren gebruiken, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Zusätzliche Informationen

Über NFC

- Die NFC-Funktion zur Herstellung einer Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht, während das Gerät geladen oder ausgeschaltet wird.
- Die NFC-Funktion zur Herstellung einer Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht, wenn die Batterieanzeige am Bluetooth-Gerät blinkt.

Über die Netzwerkverbindung

- Je nach verwendetem Wi-Fi-Router kann die Erstellung bestimmter Netzwerkeinstellungen anders verlaufen.
- Ausführliche Informationen über die Einrichtung von Netzwerkverbindungen mit einem Wi-Fi-Router oder Modem finden Sie in den Bedienungsanleitungen des Routers oder Modems.
- Wählen Sie einen nicht verwendeten Wi-Fi-Kanal. Wenn Sie einen Kanal auswählen, der von einem anderen Netzwerkgerät in der Nähe verwendet wird, kann es zu Interferenzen der Funkwellen und somit zu Störungen bei der Datenübertragung kommen.
- Gemäß den neuesten Spezifikationen des Wi-Fi Zertifikats unterstützt der Hub nicht die WEP-TKIP- oder TKIP-AES (WPS2-Mixed) Verschlüsselung in Netzwerken, die in 802.11n-Modus betrieblen verlaufen.
- Bei kabellosen Netzwerken kann es je nach dem herrschenden Bedingungen im Umfeld (Leistung des Wi-Fi-Routers, Entfernung, Hindernisse, Interferenzen mit anderen Funkgeräten, usw.) zu Störungen kommen.
- Die WEP-Verschlüsselung funktioniert nicht mit WPS (PBC) / WPS (PIN).

Kompatible Geräte

Mobil	iOS	4.3 oder höher
	Android	2.3.3 (Gingerbread) oder höher

Einige können aufgrund von Umständen mit dem Gerät nicht kompatibel sein.

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd., sind das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

Open Source Lizenzen / Samsung weltweit kontaktieren

- Wenn Sie weitere Informationen über Open Source Lizenzen / Samsung weltweit kontaktieren erhalten möchten, besuchen Sie bitte www.samsung.com und lesen Sie die entsprechenden Informationen in der Datei mit der WAM550 Bedienungsanleitung. Gehen Sie zu: www.samsung.com – Support –> Produktbeschreibung und Modellnummer / WAM550 –> PDF Download
- Fragen bezüglich Open Source Lizenzen / Samsung weltweit kontaktieren können Sie über E-mail unter oss.request@samsung.com an Samsung senden.

Technische Daten

Allgemein	Gewicht	2,3 Kg (5,07 lbs)
	Abmessungen	343 (B) x 168 (T) x 113,5 (H) mm (13,5 (B) x 6,6 (T) x 4,4 (H) pouces)
Netzwerk	Betriebstemperaturbereich	+11°C bis +95°C
	Zusätzliche Luftfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 75 %
	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Wireless LAN	Integriert
	WEP (OFFEN/FREIGEGERBEN)	WEP (OFFEN/SHARED)
	Sicherheit	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Unterstützt

- Netzwerkgeschwindigkeiten von 10Mbps oder weniger werden nicht unterstützt.
- Bestandteile und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Informationen zur Stromversorgung und Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Produkt.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Diese Kurzanleitung beschreibt den Betrieb dieses Geräts mit dem Android oder iOS Betriebssystem.
- Weitere Informationen über den Betrieb dieses Geräts finden Sie auf www.samsung.com.

Aanvullende informatie

Informatie over NFC

- Aankliken van het NFC-contactpunt om een Bluetooth-verbinding te maken werkt niet op het moment dat het product bezig is met het laden of uitschakelen.
- Aankliken van het NFC-contactpunt om een Bluetooth-verbinding te maken werkt niet op het moment dat de batterij-indicator op het Bluetooth-apparaat knippert.

Over de netwerkverbinding

- Sommige netwerkapparaten werken mogelijk anders, afhankelijk van de gebruikte draadloze router.
- Meer informatie over werken met een draadloze router of modem vindt u in de documentatie van de router of modem.
- Selecteer een draadlos model dat niet in gebruik is. Als het geselecteerde kanaal wordt gebruikt door een ander communicatieapparaat in de buurt, kan data-interferentie storungen in de communicatie veroorzaken.
- Conform de nieuwste specificaties voor Wi-Fi-certificering biedt de HUB geen ondersteuning voor de beveiligingscodering WEP, TKIP of TKIP-AES (WPA2-mixed) in netwerken die werken in de modus 802.11n.
- Bij draadloze netwerken kan zich altijd radio-afbreuk voordoen, afhankelijk van de omstandigheden (zoals de prestaties van de draadloze router, afstand, obstakels, interferentie met andere draadloze apparaten, enzovoort).
- WEP-codering werkt niet met WPS (PBC) / WPS (PIN).

Compatibele producten

Mobiel	iOS	4.3 of hoger
	Android	2.3.3 (Gingerbread) of hoger

Einige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met het product.

Copyright

©2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden geproduceerd of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd.

Open Source-licenties/ Contact opnemen met Samsung wereldwijd

- Voor informatie over Open Source-licenties / Contact opnemen met Samsung wereldwijd, kunt u terecht op www.samsung.com of kunt u de relevante informatie in het bestand met de WAM550-handleiding raadplegen. Ga naar: www.samsung.com – Ondersteuning –> Productnaam zoeken: WAM550 –> PDF download.
- Voor al uw vragen betreffende Open Source-licenties / Contact opnemen met Samsung wereldwijd kunt u een e-mail sturen naar oss.request@samsung.com

Specificaties

Algemeen	Gewicht	2,3 Kg (5,07 lbs)
	Afmetingen	343 (B) x 168 (T) x 113,5 (H) mm (13,5 (B) x 6,6 (T) x 4,4 (H) inch)
Netwerk	Temperatuurbereik tijdens gebruik	+11°F tot +95°F
	Vochtigheidsgraad tijdens gebruik	10 % tot 75 %
	Ethernet	100BASE - TX-terminal
	Draadloos LAN	Ingebouwd
	WEP (OFFEN/SHARED)	WEP (OFFEN/SHARED)
	Beveiliging	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Ondersteund

- Netwerksnelheden van 10 Mbps worden niet ondersteund.
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Readeel voor de stroomtoevoer en het stroomverbruik het etiket dat het apparaat is bevestigd.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Deze "Aan de slag" is gebaseerd op het product dat gebruikmaakt van het Android- of iOS-besturingssysteem.
- Voor meer informatie over het gebruik van het product kunt u terecht op www.samsung.com