

[Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

- Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzlabel (5) Batterien (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) D-SUB-Kabel (8) RS232C(IN)-Adapter (9) Buchsenabdeckung (10) Schraube (M3L8, 1 Stück) (M4L8, 4 Stück)

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferliste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Systemsteuerung

- Einschalten des Geräts. Wenn Sie die Taste ⏻ drücken, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Steuerungsmenü geöffnet.
 - Drücken Sie zum Schließen des OSD-Menüs die Steuerungstaste mindestens 1 Sekunde.
- Geht zum oberen oder unteren Menü. Sie können damit auch den Wert einer Option ändern.
 - Geht zum linken oder rechten Menü.
 - Fernbedienungssensor Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

- Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
- Für die gemeinsame Verwendung von alten und neuen Modellen kontaktieren Sie bitte zuerst den Händler, bei dem Sie die Produkte gekauft haben, um deren Kompatibilität zu prüfen.
- Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
 - Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).

Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe. Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem PC.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
- Für Informationen zum Umweltengagement und produkt-spezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

[Portugués

Manual de configuração rápida

- A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
- Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecomando (7) Cabo D-SUB (8) Adaptador RS232C(IN) (9) TAMPA DOS CONETORES (10) Parafuso (M3L8, 1 unid.) (M4L8, 4 unid.)

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

Controlo do Painei

- Para ligar o produto. Se premir o botão ⏻ quando o produto está ligado, o menu de controlo será apresentado.
 - Para sair do menu OSD, prima e mantenha premida a tecla do painel durante, pelo menos, um segundo.
- Para deslocar para o menu superior ou inferior. Pode também ajustar o valor de uma opção.
- Para deslocar para o menu esquerdo ou direito.
- Sensor do telecomando. Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior. Se quiser utilizar modelos novos juntamente com modelos velhos, contacte primeiro o revendedor que lhe vendeu o produto para verificar se estes são compatíveis.

- Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação.
 - *Par trançado blindado.

Ligar ao MDC

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa. O programa MDC está disponível no site.

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo. Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

[Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγί χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
- Πραγματοποιήστε πλήρη του εγχειρίδιου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονικής (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Καλώδιο D-SUB (8) Προσαρμογέας RS232C(IN) (9) ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (10) Βίδες (M3L8, 1 τεμάχιο) (M4L8, 4 τεμάχια)

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Πίνακας ελέγχου

- Ενεργοποίηση της συσκευής. Εάν πατήσετε το κουμπί ⏻ με ενεργοποιημένη τη συσκευή, εμφανίζεται το μενού στοιχείων ελέγχου.
 - Για έξοδο από το μενού OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επλοήγησης για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.
- Μεταβείτε στο ανώτερο ή το κατώτερο μενού. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή μιας επιλογής.
 - Μεταβείτε στο αριστερό ή το δεξι μενού.
 - Απομακρυσμένος διακόπτης Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

- Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
- Για να χρησιμοποιήσετε παλαιότερα και νέα μοντέλα μαζί, επικοινωνήστε πρώτα με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν, για να ελέγξει εάν είναι συμβατά.
- Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
 - *Ξυνοστραμμένο (ξύσινος καλώδιου).

Σύνδεση στο MDC

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λösungen
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και το βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοεπαρμηνείες, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung, REACH, WEEE, Batterien, επισκεφθείτε του αφορούσν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

[Română

Ghid de configurare rapidă

- Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificațiile sunt supuse la alterații sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
- Descărcati manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (Nu este disponibil în unele țări) (6) Telecomanda (7) Cablu D-SUB (8) Adaptor RS232C(IN) (9) PROTECȚIE JACK (10) Șuruburi (M3L8, 1 buc.) (M4L8, 4 buc.)

În cazul în care lipsește componenta, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Componentele pot diferi în locații diferite.

Panou de control

- Porniți produsul. Dacă apăsați butonul ⏻ când produsul este pornit, va fi afișat meniul de control.
 - Pentru a ieși din meniul OSD, apăsați și țineți apăsată tasta panoului timp de cel puțin o secundă.
- Deplasați-vă la meniul superior sau inferior. De asemenea, puteți ajusta valoarea unei opțiuni.
- Deplasați-vă la meniul din stânga sau din dreapta.
- Senzor de telecomandă. Apăsați un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corepunzătoare.

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

- Pentru a utiliza în paralel modelele vechi și noile modele, contactați mai întâi distribuitorul de la care s-a achiziționat produsul, pentru a verifica dacă sunt compatibile.
- Utilizați un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune.
 - *Căbu izolat cu perechi torsiolate.

Conectarea la MDC

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor după instalarea programului. Programul MDC este disponibil pe site-ul web.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați conectarea cablului dintre produs și PC și asigurați-vă că este bine fixată.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.

- Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
- Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

[Magyar

Gyors telepítési útmutató

- A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldáról.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciaártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványos útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) D-SUB kábel (8) RS232C(IN) adapter (9) CSATLAKOZÓBÚRKOLAT (10) Csavar (M3L8, 1 db) (M4L8, 4 db)

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Vezérlőpanel

- Kapcsolja be a készüléket. Ha megnyomja a ⏻ gombot a készülék bekapcsolt állapotában, akkor megjelenik a vezérlő menü.
 - A képernyő menüjéből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a panel gombot legalább egy másodpercig.
- Lépjén a felső vagy az alsó menüre. Módosíthatja az egyes opciók értékét is.
- Lépjén a jobb vagy a bal oldali menüre.
- A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék elölrőlján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.

Forráseszköz csatlakoztatása és használata

- Ha régi és új modelleket szeretne együtt használni, a kompatibilitást illetően előbb lépjen kapcsolatba azzal a forgalmazóval, akínél a termékért vásárolta.
- A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelre lesz szüksége. *Anyékolt sodrott kábel.

Csatlakoztatás MDC-hez

Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja, a program telepítését követően. Az MDC program a honlapon érhető el.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze a kábel és a számítógép közötti kapcsolatát, és győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatás stabil.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben zűszésges lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
- A Samsung Környezetvédelmi Követelményzettségével és termék-specifikus szabványai követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldala.

[Srpski

Vodič za brzo postavljanje

- Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promena bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Napajali kábel (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) D-SUB kabl (8) RS232C(IN) adapter (9) POKLOPAČ ZA PRIKLJUČAK (10) Šraf (M3L8, 1 kom.) (M4L8, 4 kom.)

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Kontrolna tabla

- Uključite proizvod. Ako pritisnete taster ⏻ dok je proizvod uključen, biće prikazan kontrolni meni.
 - Da biste izašli iz menija na ekranu, pritisnite i držite taster panela najmanje jednu sekundu.
- Pomerite se u gornji ili donji meni. Takođe možete da podesite vrednost opције.
- Pomerite se u levi ili desni meni.
- Senzor daljinskog upravljača Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

- Ako želite da zajedno koristite stare i nove modele, prvo se obratite prodavcu od koga je proizvod kupljen, da biste proverili da li su proizvodi kompatibilni.
- Koristite Cat 7 (*tip STP) kabl za vezu.
 - *Klopljena upredena parica.

Povezivanje sa MDC-om

Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa. Program MDC je dostupan na web-sajtu.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarnom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.

- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radijske smetnje, u kom slučaju je korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
- Informacije o posvećenosti kompanije zaštiti životne sredine i obavezni poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

[Italiano

Guida di installazione rapida

- Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (non disponibili in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Cavo D-SUB (8) Adattatore RS232C (IN) (9) CONNETTORE PROTETTIVO (10) Viti (M3L8, x1) (M4L8, x4)

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

Pannello di controllo

- Consente di accendere il prodotto. Se si preme il tasto ⏻ mentre il prodotto è acceso, verrà visualizzato il menu di controllo.
 - Per uscire dal menu OSD, tenere premuto il tasto del pannello per almeno un secondo.
- Consente di spostarsi al menu superiore o inferiore nonché di regolare il valore di un'opzione.
- Consente di spostarsi al menu di sinistra o destra.
- Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

- Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
- Per utilizzare contemporaneamente i modelli vecchi e nuovi, contattare innanzitutto il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per verificarne la compatibilità.
- Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione.
 - *Shielded Twist Pair, doppio ritorno schemato.

Collegamento a MDC

Per i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultate la guida dopo aver installato il programma. Il programma MDC è disponibile sul sito Web.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Controllare la connessione del cavo tra il prodotto e il PC e verificare che il collegamento sia sicuro.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visite la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

[Slovenčina

Priručka rýchlym nastavením

- Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
- Z webovej lokality si prevzmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Napájači kábel (5) Batérie (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Kábel D-SUB (8) Adaptér RS232C (IN) (9) Kryt portov (10) Škrutky (M3L8, 1 ks) (M4L8, 4 ks)

Ak chýbajú niektoré komponenty, obráťte na poskytnúka, pri ktorom ste izdelek kupili. Komponente sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Ovládaci panel

- Zapne výrobok. Ak stlačíte tlačidlo ⏻ keď je výrobok zapnutý, zobrazí sa ponuka ovládania.
 - Ak chcete zatvoriť ponuku na obrazovke, stlačte a podržte kláves na paneli alebo dolnej sekundu.
- Presun do hornej alebo dolnej ponuky. Môžete tiež upraviť hodnotu voľby.
- Presun doľava alebo pravý ponuky.
- Snímáď daljinský upravljač Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako štíto čéte ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.

Namierenim diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.

Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

- V prípade, že chcete používať staré i nový model spoločne, najprv sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, aby ste zistili, či sú modely kompatibilné.
- Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP)*.
 - *Tienená kútená dvojlinka.

Sprievodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte kábelové pripojenie medzi produktom a počítačom a zabezpečte, aby pripojenie bolo bezpečné.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

- Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
- Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

[Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

- Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no ierīstādījuma. Inle tre specifikācija var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
- Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Baterijas (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (6) Tālrunačs pults (7) D-SUB kables (8) RS232C (IN) adapteris (9) PĀRSEGA LIGZDA (10) Skrūves (M3L8, 1 gab.) (M4L8, 4 gab.)

Ja kāda no ierīstādījuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Vadības panelis

- Ieslēdziet ierīstādījumu. Nospietiet pogu ⏻, kad ierīstādījums ir ieslēgts, tiks parādīta vadības izvēlnē.
 - Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet un vismaz vienu sekundi turiet nospiedienu panela taustiņu.
- Pārvietojieties uz augšējo vai apakšējo izvēlni. Varat pielāgot arī opcijas vērtību.
- Pārvietojieties uz labājo vai kreisajā pusē esošo izvēlni.
- Tālrunačs pults sensors Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pāvērstot pult ierīstādījuma priekšpusē esošā sensora virzienā.