

شکل ظاهری تلفن

					
۱	کلید هدایت ۴ سویه	۶	کلیدهای عملیاتی	۱۰	کلید نمایش سکوت
۲	کلید میزان صدا	۷	کلید تأیید	۹	کلید مکث
۳	کلید شماره گیری	۸	کلیدهای الفبایی-عددی	۱۰	کلید نمایش سکوت
۴	کلید سرویس پست صوتی				
۵	کلید مکث				
۶	تلفن شما کارت های حافظه microSD™ تا ظرفیت ۸ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.				

نمادهای دستورالعمل ها

	توجه: نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر
←	پس از آن: ترتیب گزینه ها یا منو‌هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت «منو» پیام ها ← ایجاد پیام را انتخاب کنید (یعنی پیام ها ، پس از آن ایجاد پیام را انتخاب کنید)
[]	گروهه: کلیدهای تلفن؛ مثلاً: [✽] (نشان دهنده کلید روشن خاموش/خروج از منو است)
< >	گروهه زاویه دار: کلیدهای موقتی که عملکردهای مختلف را در هر صفحه کنترل می کنند؛ مثلاً: حتی‌بده (نشان دهنده کلید عملیاتی تایید است)

روشن یا خاموش کردن تلفن

- تلفن را لغزانده و باز کنید.
- برای روشن کردن تلفن خود، [☞] را فشار داده و نگه دارید.
- برای خاموش کردن تلفن خود، [☞] را فشار داده و نگه دارید.

دسترسی به منوها

برای دسترسی به منو های تلفن خود،

- در حالت آماده به کار، کلید تأیید را برای دسترسی به حالت «منو» را فشار دهید.
- از کلید هدایت برای رفتن به منو یا گزینه مورد نظر خود استفاده کنید.
- «جلی»**، **«حُبت»**، یا کلید تأیید را بر ای تأیید گزینه برجسته شده فشار دهید.
- «منو قبلی»** را برای رفتن به یک سطح بالاتر فشار دهید؛ [☞] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

					
---------------	--	--	--	--	--

ارسال و مشاهده پیام

برای ارسال پیام متنی یا چندرسانه ای

- در حالت «منو» **پیام ها** ← **ایجاد پیام** را انتخاب کنید.
- یک شماره مقصد را وارد کرده و به پایین بروید.
- متن پیام را وارد کنید.
- برای ارسال به صورت پیام متنی، به مرحله ۵ بروید.
- برای پیوست موارد چندرسانه ای، یا مرحله ۴ ادامه دهید.
- «امکانات»** ← **افزودن چندرسانه** را فشار داده و یک مورد اضافه کنید.
- کلید تأیید را برای ارسال پیام فشار دهید.

برای مشاهده پیام های متنی یا چندرسانه ای

- در حالت «منو» **پیام ها** ← **جعبه دریافت** را انتخاب کنید.
- یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.

فعال کردن یابنده گوشی

این ویژگی زمانی که تلفن دزدیده شده است یا وقتی شخص دیگری می خواهد با استفاده از یک سیم کارت دیگر از تلفن شما استفاده کند، به ردیابی تلفن شما کمک می کند، و تلفن به طور خودکار پیام از پیش تنظیم شده ردیاب را به خانواده یا دوستان شما ارسال می کند. ممکن است این ویژگی به دلیل ویژگی های خاصی که توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی می شود، قابل دسترسی نباشد.

- در حالت «منو»، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **یابنده گوشی** را انتخاب کنید.
- رمز عبور خود را وارد کرده و **«تایید»** را فشار دهید.

	<div> <p>نخستین باری که به یابنده گوشی می روید، از شما خواسته می شود یک رمز عبور ایجاد نموده و تأیید کنید.</p> </div>
---------------	--

					
۱	کلید هدایت ۴ سویه	۶	کلیدهای عملیاتی	۱۰	کلید نمایش سکوت
۲	کلید میزان صدا	۷	کلید تأیید	۹	کلید مکث
۳	کلید شماره گیری	۸	کلیدهای الفبایی-عددی	۱۰	کلید نمایش سکوت
۴	کلید سرویس پست صوتی				
۵	کلید مکث				
۶	تلفن شما کارت های حافظه microSD™ تا ظرفیت ۸ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.				

شکل ظاهری تلفن

- در حالت آماده به کار، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.
- جهت شماره گیری، [☞] را فشار دهید.
- جهت پایان دادن به تماس، [☞] را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس

- وقتی تماسی دریافت می کنید، [☞] را فشار دهید.
- جهت پایان دادن به تماس، [☞] را فشار دهید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدای زنگ

- در حالت «منو»، **تنظیمات** ← **نمایه های دستگاه** را انتخاب کنید.
- به نمایه تلفنی بروید که از آن استفاده می کنید.
- «امکانات»** ← **تصحیح** را فشار دهید.
- «درجه صدای هشدار تماس** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم میزان صدا به چپ یا راست بروید.
- «انتخاب»** را فشار دهید.
- «حُبت»** را فشار دهید.

برای تنظیم میزان صدای مکالمه در حین تماس

وقتی تماس در حال انجام است، کلید میزان صدا را جهت تنظیم میزان صدای گوشی به سمت بالا یا پایین فشار دهید.

					
۱	کلید هدایت ۴ سویه	۶	کلیدهای عملیاتی	۱۰	کلید نمایش سکوت
۲	کلید میزان صدا	۷	کلید تأیید	۹	کلید مکث
۳	کلید شماره گیری	۸	کلیدهای الفبایی-عددی	۱۰	کلید نمایش سکوت
۴	کلید سرویس پست صوتی				
۵	کلید مکث				
۶	تلفن شما کارت های حافظه microSD™ تا ظرفیت ۸ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.				

- برای انتخاب **روشن** به چپ یا راست بروید.
- به پایین بروید و کلید تأیید را برای باز کردن لیست گیرندگان فشار دهید.
- برای باز کردن لیست مخاطبین خود، **«امکانات»** ← **دفتر تلفن** را فشار دهید.
- به یک مخاطب بروید و کلید تأیید را فشار دهید.
- یک شماره انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- وقتی انتخاب مخاطبین به پایان رسید، برای بازگشت به لیست گیرندگان، **«انتخاب»** را فشار دهید.
- برای ثبت گیرندگان، **«امکانات»** ← **تأیید** را فشار دهید.
- به پایین بروید و نام ارسال کننده را وارد کنید.
- «حُبت»** ← **حذیرش** را فشار دهید.

فعال سازی و ارسال پیام اضطراری

در شرایط اضطراری می توانید جهت دریافت کمک برای خانواده یا دوستان خود پیام اضطراری ارسال کنید.

برای فعال سازی پیام اضطراری

- در حالت «منو»، **پیام ها** ← **تنظیمات** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.
- برای انتخاب **روشن** به چپ یا راست بروید.
- به پایین بروید و کلید تأیید را برای باز کردن لیست گیرندگان فشار دهید.
- برای باز کردن لیست مخاطبین خود، **«امکانات»** ← **دفتر تلفن** را فشار دهید.
- به یک مخاطب بروید و کلید تأیید را فشار دهید.
- یک شماره انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- وقتی انتخاب مخاطبین به پایان رسید، برای بازگشت به لیست گیرندگان، **«انتخاب»** را فشار دهید.
- برای ثبت گیرندگان، **«امکانات»** ← **ثبت** را فشار دهید.

این نشانگرهای وضعیت در قسمت بالای صفحه تلفن نمایش داده می شوند:

					
۱	نماد	شرح	نماد	شرح	نماد
۱		قدرت سیگنال		بلوتوث فعال شد	
۲		شیکه GPRS وصل است		پیام جدید	
۳		شیکه EDGE وصل است		پیام پست صوتی جدید	
۴		تماس در حال انجام		پخش موسیقی در حال انجام	
۵		انتقال تماس فعال است		رایدویی «اف ام» روشن است	
۶		ویژگی پیام اضطراری فعال شده است		کارت حافظه موجود است	
۷		زنگ هشدار فعال شده است		نمایه «عدای» فعال شد	
۸		در حال اتصال به صفحه وب مطمئن		نمایه «سکوت» فعال شد	
۹		همگام شده با کامپیوتر		سطح نیروی باتری	
۱۰		رومینگ (خارج از منطقه خدمات رسانی همیشگی)		زمان فعلی	

نصب سیم کارت و باتری

- درپوش باتری را بردارید و سیم کارت را وارد کنید.

					
۱	درپوش باتری	۶	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۲	درپوش باتری	۷	سیم کارت	۹	سیم کارت
۳	درپوش باتری	۸	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۴	درپوش باتری	۹	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۵	درپوش باتری	۱۰	سیم کارت	۱۰	سیم کارت

- باتری را وارد کنید و درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

					
۱	درپوش باتری	۶	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۲	درپوش باتری	۷	سیم کارت	۹	سیم کارت
۳	درپوش باتری	۸	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۴	درپوش باتری	۹	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۵	درپوش باتری	۱۰	سیم کارت	۱۰	سیم کارت

شارژ کردن باتری

- شارژر مسافرتی عرضه شده را وصل کنید.

					
۱	شارژر مسافرتی	۶	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۲	شارژر مسافرتی	۷	سیم کارت	۹	سیم کارت
۳	شارژر مسافرتی	۸	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۴	شارژر مسافرتی	۹	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۵	شارژر مسافرتی	۱۰	سیم کارت	۱۰	سیم کارت

- وقتی باتری شارژ شد، شارژر مسافرتی را جدا کنید.

	<div> <p>پیش از اینکه باتری را از تلفن بیرون بیاورید، ابتدا شارژر مسافرتی را جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است تلفن آسیب ببیند.</p> </div>
---------------	--

نصب سیم کارت و باتری

					
۱	درپوش باتری	۶	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۲	درپوش باتری	۷	سیم کارت	۹	سیم کارت
۳	درپوش باتری	۸	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۴	درپوش باتری	۹	سیم کارت	۱۰	سیم کارت
۵	درپوش باتری	۱۰	سیم کارت	۱۰	سیم کارت

حالت ABC

کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید تا کاراکتری که می خواهید، روی صفحه ظاهر شود.

حالت شماره

برای وارد کردن یک شماره، کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

حالت نماد

برای انتخاب یک نماد، کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

	<div> <ul style="list-style-type: none">برای حرکت دادن مکان نما، کلید هدایت را فشار دهید. جهت حذف کاراکترها به صورت تک تک، حذف» را فشار دهید. جهت حذف همه کاراکتر ها، حذف» را فشار داده و نگه دارید. جهت درج فاصله بین کاراکترها، [0] را فشار دهید. جهت وارد کردن علامت نقطه گذاری، [1] را فشار دهید. </div>
---------------	---

افزودن مخاطب جدید

- در حالت آماده به کار، یک شماره تلفن وارد کنید و **«امکانات»** را فشار دهید.
- ثبت تماس** ← یک مکان در حافظه (دستگاه یا کارت) ← **جدید** را انتخاب کنید.
- یک نوع شماره انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- کلید تأیید یا **«امکانات»** ← **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه فشار دهید.

حالت T9

- کلیدهای الفبایی-عددی مناسب را برای وارد کردن تمام کلمه فشار دهید.
- وقتی کلمه به درستی نمایش داده شد، برای درج فاصله، **[0]** را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه دیگر را از فهرستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

- به پایین بروید و تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کنید.
- «حُبت»** ← **«جلی»** را فشار دهید.

برای ارسال یک پیام اضطراری

- وقتی تلفن بسته است و کلیدها قفل می باشند، جهت ارسال پیام اضطراری به شماره های از پیش تنظیم شده، کلید میزان صدا را ۴ بار به سمت پایین فشار دهید.
- تلفن به حالت «اضطراری» می رود و پیام اضطراری از پیش تنظیم شده را ارسال می کند.
- برای خروج از حالت «اضطراری»، [☞] را فشار دهید.

استفاده از مسنجر بلوتوث

یاد بگیرید از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث، با دوستان و اعضای خانواده خود بصورت فوری گپ بزنید.

- در حالت «منو»، **پیام ها** ← **مسنجر بلوتوث** را انتخاب کنید.
- «جلی»** را برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث (در صورت لزوم) فشار دهید.
- «امکانات»** ← **جستجوی تماس بلوتوث** ← **جستجوی دستگاه جدید** را فشار دهید.
- به یک دستگاه بروید و **«انتخاب»** را فشار دهید.
- یک پین برای ویژگی بی سیم بلوتوث وارد کنید یا پین بلوتوث دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید، و **«تایید»** را فشار دهید.
- وقتی صاحب دستگاه دیگر همان پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است.
- پیام خود را وارد نموده و کلید تأیید را فشار دهید.

	<div> <p>اگر فایل های شخصی ← کارت حافظه ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید، نمی توانید در حین پخش حرکت پرشی به سمت جلو یا عقب انجام دهید.</p> </div>
---------------	---