





## تركيب بطاقة SIM والبطارية

- انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.



- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.



## شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن.



لا تفصل البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.

شحن البطارية

### تغيير نغمة الرنين

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل أو اجتماع، فلا يُسمح لك تغيير نغمة الرنين.

- اضغط على **تعديل** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

- حدد نغمة الرنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

### الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع "الجاهزية"، اضغط على **[⌘]**.

- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.

- قم بالتمرير إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

- اضغط على الزر "تأكيد" لعرض تفاصيل المكالمة أو **[⌘]** الاتصال بالرقم.


## إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يتوافق هذا الهاتف مع بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ بسعة تصل إلى ٨ ج ب (تبعًا للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.


- قم بفك الغطاء الخلفي.

- أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف ذهبية اللون باتجاه الأعلى.



- ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.



بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة

## الرموز الإرشادية

|               |   |
|---------------|---|
| <span></span> | <b>ملاحظة:</b> الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية   |
| <span></span> | <b>يتبعه:</b> ترتيب الخيارات أو القوائم اللزم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد <b>الرسائل</b> ← <b>إنشاء رسالة</b> (تتمثل في الرسائل، يتبعها <b>إنشاء رسالة</b> ) |
| <span></span> | <b>قوسين مربعين:</b> أزرار الهاتف؛ على سبيل المثال: <b>[⌘]</b> (تشير إلى التشغيل/الإيقاف)   |
| <span></span> | <b>قوسين بزاوية:</b> زرا الاختيار للتحكم بالوظائف المختلفة في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <b>حماوفق</b> < (يشير إلى مفتاح الاختيار <b>موافق</b> )   |

### تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف،


























- اضغط مع الاستمرار على **[⌘]**.

- أدخل رمز PIN ثم اضغط **حماوفق** < (إذا لزم الأمر).

- عند فتح معالج الإعداد، قم بتخصيص الهاتف كما هو مطلوب بواسطة اتباع الشاشة.

إذا قمت بإخراج البطارية، سيتم إعادة ضبط كل من الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.



## الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف،

- في وضع "الجاهزية"، اضغط على **قائمة**> للوصول إلى وضع "القائمة".

قد تحتاج إلى الضغط على مفتاح "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة" وذلك تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك. عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يمكنك استخدام الزر "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة".

- استخدم مفتاح "تنقل" للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

- اضغط على **<اختيار>** أو **<حماوفق>** أو الزر "تأكيد" لتأكيد الخيار المميز.

- اضغط على **<رجوع>** للتحرك إلى أعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[⌘]** للعودة إلى وضع "الجاهزية".

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- لا تُعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

### إجراء مكالمة

- في وضع "الجاهزية"، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

- اضغط على **[⌘]** للاتصال بالرقم.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⌘]**.

## الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[⌘]**.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⌘]**.

### ضبط مستوى الصوت

#### لضبط مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل أو اجتماع، فلا يمكنك ضبط مستوى الصوت لنغمة الرنين.

- اضغط على **تعديل** ← **درجة الصوت**.

- قم بالتمرير إلى **منبه المكالمة**.

- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت ثم اضغط على **حفظ**.

#### لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على مفتاح "تنقل" لأعلى أو أسفل لضبط مستوى الصوت.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

