

يعرض مؤشرات الحالة الآتية أعلى الشاشة:

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	قوة الإشارة'		البلوتوث فعال
	شبكة GPRS متصلة		رسالة نصية جديدة (SMS)
	شبكة EDGE متصلة		رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	مكالمة جارية		رسالة بريد إلكتروني جديدة
	تحويل المكالمات فعال		رسالة بريد صوتي جديدة
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ		تم تنشيط الوضع العادي
	المنبه فعال		تم تنشيط الوضع الصامت
	جاري الاتصال بصفحة ويب محمية		مستوى شحن البطارية
	متصل بالكمبيوتر		الوقت الحالي
	تشغيل راديو FM		
	إيقاف راديو FM مؤقتًا		
	تشغيل الموسيقى قيد التنفيذ		
	تم إيقاف الموسيقى مؤقتًا		
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)		

- قد يختلف هذا الرمز وفقًا لإعداد بطاقة SIM.

	<ul style="list-style-type: none">عند الوصول إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب إدخال رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك. لا تُعد شركة سامسونغ مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.
<p>إدارة بطاقات SIM</p>	
<p>يُدمج هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقتين SIM في نفس الوقت دون تغيير ها. تعرّف على طريقة تنشيط بطاقات SIM وقم بتغيير إعدادات البطاقة.</p>	
<p>يُدمج هذا الجهاز ميزة «الاستعداد المزدوج» من خلال شبكتين مختلفتين. ومع ذلك، لا يمكنك إجراء مكالمتين أو الرد عليهما عن طريق الشبكتين في نفس الوقت.</p>	
<p>لتبديل الشبكات</p>	
<p>في وضع «الجاهزية»، اضغط مع الاستمرار على الزر «رجوع» للتحديد بين الشبكتين. وبالتالي، يتم تمييز بطاقة SIM المحددة.</p>	
<p>تنشيط بطاقات SIM</p>	
<ol style="list-style-type: none">في وضع «القائمة»، حدد الضبط ← إدارة بطاقات SIM ← الشبكة. قم بتعيين بطاقة SIM على ← تشغيل. حدد حفظ.	

يُدمج هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقتين SIM في نفس الوقت دون تغيير ها. تعرّف على طريقة تنشيط بطاقات SIM وقم بتغيير إعدادات البطاقة.


يُدمج هذا الجهاز ميزة «الاستعداد المزدوج» من خلال شبكتين مختلفتين. ومع ذلك، لا يمكنك إجراء مكالمتين أو الرد عليهما عن طريق الشبكتين في نفس الوقت.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

- انزع الغطاء الخلفي وأخرج البطارية، ثم أدخل بطاقتي SIM.




- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.



شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن.

- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.



إلى مقبس تيار متردد



- لا تفصل البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يتوافق هذا الهاتف مع بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ بسعة تصل إلى ١٦ ج ب (تبعًا للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.

- انزع كل من الغطاء الخلفي والبطارية.
- أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء ذهبية اللون في اتجاه الأسفل.



- ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

- أعد وضع غطاء البطارية.

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع «القائمة»، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- حدد وضع الهاتف الذي ستستخدمه.
- إذا كنت تستخدم الوضع صامت، فلا يمكنك ضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

- حدد بطاقة SIM.
- حدد **درجة الصوت** ← **منبه المكالمة**.
- اسحب شريط التمرير لضبط مستوى الصوت ثم حدد **حفظ**.

لضبط مستوى صوت نغمة الممس

في وضع «الجاهزية»، اضغط على المفتاح “درجة الصوت” لضبط درجة الصوت.

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على مفتاح “مستوى الصوت” لأعلى أو أسفل لضبط مستوى الصوت.

في البيانات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

تغيير نغمة الرنين

- في وضع «القائمة»، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- حدد وضع الهاتف الذي ستستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت، فلا يمكن تغيير نغمة الرنين.

الرموز الإرشادية

	تحذير: الحالات التي يمكن أن تُسبب ضررًا بالهاتف أو الأجهزة الأخرى
	ملاحظة: الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع “القائمة”، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (تتمثل في الرسائل ، يتبعها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: أضرار الهاتف؛ على سبيل المثال: [ⓘ] (تشير إلى التشغيل/الإيقاف)

استخدام شاشة اللمس

تعرّف على إجراءات استخدام شاشة اللمس.

- لتجنب خدش شاشة اللمس، لا تستخدم أدوات حادة.

- للاستخدام الأمثل لشاشة اللمس، قم بإزالة طبقة الحماية قبل استخدام الهاتف.
- تميز شاشة اللمس بطبقة تستشعر التغيرات الإلكترونية الضئيلة المنبئةة من جسم الإنسان. وللحصول على أداء أفضل، انقر فوق شاشة اللمس بطرف إصبعك، علمًا بأن شاشة اللمس لن تتفاعل مع لمسات الأدوات الحادة مثل قلم التأشير أو القلم.

- اللمس: قم باللمس باستخدام قلم التأشير لتحديد أو تشغيل قائمة أو خيار أو تطبيق.

- حدد بطاقة SIM.
- حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نغمة الرنين ثم حدد **ضبط**.
- للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا

- في وضع “الجاهزية”، اضغط [⏏] لعرض قائمة بالأرقام الجديدة.
- حدد ◀ أو ▶ لمعرفة نوع المكالمة.
- قم بالتمرير إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
- حدد الرقم أو الاسم لعرض تفاصيل المكالمة واضغط على [⏏] للاتصال بالرقم.

استخدام التطبيقات المصغرة

تعرّف على كيفية استخدام عناصر واجهة المستخدم في شاشة الجاهزية.

- يمكن لبعض عناصر واجهة المستخدم الاتصال بخدمات الويب. وقد يتطلب دفع رسوم إضافية عند تحديد عنصر واجهة مستخدم يعتمد على ويب.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتوفرة وفقًا للمنطقة أو موثر الخدمة الخاص بك.

فتح التطبيقات المصغرة

- في وضع “الجاهزية”، قم بالتمرير لليساو أو اليمين للوصول إلى لوحة شاشة “الجاهزية”.
- حدد التطبيقات المصغرة لتنشيط شاشة “الجاهزية”.

- الضغط مع الاستمرار: اضغط مع الاستمرار على عنصر لمدة تزيد عن ثانيتين.
- السحب: اضغط ثم اسحب قلم التأشير لأعلى أو أسفل أو لليساو أو اليمين لتحريك العناصر الموجودة على القوائم.

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف،

- اضغط مع الاستمرار على [⏻].
- أدخل رمز PIN واضغط على **موافق** (إذا لزم الأمر).
- عند فتح معالج الإعداد، قم بتخصيص الهاتف كما هو مطلوب بواسطة اتباع الشاشة.

إذا كانت البطارية فارغة تمامًا أو تمت إزالتها من الجهاز، ستتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف،

- في وضع الجاهزية، اضغط على **القائمة** للوصول إلى وضع القائمة.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة القائمة الرئيسية.
- حدد قائمة أو تطبيق.
- اضغط على الزر “رجوع” للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ واضغط على [⏻] للعودة إلى وضع “الجاهزية”.

تنظيم التطبيقات المصغرة

يمكنك تنظيم كل لوحة بشاشة الجاهزية مع التطبيقات المصغرة المفضلة.

- في وضع “القائمة”، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **التطبيقات المصغرة**.
- حدد عنصر واجهة مستخدم لكل لوحة.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

- حدد **EN** لتغيير لغة الإدخال.
- اضغط على **T9** للتحديد بين الوضعين T9 وأب. وتتحول النقطة إلى اللون الأخضر في الوضع T9.
- حدد **123** أو **sym** للتحديد بين الأرقام ووضع الرموز.

الوضع T9

- اضغط على المفاتيح الظاهرية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد لاختيار كلمة بديلة.

الوضع أب

اضغط على مفتاح ظاهري مناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

الوضع الرقمي

اضغط على مفتاح ظاهري مناسب لإدخال رقم.

ضبط واستخدام التنبيهات

لضبط منبه جديد

- في وضع “القائمة”، حدد **المنبهات**.
- اضغط على **إنشاء**.
- اضبط تفاصيل المنبه.
- اضغط **حفظ**.

تعمل وظيفة الغفوة على ضبط الهاتف ليقيم بتكرار المنبه بعد فترة زمنية محددة. ولتعيين الفترة الزمنية لوظيفة الغفوة، حدد **إعدادات** ← **غفوة**.

إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.
- اضغط مع الاستمرار على **غفوة** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

- في وضع “القائمة”، حدد **المنبهات**.
- حدد النقطة الموجودة بجوار المنبه الذي ترغب في إلغاء تنشيطه.

لعرض الفيديو

في وضع “القائمة”، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← ملف فيديو.

في وضع “الجاهزية”، اضغط مع الاستمرار على زر “مستوى الصوت” لأسفل.