

# Matkapuhelimen Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI">"Ongelmanratkaisu" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastuemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
- Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa.
- Tämä tuote sisältää tiettyjä ilmaisia/avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisenssien, vastuuvapautusten, vahvistusten ja ilmoitusten täsmälliset ehdot ovat saatavilla Samsungin sivustolta osoitteesta opensource.samsung.com.

<p>www.samsung.com</p>	
<p>Printed in Korea GH68-36507Y Finnish. 05/2012. Rev. 1.0</p>	

- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä puhelut kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, näppäile vain pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Vältä stressaavia tai tunnepitoisia keskusteluja, jotka voivat häiritä ajamistasi. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuaessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos havaitset liikenneonnettomuuden, rikoksen tai hengenvaarallisen hätätapauksen, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhun palvelunumeroon. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon vaarattomassa paikassa, rikkoutuneen liikennemerkin, vähäisen liikenneonnettomuuden, tai havaitset varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun sopivaan palvelunumeroon.

## Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

**Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarjoja**  
Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen tuotteen maaille tai metalliosille, voit kokea kutinaa, ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin.

**Laitetta puhdistaussasi:**

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitulpolla tai liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

**Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut**  
Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

**Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen**

**Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa**

**Älä anna lasten käyttää laitetta**  
Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

**Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella**

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvavyönn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvavyönn täytytty nopeasti.



Tämä laite on kansallisen SAR-rajan (2,0 W/kg) mukainen. SAR:n maksimiarvot löytyvät tämän oppaan kohdasta Specific Absorption Rate (SAR) –tiedot.

Kannettaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon päällä on syytä käyttää hyväksyttyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevia ohjeistuksia noudatetaan. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.

www.sar-tick.com

### Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

**Älä käytä vioituneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä huonosti kiinnitettyjä pistorasioita**

**Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia johdosta vetämällä**


**Älä taita tai voito virtajohtoa**

**Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin**

**Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua**

**Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua**

**Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla**

<p>www.samsung.com</p>	
<p>Printed in Korea GH68-36507Y Finnish. 05/2012. Rev. 1.0</p>	

### Mobiililaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

- Pidä laite kuivana**
- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
  - Älä kytke laitetta päälle, jos se on kastunut. Jos laite on jo päällä, sammuta se ja poista akku heti (jos laite ei sammu tai et voi poistaa akkua, anna laitteen olla). Kuivaa laite sitten pyyheliinalla ja vie se huoltoon.
  - Nesteet saavat laitteen sisällä olevan kosteusvauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

**Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, liikaisessa paikassa**  
Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

**Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle**  
Laite voi vioittua pudotessaan.

- Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on –20–50 °C**
- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
  - Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
  - Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

**Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa**

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Akun napojen kosketus metalliesineeseen voi aiheuttaa tulipalon.

## Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

**Anna laite vain ammatitaitoisen henkilöstön huollettavaksi**  
Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

**Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti**

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailla iskuilta, staattisella sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin somin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

**Varmista pääsy hätäpalveluihin**  
Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai huonon kuuluvuuden alueelle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

- Pidä henkilökohtaiset ja tärkeät tiedosi turvassa**
- Laitetta käytettäessä varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
  - Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite sitten, jotta estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
  - Lue huolellisesti käyttöoikeusnäytön teksti sovelluksia ladatessasi. Ole erityisen varovainen ladatessasi sellaisia sovelluksia, joilla on pääsy moniin toimintoihin tai huomattavan suureen määrään henkilökohtaisia tietoja.
  - Tarkista säännöllisesti, liittyykö tilisi luvaton tai epäilyttävää käyttöä. Jos löydät merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan tilittietojesi poistamista tai muuttamista varten.
  - Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tiliesi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
  - Vältä tuntemattomista lähteistä peräisin olevien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi kuvilla, salasanalla tai PIN-koodilla.


Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

**Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana**  
Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

**Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua**  
Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

- Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja**
- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäväksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
  - Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
  - Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
  - Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumentumista.

- Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta**
- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
  - Äänilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
  - Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin välikäisiai tai pysyviä vaurioita.
  - Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

<p>www.samsung.com</p>	
<p>Printed in Korea GH68-36507Y Finnish. 05/2012. Rev. 1.0</p>	

## Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

- Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä**
- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
  - Magneettiset korit, kuten luotokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja tarkistuskortit voivat vioittua magneettikentissä.
  - Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkuja tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

**Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruuanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä**

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

**Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja**


- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

**Älä käytä laitetta tai sovelluksia hetkeen, jos laite on ylikuumentunut**  
Ihon pitkäaikainen altistuminen ylikuumentuneelle laitteelle voi aiheuttaa lieviä palovaurioita, kuten punerrusta ja värimuutoksia.

**Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä**  
Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmeneretyksen tai vioittaa silmiä.

- Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille**
- Laitetta käytettäessä jätä joiitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä näyttoa liian lähellä silmäsi.
  - Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen katseltaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia valoja sisältäviä pelejä pitkään. Jos tunnet olosi vähänkään epämurakavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.

## Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

<p>www.samsung.com</p>	
<p>Printed in Korea GH68-36507Y Finnish. 05/2012. Rev. 1.0</p>	

**Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa**  
Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

**Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot**

**TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN OHJEISTON MUKAINEN**  
Laitteesi on radiolähtin ja -vastanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia, radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden lästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumisen ohjeistossa viitataan SAR (Specific Absorption Rate) -mittayksikköön. Langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa laitteen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiston mukaiset suurimmat SAR-arvot ovat seuraavat:

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on saatu	
<b>Päähän kohdistuva SAR-arvo</b>	0,873 W/kg
<b>Kehoon kohdistuva SAR-arvo</b>	0,352 W/kg

### Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

**Sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty**  
Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat kannettavan laitteen käyttöä tietyillä alueilla.

**Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä**  
Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

- Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä**
- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm lähempänä sydämentahdistinta sillä laite voi häiritä tahdistinta.
  - Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm päässä tahdistimesta.
  - Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella vartaloa tahdistimeen nähden.

**Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä**  
Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

**Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä**  
Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojetta. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

## Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

**Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen vaaraa**  
Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat näppäimiä, piirrä somilla merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat pelejä, voit aika ajoin tuntea olosi epämurakavaksi mm. käsissäsi, niskassasi tai hartioissasi. Jos käytät laitetta pitkään, pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja pidä usein taukoja. Jos tunnet olosi epämurakavaksi tällaisen käytön jälkeen, lopeta käyttö ja hakeudu lääkäriin.

- Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys**
- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä yllilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
  - Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladtettava ennen käyttöä.
  - Irrota laturi virtaliähteestä, kun se ei ole käytössä.
  - Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, joihin ne on suunniteltu.

**Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita**

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

**Älä pure tai ime laitetta tai akkua**

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

**Älä työnnä laitetta tai toimitettuja varusteita silmiin, korviin tai suuhun**  
Muutoin voi seurata tukehtuminen tai vakava vamma.

## Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Laitteen todelliset SAR-arvot ovat käytön aikana tavallisesti edellä mainittuja arvoja huomattavasti pienemmät. Synnä on se, että järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja verkolle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi langattoman laitteen käyttötehoa vähennetään automaattisesti, kun puheluun ei vaadita täyttä tehoa. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on. Kehon päällinen SAR-testi on suoritettu tälle laitteelle hyväksytyn lisälaitteen kanssa tai 1,5 cm:n etäisyydeltä. Kehon päällisen käytön aiheuttamaa radiotaajuusenergialle altistumista koskevan ohjeiston mukaan laitetta on käytettävä hyväksytyn lisälaitteen kanssa tai vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta. Jos käytät muuta kuin hyväksyttyä lisälaitetta, varmista, että lisälaite ei sisällä metalliosia ja että se pitää laitteen vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta.

Eri järjestöt, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkewirasto), ovat altistuksen vähentämiseksi ehdottaneet, että käyttäjien tulisi langatonta laitetta käytätessään pitää se riittävän etäällä päästä ja muusta kehosta hands free -sarjan avulla tai vähentää laitteen käyttöaikaa.

Lisätietoja saat osoitteesta www.samsung.com/sar hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

**Tuotteen turvallinen hävittäminen**  
(Elektronikka ja sähkölaitteet)

 (Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana käytöaikaa.

niiden käytönä päättyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

**Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla**

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kyttejä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytysalueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenkarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

**Sammuta laite lentokoneessa**  
Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.


**Moottorijoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia**  
Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

<p>www.samsung.com</p>	
<p>Printed in Korea GH68-36507Y Finnish. 05/2012. Rev. 1.0</p>	

### Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat mobiililaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on ajaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä mobiililaitetta ajaessasi, jos laki sen kielteää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands free -laitetta.
- Tuustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvälintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään numeron valintaan ja puhelujen vastaanottamiseen kuluvaa aikaa matkapuhelimella.

<p>www.samsung.com</p>	
<p>Printed in Korea GH68-36507Y Finnish. 05/2012. Rev. 1.0</p>	

### Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

- Puhuessasi laitteeseen:**
- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
  - Puhu suoraan mikrofoniin.
  - Älä koske laitteen sisäiseen antenniin. Se voi heikentää puhelun laatua, ja laite käyttää tarpeettomasti radiotaajuusenergiaa.

- Kuulokemikrofonia käytettäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi**
- Liallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
  - Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
  - Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet ääniliähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
  - Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä staattista sähköä. Vältä kuulokemikrofoniin käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofoniin kytkemistä laitteeseen.

**Ole varovainen käytettäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkeuassasi**  
Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

**Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä**  
Jos kaadut, laite voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

**Älä pura, muunna tai korjaa laitetta**

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

**Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys**

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

**Tuotteen paristojen oikea hävittäminen**

 (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivin 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - errotele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

# CE0168

