

# Bruksanvisning

---

Samsung Printer **Xpress**

CLX-419x series

CLX-626x series

C186x series

## GRUNDLÄGGANDE

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows.

## AVANCERAD

I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar, användning och felsökning i olika operativsystem.

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.

# GRUNDLÄGGANDE



## 1. Introduktion

Fördelar	5
Funktioner fördelade på modell	8
Bra att veta	16
Om bruksanvisningen	17
Säkerhetsinformation	18
Översikt över maskinen	24
Översikt över kontrollpanelen	29
Slå på maskinen	34
Drivrutinen installeras lokalt	35
Ominstallation av drivrutinen	37



## 2. Översikt över menyn och grundläggande installation

Menykarta	39
Maskinens grundinställningar	53
Medier och kassetter	55
Grundläggande information om utskrift	72
Vanlig kopiering	78
Grundläggande skanning	83

Grundläggande faxfunktioner	84
Använda en USB-minnesenhet	89



## 3. Underhåll

Beställa förbrukningsvaror och tillbehör	96
Tillgängliga varor	97
Tillgängliga tillbehör	99
Tillgängliga reservdelar	100
Förvara tonerkassetten	101
Omfördela toner	103
Byta ut tonerkassetten	105
Byta spilltonerbehållaren	108
Insintallation av tillbehör	110
Kontrollera förbrukningsmaterialens status	114
Ställa in varning vid låg tonernivå	115
Rengöra maskinen	116
Tips för att flytta och förvara skrivaren	122





## 4. Felsökning

Så undviker du pappersstopp	124
Ta bort originaldokument som fastnat	125
Ta bort papper som fastnat	130
Att förstå status indikator	142
Meddelanden på displayen	145



## 5. Bilaga

Specifikationer	154
Godkännandeinformation	167
Copyright	181



# 1. Introduktion

I den här kapitlet finns det du behöver veta innan du börjar använda skrivaren.

- **Fördelar**
- **Funktioner fördelade på modell**
- **Bra att veta**
- **Om bruksanvisningen**
- **Säkerhetsinformation**
- **Översikt över maskinen**
- **Översikt över kontrollpanelen**
- **Slå på maskinen**
- **Drivrutinen installeras lokalt**
- **Ominstallation av drivrutinen**

**5**  
**8**  
**16**  
**17**  
**18**  
**24**  
**29**  
**34**  
**35**  
**37**



# Fördelar

## Miljövänlig



- Med Eko-funktionen kan du skriva ut med mindre toner- och pappersåtgång (se "Eko-utskrifter" på sidan 75).
- Du kan spara papper genom att skriva ut flera sidor på samma ark (se "Använda specialfunktioner för utskrift" på sidan 314).
- Du kan spara papper genom att skriva ut på båda sidorna (dubbelsidig utskrift) (se "Använda specialfunktioner för utskrift" på sidan 314).
- Skrivaren sparar ström automatiskt i och med att energiförbrukningen minskas drastiskt när den inte används.
- Vi rekommenderar att använder återvinningspapper gör att spara på miljön.

## Snabba utskrifter med hög upplösning



- Genom att använda cyan, magenta, gul och svart kan du skriva ut en komplett palett färger.
- Du kan skriva ut med 9 600 x 600 dpi upplösning (600 x 600 x 4 bitar).
- Snabba utskrifter.
  - CLX-419x series/C186x series
    - För enkelsidig utskrift upp till 18 ppm (A4) eller upp till 19 ppm (Brev)
  - CLX-626x series
    - För enkelsidig utskrift upp till 24 ppm (A4) eller upp till 25 ppm (Brev)
    - För dubbelsidig utskrift upp till 12 ppm (A4) eller upp till 12 ppm (Brev).

# Fördelar

## Smidigt



- Nudda din mobiltelefon bara mot NFC-etiketten på din skrivare och få utskriftsjobbet gjort (se "Använda NFC-funktionen" på sidan 257).
- Genom att använda Google Cloud Print™-aktiverade appar i telefonen kan du skriva ut oberoende av var du är (se "Google Cloud Print™" på sidan 265).
- Via Easy Capture Manager kan du enkelt redigera och skriva ut de skärmdumpar som du har tagit med Print Screen-knappen på tangentbordet (se "Easy Capture Manager" på sidan 355).
- Samsung Easy Printer Manager och Printing Status är ett program som övervakar och informerar dig om skrivarens status och så att du kan anpassa inställningarna (se "Använda Samsung skrivarens status" på sidan 367 eller "Använda Samsung Easy Printer Manager" på sidan 364).
- Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika format inklusive .epub. Dokumenten kan spridas på sociala nätverk eller via fax (se "Använda Samsung Easy Document Creator" på sidan 363).
- AnyWeb Print gör att du kan spara skärmdumpar, granska, flytta om och skriva ut fönstret i Windows Internet Explorer lättare än om du använt det vanliga programmet (se "Samsung AnyWeb Print" på sidan 357).

- Smart uppdatering letar reda på den senaste versionen av programvaran och installerar denna samtidigt som skrivaren installeras. Detta är endast tillgängligt på Windowsdatorer.
- Om du har en internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support, skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på Samsungs hemsida: [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.

## Många funktioner och stöd för många olika program



- Stöd för flera olika pappersstorlekar (se "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157).
- Skriv ut vattenstämplar: Du kan justera dokumenteten med hjälp av ord, som t.ex. "**CONFIDENTIAL**" (se "Använda specialfunktioner för utskrift" på sidan 314).
- Du kan använda olika operativsystem när du skriver ut (se "Systemkrav" på sidan 162).
- Skrivaren har ett USB-gränssnitt och/eller ett nätverksgränssnitt.

# Fördelar

## Stöder flera konfigureringsmetoder för trådlösa nätverk



- Använda WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Det är lätt att ansluta till ett trådlöst nätverk med WPS-knappen på maskinen och åtkomstpunkten (en trådlös router).
- Använda USB- eller nätverkskabel
  - Du kan ansluta och konfigurera olika trådlösa nätverksinställningar med en USB- eller nätverkskabel.
- Använda Wi-Fi Direct
  - Du kan enkelt skriva ut från din mobila enhet med Wi-Fi eller Wi-Fi Direct-funktionen.



Se "Introduktion av trådlösa inställningsmetoder" på sidan 209.



# Funktioner fördelade på modell

Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.

## Operativsystem

Operativsystem	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Windows	•	•	•	•
Mac	•	•	•	•
Linux	•	•	•	•
Unix	•	•	•	•

(•: Ingår, Tom: ej tillgänglig)

# Funktioner fördelade på modell

## Programvara

Du installerar drivrutinen från programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du skrivardrivrutinen och programvaran i fönstret **Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras**.

Programvara		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
SPL-skrivardrivrutin		•	•	•	•
PCL-skrivardrivrutin		•	•	•	•
PS-skrivardrivrutin		•	•	•	•
XPS-skrivardrivrutin <sup>a</sup>		•	•	•	•
Direktutskrivningsfunktion <sup>a</sup>		•	•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Inställningar för att skanna till dator	•	•	•	•
	Inställningar för att faxa till dator	• (endast CLX-419xFN)	•	• (endast CLX-626xFD/ CLX-626xFR)	•
	Enhetsinställningar	•	•	•	•
Samsung skrivarens status		•	•	•	•
Samsung AnyWeb Print <sup>a</sup>		•	•	•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•	•	•

# Funktioner fördelade på modell

Programvara		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Easy Capture Manager		•	•	•	•
Samsung Easy Color Manager <sup>a</sup>		•	•	•	•
SyncThru™ Web Service		•	•	•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•	•	•
Easy Eco Driver		•	•	•	•
Faxa	Samsung Network PC Fax	• (endast CLX-419xFN)	•	• (endast CLX-626xFD/ CLX-626xFR)	•
Skanning	Twain-skanningsdrivrutin	•	•	•	•
	WIA-skanningsdrivrutin	•	•	•	•

a. Hämta programvaran från Samsung webbplats och installera den. (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar). Innan du installerar kontrollerar du om programvaran har stöd för ditt operativsystem.

(•: Ingår, Tom: Ej tillgängligt)

# Funktioner fördelade på modell

## Olika funktioner

funktioner	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Höghastighets-USB 2.0	•	•	•	•
Nätverksgränssnitt Ethernet 10/ 100/1000 Base TX trådbundet LAN	•	•	•	•
IEEE 1284B-parallellport <sup>a</sup>			○	○
Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n trådlöst LAN <sup>b</sup>		•		•
NFC(Närfältskommunikation)		• (endast C186xFW)		
Google Cloud Print™	•	•	•	•
AirPrint	•	•		
Eko-utskrifter	•	•	•	•
Dubbelsidiga utskrifter			•	•
Dubbelsidig (2-sidig) utskrift (manuell) <sup>cd</sup>	•	•		
USB-minnesgränssnitt	•	•	•	•
Minnesmodul	○	○	○	○
Tillbehörskassett (kassett 2)			○	○
Masslagringsenhet				• <sup>e</sup>

# Funktioner fördelade på modell

funktioner		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Dokument matrare	Dubbelsidig automatisk dokumentmatrare (DADF)			• (endast CLX-626xFR)	•
	Automatisk dokumentmatrare	•	•	• (endast CLX-626xND/ CLX-626xFD)	
Telefonlur					



# Funktioner fördelade på modell

funktioner		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Faxa	Skicka till flera	• (endast CLX-419xFN)	•	• (endast CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Fördröjning	• (endast CLX-419xFN)	•	• (endast CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Sändning med prioritet				
	Dubbelsidig sändning			• (endast CLX-626xFR)	•
	Säker mottagning	• (endast CLX-419xFN)	•	• (endast CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Dubbelsidig utskrift			• (endast CLX-626xFR)	•
	Vidarebefordring: fax	• (endast CLX-419xFN)	•	• (endast CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Vidarebefordring: e- post			• (endast CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Vidarebefordring: server			• (endast CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•

# Funktioner fördelade på modell

funktioner		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Skanning	Skanna till e-post	•	•	•	•
	Skanna:till SMB-server			•	•
	Skanna:till FTP-server			•	•
	Dubbelsidig skanning			• (endast CLX-626xFR)	•
	Skanna till dator	•	•	•	•

# Funktioner fördelade på modell

funktioner		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Kopiera	Kopiering av identitetskort	●	●	●	●
	Förminskad eller förstorad kopiering	●	●	●	●
	Sortering	●	●	●	●
	Affisch				
	Klon				
	Autoanpass	●	●	●	●
	Bok	●	●	●	●
	2-upp/4-upp	●	●	●	●
	Bakgrundsjustering	●	●	●	●
	Marginalkorrigering				
	Marginalborttagning			●	●
	Förbättring av gråskala				
	Dubbelsidig kopia			●	●

a. Det går inte att använda USB-kabel vid anslutning via parallellporten.

b. Beroende på land kanske inte trådlösa LAN-kort finns tillgängliga. I vissa länder kan endast 802.11 b/g användas. Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare där du köpte maskinen.

c. Endast tillgängligt för Windows OS.

d. Stödjer endast kassett 1.

e. Maskinen är utrustad med 4GB SD (secure digital)-kort.

(●: Ingår, ○: Tillbehör, Tom: Ej tillgängligt)

# Bra att veta



## Skrivaren skriver inte ut

- Öppna skrivarkön och ta bort dokumentet från listan (se "Avbryta en utskrift" på sidan 73).
- Ta bort drivrutinen och installera den på nytt (se "Drivrutinen installeras lokalt" på sidan 35).
- Välj skrivaren som standardskrivare i Windows (se "Ange att din skrivare ska vara standardskrivare." på sidan 314).



## Var kan jag köpa tillbehör och förbrukningsartiklar?

- Hör med återförsäljaren eller en Samsung-distributör.
- Gå in på [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). När du har valt land eller region visas serviceinformationen.



## Statusindikatorerna blinkar eller lyser ständigt.

- Stäng av skrivaren och slå på den igen.
- Läs igenom avsnittet om vilka funktioner indikatorerna står för i bruksanvisningen och felsök funktionen i fråga (se "Att förstå status indikator" på sidan 142).



## Ett papper har fastnat.

- Öppna och stäng luckan (se "Framsida" på sidan 25).
- Läs igenom avsnittet om hur du tar bort papper som har fastnat och felsök (se "Ta bort papper som fastnat" på sidan 130).



## Utskrifterna är otydliga.

- Tonern kan vara på väg att ta slut eller vara ojämnt fördelad. Skaka tonerkassetten (se "Omfördela toner" på sidan 103).
- Prova med en annan upplösning (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).
- Byt tonerkassetten (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).



## Var kan jag ladda ned drivrutinen till skrivaren?

- Om du har en Internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support, skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på Samsungs hemsida: [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > hitta din produkt > Support eller nedladdningar.

# Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om skrivaren och detaljerade användningsinstruktioner.




- Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.
- Mer information om eventuella fel som kan uppstå finns i kapitlet om felsökning.
- I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här bruksanvisningen.
- Bilderna som visas här kan skilja sig från den skrivare du har (beroende på tillval och modell).
- Skärmbilderna som visas i den här användarguiden kan skilja sig från vad som faktiskt visas på din skrivare (beroende på inbyggd programvara och drivrutin).
- Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller huvudsakligen Windows 7.

## Ordförklaringar

Vissa termer kan ha samma betydelse:

- Dokument är synonymt med original.
- Papper är synonymt med medium eller utskriftsmedium.
- Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.

## Allmänna ikoner

Ikon	Text	Beskrivning
	<b>Försiktighet</b>	Ger användaren information som skyddar maskinen från skador och fel.
	<b>Varning</b>	Används för att varna användare om risk för personskador.
	<b>Obs</b>	Ger ytterligare information eller detaljerade specifikationer om maskinens funktioner och möjligheter.






# Säkerhetsinformation

Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter finns med i bruksanvisningen så att du ska kunna undvika person- eller maskinskador. Läs alla dessa anvisningar innan du använder skrivaren. När du har läst det här avsnittet bör du förvara det på en säker plats för framtida bruk.

## Viktiga säkerhetssymboler

### Förklaringar av alla ikoner och symboler som används i det här kapitlet

	<b>Varning</b>	Risker eller osäkra metoder som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
	<b>Försiktighet</b>	Risker eller osäkra metoder som kan leda till lättare personskador eller skador på egendom.
	Försök inte.	

## Driftsmiljö

### Varning




Använd inte skrivaren om nätsladden är skadad eller om vägguttaget inte är jordat.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.



Ställ ingenting på skrivaren (exempelvis vatten, små metallföremål, tunga föremål, ljus eller tända cigaretter).

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.



- Om skrivaren blir överhettad, börjar ryka, låter konstigt eller börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den och dra ur sladden.
- Du bör se till att du alltid kan komma åt vägguttaget eftersom du kan behöva dra ut kontakten vid nödsituationer.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.



Böj inte nätsladden och ställ inga tunga föremål på den.

Om du trampar på nätsladden eller klämmer ihop den med tunga föremål kan elstötar eller eldsvåda uppstå.









Ta inte bort stickkontakten genom att dra i sladden, och hantera den inte med blöta händer.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.







# Säkerhetsinformation

## Försiktighet




	<p>Du bör dra ut kontakten vid åskväder eller om du inte tänker använda skrivaren på ett tag.</p> <p>Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.</p>
	<p>Tänk på att utmatningsområdet blir hett.</p> <p>Du kan bränna dig.</p>
	<p>Om någon har tappat skrivaren, eller om höljet verkar vara skadad bör du koppla ur alla gränssnittsanslutningar och kontakta kvalificerad servicepersonal.</p> <p>Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.</p>
	<p>Om skrivaren inte fungerar som den ska även efter det att du följt dessa instruktioner kopplar du ur maskinen från alla gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad servicepersonal.</p> <p>Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.</p>
	<p>Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det inte går lätt att sätta i den.</p> <p>Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars finns risk för elektriska stötar.</p>
	<p>Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden eller kablarna för anslutning till datorn.</p> <p>Det kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Dessutom kan djuret skadas allvarligt.</p>

## Driftsmetod

## Försiktighet



	<p>Dra inte ut papperet med våld under utskrift.</p> <p>Skrivaren kan ta skada.</p>
	<p>Placera inte handen mellan skrivaren och pappersmagasinet.</p> <p>Du kan skada dig.</p>
	<p>Var försiktig när du byter papper eller tar bort papper som fastnat inuti skrivaren.</p> <p>Nya papper har vassa kanter och du kan skära dig.</p>
	<p>När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre delen av utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra den.</p> <p>Du kan bränna dig.</p>
	<p>Du bör inte ta bort papper som har fastnat med pincett eller vassa metallföremål.</p> <p>Det kan skada skrivaren.</p>
	<p>Låt inte alltför många papper ansamlas i utmatningsmagasinet.</p> <p>Det kan skada skrivaren.</p>

# Säkerhetsinformation

	Blockera inte och tryck inte in objekt i ventilationsöppningen. Det kan leda till höjda temperaturer hos komponenterna, vilket kan orsaka skador eller eldsvåda.
	Kontroller, justeringar eller procedurer annat än de som beskrivs här kan leda till farlig bestrålning.
	Skrivaren strömförsörjs via nätsladden. Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur nätsladden från vägguttaget.

## Installera/flytta








### Varning

	Placera inte skrivaren i ett område med damm, fukt eller vattenläckor. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Placera skrivaren i en miljö som uppfyller specifikationerna för drifttemperatur och luftfuktighet. Annars kan det uppstå problem med utskriftskvaliteten och orsaka skador på maskinen. (se "Allmänna specifikationer" på sidan 154)

### Försiktighet

	<p>Innan du flyttar skrivaren ska du stänga av strömmen och koppla ur alla sladdar. Nedanstående information är enbart förslag som baseras på enhetens vikt. Om du har hälsoskäl som hindrar dig från att lyfta, ska du inte lyfta skrivaren. Be om hjälp och använd alltid lämpligt antal personer för att lyfta enheten på ett säkert sätt.</p> <p>Lyft sedan skrivaren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Om skrivaren väger under 20 kg kan du lyfta den själv.</li><li>• Om skrivaren väger 20–40 kg ska den lyftas av två personer.</li><li>• Om skrivaren väger över 40 kg ska den lyftas av fyra eller fler personer.</li></ul> <p>Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller maskinskador.</p>
	<p>Välj ett plant underlag med tillräcklig yta för ventilationen och placera maskinen. Betänk också utrymmet so krävs för att öppna luckor och kasseter.</p> <p>Placeringen bör vara välventilerad och ifrån direkt solljus, hetta eller fukt.</p>
	<p>När du använder maskinen under längre perioder eller skriver ut stora volymer av papper i oventilerade utrymmen, kan det förorena luften och vara skadligt för din hälsa. Placera maskinen i ett väl ventilerat utrymme eller öppna ett fönster för att låta luften cirkulera tidvis.</p>

# Säkerhetsinformation






	Placera inte skrivaren på ett instabilt underlag. Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller maskinskador.
	Använd endast 26 AWG <sup>a</sup> eller grövre telefonsladd. Annars kan maskinen skadas.
	Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat vägguttag. Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
	Använd nätsladden som medföljer skrivaren för säker drift. Om du använder en sladd som är längre än 2 meter med en 140-voltsmaskin så ska grovleken vara 16 AWG eller högre. Annars kan skrivaren skadas och elstötar och eldsvåda kan uppstå.
	Sätt inte någon lucka över skrivaren och placera den inte på någon plats utan ventilation, t.ex. i en garderob. Om skrivaren inte är väl ventilerad kan eldsvåda uppstå.
	Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Det kan försämra produktens prestanda och leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Skrivaren ska anslutas till den spänning som anges på etiketten. Om du är osäker och vill kontrollera vilken spänningsnivå du använder kontakter du din elleverantör.

a. AWG: Amerikanskt kabelmått



## Underhåll/kontroll



### Försiktighet



	Dra ut sladden från vägguttaget innan du rengör insidan av skrivaren. Rengör inte skrivaren med bensin, thinner eller alkohol och spreja inte vatten direkt i skrivaren. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Skrivaren ska inte användas samtidigt som du byter delar eller rengör insidan. Du kan skada dig.
	Förvara städprodukter utom räckhåll för barn. De kan skada sig.
	Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om skrivaren själv. Den kan skadas. Ring en certifierad fackman när skrivaren behöver repareras.
	Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer maskinen. Annars kan skrivaren skadas.





# Säkerhetsinformation

	<p>Se till att nätsladden och kontaktytan inte utsätts för damm eller väta.</p> <p>Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ta inte bort kåpor eller skydd som är fastskruvade.</li><li>• Fixeringsenheter får endast repareras av certifierad servicetekniker. Reparation av lekman kan leda till eldsvåda och elstötar.</li><li>• Skrivaren får endast repareras av Samsungs servicetekniker.</li></ul>

## Använda förbrukningsmaterial

### Försiktighet

	<p>Plocka inte isär tonerkassetten.</p> <p>Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.</p>
	<p>Bränn inte upp förbrukningsmaterial (exempelvis tonerkassetten eller fixeringsenheten).</p> <p>Det kan orsaka en explosion eller en okontrollerbar eldsvåda.</p>

	<p>Förvara förbrukningsmaterial, till exempel tonerkassetter utom räckhåll för barn.</p> <p>Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.</p>
	<p>Att använda återvunnet förbrukningsmaterial, t.ex. toner, kan skada maskinen.</p> <p>Om det uppstår skador på grund av användning av återvunnet förbrukningsmaterial tas en serviceavgift ut.</p>
	<p>För förbrukningsvaror som innehåller tonerdamm (tonerkassett, spilltonerbehållare, skannerenhet, etc.) följer du instruktionerna nedan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• När förbrukningsvaror ska kasseras följer du instruktionerna för avfallshantering. Be återförsäljaren om avfallshanteringsinstruktioner.</li><li>• Tvätta inte förbrukningsvarorna.</li><li>• En spilltonerbehållare ska inte återanvändas efter att den har tömts.</li></ul> <p>Om du inte följer instruktionerna ovan kan det orsaka funktionsfel och miljöförstöring. Garantin täcker inte skador som orsakas av en användares ovarsamhet.</p>
	<p>Om du får toner på kläderna ska du inte tvätta dem i varmt vatten.</p> <p>Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. Använd kallt vatten.</p>



# Säkerhetsinformation








När du byter tonerkassett eller tar bort papper som har fastnat ska du vara försiktig så att du inte får toner på dig eller dina kläder.

Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.

# Översikt över maskinen

## Komponenter

		
Maskin	Nätsladd	Snabbinstallationsanvisning
		
Programvaru-cd <sup>a</sup>	Diverse tillbehör <sup>b</sup>	

a. Programvaru-cd:n innehåller drivrutin och program till skrivaren.

b. Vilka tillbehör som medföljer skrivaren beror på i vilket land du har köpt den och vilken modell det rör sig om.


# Översikt över maskinen

## Framsida



- Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns olika typer av maskiner.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

CLX-419x series/ C186x series/CLX-626xND/ CLX-626xFD




1	Lucka till automatisk dokumentmatare	12	Handtag för främre lucka
2	Automatisk dokumentmatare med stöd	13	Skannerlock
3	Inmatningsfack för automatisk dokumentmatare	14	Skannerglas
4	Utmatningsfack för automatisk dokumentmatare	15	Papper med stöd för manuell matare
5	Kontrollpanelen	16	Manuell matare
6	Lucka till systemkortet	17	Breddstöd för multikassett <sup>a</sup>
7	Främre lucka	18	Multikassett <sup>a</sup>
8	Kassett 1	19	Tonerkassett
9	USB-minnesport	20	Handtag till tonerkassett
10	Utmatningsmagasin	21	Intermediate Transfer Belt (ITB)
11	Dokumentmatarens utmatningsfack	22	NFC-etikett <sup>b</sup> (Närfältskommunikation)

a. Endast CLX-626xND/CLX-626xFD.

b. Endast C186xFW.

# Översikt över maskinen

## CLX-626xFR/CLX-626xFW



4	Dual Automatic Document Feeder (DADF) utmatning	16	Skannerlock
5	Kontrollpanelen	17	Skannerglas
6	Lucka till systemkortet	18	Breddstöd för papper i en multikassett
7	Främre lucka	19	Multikassett-support
8	Kassett 1	20	Tonerkassett
9	Tillbehörskassett <sup>a</sup>	21	Handtag till tonerkassett
10	Tryck in för att öppna multikassett	22	Intermediate Transfer Belt (ITB)
11	Multikassett	23	Dubbelsidigt pappersstoppskydd
12	USB-minnesport		

a. Den här funktionen finns som tillval. Endast CLX-626x series.

1	Dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) lucka	13	Utmatningsmagasin
2	Dual Automatic Document Feeder (DADF) breddguide	14	Dokumentmatarens utmatningsfack
3	Dual Automatic Document Feeder (DADF) ingång	15	Handtag för främre lucka


# Översikt över maskinen

## Baksida




- Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns olika typer av maskiner.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

**CLX-419x series/C186x series**



**CLX-626x series**



# Översikt över maskinen

1	Spilltonerbehållare	4	Nätkontakt	7	USB-port <sup>b</sup>	10	Uttag för anknytningstelefon ( <b>EXT.</b> ) <sup>c</sup>
2	Bakre lucka	5	Strömbrytare	8	Nätverksport		
3	Handtag för bakdörr	6	5V utport för IEEE 1284B parallel connector <sup>ab</sup>	9	Telefonuttag ( <b>LINE</b> ) <sup>c</sup>		

a. Den här funktionen finns som tillval. Endast CLX-626x series.

b. IEEE 1284B-parallellporten (tillval) kan användas genom att både USB-porten och 5V-utporten kopplas in.


c. Endast CLX-419xFN/CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFD/CLX-626xFR/CLX-626xFW.

# Översikt över kontrollpanelen












- Kontrollpanelen kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns olika typer av kontrollpaneler.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).
- I vissa lägen fungerar inte alla knappar (kopiera, faxa eller skanna).

## Typ A (CLX-419xN/ CLX-419xFN/ CLX-626xND/CLX-626xFD/ CLX-626xFR)







1	<b>Darkness</b>	Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om originalet är otydligt och innehåller mörka bilder.
2	<b>ID Copy<sup>a</sup></b>	Gör det möjligt att kopiera bägge sidor på ett ID-kort (exempelvis ett körkort) och skriva ut dessa på en sida (se "Kopiera identitetskort" på sidan 81).
	<b>Scan to<sup>b</sup></b>	Skickar inskannad data.

# Översikt över kontrollpanelen

3	Skärm		Visar aktuell status och ledtexter under en åtgärd.	
4	Kopia <sup>a</sup>		Växlar till kopieringsläge.	
5	Fax <sup>a</sup>		Växlar till faxläge.	
6	Arrows		Bläddra igenom de tillgängliga alternativen i den valda menyn och öka eller minska värdena.	
7	OK		Bekräfta valet på skärmen.	
8	Sifferknappar		Används för att ringa ett nummer eller mata in siffror och bokstäver (se "Bokstäver och siffror på knappsatsen" på sidan 307).	
9	Address Book		Gör det möjligt att lagra faxnummer som du använder ofta eller söka efter lagrade faxnummer (se "Spara e-postadresser" på sidan 305 eller "Inställning av faxens adressbok" på sidan 308).	
10	Redial/Pause <sup>a</sup>		Ringer upp det senast slagna faxnumret (eller mottagna avsändare) i redoläget, eller infogar en paus i ett faxnummer i redigeringsläget (se "Slå faxnumret på nytt" på sidan 338).	
11	Stop/Clear		Det aktuella jobbet avbryts.	
12	Power/Wakeup		Används för att slå på och stänga av skrivaren samt för att växla från energispar- till normalläge. Håll ned den här knappen i tre sekunde eller mer om du vill stänga av skrivaren.	
13	Start	Color		Påbörjar färgutskrift.
		Black		Påbörjar svartvit utskrift.
14	On Hook Dial <sup>a</sup>		När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med högtalartelefon (se "Ta emot fax manuellt i telefonläge" på sidan 345).	



# Översikt över kontrollpanelen


15	<b>Back</b>		Återgå till den övre menynivån.
16	<b>Menu</b>		Översikt över de olika menyerna (se "Menykarta" på sidan 39).
17	<b>Skanning<sup>a</sup></b>		Växlar till skanningsläge.
18	<b>Tonerfärger</b>		Visar varje tonerkassetts status. Om tonerkasseten börjar ta slut eller måste ersättas lyser statusindikatorn rött och ett meddelande visas på skärmen. Pilen markerar vilken kassett som måste bytas ut.(se "Meddelanden om tonerkassetter" på sidan 146).
19	<b>Status indikator</b>		Visar skrivarens status (se "Att förstå status indikator" på sidan 142).
20	<b>Eco</b>		Försätter skrivaren i eko-läge med mindre toner- och pappersåtgång vid datorutskrift och kopiering enbart (se "Eko-utskrifter" på sidan 75).
21	<b>Direct USB</b>		Om du ansluter ett USB-minne till USB-porten på skrivarens framsida kan du skriva ut filer direkt från det minnet.

a. Endast CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.

b. Endast CLX-419xN/ CLX-626xND.





# Översikt över kontrollpanelen

## Typ B (CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFW)



1	<b>Skärm</b>		Visar aktuell status och ledtexter under en åtgärd.
2	<b>Sifferknappar</b>		Används för att ringa ett nummer eller mata in siffror och bokstäver (se "Bokstäver och siffror på knappsatsen" på sidan 307).
3	<b>Clear</b>		Tar bort tecken i redigeringsområdet.
4	<b>Stop</b>		Avbryter ett jobb när som helst.
5	<b>Power/Wakeup</b>		Används för att slå på och stänga av skrivaren samt för att växla från energispar- till normalläge. Håll ned den här knappen i tre sekunde eller mer om du vill stänga av skrivaren.

# Översikt över kontrollpanelen


6	<b>Start</b>		Startar svartvitt jobb.
7	<b>On Hook Dial</b>		När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med högtalartelefon (se "Ta emot fax manuellt i telefonläge" på sidan 345).
8	<b>Help</b>		Visar ingående hjälp om skrivarens olika menyer och om olika statuslägen.
9	<b>Reset</b>		Återställer skrivarens inställningar.
10	<b>Wireless indikator</b>		Visar aktuell status för den trådlösa nätverksanslutningen (se "Att förstå status indikator" på sidan 142).
11	<b>Status indikator</b>		Visar skrivarens status (se "Att förstå status indikator" på sidan 142).

# Slå på maskinen



Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).

- 1 Anslut först skrivaren till elnätet.
- 2 Slå på strömbrytaren.



# Drivrutinen installeras lokalt


Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin för en nätverksansluten skrivare (se "Installera drivrutinen via nätverk" på sidan 195).



- Är du Mac-, Linux- eller UNIX-användare vänder du dig till "Installation för Mac" på sidan 186 eller "Linux-installation" på sidan 188 eller "Installera skrivardrivrutinspaketet för UNIX" på sidan 202.
- Installationsfönstret i den här Användarhandbok kan variera beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt som används.
- Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.

## Windows

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta > Alla program > Tillbehör > Kör**.

X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

- Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Apps(Appar)** och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt "X" med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret "**Peka för att välja vad som händer med skivan.**" visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

- 3 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.
- 4 Välj sedan **USB-anslutning** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**. Klicka därefter på **Nästa**.
- 5 Följ anvisningarna i installationsfönstret.



Välj programvara i fönstret **Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras**.

# Drivrutinen installeras lokalt

## Från Starta i Windows 8



- **Samsung Printer Experience**-appen kan endast användas på **Start**skärmen när V4-drivrutinen är installerad. V4-drivrutinen laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4-drivrutinen manuellt från Samsungs internetsida, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.
- Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från **WindowsLagra**. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda **WindowsStore(Lagra)**.
  - 1 Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Sök**.
  - 2 Klicka på **Store(Lagra)**.
  - 3 Sök och klicka på **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Klicka på **Installera**.
- Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4-drivrutinen på den **Skrivbord** skärmen, kan du ladda ner den från Samsungs internetsida, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.
- Samsungs verktyg för skrivarhantering installeras separat från den medföljande programvaru-cd:n.

1 Kontrollera att din skrivare är ansluten till nätverket och påslagen.

2 Kontrollera att maskinkabeln är påslagen.

3

Anslut datorn till och maskinen med en USB-kabel.

Drivrutinen installeras automatiskt från **Windows Update**.

# Ominstallation av drivrutinen

Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du anvisningarna för att installera om drivrutinen.

## Windows

- 1 På menyn **Starta** väljer du **Program** eller **Alla program** > **Samsung Printers** > **Avinstallera Samsung Printer Software**.
- 2 Följ anvisningarna i installationsfönstret.
- 3 Sätt i programvaru-cd:n i cd-enheten och installera drivrutinen på nytt (se "Drivrutinen installeras lokalt" på sidan 35).

## Från Starta i Windows 8

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2 Klicka på **Avinstallera Samsung Printer Software** på **Starta** skärmen.
- 3 Följ anvisningarna i fönstret.




- Om du inte kan hitta knappen för att avinstallera Samsung Printer Software kan du avinstallera från skrivbordet.
- Om du vill avinstallera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, från **Starta** skärmen, högerklicka på app:en > **Avinstallera** > högerklicka på programmet du vill radera > **Avinstallera** och följ instruktionerna i fönstret.



## 2. Översikt över menyn och grundläggande installation

I det här kapitlet finns information om den övergripande menystrukturen och om de grundläggande installationsalternativen.

• <b>Menykarta</b>	<b>39</b>
• <b>Maskinens grundinställningar</b>	<b>53</b>
• <b>Medier och kassetter</b>	<b>55</b>
• <b>Grundläggande information om utskrift</b>	<b>72</b>
• <b>Vanlig kopiering</b>	<b>78</b>
• <b>Grundläggande skanning</b>	<b>83</b>
• <b>Grundläggande faxfunktioner</b>	<b>84</b>
• <b>Använda en USB-minnesenhet</b>	<b>89</b>





# Menykarta



Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in maskinen eller använda maskinens funktioner.



- En bock (✓) visas bredvid vald meny.
- Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.
- Menyerna beskrivs i den Avancerade Guiden (se "Nyttiga inställningsmenyer" på sidan 268).

CLX-419xN/ CLX-419xFN/ CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR

## Visa menyn

- 1 Välj Fax-, Kopierings- eller Skanningsknappen (beroende på vilken funktion du vill använda).
- 2 Tryck på  (**Menu**) tills den meny du vill öppna visas längst ned på skärmen. Tryck sedan på **OK**.
- 3 Tryck på pilknapparna tills önskat menyalternativ visas och välj därefter **OK**.
- 4 Om inställningen har undermenyer upprepar du steg 3.
- 5 Tryck på **OK** för att spara valet.
- 6 Tryck på  (**Stop/Clear**) för att återgå till redoläget.

# Menykarta

Faxfunktion <sup>a</sup> (se "Faxfunktion" på sidan 276)		Fax-installn. <sup>a</sup> (se "Konfigurera sändning" på sidan 278, "Ändra standardinställning" på sidan 280)		Kopia – funk. (se "Kopieringsfunktionen" på sidan 271)		
<b>Svarta</b>	<b>Skicka t. fler</b>	<b>Sändning</b>	<b>DRPD-lage<sup>de</sup></b>	<b>Originalstrlk</b>	<b>Foto</b>	<b>Litet original<sup>h</sup></b>
Ljus+5- Ljus+1	Fordroj skicka	Ateruppr.tider	Signaler till svar	Formin./Forst.	Tidskrift	Hålslagningen
Normal	V.bef. skickat	Uppring.inter.	Stam. mot.namn	Dubbelsidig <sup>f</sup>	Layout	Bokmitt <sup>i</sup>
Mörk+1- Mörk+5	Skicka t fax	Prefixuppring.	St.kod mottag.	1 sida	Normal	Radera bård
<b>Originaltyp</b>	Vidarebefordran till e-post <sup>c</sup>	ECM-lage	Auto-forminsk.	1->2 sidor	2-upp	Stämpel <sup>g</sup>
Text	Vidarebefordran till server <sup>c</sup>	Faxbekräftelse	Avfarda format	1->2 sid rot.	4-upp	Objekt
Text/Foto		Bild-TCR	DRPD-lage <sup>de</sup>	2->1	ID-kopia	Opacitet <sup>j</sup>
Foto	Ta emot vid.bef.	Uppringn.lage <sup>d</sup>	Dubbelsidig	2->2 sidor	Kopia från bok	Position <sup>j</sup>
<b>Upplosning</b>	Skicka t fax	Ekonomisamtal	utskrift <sup>b</sup>	2->1-sidig roterad	Just. bakgrund	Vat.stämp. <sup>g</sup>
Standard	Skicka till PC	<b>Mottagning</b>	Andra st.inst.	Autofärg	Av	Meddelande
Fin	Vidarebefordran till e-post <sup>c</sup>	Mottagn.lage	Upplosning	<b>Svarta</b>	Auto	Sidor <sup>k</sup>
Superfin	Vidarebefordran till server <sup>c</sup>	Fax	Svarta	Ljus+5- Ljus+1	Forb. niva 1	
<b>Originalstrlk</b>	Vidarebefordran till server <sup>c</sup>	Tel	Originaltyp	Normal	Forb. niva 2	
<b>Dubbelsidig<sup>b</sup></b>	Vidarebefordra & utskrift	<b>Svar/Fax</b>	Originalstrlk	Mörk+1- Mörk+5	Radera nivå 1- Radera nivå 4	
1 sida			Dubbelsidig <sup>b</sup>	<b>Originaltyp</b>	Radera kant <sup>g</sup>	
2-sidig	<b>Saker mottagn.</b>			Text	Av	
2-sidig, roterad	Av			Text/Foto		
	Pa					
	Skriv ut					
	Avbryt jobb					

# Menykarta

- a. Endast CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- b. Endast CLX-626xFR.
- c. Endast CLX-626xFD/CLX-626xFR.
- d. Detta alternativ finns kanske inte i alla länder.
- e. Endast CLX-419xFN.
- f. Endast CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR. Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.
- g. Endast CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- h. Det här alternativet visas inte när 2-upp, 4-upp, Bundna Dok., Dubbelsidig eller Autoanpass har markerats eller när dokumentet finns i den automatiska dokumentmataren (DADF).
- i. Detta är endast valbart om **Layout**-val är **Bundna dok.**.
- j. Detta är endast valbart om **Post** är **På**.
- k. Detta är endast valbart när **Meddelande** har angetts som **Av**.

# Menykarta

Kopier.inst. (se "Kopier.inst." på sidan 275)		Skanningsfunk. (se "Skanningsfunktion" på sidan 281)		Skanningsinst. (se "Skanningsinställningar" på sidan 283)	Utskriftsinst. (se "Utskrift" på sidan 270)	
Andra st.inst.	Originaltyp	USB-funktion	Svarta	Andra st.inst.	Riktning	Svällning
Originalstrlk	Text	Originalstrlk	FTP-funk. <sup>c</sup>	USB-standard	Porträtt	Av
Kopior	Text/Foto	Originaltyp	Originalstrlk	E-poststandard	Landskap	Mellan
Sortera kopior	Foto	Upplösning	Originaltyp	FTP-/SMB-standard <sup>c</sup>	Kopior	Maximum
Formin./Forst.	Tidskrift	Färginst.	Upplösning	Originalstrlk	Upplösning	Skarm
Dubbelsidig <sup>a</sup>		Färg	Färginst.	Originaltyp	Normal	Normal
1 sida		Grå	Filformat	Upplösning	Bäst	Forbattrad
1->2 sidor		Mono	Dubbelsidig <sup>b</sup>	Färginst.	Tydlig text	Detaljerad
1->2 sid rot.		Filformat	Svarta	Filformat	Minimum	Emulering
2->1		Dubbelsidig <sup>b</sup>	SMB-funk. <sup>c</sup>	Dubbelsidig <sup>b</sup>	Normal	Emuleringstyp
2->2 sidor		Svarta	Originalstrlk	Svarta	Maximum	Installning
2->1-sidig roterad		E-postfunk.	Originaltyp	Serverbekräftelse	Av	
Autofärg		Originalstrlk	Upplösning		Kantförbättring	
Svarta		Originaltyp	Färginst.		Av	
Ljus+5- Ljus+1		Upplösning	Filformat		Normal	
Normal		Färginst.	Dubbelsidig <sup>b</sup>		Maximum	
Mörk+1- Mörk+5		Filformat	Svarta			
		Dubbelsidig <sup>b</sup>				

a. Endast CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR. Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.

b. Endast CLX-626xFR.

c. Endast CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.

# Menykarta

Systeminst. (se "Systeminstallation" på sidan 286)					
<b>Maskininst.</b>	<b>Auto. radretur</b>	<b>Auto-avstäng.</b>	<b>Ljud<sup>a</sup></b>	<b>Anv.räknare</b>	<b>Jobbhantering<sup>bf</sup></b>
Maskin-ID <sup>a</sup>	Auto. kass.växl. <sup>b</sup>	Av	Tangentljud	Konto	Aktivt jobb
Faxnummer <sup>a</sup>	Pappersbyte	På	Varningsljud	Underhall	Säkert jobb
Datum & Tid	Kassettskydd <sup>b</sup>	Pappersinst.	Faxljud	Rensa tonermed <sup>e</sup>	Lagrade jobb
Tidsformat	Hoppa över tomma sidor	Pappersformat	Rapport	Liv. förbr.art.	
Sprak	PDF-typ	Kassett 1	Konfigurering	Bildhanterare	
Standardinställning <sup>a</sup>	Stämpel <sup>b</sup>	Kassett 2 <sup>c</sup>	Forbr.art.infp	Anpass. farger	
Energisparlage	Import. inst.	Multi-kassett <sup>b</sup>	Demosida	Auto. färgpass.	
Vackn.handelse	Export. inst.	Manuell matning <sup>d</sup>	Adressbok	Tonjustering	
Tidsgr. f. sys	Eko-installn.	Andra st.inst.	Information om faxesändning <sup>a</sup>	Standardinställning	
Timeout jobb	Ångläge	Papperstyp	Skickade fax <sup>a</sup>	Autotonjust.	
Justering av höjd ö. havet	Av	Papperskälla	Skickade e-post	Standardton	
Fuktighet	På	Marginal	Fax mottagen <sup>a</sup>	Kal. ID-sensor	
Fortsatt auto.	Auto	Kassettbekräftelse	Faxa schemal. jobb <sup>a</sup>	Lag tonermed.	
0 sekunder			Nätverkskonfigura tion	Serienummer	
30 sekunder			PCL-tecken	RAM-disk <sup>c</sup>	
Av			PS-teckensnitt	Pappersavlägg.	

# Menykarta

- a. Endast CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- b. Endast CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- c. Detta är en tillvalsfunktion. Endast CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- d. Endast CLX-419xN/ CLX-419xFN.
- e. Det här alternativet visas endast när det finns små mängder bläck kvar i tonern.
- f. Detta kan endast väljas när masslagringsenhet, extraminne eller RAM-disk har installerats. Dessa är tillvalsenheter.

# Menykarta

Nätverk (se "Nätverksinstallation" på sidan 297)	
TCP/IP (IPv4)	Nätverkskonfiguration
DHCP	Nät. Aktivera
BOOTP	Http Activate
Statisk	WINS
TCP/IP (IPv6)	SNMP V1/V2
Aktivera IPv6	SNTP
Konfig.DHCPv6	UPnP(SSDP)
Ethernethast.	MDNS
Omedelbart	SetIP
10 Mbps halv	SLP
10 Mbps full	
100 Mbps halv	
100 Mbps full	
1Gbps full	
802.1x	
Rensa inställningar	

# Menykarta


## CLX-419xFW/CLX-626xFW/C186xFW


Menysystemet är enkelt att nå via pekskärmen.



- **Startskärmen** visas på pekskärmen på kontrollpanelen.
- Beroende på vilka tillval och vilken skrivare du har kan det hända att vissa menyer är gråmarkerade och inte kan användas.
- Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.

## Information om Startskärmen



-  **(Kopia)**: Väljer du **Kopia** från displayen visar sig kopieringsskärmen. Den har ett flertal flikar och många kopieringsalternativ.

-  **(Skan)**: Väljer du **Skan** från displayen visar sig skanningsskärmen. Den har ett flertal flikar och många skanningsalternativ.
-  **(Fax)**: Väljer du **Fax** från displayen visar sig faxskärmen. Den har ett flertal flikar och många kopieringsalternativ.
-  **(Inställning)**: Du kan bläddra bland aktuella maskininställningar eller ändra maskinvärden.
-  **(Jobbstatus)**: Jobbstatus visar aktuella jobb, utförda jobb eller jobb i kö.
-  **(Eko)**: Eko-inställningarna visas.
-  **(USB direkt)**: Öppnar USB-menyn när USB-minnet ansluts till skrivarens USB-port.
-  **(Dokumentbox)**: Du kan spara utskriftsdata, skriva ut säkrade sidor eller delade mappar.
-  : Här visas tonerns status.
-  : Ange ljusstyrkan på LCD-skärmen och välj språk.
- **< ^ v >** : Bläddra igenom de tillgängliga alternativen.



# Menykarta

Kopia				Fax		
Grundkopia	Auto	Radera bård	Färginst.	Minnessänd.	Fördröjd sändning	Gruppvalsändning
Svarta	Papperskassett 1	Stampel <sup>a</sup>	Originalstrlk	Svarta	Svarta	Svarta
Originaltyp	Kassett 2 <sup>b</sup>	Objekt	Originaltyp	Upplösning	Upplösning	Upplösning
Text	Multikassett <sup>a</sup>	Opacitet	N-upp kopia	Dubbelsidig <sup>a</sup>	Dubbelsidig <sup>a</sup>	Dubbelsidig <sup>a</sup>
Text/Foto	Manuell matning <sup>c</sup>	Position	Dubbelsidig <sup>a</sup>	Originaltyp	Originaltyp	Originaltyp
Foto	Layout	Vattenstämpel <sup>a</sup>	Svarta	Originalstrlk	Originalstrlk	Originalstrlk
Tidskrift	Av	ID-kopia	Färginst.	Färginst.	Snabbvalssändning	Färginst.
Färginst.	Sortering	Svarta	Originalstrlk	On Hook Dial	Svarta	Åt.up.
Auto	2-upp	Färginst.	Originaltyp	Svarta	Upplösning	Svarta
Färg	4-upp	Färg	N-upp	Upplösning	Dubbelsidig <sup>a</sup>	Upplösning
Mono	ID-kopia	Mono	Kopia fran bok	Dubbelsidig <sup>a</sup>	Originaltyp	Dubbelsidig <sup>a</sup>
Anpassad kopia	Kopia fran bok	Autoanpassa kop	Svarta	Originaltyp	Originalstrlk	Originaltyp
Dubbelsidig <sup>a</sup>	Justera bakgrund	Svarta	Färginst.	Originalstrlk	Färginst.	Originalstrlk
Formin./Forst.	Radera kant <sup>a</sup>	Originaltyp	Originalstrlk	Färginst.		Färginst.
Svarta	Av	Färginst.	Originaltyp			
Färginst.	Litet original	Sortera kopia	Kopia fran bok			
Originalstrlk	Hålslagningen	Dubbelsidig <sup>a</sup>				
Originaltyp	Bokmitt <sup>d</sup>	Svarta				
Kassett						

a. Endast CLX-626xFW.

b. Den här funktionen finns som tillval. Endast CLX-626xFW.

c. Endast CLX-419xFW/C186xFW.

d. Detta är endast valbart om **Layout**-val är **Bundna dok.**.

# Menykarta

Skanning					Eko
Lokal PC	Skicka e-post	Dubbelsidig	Originaltyp	Delad mapp <sup>a</sup>	Eko-På
Destination	Till	Svarta	Originalstrlk	Originalstrlk	På
Upplösning	Originaltyp	Filnamn	Upplösning	Upplösning	Av
Färginst.	Originalstrlk	FTP <sup>a</sup>	Färginst.	Färginst.	Inställningar
Filformat	Upplösning	Destination	Filformat	Filnamn	Standardinställn.
PDF-kryptering <sup>ab</sup>	Färginst.	Originaltyp	PDF-kryptering <sup>ab</sup>	Filformat	På
Dubbelsidig <sup>a</sup>	Filformat	Originalstrlk	Dubbelsidig <sup>a</sup>	PDF-kryptering <sup>b</sup>	Av
Originalstrlk	PDF-kryptering <sup>ab</sup>	Upplösning	Svarta	Dubbelsidig	På-tvingad <sup>c</sup>
Originaltyp	Dubbelsidig <sup>a</sup>	Färginst.	Filnamn	Svarta	Funktionskonfigurati on
Svarta	Svarta	Filformat	USB	Filpolicy	Standard
Nätv.-PC	Filnamn	PDF-kryptering <sup>b</sup>	Originaltyp	WSD	Anpassad
Destination	SMB <sup>a</sup>	Dubbelsidig	Originalstrlk		
Upplösning	Destination	Svarta	Upplösning		
Färginst.	Originaltyp	Filnamn	Färginst.		
Filformat	Originalstrlk	Anpassa e-post	Filnamn		
PDF-kryptering <sup>ab</sup>	Upplösning	Till	Filformat		
Dubbelsidig <sup>a</sup>	Färginst.	Ämne	PDF-kryptering <sup>ab</sup>		
Originalstrlk	Filformat	Från	Dubbelsidig <sup>a</sup>		
Originaltyp	PDF-kryptering <sup>b</sup>	CC	Svarta		
Svarta		BCC	Filpolicy		

# Menykarta

- a. Endast CLX-626xFW.
- b. Detta alternativ visas endast när alternativet **filformat** är angivet som PDF-typ.
- c. Om du ställer in Eko med lösenord från SyncThru™ Web Service (**Settings**-fliken > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhetsinställningar** > **Eko**), visas **Vid tryck**-meddelandet. Du ombeds att ange lösenordet för att aktivera eller inaktivera eko-läget.

# Menykarta

USB direkt	Inställning				
Skriv ut från	Maskininställningar	E-post	Konto	WINS	Anslut via PIN
AutAnp.	Standardinställning	Skriv ut	Fax-installn.	SNMP V1/V2	WLAN-inställningar
Kopior	Kopiera standard	Återställ	V.bef. skickat	SNTP	WLAN-standardv.
Dubbelsidig <sup>a</sup>	Skanna standard	Rapporter	Ta emot vid.bef.	UPnP(SSDP)	WLAN-signal
Välj kassett	Faxa standard	Konfigurering	Ekonomisamtal	MDNS	
Färginst.	Pappersinst.	Info. förbrukningsart.	Saker mottagn.	SetIP	
Skanna t. USB	Papperskassett 1	Demosida	Prefixuppring.	SLP	Rensa inställningar
Originaltyp	Kassett 2 <sup>c</sup>	Hjälplista	Stmp mott.namn	Trådlös	Utskriftsinst.
Originalstrlk	Multikassett <sup>a</sup>	Adressbok	ECM-lage	Wi-Fi PA/AV	Riktning
Upplösning	Manuell matning <sup>d</sup>	Information om faxesändning	Modemhastighet	Wi-Fi Direct	Kopior
Färginst.	Marginal	Skickade fax	Bild-TCR	Direkt-Wi-Fi: på/av	Upplösning
Filnamn	Beteende för kassett	Skickad e-post	Inställningsguide n	Enhetsnamn	Tydlig text
Filformat		Fax mottagen	Nätverksinställning	IP-adress	Kantförbättring
PDF-kryptering <sup>b</sup>	Automatisk kassettväxling <sup>a</sup>	Faxa schemal. jobb	g	Gruppagare	Svällning
Dubbelsidig <sup>a</sup>	Fortsätt automatiskt	Nätverkskonfiguration	Ethernethast.	Network Key	Skarm
Svärta	Pappersbyte	PCL-tecken	TCP/IP (IPv4)	Status	Emulering
Filpolicy	Pappersskydd <sup>a</sup>	PS-teckensnitt	TCP/IP (IPv6)	WPS-inställningar	Välj kassett
Filhantering		Användningsräknare	802.1x	Anslut via PBC	
Visa utrymme	Adressbok		Ethernet Aktivera		
	Telefonbok		Http Activate		

# Menykarta

- a. Endast CLX-626xFW.
- b. Detta alternativ visas endast när alternativet **Filformat** är angivet som PDF-typ.
- c. Detta är en tillvalsfunktion. Endast CLX-626xFW.
- d. Endast CLX-419xFW/C186xFW.

# Menykarta

Inställning			Dokumentbox <sup>b</sup>
<b>Inledande inställningar</b> Maskin-ID Välj land Språk Datum & tid Tidsformat Standardinställn. Ljud/Volym Energispar Väckningshändelse Tidsgr. f. sys Import. inst. Export. inst.	<b>Varning tonerstatus</b> Hoppa över tomma sidor Jobbtimeout Justering av höjd ö. havet Autom. radretur Inb. prog. vers. PDF-typ Skriv över bild Stand.pappersfor. Rensa tonermedd. <sup>a</sup> Image Management Ångläge Pappersavlägg. Fuktighet	<b>Admin.inst.</b> Anv.atkomstkontroll Autentisering Stampel <sup>b</sup> Objekt Opacitet Position Byta lösenord för admin. Uppgrad. av inb. progr <b>Felsökning</b> Språk	<b>Systemboxar</b> Stored Print Secured Print Delad mapp Dubbelsidig Välj kassett Kopior Färginst.


a. Det här alternativet visas endast när det finns små mängder bläck kvar i tonern.

b. Endast CLX-626xFW.

# Maskinens grundinställningar



Du kan ändra inställningar genom att välja **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager programmet.

- För Windows- och Mac-användare: "Enhetsinställningar" på sidan 366.
  - Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** >  (växla till avancerat läge) > **Enhetsinställningar**, se "Enhetsinställningar" på sidan 366.

När installationen är klar kan du göra standardinställningar.

För att ändra maskinens standardinställningar följer du dessa steg:



Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

1

Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Maskininställning** på kontrollpanelen.

Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Inledande inställningar** på pekskärmen.

2

Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.

- **Sprak:** ändra språket som visas på kontrollpanelen.

- **Datum & Tid:** När du anger tid och datum används de för senarelagda fax och utskrifter. Tid och datum skrivs ut på alla rapporter. Kontrollera att datum och tid stämmer.




Ange korrekt tid och datum med vänster-/högerpilen eller siffrorna på tangentbordet (se "Bokstäver och siffror på knappsatsen" på sidan 307).

- Månad = 01 till 12
- Dag = 01 till 31
- År = alla fyra siffrorna ska anges
- Timme = 01 till 12
- Minut = 00 till 59



- **Tidsformat:** Du kan ange att aktuell tid ska visas i antingen 12-timmars eller 24-timmars format.
- **Energisparlage:** Om du inte använder maskinen på en stund kan du spara energi med den här funktionen.



När du trycker på  (**Power/Wake Up**), påbörjar ett utskriftsjobb eller när skrivaren tar emot ett fax så försätts den åter i normalläge.

- **Justering av höjd ö. havet:** Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, vilket är beroende av höjden över havsytan. Innan du ställer in höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig på (se "Höjjustering" på sidan 304).

# Maskinens grundinställningar

- 3 Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **OK** för att spara valet.
- 5 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen (  ) för att återgå till redoläget.



Se nedanstående länkar för att göra andra nyttiga inställningar för maskinen.

- Se "Mata in olika tecken" på sidan 307.
- Se "Bokstäver och siffror på knappsatsen" på sidan 307.
- Se "Ange pappersformat och papperstyp" på sidan 66.
- Se "Inställning av faxens adressbok" på sidan 308.



# Medier och kassetter

I det här kapitlet beskrivs hur du lägger utskriftsmedier i skrivaren.




- Tänk på att skrivaren kan ta skada om du använder andra typer av utskriftsmedier. Reparationer av skada som uppstått på grund av att felaktiga utskriftsmedier täcks inte av Samsungs garanti eller serviceavtal.
- Använd inte fotopappaer av inkjet-typ. eftersom skrivaren kan skadas.
- Om utskriftsmediet är lättantändligt kan eldsvåda uppstå.
- Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157).



Om lättantändliga utskriftsmedier används eller om andra föremål fastnar i skrivaren kan skrivaren bli överhettad. Detta kan i sällsynta fall leda till eldsvåda.

## Översikt över kassetter

Du måste justera pappersstöden om du ändrar pappersformat.




- 1 Kassettförlängningsarm
- 2 Längdstöd för papper
- 3 Pappersbreddsstöd
- 4 Papper med stöd för manuell matare

# Medier och kassetter



## För papper av legal-storlek

Tryck på knappen som visas och dra ut kassetten.



Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Översikt över kassetter" på sidan 55).



Om du inte justerar breddstödet kan papperet fastna eller skrivas ut snett.


## Fylla på papper i magasinet



Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).


## Kassett 1/tillbehörskassett

- 1 Dra ut papperskassetten.




# Medier och kassetter

- 2** Anpassa breddstöden till den pappersstorlek som anges längst ned i kassetten (se "Översikt över kassetter" på sidan 55).




CLX-419x series  
C186x series




CLX-626x series

- 3** Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.




- 4** Efter att ha fyllt på paper i kassetten justerar du papperslängd- och -breddstöden.



CLX-419x series  
C186x series

- 1** Längdstöd för paper
- 2** Pappersbreddsstöd






CLX-626x series




# Medier och kassetter




- Tryck inte breddstödet så hårt mot buntens botten att papperen böjs.
- Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp.



- Använd inte papper med böjd kant eftersom det kan orsaka pappersstopp eller leda till att papperet skrynklas ihop.



- 5** Sätt tillbaka magasinet i skrivaren.



- 6** Ställ in papperstyp och -storlek innan du skriver ut ett dokument (se "Ange pappersformat och papperstyp" på sidan 66).

# Medier och kassetter

## Multikassett (eller manuell matare)

Multikassett (eller manuell matare) kan hantera papper av specialstorlek, som vykort, kuvert och anteckningspapper (se "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157).

### Råd för användande av multikassett (eller manuell matare)


- Mata endast in en sorts papper åt gången i multikassetten (eller manuella mataren).
- För att undvika pappersstopp bör du inte fylla på nytt papper i multikassetten (eller manuella mataren) när den skriver ut. Det gäller även andra typer av utskriftsmedier.
- Fyll bara på med angivna utskriftsmedia. Därigenom undviker du pappersstopp och problem med utskriftskvaliteten (se "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157).
- Platta till vykort, kuvert eller etiketter innan de matas in i multikassetten (eller manuella mataren).

1


Dra ut kassetten för manuell påfyllning.

ELLER

Tryck på multikassetten handtag och dra det nedåt för att öppna.





CLX-419x series  
C186x series



CLX-626x series


# Medier och kassetter

## 2 Fyll på papper.




## 3 Tryck på spakarna för längd och bredd och se till att de är i linje med papprets yta. Tryck inte för hårt eftersom papperet då buktas med pappersstopp eller skev pappersutmatning som följd.


1



2



CLX-419x series  
C186x series



CLX-626x series



- När du skriver ut på specialmedier måste du följa riktlinjerna för att fylla på papper (se "Skriva ut på specialmedier" på sidan 61).
- När papper överlappar vid utskrift med multikassett öppnar du kassett 1, tar bort överlappande papper och försöker sedan att skriva ut igen.

## 4

När du skriver ut ett dokument ställer du in papperstyp och storlek för multikassetten (eller den manuella mataren).

För mer information om intällning av pappertyp och -storlek i kontrollpanelen (se "Ange pappersformat och papperstyp" på sidan 66).

# Medier och kassetter

## Skriva ut på specialmedier

Pappersinställningarna i maskinen och drivrutinen bör matchas, för att skriva ut utan matchningsfel.

För att förändra pappersinställningarna i maskinen, från **Samsung Easy**

**Printer Manager** väljer du  (Växla till avancerat läge) >

**Enhetsinställningar.**

Om din skrivare stödjer en display eller pekskärm, kan du ställa in detta via kontrollpanelen.

Ställ sedan in papperstyp från fönstret **Utskriftsinställningar** > fliken **Papper** > **Papperstyp** (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).



- När du använder specialmedier rekommenderar vi att du matar ett papper åt gången (se "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157).
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).

Information om hur mycket de olika arken väger finns i "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157.

Typer	Kassett 1	Tillbehörskassett <sup>a</sup>	Manuell matare/ multikassett
Vanligt papper	•	•	•
Tjockt papper	•	•	•
Tjockare papper	•		•
Tunt papper	•	•	•
Brevpapper	•	•	•
Färg	•		•
Kortpapper	•	•	•
Etiketter	•		•
OH-ark	•		•
Kuvert	•		•
Förtryckt	•		•
Bomullspapper	•		•
Återanvänt papper	•	•	•
Arkiv papper	•	•	•

# Medier och kassetter

Typer	Kassett 1	Tillbehörskassett <sup>a</sup>	Manuell matare/ multikassett
Brevhuvud	•	•	•
Håltagning	•	•	•
Glättat foto	•	•	•


a. Endast CLX-626x series.

(•: Stöds, Tom: Stöds ej)


## Kuvert

Utskriftskvaliteten är abhängig av kuvertets papperskvalitet.

Vid utskrift av kuvert placerar du det enligt bilden.



CLX-419x series  
C186x series




CLX-626x series

- Tänk på följande saker när du väljer kuvert:
  - **Vikt:** bör inte överstiga 90 g/m<sup>2</sup>; annars finns en risk för pappersstopp.
  - **Konstruktion:** bör ligga plant (mindre än 6 mm böjning) och inte innehålla luftfickor.
  - **Status:** får inte vara skrynkade, vikta eller skadade.
  - **Temperatur:** ska vara beständiga mot den hetta och det tryck som skapas vid utskrift.
- Använd endast vältillverkade kuvert med skarpa och väl slutna flikar.



# Medier och kassetter

- Använd inte frankerade kuvert.
- Använd inte kuvert med klämmor, snäpplås, fönster, bestruket foder, självhäftande förseglingar eller andra syntetiska material.
- Använd inte skadade eller dåligt tillverkade kuvert.
- Kontrollera att fogen i kuvertets båda ändar fortsätter hela vägen till hörnet.



- 1 Godtagbar  
2 Inte godtagbar


- Kuvert med en klisterremsa som dras av eller med mer än en flik som viks för att försegla kuvertet måste vara belagda med en gummering som klarar maskinens fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder. De extra flikarna och remsorna kan orsaka veck, skrynklor eller pappersstopp och kan också skada värmeenheten.
- För bästa utskriftskvalitet ska marginalerna inte placeras närmare än 15 mm från kuvertets kanter.
- Undvik att skriva på området där kuvertets skarvar möts.

## OH-film




Vid färgutskrift med OH-filmer blir bildkvaliteten sämre än vid svartvit utskrift när utskrifterna används på OH-projektorn.

Använd endast OH-film som är avsedd för laserskrivare. Annars kan skrivaren skadas.



CLX-419x series  
C186x series



CLX-626x series


- Filmen måste vara beständig mot den hetta som skapas vid utskrift.
- Placera filmerna på en plan yta när du tagit ur dem ur skrivaren.
- Lämna inte oanvända filmer i pappersmagasinet för länge. Damm och smuts kan samlas på dem vilket ger fläckiga utskrifter.
- För att undvika suddiga märken från fingeravtryck bör du hantera dem försiktigt.

# Medier och kassetter


- Undvik blekning genom att inte utsätta de utskrivna OH-filmerna för solljus under en längre tid.
- Kontrollera att OH-filmen inte är skrynklig, buktig eller har skadade kanter.
- Använd inte OH-film som håller på att lossna från skyddspapperet.
- Låt inte de färdiga OH-filmerna ansamlas när de skrivs ut, för då kan de klibba fast i varandra.
- Rekommenderade media: OH-film för en färglaserskrivare från Xerox, t.ex. 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

## Etiketter

Använd enbart etiketter som är avsedda för laserskrivare. Annars kan skrivaren skadas.



CLX-419x series  
C186x series




CLX-626x series

- Tänk på följande när du väljer etiketter:
  - **Lim:** Ska vara stabilt vid skrivarens fixeringstemperatur ca 170 °C (338 °F).
  - **Arrangemang:** använd endast etiketter där du inte kan se bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant kan lossna och orsaka problem.
  - **Buktigt papper:** måste ligga plant med mindre än 13 mm böjning i någon riktning.
  - **Status:** använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra tecken på att de har lossnat från bakstycket.


# Medier och kassetter

- Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens delar.
- Kör inte ett ark med etiketter genom skrivaren mer än en gång. Skyddspapperet har endast utformats för att passera genom skrivaren en gång.
- Använd inte etiketter som har lossnat från skyddsarket, eller är skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.

## Kortpapper/papper i anpassad storlek



CLX-419x series  
C186x series




CLX-626x series


- I programvaran anger du att marginalerna ska vara minst 6,4 mm från kanterna på materialet.

## Förtryckt papper

När du fyller på förtryckt papper ska utskriftssidan vara vänd uppåt med en jämn kant längst fram. Får du problem med pappersmatningen vänder du pappersbunten. Observera att utskriftskvaliteten kan försämrast.



CLX-419x series  
C186x series



CLX-626x series

- Måste tryckas med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas eller frigör farliga gaser när det utsätts för skrivarens fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder.
- Bläck på brevhuvuden/förtryckt papper måste vara brandsäkert och får inte skada maskinens rullar.
- Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket på papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg lossna från förtryckt papper och försämma utskriftskvaliteten.

# Medier och kassetter


## Glättat foto

- Rekommenderade media: blankt papper (Letter) för den här maskinen från **HP Brochure Paper** (Produkt: endast Q6611A).
- Rekommenderade media: Blankt papper (Letter) för den här maskinen från **HP Superior Paper 160 glossy** (Produkt: Q6616A).

## Ange pappersformat och papperstyp

När du har fyllt på papper i papperskassetten anger du papperets storlek och typ med knapparna på kontrollpanelen.


Pappersinställningarna i maskinen och drivrutinen bör matchas, för att skriva ut utan matchningsfel.

För att förändra pappersinställningarna i maskinen, från **Samsung Easy Printer Manager** väljer du  (**Växla till avancerat läge**) > **Enhetsinställningar**.




Om din skrivare stödjer en display eller pekskärm, kan du ställa in detta via kontrollpanelen.

Ställ sedan in papperstyp från fönstret **Utskriftsinställningar** > fliken **Papper** > **Papperstyp** (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).



- Du kan ställa in höjdvärde i **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager-programmet.
  - Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** >  (**växla till avancerat läge**) > **Enhetsinställningar**, se "Enhetsinställningar" på sidan 366.
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

# Medier och kassetter

- 1 Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Pappersinställningar** > **Pappersformat** eller **Papperstyp** på kontrollpanelen.  
Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Pappersinställningar** > välj kassett > **Pappersformat** eller **Papperstyp** på pekskärmen.
- 2 Välj kassett och lämpligt alternativ.
- 3 Tryck på **OK** för att spara valet.
- 4 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.




Om du vill använda papper av specialstorlek (exempelvis för kvitton) väljer du fliken **Papper** tab > **Storlek** > **Redigera...** och anger sedan **Inställningar för anpassat format** under **Utskriftsinställningar** (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).

## Använda utmatningsstöd



Det kan hända att utmatningsfacket blir varmt om du skriver ut många ark på en gång. Se till att inte röra vid ytan och låt inte barn komma i närheten.

De utskrivna arken staplas och jämnas till på utmatningsstödet. Använd utmatningsstödet.



Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).

# Medier och kassetter

## Förbereda original

- Fyll inte på papper som är mindre än 142 x 148 mm eller större än 216 x 356 mm.
- Fyll inte på med följande typer av papper, då de kan orsaka pappersstopp, låg utskriftskvalitet och ändringar i maskinen.
  - Karbonpapper eller papper med karbonbelagd baksida
  - Bestruket papper
  - Onionskin-papper eller tunt papper
  - Veckat eller skrynkligt papper
  - Krökt eller rullat papper
  - Rivet papper
- Ta bort alla klamrar och gem innan du lägger i papperen.
- Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.
- Lägg inte i original i olika storlekar eller med olika ytvikter.
- Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.

## Lägga i original

Du kan antingen använda skannerglaset eller dokumentmataren för att läsa in ett original som ska kopieras, skannas eller faxas.




Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).

## På skannerglaset


Med hjälp av skannerglaset kan du kopiera eller skanna original. Du kan få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala. Kontrollera att det inte finns några original i dokumentmataren. Om det redan finns ett original där kommer det att ha högre prioritet och användas istället för originalet på skannerglaset.

# Medier och kassetter

- 1 Lyft och öppna skannerlocket.



- 2 Lägg originalet med framsidan nedåt på skannerglaset. Justera det efter registreringsmarkeringarna i glasets övre, vänstra hörn.



- 3 Stäng skannerlocket.



- Om du lämnar skannerlocket öppet när du skannar kan det påverka kopian kvalitet och tonerförbrukningen.
- Damm på skannerglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Se till att det är rent (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).
- Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift lyfter du skannerlocket så långt det går och stänger sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm börjar du att kopiera med skannerlocket öppet.

# Medier och kassetter




- Var försiktig så att skannerglaset inte går sönder. Du kan skada dig.
- Ha inga händer i vägen när du stänger skannerlocket. Skannerlocket kan stängas över dina händer och skada dig.
- Titta inte på ljuset inuti skannern medan du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.

## I dokumentinmataren


Dokumentinmataren (eller dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF)) rymmer 50 pappersark (80 g/m<sup>2</sup>) för ett jobb.

- 1 Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.



2


Lägg i originalet med framsidan uppåt i dokumentinmataren. Kontrollera att botten på originalbunten överensstämmer med den angivna pappersstorleken i inmatningskassetten.





# Medier och kassetter

- 3 Justera dokumentmatarens breddstöd efter pappersstorleken.



Damm på dokumentmatarens glas kan orsaka svarta ränder på utskriften. Håll alltid glasplattan ren (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).

# Grundläggande information om utskrift



För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad guide (se "Använda specialfunktioner för utskrift" på sidan 314).

## Skriva ut




Om du är en Mac-, Linux- eller UNIX-användare vänder du dig till Avancerad bruksanvisning (se "Mac-utskrift" på sidan 324, "Linux-utskrift" på sidan 326 or "Skriva ut på Unix" på sidan 327).

Fönstret **Utskriftsinställningar** som följer avser Anteckningar i Windows 7.

- 1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.
- 2 Välj **Skriv ut** på menyn **Fil**.

- 3 Markera din skrivare i listan **Välj skrivare**.



- 4 De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet kopior och utskriftsområde, väljs i fönstret **Skriv ut**.





Om du vill dra nytta av de avancerade utskriftsfunktionerna klickar du på **Egenskaper** eller **Inställningar** i **Skriv ut** (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).

- 5 Starta utskriften genom att klicka på **OK** eller **Skriv ut** i fönstret **Skriv ut**.

# Grundläggande information om utskrift





## Avbryta en utskrift

Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet så här:

- Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen (  ) i Aktivitetsfältet i Windows.
- Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på  (**Cancel** eller **Stop/Clear**) på kontrollpanelen.

## Öppna utskriftsinställningarna



- Fönstret **Utskriftsinställningar** som visas i den här bruksanvisningen kan se annorlunda ut beroende på vilken skrivare som används.
- När du väljer ett alternativ i **Utskriftsinställningar** kan en varningsmarkering visas  eller . Ett utropstecken (  ) anger att du kan markera det aktuella alternativet men att det inte rekommenderas, och tecknet  anger att det inte går att markera det alternativet på grund av skrivarens inställningar eller miljö.


1

Öppna dokumentet du vill skriva ut.

- Välj **Skriv ut** på Arkiv-menyn. Fönstret **Skriv ut** öppnas.
- Markera din skrivare i listan **Välj skrivare**.
- Klicka på **Egenskaper** eller **Inställningar**.



Skärmbilderna kan skilja sig beroende på modell.



# Grundläggande information om utskrift



- Du kan använda **Eco**-funktioner för att spara på papper och toner vid utskrift (se "Easy Eco Driver" på sidan 358).
- Om du vill kontrollera skrivarens status trycker du på knappen **Skrivarstatus** (se "Använda Samsung skrivarens status" på sidan 367).

## Använda en favoritinställning

Alternativet **Favoriter** som finns på alla inställningsflikar utom fliken **Favoriter** och **Samsung** gör det möjligt för dig att spara aktuella inställningar för framtida bruk.

Så här sparar du en **Favoriter**:

- 1 Ändra önskade inställningar på varje flik.
- 2 Ange ett namn i **Favoriter**-boxen.

**Favoriter**

test

Riktning: - Liggande x

Layout-alternativ: - Layout: Flera sidor per ark, ... x

Spara

3

Klicka på **Spara**.

4

Ange namn, beskrivning och välj ikon.

5

Klicka på **OK**. När du sparar en **Favoriter**, sparas samtliga aktuella inställningar.



För att använda sparade inställningar, välj dem under **Favoriter**-fliken. Maskinen är nu inställd för utskrift med valda inställningar. För att ta bort sparade inställningar går du till **Favoriter**-fliken och klicka på **Ta bort**.

## Använda hjälpen

Välj det alternativ som du vill veta mer om i fönstret **Utskriftsinställningar** och tryck därefter på **F1** på tangentbordet.

# Grundläggande information om utskrift


## Eko-utskrifter

När funktionen **Eco** är aktiverad begränsas toner- och pappersförbrukningen. Med **Eco** blir utskrifterna både billigare och mer miljövänliga.

Läget aktiveras när du trycker på **Eko**-knappen på kontrollpanelen. Standardinställning för Eko-läge är duplex (CLX-626x series endast), flera sidor per ark (2-up), hoppa över tomma sidor.




Du kan ställa in höjdvärde i **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager-programmet.

- Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** >  (växla till avancerat läge) > **Enhetsinställningar**, se "Enhetsinställningar" på sidan 366.

## Ställ in eko-läge på kontrollpanelen



- Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se "Visa menyn" på sidan 39 or "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

- 1 Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Maskininställning** > **Eko-inställningar** på kontrollpanelen.

Eller välj **Eco** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Eko** > **Inställningar** > **Nästa** på pekskärmen.

- 2 Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.

- Standardinställning:** Välj för att aktivera eller inaktivera eko-läget
  - **Av:** Inaktiverar eko-läget.
  - **Pa:** Aktiverar eko-läget.



Om du ställer in Eko med lösenord från SyncThru™ Web Service (**Settings**-fliken > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhetsinställningar** > **Eko**), visas **Vid tryck**-meddelandet. Du ombeds att ange lösenordet för att aktivera eller inaktivera eko-läget.

- Byt mall:** Följ inställningarna från SyncThru™ Web Service eller Samsung Easy Printer Manager. Innan du väljer detta måste du ställa in Eko i SyncThru™ Web Service (**Settings**-fliken > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhetsinställningar** > **Eko**).
  - Välj mall**
    - Standard-eko:** Maskinen står i läget **Standard-eko**.
    - Anpassad eko:** Ändra till önskade värden.


- 3 Tryck på **OK** för att spara valet.

# Grundläggande information om utskrift

## Aktiverar eko-läge för drivrutinen



Om du vill dra nytta av de avancerade utskriftsfunktionerna klickar du på **Egenskaper** eller **Inställningar** i **Skriv ut**(se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).

Öppna fliken Eko för att aktivera eko-läget. Om eko-bilden visas (  ) är läget redan aktiverat.

## Eko-alternativ

- **Skrivarens standard:** Inställningarna som angetts via skrivarens kontrollpanel används.
- **Ingen:** Eko-läget inaktiveras.
- **Eko-utskrift:** Eko-läget aktiveras. De olika eko-alternativen som du har angett aktiveras.
- **Lösenord:** Om administratören har skapat ett lösenord måste du ange detta för att aktivera/inaktivera läget.



Knappen **Lösenord**: Du kan ställa in från SyncThru™ Web Service (**Settings**-fliken > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhetsinställningar** > **Eko**), lösenordsknappen är aktiverad. Om du vill ändra utskriftsinställningar klickar du på knappen, anger lösenordet eller kontaktar administratören vid behov.

## Resultatsimulator

**Resultatsimulator** visar hur mycket mindre koldioxid, energi och papper som går åt med de eko-inställningar som du har valt jämfört med en vanlig utskrift.

- Vid beräkningen antas att du skriver ut 100 sidor och att ingen av dessa är tom när eko-läget är inaktiverat.
- Mer information om beräkningskoefficienten som används för koldioxidutsläpp finns hos **IEA**, Japans departement för inrikes affärer och kommunikation, samt på webbplatsen [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Olika beräkningsmetoder används för de olika modellerna.
- Med energiförbrukningen avses skrivarens genomsnittliga energiförbrukning.
- De faktiska mängden som visas är bara en uppskattning eftersom den verkliga mängden beror på ytterligare faktorer, exempelvis vilket operativsystem, vilka program och vilken dator du använder samt på anslutningen, utskriftsmediet och dess tjocklek, storlek och komplexitet.

# Grundläggande information om utskrift

## Skyddad utskrift



- Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Du kanske inte kan skriva ut ett komplicerat dokument med hjälp av RAM-disken. Installera ett alternativt minne för att skriva ut ett komplicerat dokument.

Om du skriver ut på ett kontor, i en skola eller någon annan allmän plats kan du skydda dina personliga dokument eller konfidentiella information genom att använda skyddad utskrift.

## Börja säker utskrift från SyncThru™ Web Service

- 1 Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.  
Ange skrivarens IP-adress (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) i adressfältet och tryck på Retur eller klicka på **Gå**.
- 2 Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service (se "Logga in på SyncThru™ Web Service" på sidan 359).
- 3 **Settings > Machine Settings > System > RAM Disk.**

## 4 Aktivera RAM Disk.




Vissa funktioner visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.


## Skriva ut skyddade dokument från kontrollpanelen.



Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se "Menykarta" på sidan 39 or "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).

- 1 Välj  (**Menu**) > **Hantera jobb > Säkert jobb** på skrivarens kontrollpanel.

ELLER

För modellen med pekskärm väljer du  (**Dokumentbox**) > **Systemboxar > Nästa > Säker utskrift** på pekskärmen.


- 2 Välj dokumentet som ska skrivas ut.
- 3 Ange det lösenord du har ställt in i skrivarens drivrutin.
- 4 Skriv ut eller ta bort dokumentet.

# Vanlig kopiering




- För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se "Kopiera" på sidan 271).
- Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se "Visa menyn" på sidan 39 or "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).



Om du vill avbryta kopieringsjobbet trycker du på  (**Stop** eller **Stop/Clear**).

## Vanlig kopiering

**1** Välj  (kopia) >  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** på kontrollpanelen.


Eller välj  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Kopia** > **Grundkopia** >  (inställningar) på pekskärmen.

**2** Lägg en documentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).

**3** Du kan anpassa kopieringsinställningar som **Förminska/Förstora**, **Svarta**, **Originaltyp** med flera med hjälp av knapparna på kontrollpanelen (se "Ändra inställningar för varje kopia" på sidan 79).

**4** Ange eventuellt antalet kopior med pil- eller sifferknapparna.

**5** Tryck på  (**Start**).




# Vanlig kopiering

## Ändra inställningar för varje kopia



Maskinen har standardinställningar för kopiering så att du snabbt och enkelt kan göra en kopia.



- Om du trycker på  (**Stop** eller **Stop/Clear**) två gånger medan du väljer kopieringsalternativ tas alla tidigare inställningar bort och standardvärdena används. Annars återställs de automatiskt till standardinställningarna när maskinen har kopierat klart.
- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se "Visa menyn" på sidan 39).
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

## Svarta



Om du har ett original med svaga markeringar och mörka bilder kan du justera ljusstyrkan och göra en kopia som är lättare att läsa.

- 1 Välj  (kopiera) >  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** > **Svarta** på kontrollpanelen.

Eller tryck på **Darkness** på kontrollpanelen.

Eller välj **Kopia** > **Grundkopia** >  (Inställningar) > **Svarta** på pekskärmen.

- 2 Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.  
**Ljus+5** ger ljusast resultat medan **Mörk+5** ger mörkast.


- 3 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Originaltyp

Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten. Du väljer vad det är för förlaga som ska kopieras.

- 1 Välj  (kopiera) >  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** > **Originaltyp** på kontrollpanelen.

Eller välj  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** > **Originaltyp** på kontrollpanelen.

Eller välj **Kopia** > **Grundkopia** >  (inställningar) > **Originaltyp** på pekskärmen.


- 2 Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.
  - **Text:** Används för förlagor som i huvudsak innehåller text.
  - **Text/foto:** Används för förlagor med både text och fotografier.



Om texten på utskrifterna är suddig väljer du alternativet **Text**.

# Vanlig kopiering

- **Foto:** Används när förlagan består av fotografier.
- **Tidskrift:** Används då originalen är magasin.

**3** Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Förminskad eller förstord kopia

Du kan förminska eller förstora en kopia från 25 % till 400 % från dokumentmataren eller skannerglaset.



- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se "Olika funktioner" på sidan 11).
- Om maskinen är i Ekoläget är inte minsknings- eller förstöringsfunktionerna tillgängliga.



## Så här väljer du mellan fördefinierade kopieringsstorlekar

**1** Välj  (kopiera) >  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** > **Förminska/förstora** på kontrollpanelen.

Eller välj  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** > **Förminska/förstora** på kontrollpanelen.


Eller välj **Kopia** > **Anpassad kopia** >  (inställningar) > **Minska/Förstora** på pekskärmen.


**2** Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.

**3** Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Så här förminskar eller förstorar du kopian genom att ange skalan direkt



**1** Välj  (kopiera) >  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** > **Förminska/förstora** > **Anpassat** på kontrollpanelen.

Eller välj  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** > **Förminska/Förstora** > **Anpassat** på kontrollpanelen.

Eller välj **Kopia** > **Anpassad kopia** >  (inställningar) > **Minska/Förstora** > **Anpassad** på pekskärmen.

**2** Ange värdet med den numeriska knappsatsen.

**3** Tryck på **OK** för att spara valet.

**4** Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.



När du förminskar en kopia kan svarta linjer uppstå på kopians nederdel.

# Vanlig kopiering

## Kopiera identitetskort


Maskinen kan skriva ut dubbelsidiga original på ett ark.


Maskinen skriver ut en sida av originalet på den övre halvan av papperet och baksidan på den nedre delen, utan att storleken reduceras. Den här funktionen är praktisk när du ska kopiera små objekt, t.ex. visitkort.




- Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här funktionen ska kunna användas.
- Om skrivaren står i Ekoläge är inte den här funktionen tillgänglig.

Tillvägagångssättet kan variera beroende på modell.


- 1 Tryck på **ID Copy** på kontrollpanelen.  
Eller välj  (**Menu**) > **Kopieringsfunktion** > **Utformning** > **ID-kopia** på kontrollpanelen.  
Eller välj **Kopia** > **ID-kopia** på pekskärmen.
- 2 Placera originalet med framsidan ned på skannerglaset enligt pilarna. Stäng sedan skannerlocket.



- 3 Placera framsida & tryck **[Start]** visas på displayen.
- 4 Tryck på  (**Start**).  
Maskinen börjar skanna framsidan och visar **Placera baksida & tryck [Start]**.


# Vanlig kopiering

- 5 Vänd på originalet och placera det på skannerglaset enligt pilarna (se bild). Stäng sedan skannerlocket.



- 6 Tryck på  (**Start**)-knappen.



- Om du inte trycker på  (**Start**) kopieras endast framsidan.
- Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa delar inte skrivs ut.

# Grundläggande skanning



För speciella skanningsfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se "Skanningsfunktioner" på sidan 329).

## Grundläggande skanning


Det här är den vanliga metoden för att kopiera original.

Det här är en grundläggande skanningsmetod för USB-anslutna maskiner.




- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell.
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.
- Information om skanning med nätverksanvändning finns i den Avancerade guiden (se "Skanna från en nätverksansluten maskin" på sidan 330).

**1** Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).

**2** Välj  (skanna) > **Skanna till PC** på kontrollpanelen. Eller välj **Skan** > **Lokal PC** på pekskärmen.




Om meddelandet **Ej tillgängligt** visas bör du kontrollera anslutningen och välja **Aktivera skanning från enhetspanel** i **Samsung Easy**

**Printer Manager** >  Växla till avancerat läge > **Inställningar för att skanna till dator**.

**3** Ange önskad skanningdestination och tryck på **OK**.  
Standardinställningen är **Mina dokument**.



- Du kan skapa och spara ofta använda inställningar som en profillista. Du kan även lägga till och radera profilen och spara varje profil till en annan sökväg.
- För att ändra **Samsung Easy Printer Manager** >  Växla till avancerat läge > **Inställningar för att skanna till dator**.

**4** Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.

**5** Skanningen påbörjas.



Skannad bild sparas på datorns **C:\Användare\användarnamn\Mina dokument**. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program du använder.


# Grundläggande faxfunktioner



- Denna funktion stöds inte av CLX-419xN/CLX-626xND (se "Olika funktioner" på sidan 11).
- För speciella faxfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se "Faxfunktioner" på sidan 338).
- Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se "Visa menyn" på sidan 39 or "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).



- Maskinen kan inte användas som fax via Internettelefon. Kontakta Internetleverantören om du vill ha mer information.
- Vi rekommenderar att du använder det allmänna, analoga telefonnätet när du ansluter telefonlinjer för att använda en fax. Om du använder andra Internettjänster (DSL, ISDN, VoIP) kan du förbättra anslutningskvaliteten genom att använda mikrofilter. Mikrofilter eliminerar onödigt brus och förbättrar anslutnings- eller Internetkvaliteten. Mikrofilter för DSL ingår inte när du köper maskinen. Kontakta Internetleverantören om du vill få tillgång till det.



## Förbereda fax




Innan du skickar eller tar emot ett fax måste faxen anslutas till telefonuttaget (se "Baksida" på sidan 27). I Snabbinstallationsanvisning kan du läsa hur du ska göra. Det kan variera mellan olika länder hur en anslutning görs.

# Grundläggande faxfunktioner


## Skicka ett fax




Originalen kan läggas antingen i dokumentinmataren eller på skannerglaset. Om du lägger original både i dokumentmataren och på skannerglaset går dokumentmataren före.




- 1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 2 Tryck på  (fax) på kontrollpanelen.  
Eller välj **Fax > Minnessänd.** >  (inställningar) på pekskärmen.
- 3 Justera upplösning och svärta efter behov (se "Justera dokumentinställningarna" på sidan 87).
- 4 Ange faxnumret till mottagaren (se "Bokstäver och siffror på knappsatsen" på sidan 307).
- 5 Tryck på  (**Start**) på kontrollpanelen. Maskinen skannar faxet och skickar det till mottagaren.




- Om du vill skicka fax direkt från datorn kan du använda Samsung Network PC Fax (se "Skicka fax från datorn" på sidan 339).
- Om du vill avbryta sändningen av ett fax trycker du på  (**Stop** eller **Stop/Clear**) innan överföringen startar.
- Om du använder skannerglaset visas en uppmaning att lägga nästa sida på glaset.

## Skicka ett fax manuellt

Så här gör du för att skicka ett fax via  (**On Hook Dial**) på kontrollpanelen.

- 1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 2 Tryck på  (fax) på kontrollpanelen.  
Eller välj **Fax > Uppringning m. luren på** >  (inställningar) på pekskärmen.
- 3 Justera upplösning och svärta efter behov (se "Justera dokumentinställningarna" på sidan 87).
- 4 Tryck på  (**On Hook Dial**) på kontrollpanelen eller lyft luren.

# Grundläggande faxfunktioner



- 5 Ange mottagarens faxnummer med sifferknapparna på kontrollpanelen.
- 6 När du hör en faxsignal från mottagarens fax trycker du på knappen  (**Start**).

## Skicka ett fax till flera mottagare

Du kan använda knappen om du vill skicka ett fax till flera platser. Originalsidorna lagras automatiskt i minnet och skickas till en fjärrstation. Efter överföringen tas originalsidorna automatiskt bort ur minnet.




Du kan inte skicka fax med den här funktionen om du har valt superfint som alternativ eller om faxet är i färg.

- 1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 2 Tryck på  (fax) på kontrollpanelen.  
Du kan även välja **Fax > Snabbvalsändning** eller **Gruppvalsändning > ** (inställningar) på pekskärmen.
- 3 Justera upplösning och svärta efter behov (se "Justera dokumentinställningarna" på sidan 87).

- 4 Välj  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Skicka till flera** på kontrollpanelen.

Eller välj **Nästa** på pekskärmen.

- 5 Ange numret till den första mottagande faxmaskinen och tryck på **OK**.

Du kan använda snabbvalsnummer eller gruppnummer med knappen  (**Address Book**).

- 6 Ange det andra faxnumret och tryck på **OK**.  
På displayen uppmanas du att ange ytterligare ett faxnummer dit du vill skicka dokumentet.
- 7 Om du vill ange fler faxnummer trycker du på **OK** när **Ja** visas och upprepar steg 5 och 6.



- Du kan lägga till upp till 10 destinationer.
- När du har angett ett gruppnummer kan du inte ange några fler.

- 8 När du inte vill ange fler faxnummer trycker du på vänster-/högerpilen för att välja **Nej** vid ledtexten **Annat nummer?** och sedan på **OK**.

Faxet börjar skickas till de angivna numren i den ordning som du angivit dem.

Rapport om flerutskick skrivs ut när faxen är skickade.



# Grundläggande faxfunktioner

## Ta emot ett fax

Maskinen är förinställd på faxläget som standard. När det kommer in ett fax svarar maskinen efter ett angivet antal ringtoner och tar sedan automatiskt emot faxet.

## Justera dokumentinställningarna

Innan du faxar ska du ändra inställningar efter hur originalet ser ut så att du får bästa möjliga kvalitet.



- Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se "Visa menyn" på sidan 39 or "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.



## Upplösning


Standarddokumentinställningarna ger goda resultat när du använder vanliga textoriginal. Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller med fotografier kan du justera upplösningen och få fina fax.



Den upplösning du anger används bara för det aktuella faxjobbet. Information om hur du ändrar standardinställningen finns i den Avancerad bruksanvisningen).

1

Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Upplösning** på kontrollpanelen.

Eller välj **Fax** > välj ett fax som **Minnessänd., Uppringning m. luren på, Fördröjd sändning**, eller >  (inställningar) > **Upplösning** på pekskärmen.

2

Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.

- **Standard**: original med tecken i normal storlek.
- **Fin**: Original som innehåller små tecken eller tunna linjer, eller som har skrivits ut på en matris skrivare.
- **Superfin**: Original som innehåller extremt små detaljer. Läget **Superfin** aktiveras endast om maskinen som du kommunicerar med stödjer upplösningen.

# Grundläggande faxfunktioner





- Vid minnessändning är läget **Superfin** inte tillgängligt. Upplösningen ändras automatiskt till **Fin**.
- När maskinen är inställd på **Superfin** upplösning och den fax du kommunicerar med inte stöder **Superfin** upplösning, överför maskinen med den högsta upplösningen som stöds av den andra faxmaskinen.

- **Fotofax:** original med gråskuggor eller fotografier.
- **Färgfax:** Original i färg.



- Det går inte att överföra från minnet i det här läget.
- Det går bara att skicka ett fax i färg om faxen som du ringer till kan ta emot färgfax. Faxet måste dessutom skickas manuellt.

- 3** Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.



## Svarta

Du kan välja ljusstyrka för originaldokumentet.




Inställningen används bara för det aktuella faxet. För att ändra standardinställningen (se "Faxa" på sidan 276).

**1**

Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Svarta** på kontrollpanelen.


Eller välj **Fax** > välj en fax som **Minnessänd.**, **Uppringning m.**

**luren på, Fördröjd sändning**, eller >  (inställningar) > **Svarta** på pekskärmen.

**2**

Välj den svarta du vill använda.

**3**

Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

# Använda en USB-minnesenhet

I det här kapitlet beskrivs hur du använder en USB-minnesenhet med maskinen.

## Om USB-minnen

Det finns USB-minnen av olika storlek där du kan lagra dokument, presentationer, musik och film, högupplösta fotografier eller vilka filer som helst som du vill lagra eller flytta.

Genom att använda USB-minne kan du göra följande med din maskin:


- Skanna dokument och spara dem på en USB-minnesenhet
- Skriva ut data från en USB-minnesenhet
- Återställa säkerhetskopierade filer till skrivarens minne
- Formatera USB-minnesenheten
- Kontrollera tillgängligt minnesutrymme

## Ansluta en USB-minnesenhet


USB-minnesporten på maskinens framsida är utformad för minnesenheter av typen USB v1.1 och USB v2.0. Maskinen stödjer USB-minnen med FAT16/FAT32 och en sektorstorlek på 512 bytes.

Kontrollera USB-enhetens filsystem hos återförsäljaren.

Du måste använda ett godkänt USB-minne med kontaktdon.



Använd endast USB-minnen med metallavskärmning.



Du bör endast använda kompatibla USB-minnen (med certifiering). Annars kan det hända att skrivaren inte känner igen det.



- Ta inte bort USB-minnesenheten när maskinen är i drift eller medan den sparar på eller läser från USB-minnet. Maskinens garanti täcker inte skador som orsakats av användarens misstag.
- Om USB-minnesenheten har vissa funktioner, till exempel säkerhets- och lösenordsinställningar, kanske maskinen inte upptäcker enheten automatiskt. Information om sådana funktioner finns i användarhandboken för USB-minnesenheten.


# Använda en USB-minnesenhet

## Skanna till en USB-minnesenhet




- Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se "Visa menyn" på sidan 39 or "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

Du kan skanna ett dokument och spara den skannade bilden på en USB-minnesenhet.







## Skanning

- 1 Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
- 2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 3 Välj  (skanna) > **Skanna till USB** > **OK** på kontrollpanelen.  
Eller välj **Skann** > **USB** > **Nästa** > **Start** på pekskärmen.  
Skanning inleds.



När skanningen har slutförts kan du ta bort USB-minnesenheten från maskinen.

## Anpassa skanning till USB

Du kan specificera bildstorlek, filformat eller färgläge för varje skanning till en USB-enhet.

- 1 Välja  (skanna) >  (Menu) > **Skanningsfunktion** > **USB-funktion** på kontrollpanelen.  
  
Du kan även välja **Scan to** >  (Menu) > **Skanningsfunktion** > **USB-funktion** på kontrollpanelen.  
  
Eller välj **USB direkt** > **Skanna till USB** >  (inställningar) på pekskärmen.

# Använda en USB-minnesenhet

- 2 Välj det alternativ du vill använda.
  - **Originalstrlk:** Bildens storlek.
  - **Originaltyp:** Originaldokument.
  - **Upplösning:** Bildupplösning.
  - **Färginst.:** Färgläge. Om **Mono** är valt kan JPEG inte vara valt som **Filformat**.
  - **Filformat:** Filformatet som bilden ska sparas i. Om du väljer **TIFF** eller **PDF** kan du skanna flera sidor. Om du väljer **JPEG** kan du inte välja **Mono** i **Färgläge**.
  - **Dubbelsidig:** Anger duplexläge (dubbelsidiga utskrifter).
  - **Svarta:** Anger svärtan vid skanning av original.
  - **Filnamn:** Anger filnamnet.
  - **Filpolicy:** Filpolicy
  - **PDF-kryptering:** Anger kryptering för **PDF**-filer.
- 3 Ange önskad status och tryck på **OK**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 om du vill göra andra inställningar.
- 5 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

Du kan ändra standardinställningarna för skanning. Mer information finns i den Avancerad guiden.

## Skriva ut från en USB-minnesenhet

Du kan skriva ut filer direkt från en USB-minnesenhet.

Filen stöds av Direktutskrivnings-funktionen.

- **PRN:** Endast filer som skapats med den drivrutin som medföljer maskinen är kompatibla.





Om du skrivcer ut PRN-filer som skapats på en annan maskin kommer de att se annorlunda ut.

- **TIFF:** TIFF 6.0 Baseline
- **JPEG:** JPEG Baseline
- **PDF:** PDF 1.7 eller tidigare.

## Så här skriver du ut från en USB-minnesenhet:

- 1 Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och tryck sedan på **Direct USB**.
- 2 Välj **USB-utskrift**.




# Använda en USB-minnesenhet

- 3 Välj mapp eller fil och tryck sedan på **OK**.  
[+] eller [D] framför ett mappnamn innebär att mappen innehåller filer eller undermappar.
- 4 Ange hur många kopior som ska skrivas ut.
- 5 Tryck **OK**, **Start** eller **Skrv** för att starta utskrift av vald fil.  
När filen har skrivits ut visas en fråga om du vill skriva ut mer.
- 6 Tryck på **OK** när **Ja** visas om du vill skriva ut ett annat jobb. Återgå därefter till steg 2.  
Välj annars **Nej** med vänster-/högerpilen och tryck sedan på **OK**.
- 7 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Säkerhetskopiera data




Data i maskinens minne kan oavsiktligt raderas på grund av strömavbrott eller lagringsfel. Du kan skydda systeminställningarna genom att säkerhetskopiera dem som filer på ett USB-minne.

## Säkerhetskopiera data

- 1 Sätt i USB-minnet i USB-minnesporten på maskinen.
- 2 Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Maskininställning** > **Export. inst.** på kontrollpanelen.  
Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Inledande inställningar** > **Export. inst.** på pekskärmen.
- 3 Välj **Inställningsdata**, **Adressbok** och tryck **OK**.  
Uppgifterna säkerhetskopieras till USB-minnet.
- 4 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

# Använda en USB-minnesenhet

## Återställa data

- 1 Sätt i USB-minnesenheten med de säkerhetskopierade filerna i USB-minnesporten.
- 2 Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Maskininställning** > **Import. inst.** på kontrollpanelen.  
Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Inledande inställningar** > **Import. inst.** på pekskärmen.
- 3 Välj **Inställningsdata**, **Adressbok** och tryck **OK**.
- 4 Välj den fil du vill återställa och tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **OK** när **Ja** visas för att återställa den säkerhetskopierade filen till maskinen.
- 6 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen  för att återgå till redoläget.

## Hantera USB-minnen

Du kan ta bort en fil i taget från ett USB-minne, eller ta bort alla på en gång genom att formatera om enheten.



[+] eller [D] framför ett mappnamn innebär att mappen innehåller filer eller undermappar.



När du har tagit bort filer eller formaterat om USB-minnet kan filerna inte återställas. Kontrollera därför att du inte längre behöver filerna innan du tar bort dem.



## Ta bort en fil



För modeller med pekskärm, välj **USB direkt** > **Filhantering** > **Nästa** > välj en fil >  (inställningar) > **Radera** på pekskärmen.

- 1 Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och tryck sedan på **Direct USB**.
- 2 Välj **Filhantering** > **Radera** och tryck på **OK**.



# Använda en USB-minnesenhet

- 3 Välj den fil som du vill ta bort och tryck på **OK**.
- 4 Klicka på **Ja**.
- 5 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Formatera en USB-minnesenhet



För modeller med pekskärm, välj **USB direkt > Filhantering > Nästa > välj en fil >  (inställningar) > Formatering** på pekskärmen.



- 1 Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och tryck sedan på **Direct USB**.
- 2 Välj **Filhantering > Format** och tryck på **OK**.
- 3 Klicka på **Ja**.
- 4 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Visa USB-minnets status

Du kan kontrollera hur mycket minne som är tillgängligt för skanning och dokumentförvaring.



För modeller med pekskärm, välj **USB direkt > Visa utrymme > Nästa** på pekskärmen.

- 1 Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och tryck sedan på **Direct USB**.
- 2 Välj **Kontr. utr..**
- 3 Det tillgängliga minnesutrymmet visas på displayen.
- 4 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.






## 3. Underhåll

Det här kapitlet innehåller information om hur du anskaffar förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till maskinen.

• Beställa förbrukningsvaror och tillbehör	96
• Tillgängliga varor	97
• Tillgängliga tillbehör	99
• Tillgängliga reservdelar	100
• Förvara tonerkassetten	101
• Omfördela toner	103
• Byta ut tonerkassetten	105
• Byta spilltonerbehållaren	108
• Insintallation av tillbehör	110
• Kontrollera förbrukningsmaterialens status	114
• Ställa in varning vid låg tonernivå	115
• Rengöra maskinen	116
• Tips för att flytta och förvara skrivaren	122



# Beställa förbrukningsvaror och tillbehör



Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare om du vill få en lista över tillgängliga tillbehör och underhållsdelar.

Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade förbrukningsmaterial, tillbehör eller reservdelar. Du kan även besöka **[www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies)** och välja land. Då visas kontaktinformationen.

# Tillgängliga varor

Du kan beställa följande förbrukningsmaterial som har tjänat ut:

Typ	Modell	Genomsnittlig livslängd <sup>a</sup>	Reservdelsnamn
Tonerkassett	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-419x series</b></li><li>• <b>C186x series</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett: Cirka 2 500 standardsidor (Svart)</li><li>• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för färgkassett: Cirka 1 800 standardsidor (Gul/Magenta/Cyan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLT-K504S: Svart</li><li>• CLT-Y504S: Gul</li><li>• CLT-M504S: Magenta</li><li>• CLT-C504S: Cyan</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-626x series</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett: Cirka 2 000 standardsidor (Svart)</li><li>• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för färgkassett: Cirka 1 500 standardsidor (Gul/Magenta/Cyan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLT-K506S: Svart</li><li>• CLT-Y506S: Gul</li><li>• CLT-M506S: Magenta</li><li>• CLT-C506S: Cyan</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett: Cirka 6 000 standardsidor (Svart)</li><li>• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för färgkassett: Cirka 3 500 standardsidor (Gul/Magenta/Cyan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLT-K506L: Svart</li><li>• CLT-Y506L: Gul</li><li>• CLT-M506L: Magenta</li><li>• CLT-C506L: Cyan</li></ul>
Spilltonerbehållare	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-419x series</b></li><li>• <b>C186x series</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cirka 14 000 standardsidor (Svart)</li><li>• Cirka 3 500 standardsidor (Gul/Magenta/Cyan)</li></ul>	CLT-W504
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-626x series</b></li></ul>		CLT-W506

a. Deklarerat avkastningsvärde i enlighet med ISO/IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av användningsmiljön, utskriftsintervall, diagram, mediatyp och -storlek.

# Tillgängliga varor



Tonerkassetten livslängd kan variera, beroende på vilka alternativ och jobblägen som används och på hur stor del av sidan som täcks av utskriften.



Du måste köpa nya tonerkassetter och andra tillbehör i samma land där du köpte maskinen. Annars passar de inte med maskinen.

Tonerkassetter och andra tillbehör tillverkas på olika sätt beroende på skilda förhållanden i olika länder.




Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter än Samsungs egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter. Samsung kan inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av användning av tonerkassetter som inte är Samsung-original täcks inte av maskingarantin.

# Tillgängliga tillbehör

Du kan köpa och installera tillbehör för att förbättra maskinens prestanda och kapacitet.



- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

Tillbehör	Funktion	Reservdelsnamn
<b>Minnesmodul</b>	Utökar maskinens minneskapacitet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLX-419x series/C186x series: ML-MEM370 (512 MB)</li><li>• CLX-626x series: ML-MEM380 (1 024 MB)</li></ul>
<b>Tillvalsmagasin</b>	Om du ofta har problem med otillräcklig papperstillförsel kan du ansluta en extra kassett för 520 <sup>a</sup> kassett.	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLX-626x series: CLP-S680A</li></ul>
<b>IEEE 1284B parallell anlutning<sup>b</sup></b>	<p>Ger dig anslutningsmöjligheter.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Om du ansluter skrivaren via parallellporten kan det hända att den inte upptäcks när du har installerat dess drivrutin. Du kan då endast använda de grundläggande funktionerna.</li><li>• Om du vill kontrollera skrivarens status eller ändra inställningarna måste du ansluta den till datorn via en USB- eller nätverkskabel.</li><li>• Du kan inte ansluta via en USB-kabel om du använder IEEE 1284B-parallellporten.</li></ul></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLX-626x series: ML-PAR100</li></ul>

a. Vanligt papper 80 g/m2.

b. IEEE 1284B-parallellporten (tillval) kan användas genom att både USB-porten och 5V-utporten kopplas in.

# Tillgängliga reservdelar

När du ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte maskinen. Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast utförs av en auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. Garantin täcker inte byte av reservdelar efter deras genomsnittliga livslängd.

Reservdelar byts ut med specifika intervall för att undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning som beror på slitna delar. Se tabellen nedan. Syftet med detta är att se till att maskinen fungerar på bästa sätt. Reservdelarna nedan ska bytas ut när livslängden för varje del har uppnåtts.

Reservdelar	Genomsnittlig livslängd <sup>a</sup>	
	CLX-419x series/C186x series	CLX-626x series
Överföringsvals	Cirka 100 000 sidor	Cirka 100 000 sidor
Fixeringsenhet	Cirka 50 000 sidor	Cirka 100 000 sidor
Plockvals	Cirka 200 000 sidor	Cirka 300 000 sidor
Fördröjningsvals	Cirka 100 000 sidor	Cirka 100 000 sidor
Intermediate Transfer unit (ITB)	Cirka 100 000 sidor	Cirka 100 000 sidor

a. Beror på vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, medietyp och mediastorlek samt jobbets komplexitet.

# Förvara tonerkassetten

Tonerkassetter innehåller komponenter som är känsliga för ljus, temperatur och fukt. Samsung råder användare att följa rekommendationerna för att bibehålla högsta prestanda, kvalitet och livslängd för nya tonerkassetter från Samsung.

Förvara kassetten i samma miljö som skrivaren ska användas i, det vill säga i kontorsmiljö med reglerad temperatur och luftfuktighet. Tonerkassetten bör förvaras i den oöppnade originalförpackningen tills den installeras. Om originalförpackningen inte finns till hands ska öppningen på kassetten täckas över med ett papper och kassetten förvaras i ett mörkt skåp.

Om kassetten öppnas innan kassetten ska användas förkortas dess livslängd och funktion drastiskt. Förvara den inte på golvet. Om du tar ut en tonerkassetten ur skrivaren ska den förvaras enligt följande.

- Förvara kassetten inuti skyddspåsen från originalförpackningen.
- Den ska förvaras liggande med samma sida uppåt (som om den redan satt i skrivaren).
- Förvara inte förbrukningsartiklar under något av följande förhållanden:
  - Temperaturer över 40 °C.
  - Luftfuktighet på under 20 % eller över 80 %
  - Miljöer där luftfuktigheten eller temperaturen varierar kraftigt.
  - Direkt solljus eller rumsbelysning.
  - Dammiga miljöer.
  - En bil under längre tid.
  - Miljöer med frätande gaser.
  - Salthaltig luft.

## Hanteringsanvisningar

- Rör inte vid ytan på tonerkassetten ljuskänsliga trumma.
- Utsätt inte tonerkassetten för onödiga vibrationer eller stötar.
- Vrid aldrig trumman manuellt, speciellt inte åt fel håll. Det kan skada delar inuti tonerkassetten och orsaka tonerspill.

## Tonerkassetten

Samsung Electronics rekommenderar och godkänner inte användning av tonerkassetter som inte är Samsung-original i maskinen. Detta inkluderar generiska, återfyllda, eller återtillverkade tonerkassetter, och tonerkassetter med olika butikers varumärke.



Samsungs skrivargaranti täcker inte skador på skrivaren som orsakats av användning av påfyllda eller återanvända tonerkassetter eller kassetter från andra tillverkare än Samsung.

# Förvara tonerkassetten

## Kassetts uppskattade livslängd

Kassetts uppskattade livslängd (tonerkapaciteten) beror på den mängd toner som utskrifterna kräver. Det faktiska antalet utskrivna sidor beror på mängden trycksvärta på utskrivna sidor, driftsmiljön, bildernas storlek, utskriftsintervall, medietyp och mediastorlek. Om du till exempel skriver ut mycket grafik ökar toneråtgången och du kan behöva byta kassett oftare.



# Omfördela toner

När tonerkassetten nästan är tom:

- Vita strimmor eller ljus utskrift uppstår på utskriften och/eller trycket varierar från sida till sida.
- **Status**-indikatorn blinkar rött. Ett meddelande som säger att tonern håller på att ta slut kan visas på displayen.
- Datorns programfönster Samsung-skrivarens Status visas när datorn vill meddela vilken tonerkassett som börjar ta slut (se "Använda Samsung skrivarens status" på sidan 367).

Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall blir det fortfarande vita streck eller ljus utskrift även om du omfördelar tonern.





Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).



- Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
- Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
- Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
- Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

# Omfördela toner



# Byta ut tonerkassetten

I maskinen används fyra färger och det finns en tonerkassett för varje färg: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).

- Statusindikatorn och meddelandet på displayen visar när varje tonerkassett bör bytas ut.
- Datorns program Samsung Printing Status visar sig när datorn vill meddela vilken tonerkassett som börjar ta slut (se "Använda Samsung skrivarens status" på sidan 367).

Kontrollera tonerkassett (se "Tillgängliga varor" på sidan 97).




- Om du skakar tonerkassetten ordentligt kommer de första utskrifterna att bli betydligt bättre.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).




- Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
- Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
- Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
- Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

# Byta ut tonerkassetten





CLX-419x series/C186x series



# Byta ut tonerkassetten

CLX-626x series



# Byta spilltonerbehållaren

När slutet av spilltonerbehållarens livslängd har nåtts visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelens display som en indikation på att spilltonerbehållaren måste bytas ut. Kontrollera skrivarens spilltonerbehållare (se "Tillgängliga varor" på sidan 97).





- Små tonerpartiklar kan släppas ut inuti skrivaren med det innebär inte att maskinen skadas. Kontakta en servicerepresentant utskriftskvaliteten försämras.
- När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren måste du vara försiktig så att du inte tappar den.
- Lägg spilltonerbehållaren på en plan yta så att du inte spiller ut toner.



Luta eller vänd inte på behållaren.

# Byta spilltonerbehållaren



# Insintallation av tillbehör

## Försiktighetsåtgärder

- Koppla ur strömsladden  
Ta aldrig bort skyddet till kontrollkortet när strömmen är på.  
Undvik risken för elektriska stötar genom att alltid koppla ur nätsladden när du installerar ALLA TÄNKBARA interna eller externa tillbehör.
- Ladda ur statisk elektricitet  
Kontrollkortet och interna tillbehör (nätverkskort eller DIMM-minne) är känsliga för statisk elektricitet. Innan du installerar eller tar bort ett internt tillbehör ska du ladda ur statisk elektricitet från kroppen genom att ta i metall, t.ex. den bakre metallplåten på någon enhet som är ansluten till en jordad strömkälla. Om du går omkring innan du avslutar installationen bör du ladda ur den statiska elektriciteten på nytt.



När du installerar tillbehör är batteriet inuti maskinen en servicekomponent. Byt det inte själv när du installerar tillbehör. Om batteriet byts ut mot en felaktig typ finns risk för explosion. Kassera använda batterier enligt anvisningarna.

## Hantera Enhetsalternativ

När du installerar tillvalsenheter såsom ytterligare kassett, minne osv. kommer skrivaren automatiskt att identifiera och installera dem. Om du inte kan använda de tillvalsenheter du installerade kan du ändra inställningar för dem i **Enhetsalternativ**.

- 1 Klicka på Windows **Starta**-meny.
  - För Windows 8, från menyn **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > inställningar**.
- 2 I Windows XP/2003 väljer du **Skrivare och fax**.
  - I Windows 2008/Vista väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare**.
  - I Windows 7 väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Enheter och skrivare**.
  - I Windows 8 söker du efter **Enheter och Skrivare**.
  - I Windows Server 2008 R2 väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara > Enheter och skrivare**.
- 3 Högerklicka på din maskin.
- 4 I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på **Egenskaper**.  
I kontextmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2 väljer du **Skrivaregenskaper**.



# Insintallation av tillbehör



Om **Skrivaregenskaper** är markerad med ► kan du välja andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.

5

Välj **Enhetsalternativ**.



Fönstret **Egenskaper** kan vara se olika ut beroende på drivrutin och operativsystem.

6

Välj lämpligt alternativ.



En del menyer syns inte för vissa modeller, och är i så fall inte kompatibla med din maskin.

- **Kassetternativ:** Välj tillbehörskassetten du installerade. Du kan välja kassett.
- **Lagringalternativ:** Välj tillbehörsmi-net du installerade. Är denna funktion ibockad kan du välja **Utskriftsläge**.
- **Skrivarkonfiguration:** Välj önskat språk för utskrift.
- **Administratörsinställningar:** Du kan välja **Skrivarstatus** och **EMF-spoolning**.

- **Admin-jobbredovisning:** Gör det möjligt att koppla användar- och kontoinformation till alla dokument du skriver ut.
  - **Användartillåtelse:** Om du markerar detta alternativ kan bara användare med användarbehörighet skriva ut.
  - **Grupptillåtelse:** Om du markerar detta alternativ kan bara grupper med gruppbehörighet starta ett utskriftsjobb.



Om du vill kryptera lösenordet för jobbredovisning markerar du **Kryptering av lösenord för jobbredovisn..**

- **Inställningar för anpassat pappersformat:** Du kan specificera valfri pappersstorlek.

7

Klicka **OK** innan du stänger fönstret **Egenskaper** eller **Skrivaregenskaper**.

# Insintallation av tillbehör


## Uppgradera en minnesmodul

Maskinen har en plats för en dual in-line minnesmodul (DIMM). Använd minnesmodulplatsen när du installerar ytterligare minne. Vi rekommenderar att du använder äkta DIMM-moduler från Samsung. Din garanti kan ogiltigförklaras om det visar sig att problemen orsakats av DIMM-moduler från en tredje part, .





Beställningsinformationen anges för tillvalsenheter (se "Tillgängliga tillbehör" på sidan 99).



Efter installation av extra minne kan du använda avancerade utskriftsfunktioner, t.ex. kontrollera ett jobb och skriva ut ett skyddat jobb i fönstret Skrivaregenskaper. Du kan kontrollera den aktiva kön för utskrift och filhantering i menyn **Jobbhanterare** (se "Använda valfri enhetsfunktioner" på sidan 351).



# Insintallation av tillbehör



# Kontrollera förbrukningsmaterialens status

Om du ofta får pappersstopp eller utskriftsproblem kontrollerar du antalet sidor som maskinen har skrivit ut eller skannat. Byt ut motsvarande delar vid behov.





- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Visa menyn” på sidan 39).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

**1** Välj  (**Menu**) > **Systeminst.** > **Underhall** > **Liv. förbr.art.** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Rapport** > **Info. förbrukningsart.** på pekskärmen.


**2** Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.

**3** Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

# Ställa in varning vid låg tonernivå

Om mängden toner i kassetten är låg visas ett meddelande om att den måste bytas ut. Du kan ange om det här meddelandet ska visas och om indikatorn ska tändas.



- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se "Visa menyn" på sidan 39).
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.
- Ändra inställningar i **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager-programmet.
  - Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** >  (växla till avancerat läge) > **Enhetsinställningar**, se "Enhetsinställningar" på sidan 366.

1

Välj  (menu) > **Systeminst.** > **Underhall** > **Lag tonermed.** på kontrollpanelen.

Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Inledande inställningar** > **Varning tonerstatus** på pekskärmen.



Via **Varning tonerstatus** kan du ställa in en **Varningsnivå** när meddelandet om låg toner ska visas. Med **Varningsnivå** menas den kvarvarande mängden toner (i procent) i tonerkassetten.

2

Välj det alternativ du vill använda.

3

Tryck på **OK** för att spara valet.

# Rengöra maskinen

Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten, eller om du använder skrivaren i en dammig miljö, behöver du regelbundet rengöra den för att få bästa möjliga utskriftsförhållanden och öka skrivarens livslängd.



- Om du rengör skrivarens hölje med rengöringsmedel med hög alkoholhalt, lösningsmedel eller andra starka ämnen, kan höljet missfärgas eller skadas.
- Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du upp den med en trasa eller papper fuktat med vatten. Om du använder en dammsugare virvlar tonern upp i luften och kan vara skadlig för din hälsa.

## Rengöra utsidan

Rengör maskinens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.

# Rengöra maskinen

## Rengöra insidan

Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti maskinen. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller utsmetad toner. Rengöring av skrivarens insida löser och minimerar dessa problem.




- Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
- Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
- Använd en torr duk som inte luddar när du rengör skrivarens invändigt. Var försiktig så att inte överföringsvalsen eller några andra delar skadas. Använd inte lösningsmedel som bensen eller thinner. Det kan uppstå problem med utskriften som skadar maskinen.



- Rengör skrivaren med en torr trasa som inte luddar.
- Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör skrivaren.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).

# Rengöra maskinen






# Rengöra maskinen

## Göra rent matningsvalsen



- Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör skrivaren.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).



# Rengöra maskinen

## Rengöra skannerenheten

Att hålla skannerenheten ren hjälper dig att få bästa möjliga resultat när du skannar bilder. Vi föreslår att du rengör skannerenheten det första du gör varje dag och vid behov även under dagen.




- Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör skrivaren.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).

- 1 Fukta lätt en mjuk luddfri trasa eller pappershandduk med vatten.
- 2 Lyft och öppna skannerlocket.

# Rengöra maskinen

- 3** Torka av skannerglasets yta tills den är ren och torr.



- 1 Skannerlock
- 2 Skannerglas
- 3 Dokumentinmatarglas
- 4 Vit list

- 4** Stäng skannerlocket.

# Tips för att flytta och förvara skrivaren

- Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ned när du flyttar den. Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens insida, vilket kan försämra utskriftskvaliteten eller skada skrivaren.
- Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den ordentligt.



## 4. Felsökning

I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.

- Så undviker du pappersstopp 124
- Ta bort originaldokument som fastnat 125
- Ta bort papper som fastnat 130
- Att förstå status indikator 142
- Meddelanden på displayen 145



I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår. I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om fel uppstår. Om skrivaren har en display läser du först felmeddelandet som visas där. Om du inte hittar någon lösning på problemet hänvisar vi till kapitlet **Felsökning** i Avancerad bruksanvisning (se "Felsökning" på sidan 376). Hittar du ingen lösning i Användarhandbok eller om problemet kvarstår, kontakta en reparatör.

# Så undviker du pappersstopp

Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Följ anvisningarna nedan för att undvika pappersstopp:

- Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade (se "Översikt över kassetter" på sidan 55).
- Ta inte bort papper ur magasinet under utskrift.
- Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.
- Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynkade papper.
- Blanda inte pappersstorlekar- och typer i en kassett.
- Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157).

# Ta bort originaldokument som fastnat

Om ett original fastnar i dokumentmataren visas en varning på displayen.



Dra ut papperet sakta och försiktigt så att det inte går sönder.




Du kan förebygga pappersstopp genom att använda skannerglaset för original med tjocka, tunna eller blandade papperstyper.

# Ta bort originaldokument som fastnat

## Originalalet har fastnat framtill i skannern



- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).
- Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Olika funktioner" på sidan 11).






# Ta bort originaldokument som fastnat

## Originalet har fastnat inuti skannern



- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).
- Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Olika funktioner" på sidan 11).




# Ta bort originaldokument som fastnat

## Originalalet har fastnat i skannerns utmatningsområde



- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).
- Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Framsida" på sidan 25).

- 1 Ta bort de dokument som finns kvar i dokumentmataren.
- 2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.




# Ta bort originaldokument som fastnat


## Originala har fastnat framtill i skannerns duplexområde




- Endast CLX-626xFR/CLX-626xFW.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).
- Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Framsida" på sidan 25).




# Ta bort papper som fastnat

 Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt.

## I Kassett 1

 Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).




# Ta bort papper som fastnat

i tillbehörskassetten




Endast CLX-626x series.



# Ta bort papper som fastnat


Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.



# Ta bort papper som fastnat

I den manuella mataren/multikassetten


CLX-419x series/C186x series



# Ta bort papper som fastnat

## CLX-626x series




---





# Ta bort papper som fastnat

Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.



# Ta bort papper som fastnat


## Inuti skrivaren



Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.



Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se "Framsida" på sidan 25).




# Ta bort papper som fastnat

## I utmatningsområdet

### CLX-419x series/C186x series




Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.



# Ta bort papper som fastnat

Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.




# Ta bort papper som fastnat

## CLX-626x series




Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.



# Ta bort papper som fastnat

Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.




# Ta bort papper som fastnat

## I duplexenhetens område



Endast CLX-626x series.



# Att förstå status indikator


Färgen på indikatorn visar skrivarens aktuella status.



- Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).
- Läs först felmeddelandet och de anvisningar som anges i respektive felsökningsavsnitt (se "Meddelanden på displayen" på sidan 145).
- Problemet kan också lösas genom att följa riktlinjerna från datorns Samsung-skrivarens Status-fönster (se "Använda Samsung skrivarens status" på sidan 367).
- Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.



# Att förstå status indikator

Indikator	Status		Beskrivning
Status	Av		Skrivaren är offline.
	Grön	Blinkar	Lampan blinkar vid skrift och när data skickas till skrivaren.
		På	<ul style="list-style-type: none"><li>Skrivaren är online och kan användas.</li></ul>
	Röd	Blinkar	<ul style="list-style-type: none"><li>Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att det ska rättas till. Kontrollera meddelandet på displayen. När problemet är åtgärdat går maskinen vidare.</li><li>Det finns inte så mycket toner kvar i kassetten. Beräknad livslängd för tonerkassetten<sup>a</sup> tonern är på väg att ta slut. Köp eller beställ en ny ersättningskassett. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att omfördela tonern (se "Omfördela toner" på sidan 103).<sup>b</sup></li></ul>
		På	<ul style="list-style-type: none"><li>Tonerkassetten har snart tjänat ut, det vill säga nått den väntade livslängden<sup>a</sup> Vi rekommenderar att du byter ut tonerkassetten (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li><li>Luckan är öppen. Stäng luckan.</li><li>Det finns inget papper i magasinet. Fyll på papper</li><li>Maskinen har stoppats på grund av ett allvarligt fel. Kontrollera meddelandet på displayen (se "Meddelanden på displayen" på sidan 145).</li><li>Ett papper har fastnat (se "Ta bort papper som fastnat" på sidan 130).</li></ul>
Wireless <sup>b</sup>	Blå	Blinkar	Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
		Pa	Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket (se "Installation av trådlöst nätverk" på sidan 208).
		Av	Skrivaren är inte ansluten till det trådlösa nätverket.
 Power/ Wakeup	Blå	På	Skrivaren är i energisparläge.
		Av	Skrivaren är i redoläge eller avstängd.

# Att förstå status indikator

Indikator	Status		Beskrivning
Eco	Grön	På	Eko-läge används (se "Eko-utskrifter" på sidan 75).
		Av	Eko-läget används inte.

a. Kassettenns förväntade livslängd innebär tonerkassettenns förväntade eller beräknade livslängd. Detta anger den genomsnittliga utskriftskapaciteten och har beräknats enligt ISO/IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediastorlek. Det kan finnas en viss mängd toner kvar i kassetten även efter att den röda indikatorn tänds och det inte längre går att skriva ut.

b. Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).

# Meddelanden på displayen

Meddelanden visas på kontrollpanelen. De visar maskinens status eller felmeddelanden. Tabellerna här nedan visar vad meddelandena betyder och hur du korrigerar problem vid behov.



- Problemet kan också lösas genom att följa riktlinjerna från datorns Printing Status programfönster (se "Använda Samsung skrivarens status" på sidan 367).
- Om ett meddelande inte står i tabellen startar du om skrivaren och försöker skriva ut igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
- När du ringer service är det bra om du kan tala om för serviceteknikern vilket meddelande som visas i fönstret.
- Vissa meddelanden visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modell.
- [felnummer] anger felnumret.
- [magasintyp] anger magasinnumret.
- [medietyyp] anger medietyp.
- [mediestorlek] ange mediestorlek.
- [färg] anger tonerns färg.
- [enhetstyp] anger typ av enhet.

## Meddelanden om pappersstopp

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Original fastOriginal fastnat Ta bort papper</b></li><li>• <b>Original fastnat framför skanner. Ta bort papper</b></li></ul>	Det inmatade dokumentet har fastnat i dokumentmataren.	Ta bort papperet som har fastnat (se "Ta bort originaldokument som fastnat" på sidan 125).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pappersstopp i kassett 1</b></li></ul>	Papper har fastnat i kassetten.	Ta bort papperet som har fastnat (se "I Kassett 1" på sidan 130).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pappersstopp i kassett 2</b></li></ul>	Papper har fastnat i tillvalskassetten.	Ta bort papperet som har fastnat (se "i tillbehörskassetten" på sidan 131).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pappersstopp i multikassett</b></li></ul>	Ett papper har fastnat i multikassetten.	Ta bort papperet som har fastnat (se "I den manuella mataren/multikassetten" på sidan 133).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pap.stopp i mask.</b></li></ul>	Ett papper har fastnat inuti maskinen.	Ta bort papperet som har fastnat (se "Inuti skrivaren" på sidan 136).

# Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
• <b>Pap.stopp i duplex</b>	Papper har fastnat i duplexområdet (för dubbelsidig utskrift).	Ta bort papperet som har fastnat (se "I duplexenhetens område" på sidan 141).
• <b>Pap.stopp utm.omr.</b>	Papper har fastnat i utmatningsområdet.	Ta bort papperet som har fastnat (se "I utmatningsområdet" på sidan 137).

## Meddelanden om tonerkassetter

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
• <b>Ny fixer.enhet</b> [felnummer] <b>Tonerfel:</b> [felnummer] [färg] <b>Installera</b> [färg] <b>toner igen</b> • [färg] <b>Toner ej installerad</b> <b>Installera</b> [färg] <b>tonerkassett</b>	Det finns ingen tonerkassett i skrivaren.	Ominstallera tonerkassetten.
	Ingen tonerkassett kan hittas.	Installera om tonerkassetten två eller tre gånger för att säkerställa att den sitter korrekt. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
	Avlägsna inte den skyddande hinnan från toner.	Avlägsna tonerkassetts skyddsfilm. Vänd dig till din maskins snabbinstallationsanvisningar.
• [färg] <b>toner inte kompatibel</b> [färg] <b>Tonerkassett en är inte kompatibel.</b> <b>Läs bruksanvisningen</b>	Tonerkassetten är inte avsedd för den här skrivaren.	Installera motsvarande tonerkassett med en äkta Samsung-kassett (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).

# Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Förbered ny [färg] Tonerindikatorn</b> <b>Förbered ny [färg] tonerkassett</b></li></ul>	Det finns bara lite toner kvar i den angivna kassetten. Tonern i kassetten är snart slut.	Förbered en ny kassett för byte. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att omfördela tonern (se "Omfördela toner" på sidan 103).

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Förbered ny [färg] toner</b> <b>Byt till en ny [färg] tonerkassett</b></li></ul>	Tonerkassetten når snart slutet på sin livslängd <sup>a</sup> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Du kan välja mellan <b>Sluta</b> och <b>Fortsätt</b> (se kontrollpanelen). Om du väljer <b>Stopp</b> upphör utskriften. Om du väljer <b>Fortsätt</b> fortsätter skrivaren att skriva ut, men utskriftskvaliteten kan inte garanteras.</li><li>• Ersätt tonerkassetten när det här meddelandet visas om du vill ha bästa möjliga utskriftskvalitet. Om du fortsätter att använda kassetten efter att meddelandet visats kan det uppstå kvalitetsproblem i utskrifterna (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li></ul>
	Denna tonerkassett har nått slutet av sin livslängd <sup>a</sup> .	Byt tonerkassetten (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).

a. Uppskattad livslängd för kassetten visar hur länge kassetten kan förväntas räcka vid genomsnittlig utskriftskapacitet. Funktionen är utvecklad i enlighet med ISO/IEC 19798 (se "Tillgängliga varor" på sidan 97). Antalet sidor påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, materialtyp, bildområdets storlek och materialets storlek. En mindre mängd toner kan finnas kvar i kassetten även efter att meddelandet "Toner slut" visas och skrivaren har slutat att skriva ut.

# Meddelanden på displayen



Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter än Samsungs egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter. Samsung kan inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av användning av andra tonerkassetter än Samsungs originaltonerkassetter täcks inte av maskingarantin.

## Meddelanden om kassetter

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Utmatn.fack fullt</b> <b>Utmatn.fack fullt. Ta bort utskr.</b></li></ul>	Utmatningsfacket är fullt.	Ta bort papperet från utmatningsfacket, skrivaren återupptar utskriften.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pappersstopp eller tom kassett</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Papper har fastnat i inmatningsområdet.</li><li>• Det finns inget papper i kassetten.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ta bort pappret som fastnat (se "CLX-419x series/C186x series" på sidan 133)</li><li>• Fyll på papper i kassetten (se "Multikassett (eller manuell matare)" på sidan 59).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Inget papper i kass1</b> <b>Inget papper i kass1.</b> <b>Fyll på pap.</b></li></ul>	Det finns inget papper i kassett 1.	Fyll på papper i kassett 1 (se "Kassett 1/ tillbehörskassett" på sidan 56).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Inget papper i kass2</b> <b>Inget papper. i kass2.</b> <b>Fyll på pap.</b></li></ul>	Det finns inget papper i kassett 2.	Fyll på papper i kassett 2 (se "Kassett 1/ tillbehörskassett" på sidan 56).

# Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ej pap. i multikass.</b> <b>Inget pap. i multikass.</b> <b>Fyll på pap.</b></li></ul>	Det finns inget papper i multikassetten.	Fyll på papper i multikassetten (se "Multikassett (eller manuell matare)" på sidan 59).

## Meddelanden om nätverksproblem

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IP-konflikt</b> <b>IP-adr. i konflikt m. annat system</b></li></ul>	Den IP-adress på nätverket som du angav används av någon annan.	Kontrollera IP-adressen och återställ den om det skulle behövas (se den Avancerad bruksanvisningen).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>802.1x Nätverksfel</b> <b>802.1x Nätverksfel</b> <b>Kontakta admin.</b></li></ul>	Det gick inte att autentisera.	Kontrollera det nätverksprotokoll som används vid autentisering. Om problemet kvarstår kontaktar du systemadministratören.

# Meddelanden på displayen

## Övriga meddelanden

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
• <b>Justerar farg registrering</b>	Färgregistreringen justeras i skrivaren.	Vänta ett par minuter.
• <b>Kalibrerar bilddensitet...</b>	Bilddensiteten kalibreras i skrivaren.	Vänta ett par minuter.
• <b>Luckan är öppen. Stäng den</b>	Den främre eller bakre luckan har inte stängts riktigt.	Stäng luckan ordentligt så att den snäpper på plats.
• <b>Skan.lucka öppen Skannerluckan ar öppen. Stäng luckan</b>	Dokumentmatarens lucka är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan ordentligt så att den snäpper på plats.

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fel:</b> [felnummer] <b>Pådrivnings</b> [enhetstyp] <b>-fel:</b> [felnummer] <b>Ring service</b></li><li>• <b>Fel:</b> [felnummer] [enhetstyp] <b>Fel:</b> [felnummer] <b>Slå av/på</b></li><li>• <b>Fel:</b> [felnummer] [enhetstyp] <b>Enhetsfel:</b> [felnummer] <b>Slå av/på</b></li><li>• [enhetstyp] <b>Enhetsfel:</b> [felnummer] <b>Stäng av och sen på</b></li></ul>	Det gick inte att styra skrivaren.	Starta om skrivaren och försök skriva ut på nytt. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fel rumstemperatur</b> <b>Ej lämplig rumstemperatur.</b> <b>Justera rumstemperaturen</b></li></ul>	Maskinen befinner sig i ett rum med en felaktig rumstemperatur.	Flytta maskinen till rum med lämplig temperatur (se "Specifikationer" på sidan 154).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Förber. överför.band</b> <b>Förbered nytt bildöverföringsband</b></li></ul>	Livslängden för överföringsbandet löper snart ut.	Förbered överföringsband med ett nytt.



# Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
• <b>Byt överföringsband</b> <b>Ersätt med nytt bildöverföringsband</b>	Överföringsbandets livslängd har löpt ut.	Ersätt överföringsbandet med ett nytt. Kontakta kundservice.
• <b>Byt ut fixeringsenhet</b> <b>Byt ut mot ny fixeringsenhet</b>	Fixeringsenhetens livslängd kommer ta slut.	Byt ut fixeringenheten mot en ny. Kontakta kundservice.
• <b>Inst. overf.bandenh.</b> <b>Installera bildöverföringsband</b>	Överföringsbandet är inte installerat.	Installera ett överföringsband från Samsung. Kontakta kundservice.
• <b>Överföringsband INTE kompatibelt</b> <b>Bildöverföringsbandet är inte kompatibelt.</b> <b>Läs bruksanvisningen</b>	Överföringsbandet i maskinen är inte avsedd för din maskin.	Installera en äkta del från Samsung som är avsedd för din maskin. Kontakta kundservice.

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
• <b>Skräptonert.är full</b> <b>Skräptonertanken är nästan full.</b> <b>Ersätt den</b>	Livslängden för skräptonertanken har gått ut och skrivaren kommer inte längre skriva ut förrän en ny skräptonertank har placerats i skrivaren.	Ersätt skräptonertanken med en äkta Samsung-skräptonertank.
• <b>Skräptank ej install.</b> <b>Skräptonertanken är inte installerad.</b> <b>Installera den</b>	Det finns ingen spilltonerbehållare i maskinen.	Sätt i spilltonerbehållaren. Om den redan har satts i så tar du ut den och sätter in den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
• <b>Ersätt inmatningsvalsen</b> <b>Ersätt med ny [kassettyp] inmatningsvals</b>	Inmatningsvalsen i kassett 1, kassett 2 eller multikassetten har snart nått sin fulla livslängd.	Byt ut kassetten plockvals. Kontakta kundservice.
• <b>Ersätt retard roller</b> <b>Livslängd över, ersätt [kassettyp] retard roller</b>	Retard roller i kassett 1 eller kassett 2 har nått sin fulla livslängd.	Ersätt retard roller med en ny. Kontakta kundservice.

# Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Minnet är fullt</b> <b>Faxminne nästan fullt</b> <b>Skriv ut eller ta bort mottaget faxjobb</b></li><li>• <b>Minnet är fullt</b> <b>Faxminne fullt.</b> <b>Skriv ut eller ta bort mottaget faxjobb</b></li></ul>	Minnet är fullt. Inga ytterliggare faxdata kan tas emot.	Skriv ut eller ta bort mottagna faxdata.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Skannern är låst</b> <b>Skanners låsmekanism låst.</b> <b>Frigör den</b></li></ul>	Skannern är låst.	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fel:</b> [felnummer] <b>Faxsystemfel.</b> [felnummer] <b>Ominstallera faxens modemkort</b></li></ul>	Ett fel har uppstått i faxsystemet.	Installera faxkort. Försök ominstallera faxkortet om det redan är installerat. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fel:</b> [felnummer] <b>Gränssnitt Systemfel:</b> [felnummer] <b>Ring service</b></li></ul>	Ett fel har uppstått i gränssnittssystemet.	Dra ut nätsladden och sätt i den igen. Ring på service om problemet kvarstår.

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fel:</b> [felnummer] <b>Maskinfel:</b> [felnummer] <b>Ring service</b></li></ul>	Ett fel har uppstått i motorsystemet.	Dra ut nätsladden och sätt i den igen. Ring på service om problemet kvarstår.



## 5. Bilaga


I det här kapitlet finns information om de standarder som uppfylls.

- **Specifikationer**
- **Godkännandeinformation**
- **Copyright**

**154**

**167**

**181**



# Specifikationer

## Allmänna specifikationer



Dessa anges i listan nedan och kan ändras utan att detta meddelas i förväg. Se [www.samsung.com](http://www.samsung.com) för eventuella ändringar av informationen.

Poster		Beskrivning
Mått <sup>a</sup>	Bredd x längd x höjd	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> 448 x 417 x 423 mm</li><li>• <b>CLX-626xND/CLX-626xFD:</b> 420 x 452,5 x 476,8 mm</li><li>• <b>CLX-626xFR/CLX-626xFW:</b> 469 x 452,5 x 504,3 mm</li></ul>
Vikt <sup>a</sup>	Maskin med förbrukningsmaterial	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> 21,44 kg</li><li>• <b>CLX-626xND/CLX-626xFD:</b> 24,8</li><li>• <b>CLX-626xFR/CLX-626xFW:</b> 26,7</li></ul>

# Specifikationer

	Poster		Beskrivning
<b>Bullernivå<sup>bc</sup></b>	<b>Redoläge</b>		Mindre än 32 dB(A)
	<b>Utskriftsläge</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> Mindre än 50 dB(A)</li> <li>• <b>CLX-626x series:</b> Mindre än 52 dB(A)</li> </ul>
	<b>Kopieringsläge</b>	Skannerglas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> Mindre än 52 dB(A)</li> <li>• <b>CLX-626x series:</b> Mindre än 54 dB(A)</li> </ul>
		Dokumentinmatare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> Mindre än 52 dB(A)</li> <li>• <b>CLX-626xND/CLX-626xFD:</b> Mindre än 54 dB(A)</li> <li>• <b>CLX-626xFR/CLX-626xFW:</b> Mindre än 54 dB(A)</li> </ul>
	<b>Skanningsläge</b>	Skannerglas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> Mindre än 52 dB(A)</li> <li>• <b>CLX-626x series:</b> Mindre än 54 dB(A)</li> </ul>
		Dokumentinmatare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> Mindre än 52 dB(A)</li> <li>• <b>CLX-626xND/CLX-626xFD:</b> Mindre än 54 dB(A)</li> <li>• <b>CLX-626xFR/CLX-626xFW:</b> Mindre än 54 dB(A)</li> </ul>
<b>Temperatur</b>	<b>Drift</b>		10 till 30 °C
	<b>Lagring (förpackad)</b>		-20 till 40 °C
<b>Luftfuktighet</b>	<b>Drift</b>		20 till 80 % relativ luftfuktighet
	<b>Lagring (förpackad)</b>		10 till 90 % relativ luftfuktighet
<b>Effektmärkning<sup>d</sup></b>	<b>110-voltsmodeller</b>		110 - 127 V växelström
	<b>220-voltsmodeller</b>		220 - 240 V växelström

# Specifikationer

Poster		Beskrivning
Energiförbrukning	Genomsnittligt driftsläge	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> Mindre än 380 W</li><li>• <b>CLX-626x series:</b> Mindre än 450 W</li></ul>
	Redoläge	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-419x series/C186x series:</b> Mindre än 50 W</li><li>• <b>CLX-626xND/CLX-626xFD/CLX-626xFR:</b> Mindre än 16 W</li><li>• <b>CLX-626xFW:</b> Mindre än 18 W</li></ul>
	Energisparläge <sup>e</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLX-419xN/CLX-419xFN :</b> Mindre än 1,0 W</li><li>• <b>CLX-419xFW/C186xFW:</b> Mindre än 3,6 W (Wi-Fi Direct på: Mindre än 2,4 W)</li><li>• <b>CLX-626xND/CLX-626xFD/CLX-626xFR:</b> Mindre än 1,0 W</li><li>• <b>CLX-626xFW:</b> Mindre än 2,4 W</li></ul>
	Strömlöst läge <sup>f</sup>	Mindre än 0,1 W
Trådlös <sup>g</sup>	Modul	SPW-B4319U

a. Storlek och vikt mäts utan telefonlur.

b. Ljudtrycksnivå, ISO 7779. Testad konfiguration: grundläggande ininstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.

c. Endast Kina Om bruset från utrustningen är högre än 63 db (A), då bör utrustningen placeras på en relativt avskild plats.

d. Se märkdata på maskinen för rätt spänning (V), frekvens (Hz) och strömstyrka (A).

e. Strömkonsumtionen i energisparläget kan påverkas av maskinens status, inställningsvillkor och arbetsmiljö.

f. Strömkonsumtionen kan undvikas helt endast när strömkabeln inte är ansluten.

g. Endast trådlösa modeller (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

# Specifikationer

## Specifikationer för utskriftsmedier

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet <sup>a</sup>			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Papperskassett 1	Manuell matare	Kassett1/ Tillbehörskassett	Multikassett
Vanligt papper <sup>bc</sup>	Letter	216 x 279 mm	70 till 89 g/m <sup>2</sup>	70 till 89 g/m <sup>2</sup>	70 till 90 g/m <sup>2</sup>	70 till 90 g/m <sup>2</sup>
	Legal	216 x 356 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 ark papper med ytvikten 80 g/m<sup>2</sup> brevpapper</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ark</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasset 1: 250 ark papper med ytvikten 80 g/m<sup>2</sup> brevpapper</li> <li>Tillvalskassett: 520 ark papper med ytvikten 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 ark</li> </ul>
	US Folio	216 x 330 mm				
	A4	210 x 297 mm				
	Oficio	216 x 343 mm				
	JIS B5	182 x 257 mm				
	ISO B5	176 x 250 mm				
	Executive	184 x 267 mm				
	Statement	140 x 216 mm				
	A5	148 x 210 mm				
	A6	105 x 148 mm	70 till 89 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>150 ark papper med ytvikten 80 g/m<sup>2</sup> brevpapper</li> </ul>		70 till 90 g/m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>150 ark papper med ytvikten 80 g/m<sup>2</sup> brevpapper</li> </ul> Ej tillgängligt i tillbehörskassetten.	

# Specifikationer

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet <sup>a</sup>			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Papperskassett 1	Manuell matare	Kassett1/ Tillbehörskassett	Multikassett
Kuvert	Kuvert Monarch	98 x 191 mm	75 till 90 g/m <sup>2</sup> • 20 ark	75 till 90 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	75 till 90 g/m <sup>2</sup> • 20 ark Ej tillgängligt i tillbehörskassetten.	75 till 90 g/m <sup>2</sup> • 5 ark
	Kuvert nr. 10	105 x 241 mm				
	Kuvert nr. 9	98 x 225 mm				
	Kuvert DL	110 x 220 mm				
	Kuvert C5	162 x 229 mm				
	Kuvert C6	114 x 162 mm				
Tjockt papper <sup>bc</sup>	Se avsnittet om vanligt papper	Se avsnittet om vanligt papper	90 till 104 g/m <sup>2</sup> brevpapper • 50 ark papper med ytvikten 105 g/m <sup>2</sup>	90 till 104 g/m <sup>2</sup> brevpapper • 1 ark	91 till 105 g/m <sup>2</sup> brevpapper • 50 ark papper med ytvikten 105 g/m <sup>2</sup>	91 till 105 g/m <sup>2</sup> brevpapper • 10 ark
Tjockare papper <sup>bc</sup>	Se avsnittet om vanligt papper	Se avsnittet om vanligt papper	164 till 220 g/m <sup>2</sup> • 50 ark papper med ytvikten 220 g/m <sup>2</sup>	164 till 220 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	164 till 220 g/m <sup>2</sup> • 50 ark papper med ytvikten 220 g/m <sup>2</sup> Ej tillgängligt i tillbehörskassetten.	164 till 220 g/m <sup>2</sup> • 10 ark



# Specifikationer

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet <sup>a</sup>			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Papperskassett 1	Manuell matare	Kassett1/ Tillbehörskassett	Multikassett
<b>Tunt papper</b>	<b>Se avsnittet om vanligt papper</b>	Se avsnittet om vanligt papper	60 till 69 g/m <sup>2</sup> • 250 ark papper med ytvikten 70 g/m <sup>2</sup>	60 till 69 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	60 till 70 g/m <sup>2</sup> • 250 ark papper med ytvikten 70 g/m <sup>2</sup>	60 till 70 g/m <sup>2</sup> • 50 ark
<b>Bomullspapper, Färg, Förtryckt</b>	<b>Se avsnittet om vanligt papper</b>	Se avsnittet om vanligt papper	75 till 90 g/m <sup>2</sup> • 250 ark papper med ytvikten 80 g/m <sup>2</sup>	75 till 90 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	75 till 90 g/m <sup>2</sup> • 250 ark papper med ytvikten 80 g/m <sup>2</sup> Ej tillgängligt i tillbehörskassetten.	75 till 90 g/m <sup>2</sup> • 50 ark
<b>Återvunnet</b>	<b>Se avsnittet om vanligt papper</b>	Se avsnittet om vanligt papper	70 till 90 g/m <sup>2</sup> • 250 ark papper med ytvikten 80 g/m <sup>2</sup>	70 till 90 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	70 till 90 g/m <sup>2</sup> • 250 ark papper med ytvikten 80 g/m <sup>2</sup>	70 till 90 g/m <sup>2</sup> • 50 ark
<b>OH-film</b>	<b>Letter, Legal, A4</b>	Se avsnittet om vanligt papper	138 till 146 g/m <sup>2</sup> • 50 ark	138 till 146 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	138 till 146 g/m <sup>2</sup> • 50 ark Ej tillgängligt i tillbehörskassetten.	138 till 146 g/m <sup>2</sup> • 10 ark

# Specifikationer

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet <sup>a</sup>			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Papperskassett 1	Manuell matare	Kassett1/ Tillbehörskassett	Multikassett
<b>Etiketter<sup>d</sup></b>	<b>Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5</b>	Se avsnittet om vanligt papper	120 till 150 g/m <sup>2</sup> • 50 ark	120 till 150 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	120 till 150 g/m <sup>2</sup> • 50 ark Ej tillgängligt i tillbehörskassetten.	120 till 150 g/m <sup>2</sup> • 10 ark
<b>CardStock<sup>bc</sup></b>	<b>Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5</b>	Se avsnittet om vanligt papper	121 till 163 g/m <sup>2</sup> • 50 ark	121 till 163 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	121 till 163 g/m <sup>2</sup> • 50 ark	121 till 163 g/m <sup>2</sup> • 10 ark
<b>Bond papper</b>	<b>Se avsnittet om vanligt papper</b>	Se avsnittet om vanligt papper	105 till 120 g/m <sup>2</sup> • 50 ark	105 till 120 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	105 till 120 g/m <sup>2</sup> • 50 ark	105 till 120 g/m <sup>2</sup> • 10 ark
<b>Arkivpapper, Hålat papper, Brevhuvud</b>	<b>Se avsnittet om vanligt papper</b>	Se avsnittet om vanligt papper	• 250 ark	• 1 ark	• 250 ark	• 50 ark

# Specifikationer

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet <sup>a</sup>			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Papperskassett 1	Manuell matare	Kassett1/ Tillbehörskassett	Multikassett
<b>Glansig bild<sup>b</sup></b>	Letter, A4, Vykort 4x6	Se avsnittet om vanligt papper	111 till 130 g/m <sup>2</sup> • 30 ark	111 till 130 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	111 till 130 g/m <sup>2</sup> för kassett1 • Kasset 1: 30 ark • Tillvalskassett: 50 ark	111 till 130 g/m <sup>2</sup> • 5 ark
		Se avsnittet om vanligt papper	131 till 175 g/m <sup>2</sup> • 30 ark	131 till 175 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	131 till 175 g/m <sup>2</sup> • Kasset 1: 30 ark • Tillvalskassett: 50 ark	131 till 175 g/m <sup>2</sup> • 5 ark
		Se avsnittet om vanligt papper	176 till 220 g/m <sup>2</sup> • 30 ark	176 till 220 g/m <sup>2</sup> • 1 ark	176 till 220 g/m <sup>2</sup> • Kasset 1: 30 ark • Tillvalskassett: 50 ark	176 till 220 g/m <sup>2</sup> • 5 ark
<b>Minsta storlek (anpassad)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Papperskassett 1:</b> 98 x 127 mm</li> <li>• <b>Tillvalsmagasin:</b> 148,5 x 210 mm</li> <li>• <b>Multikassett/Manuell Matare:</b> 76 x 127 mm</li> </ul>	60 till 220 g/m <sup>2</sup>	60 till 220 g/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 till 220 g/m<sup>2</sup> for Kassett1</li> <li>• 60 till 163 g/m<sup>2</sup> för tillvalskassett.</li> </ul>	60 till 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Maximal storlek (anpassad)</b>	216 x 356 mm					

a. Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön.

b. Vykort av standardstorlek är kompatibla med kassett 1, manuell matare eller multikassett.

c. Den manuella mataren och multikassetten har stöd för indexkort (3x5).

d. Jämnheten på de etiketter som används i maskinen ligger mellan 100 och 250 (Sheffieldpunkter). Detta är ett mått på hur jämna de är.

# Specifikationer


## Systemkrav

### Microsoft® Windows®

Operativsystem	Krav (rekommenderas)		
	Processor	RAM	Iedigt hårdskutrymme
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB till 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV-processor på 1 GHz och 32- eller 64-bitar eller högre	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)</li><li>• DVD-R/W-enhet</li></ul>		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller snabbare)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Intel® Pentium® IV-processor på 1 GHz och 32- eller 64-bitar eller högre	2 GB (2 GB)	20 GB
Windows® 8.1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)</li><li>• DVD-R/W-enhet</li></ul>		

# Specifikationer

Operativsystem	Krav (rekommenderas)		
	Processor	RAM	Iedigt hårddiskutrymme
<b>Windows Server® 2012</b> <b>Windows Server® 2012 R2</b>	Intel® Pentium® IV 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller snabbare)	512 MB (2 GB)	32GB

- 
- Internet Explorer 6.0 eller senare krävs för alla Windows-operativsystem.
  - Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.
  - **Windows Terminal Services** är kompatibelt med maskinen.

# Specifikationer

## Mac

Operativsystem	Krav (rekommenderas)		
	Processor	RAM	Ledigt hårddiskutrymme
Mac OS X 10.4	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel®-processorer</li><li>PowerPC G4/G5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>128 MB för en Mac med PowerPC-processor (512 MB)</li><li>512 MB för en Intel-baserad Mac (1 GB)</li></ul>	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel®-processorer</li><li>867 MHz eller snabbare Power PC G4/G5</li></ul>	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel®-processorer</li></ul>	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac os x 10.7-10.9	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel®-processorer</li></ul>	2 GB	4 GB

# Specifikationer

## Linux

Poster	Krav
Operativsystem	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
Processor	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™ 2)
RAM	512 MB (1 GB)
Ledigt hårddiskutrymme	1 GB (2 GB)

## Unix

Poster	Krav
Operativsystem	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Ledigt hårddiskutrymme	Upp till 100 MB

# Specifikationer

## Nätverksmiljö



Gäller endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Följande tabell visar vilka nätverksmiljöer maskinen kan användas i.

Poster	Specifikationer
<b>Nätverkskort</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet 10/100/1000 Base-TX Wired Lan</li><li>• 802.11b/g/n trådlöst LAN</li></ul>
<b>Nätverksoperativsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7 samt Windows Server® 2008 R2</li><li>• Olika Linux-OS</li><li>• Mac OS X 10.4 -10.9 (Mac OS X 10.4: Endast CLX-419x series/CLX-626x series)</li><li>• UNIX OS</li></ul>
<b>Nätverksprotokoll</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul>
<b>Trådlös säkerhet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Autentisering: Öppet system, Delad nyckel, WPA personlig, WPA2 personlig (PSK)</li><li>• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>



# Godkännandeinformation

Den här maskinen är utformad för en normal arbetsmiljö och certifierad med flera godkännandedeklarationer.

## Säkerhetsdeklaration för laser

Skrivaren är certifierad i USA och uppfyller kraven i DHHS 21 CFR, paragraf 1 underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och, i övriga världen, certifierad som en Klass I-laserprodukt som uppfyller kraven i IEC 60825-1: 2007.

Klass 1-laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning överstigande klass 1 under normal drift, underhåll och föreskriven service.

## Varning

Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den är osynlig.

Vid användning av denna produkt ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLEN ÅR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

# Godkännandeinformation

## Ozonsäkerhet



Produkten släpper ut mindre än 0.1 ppm ozon. I och med att ozon är tyngre än luft bör du sörja för god ventilation där du använder skrivaren.

## Kvicksilversäkerhet



Innehåller kvicksilver, kassera enligt lokala, statliga och federala lagar (endast USA).

## Energispar



Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi som minskar energiförbrukningen när den inte används aktivt.

Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskar energiåtgången automatiskt.

Namnet ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken i USA.

Om du vill veta mer om ENERGY STAR-programmet besöker du <http://www.energystar.gov>.

Modeller som är godkända enligt ENERGY STAR-specifikationerna är försedda med en ENERGY STAR-dekal. Kontrollera om skrivaren har en sådan.

## Återvinning



Återvinn eller deponera produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.

# Godkännandeinformation

## Endast Kina

## 回收和再循环

为了保护环境，我们公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。

我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

Webbplats: <http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

## 中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
CLX-4195FW	1	1.84
CLX-4195FN	1	1.62
CLX-4195N/C1860FW	1	1.59
CLX-6260ND	1	1.60
CLX-6260FW/CLX-6260FD/CLX-6260FR	1	1.78

依据国家标准 GB 25956-2010



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

[illegible]

“རྒྱ་མཚོའི་རི་མ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་2000མན་གྱི་ས་ཁྱལ་ཁོ་ན་ར་ཉེན་མེད་བེད་སྤྱོད་བྱས་འདུག།

دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتر تۆۋەن، رايونلار دىلا بىخەتەر، ئىشلەتكىلى بولىدۇ

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.

## Avfallshantering (kassera elektrisk och elektronisk utrustning)

**(Gäller i länder med separata insamlingssystem)**



Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger att produkten och de elektroniska komponenterna (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra miljöskador och minska hälsorisken ska dessa skiljas från andra typer av avfall och återvinnas.

Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte produkten av, eller kommunen för information om hur och var de kan lämna produkten för miljövänlig återvinning.

Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten och dess elektriska komponenter ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.

## Endast för USA

Elektronikskrot ska återvinnas. Du kan ta reda på var närmaste återvinningsstation finns genom att besöka vår webbplats:

[www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) Du kan även ringa (877) 278 - 0799

# Godkännandeinformation

## Staten Kaliforniens förslag 65 varning (Endast USA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

## Endast Taiwan

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Radiofrekvensstrålning

### FCC-information till användaren

Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas om följande två villkor är uppfyllda:

- Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens och
- enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift.

Apparaten har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en digital enhet i klass B, enligt del 15 av FCC-reglementet. Gränsvärdena är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostad. Utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan påvisas genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen igen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

# Godkännandeinformation

- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du behöver hjälp.



Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den tillverkare som är ansvarig för produktöverensstämmelserna kan innebära att användaren inte längre får använda apparaten.

## Kanadensiska bestämmelser för radiostörningar

Den digitala enheten överstiger inte de gränsvärden för klass B radiostörningar från digitala apparater såsom de anges i standarden för störningsorsakande utrustning, betecknad "Digital Apparatus", ICES-003 från Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## United States of America

### De amerikanska federala myndigheterna för etermedier (FCC)

#### Avsiktlig sändning enligt del 15 i FCC

Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.

Eventuella trådlösa enheter i ditt system är endast godkända för användning i USA om det finns ett FCC ID-nummer på systemetiketten.

FCC har angett en allmän riktlinje om 20 cm avstånd mellan apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte användas närmare än 20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna. Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som FCC har angivit.

Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan antenn eller sändare.

# Godkännandeinformation

Enheten får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av apparaten.



Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand. Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för service.

## FCC-deklaration för användning av trådlöst LAN



Vid installation och användning av kombinationen av sändare och antenn kan gränsvärdet för avgiven radiofrekvens om 1 mW/cm<sup>2</sup> överstigas på platser nära den installerade antennen. Därför ska användaren alltid iaktta ett minimiavstånd om 20 cm från antennen. Denna apparat kan inte samlokaliseras med en annan sändare och sändarantenn.

## Endast Ryssland



## Endast Tyskland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

## Endast Turkiet

- RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

# Godkännandeinformation

## Endast Thailand

Denna telekommunikationsutrustning stämmer i enlighet med NTC's tekniska krav.

## Endast Kanada

Denna produkt överensstämmer med gällande tekniska specifikationer för Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

REN-numret (Ringer Equivalence Number) används för att avgöra antalet enheter som kan vara anslutna till en telefonlinje. Termineringen på en uppkoppling kan bestå av alla kombinationer av enheter som uppfyller kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

## Faxmärkning

Enligt Telephone Consumer Protection Act från 1991 är all användning av dator eller annan elektronisk utrustning för att sända någon typ av meddelanden med hjälp av en faxtelefon förbjuden om inte varje sådant meddelande innehåller en tydlig marginal överst eller längst ned på varje skickad sida, eller på meddelandets första sida, som innehåller följande information:

- 1 Datum och tidpunkt för sändningen.
- 2 Identifiering av företaget eller den person som skickar meddelandet.
- 3 Telefonnummer till den sändande maskinen, företaget eller personen.

Telebolaget kan ändra sina kommunikationsmedel eller procedurer utifrån gällande behov om de inte står i strid med reglerna och förordningarna i FCC Part 68. Om sådana ändringar kan förväntas göra kundens utrustning inkompatibel med telebolagets kommunikationsfunktioner, eller kräva modifiering av sådan terminalutrustning eller på annat sätt materiellt påverka dess användning eller prestanda, ska kunden meddelas skriftligen om detta i god tid.

# Godkännandeinformation

## REN-nummer (Ringer Equivalence Number)

REN- och FCC-registreringsnumret för maskinen hittas på etiketten på maskinens under- eller baksida. Ibland är det nödvändigt att uppge dessa nummer till telebolaget.

REN-numret är ett mått på maskinens elektriska belastning på telefonlinjen och kan användas för att avgöra om linjen har överbelastats. Om du installerar flera typer av utrustning på samma telefonlinje kan det leda till olika problem när du ringer och tar emot samtal. Summan av alla REN-nummer för den utrustning som är ansluten till telefonlinjen ska vara mindre än fem för att undvika att telefonbolagets tjänst störs. I vissa fall kan det hända att fem REN-nummer inte kan användas på din telefonlinje. Om någon del av din telefonutrustning inte fungerar korrekt bör du genast koppla ur den från telefonlinjen eftersom telenätet annars kan skadas.

Utrustningen överensstämmer med Part 68 i FCC-reglementet och de krav som antagits av ACTA. På utrustningens baksida finns en etikett som bl.a. innehåller ett produktnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Om din telefonleverantör efterfrågar detta nummer måste du uppge det för dem.



FCC-reglerna anger att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av tillverkaren kan innebära att användaren inte längre får använda apparaten. Om terminalutrustningen skadar telenätet måste telebolaget meddela kunden att tjänsten kan avbrytas. I de fall då det inte är praktiskt genomförbart att meddela kunden kan företaget tillfälligt avbryta tjänsten förutsatt att de:

- a Meddelar kunden så snart som möjligt.
- b Ger kunden tillfälle att korrigera utrustningsproblemet.
- c Meddelar kunden om rättigheten att klaga hos Federal Communication Commission enligt de procedurer som fastställts i FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.

## Du bör också känna till att

- Maskinen är inte utformad för att anslutas till en digital växel.
- Om du tänker använda ett datormodem eller ett faxmodem på samma telelinjer som maskinen kan det leda till överförings- och mottagningsproblem för all utrustning. Det rekommenderas att du inte delar maskinens linje med annan utrustning än en vanlig telefon.
- Om ditt område ofta utsätts för blixtnedslag eller strömstörningar rekommenderar vi att du installerar ett strömskydd för både el- och teleledningarna. Du kan köpa strömskydd från din återförsäljare eller en annan tele- eller elektronikförsäljare.



# Godkännandeinformation

- När du programmerar nödnummer och/eller ringer testsamtal till nödnummer, måste du i förväg kontakta larmcentralen (på ett annat nummer än nödnumret) om dina testavsikter. Larmoperatören ger dig anvisningar för hur du ska testa nödnumret.
- Maskinen får inte användas tillsammans med myntautomater eller för betalsamtal.
- Maskinen kan kopplas magnetiskt till hörselhjälpmedel.

Du kan på ett säkert sätt ansluta denna utrustning till telenätet med en vanlig väggkontakt, USOC RJ-11C.

## Ersätta den anpassade kontakten (endast för Storbritannien)

### Viktigt

Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A-standardkontakt (BS 1363) och har en 13 A-säkring. Om du byter eller undersöker säkringen måste du sätta tillbaka rätt säkring på 13 A. Du måste sedan sätta tillbaka säkringsskyddet. Om du har tappat bort säkringsskyddet ska du inte använda kontakten förrän du har ett nytt säkringsskydd.

Kontakta återförsäljaren.

Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och bör passa. Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte uttag för en vanlig kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig nätkontaktsadapter. Ta inte bort den gjutna kontaktdelen.



Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig av med den direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på kontakten, och du kan få en elektrisk stöt om du sätter in den i ett uttag.

# Godkännandeinformation

## Viktig varning



Den här maskinen måste jordas.

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:

- **Grön och gul:** jord
- **Blå:** neutral
- **Brun:** spänningsförande

Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt, gäller följande:

Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med "E" eller med jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna anslutningen.

Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett "N" eller är svartfärgat.

Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med ett "L" eller är rödfärgat.

Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller elpanelen.

## Deklaration om överensstämmelse (Länder i Europa)

## Godkännanden och certifieringar

Hereby, Samsung Electronics, declares that this [CLX-419xN/CLX-626xND] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive (2004/108/EC).



Hereby, Samsung Electronics, declares that this [CLX-419xFN/CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFD/CLX-626xFR/CLX-626xFW] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of R&TTE Directive 1999/5/EC.

Denna deklARATION om överensstämmelse finns på **[www.samsung.com](http://www.samsung.com)**, gå till Support > Filarkiv och ange skrivarens (MFP) namn så att motsvarande dokument visas.

**1 januari 1995:** Kommissionens direktiv 2006/95/EG om approximation av medlemsstaternas lagstiftning som avser lågspänningsutrustning.

**1 januari 1996:** Kommissionens direktiv 2004/108/EG om harmonisering av medlemsstaterna lagstiftning som avser elektromagnetisk kompatibilitet.

# Godkännandeinformation

**9 mars 1999:** Kommissionens direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsung Co., Ltd.

## EC-certifiering

Överensstämmelse med direktivet för radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG)

Samsung-produkten har certifierats av Samsung gällande alleuropeisk terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN) i enlighet med direktivet 1999/5/EG. Produkten har utformats för anslutning till det publika telefonnätet och till kompatibla icke-publika telefonväxlar i Europa.

Om det uppstår problem bör du i första hand vända dig till Euro QA Lab hos Samsung Electronics Co., Ltd.

Den här produkten har testats i enlighet med TBR21.

Standardiseringsorganet för telekommunikation i Europa (ETSI) har publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller utförlig information om krav och nätverkskompatibilitet vad gäller TBR21-terminaler. Produkten har utvecklats med dokumentet i åtanke och är helt kompatibelt med däri angivna rekommendationer.

## European Radio Approval-information (för produkter utrustade med av EU godkända radioenheter)

Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan finnas inbyggd i ditt skrivarsystem som är avsett för hemmabruk eller kontorsbruk. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.



Eventuella trådlösa enheter i ditt system får endast användas inom Europeiska Unionen eller associerade områden om det finns ett CE-märke, ett registreringsnummer från ett anmält organ och om varningssymbolen finns på systemetiketten.

Utgångseffekten från den trådlösa enheten, eller enheterna, som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som är fastställda av Europeiska kommissionen genom direktivet R&TTE.

## Får användas i de europeiska staterna under trådlösa godkännanden:

EU-länder

## Med restriktioner för användning:

EU

Enligt fransk lagstiftning får produkten endast användas inomhus.

EEA/EFTA-länder

Inga begränsningar för närvarande.

# Godkännandeinformation

## Endast Israel

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

## Deklaration om överensstämmelse med regler

### Riktlinjer för trådlös utrustning

Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Följande kapitel är en allmän översikt över den hänsyn som måste tas vid användning av trådlös utrustning.

Ytterligare begränsningar, försiktighetsåtgärder och varningar för vissa länder listas i avsnitten för dessa länder (eller grupper av länder). De trådlösa enheterna i ditt system är endast godkända för användning i de länder som anges på etiketten för radiogodkännande på märkskylten. Om det land som du ska använda den trådlösa enheten i inte finns med i listan kontaktar du den myndighet i landet som utfärdar godkännanden för radioutrustning för att få veta vilka bestämmelser som gäller. Användandet av trådlösa enheter är strikt reglerat och det är kanske inte tillåtet att använda dem.

Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som är kända för närvarande. Eftersom de trådlösa enheterna (som kan finnas inbyggda i din skrivare) utstrålar mindre energi än vad som anges i säkerhetsnormer och rekommendationer för radiosäkerhet, anser tillverkaren att enheterna tryggt kan användas. Oberoende av effektnivåerna bör du vidtaga åtgärder för att minimera kontakten mellan din kropp och de trådlösa enheterna under normal drift.

FCC anger en generell riktlinje om 20 cm avstånd mellan den trådlösa apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte användas närmare än 20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna och sänder.

Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan antenn eller sändare.

Vissa omständigheter kräver restriktioner vid användning av trådlösa enheter. Exempel på vanliga restriktioner listas nedan:



Trådlös kommunikation med radiofrekvens kan störa utrustningen på flygplan. Nuvarande regler inom civilflyget kräver att trådlösa enheter stängs av i flygplan. Kommunikationsenheter med IEEE 802.11 (också känt som trådlöst Ethernet) och Bluetooth är exempel på enheter som använder trådlös kommunikation.

# Godkännandeinformation



I miljöer där risk för störningar på andra enheter eller tjänster är skadlig eller anses vara skadlig, kan möjligheten att använda trådlösa enheter vara begränsad eller förbjuden. Flygplatser, sjukhus och platser där syrgas eller brännbara gaser finns i atmosfären är några exempel där användningen av trådlösa enheter kan vara begränsad eller förbjuden. Om du är osäker på om det är tillåtet att använda trådlösa enheter på den plats där du befinner dig, ska du först kontakta tillämplig myndighet för att få ett godkännande innan du sätter på den trådlösa enheten.



Varje land har egna restriktioner för användning av trådlösa enheter. Eftersom ditt system är försett med en trådlös enhet, ska du vid resa mellan länder kontrollera med den lokala myndighet som utfärdar godkännanden för användning av trådlösa enheter vilka restriktioner som gäller för resa till det aktuella landet, innan du reser dit.



Om ditt system levererades med en inbyggd trådlös enhet, ska du inte använda denna innan du stängt alla luckor och skärmar och systemet är fullständigt monterat.



Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand. Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för service.



Använd endast drivrutiner som är godkända i det land där enheten ska användas. Läs i tillverkarens Systemåterställningssats, eller kontakta tillverkarens tekniska support för ytterligare information.

## Endast Kina

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 ( 机箱 )	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD ( 如果有 )	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan förvarning.

Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i samband med användningen av denna användarhandbok.

- Samsung och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows Server 2008 R2 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint, och Outlook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android and Gmail är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., vilka har registrerats i USA och i andra länder.
- AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
- Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Licensinformation om öppen källkod finns i filen '**LICENSE.txt**' på den medföljande cd-skivan.

**REV. 3.00**

# Bruksanvisning

---

## Samsung Printer *Xpress*

CLX-419x series

CLX-626x series

C186x series

### AVANCERAD

I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar, användning och felsökning i olika operativsystem.

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.

### GRUNDLÄGGANDE

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows.





## 1. Programvaruinstallation

Installation för Mac	186
Ominstallation för Mac	187
Linux-installation	188
ominstallation för Linux	189



## 2. Använda en nätverksansluten skrivare

Nyttiga nätverksprogram	191
Installation av trådbundet nätverk	192
Installera drivrutinen via nätverk	195
IPv6-konfiguration	205
Installation av trådlöst nätverk	208
Samsung Mobile Print	256
Använda NFC-funktionen	257
AirPrint	263
Google Cloud Print™	265



## 3. Nyttiga inställningsmenyer

Innan du börjar läsa ett kapitel	269
Utskrift	270
Kopiera	271
Faxa	276
Skanning	281
Systeminstallation	286
Admin.inställningar	300
Eco	301
Direct USB	302



## 4. Specialfunktioner

Höjdjustering	304
Spara e-postadresser	305
Mata in olika tecken	307
Inställning av faxens adressbok	308
Registrera behöriga användare	312
Utskriftsfunktioner	313
Skanningsfunktioner	329

<b>Faxfunktioner</b>	<b>338</b>
<b>Använda delade mappar</b>	<b>350</b>
<b>Använda valfri enhetsfunktioner</b>	<b>351</b>



## 5. Nyttiga administreringsverktyg

<b>Åtkomst till administreringsverktyg</b>	<b>354</b>
<b>Easy Capture Manager</b>	<b>355</b>
<b>Samsung Easy Color Manager</b>	<b>356</b>
<b>Samsung AnyWeb Print</b>	<b>357</b>
<b>Easy Eco Driver</b>	<b>358</b>
<b>Använda SyncThru™ Web Service</b>	<b>359</b>
<b>Använda Samsung Easy Document Creator</b>	<b>363</b>
<b>Använda Samsung Easy Printer Manager</b>	<b>364</b>
<b>Använda Samsung skrivarens status</b>	<b>367</b>
<b>Använda Samsung printer experience</b>	<b>369</b>



## 6. Felsökning

<b>Problem med pappersmatning</b>	<b>377</b>
<b>Problem med strömförsörjning och kablar</b>	<b>378</b>
<b>Utskriftsproblem</b>	<b>379</b>
<b>Problem med utskriftskvalitet</b>	<b>383</b>
<b>Kopieringsproblem</b>	<b>391</b>
<b>Skanningsproblem</b>	<b>392</b>
<b>Faxproblem</b>	<b>394</b>
<b>Problem med operativsystemet</b>	<b>396</b>



# 1. Programvaruinstallation

I det här kapitlet finns information om hur du installerar nödvändig och nyttig programvara för kabelanslutna skrivare. Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin för en nätverksansluten skrivare (se "Installera drivrutinen via nätverk" på sidan 195).

- **Installation för Mac** 186
- **Ominstallation för Mac** 187
- **Linux-installation** 188
- **ominstallation för Linux** 189



- Om du använder Windows hänvisar vi till den grundläggande bruksanvisningen för information om hur du installerar drivrutinen till skrivaren (se "Drivrutinen installeras lokalt" på sidan 35).
- Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.

# Installation för Mac



För Mac OS X 10.4, behöver du hämta skrivar-programvaran från Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

**1** Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

**2** Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



**3** Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

- I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n i **Finder**.

**4** Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC\_Installer**.

**5** Klicka på **Continue**.

**6** Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.

**7** Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.

**8** Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

**9** Ange lösenordet och klicka på **OK**.

**10** Välj **USB Connected Printer** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på **Continue**.

**11** Klicka på **Add Printer** för att välja skrivare och lägga till den i listan.  
Om din enhet stödjer fax, klicka på knappen **Add Fax** för att välja din fax och lägga den till din faxlista

**12** Klicka på **Close** när installationen är klar.

# Ominstallation för Mac

Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen och installera om den.

- 1 Öppna mappen **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 För att avinstallera skrivarprogramvara, klicka på **Continue**.
- 3 Välj vilket program som ska avinstalleras och klicka på **Uninstall**.
- 4 Ange lösenordet och klicka på **OK**.
- 5 När programmet har avinstallerats klickar du på **Close**.



Om det redan finns en skrivare tar du bort den från **Print Setup Utility** eller **Print & Fax**.

# Linux-installation

Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

## Installera Unified Linux Driver-paketet



Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera programvaran för skrivaren. Be din systemadministratör om hjälp om du inte är superanvändare.

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2 Kopiera **Unified Linux Driver**-paketet till ditt system.
- 3 Öppna terminalprogrammet och gå till mappen du kopierade paketet till.
- 4 Packa upp paketet.
- 5 Flytta till mappen **uld**.
- 6 Kör kommandot **./install.sh** (om du inte är inloggad som root ska du köra kommandot med **sudo** som **sudo ./install.sh**)
- 7 Fortsätt installationen.

- 8 När installationen är klar startar du utskriftsfunktionen (gå till **System** > **Administration** > **Printing** eller kör kommandot **"system-config-printer"** i terminalprogrammet).
- 9 Klicka på knappen **Add**.
- 10 Välj skrivare.
- 11 Klicka på knappen **Forward** och lägg till den i systemet.

# ominstallation för Linux

Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen och installera om den.

- 1 Öppna **Terminal**.
- 2 Flytta till mappen **uld** som packats upp från paketet **Unified Linux Driver**.
- 3 Kör kommandot **"./uninstall.sh"** kommandot (om du inte är inloggad som root ska du köra kommandot med **"sudo"** som **"sudo ./uninstall.sh"**)
- 4 Fortsätt avinstallationen.



## 2. Använda en nätverksansluten skrivare

Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du installerar den nätverksanslutna skrivaren och dess programvara.

• <b>Nyttiga nätverksprogram</b>	<b>191</b>
• <b>Installation av trådbundet nätverk</b>	<b>192</b>
• <b>Installera drivrutinen via nätverk</b>	<b>195</b>
• <b>IPv6-konfiguration</b>	<b>205</b>
• <b>Installation av trådlöst nätverk</b>	<b>208</b>
• <b>Samsung Mobile Print</b>	<b>256</b>
• <b>Använda NFC-funktionen</b>	<b>257</b>
• <b>AirPrint</b>	<b>263</b>
• <b>Google Cloud Print™</b>	<b>265</b>



Enheter och funktioner som stöds kan variera beroende på vilken modell du använder (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).



# Nyttiga nätverksprogram

Det finns flera program som underlättar nätverksinställningarna i nätverksmiljö. Särskilt för nätverksadministratören är det möjligt att hantera flera skrivare i nätverket.



- Ange först IP-adressen innan du använder programmen nedan.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

## SyncThru™ Web Service

En webbserver på nätverksskrivaren finns varifrån du kan göra följande (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359):

- Kontrollera förbrukningsmaterial och status.
- Anpassa skrivarinställningarna.
- Aktivera e-postavisering. När du har aktiverat aviseringen skickas ett e-postmeddelande med skrivarstatus (tonerkassetts status och eventuellt skrivarfel) automatiskt till en viss e-postadress.
- Konfigurera nätverksparametrarna som krävs för att skrivaren ska kunna ansluta till olika nätverksmiljöer.

## SyncThru™ Web Admin Service

En webbaserad maskinhanteringslösning för nätverksadministratörer. SyncThru™ Web Admin Service är en smidig lösning för hantering av nätverksenheter. Du kan exempelvis fjärrövervaka och fjärrfelsöka skrivare så länge du har tillgång till företagets nätverk.

- Hämta programmet från <http://solution.samsungprinter.com>.

## Installation av trådbundet nätverk via SetIP

Med det här hjälpprogrammet kan du ange ett nätverkskort och manuellt konfigurera IP-adresser för användning med TCP/IP-protokollet.

- Se "Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Windows)" på sidan 192.
- Se "Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)" på sidan 193.
- Se "Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)" på sidan 194.



- Skrivaren stödjer inte nätverksporten, den kan inte använda denna funktion (se "Baksida" på sidan 27).
- Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.


# Installation av trådbundet nätverk

## Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan skriva ut en **nätverkskonfigurationsrapport** från skrivarens kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella nätverksinställningar. På så vis blir det lättare att konfigurera nätverket.



- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se "Visa menyn" på sidan 39).
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

- **Skrivaren har display:** Klicka på  (**Menu**)-knappen på kontrollpanelen och välj **Nätverk > Nätverkskonfiguration**.
- **Maskinen har pekskärm:** Tryck på **Inställning** från **Ursprungs** skärmen > **Maskininställningar > Nästa > Rapporter > Nätverkskonfiguration**.

Med hjälp av **nätverkskonfigurationsrapporten** kan du ta reda på skrivarens MAC-adress och IP-adress.

Exempel:

- MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78
- IP adress: 169.254.192.192

## Ange en IP-adress



- Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda den här funktionen (se "Baksida" på sidan 27).
- Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.

Först måste du ange en IP-adress för utskrifter och hantering via nätverk. I de flesta fall tilldelas en ny IP-adress automatiskt av en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) i nätverket.

## Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Windows)


Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via **Kontrollpanelen > Säkerhetscenter > Windows-brandväggen**.



Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.

- 1 Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).
- 2 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

# Installation av trådbundet nätverk

- 3 Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
- 4 Starta skrivaren.
- 5 Öppna **Starta**-menyn i Windows och välj **Alla program > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
- 7 Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.



Ta reda på MAC-adressen via **Nätverkskonfigurationsrapporten** och ange den utan kolon (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

- 8 Klicka på **Verkställ** och sedan på **OK**. Skrivaren skriver automatiskt ut **Nätverkskonfigurationsrapporten**. Kontrollera att alla inställningar är korrekta.


## Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)

Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via **System Preferences > Security > Firewall**.



Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.

- 1 Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
- 2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



- 3 Dubbelklicka på symbolen för cd:n som visas på ditt skrivbord.
  - I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n i Finder.
- 4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC\_Installer**.
- 5 Klicka på **Continue**.
- 6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.

# Installation av trådbundet nätverk

- 7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.
- 8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.  
Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.
- 9 Ange lösenordet och klicka på **OK**.
- 10 Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på **Continue**.
- 11 Välj **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på knappen **Set IP Address**.
- 12 Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
- 13 Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.



Ta reda på MAC-adressen via **Nätverkskonfigurationsrapporten** och ange den utan kolon (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

- 14 Klicka på **Apply** och sedan på **OK**. Skrivaren skriver automatiskt ut **Nätverkskonfigurationsrapporten**. Kontrollera att alla inställningar är korrekta.

## Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)

Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via **System Preferences** eller **Administrator**.



Följande anvisningar kan variera något beroende på modell och operativsystem.

- 1 Ladda ned SetIP-program från Samsung webbplats och packa upp det.
- 2 Dubbelklicka på filen **SetIPApplet.html** i mappen **cdroot/Linux/noarch/at\_opt/share/utlis**.
- 3 Klicka för att öppna TCP/IP-konfigurationsfönstret.
- 4 Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.



Ta reda på MAC-adressen via **Nätverkskonfigurationsrapporten** och ange den utan kolon (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

- 5 Skrivaren skriver automatiskt ut **Nätverkskonfigurationsrapporten**.

# Installera drivrutinen via nätverk




- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).
- Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda den här funktionen (se "Baksida" på sidan 27).
- Du installerar drivrutinen från programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du skrivardrivrutinen och programvaran i fönstret **Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras**.

## Windows



Brandväggens mjukvara kan blockera nätverkskommunikation. Innan du ansluter enheten, avaktivera datorns brandvägg.

- 1** Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se "Ange en IP-adress" på sidan 192).
- 2** Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta > Alla program > Tillbehör > Kör**.

X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

- Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Apps(Appar)** och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt "X" med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret "**Peka för att välja vad som händer med skivan**." visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

- 3** Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.
- 4** Välj **Nätverksanslutning** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**.
- 5** Följ anvisningarna i installationsfönstret.

# Installera drivrutinen via nätverk

## Från Starta i Windows 8



- **Samsung Printer Experience**-appen kan endast användas på **Start**skärmen när V4-drivrutinen är installerad. V4-drivrutinen laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är ansluten till internet. Du kan även ladda ned drivrutinen manuellt från Samsung webbplats: [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > hitta din produkt > Support eller nedladdningar.
- **Samsung Printer Experience** finns för nedladdning via **WindowsLagra**. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda **WindowsStore(Lagra)**.
  - a Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Sök**.
  - b Klicka på **Store(Lagra)**.
  - c Sök och klicka på **Samsung Printer Experience**.
  - d Klicka på **Installera**.
- Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4-drivrutinen från **Skrivbord** kan du ladda ner den från Samsung webbplats: [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > hitta din produkt > Support eller nedladdningar.
- Samsungs verktyg för skrivarhantering installeras separat från den medföljande programvaru-cd:n.

1

Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se "Ange en IP-adress" på sidan 192).

2

Från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Inställningar > Ändra datorinställningar > Enheter**.

3

Klicka på **Lägg till en enhet**.

Maskinerna som upptäcks visas på skärmen.

4

Klicka på modellnamnet eller värdnamnet du vill använda.



Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens kontrollpanel som visar maskinens aktuella värdnamn. (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 247).

5

Drivrutinen installeras automatiskt från **Windows Update**.

# Installera drivrutinen via nätverk

## Tyst installationsläge


Tyst installationsläge är en installationsmetod som inte kräver någon åtgärd från användaren. När du har startat installationen installeras maskinens drivrutiner och programvara automatiskt på datorn. Starta den tysta installationen genom att skriva **/s** eller **/S** i kommandofönstret.

## Kommandoradsparametrar


I följande tabell visas de kommandon som kan användas i kommandofönstret.



Den följande kommandoraden används och utförs när kommandot används tillsammans med **/s** eller **/S**. **/h**, **/H** och **/?** är dock särskilda kommandon som kan användas separat.

Kommandorad	Definition	Beskrivning
/s eller /S	Startar tyst installation.	Installerar maskindrivrutiner utan att det krävs någon åtgärd från användaren eller visas i användargränssnittet.
/p"<portnamn>" eller /P"<portnamn>"	Anger skriverporten. <div> Nätverksporten skapas via standardportmonitorn för TCP/IP. För lokala portar måste porten finnas på datorn innan den kan anges med det här kommandot.</div>	Skrivarportnamnet kan anges som en IP-adress, värdnamn, lokalt USB-portnamn, IEEE1284-portnamn eller nätverkssökväg. Exempel: <ul style="list-style-type: none"><li>/p"xxx.xxx.xxx.xxx" där "xxx.xxx.xxx.xxx" avser nätverksskrivarens IP-adress. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"värdnamn"</li><li>/p"\\datornamn\delad_skrivare" eller "\\xxx.xxx.xxx.xxx\delad_skrivare" där, "\\datornamn\delad_skrivare" eller "\\xxx.xxx.xxx.xxx\delad_skrivare" anger nätverkssökvägen till skrivaren genom att ange två snedstreck, datornamnet eller den lokala IP-adressen till datorn som delar skrivaren, och därefter resursnamnet för skrivaren.</li></ul>

# Installera drivrutinen via nätverk

Kommandorad	Definition	Beskrivning
/a"<målsökväg>" eller / A"<målsökväg>"	Anger en målsökväg för installationen.   Målsökvägen måste vara en fullständig sökväg.	Eftersom maskindrivrutiner ska installeras på en OS-specifik plats gäller detta kommando endast för tillämpningsprogram.
/n"<skrivarnamn>" eller / N"<skrivarnamn>"	Anger skrivarnamnet. Skrivarinstansen skapas som det angivna skrivarnamnet.	Med den här parametern kan du lägga till önskade skrivarinstanser.
/nd eller /ND	Anger att en installerade drivrutinen inte ska användas som standardmaskindrivrutin.	Den installerade maskindrivrutinen blir inte standardmaskindrivrutin på systemet om det finns minst en installerad skrivardrivrutin. Om det inte finns någon installerad maskindrivrutin används inte det här alternativet eftersom den installerade skrivardrivrutinen blir standardmaskindrivrutin i Windows.
/x eller /X	Angående befintliga maskindrivrutinfilerna till att skapa en skrivarinstans om den redan har installerats.	Med det här kommandot kan du installera en skrivarinstans som använder installerade skrivardrivrutinfilerna utan att installera ytterligare en drivrutin.
/up"<skrivarnamn>" eller / UP"<skrivarnamn>"	Tar endast bort den angivna skrivarinstansen och inte drivrutinsfilerna.	Med det här kommandot tar du endast bort den angivna skrivarinstansen från systemet utan att andra skrivardrivrutiner påverkas. Inga skrivardrivrutinfilerna tas bort.
/d eller /D	Avinstallerar alla enhetsdrivrutiner och program från systemet.	Med det här kommandot avinstalleras alla installerade enhetsdrivrutiner och applikationsprogram från systemet.



# Installera drivrutinen via nätverk


Kommandorad	Definition	Beskrivning
/v"<delningsnamn>" eller / V"<delningsnamn>"	Delar ut den installerade maskinen och lägger till andra tillgängliga plattformsdrivrutiner för Peka och skriv ut.	Alla maskindrivrutiner som stöds i den aktuella Windows-versionen installeras på systemet och delas ut med det angivna <delningsnamnet> för Peka och skriv ut.
/o eller /O	Öppnar mappen <b>Skrivare och fax</b> efter installationen.	Med det här kommandot öppnas mappen <b>Skrivare och fax</b> efter den tysta installationen.
/h, /H eller /?	Visar hjälp för kommandoraden.	

# Installera drivrutinen via nätverk

## Mac



CLX-419x series/CLX-626x series: För Mac OS X 10.4, behöver du hämta skrivar-programvaran från Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
- 2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.  

- 3 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen som dyker upp på ditt skrivbord.
  - I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n i **Finder**.
- 4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC\_Installer**.
- 5 Klicka på **Continue**.
- 6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.

- 7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.
- 8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.  
Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.
- 9 Ange lösenordet och klicka på **OK**.
- 10 Välj **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på knappen **Continue**.
- 11 Klicka på **Add Printer** för att välja skrivare och lägga till den i listan.
- 12 Klicka på **IP** och välj **HP Jetdirect - Socket** i **Protocol**.
- 13 Ange skrivarens IP-adress i fältet **Address**.
- 14 Ange könamn i fältet **Queue**. Om du inte kan ta reda på utskriftsskrivarens könamn ska du försöka med standardkön först.
- 15 Om det automatiska valet inte fungerar väljer du **Select Printer Software** och väljer maskinnamnet i **Print Using**.
- 16 Klicka på **Add**.
- 17 Klicka på **Close** när installationen är klar.

# Installera drivrutinen via nätverk

## Linux

Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.
- 2 Kopiera **Unified Linux Driver**-paketet till ditt system.
- 3 Öppna terminalprogrammet och gå till mappen du kopierade paketet till.
- 4 Packa upp paketet.
- 5 Flytta till mappen **uld**.
- 6 Kör kommandot **./install.sh** (om du inte är inloggad som root ska du köra kommandot med **sudo** som **sudo ./install.sh**)
- 7 Fortsätt installationen.
- 8 När installationen är slutförd, starta **Printing**funktion (Gå till **System** > **Administration** > **Printing** meny eller kör kommandot **system-config-printer** i terminalprogrammet).
- 9 Klicka på knappen **Lägg till**.

- 10 Välj **AppSocket/HP JetDirect** och ange din maskins IP-adress.
- 11 Klicka på knappen **Forward** och lägg till den i systemet.

# Installera drivrutinen via nätverk

## UNIX



- Kontrollera först att skrivaren har stöd för UNIX innan du installerar drivrutinen för UNIX (se "Operativsystem" på sidan 8).
- Ange inte citationstecknen som omgärdar kommandona i den här bruksanvisningen.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se "Operativsystem" på sidan 8).

Du måste först installera paketet med drivrutinen för UNIX och konfigurera skrivaren innan du kan börja använda den. Du måste hämta drivrutinspaketet för UNIX från Samsungs webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

## Installera skrivardrivrutinspaketet för UNIX

Installationen går till på samma sätt för alla varianter av UNIX-operativsystem som omnämns.

- 1 Från Samsungs webbplats hämtar du UNIX-paketet och packar upp det på datorn.
- 2 Se till att du har root-behörighet.  
"su -"

- 3 Kopiera lämpligt drivrutinsarkiv till UNIX-måldatorn.



Se administratörshandboken för UNIX-operativsystemet för mer information.

- 4 Packa upp skrivardrivrutinspaketet för UNIX.

På IBM AIX anger du följande kommandon:

**"gzip -d < ange namnet på paketet | tar xf -"**

- 5 Gå till katalogen som har packats upp.

- 6 Kör installationsskriptet.

**"/install -i"**

**install** är den installationsskriptfil som används för att installera eller avinstallera skrivardrivrutinspaketet för UNIX.

Använd kommandot **chmod 755 install** för att tillåta installationsskriptet.

- 7 Kör kommandot **./install -c** för att verifiera installationen.

- 8 Kör **installprinter** från kommandoraden. Fönstret **Add Printer Wizard** öppnas. Konfigurera skrivaren i det här fönstret enligt följande anvisningar:

# Installera drivrutinen via nätverk



På vissa UNIX-operativsystem (exempelvis Solaris 10) kan det hända att en nyligen tillagd skrivare inte är aktiverad och/eller inte accepterar jobb. Kör i så fall följande två kommandon i terminalfönstret som root:

```
"accept <printer_name>"
```

```
"enable <printer_name>"
```

## Avinstallera skrivardrivrutinspaketet



Använd avinstallationsverktyget om du vill ta bort den installerade skrivaren från systemet.

- a** Kör kommandot **uninstallprinter** från terminalen.  
**Uninstall Printer Wizard** öppnas.  
De installerade skrivarna visas i listrutan.
- b** Välj vilken skrivare som ska tas bort.
- c** Klicka på **Delete** för att ta bort skrivaren från systemet.
- d** Kör kommandot **. /install -d** för att avinstallera hela paketet.
- e** för att verifiera att avinstallationen lyckades anger du kommandot **. /install -c**.

Om du vill installera på nytt använder du kommandot **. /install -i** för ominstallation av binärer.

# Installera drivrutinen via nätverk

## Konfigurera skrivaren

Om du vill lägga till skrivaren till UNIX-systemet kör du 'installprinter' från kommandoraden. Fönstret med guiden Lägg till ny skrivare öppnas. Installera skrivaren i det här fönstret enligt följande steg:

- 1 Ange skrivarens namn.
- 2 Välj lämplig skrivarmodell i modellistan.
- 3 Skriv en beskrivning som motsvarar skrivarens typ i fältet **Type**. Detta är valfritt.
- 4 Ange en skrivarbeskrivning i fältet **Description**. Detta är valfritt.
- 5 Ange en skrivarplats i fältet **Location**.
- 6 Ange skrivarens IP-adress eller DNS-namn i textrutan **Device** för nätverksanslutna skrivare. På IBM AIX med **jetdirect Queue type** fungerar endast DNS-namn. Numeriska IP-adresser är inte tillåtna.
- 7 **Queue type** visar anslutningen som **lpd** eller **jetdirect** i motsvarande listruta. Dessutom är typen **usb** tillgänglig i Sun Solaris.
- 8 Välj **Copies** för att ange antal kopior.
- 9 Markera alternativet **Collate** för att ta emot redan sorterade kopior.
- 10 Markera alternativet **Reverse Order** för att ta emot kopior i omvänd ordning.
- 11 Markera alternativet **Make Default** för att använda skrivaren som standardskrivare.
- 12 Klicka på **OK** för att lägga till skrivaren.

# IPv6-konfiguration



**IPv6** stöds endast fullt ut under Windows Vista eller senare.



- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8 eller "Menykarta" på sidan 39).
- Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen med **Rensa install..**

Skrivaren har stöd för följande IPv6-adresser för utskrift och hantering via nätverk.

- **Link-local Address:** Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress (Adressen börjar med FE80).
- **Stateless Address:** IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av en nätverksrouter.
- **Stateful Address:** IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6-server.
- **Manual Address:** IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en användare.


Om du vill använda IPv6-nätverksmiljön följer du förfarandet nedan för att använda IPv6-adressen.

## Via kontrollpanelen

### Aktivera IPv6



- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se "Visa meny" på sidan 39).
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

**1** Välj  (**Menu**) > **Nätverk** > **TCP/IP (IPv6)** > **Aktivera IPv6** på kontrollpanelen.

Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Nätverksinställning** > **TCP/IP (IPv6)** > **Aktivera IPv6** på pekskärmen.

**2** Välj **Ja** och tryck på **OK**.

**3** Stäng av skrivaren och slå på den igen.



Vi installation av drivrutiner ska du inte konfigurera både IPv4 och IPv6. Vi rekommenderar installation av antingen IPv4 eller IPv6.


# IPv6-konfiguration

## Konfigurering av DHCPv6-adressen.

Om det finns en DHCPv6-server i nätverket kan du ange något av följande alternativ som standard för dynamisk värdkonfigurering.



- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se "Visa meny" på sidan 39).
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.

**1** Välj  (**Menu**) > **Nätverk** > **TCP/IP (IPv6)** > **Konfig.DHCPv6** på kontrollpanelen.

Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Nätverksinställning** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6-konfig.** på pekskärmen.

**2** Tryck sedan på **OK** för att välja värde.

- **DHCPv6-adr.:** Använd alltid DHCPv6 oavsett av om routern efterfrågar det.
- **DHCPv6 av:** Använd aldrig DHCPv6 oavsett av om routern efterfrågar det.
- **Router:** Använd endast DHCPv6 när det efterfrågas av en router.

## Via SyncThru™ Web Service

### Aktivera IPv6

- 1** Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer. Ange skrivarens IP-adress (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) i adressfältet och tryck på Enter eller klicka på **Gå**.
- 2** Om det är första gången du använder **SyncThru™ Web Service** måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 3** Fönstret **SyncThru™ Web Service** öppnas. Flytta muspekaren till **Settings** i den översta menyraden och klicka på **Network Settings**.
- 4** Klicka på **TCP/IPv6** till vänster på webbsidan.
- 5** Markera kryssrutan **IPv6 Protocol**.
- 6** Klicka på knappen **Apply**.
- 7** Stäng av skrivaren och slå på den igen.



# IPv6-konfiguration



- Du kan också ställa in DHCPv6.
- För manuell inställning av DHCPv6-adressen:  
Markera kryssrutan **Manual Address**. Textrutan **Address/Prefix** aktiveras. Ange resten av adressen (till exempel 3FFE:10:88:194::**AAAA**. A motsvaras av det hexadecimala värdet 0 till 9 eller A till F).

3

Ange IPv6-adresserna (t.ex. http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Adressen måste omges av [ ]-klamrar.

## Konfigurering av IPv6-adresser

1

Starta en webbläsare (exempelvis Internet Explorer) som har stöd för IPv6-adresser.

2

Välj någon av IPv6-adresserna (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) från **Nätverkskonfigurationsrapporten** (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192).

- **Link-local Address:** Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress (Adressen börjar med FE80).
- **Stateless Address:** IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av en nätverksrouter.
- **Stateful Address:** IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6-server.
- **Manual Address:** IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en användare.

# Installation av trådlöst nätverk



- Kontrollera att din maskin stödjer trådlöst nätverk. Trådlöst nätverk finns kanske inte beroende på modellen (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).
- Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen med **Rensa install..**


## Namn på trådlöst nätverk och lösenord

Trådlösa nätverk kräver högre säkerhet, så när en åtkomstpunkt ställs in första gången skapas ett nätverksnamn (SSID), och en säkerhetstyp och ett lösenord anges. Fråga din nätverksadministratör om denna information innan du fortsätter med maskininstallationen.

## Komma igång


## Mer om nätverkstyper

Normalt kan du bara ha en anslutning mellan datorn och skrivaren samtidigt.



### Infrastrukturläge

Det är en miljö som vanligen används i hem, på mindre kontor och på hemmakontor. I detta läge används en åtkomstpunkt för trådlös kommunikation med skrivaren.



### Ad hoc-läge

Det här läget använder inte en åtkomstpunkt. Den trådlösa datorn och den trådlösa maskinen kommunicerar direkt.

# Installation av trådlöst nätverk

## Introduktion av trådlösa inställningsmetoder

Du kan göra trådlösa inställningar antingen från skrivaren eller från datorn. Välj inställningsmetod från nedanstående tabell.



- Vissa typer av konfiguration av trådlösa nätverk finns kanske inte beroende på modellen eller landet.
- Se kapitlet om felsökning ("Problemlösning för trådlöst nätverk" på sidan 252) om det uppstår problem vid den trådlösa inställningen eller installationen av drivrutinen.
- Det är högst rekommenderat att du ställer in lösenordet på åtkomstpunkter. Om du inte ställer in lösenordet på åtkomstpunkter är det möjligt att de exponeras för illegal åtkomst från okända maskiner som till exempel datorer, smarta mobiler och skrivare. Se användarguiden för åtkomstpunkten för hur du ställer in lösenord.

# Installation av trådlöst nätverk

CLX-419xFW/C186xFW

Konfigurationsmetod	Anslutningsmetod	Beskrivning & referens
Med åtkomstpunkt	Från datorn	Information för Windows finns i "Åtkomstpunkt via USB-kabel" på sidan 217.
		Information för Windows finns i "Åtkomstpunkt utan USB-kabel (rekommenderas)" på sidan 220.
		<ul style="list-style-type: none"><li>Information för Macintosh finns i "Åtkomstpunkt via USB-kabel" på sidan 232.</li><li>Information för Macintosh finns i "Åtkomstpunkt utan USB-kabel (rekommenderas)" på sidan 235.</li></ul>
		Se "Använda nätverkskabel" på sidan 246.
	Från maskinens kontrollpanel	<ul style="list-style-type: none"><li>Se "Skrivare med display (eller pekskärm)" på sidan 213.</li><li>Se "Skrivare utan display" på sidan 214.</li></ul> <p>Se "Via menyknapp eller pekskärm" på sidan 216.</p>
Utan åtkomstpunkt	Från datorn	Information för Windows finns i "Ad hoc via USB-kabel" på sidan 223.
		Information för Macintosh finns i "Ad hoc via USB-kabel" på sidan 237.
	Med Wi-Fi Direct	Se "Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter" på sidan 250.


# Installation av trådlöst nätverk

## CLX-626xFW

Konfigurationsmetod	Anslutningsmetod	Beskrivning & referens
Med åtkomstpunkt	Från datorn	Information för Windows finns i "Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)" på sidan 226.
		Information för Macintosh finns i "Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)" på sidan 240.
		Se "Använda nätverkskabel" på sidan 246.
	Från maskinens kontrollpanel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se "Skrivare med display (eller pekskärm)" på sidan 213.</li><li>• Se "Skrivare utan display" på sidan 214.</li></ul> Se "Via menyknapp eller pekskärm" på sidan 216.
Utan åtkomstpunkt	Från datorn	Information för Windows finns i "Ad hoc via USB-kabel" på sidan 223.
		Information för Macintosh finns i "Ad hoc via USB-kabel" på sidan 237.
	Med Wi-Fi Direct	Se "Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter" på sidan 250.

# Installation av trådlöst nätverk

## Använda WPS-knappen

Om din skrivare och en åtkomstpunkt (eller trådlös router) är kompatibel med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du på ett enkelt sätt konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk genom att trycka på knappen  (WPS) på kontrollpanelen utan att använda en dator.





- Om du vill använda det trådlösa nätverket i infrastrukturläget kontrollerar du att nätverkskabeln är urkopplad från skrivaren. Huruvida du använder knappen **WPS (PBC)** eller istället anger PIN-koden från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten beror på vad för typ av åtkomstpunkt (eller trådlös router) som du använder. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
- När du använder WPS-knappen för att konfigurera det trådlösa nätverket, kan säkerhetsinställningen ändras. För att förhindra detta, läs WPS-alternativet för den aktuella trådlösa säkerhetsinställningen. Namnet på alternativet kan variera beroende på vilken åtkomstpunkt (eller trådlös router) du använder.

## Objekt att förbereda

- Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Kontrollera om skrivaren har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Nätverksansluten dator (endast PIN-läget).

## Välja typ

Du kan ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk via knappen  (WPS) på kontrollpanelen på två sätt:

Med metoden **tryckknappskonfigurering (PBC)** kan du ansluta din skrivare till ett trådlöst nätverk genom att trycka både på knappen  (WPS) på skrivarens kontrollpanel och knappen WPS (PBC) på en WPS-aktiverad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt (eller trådlös router).

Med **PIN-metoden (Personal Identification Number)** kan du ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PIN-koden på en WPS-utrustad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt eller trådlös router.

Fabriksinställningen är **PBC-läget**, som rekommenderas för en typisk trådlös nätverksmiljö.



Följ anvisningarna nedan om skrivaren har pekskärm på kontrollpanelen:

- a Välj **Inställning** från **Startskärmen**.
- b Välj **Maskininställningar > Nästa > Nätverksinställning > Trådlös > WPS-inställningar**.
- c Välj språk.

# Installation av trådlöst nätverk

## Skrivare med display (eller pekskärm)

### Ansluta i PBC-läge

- 1 Om skrivaren har pekskärm väljer du **Installning > Maskininställningar > Nästa > Nätverksinställning > Trådlös > WPS-inställningar**.
- 2 Välj **PBC** (eller **Anslut via PBC**).
- 3 Tryck på **OK** när bekräftelsefönstret visas.  
Informationsfönstret öppnas. Där anges en anslutningstid på två minuter.
- 4 Tryck på **WPS (PBC)**-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.  
Meddelandena visas på displayen i följande ordning:
  - a **Ansluter:** Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
  - b **Ansluten:** När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
  - c **AP SSID:** Efter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess har slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på displayen.
- 5 Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.


### Ansluta i PIN-läge

- 1 Om skrivaren har pekskärm väljer du **Installning > Maskininställningar > Nästa > Nätverksinställning > Trådlös > WPS-inställningar**.
- 2 Välj **PIN** (eller **Anslut via PIN**).
- 3 Tryck på **OK** när bekräftelsefönstret visas.
- 4 Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.  
Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).  
Meddelandena visas på displayen i följande ordning:
  - a **Ansluter:** Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
  - b **Ansluten:** När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
  - c **SSID-typ:** Efter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess har slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på LCD-displayen.
- 5 Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.



# Installation av trådlöst nätverk

## Skrivare utan display

### Ansluta i PBC-läge

- 1 Håll knappen  (WPS) på kontrollpanelen nedtryckt i ungefär 2–4 sekunder tills statusindikatorn blinkar snabbt.  
  
Skrivaren påbörjar anslutningen till det trådlösa nätverket. Indikatorn blinkar långsamt i upp till två minuter tills du trycker på PBC-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
- 2 Tryck på **WPS (PBC)**-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
  - a WPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
  - b När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
- 3 Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.

### Ansluta i PIN-läge

- 1 Konfigurationsrapporten för nätverket, inklusive PIN, måste skrivas ut (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192).  
  
I redoläget håller du knappen  (**Stop** eller **Stop/Clear**) på kontrollpanelen nedtryckt i ungefär 5 sekunder. Du kan hitta din skrivares PIN.
- 2 Håll knappen  (WPS) på kontrollpanelen nedtryckt i mer än 4 sekunder tills statusindikatorn lyser.  
  
Skrivaren börjar ansluta till en åtkomstpunkt eller trådlös router.
- 3 Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).  
  
Indikatorn blinkar långsamt i upp till två minuter tills du anger den åttasiffriga PIN-koden.  
  
WPS-indikatorn blinkar på följande sätt:
  - a WPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
  - b När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
- 4 Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.



# Installation av trådlöst nätverk

## Ansluta till ett nätverk på nytt


När den trådlösa funktionen har inaktiverats försöker skrivaren automatiskt ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) på nytt med de anslutningsinställningar och den adress som användes tidigare.




Skrivaren ansluter automatiskt till det trådlösa nätverket i följande fall:

- Skrivaren stängs av och slås på.
- Åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) stängs av och slås på.

## Avbryta anslutningen

Om du vill avbryta funktionen för anslutning till trådlösa nätverk trycker du på knappen  (**Stop** eller **Stop/Clear**) på kontrollpanelen. **Du måste vänta 2 minuter innan du ansluter igen till det trådlösa nätverket.**

## Koppla ifrån ett nätverk

Du kopplar ifrån anslutningen till det trådlösa nätverket genom att trycka på knappen  (WPS) på kontrollpanelen i minst två sekunder.

- **När Wi-Fi-nätverket befinner sig i viloläget:** Skrivaren kopplas från det trådlösa nätverket direkt och WPS-indikatorn släcks.
- **När det trådlösa nätverket används:** När skrivaren väntar på att det aktuella jobbet ska slutföras blinkar WPS-indikatorn snabbt. Då avbryts funktionen för anslutning till trådlösa nätverk automatiskt och WPS-indikatorn släcks.

# Installation av trådlöst nätverk

## Via menyknapp eller pekskärm



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "CLX-419xFW/CLX-626xFW/C186xFW" på sidan 46).

Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat nätverket.



När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se "Installera drivrutinen via nätverk" på sidan 195).

**1** Välj **Inställning > Maskininställningar > Nästa > Nätverksinställning > Trådlös > WLAN-inställningar** på pekskärmen.

**2** Tryck på **OK** för att välja inställningsmetod.

- **Soklista** (rekommenderat): I detta läge är konfigurationen automatisk. Ett antal nätverk visas på skrivaren, och du väljer ett av dessa. Därefter blir du ombedd att ange nätverkets lösenord.

- **Anpassad:** I detta läge kan användaren manuellt ange eller ändra sitt eget SSID eller välja säkerhetsalternativet i detalj

# Installation av trådlöst nätverk

## Konfiguration med Windows (CLX-419x series/ C186x series)



Genväg till programmet **Samsung Easy Wireless Setup** utan CDn: Om du har du installerat skrivardrivrutinen en gång, kan du öppna programmet **Samsung Easy Wireless Setup** utan cd-skiva (se "Åtkomst till administreringsverktyg" på sidan 354).

## Åtkomstpunkt via USB-kabel


### Objekt att förbereda

- Åtkomstpunkt
- Nätverksansluten dator
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad utan ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel

### Skapa infrastruktur för nätverk

- 1 Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
- 2 Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.

- 3 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta > Alla program > Tillbehör > Kör**.

X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

- Windows 8  
Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Apps(Appar)** och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt "X" med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.  
Om fönstret "**Peka för att välja vad som händer med skivan.**" visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

- 4 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.

# Installation av trådlöst nätverk


- 5 Välj **Trådlös nätverksanslutning** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**. Klicka därefter på **Nästa**.



- 6 På skärmen **Installerar du din skrivare för första gången?**, väljer du **Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk**. Klicka sedan på **Nästa**.

Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du **Nej, min skrivare är redan ansluten till mitt nätverk**.

- 7 Välj **Använder en USB-kabel** på skärmen **Välj trådlös installationsmetod**. Klicka därefter på **Nästa**.



# Installation av trådlöst nätverk

- 8 Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheter i fönstret. Välj namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka på **Nästa**.



Om du inte hittar nätverksnamnet som du vill välja, eller om du vill konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt, klickar du på **Avancerade inställningar**.

- **Ange trådlöst nätverksnamn:** Skriv in SSID för åtkomstpunkten (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Driftläge:** Välj **Infrastruktur**.
- **Autentisering:** Välj autentiseringstyp.  
**Öppet system:** Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.  
**Delad nyckel:** autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.  
**WPA personlig eller WPA2 Personlig:** Välj det här alternativet för att autentisera skrivarservern baserat på en delad WPA-nyckel. När den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess klienter.
- **Kryptering:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Nätverkslösenord:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Bekräfta nätverksnyckel:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP-nyckelindex:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP-nyckelindex**.



Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har säkerhetsinställningar.

Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).

9

Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct och funktionen har inaktiverats visas motsvarande skärm.

Klicka på **Nästa**.



# Installation av trådlöst nätverk



- Alternativet Wi-Fi Direct visas endast på skärmen om skrivaren har stöd för funktionen.
- Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy Printer Manager (se "Komma igång med Wi-Fi Direct" på sidan 250).
- **Namn på Wi-Fi Direct-anslutning:** Standnamnet är modellnamnet, och den maximala längden är 22 tecken.
- **Lösenord, inst.** är siffersträngen på 8–64 tecken.

**10** När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på **Nästa**.

**11** Följ anvisningarna i installationsfönstret.

## Åtkomstpunkt utan USB-kabel (rekommenderas)

### Objekt att förbereda


- Dator med trådlöst nätverkskort och Windows 7 (eller senare) med åtkomstpunkt/router
- CD-skiva med programvara som följde med maskinen
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt



Vid installation av det trådlösa nätverket använder maskinen PC:ns trådlösa LAN. Du kanske inte kan ansluta till internet.

## Skapa infrastruktur för nätverk

- 1** Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.
- 2** Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



# Installation av trådlöst nätverk

Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta > Alla program > Tillbehör > Kör**.

X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

- Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Apps(Appar)** och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt "X" med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret "**Peka för att välja vad som händer med skivan.**" visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

- 3 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.

- 4 Välj **Trådlös nätverksanslutning** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**. Klicka därefter på **Nästa**.




- 5 På skärmen **Installerar du din skrivare för första gången?**, väljer du **Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk**. Klicka därefter på **Nästa**.


Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du **Nej, min skrivare är redan ansluten till mitt nätverk**.

# Installation av trådlöst nätverk


- 6 Välj **Använder en direkt trådlös anslutning** på skärmen **Välj trådlös installationsmetod**. Klicka därefter på **Nästa**.



Även om din dator körs i Windows 7 eller högre, kan du inte använda den här funktionen om din PC inte stöder trådlöst nätverk. Ställ in det trådlösa nätverket med hjälp av en USB-kabel ( se ”Åtkomstpunkt via USB-kabel” på sidan 217).



- 7 När det trådlösa nätverket har konfigurerats klickar du på **Nästa**.
- 8 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Om nedanstående fönster visas, tryck på  (WPS)-knappen i kontrollpanelen, inom 2 minuter.

- För modellen med pekskärm trycker du på **Acceptera** på pekskärmen.



# Installation av trådlöst nätverk

## Ad hoc via USB-kabel


Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren trådlöst till datorn via ett trådlöst ad-hoc-nätverk som du ställer in genom att följa de enkla anvisningarna nedan.

### Objekt att förbereda

- Nätverksansluten dator
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
- USB-kabel

## Skapa ett ad-hoc-nätverk i Windows

- 1 Sätt på datorn och skrivaren.
- 2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte visas klickar du på **Starta > Alla program > Tillbehör > Kör**.

X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar CD-ROM-enheten. Klicka därefter på **OK**.

- Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Apps(Appar)** och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt "X" med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret "**Peka för att välja vad som händer med skivan.**" visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

- 3 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.

# Installation av trådlöst nätverk

- 4 Välj **Trådlös nätverksanslutning** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**. Klicka därefter på **Nästa**.



- 5 På skärmen **Installerar du din skrivare för första gången?**, väljer du **Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk**. Klicka sedan på **Nästa**.

Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du **Nej, min skrivare är redan ansluten till mitt nätverk**.

- 6 Välj **Använder en USB-kabel** på skärmen **Välj trådlös installationsmetod**. Klicka därefter på **Nästa**.

- 7 När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på **Avancerade inställningar**.



- **Ange trådlöst nätverksnamn:** Skriv in önskat SSID-namn (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Driftläge:** Välj ad hoc.
- **Kanal:** Välj kanal (**Auto inst.** eller 2 412–2 467 MHz).
- **Autentisering:** Välj autentiseringstyp.  
**Öppet system:** Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.  
**Delad nyckel:** autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
- **Kryptering:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
- **Nätverkslösenord:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Bekräfta nätverksnyckel:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP-nyckelindex:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP-nyckelindex**.

Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket har en säkerhetsinställning aktiverad.

Välj **Öppet system** eller **Delad nyckel** för autentisering och klicka på **Nästa**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.

# Installation av trådlöst nätverk

- 8 Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera inställningarna och klicka på **Nästa**.



Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.

Om datorn är inställd på DHCP och du vill använda en statisk inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IP-adressen.

- **Med DHCP-metoden**

Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera att DHCP visas i fönstret **Bekräfta trådlösa nätverksinställningar**. Om det visar Statisk ska du klicka på **Ändra TCP/IP** för att ändra tilldelningsmetoden till **Få IP-adress automatiskt (DHCP)**.

- **Med den statiska metoden**

Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att Statisk visas i fönstret **Bekräfta trådlösa nätverksinställningar**. Om DHCP visas så klickar du på **Ändra TCP/IP** för att ange IP-adressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.

Exempel:

Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:

- IP address: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0

skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:

- IP-adress: 169.254.133.43
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)
- Gateway: 169.254.133.1

- 9 Fönstret **Trådlös nätverksinställning är avslutad** visas. Klicka på **Nästa**.

- 10 När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på **Nästa**.

- 11 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

# Installation av trådlöst nätverk

## Konfiguration med Windows (CLX-626x series)



Genväg till programmet **Samsung Easy Wireless Setup** utan CDn:  
Om du har du installerat skrivardrivrutinen en gång, kan du öppna programmet **Samsung Easy Wireless Setup** utan cd-skiva (se "Åtkomst till administreringsverktyg" på sidan 354).

## Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)


### Objekt att förbereda

- Åtkomstpunkt
- Nätverksansluten dator.
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel

### Skapa infrastruktur för nätverk

- 1 Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
- 2 Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.

- 3 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta > Alla program > Tillbehör > Kör**.

X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

- Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Apps(Appar)** och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt "X" med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret "**Peka för att välja vad som händer med skivan.**" visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

- 4 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.

# Installation av trådlöst nätverk

- 5 Välj **Trådlös nätverksanslutning** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**. Klicka därefter på **Nästa**.



- 6 På skärmen **Installerar du din skrivare för första gången?**, väljer du **Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk**. Klicka sedan på **Nästa**.

Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du **Nej, min skrivare är redan ansluten till mitt nätverk**.

- 7 Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka på **Nästa**.



Om du inte hittar nätverksnamnet som du vill välja, eller om du vill konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt, klickar du på **Avancerade inställningar**.

- **Ange trådlöst nätverksnamn:** Skriv in SSID för åtkomstpunkten (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Driftläge:** Välj **Infrastruktur**.
- **Autentisering:** Välj autentiseringstyp.

**Öppet system:** Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.

**Delad nyckel:** autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.

**WPA personlig eller WPA2 Personlig:** Välj det här alternativet för att autentisera skrivarservern baserat på en delad WPA-nyckel. När den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess klienter.

- **Kryptering:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Nätverkslösenord:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Bekräfta nätverksnyckel:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP-nyckelindex:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP-nyckelindex**.

# Installation av trådlöst nätverk




Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har säkerhetsinställningar.

Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).

**8** När anslutningsfönstret visas kopplar du ur nätverkskabeln. Klicka därefter på **Nästa**. Det kan nämligen hända att kabeln inverkar på sökandet efter trådlösa enheter.

**9** Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct och funktionen har inaktiverats visas motsvarande skärm.

Om du vill aktivera Wi-Fi Direct, markera kryssrutan och klicka på **Nästa**. I annat fall, klicka bara på **Nästa**.



- Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy Printer Manager (se "Komma igång med Wi-Fi Direct" på sidan 250).
- **Namn på Wi-Fi Direct-anslutning:** Standnamnet är modellnamnet, och den maximala längden är 22 tecken.
- **Lösenord, inst.** är en numerisk sträng som kan innehålla 8–64 tecken.

**10** När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på **Nästa**.

**11** Följ anvisningarna i installationsfönstret.

# Installation av trådlöst nätverk

## Ad hoc via USB-kabel

Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren trådlöst till datorn via ett trådlöst ad-hoc-nätverk som du ställer in genom att följa de enkla anvisningarna nedan.


### Objekt att förbereda

- Nätverksansluten dator.
- CD-skiva med programvara som följde med maskinen
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel

## Skapa ett ad-hoc-nätverk i Windows

- 1 Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
- 2 Sätt på datorn och skrivaren.

- 3 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta > Alla program > Tillbehör > Kör**.

X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

- Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Apps(Appar)** och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt "X" med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret "**Peka för att välja vad som händer med skivan.**" visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

- 4 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.



# Installation av trådlöst nätverk

- 5 Välj **Trådlös nätverksanslutning** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**. Klicka därefter på **Nästa**.



- 6 På skärmen **Installerar du din skrivare för första gången?**, väljer du **Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk**. Klicka sedan på **Nästa**.

Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du **Nej, min skrivare är redan ansluten till mitt nätverk**.

- 7 När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på **Avancerade inställningar**.



- **Ange trådlöst nätverksnamn:** Skriv in önskat SSID-namn (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Driftläge:** Välj ad hoc.
- **Kanal:** Välj kanal (**Auto inst.** eller 2 412–2 467 MHz).
- **Autentisering:** Välj autentiseringstyp.  
**Öppet system:** Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.  
**Delad nyckel:** autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
- **Kryptering:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
- **Nätverkslösenord:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Bekräfta nätverksnyckel:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP-nyckelindex:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP-nyckelindex**.

Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket har en säkerhetsinställning aktiverad.

Välj **Öppet system** eller **Delad nyckel** för autentisering och klicka på **Nästa**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.



# Installation av trådlöst nätverk

- 8 Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera inställningarna och klicka på **Nästa**.



Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.

Om datorn är inställd på DHCP och du vill använda en statisk inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IP-adressen.

- **Med DHCP-metoden**

Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera att DHCP visas i fönstret **Bekräfta trådlösa nätverksinställningar**. Om det visar Statisk ska du klicka på **Ändra TCP/IP** för att ändra tilldelningsmetoden till **Få IP-adress automatiskt (DHCP)**.

- **Med den statiska metoden**

Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att Statisk visas i fönstret **Bekräfta trådlösa nätverksinställningar**. Om DHCP visas så klickar du på **Ändra TCP/IP** för att ange IP-adressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.

Exempel:

Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:

- IP-adress: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0

Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:

- IP-adress: 169.254.133.**43**
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)
- Gateway: 169.254.133.1

- 9 Fönstret **Trådlös nätverksinställning är avslutad** visas. Klicka på **Nästa**.

- 10 När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på **Nästa**.

- 11 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

# Installation av trådlöst nätverk

## Konfiguration med Mac (CLX-419x series/C186x series)

### Åtkomstpunkt via USB-kabel


#### Objekt att förbereda

- Åtkomstpunkt.
- Nätverksansluten skrivare
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel



För Mac OS X 10.4, behöver du hämta skrivar-programvaran från Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.




- 3 Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.
  - I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n i **Finder**.
- 4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC\_Installer**.
- 5 Klicka på **Continue**.
- 6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.
- 7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.
- 8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

# Installation av trådlöst nätverk


9 Ange lösenordet och klicka på **OK**.

10 Välj **Configuration of Wireless network** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på **Continue**.



11 Om skärmen för **Wireless Settings** visas, väljer du **Using a USB cable** och klickar på **Next**.

Om skärmen inte visas, gå till steg 15.



# Installation av trådlöst nätverk

- 12** Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka på **Next**.



Om du ställer in den trådlösa konfigurationen manuellt ska du klicka på **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Skriv in SSID för åtkomstpunkten (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Operation Mode:** Välj **Infrastructure**.
- **Authentication:** Välj autentiseringstyp.  
**Open System:** Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.  
**Shared Key:** autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.  
**WPA Personal eller WPA2 Personal:** Välj det här alternativet för att autentisera skrivarservern baserat på delad WPA-nyckel. När den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess klienter.
- **Encryption:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).
- **Network Password:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Confirm Network Password:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP Key Index:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP Key Index**.

Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har aktiverad säkerhet.

Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).

- 13** Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera inställningarna och klicka på **Next**.



- Alternativet Wi-Fi Direct visas endast på skärmen om skrivaren har stöd för funktionen.
- Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy Printer Manager (se "Komma igång med Wi-Fi Direct" på sidan 250).
- **Wi-Fi Direct Name:** Standnamnet är modellnamnet, och den maximala längden är 22 tecken.
- **Password setting** är en numerisk sträng som kan innehålla 8–64 tecken.

- 14** Fönstret **Wireless Network Setting Complete** visas. Klicka på **Next**.

- 15** När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på **Next**.

# Installation av trådlöst nätverk

## Åtkomstpunkt utan USB-kabel (rekommenderas)

### Objekt att förbereda

- Mac med trådlöst nätverkskort och Mac OS 10.7 (eller senare) med åtkomstpunkt/router
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt



För Mac OS X 10.4, behöver du hämta skrivar-programvaran från Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

**1** Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

**2** Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



**3** Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

- I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n i **Finder**.

**4** Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC\_Installer**.

**5** Klicka på **Continue**.

**6** Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.

**7** Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.


**8** Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

**9** Ange lösenordet och klicka på **OK**.


# Installation av trådlöst nätverk

- 10** Välj **Configuration of Wireless network** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på **Continue**.




- 11** Om skärmen för **Wireless Settings** visas, väljer du **Using a direct wireless connection** och klickar på **Next**.

Om skärmen inte visas, gå till steg 13.



# Installation av trådlöst nätverk



Om nedanstående fönster visas, tryck på  (WPS)-knappen i kontrollpanelen, inom 2 minuter.

- För modellen med pekskärm trycker du på **Acceptera** på pekskärmen.



**12** När det trådlösa nätverket har konfigurerats klickar du på **Next**.

**13** Klicka på **Close** när installationen är klar.

## Ad hoc via USB-kabel

Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren trådlöst till datorn via ett trådlöst ad hoc-nätverk som du ställer in genom att följa de här enkla anvisningarna.

## Objekt att förbereda

- Nätverksansluten dator
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel

## Skapa ad hoc-nätverk för Mac




För Mac OS X 10.4, behöver du hämta skrivar-programvaran från Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).



# Installation av trådlöst nätverk

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



3 Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

- I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n i **Finder**.

4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC\_Installer**.

5 Klicka på **Continue**.

6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.


7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på **OK**.

10 Välj **Configuration of Wireless network** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på **Continue**.





# Installation av trådlöst nätverk

- 11** När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Skriv in SSID-namn (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Operation Mode:** Välj ad hoc.
- **Channel:** Välj kanalen (**Auto Setting** eller 2 412 MHz till 2 467 MHz).
- **Authentication:** Välj autentiseringstyp.  
**Open System:** Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.  
**Shared Key:** autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
- **Encryption:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Confirm Network Password:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP Key Index:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP Key Index**.

Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket har en säkerhetsinställning.

Välj **Open System** eller **Shared Key** för autentisering och klicka på **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.

- 12** Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningarna visas. Kontrollera inställningarna och klicka på **Next**.



Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.

Om datorn är inställd till DHCP och du vill använda statisk trådlös inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IP-adressen.

- **Med DHCP-metoden**

Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera att DHCP visas i fönstret **Wireless Network Setting Confirm**. Om det visar Statisk ska du klicka på **Change TCP/IP** för att ändra tilldelningsmetoden till **Receive IP address automatically (DHCP)** (automatisk tilldelning av IP-adress).

- **Med den statiska metoden**

Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att Statisk visas i fönstret **Wireless Network Setting Confirm**. Om DHCP visas så klickar du på **Change TCP/IP** för att ange IP-adressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.

Exempel:

Om datorns nätverksinformation visas så här:

- IP-adress: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0

Skrivarens nätverksinformation ska då vara som nedan:

- IP-adress: 169.254.133.**43**
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätsmask).
- Gateway: 169.254.133.**1**

# Installation av trådlöst nätverk

- 13** När fönstret visas som talar om att nätverkskabelanslutningen är bekräftad, kopplar du bort nätverkskabeln och klickar på **Next**..

Om nätverkskabeln är ansluten, kan den ha problem med att hitta skrivaren när det trådlösa nätverket konfigureras.

- 14** Det trådlösa nätverket ansluter enligt nätverkskonfigurationen.

- 15** Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på **Quit** när installationen är klar.



När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se "Installation för Mac" på sidan 186).

## Konfiguration med Mac (CLX-626x series)

### Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)

#### Objekt att förbereda

- Åtkomstpunkt
- Nätverksansluten skrivare
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel




För Mac OS X 10.4, behöver du hämta skriver-programvaran från Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

# Installation av trådlöst nätverk

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



3 Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

- I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n i **Finder**.

4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC\_Installer**.

5 Klicka på **Continue**.

6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.


7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på **OK**.

10 Välj **Configuration of Wireless network** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på **Continue**.



# Installation av trådlöst nätverk

- 11** Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka på **Next**.



Om du ställer in den trådlösa konfigurationen manuellt ska du klicka på **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Skriv in SSID för åtkomstpunkten (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Operation Mode:** Välj **Infrastructure**.
- **Authentication:** Välj autentiseringstyp.  
**Open System:** Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.  
**Shared Key:** autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.  
**WPA Personal eller WPA2 Personal:** Välj det här alternativet för att autentisera skrivarservern baserat på delad WPA-nyckel. När den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess klienter.
- **Encryption:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).
- **Network Password:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Confirm Network Password:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP Key Index:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP Key Index**.

Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har aktiverad säkerhet.

Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).

- 12** Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct och funktionen har inaktiverats visas motsvarande skärm.

Om du vill aktivera Wi-Fi Direct, markera kryssrutan och klicka på Nästa. I annat fall, klicka bara på **Next**.

Wireless Settings

**Wi-Fi Direct Settings**

Your printer supports Wi-Fi Direct.

Since your printer is a Wi-Fi-enabled printer, you can use Wi-Fi Direct to enable your mobile device to easily connect to your printer.

Do you want to turn on Wi-Fi Direct on your printer?

☐ Yes, I want to turn on Wi-Fi Direct on my printer. [Help](#)

Wi-Fi Direct Name:  (23 characters)

Password setting:  (8~64 characters)

☐ Hide characters

< Back   Next >   Cancel



- Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy Printer Manager (se "Komma igång med Wi-Fi Direct" på sidan 250).
- **Namn på Wi-Fi Direct-anslutning:** Standnamnet är modellnamnet, och den maximala längden är 22 tecken.
- **Lösenord, inst.** är en numerisk sträng som kan innehålla 8–64 tecken.

# Installation av trådlöst nätverk

**13** När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren.

**14** Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på **Quit** när installationen är klar.



När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installation för Mac” på sidan 186).

## Ad hoc via USB-kabel

Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren trådlöst till datorn via ett trådlöst ad hoc-nätverk som du ställer in genom att följa de här enkla anvisningarna.

### Objekt att förbereda

- Nätverksansluten dator
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel

## Skapa ad hoc-nätverk för Mac




För Mac OS X 10.4, behöver du hämta skrivar-programvaran från Samsungs hemsida (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

# Installation av trådlöst nätverk

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



3 Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

- I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n i **Finder**.

4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC\_Installer**.

5 Klicka på **Continue**.

6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.


7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på **OK**.

10 Välj **Configuration of Wireless network** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på **Continue**.





# Installation av trådlöst nätverk

- 11** När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Skriv in SSID-namn (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Operation Mode:** Välj ad hoc.
- **Channel:** Välj kanalen (**Auto Setting** eller 2 412 MHz till 2 467 MHz).
- **Authentication:** Välj autentiseringstyp.  
**Open System:** Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.  
**Shared Key:** autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
- **Encryption:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Confirm Network Password:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP Key Index:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP Key Index**.

Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket har en säkerhetsinställning.

Välj **Open System** eller **Shared Key** för autentisering och klicka på **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.

- 12** Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningarna visas. Kontrollera inställningarna och klicka på **Next**.



Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.

Om datorn är inställd till DHCP och du vill använda statisk trådlös inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IP-adressen.

- **Med DHCP-metoden**

Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera att DHCP visas i fönstret **Wireless Network Setting Confirm**. Om det visar Statisk ska du klicka på **Change TCP/IP** för att ändra tilldelningsmetoden till **Receive IP address automatically (DHCP)** (automatisk tilldelning av IP-adress).

- **Med den statiska metoden**

Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att Statisk visas i fönstret **Wireless Network Setting Confirm**. Om DHCP visas så klickar du på **Change TCP/IP** för att ange IP-adressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.

Exempel:

Om datorns nätverksinformation visas så här:

- IP-adress: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0

Skrivarens nätverksinformation ska då vara som nedan:

- IP-adress: 169.254.133.**43**
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätsmask).
- Gateway: 169.254.133.**1**

# Installation av trådlöst nätverk

- 13** När fönstret visas som talar om att nätverkskabelanslutningen är bekräftad, kopplar du bort nätverkskabeln och klickar på **Next**..

Om nätverkskabeln är ansluten, kan den ha problem med att hitta skrivaren när det trådlösa nätverket konfigureras.

- 14** Det trådlösa nätverket ansluter enligt nätverkskonfigurationen.

- 15** Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på **Quit** när installationen är klar.



När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se "Installation för Mac" på sidan 186).

## Använda nätverkskabel



Maskiner som inte stödjer nätverksporten kommer inte att kunna använda denna funktion (se "Baksida" på sidan 27).

Skrivaren är nätverkskompatibel. För att din skrivare ska fungera i nätverket måste du utföra viss konfiguration.



- När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se "Installera drivrutinen via nätverk" på sidan 195).
- Be nätverksadministratören, eller personen som installerade det trådlösa nätverket, om information om nätverkets konfiguration.

## Objekt att förbereda

- Åtkomstpunkt
- Nätverksansluten dator.
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- Nätverkskabel.



# Installation av trådlöst nätverk

## Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan ta reda på skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut en konfigurationsrapport för nätverket.

Se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192.

## Ange IP-adress med programmet SetIP (Windows)

Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din skrivare med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med skrivaren. En MAC-adress är nätverkskortets serienummer och visas i **nätverkskonfigurationsrapporten**.

Se "Ange en IP-adress" på sidan 192.


## Konfigurera skrivarens trådlösa nätverk

Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat nätverket.

Du kan konfigurera trådlösa parametrar med hjälp av **SyncThru™ Web Service**.

## Använda SyncThru™ Web Service

Innan du börjar konfigurera trådlösa parametrar kontrollerar du status för kabelanslutningen.

- 1 Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
- 2 Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.  
Exempel:  

- 3 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.
- 4 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 5 När fönstret **SyncThru™ Web Service** öppnas klickar du på **Network Settings**.
- 6 Klicka på **Wireless** och välj **Wizard**.

# Installation av trådlöst nätverk



**Wizard** hjälper dig att installera den trådlösa nätverkskonfigurationen. Men om du hellre vill ställa in det trådlösa nätverket direkt väljer du **Custom**.

7

Välj **Network Name(SSID)** i listan.

- **SSID:** SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar ett trådlöst nätverk, åtkomstpunkter och trådlösa enheter som vill få tillgång till ett specifikt trådlöst nätverk måste använda samma SSID. SSID är skriftlägeskänsligt.
- **Operation Mode:** **Operation Mode** syftar på typ av trådlös anslutning (se "Namn på trådlöst nätverk och lösenord" på sidan 208).
  - **Ad-hoc:** möjliggör direktkommunikation mellan trådlösa enheter i en peer-to-peer-miljö.
  - **Infrastructure:** möjliggör kommunikation mellan trådlösa enheter via en åtkomstpunkt.



Om nätverkets **Operation Mode** är **Infrastructure** väljer du åtkomstpunktens SSID. Om **Operation Mode** är **Ad-hoc** väljer du skrivarens SSID.

8

Klicka på **Next**.

Om fönstret för trådlös nätverkssäkerhet visas anger du det registrerade lösenordet (för nätverket) och klickar på **Next**.

9

En bekräftelse visas. Kontrollera de trådlösa inställningarna. Klicka på **Apply** om inställningarna stämmer.



Koppla bort nätverkskabeln (standard eller nätverk). Din skrivare ska sedan börja kommunicera trådlöst med nätverket. Om du använder ad hoc-läget kan du använda ett trådlöst och ett trådbundet nätverk samtidigt.

10


Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.

# Installation av trådlöst nätverk

## Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket



Det går även att aktivera och inaktivera trådlöst nätverk via menyn **Network** på kontrollpanelen.

- 1 Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
- 2 Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.  
Exempel:  

- 3 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.
- 4 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 5 När fönstret **SyncThru™ Web Service** öppnas klickar du på **Network Settings**.

- 6 Klicka på **Wireless** och välj **Custom**.

Du kan även slå på och stänga av det trådlösa nätverket.

# Installation av trådlöst nätverk

## Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter

Wi-Fi Direct är en smidig och icke-hierarkisk anslutning mellan en kompatibel skrivare och en mobil enhet, vilket ger en säker anslutning och en bättre genomströmning än ad hoc-läget.

Med Wi-Fi Direct kan du ansluta din skrivare till ett Wi-Fi Direct-nätverk samtidigt som du ansluter till en åtkomstpunkt. Dessutom kan du använda ett trådbundet nätverk och ett Wi-Fi Direct-nätverk simultant, så att flera användare kan ha åtkomst till och skriva ut dokument från både Wi-Fi Direct och ett trådbundet nätverk.



- Det går inte att ansluta den mobila enheten till internet genom skrivarens Wi-Fi Direct.
- Listan över protokoll som stöds kan variera beroende på modell. Wi-Fi Direct-nätverk stödjer INTE IPv6, nätverksfiltrering, IPSec, WINS eller SLP-tjänster.
- Maximalt tre enheter kan koppla upp via Wi-Fi Direct.

## Komma igång med Wi-Fi Direct

Du kan aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på ett av följande vis:

### Från dator med USB-anslutning (rekommenderas)

När installationen av drivrutinen är klar, kan Samsung Easy Printer Manager ställas in och ändringar kan göras i Wi-Fi-läget.



Samsung Easy Printer Manager är endast tillgängligt för Windows och Mac.

- Från **Starta**-menyn väljer du **Program** eller **Alla program** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Enhetsinställningar** > **Nätverk**.
  - **Wi-Fi Direkt på/av:** Välj **På** för att aktivera.
  - **Enhetsnamn:** Ange det namn på skrivaren som sedan används vid sökning av skrivaren i ett trådlöst nätverk. Som standard används modellnamnet som enhetens namn.
  - **IP-adress:** Ange skrivarens IP-adress. Denna IP-adress används endast i det lokala nätverket och inte i trådbundet eller trådlöst nätverk i infrastrukturen. Vi rekommenderar att den lokala IP-adress som är standard används (lokal IP-adress som är standard för skrivaren i Wi-Fi Direct är 192.168.3.1)

# Installation av trådlöst nätverk

- **Gruppägare:** Aktivera detta alternativ för att tilldela skrivaren Wi-Fi Direct-gruppens ägare. **Gruppägare** fungerar likadant som en trådlös åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att det här alternativet är aktiverat.
- **Nätverkslösenord:** Om din skrivare är en **Gruppägare** behövs ett **Nätverkslösenord** för att andra mobila enheter ska kunna ansluta till den. Du kan själv ange ett lösenord eller använda det som genereras automatiskt som standard.

## Från skrivaren (skrivare med display)



Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se "Visa menyn" på sidan 39).

- Välj **Inställning > Maskininställningar > Nästa > Nätverksinställning > Trådlös > Wi-Fi Direct** på pekskärmen.
- Aktivera **Wi-Fi Direct**.

## Från en nätverksansluten dator

Om din skrivare använder en nätverkskabel eller en trådlös åtkomstpunkt kan du aktivera och konfigurera Wi-Fi Direct från SyncThru™ Web Service.

- Gå till **SyncThru™ Web Service**, välj **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
- Aktivera eller inaktivera **Wi-Fi Direct** och ställ in andra alternativ.



- För Linux OS-användare:
  - Skriv ut en konfigurationsrapport för IP-nätverket för att kontrollera uteffekten (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192).
  - Gå till **SyncThru Web Service**, välj **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
  - Aktivera eller inaktivera **Wi-Fi Direct**.

## Konfigurera den mobila enheten

- När Wi-Fi Direct har ställts in från skrivaren, behöver du läsa i användarhandboken till den mobila enhet du använder för att också ställa in dennas Wi-Fi Direct.
- När installationen av Wi-Fi Direct är slutförd behöver du hämta det mobila utskriftsprogrammet. (Exempelvis Samsung Mobile printer) om du vill skriva ut från din smartphone.



- När du hittat den skrivare du vill ansluta till från din mobila enhet väljer du skrivaren, varpå skrivarens LED-indikator blinkar. Tryck på WPS-knappen på skrivaren så ansluts den till din mobila enhet.
- Om din mobila enhet inte har stöd för Wi-Fi Direct måste du ange skrivarens "nätverksnyckel" istället för att trycka på WPS-knappen.

# Installation av trådlöst nätverk

## Problemlösning för trådlöst nätverk

### Problem som kan inträffa under installation av skrivare eller drivrutin

#### Inga skrivare hittades

- Skrivaren kanske inte är påslagen. Slå på datorn och skrivaren.
- USB-kabeln är inte ansluten mellan datorn och skrivaren. Anslut skrivaren till datorn med USB-kabeln.
- Skrivaren stöder inte ett trådlöst nätverk. Läs skrivarens bruksanvisning som finns på CD-skivan med programvara som levererades med skrivaren och förbered en trådlös nätverksskrivare.

#### Anslutningsfel - SSID kunde inte hittas

- Skrivaren kan inte hitta det nätverksnamn (SSID) som du har valt eller angett. Kontrollera nätverksnamnet (SSID) på din åtkomstpunkt och försök ansluta igen.
- Åtkomstpunkten är avstängd. Starta åtkomstpunkten.

#### Anslutningsfel - Ogiltig säkerhet

- Säkerheten har inte konfigurerats rätt. Kontrollera säkerhetskfigurationen för åtkomstpunkten och skrivaren.

#### Anslutningsfel - Allmänt anslutningsfel

- Datorn får ingen signal från skrivaren. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten och att skrivaren är på.

#### Anslutningsfel - Anslutet trådbundet nätverk

- Skrivaren är ansluten med en nätverkskabel. Ta bort den trådbundna nätverkskabeln från skrivaren.

#### Anslutningsfel - Tilldelning av IP-adress

- Stäng av och slå på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) samt skrivaren.

#### PC-anslutningsfel

- Den konfigurerade nätverksadressen fungerar inte mellan datorn och skrivaren.
  - För DHCP-nätverksmiljö  
Maskinen tilldelas IP-adressen automatiskt (DHCP) om datorn är konfigurerad till DHCP.



Om utskriften inte fungerar i DHCP-läge kan problemet ligga i den automatiskt ändrade IP-adressen. Jämför produktens IP-adress med skrivarportens IP-adress.

**Så här jämför du:**

# Installation av trådlöst nätverk

- 1 Skriv ut nätverksinformationsrapporten och kontrollera IP-adressen (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192).
- 2 Kontrollera skrivarens port från din dator.
  - a Klicka på Windows **Starta**-meny.
    - För Windows 8, från menyn **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > inställningar**.
  - b I Windows XP/Server 2003 väljer du **Skrivare och fax**.
    - I Windows Server 2008/Vista väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare**.
    - I Windows 7/8, välj **Kontrollpanelen > Enheter och skrivare**.
    - I Windows Server 2008 R2 väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara > Enheter och skrivare**.
  - c Högerklicka på din maskin.
  - d I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på **Egenskaper**.  
I kontextmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2 väljer du **Skrivaregenskaper**.  
Om **Skrivaregenskaper** har en ► markör, kan du välja andra drivrutiner kopplade till vald skrivare.
  - e Klicka på **Port**-fliken.
  - f Klicka på knappen **Konfigurera port...**
  - g Kontrollera om **Skrivarnamn eller IP-adress**: är samma IP-adress som på Nätverkskonfigureringspappret.
- 3 Ändra skrivarens IP-adress om den skiljer sig från nätverksinformationsrapporten.  
Om du vill använda din installations-CD för att ändra portens IP, Koppla upp dig till en nätverksskrivare. Koppla sedan upp dig igen till IP-adressen.

- För miljö med statiska nätverksadresser

Skrivaren använder den statiska adressen när datorn är konfigurerad med en statisk adress.

Exempel:

Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:

- IP-adress: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0

Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:

- IP-adress: 169.254.133.**43**
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätsmask).
- Gateway: 169.254.133.**1**

# Installation av trådlöst nätverk

## Övriga problem

Om problem uppstår när skrivaren används i ett nätverk kontrollerar du följande.



Se respektive bruksanvisning för information om åtkomstpunkt (eller trådlös router).

- Det går inte att använda en kabelansluten och trådlös anslutning samtidigt.
- Datorn, åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) eller skrivaren kanske inte är påslagen.
- Kontrollera den trådlösa mottagningen i skrivarens närhet. Om routern är alltför långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan det vara svårt att fånga upp signalen.
- Stäng av och sätt på strömmen för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern), skrivaren och datorn. Ibland kan nätverkskommunikationen återupptas om strömmen stängs av och slås på igen.
- Kontrollera om brandvägsprogrammet (V3 eller Norton) blockerar kommunikationen.

Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk och det inte går att hitta skrivaren i nätverket kan det bero på att brandväggsprogramvara blockerar kommunikationen. Se programvarans bruksanvisning för information om hur man stänger av den och sök sedan efter skrivaren igen.

- Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Du kan kontrollera IP-adressen genom att skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport.
- Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har konfigurerats med säkerhetsinställningar (lösenord). I så fall frågar du administratören för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) om lösenordet.
- Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Ominstallera skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för att ansluta skrivaren till nätverket. På grund av egenskaperna för DHCP kan den tilldelade IP-adressen ändras om skrivaren inte används en längre tid eller om åtkomstpunkten har återställts.

Registrera produktens MAC-adress när du konfigurerar DHCP-servern på åtkomstpunkten (eller trådlösa routern). Då kan du alltid använda IP-adressen som är inställd med MAC-adressen. Du kan ta reda på skrivarens Mac-adress genom att skriva ut en konfigurationsrapport för nätverket (se "Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport" på sidan 192).

- Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön. I infrastrukturmiljön måste du eventuellt ange användaruppgifter för att kunna ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
- Skrivaren fungerar bara med IEEE 802.11 b/g/n och Wi-Fi. Det saknas stöd för andra trådlösa nätverk (exempelvis Bluetooth).
- I ad-hoc-läget måste du kanske ställa in den trådlösa anslutningen varje gång du använder skrivaren, exempelvis om du använder Windows Vista.



# Installation av trådlöst nätverk

- Du kan inte använda infrastrukturläge och ad hoc-läge samtidigt med Samsungs trådlösa nätverksskrivare.
- Se till att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.
- Se till att det inte finns hinder som kan blockera den trådlösa signalen till skrivaren.

Avlägsna alla stora metallföremål mellan åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) och skrivaren.

Se till att det inte står stolpar, väggar eller stödpelare av metall eller betong mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

- Se till att skrivaren står på tillräckligt avstånd från andra elektroniska enheter som kan störa den trådlösa signalen.

Många apparater kan störa den trådlösa signalen, bland annat mikrovågsugnar och vissa Bluetooth-enheter.

- Närhelst konfigurationen för din åtkomstpunkt (eller trådlösa router) ändras, måste du göra produktens trådlösa nätverkskonfiguration igen.
- Maximalt tre enheter kan koppla upp via Wi-Fi Direct.
- Om Wi-Fi Direct är PÅ, stöder maskinen endast IEEE 802.11 b/g.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att endast fungera med 802.11n, kanske den inte ansluter till din maskin.

# Samsung Mobile Print

## Vad är Samsung Mobile Print?

**Samsung Mobile Print** är ett gratis program med vilket användare kan skriva ut foton, dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller surfplattan. **Samsung Mobile Print** är inte bara kompatibelt med mobiltelefoner med Android och iOS, utan också med din iPod Touch och surfplatta. Det ansluter din mobila enhet till en nätverksansluten Samsung-skrivare eller till en trådlös skrivare via en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Det är inte nödvändigt att installera en ny drivrutin eller konfigurera nätverksinställningar – installera bara programmet **Samsung Mobile Print** helt enkelt, så kommer det automatiskt att upptäcka kompatibla Samsung-skrivare. Förutom utskrift av foton, webbsidor och PDF-filer stöds också skanning. Om du har en Samsung-multifunktionsskrivare kan du skanna alla dokument till formaten JPG, PDF eller PNG för snabb och enkel visning på din mobila enhet.

## Hämta Samsung Mobile Print

Om du vill hämta **Samsung Mobile Print** går du till programbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobila enhet och söker helt enkelt efter "**Samsung Mobile Print**." Du kan även besöka iTunes för Apple-enheter på din dator.



Android



iOS

## Kompatibla mobil-OS

- Android OS 2.3 eller senare
- iOS 4.0 eller senare

# Använda NFC-funktionen

NFC (Near Field Communication)-skrivaren gör det möjligt för dig att skriva ut/skanna direkt från din mobiltelefon genom att bara hålla din mobiltelefon över NFC-etiketten på din skrivare. Det kräver ingen installation av skrivardrivrutiner eller anslutning till en åtkomstpunkt. Det enda som behövs är en mobiltelefon som stöder NFC. För att kunna använda denna funktion, behöver appen Samsung mobilutskrift installeras i din mobiltelefon.



- Beroende på materialet i mobilenheten kan det hända att NFC-igenkänningen inte fungerar korrekt.
- Överföringshastigheten kan variera beroende på typen av mobiltelefon du använder.
- Denna funktionen fungerar endast med mobiler som har en NFC-etikett (se "Översikt över maskinen" på sidan 24).
- Om du använder ett annat hölje eller batteri än det som följde med mobilenheten, eller ett metallhölje kan det blockera NFC.
- Om NFC-enheter fortsätter att misslyckas med att kommunicera, ta då ur och installera batteriet på nytt, och försök igen.

## Krav

- NFC och Wi-Fi Direct-aktiverad mobiltelefon med appen Mobilutskrift installerad samt Android OS 4.0 eller senare.



Endast Android OS 4.1 eller senare aktiverar Wi-Fi Direct-funktionen automatiskt på mobilenheten när man aktiverar NFC-funktionen. Vi rekommenderar att du uppgraderar mobilenheten till Android OS 4.1 eller senare för att använda NFC-funktionen.

- Skrivare med Wi-Fi Direct-funktionen aktiverad (se "Komma igång med Wi-Fi Direct" på sidan 250).


# Använda NFC-funktionen

## Skriva ut

**1** Kontrollera att NFC- och Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (se "Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter" på sidan 250).

**2** För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (NFC) på din skrivare.

Vänta några sekunder innan appen **Samsung Mobile Print** startar.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.
- Om **Samsung Mobile Print**-appen inte är installerad i din mobilenhet, ansluter den automatiskt till **Samsung Mobile Print**-appens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.

**3** Välj utskriftsläge.


**4** Välj det innehåll du vill skriva ut.

Ändra vid behov utskriftsalternativ genom att trycka på .

# Använda NFC-funktionen

- 5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.


- 6 Skrivaren påbörjar utskriften.

## Skanning

- 1 Kontrollera att NFC- och Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (se "Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter" på sidan 250).

- 2 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Vänta några sekunder innan appen **Samsung Mobile Print** startar.



# Använda NFC-funktionen



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.
- Om **Samsung Mobile Print**-appen inte är installerad i din mobilenhet, ansluter den automatiskt till **Samsung Mobile Print**-appens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.


**3** Välj skanningsläge.

**4** Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).

Ändra vid behov skanningsalternativ genom att trycka på .

**5**

För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (NFC) på din skrivare.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.

**6**

Skrivaren börjar skanna innehållet.

Skannad data sparas i mobilenheten.




Om du vill fortsätta att skanna, följ instruktionerna på appskärmen.


# Använda NFC-funktionen

## Skicka fax

**1** Kontrollera att NFC- och Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (se "Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter" på sidan 250).

**2** För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten() på din skrivare.


Vänta några sekunder innan appen **Samsung Mobile Print** startar.




- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.
- Om **Samsung Mobile Print**-appen inte är installerad i din mobilenhet, ansluter den automatiskt till **Samsung Mobile Print**-appens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.

**3** Välj faxläge.


**4** Välj innehållet som du vill faxa.

Om det behövs ange faxnumret och ändra faxalternativet genom att klicka på .

# Använda NFC-funktionen

- 5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten() på din skrivare.

Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.

- 6 Skrivaren börjar faxa innehållet.



# AirPrint



Endast skrivare som är certifierade med AirPrint kan använda AirPrint-funktioner. Kontrollera kartongen som din skrivare levererades i om den har ett AirPrint-certifieringsmärke.




Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst från en iPhone, iPad eller iPod Touch (med senaste versionen av iOS).

## Konfigurera AirPrint

Bonjour(mDNS) och IPP-protokoll krävs i skrivaren om funktionen **AirPrint** ska kunna användas. Du kan aktivera **AirPrint** på något av följande sätt.

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.
- 2 Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

Exempel:



- 3 Klicka **Login** i övre högra hörnet på SyncThru™ Web Service-hemsidan.

- 4 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Om det är första gången du loggar in på SyncThru™ Web Service anger du följande ID och lösenord. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**


- 5 När fönstret **SyncThru™ Web Service** öppnas klickar du på **Settings > Network Settings**.

- 6 Klicka på **Raw TCP/IP, LPR, IPP** eller **mDNS**.


Du kan aktivera IPP-protokollet eller mDNS-protokollet.

## Skriva ut via AirPrint

I exempelvis handboken till iPad finns följande instruktioner:

- 1 Öppna e-postmeddelandet, bilden, webbsidan eller dokumentet som du vill skriva ut.
- 2 Peka på ikonen (  ).
- 3 Välj **skrivardrivrutinens namn** och alternativmeny för att konfigurera.
- 4 Peka på knappen **Skriv ut**. Sidan skrivs ut.



**Avbryta en utskrift:** Om du vill avbryta en utskrift eller visa en utskriftssammanfattning klickar du på ikonen Utskriftscenter (  ). Du kan klicka på Avbryt i Utskriftscenter.

# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ är en tjänst som möjliggör utskrift till en skrivare via din mobiltelefon, bärbara pekdator eller någon annan webbansluten utrustning. Registrera ditt Google-konto till skrivaren så kan du använda tjänsten Google Cloud Print™. Du kan skriva ut dokument eller e-post med Chrome OS, Chrome-webbläsaren eller en Gmail™/ Google Docs™-applikation i den mobila enheten, så du behöver inte installera skrivarens drivrutiner i den mobila enheten. Vänd dig till Google:s webbplats (<http://support.google.com/cloudprint> eller <http://support.google.com/cloudprint>) för mer information om Google Cloud Print™.

## Registrera skrivaren med ditt Google-konto

### Registrering från appen Samsung Mobile Print



För att kunna använda denna funktion, behöver **Samsung Mobile Print**-appen installeras i din mobiltelefon.

- 1 Öppna appen Samsung Mobile Print från din mobilenhet.
- 2 Välj enhetsinställningar
- 3 Välj **Google Cloud Print**.
- 4 Ange skrivarens namn och information.



Om din skrivares nätverksmiljö använder en proxyserver, måste du konfigurera dess IP och portnummer från **Proxy Setting**. Kontakta din Internetleverantör eller nätverksadministratör om du vill ha mer information.

5

Klicka på **Register**.

Bekräfta din skrivare i pop-up-fönstret.

6

Klicka på **Finish**.

Din skrivare är nu registrerad till tjänsten Google Cloud Print™.

### Registrera från Chrome-webbläsaren



- Se till att skrivaren är påslagen och uppkopplat mot ett trådlöst nätverk som är anslutet till Internet.
- Du bör skapa ett Google-konto i förväg.

1

Öppna Chrome-webbläsaren.

2

Gå till [www.google.com](http://www.google.com).

3

Logga in på Googles webbplats med Gmail™-adressen.

# Google Cloud Print™

- 4 Notera din skrivares IP-adress in adressfältet och trycker sedan enter-knappen eller välj **Gå**.
- 5 Klicka **Login** i SyncThru™ Web Service-hemsidans övre högra hörn.
- 6 Om det är första gången du använder **SyncThru™ Web Service** måste du logga in som administratör. Skriv in standard- **ID** och **Password**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**



Om nätverket använder proxyserver måste du konfigurera proxy IP och portnummer: **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Kontakta din Internetleverantör eller administratör för mer information.

- 7 När du öppnat fönstret **SyncThru™ Web Service**, klicka då på **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Ange skrivarens namn och information.
- 9 Klicka på **Register**.  
Bekräftelsefönstret poppar upp.



Om din webbläsare inte tillåter pop-up kommer bekräftelsefönstret inte dyka upp. Ställ in så webbläsaren tillåter pop-up.

- 10 Klicka **Finish printer registration**.
- 11 Klicka **Manage your printers**.  
Din skrivare är nu registrerad till tjänsten Google Cloud Print™.  
Google Cloud Print™-kompatibla enheter visas i listan.

# Google Cloud Print™

## Skriva ut via Google Cloud Print™

Utskriftsproceduren kan variera beroende på applikation och utrustning. Du kan se en lista över program som stödjer tjänsten Google Cloud Print™.



Säkerställ att skrivaren är påslagen och uppkopplad mot ett trådlöst nätverk med Internetanslutning.



## Utskrift via applikation eller mobiltelefon

Följande steg är ett exempel på hur man använder Google Docs™-programmet från en Android-mobiltelefon.

- 1 Installera programmet Cloud Print i den mobila enheten.



Har du inte applikationen kan du ladda ned den från t.ex. Android Market eller App Store.

- 2 Öppna programmet Google Docs™ i den mobila enheten.
- 3 Peka på alternativet -knappen för det dokument du vill skriva ut.
- 4 Peka på knappen Sänd .

- 5 Tryck på Cloud Print -knappen.
- 6 Ställ in utskriftsalternativ.
- 7 Tryck på **Click here to Print**.

## Utskrift från Chrome-webbläsaren

Följande är ett exempel på hur man använder Chrome -webbläsaren.


- 1 Kör Chrome.
- 2 Öppna det dokument eller den e-post du vill skriva ut.
- 3 Klicka på skiftnyckeln  i webbläsarens övre högra hörn.
- 4 Klicka på **Skriv ut**. En ny flik för utskrift uppenbarar sig.
- 5 Välj **utskrift med Google Cloud Print**.
- 6 Klicka på **Skriv ut**-knappen.



### 3. Nyttiga inställningsmenyer



I det här kapitlet finns anvisningar för hur du kontrollerar skrivarens status samt ställer in avancerade inställningar.

• <b>Innan du börjar läsa ett kapitel</b>	<b>269</b>
• <b>Utskrift</b>	<b>270</b>
• <b>Kopiera</b>	<b>271</b>
• <b>Faxa</b>	<b>276</b>
• <b>Skanning</b>	<b>281</b>
• <b>Systeminstallation</b>	<b>286</b>
• <b>Admin.inställningar</b>	<b>300</b>
• <b>Eco</b>	<b>301</b>
• <b>Direct USB</b>	<b>302</b>



# Innan du börjar läsa ett kapitel


Detta kapitel förklarar alla funktioner som finns på seriens modeller för att hjälpa användarna att lätt förstå funktionerna. Du kan kontrollera funktionerna som finns för varje modell i Grundläggande bruksanvisning (se "Menykarta" på sidan 39).Följande är tips för hur kapitlet ska användas



- Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in maskinen eller använda maskinens funktioner. Du kommer åt menyerna på pekskärmen eller genom att trycka på  (**menu**).
- Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Den här funktionen finns inte på de modeller som saknar  (**Menu**) på kontrollpanelen (se "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).
- Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se ”Menykarta” på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj  (**Menu**) > **Skrivarinställning** på kontrollpanelen.
- Eller tryck **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Skrivarinställning** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Riktning</b>	<p>Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en sida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Porträtt</b></li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Landskap</b></li> </ul> 
<b>Kopior</b>	Du kan ange antalet kopior med sifferknapparna.

Objekt	Beskrivning
<b>Upplosning</b>	Anger antalet punkter per tum (dpi). Ju högre inställning desto skarpare blir tecken och grafik.
<b>Tydlig text</b>	Ger mörkare text jämfört med normalinställningarna.
<b>Emulering</b>	<p>Anger emuleringstyp och alternativ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Emuleringstyp:</b> Skrivarspråket definierar hur datorn kommunicerar med skrivaren.</li> <li>• <b>Installning:</b> Anger detaljerade inställningar för den valda emuleringstypen.</li> </ul>
<b>Kantförbättring</b>	Text och grafik får bättre skärpa och blir på så vis lättare att se.
<b>Svällning</b>	I det här läget minskas det vita mellanrummet som uppstått på grund av felanpassade färgkanaler i färgläget. Svart text skrivs ut ovanpå andra färger.
<b>Skarm</b>	<p>Det här alternativet påverkar upplösningen och skärpan hos färgutskrifterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normal:</b> i det här läget får du utskrifter med jämn ton över hela sidan.</li> <li>• <b>Forbattrad:</b> i det här läget får du utskrifter med skarp text och jämna grafik- och fotoobjekt på sidan.</li> <li>• <b>Detaljerad:</b> i det här läget får du utskrifter med skarpa detaljer över hela sidan.</li> </ul>
<b>Välj kassett</b>	Vald kassett.






# Kopiera

## Kopieringsfunktionen



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).


För att ändra menyalternativen:




- Välj  (kopiera) >  (Menu) > **Kopieringsfunktion** på kontrollpanelen.  
Eller  (Menu) > **Kopieringsfunktion** på kontrollpanelen.
- Eller tryck på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Standardinställning** > **Kopiera standard** på pekskärmen.
- Du kan även välja **Kopia** och välja alternativ via pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Originalstrlk</b>	Bildens storlek.
<b>Kopior</b>	Du kan ange antalet kopior med sifferknapparna.



Objekt	Beskrivning
<b>Formin./Forst.</b>	Minskar eller förstorar storleken på en kopierad bild (se "Förminskad eller förstorad kopia" på sidan 80).  Om maskinen är i Ekoläget är inte minsknings- eller förstöringsfunktionerna tillgängliga.
<b>Svarta</b>	Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om originalet är otydligt och innehåller mörka bilder (se "Svarta" på sidan 79).
<b>Originaltyp</b>	Förbättrar kvaliteten på kopiorna genom att välja dokumenttyp för aktuell kopiering (se "Originaltyp" på sidan 79).
<b>Autofärg</b>	Auto färg kan vara av- eller påslaget. <ul style="list-style-type: none"><li><b>På:</b> Upptäcker automatiskt om skannat dokument är i färg eller svartvitt och väljer lämplig färginställning.</li></ul>
<b>Grundkopia</b>	kopiering sker snabbt.
<b>Anpassad kopia</b>	Kopiering kan anpassas genom detaljinställning.

# Kopiera

Objekt	Beskrivning
<b>Färginst.</b>	<p>Du kan välja standardfärgläget som ska användas för kopieringsjobb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto:</b> Upptäcker automatiskt om skannat dokument är i färg eller svartvitt och väljer lämplig färginställning.</li> <li>• <b>Färg:</b> Skriver ut i samma färger som originalet.</li> <li>• <b>Mono:</b> Skriver i svartvitt oberoende av originalets färger.</li> </ul>
<b>Kassett</b>	<p>Kontrollera och ändra kassettinställningar.</p> <div>  <p><b>Auto:</b> Maskinen kan ställas in till att automatiskt byta till en kassett med papper av samma storlek när kassetten som används är tom.</p> </div>
<b>Stampel</b>	<p>Du kan ställa in stämpelfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Objekt:</b> Skriver automatiskt ut tid, datum, IP-adress, sidantal, enhetsinformation, kommentarer och användar-ID för utmatning.</li> <li>• <b>Opacitet:</b> Du kan välja genomskinlighet.</li> <li>• <b>Position:</b> Ställer in position.</li> </ul>
<b>Autoanpassa kop</b>	Bildstorleken formateras automatiskt till papperets storlek.
<b>Layout</b>	Justerar layout som ID-kopia, 2/4-up, och så vidare.


Objekt	Beskrivning
<b>ID-kopia</b>	Används för små föremål som exempelvis visitkort. (se "Kopiera identitetskort" på sidan 81).
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sortering</b></li> <li>• <b>Sortering av kopior</b></li> </ul>	<p>Du kan ställa in skrivaren så att kopiorna sorteras. Om du exempelvis gör två kopior av ett tresidigt original skrivs först ett komplett tresidigt dokument ut följt av ännu ett.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>På:</b> Sidorna skrivs ut i samma ordning som i originalen.</li> </ul> <div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Av:</b> Utskrifterna sorteras sidvis i separata högar.</li> </ul> <div>  </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2-upp eller 4-upp</b></li> <li>• <b>N-upp kopia</b></li> </ul>	<p>Skrivaren förminskar storleken på originalets bilder och skriver ut dem med två eller fyra sidor på samma papper.</p> <div>  </div>




# Kopiera

Objekt	Beskrivning
Kopia från bok	<p>Med funktionen Bundna dokument kan du kopiera en hel bok. Om boken är för tjock lyfter du på locket tills det tar stopp. Stäng det sedan igen. Är boken eller tidskriften tjockare än 30 mm börjar du kopiera med öppet lock.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Av:</b> Funktionen används inte.</li><li>• <b>Vänster sida:</b> Använd den här funktionen för att kopiera vänster sida i boken.</li><li>• <b>Höger sida:</b> Använd den här funktionen för att kopiera höger sida i boken.</li><li>• <b>Bada sidorna:</b> Använd den här funktionen för att kopiera båda sidorna i boken.</li></ul> <div> Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på skannerglaset.</div>




Objekt	Beskrivning
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Just. bakgrund</b></li><li>• <b>Justera bakgrund</b></li></ul>	<p>Skriver ut en bild utan bakgrund. Den här kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och kan vara praktisk om du kopierar ett original med bakgrundsfärg, till exempel en tidning eller katalog.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Av:</b> Funktionen används inte.</li><li>• <b>Auto:</b> Bakgrunden optimeras.</li><li>• <b>Forb. niva 1-2:</b> Ju högre värdet är, desto mer intensiv blir bakgrunden.</li><li>• <b>Radera nivå 1-4:</b> Ju högre värdet är, desto ljusare blir bakgrunden.</li></ul>

# Kopiera

Objekt	Beskrivning
<b>Radera kant</b>	<p>Du kan ta bort ojämnheter, hål, veck och häftklammermärken på dokumentets fyra kanter.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Av:</b> Funktionen används inte.</li> <li>• <b>Litet original:</b> Raderar kanten på originalet om den är liten. Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på skannerglaset.</li> <li>• <b>Håslagningen:</b> Raderar märken efter bokbindningshål.</li> <li>• <b>Bokmitt:</b> Raderar mittendelen av papperet som är svart och vågrät när du kopierar en bok. Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på skannerglaset.</li> <li>• <b>Radera bård:</b> Ange vänster, höger, övre och nedre marginal med sifferknappsatsen.</li> </ul>

Objekt	Beskrivning
<b>Vattenstämpel</b>	<p>Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger "bakom" den övriga texten i dokumentet. Du kan till exempel skriva ut ordet "UTKAST" eller "SEKRETESS" diagonalt över ett dokumentets första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.</p> 
<b>Dubbelsidig</b>	<p>Du kan ange att utskriften ska göras på båda sidorna av papperet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 sida:</b> Skannar en sida av originalet och skriver ut det på ena sidan av papperet.</li> <li>• <b>1-&gt;2 sidor</b>  </li> <li>• <b>1-&gt;2 sid rot.</b>  </li> </ul>

# Kopiera



Objekt	Beskrivning
Dubbelzijdig (fortsätt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-&gt;1</li></ul>
	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-&gt;2 sidor</li></ul>
	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-&gt;1-sidig roterad</li></ul>
	

## Kopier.inst.



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

Välj  (kopiera) >  (Menu) > **Kopieringsinställning** på kontrollpanelen.

Eller  (Menu) > **Kopieringsinställning** på kontrollpanelen.



Objekt	Beskrivning
Andra st.inst.	Du kan ange de kopieringsinställningar som du oftast använder som standard.

## Faxfunktion




Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** på kontrollpanelen.
- Eller klicka på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Standardinställning** > **Faxa standard** på pekskärmen.
- Du kan även välja **Fax** och välja alternativ via pekskärmen.
- Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Faxinställning** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Originalstrlk</b>	Bildens storlek.
<b>Originaltyp</b>	Förbättrar kvaliteten på fax baserat på det originaldokument som skannats.
<b>Svarta</b>	Justerar ljusstyrkan så att den inskannade bilden blir mer lättläst när originalet är alltför bleknat eller mörkt (se "Svarta" på sidan 88).

Objekt	Beskrivning
<b>Upplösning</b>	Standarddokumentinställningarna ger goda resultat när du använder vanliga textoriginal. Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller med fotografier kan du justera upplösningen och få fax med en högre kvalitet (se "Upplösning" på sidan 87).
<b>Färginst.</b>	Anger det färgläge du vill använda när du sänder faxet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mono:</b> Skickar svartvitt fax.</li> <li>• <b>Färg:</b> Skickar färgfax.</li> </ul>
<b>Dubbelsidig</b>	Används för tvåsidiga original. Välj om maskinen ska faxa en eller båda sidor av pappret. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 sida:</b> För original med tryck på en sida.</li> <li>• <b>2-sidig:</b> För original med tryck på två sidor.</li> <li>• <b>2-sidig, roterad:</b> För original med tryck på två sidor, med baksidan roterad 180 grader.</li> </ul> <div>  För att använda <b>2-sidig</b> och <b>2-sidig, roterad</b>, fyll på papper i DADF. Om maskinen inte kan hitta originalen i DADF ändras automatiskt till <b>1-sidig</b>. </div>
<b>Minnessänd.</b>	Anpassa fax i detaljinställning.
<b>On Hook Dial</b>	Faxa genom kopplingston.

# Faxa

Objekt	Beskrivning
<b>Snabbvalssändning</b>	Faxa bild från snabbvalslista.
<b>Gruppvalsändning</b>	Faxa bild från gruppvalslista.
<b>Åt.up.</b>	Ringer upp det senast slagna faxnumret (eller mottagna avsändare) i redoläget, eller infogar en paus i ett faxnummer i redigeringsläget (se "Slå faxnumret på nytt" på sidan 338).
<b>Skicka t. fler</b>	<p>Skickar ett fax till flera platser (se "Skicka ett fax till flera mottagare" på sidan 86).</p> <div> Det går inte att skicka färgfax med den här funktionen.</div>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fordroj skicka</b></li><li>• <b>Fördröjd sändning</b></li></ul>	<p>Du kan ställa in att maskinen skickar ett faxmeddelande vid ett senare tillfälle när du inte befinner dig vid faxen (se "Senarelägga faxesändning" på sidan 340).</p> <div> Det går inte att skicka färgfax med den här funktionen.</div>



Objekt	Beskrivning
<b>V.bef. skickat</b> <b>Ta emot vid.bef.</b>	<p>Vidarebefordrar det mottagna eller skicka faxet till en annan mottagare via fax eller dator. Du kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är på plats.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se "Vidarebefordra skickade fax till en annan mottagare" på sidan 341.</li><li>• Se "vidarebefordra mottagna fax" på sidan 342.</li></ul>
<b>Saker mottagn.</b>	<p>Det mottagna faxet lagras i minnet, men skrivs inte ut. Du måste ange lösenordet innan du kan skriva ut mottagna dokument. Du kan förhindra att obehöriga ser dina mottagna fax (se "Ta emot fax i säkert mottagningsläge" på sidan 348).</p>
<b>Avbryt jobb</b>	<p>Du kan avbryta det senarelagda faxjobbet som har sparats i minnet (se "Avbryta senarelagd faxesändning" på sidan 340).</p>

## Konfigurera sändning




Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Tryck på  (fax) >  (**Menu**) > **Fax-inställn.** > **Skickar** på kontrollpanelen.
- Eller klicka på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Standardinställning** > **Faxa standard** på pekskärmen.
- Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Faxinställning** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Ateruppr.tider</b>	Anger hur många återuppringningsförsök som ska göras. Om du anger 0 sker ingen återuppringning.
<b>Uppring.inter.</b>	Anger tidsintervallet mellan de automatiska uppringningarna.

Objekt	Beskrivning
<b>Prefixuppring.</b>	Du kan välja ett prefix på upp till fem siffror. Detta nummer slås före varje automatisk uppringning. Prefixet är för att komma ut på linjen när du ringer via en företagsväxel.
<b>ECM-lage</b>	Faxen skickas i felkorrigeringsläge (ECM), vilket förhindrar fel som annars kan uppkomma. Detta kan ta längre tid.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Faxbekräftelse</b></li><li><b>Information om faxesändning</b></li></ul>	<p>Du kan välja om maskinen ska skriva ut en rapport när ett fax har skickats.</p> <div> Väljer du <b>Fel vid komm.</b>, skriver maskinen endast ut en rapport när en sändning inte lyckades.</div>
<b>Modemhastighet</b>	Ställ in annan maxhastighet för modem om telefonlinjen inte stödjer aktuell hastighet. Du kan välja 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 eller 4,8 kbps.
<b>Bild-TCR</b>	En sändningsrapport som innehåller en miniatyrbild av den första sidan skickas.
<b>Uppringn.lage</b>	Anger huruvida ton- eller pulsringning ska användas. Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.





Objekt	Beskrivning
<b>Ekonomisamtal</b>	Faxen skickas vid en förinställd tidpunkt när samtalstaxan är lägre. Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.
<b>Inställningsguiden</b>	Gör det lätt att konfigurera nödvändiga faxalternativ såsom skivar-ID, faxnummer o.s.v.

## Konfigurera mottagning



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Fax-inställn.** > **Tar emot** på kontrollpanelen.
- Eller klicka på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Standardinställning** > **Faxa standard** på pekskärmen.
- Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Faxinställning** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Mottagn.lage</b>	Väljer standardläge för mottagande av fax (se "Ändra mottagningslägen" på sidan 345).
<b>Ring innan sv.</b>	Du kan ange hur många ringsignaler som ska gå fram innan maskinen svarar på ett inkommande samtal.

# Faxa



Objekt	Beskrivning
<b>Stam. mot.namn</b>	Sidnummer samt datum och klockslag när faxen mottags skrivs ut längst ner på varje sida av det mottagna faxet.
<b>St.kod mottag.</b>	Med den här koden kan du initiera faxmottagning från en anknytningstelefon ansluten till EXT-uttaget på maskinens baksida. Om du tar upp anknytningsluren och hör faxtoner anger du koden. Koden är *9* som standard.
<b>Auto-forminsk.</b>	Mottagna fax minskas automatiskt till den pappersstorlek som finns i maskinen.
<b>Avfarda format</b>	Kasserar ett visst (angivet) textsjok på slutet av det mottagna faxet.
<b>DRPD-lage</b>	Tjänsten gör att användare kan använda en enda telefonlinje för flera olika telefonnummer. Du kan ställa in så att de olika numren identifieras med olika ringsignaler. Den här inställningen finns kanske inte i alla länder (se "Ta emot fax i DRPD-läge" på sidan 347).
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Mottagna fax skrivs ut på båda sidor av papperet. På så vis kan du spara in på papper. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Av:</b> Skriver bara ut ena sidan av pappret.</li><li>• <b>Långsida:</b> Skriver ut papprets båda sidor men bindningen kommer vara på långsidan.</li><li>• <b>Kortsida:</b> Skriver ut papprets båda sidor men bindningen kommer vara på kortsidan.</li></ul>

## Ändra standardinställning



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

Tryck på  (fax) >  (**Menu**) > **Fax-inställn.** > **Ändra st.inst.** på kontrollpanelen.

Objekt	Beskrivning
<b>Andra st.inst.</b>	Faxinställningarna kan anpassas till de som används mest frekvent.

# Skanning

## Skanningsfunktion



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Tryck på  (skanna) >  (**Menu**) > **Skanningsfunktion** på kontrollpanelen.


Du kan även välja **Scan to** >  (**Menu**) > **Skanningsfunktion** på kontrollpanelen.

- Eller tryck på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Standardinställning** > **Skanna standard** på pekskärmen.
- Du kan även välja **Skan** och välja alternativ via pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<ul style="list-style-type: none"><li><b>USB-standard</b></li><li><b>USB-funktion</b></li><li><b>USB</b></li></ul>	Anger USB som skanningsmål. Originalen skannas och filerna sparas till en USB-enhet.

Objekt	Beskrivning
<ul style="list-style-type: none"><li><b>E-poststandard</b></li><li><b>Anpassa e-post</b></li><li><b>Skan. e-post</b></li></ul>	Anger e-post som skanningsmål. Du kan skanna originalen och e-posta den skannade bilden till mottagare (se "Skanna till e-post" på sidan 331).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>FTP-funk.</b></li><li><b>FTP-standard</b></li><li><b>FTP</b></li></ul>	Anger FTP-server som skanningsmål. Du kan skanna originalen och skicka den skannade bilden till en FTP-server (se "Skanna till FTP-/SMB-server" på sidan 333).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>SMB-funk.</b></li><li><b>SMB-standard</b></li><li><b>SMB</b></li></ul>	Anger SMB-server som skanningsmål. Du kan skanna originalen och skicka den skannade bilden till en SMB-server (se "Skanna till FTP-/SMB-server" på sidan 333).
<b>Lokal PC</b>	Anger USB-ansluten dator som skanningsmål. Du kan skanna originalen och spara den skannade bilden till en målmapp som till exempel <b>Mina dokument</b> (se "Grundläggande skanning" på sidan 83).
<b>Nätv.-PC</b>	Anger nätverksansluten dator som skanningsmål. Du kan skanna originalen och spara den skannade bilden till en målmapp som till exempel <b>Mina dokument</b> (se "Skanna från en nätverksansluten maskin" på sidan 330).

# Skanning

Objekt	Beskrivning
Filformat	<p>Filformatet som bilden ska sparas i. Har du valt JPEG, TIFF, XPS eller PDF kan du skanna multipla sidor. Beroende på skanner finns inte alltid denna valmöjlighet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ENKELS. TIFF:</b> Skannar original som TIFF (Tagged Image File Format), och multipla original skannas som individuella TIFF-filer.</li><li>• <b>Flersidig TIFF:</b> Skannar original som TIFF (Tagged Image File Format), och multipla original skannas som en TIFF-fil.</li><li>• <b>Enkelsidig PDF:</b> Skannar original som PDF, och multipla original skannas som individuella TIFF-filer.</li><li>• <b>Flersidig PDF:</b> Skannar original som PDF och multipla original skannas som en fil.</li><li>• <b>Enkelsidig XPS:</b> Skannar original som XPS och multipla original skannas som individuella TIFF-filer.</li><li>• <b>Flersidig XPS:</b> Skannar original som XPS och multipla original skannas som en fil.</li><li>• <b>JPEG:</b> Skannar original som JPEG.</li></ul> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>XPS:</b> Stöds bara av enheter som har masslagring.</li><li>• Formatet <b>JPEG</b> kan inte väljas som filformat om <b>Mono</b> är valt i <b>Färginst.</b></li></ul></div>

Objekt	Beskrivning
Delad mapp	Anger delad mapp som skanningsmål. Du kan skapa och använda en delad mapp (se "Använda delade mappar" på sidan 350).


# Skanning

## Skanningsinställningar



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).



För att ändra menyalternativen:

- Välj  (skanna) >  (**Menu**) > **Skanningsinställning** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Scan to** >  (**Menu**) > **Skanningsinställning** på kontrollpanelen.



- Eller tryck på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Standardinställning** > **Skanna standard** på pekskärmen.
- Du kan även välja **Skan** och välja alternativ via pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Destination</b>	Ange destinationsinformation.
<b>Andra st.inst.</b>	Skanningsinställningarna kan anpassas till de som används mest frekvent.
<b>Originalstrlk</b>	Bildens storlek.
<b>Originaltyp</b>	Ställer in originaldokumentets typ.

Objekt	Beskrivning
<b>Upplösning</b>	Bildupplösning.
<b>Färginst.</b>	<p>Du kan välja mellan olika färginställningar för skanningsutmatning.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Färg:</b> Använder färg för bildvisning. 24 bits per pixel, 8 bits för varje RGB används för 1 pixel.</li><li><b>Grå:</b> Använder gråskala för bildvisning. 8 bits per pixel.</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li><b>Mono:</b> Svartvit bildvisning. 1 bit per pixel.</li></ul> 
<b>Svarta</b>	Det skannade dokumentets ljusstyrka.

# Skanning

Objekt	Beskrivning
<b>Dubbelsidig</b>	<p>Anger om maskinen skannar på en sida av pappret (1-sidig), båda sidorna av pappret (2-sidig) eller båda sidorna av pappret (2-sidig roterad).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1 sida:</b> För original med tryck på en sida.</li><li>• <b>2-sidig:</b> För original med tryck på två sidor.</li><li>• <b>2-sidig, roterad:</b> För original med tryck på två sidor, med baksidan roterad 180 grader.</li></ul> <div> Om ett original placeras på skannern och maskinen ber dig placera en till sida. lägg på ett till document och tryck Ja. När du är klar, välj då Nej.</div>
<b>Filpolicy</b>	<p>Du kan generera filnamn redan innan du sätter igång inskanning genom server eller USB-minne. Om servern eller USB-minnet redan har namnet du anger kan du ändra namnet, cancellera skanning, eller skriva över namnet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NyNamn:</b> Den skickade filen sparas under ett namn som genereras automatiskt.</li><li>• <b>Skriv över:</b> Skriver över befintlig fil.</li></ul>
<b>Filnamn</b>	Skapar filnamn för lagring av inskannat data.

Objekt	Beskrivning
<b>Serverbekräftelse</b>	<p>Du kan ställa in att serverbekräftelserapport skrivs ut.</p> <div> Väljer du <b>Fel vid komm.</b>, skriver maskinen endast ut en rapport när en sändning inte lyckades.</div>
<b>E-postbekräft.</b>	<p>Du kan ställa in att e-post-bekräftelserapport skrivs ut.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Väljer du <b>Fel vid komm.</b>, skriver maskinen endast ut en rapport när en sändning inte lyckades.</li><li>• Om en rapport innehåller tecken eller teckensnitt som maskinen inte stödjer kan <b>Okänd</b> skrivas ut istället för tecknen/teckensnittet.</li></ul></div>
<b>PDF-kryptering</b>	Kryptera PDF-filerna när du skannar originalen som PDF. Välj <b>På</b> för kryptering av PDF och ange lösenord. Användare måste ange lösenord för att kunna öppna filer
<b>Ämne</b>	Anger ämne för e-post.
<b>Från</b>	Anger avsändarens e-post-adress.
<b>CC</b>	Skickar en kopia av meddelandet till ytterligare mottagare.

# Skanning

Objekt	Beskrivning
<b>BCC</b>	Detsamma som <b>CC</b> men mottagarens namn visas inte.
<b>WSD</b>	Skannar originalen och sparar inskannad data på ansluten dator om den stödjer WSD (Web Service for Device).


# Systeminstallation

## Maskininst.



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Maskininställning** på kontrollpanelen.
- Eller klicka på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Inledande inställningar** på pekskärmen.
- Eller klicka på **Inställning** > **Maskininställningar** > välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.


Objekt	Beskrivning
<b>Maskin-ID</b>	Anger maskin-ID:t som skrivs ut längst upp på de faxsidor som skickas.
<b>Faxnummer</b>	Anger faxnumret som skrivs ut längst upp på de faxsidor som skickas.
<b>Datum &amp; tid</b>	Används för datum- och tidsinställning.
<b>Tidsformat</b>	Anger tidsformat (mellan 12 och 24 timmar).

Objekt	Beskrivning
<b>Mottagn.lage</b>	Ställer in faxens standardmottagningsläge.
<b>Mottagningskod</b>	Denna funktion fungerar bäst om du kopplar en telefon till EXT-sockeln på baksidan av maskinen. Du kan ta emot fax från någon du pratar med på telefonen utan att behöva gå till faxmaskinen. *9* är den förinställda koden för fjärrmottagning (se "Faxmottagning med anknytningstelefon" på sidan 346).
<b>Välj land</b>	Väljer ett land.
<b>Ljud/Volym</b>	Ljud-/volyminställningar.
<b>Varning tonerstatus</b>	Om tonern i kassetten är slut visas ett meddelande om att tonerkassetten måste bytas ut. Du kan ange om det här meddelandet ska visas.




# Systeminstallation

Objekt	Beskrivning
<b>Skriv över bild</b>	<p>Du kan skriva över data lagrat i minnet. Maskinen skriver över data och eliminerar chans för att återskapa datan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Manuell:</b> Vid utskrift, kopiering, skanning och fax använder maskinen minne temporärt. Ur säkerhetssynpunkt kan du ställa in maskinen att manuellt skriva över säkrat, non-volatile, minne. Om du vill säkra minnesutryme kan du manuellt skriva över säkrat, non-volatile, minne.</li><li>• <b>Omedelbart:</b> När ett jobb är avslutat ligger temporära bilder kvar i minnet. Ur säkerhetssynpunkt kan du ställa in maskinen att automatiskt skriva över säkrat, non-volatile, minne. Om du vill säkra minnesutryme kan du ställa in maskinen att maskinen automatiskt skriva över säkrat, non-volatile, minne</li></ul>
<b>Sprak</b>	Ställer in språket som visas i kontrollpanelens display.
<b>Standardinställning</b>	Anger standardläge: fax, kopiering eller skanning.
<b>Grundinst pap.format</b>	Du kan välja standardpappersstorlek.
<b>Energisparlage</b>	<p>Ställer in hur länge det ska dröja innan skrivaren försätts i energisparläge.</p> <p>Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiförbrukningen automatiskt.</p>



Objekt	Beskrivning
<b>Tidsgr. f. sys</b>	Anger hur länge de senast använda kopieringsinställningarna ska användas. När tiden har löpt ut används standardinställningarna för kopiering.
<b>Timeout jobb</b>	Du kan ange hur lång tid skrivaren ska vänta innan den skriver ut den sista sidan av ett jobb som inte slutar med kommandot att skriva ut sidan.
<b>Vackn.handelse</b>	<p>När alternativet är "<b>På</b>" kan du försätta maskinen i normalläge från energisparläge genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• trycka på valfri knapp på kontrollpanelen</li><li>• fylla på papper i en kassett</li><li>• öppna eller stänga den främre luckan</li><li>• Dra ut eller skjuta in en kassett</li><li>• Ansluta ett USB-minne (gäller endast de modeller som har stöd för USB-minnen)</li></ul> <div><p>Om maskinen saknar pekskärm kan du försätta den i normalläge genom att trycka på valfri knapp på kontrollpanelen (oavsett vilken normalfunktion knappen har).</p></div>


# Systeminstallation

Objekt	Beskrivning
<b>Fortsatt auto.</b>	<p>Anger huruvida utskriften ska fortsätta när pappersformatet inte stämmer med inställningarna.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>0 sekunder:</b> Tillåter fortsatt utskrift trots att pappersformatet du angett inte matchar pappret i kassetten.</li><li>• <b>30 sekunder:</b> Om fel papperstyp används visas ett felmeddelande. Skrivaren pausas i 30 sekunder och därefter tas meddelandet bort och utskriften fortsätter.</li><li>• <b>Av:</b> Om fel papper upptäcks pausas utskriften till du sätter in rätt papper.</li></ul>
<b>Justering av höjd ö. havet</b>	Optimerar utskriftskvaliteten utifrån skrivarens höjd.
<b>Fuktighet</b>	Optimerar utskriftskvaliteten utifrån luftfuktigheten i skrivarens omgivning.
<b>Auto. radretur</b>	Du kan lägga till en vagnretur vid varje radmatning, vilket kan vara användbart om du använder Unix eller DOS.
<b>Inb. prog. vers.</b>	Visar versionen av den inbyggda programvaran.



Objekt	Beskrivning
<b>Auto. kass.växl.</b>	<p>Anger huruvida utskriften ska fortsätta när pappersformatet inte stämmer med inställningarna. Om till exempel både kassett 1 och 2 har fyllts med samma pappersformat skriver maskinen automatiskt ut från kassett 2 när papperet är slut i kassett 1.</p> <div> Det här alternativet visas inte om du har valt <b>Auto</b> för <b>Pappersmagasin</b> från skrivarens drivrutin.</div>
<b>Pappersbyte</b>	Pappersstorleken som anges i drivrutinen ändras så att förväxlingar mellan letter- och A4-format undviks. Om det exempelvis finns A4-papper i kassetten men du har angett pappersformatet som Letter i skrivardrivrutinen skriver maskinen ut på A4-papper, och vice versa.
<b>Hoppa över tomma sidor</b>	Skrivaren identifierar utskriftsdata från datorn oavsett om en sida är tom eller innehåller data. Du kan ställa in så att tomma sidor skrivs ut eller hoppas över.


# Systeminstallation

Objekt	Beskrivning
Kassettskydd	<p>Ställer in om du vill använda <b>Automatisk kassettväxling</b> -funktionen eller inte.</p> <p>Väljer du t.ex. <b>Påför Kasset</b> 1 är Kasset 1 exkluderad vid kassettväxling.</p> <div> Kopiering eller utskrift: Påverkar inte fax.</div>
PDF-typ	<p>Låter dig välja PDF-typ när du sparar data som PDF-fil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standard:</b> Sparar data som vanlig PDF.</li><li>• <b>PDF/A:</b> Sparar data som PDF-fil som kan rendera oavsett miljö.</li></ul> <div> PDF/A filen måste vara oberoende: den kan inte vara beroende av andra applikationer för teckensnitt, länkar, eller hantering av script, audiofiler eller videofiler.</div>
Stampel	<p>Du kan ställa in stämpelfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Objekt:</b> Skriver ut tid, datum, IP-adress, sidnummer, enhetsinformation, eller användar-ID för utmatning.</li><li>• <b>Opacitet:</b> Du kan välja genomskinlighet.</li><li>• <b>Position:</b> Ställer in position.</li></ul>

Objekt	Beskrivning
Adressbok	Visar eller skriver ut listan med telefonnummer eller e-postadresser.
Import. inst.	Importerar data från en USB-pinne till skrivaren.
Export. inst.	Exporterar data från en USB-sticka till skrivaren.
Rensa tonermedd.	Det här alternativet visas när tonerkassetten är tom. Du kan ta bort meddelandet.
Felsökning	Information för felhantering.
Eko-installn.	<p>I eko-läget minskar bläck- och pappersåtgången.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standardinställning:</b> Aktiverar eller inaktiverar eko-läget.</li></ul> <div> <b>Alltid på (På-tvingad):</b> Aktiverar lösenord för eko-läget. Om en användare vill försätta skrivaren i eko-läge måste han eller hon ange lösenordet.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Välj mall:</b> Väljer den eko-mall som har angetts via SyncThru™ Web Service.</li></ul>

# Systeminstallation

Objekt	Beskrivning
Ångläge	<p>Du kan minska mängden vattenånga som produceras vid utskrift.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Av:</b> Avaktiverar avdunstningsläge.</li><li>• <b>På:</b> Aktiverar avdunstningsläge.</li><li>• <b>Auto:</b> Aktiverar avdunstningsläge automatiskt i miljöer med hög luftfuktighet.</li></ul>
Auto-avstäng.	<p>Stänger av skrivaren automatiskt när den har befunnit sig i energisparläge under den tidslängd som angivits i <b>Auto-avstäng. &gt; På &gt; Timeout</b>.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• För att sätta på maskinen igen, klicka på  (<b>Power/Wakeup</b>)-knappen på kontrollpanelen (se till att huvudströmmen är på).</li><li>• Om du använder skrivardrivrutinen eller <b>Samsung Easy Printer Manager</b> förlängs tiden automatiskt.</li><li>• Om skrivaren är ansluten till nätverket eller en utskrift pågår fungerar inte funktionen <b>Auto-avstäng..</b></li></ul></div>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Image Management</b></li><li>• <b>Image Mar.</b></li></ul>	<p>Du kan justera färgerna, genom färgregistrering, svärtning, osv.</p>

Objekt	Beskrivning
Anpass. farger	<p>Med hjälp av den här menyn kan du justera kontrasten för varje färg.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standard:</b> Optimerar automatiskt färgerna.</li><li>• <b>Utskrifttäthet:</b> Du kan manuellt justera trycksvärtning för utskrift. Justera trycksvärtning.</li></ul> <p>Det rekommenderas att du använder inställningen <b>Standard</b> för bästa färgkvalitet.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto. färgpass.</b></li><li>• <b>Automatisk färgregistrering</b></li></ul>	<p>Maskinen skriver ut en mönsterbild för kalibrering av färgerna. Den här funktionen gör att utskriften blir skarpare med klarare färger, vilket gör att den utskrivna bilden på papperet mer liknar bilden på skärmen än annars.</p> <div><p>Om du har flyttat maskinen rekommenderas det att du använder menyn manuellt.</p></div>

# Systeminstallation


Objekt	Beskrivning
Tonjustering	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standard:</b> Maskinens tonertäthet ställs in automatiskt för att uppnå optimal utskriftskvalitet. OM du väljer Av används standarddensiteten vid kalibreringen.</li><li>• <b>Auto. just. av ton (Auto. tonjust.):</b> Med den här funktionen kan du automatiskt justera tonen för bästa möjliga utskriftskvalitet.</li><li>• <b>Färgkalibrering (Kal. ID-sensor):</b> En automatisk beräkning görs av reducerade eller utslitna delar som toner och maskinkomponenter och informationen används för att justera färgdensiteten. Om till exempel den gula tonern håller på att ta slut beräknas mängden återstående gul toner i skrivaren så att färgdensiteten kan anpassas för bästa möjliga utskrift.</li></ul>

## Pappersinställning



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Pappersinställningar** på kontrollpanelen.
- Eller tryck på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Pappersinställningar** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Pappersformat	Anger pappersstorleken, exempelvis A4 eller Letter.
Papperstyp	Anger papperstyp i de olika kassetterna.
Papperskälla	Anger vilken kassett papperet ska matas från.
Marginal	Ställer in dokumentets marginaler.

# Systeminstallation

Objekt	Beskrivning
<b>Allmän marginal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enkelsidig marg.:</b> Ställer in marginalen för enkelsidiga utskrifter.</li><li>• <b>Duplexmarginal:</b> Ställer in marginalen för enkelsidiga utskrifter.</li><li>• <b>Bindning:</b> När du skriver ut på båda sidor av papperet blir den marginal på A-sidan som är närmast bindningen den samma som motsvarande marginal på B-sidan. De marginaler som är längst från bindningen blir också desamma.</li><li>• <b>Övre marginal:</b> Ställer in övre marginal.</li><li>• <b>Vänster marginal:</b> Ställer in vänster marginal.</li></ul>
<b>Emuleringsmarginal</b>	<p>Ställer in marginalerna för emuleringssidan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Övre marginal:</b> Ställer in övre marginal.</li><li>• <b>Vänster marginal:</b> Ställer in vänster marginal.</li></ul>
<b>Multi-kassett</b>	<p>Ställer in marginalerna för multikassetten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enkelsidig marg.:</b> Ställer in marginalen för enkelsidiga utskrifter.</li><li>• <b>Duplexmarginal:</b> Ställer in marginalen för dubbelsidiga utskrifter.</li><li>• <b>Övre marginal:</b> Ställer in övre marginal.</li><li>• <b>Vänster marginal:</b> Ställer in vänster marginal.</li></ul>
<b>Manuell matning</b>	<p>Ställer inte papprets marginaler i manuellt matade kassetten.</p>

Objekt	Beskrivning
<b>Kassettbekräftelse</b>	<p>Aktiverar meddelandet om kassettbekräftelse. När du öppnar eller stänger ett fack öppnas ett fönster där du blir ombedd att ställa in pappersstorlek och papperstyp för facket.</p>
<b>&lt;Kassett X&gt;</b>	<p>Ställer in pappersmarginaler för kassetten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enkelsidig marg.:</b> Ställer in marginalen för enkelsidiga utskrifter.</li><li>• <b>Duplexmarginal:</b> Ställer in marginalen för dubbelsidiga utskrifter.</li><li>• <b>Övre marginal:</b> Ställer in övre marginal.</li><li>• <b>Vänster marginal:</b> Ställer in vänster marginal.</li></ul>


# Systeminstallation

## Ljud/Volym





Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Tryck på  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Ljud** på kontrollpanelen.
- Eller tryck på **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Inledande inställningar** > **Ljud/Volym** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Tangentljud</b>	Slår på eller av knappljud. När alternativet är aktiverat hörs en ton vid varje knapptryck.
<b>Varningsljud</b>	Slår på eller av larmljud. När fel uppstår eller när faxöverföringen avbryts hörs ett varningsljud.

Objekt	Beskrivning
<b>Högtalarvolym</b>	<p>Slår på eller av ljud från telefonlinjen till högtalaren, t.ex. en ringsignal eller en faxton. Om det här alternativet har värdet <b>Kommunikation</b> är högtalaren på tills den andra maskinen svarar.</p> <div> Du kan justera ljudnivån med <b>On Hook Dial</b>. Du kan endast justera högtalarvolymen när telelinjen är ansluten.</div> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Tryck på  (fax) på kontrollpanelen.</li><li><b>b</b> Tryck på <b>On Hook Dial</b>. En uppringningston hörs i högtalaren.</li><li><b>c</b> Tryck på pilarna tills du hör den önskade volymen.</li><li><b>d</b> Tryck på <b>On Hook Dial</b> för att spara ändringen och återvända till redoläget.</li></ul>
<b>Vol. uppring.ton</b>	Här anges ringtonens volym. Du kan välja olika inställningar.
<b>Ringvolym</b>	Här anges ringsignalens volym. Du kan välja olika inställningar.


# Systeminstallation

## Rapport



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Rapport** på kontrollpanelen.
- Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Rapporter** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Konfigurering</b>	Du kan skriva ut en rapport med skrivarens fullständiga konfiguration.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Forbr.art.infp</b></li><li>• <b>Info. förbrukningsart.</b></li></ul>	En sida med information om förbrukningsartiklar skrivs ut.
<b>Adressbok</b>	Skriver ut de e-postadresser som för tillfället finns lagrade i maskinens minne.
<b>Demosida</b>	En demosida skrivs ut och du kan kontrollera om skrivaren skriver ut korrekt.
<b>Information om faxesändning</b>	Skriver ut resultat av faxbekräftelse.

Objekt	Beskrivning
<b>Skickade fax</b>	Skriver ut uppgifter om de fax som du nyligen har skickat
<b>Fax mottagen</b>	Skriver ut uppgifter om de fax som du har tagit emot på sistone.
<b>Skickad e-post</b>	Skriver ut uppgifter om de e-postmeddelanden som du nyligen har skickat
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Faxa schemal. jobb</b></li><li>• <b>Faxa schemal. jobb</b></li></ul>	Skriver ut listan över dokument som för tillfället finns lagrade som fördröjda fax, liksom starttider och åtgärdstyper.
<b>Nätverkskonfiguration</b>	Skriver ut information om maskinens nätverksanslutning och konfiguration.
<b>PCL-tecken</b>	Skriver ut listan med PCL-teckensnitt.
<b>PS-teckensnitt</b>	Skriver ut listan med PS-/PS3-teckensnitt.
<b>Anv.räknare</b>	Skriver ut en sida som visar användningen. Du ser hur många sidor som har skrivits ut.
<b>Faxalternativ</b>	Skriver ut information om en faxrapport.
<b>Konto</b>	Denna finns endast tillgänglig när Jobbredovisning har aktiverats i SyncThru™ Web Admin Service. Du kan skriva ut separata användningsrapporter för alla användare.



# Systeminstallation

## Underhåll



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Underhåll** på kontrollpanelen.

Objekt	Beskrivning
<b>Rensa tonermed</b>	Det här alternativet visas när tonerkassetten är tom. Du kan ta bort meddelandet.
<b>Liv. förbr.art.</b>	Visar nivån på förbrukningsartiklarna (se "Kontrollera förbrukningsmaterialens status" på sidan 114).
<b>Image Mar.</b>	Du kan justera färgerna, genom färgregistrering, svärtning, osv.
<b>Lag tonermed.</b>	Du kan ange vid vilken nivå meddelandet om låg tonernivå eller tom toner ska visas (se "Ställa in varning vid låg tonernivå" på sidan 115).
<b>Serienummer</b>	Visar maskinens serienummer. Serienumret är bra att ha till hands när du kontaktar service eller tänker registrera dig på Samsungs webbplats.

Objekt	Beskrivning
<b>Pappersavlägg.</b>	Om du använder skrivaren på en fuktig plats eller använder fuktiga utskriftsmedier (p.g.a. hög luftfuktighet) kan utskrifterna i utmatningsfacket krusa sig och staplas felaktigt. I så fall kan du aktivera den här funktionen så att utskrifterna staplas korrekt. Om du använder funktionen blir utskriftshastigheten lägre.
<b>RAM-disk</b>	Aktiverar/inaktiverar RAM-disken för jobbhantering.

# Systeminstallation

## Jobbhanterare



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Jobbhantering** på kontrollpanelen.

Objekt	Beskrivning
<b>Aktivt jobb</b>	Visar listan över utskriftsjobb som väntar på att skrivas ut.
<b>Lagrade jobb</b>	Visar listan över utskriftsjobb som har lagrats på disk.
<b>Säkert jobb</b>	Visar listan över utskriftsjobb som är skyddade på disken.

## Inställning av adressbok



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

- Välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Adressbok** på pekskärmen.

Alternativ	Beskrivning
<b>Telefonbok</b>	Används för att lägga till poster i, visa, skriva ut eller ta bort telefonboken. Det går även att skapa grupper.
<b>E-post</b>	Används för att lägga till poster i, visa, skriva ut eller ta bort e-postlistan. Det går även att skapa grupper.
<b>Skriv ut</b>	Skriver ut adressboken.
<b>Återställ</b>	Återställer adressboken.

# Systeminstallation

## Dokumentbox



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

Välj **Dokumentbox** > **Nästa** > välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Alternativ	Beskrivning
<b>Systemboxar</b>	Lagrar utskriftsdata eller skriver ut den säkrade sidan. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stored Print:</b> Skriver ut lagrad data utan att du behöver ange lösenord.</li><li>• <b>Secured Print:</b> Skriver ut lagrad data efter att du angett lösenord.</li></ul>
<b>Delad mapp</b>	Visar delade mappar på ditt nätverk, du sparar dina säkrade jobb där.


## Nätverksinstallation



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).






Du kan även använda den här funktionen från SyncThru™ Web Service. Öppna webbläsaren från en nätverksansluten dator och ange skrivarens IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på **Settings** > **Network Settings** (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359).



- Välj  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Nätverk** på kontrollpanelen,
- eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Nätverksinställning** på pekskärmen.


# Systeminstallation

Alternativ	Beskrivning
<b>TCP/IP (IPv4)</b>	<p>Anger lämpligt protokoll och anger parametrarna för nätverksmiljön (se "Ange en IP-adress" på sidan 192).</p> <div> Det är många parametrar som ska ställas in. Om du är osäker är det bättre att lämna det som det är eller fråga en nätverksadministratör.</div>
<b>TCP/IP (IPv6)</b>	<p>Välj detta alternativ för att använda nätverksmiljön via IPv6 (se "IPv6-konfiguration" på sidan 205).</p>
<b>Ethernethast.</b>	<p>Används för att ställa in hastigheten på nätverksöverföringen.</p> <div> Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.</div>
<b>802.1x</b>	<p>Du kan ange användarautentisering för nätverkskommunikation. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.</p>
<b>Trådlös</b>	<p>Välj det här alternativet om du ska ansluta till ett trådlöst nätverk.</p>

Alternativ	Beskrivning
<b>Rensa inställningar</b>	<p>Återställer nätverksinställningarna till standardvärdena.</p> <div> Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.</div>
<b>Nätverkskonfiguration</b>	<p>Den här listan visar information om maskinens nätverksanslutning och konfiguration.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nät. Aktivera</b></li><li>• <b>Ethernet Aktivera</b></li></ul>	<p>Du kan ange om Ethernet ska användas eller inte.</p> <div> Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.</div>
<b>Http Aktivera</b>	<p>Du kan ange om SyncThru™ Web Service ska användas eller inte.</p> <div> Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.</div>

# Systeminstallation

Alternativ	Beskrivning
<b>WINS</b>	<p>Du kan konfigurera WINS-servern. WINS (Windows Internet Name Service) används i Windows-operativsystemet.</p> <div> Stäng av strömmen och sätt på den igen när du har ändrat det här alternativet.</div>
<b>SNMP V1/V2</b>	<p>Du kan ställa in SNMP (Simple Network Management Protocol). Administratörer kan använda SNMP för att ha uppsikt över och hantera maskiner i nätverket.</p>
<b>SNTP</b>	<p>Du kan ställa in SNTP (Simple Network Time Protocol)-inställningar. SNTP synkroniserar datorernas klockor genom Internet (NTP) för att undvika tidsskillnader då man utbyter data.</p>
<b>UPnP(SSDP)</b>	<p>Du kan ställa in UPnP-protokollet.</p> <div> Stäng av strömmen och sätt på den igen när du har ändrat det här alternativet.</div>
<b>MDNS</b>	<p>Du kan ange mDNS (Multicast Domain Name System)-inställningar.</p>
<b>SetIP</b>	<p>Du kan ange SetIP-inställningar.</p>


Alternativ	Beskrivning
<b>SLP</b>	<p>Du kan konfigurera SLP (Service Location Protocol) -inställningar. Detta protokoll tillåter värdapplikationer att hitta tjänster i ett lokalt nätverk utan tidigare konfiguration.</p> <div> Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.</div>

# Admin.inställningar



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se "Menykarta" på sidan 39).

Välj **Inställning > Admin.inst.** > **Nästa** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Anv.atkomstkontroll</b>	<p>Du kan kontrollera användaråtkomsten till en maskin. Du kan ställa in olika åtkomstnivåer för olika användare av maskinen.</p> <p> Du kan även använda den här funktionen från SyncThru™ Web Service. Öppna webbläsaren från en nätverksansluten dator och ange skrivarens IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på <b>Security &gt; User Access Control</b> (se "Registrera behöriga användare" på sidan 312).</p>
<b>Ändra administratör. Lösenord</b>	Ändrar lösenordet som krävs för att komma åt <b>Admin.inst.</b>
<b>Uppgrad. av inb. progr</b>	Du uppdaterar den inbyggda programvaran genom att ange alternativet som <b>"På"</b> och ladda ned filen.

Objekt	Beskrivning
<b>Stempel</b>	Anger stämpelfunktionens inställningar, för åtkomst till menyn för administratörsinställningar.



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se ”Menykarta” på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Tryck på **Eko** > välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Eko-På</b>	Välj eko-läge och ändra av/på eller på-tvingad.
<b>Inställningar</b>	Anger eko-inställningar och ändrar grundinställningar. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standardinställn.:</b> Sätt på och stäng av standardläge här.</li><li>• <b>Funktionskonfiguration:</b> Välj <b>Standard</b>-läge eller <b>Anpassad</b> läge.</li></ul>

# Direct USB



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se ”Menykarta” på sidan 39).

För att ändra menyalternativen:

- Välj **USB direkt** > välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
<b>Skriv ut från</b>	Visar fillistan från <b>Filnavigering</b> . Välj en fil för utskrift.
<b>Skanna t. USB</b>	Anger USB som skanningsmål. Originalen skannas och filerna sparas till en USB-enhet.
<b>Filhantering</b>	Visar fillistan från <b>Filnavigering</b> . Välj vilken fil som ska tas bort. Du kan formastera USB-enheten.
<b>Visa utrymme</b>	Visar hur mycket minne som återstår.





## 4. Specialfunktioner

Det här kapitlet innehåller information om specialfunktioner för skanner-, fax- och utskriftsläget.

• Höjdjustering	304
• Spara e-postadresser	305
• Mata in olika tecken	307
• Inställning av faxens adressbok	308
• Registrera behöriga användare	312
• Utskriftsfunktioner	313
• Skanningsfunktioner	329
• Faxfunktioner	338
• Använda delade mappar	350
• Använda valfri enhetsfunktioner	351




- Anvisningarna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows 7.
- Det kan hända att du måste trycka på **OK** för att komma till undermenyer.


# Höjdjustering

Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över havsnivån skrivaren befinner sig. Följande uppgifter hjälper dig att ställa in skrivaren för bästa utskriftskvalitet.

Innan du ställer in höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig på.



Du kan ställa in höjdvärde i **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager-programmet.

- Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** >  (växla till avancerat läge) > **Enhetsinställningar**, se "Enhetsinställningar" på sidan 366.



- Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ange höjd via SyncThru™ Web Service (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359).
- Du kan även ange höjden över havet genom att välja **Systeminst.** på displayen (se "Maskinens grundinställningar" på sidan 53).

# Spara e-postadresser



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

Du kan ange e-postadresser som ofta används i adressboken via SyncThru™ Web Service. Sedan kan du snabbt och enkelt välja en e-postadress genom att ange platsnumret för den i adressboken.

## Lagring på maskinen

För att skanna och skicka en bild som bilaga till e-post behöver du ställa in e-postadresser med SyncThru™ Web Service.

- 1 Komma åt SyncThru™ Web Service (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359).
- 2 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.
- 3 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 4 Klicka på **Address Book > Individual > Add**.

5

Välj alternativet **Speed No.** och ange e-postadress och faxnummer.



Om du behöver ange information för SMB eller FTP-server markerar du SMB eller FTP och anger därefter informationen.

6

Klicka på **Apply**.



Om du skapar en grupp,

- 1 Klicka på **Address Book > Group > Add Group**.
- 2 Välj **Speed No.** och ange namnet på gruppen i **Group Name**.  
Du kan lätt lägga till individuella adresser om du markerar **Yes** för **Add individual(s) after this group is created**.
- 3 Klicka på **Apply**.

# Spara e-postadresser

## Söka efter en e-postadress

### Söka igenom minnet alfabetiskt

- 1 Välj  (skanna) >  (**Address Book**) > **Sök & skicka** > Välj en adressgrupp > **Alla** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Scan to** >  (**Address Book**) > **Sök & skicka** > Välj en adressgrupp > **Alla** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Adressbok** > **E-post** > **Visa lista** > **Individ** eller **Grupp** på pekskärmen.

- 2 Sök igenom hela minnet i indexordning (numerisk) och välj namn och adress.

### Söka med hjälp av första bokstav

- 1 Välj  (skanna) >  (**Address Book**) > **Sök & skicka** > Välj en adressgrupp > **ID** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Scan to** >  (**Address Book**) > **Sök & skicka** > Välj en adressgrupp > **ID** på kontrollpanelen.

- 2 Ange de första bokstäverna i namnet du söker.

- 3 Tryck på pilarna tills önskat namn och nummer visas.

# Mata in olika tecken

När du utför olika uppgifter kanske du måste ange namn och siffror. När du exempelvis gör inställningar för maskinen anger du ditt eller företagets namn samt faxnumret. När du lagrar faxnummer eller e-postadresser i minnet kan du också ange motsvarande namn.

## Ange bokstäver och siffror

Tryck på knappen flera gånger tills rätt bokstav visas på displayen. Exempel: Om du vill skriva bokstaven O trycker du på 6 (som har försetts med bokstäverna "MNO"). Varje gång du trycker på 6 visas en ny bokstav i displayen, M, N, O, m, n, o och slutligen 6. Mer information om hur du hittar rätt tecken finns i "Bokstäver och siffror på knappsatsen" på sidan 307.



- Du kan ange ett mellanslag genom att trycka två gånger på 1.
- Tryck på vänster-/högerpilen eller på uppåt-/nedåtpilen för att ta bort det sista tecknet.

## Bokstäver och siffror på knappsatsen



- Vilka specialtecken som finns kan skilja sig från modell till modell och kan även bero på vilka tillval du har.
- En del av knappvärdena nedan kanske inte visas beroende på vilket jobb du utför.

Knapp	Tillhörande siffror, bokstäver och tecken
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ ( ) [ ] (De här symbolerna kan du använda för autentisering i nätverket)
#	# =   ? " : { } < > ; (De här symbolerna kan du använda för autentisering i nätverket)

# Inställning av faxens adressbok



Denna funktion stöds inte av CLX-419xN/CLX-626xND (se "Olika funktioner" på sidan 11).

Du kan koppla nummer som ofta används till snabbval via SyncThru™ Web Service. Du kan därefter snabbt och smidigt välja ett faxnummer genom att välja dess platsnummer i adressboken.

## Registrera ett snabbuppringningsnummer


- 1 Välj  (fax) >  (**Address Book**) > **Ny & red.** > **Snabbval** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Adressbok** > **Telefonbok** > **Visa lista** > **Individ** >

 (alternativ) > **Lägg till** på pekskärmen.



- 2 Ange ett snabbuppringningsnummer och tryck på **OK**.



Om det redan finns en post med detta snabbvalsnummer visas meddelandet på displayen så att du kan ändra det. Om du vill börja om med ett annat snabbuppringningsnummer trycker du på  (**Back**).

- 3 Ange önskat namn och tryck på **OK**.

- 4 Ange önskat faxnummer och tryck på **OK**.

- 5 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Använda snabbuppringningsnummer

När du ska skicka ett fax och uppmanas att ange ett nummer, anger du snabbvalsnumret för det önskade faxnumret.



- För ett ensiffrigt (0–9) snabbvalsnummer trycker du på och håller ned motsvarande sifferknapp på det numeriska tangentbordet i mer än 2 sekunder.
- För ett två- eller tresiffrigt snabbuppringningsnummer trycker du först på den/de första sifferknappen/knapparna och håller sedan ner den sista sifferknappen längre än 2 sekunder.

För CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFW,



- 1 Tryck på **Fax** > **Snabbval Skicka** eller **Gruppval Skicka** > **Nästa** på pekskärmen.
- 2 Välj önskat nummer.
- 3 Tryck på **Skicka**.

# Inställning av faxens adressbok

## Redigera snabbuppringningsnummer

- 1 Välj  (fax) >  (**Address Book**) > **Ny & red.** > **Snabbval** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Inställning > Maskininställningar > Nästa > Adressbok > Telefonbok > Visa lista > Individ** på pekskärmen.

- 2 Ange det snabbvalsnummer du vill ändra och tryck på **OK**.
- 3 Ändra namnet och tryck **OK**.
- 4 Ändra faxnumret och tryck på **OK**.
- 5 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Registrera ett gruppuppringningsnummer


- 1 Välj  (fax) >  (**Address Book**) > **Ny & red.** > **Gruppv.** på kontrollpanelen.



Du kan även välja **Inställning > Maskininställningar > Nästa > Adressbok > Telefonbok > Visa lista > Grupp>**

 (alternativ) > **Lägg till** på pekskärmen.

- 2 Ange ett gruppnummer och tryck på **OK**.







Om det redan finns en post med detta snabbvalsnummer visas meddelandet på displayen så att du kan ändra det. Om du vill börja om med ett annat snabbuppringningsnummer trycker du på  (**Back**).

- 3 Du söker genom att ange de första bokstäverna i snabbvalets namn.
- 4 Välj önskat namn och tryck på **OK**.
- 5 Välj **Ja** när **Lägg till?** visas.
- 6 Upprepa steg 3 för att lägga in övriga snabbvalsnummer i gruppen.
- 7 När du är klar väljer du **Nej** när **Annat nummer?** visas. Tryck därefter på **OK**.
- 8 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.




# Inställning av faxens adressbok

## Redigera gruppuppringningsnummer

- 1 Välj  (fax) >  (**Address Book**) > **Ny & red.** > **Gruppv.** på kontrollpanelen.  
Du kan även välja **Inställning > Maskininställningar > Nästa > Adressbok > Telefonbok > Visa lista > Grupp** på pekskärmen.
- 2 Ange det gruppnummer du vill redigera och tryck på **OK**.
- 3 Ange ett nytt snabbuppringningsnummer som ska läggas till och välj **OK** när **Lagg till?** visas.  
Ange ett snabbvalsnummer som finns lagrat i gruppen och tryck på **OK**. **Raderad** visas.
- 4 Tryck på **OK** för att lägga till respektive radera numret.
- 5 Upprepa steg 3 om du vill lägga till eller ta bort fler nummer.
- 6 Välj **Nej** när **Annat nummer?** visas och tryck på **OK**.
- 7 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

## Söka efter en post i adressboken

Du kan söka efter ett nummer i minnet på två olika sätt. Du kan antingen söka i bokstavsordning från A till Z eller genom att ange de första bokstäverna i namnet som är kopplat till numret.



- 1 Välj ct  (fax) >  (**Address Book**) > **Sök & ring** > **Snabbval** eller **Gruppuppring.** på kontrollpanelen.
- 2 Ange **Alla** eller **ID** och tryck på **OK**.
- 3 Tryck på önskat namn och nummer eller den tangentknapp som har den bokstav du vill söka på.  
Om du exempelvis vill hitta namnet "MOBIL" trycker du på knappen **6** där det står "MNO".
- 4 Tryck på  (**Stop/Clear**) för att återgå till redoläget.



# Inställning av faxens adressbok

## Skriva ut adressbok

Du kan kontrollera posterna i **Address Book** genom att skriva ut en lista.

- 1 Välj  (fax) >  (**Address Book**) > **Skriv ut** på kontrollpanelen.  
Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Rapporter** > **Adressbok** på pekskärmen.
- 2 Tryck på **OK**.  
Utskriften påbörjas.

# Registrera behöriga användare



Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

För att kunna skicka en säkrad skannad bild, kopierad bild, eller fax genom e-post eller via nätverk måste du registrera kontoinformationen för godkända användare genom SyncThru™ Web Service.

- 1 Komma åt SyncThru™ Web Service (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359).
- 2 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.
- 3 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 4 Klicka på **Security > User Access Control > Authentication**.
- 5 Klicka på **Basic Authentication** i **Authentication Mode**, och välj **Local Authentication** i **AA Method**, och klicka.
- 6 Klicka på **Apply**.
- 7 Klicka på **OK** i popup-fönstret för att bekräfta.

8

Klicka på **User Profile > Add**.

9

Ange **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address** och **Fax Number**.



Du kan lätt lägga till individuella adresser om du markerar **Yes** för **Add individual(s) after this group is created**.

10

Klicka på **Apply**.

# Utskriftsfunktioner



- Information om grundläggande utskriftsfunktioner finns i Grundläggande bruksanvisning (se "Grundläggande information om utskrift" på sidan 72).
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

## Ändra standardinställningarna för utskrift

- 1** Klicka på Windows **Starta**-meny.
  - För Windows 8 från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Inställningar**.
- 2** I Windows XP/Server 2003 väljer du **Skrivare och fax**.
  - I Windows Server 2008/Vista väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare**.
  - I Windows Server 2008 R2 väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara > Enheter och skrivare**.
  - I Windows 7/8, välj **Kontrollpanelen > Enheter och skrivare**.
- 3** Högerklicka på din maskin.

**4**

I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista väljer du **Utskriftsinställningar**.

I snabbmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2 väljer du **Utskriftsinställningar**.



Om **Utskriftsinställningar** är markerat med symbolen ► kan du välja andra skrivardrivrutiner kopplade till vald skrivare.

**5**

Ändra inställningarna på respektive flik.

**6**

Klicka på **OK**.



Om du vill ändra inställningarna för varje utskriftsjobb ändrar du dem i **Utskriftsinställningar**.

# Utskriftsfunktioner

## Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.

- 1 Klicka på Windows **Starta**-meny.
  - För Windows 8 från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Inställningar**.
- 2 I Windows XP/Server 2003 väljer du **Skrivare och fax**.
  - I Windows Server 2008/Vista väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare**.
  - I Windows Server 2008 R2 väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara > Enheter och skrivare**.
  - I Windows 7/8, välj **Kontrollpanelen > Enheter och skrivare**.
- 3 Markera din maskin.
- 4 Högerklicka på skrivaren och välj **Välj som standardskrivare**.



Om posten **Välj som standardskrivare** är markerad med ► i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, kan du ansluta andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.

## Använda specialfunktioner för utskrift



**Skrivardrivrutin för XPS** används för att skriva ut dokument i XPS-format.


- Se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8.
- Drivrutinen kräver Windows Vista eller senare operativsystem.
- Om skrivaren får slut på minne vid utskrift av XPS-jobb bör du installera extra minne.
- Du installerar drivrutinen och programvaran från programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du XPS-skrivardrivrutinen i fönstret **Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras**.

# Utskriftsfunktioner

## Skriva till fil (PRN)

Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.

- 1 Markera rutan **Skriv till fil** i fönstret **Skriv ut**.



- 2 Klicka på **Skriv ut**.
- 3 Skriv målsökvägen och filnamnet. Klicka sedan på **OK**.  
Till exempel **c:\Temp\filnamn**.



Om du endast anger filnamnet sparas filen automatiskt i **Mina dokument**, **Documents and Settings** eller **Användare**. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program du använder.


# Utskriftsfunktioner




## Så här fungerar specialfunktionerna

Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.




Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar du på **Egenskaper** eller **Inställningar** i programmets **Skriv ut**-fönster. Där kan du ändra inställningarna. Skrivarnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används.







- Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Välj menyn **Hjälp** eller klicka på  i fönstret eller tryck på **F1** på tangentbordet samt på det alternativ du vill veta mer om (se "Använda hjälpen" på sidan 74).

Objekt	Beskrivning
<b>Flera sidor per ark</b> 	Anger hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark. Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna att förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor på ett ark.
<b>Affischutskrift</b> 	<p>Du kan även skriva ut ett ensidigt dokument på 4 (affisch 2 x 2), 9 (affisch 3 x 3) eller 16 (affisch 4 x 4) ark om du vill tejpa ihop arken och göra en affisch.</p> <p>Markera värdet <b>Överlappning för affisch</b>. Ange <b>Överlappning för affisch</b> i millimeter eller med alternativknappen längst upp till höger på fliken <b>Grundläggande</b>. Det gör det lättare att sammanfoga arken.</p> 

# Utskriftsfunktioner



Objekt	Beskrivning
<p><b>Utskrift av häfte<sup>a</sup></b></p> 	<p>Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument på båda sidor av papperet och ordna sidorna så att papperet kan vikas på mitten och bilda ett häfte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Häften måste skrivas ut på utskriftsmedia i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio.</li><li>Alternativet <b>Utskrift av häfte</b> är inte tillgängligt för alla pappersformat. Välj alternativet <b>Storlek</b> på fliken <b>Papper</b> om du vill se vad det finns för tillgängliga pappersstorlekar.</li><li>Om du väljer ett pappersformat som inte är tillgängligt avbryts åtgärden automatiskt. Välj bara tillgängligt papper (papper utan ⚠ - eller ❌-märke).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Dubbelsidig utskrift</b></li><li><b>Dubbelsidig utskrift (manuell)<sup>a</sup></b></li></ul>	<p>Du kan skriva ut på båda sidor av ett papper (duplex). Innan du skriver ut ska du bestämma vilken orientering dokumentet ska ha.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Den här funktionen fungerar med papper i storleken Letter, Legal, A4, US Folio och Oficio</li><li>Om skrivaren inte har en någon duplexenhet måste du avsluta utskriften manuellt. Skrivaren skriver först ut varannan sida i dokumentet. Sedan visas ett meddelande på datorn.</li><li>Funktionen <b>Hoppa över tomma sidor</b> fungerar inte om du har valt <b>Dubbelsidig utskrift (Manuell)</b>.</li></ul>

# Utskriftsfunktioner

Objekt	Beskrivning
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dubbelsidig utskrift</b></li><li>• <b>Dubbelsidig utskrift (manuell)<sup>a</sup></b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Skrivarens standard:</b> När du väljer det här alternativet bestäms funktionen av den inställning du gör på skrivarens kontrollpanel.</li><li>• <b>Ingen:</b> Funktionen inaktiveras.</li><li>• <b>Längsida:</b> det här är det normala layoutalternativet för bokbindning. </li><li>• <b>Kortsida:</b> det här är det normala layoutalternativet för kalendrar. </li><li>• <b>Omvänd dubbelsidig utskrift:</b> Markera det här alternativet om du vill vända utskriftsordningen vid dubbelsidig utskrift. Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder <b>Dubbelsidig utskrift (manuell)</b>.</li></ul>
<b>Pappersalternativ</b> 	Du anger ett procenttal för att förstora eller förminska dokumentet så att det skrivs ut större eller mindre än dess faktiska storlek.
<b>Vattenstämpel</b> 	Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger "bakom" den övriga texten i dokumentet. Du kan till exempel skriva ut ordet <b>DRAFT</b> eller <b>CONFIDENTIAL</b> diagonalt över ett dokumentets första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.





# Utskriftsfunktioner

Objekt	Beskrivning
<b>Vattenstämpel</b> (Skapa en vattenstämpel)	<p><b>a</b> Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till <b>Utskriftsinställningar</b>.</p> <p><b>b</b> Klicka på fliken <b>Avancerat</b> och välj sedan <b>Redigera</b> i listrutan <b>Vattenstämpel</b>. Fönstret <b>Redigera vattenstämpel</b> visas.</p> <p><b>c</b> Ange en text i rutan <b>Vattenstämpelns meddelande</b>. Du kan ange upp till 256 tecken. Meddelandet visas i förhandsgranskningsfönstret.</p>
<b>Vattenstämpel</b> (Redigera en vattenstämpel)	<p><b>a</b> Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till <b>Utskriftsinställningar</b>.</p> <p><b>b</b> Klicka på fliken <b>Avancerat</b> och välj sedan <b>Redigera</b> i listrutan <b>Vattenstämpel</b>. Fönstret <b>Redigera vattenstämpel</b> visas.</p> <p><b>c</b> Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan <b>Aktuella vattenstämplar</b> och ändra vattenstämpelns text och andra alternativ.</p> <p><b>d</b> Klicka på <b>Uppdatera</b> för att spara ändringarna.</p> <p><b>e</b> Klicka på <b>OK</b> eller <b>Skriv ut</b> tills fönstret <b>Skriv ut</b> stängs.</p>
<b>Vattenstämpel</b> (Ta bort en vattenstämpel)	<p><b>a</b> Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till <b>Utskriftsinställningar</b>.</p> <p><b>b</b> Klicka på fliken <b>Avancerat</b> och välj sedan <b>Redigera</b> i listrutan <b>Vattenstämpel</b>. Fönstret <b>Redigera vattenstämpel</b> visas.</p> <p><b>c</b> Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan <b>Aktuella vattenstämplar</b> och klicka sedan på <b>Ta bort</b>.</p> <p><b>d</b> Klicka på <b>OK</b> eller <b>Skriv ut</b> tills fönstret <b>Skriv ut</b> stängs.</p>
<b>Överlägg<sup>a</sup></b> 	<p>Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCL-/SPL-skrivardrivrutinen (se "Programvara" på sidan 9).</p> <p>Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk i ett särskilt filformat. Det kan skrivas ut på ett valfritt dokument. Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som innehåller exakt samma information som finns på ditt brevhuvud. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du inte längre ladda förtryckt papper i skrivaren: skriv bara ut brevhuvud som ett överlägg på dokumentet.</p> <p>När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som innehåller företagets logotyp eller annan information.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument som du vill skriva ut överlägget på. Skapa inte ett överlägg med en vattenstämpel.</li><li>• Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som för dokumentet som du vill skriva överlägget på.</li></ul></div>




# Utskriftsfunktioner

Objekt	Beskrivning
Överlägg <sup>a</sup> (Skapa ett nytt överlägg)	<p><b>a</b> Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till <b>Utskriftsinställningar</b>.</p> <p><b>b</b> Klicka på fliken <b>Avancerat</b> och välj sedan <b>Redigera</b> i listrutan <b>Text</b>. Fönstret <b>Redigera överlägg</b> visas.</p> <p><b>c</b> Klicka på <b>Skapa</b> i fönstret <b>Redigera överlägg</b>.</p> <p><b>d</b> I fönstret <b>Spara som</b> anger du ett namn på upp till åtta tecken i rutan <b>Jobbnamn</b>. Ange målsökväg, om det behövs (standardinställningen är C:\Formover).</p> <p><b>e</b> Klicka på <b>Spara</b>. Namnet visas i <b>Överläggslista</b>.</p> <p><b>f</b> Klicka på <b>OK</b> eller <b>Skriv ut</b> tills fönstret <b>Skriv ut</b> stängs. Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.</p>
Överlägg <sup>a</sup> (Använda ett överlägg)	<p><b>a</b> Klicka på fliken <b>Avancerat</b>.</p> <p><b>b</b> Välj önskat överlägg i listrutan <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b> Om den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan <b>Text</b> väljer du <b>Redigera...</b> i listan och klickar på <b>Hämta</b>. Välj den överläggsfil som du vill använda. Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på en extern plats kan du också läsa in filen när du öppnar fönstret <b>Öppna</b>. När du har valt filen klickar du på <b>Öppna</b>. Filen visas i rutan <b>Överläggslista</b> och kan användas för utskrifter. Välj överlägget i rutan <b>Överläggslista</b>.</p> <p><b>d</b> Markera kryssrutan <b>Bekräfta sidöverlägg vid utskrift</b> om det behövs. Om denna ruta är markerad öppnas ett meddelandefönster varje gång du skickar ett dokument till utskrift. Där bekräftar du att du vill ha ett överlägg på dokumentet. Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg skrivs detta ut automatiskt på dokumentet.</p> <p><b>e</b> Klicka på <b>OK</b> eller <b>Skriv ut</b> tills fönstret <b>Skriv ut</b> stängs.</p>
Överlägg <sup>a</sup> (Ta bort ett överlägg)	<p><b>a</b> I fönstret <b>Utskriftsinställningar</b> klickar du på fliken <b>Avancerat</b>.</p> <p><b>b</b> Välj <b>Redigera</b> i listrutan <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b> Markera det överlägg du vill ta bort i rutan <b>Överläggslista</b>.</p> <p><b>d</b> Klicka på <b>Ta bort</b>.</p> <p><b>e</b> När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på <b>Ja</b>.</p> <p><b>f</b> Klicka på <b>OK</b> eller <b>Skriv ut</b> tills fönstret <b>Skriv ut</b> stängs. Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.</p>

# Utskriftsfunktioner

Objekt	Beskrivning
Utskriftsläge <sup>b</sup>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>• Denna funktion fungerar bara om du har installerat masslagringsenhet eller extraminne (se "Olika funktioner" på sidan 11).</li><li>• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.</li><li>• Aktivera den här funktionen genom att markera <b>Lagringsalternativ</b> (se "Hantera Enhetsalternativ" på sidan 110).</li><li>• Utan masslagringsenhet finns endast tre alternativ för RAM-disken: <b>Normal</b>, <b>Provtryck</b>, and <b>Konfidentiell</b>.</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Print Mode:</b> Standardinställningen för <b>Print Mode</b> är <b>Normal</b>, vilket betyder att filen skrivs ut utan att sparas i minnet.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Normal:</b> I det här läget sker utskriften utan att dokumentet sparas i extraminnet.</li><li>- <b>Provtryck:</b> Läget är användbart när du skriver ut mer än en kopia. Du kan skriva ut en kopia och kontrollera hur den blev och skriva ut resterande kopior senare.</li><li>- <b>Konfidentiell:</b> Läget är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du måste ange ett lösenord.</li><li>- <b>Lagra:</b> Välj denna inställning för att spara ett dokument på masslagringsenheten utan att skriva ut.</li><li>- <b>Spara och skriv ut:</b> I det här läget skrivs dokumenten ut och lagras på samma gång.</li><li>- <b>Spoola:</b> Detta alternativ är lämpligt när du hanterar stora datamängder. Om du väljer den här inställningen spoolar skrivaren dokumentet till masslagringsenheten och skriver sedan ut det från lagringsenhetens kö, vilket minskar datorns arbetsbelastning.</li><li>- <b>Utskriftsschema:</b> Välj denna inställning för att skriva ut dokumentet en specifik tid.</li></ul></li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jobbnamn:</b> Med det här alternativet kan du söka efter en sparad fil via kontrollpanelen.</li><li>• <b>Användar-ID:</b> Med det här alternativet kan du söka efter en sparad fil via kontrollpanelen. Användarnamnet visas automatiskt som användarnamnet du använder för att logga in till Windows.</li><li>• <b>Ange lösenord:</b> I det fall <b>Egenskap</b> för vald dokumentbox är <b>Säkrat</b>, måste du ange dokumentboxens lösenord. Med det här alternativet kan öppna en sparad fil via kontrollpanelen.</li><li>• <b>Bekräfta lösenord:</b> Ange lösenordet igen för att bekräfta det.</li></ul></div>

# Utskriftsfunktioner

Objekt	Beskrivning
Jobbredovisning	<p>Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Användartillåtelse:</b> Om du markerar detta alternativ kan bara användare med användarbehörighet skriva ut.</li><li>• <b>Grupptillåtelse:</b> Om du markerar detta alternativ kan bara grupper med gruppbehörighet starta ett utskriftsjobb.</li></ul> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Markera frågetecknet(  ) i fönstrets övre högra hörn och tryck på vad du vill veta mer om.</li><li>• Administratörer kan aktivera jobbredovisning och konfigurera rättigheter i kontrollpanelen eller SyncThru™ Web Service.</li></ul></div>
Jobbkryptering <sup>c</sup>	<p>Utskriftsinformationen krypteras innan den skickas till skrivaren. Det innebär att inga obehöriga kan ta del av informationen även om de lyckas stjäla data från nätverket.</p> <div><p><b>Job Encryption</b>-funktionen är endast aktiv då masslagringsenheten är ansluten. Masslagringsenheten används för a dekryptera utskriftsdata (se "Olika funktioner" på sidan 11).</p></div>

- a. Den här inställningen finns inte tillgänglig när du använder XPS-drivrutin.  
b. Endast CLX-626x series.  
c. Endast CLX-626xFW.

# Utskriftsfunktioner

## Använda Direktutskrivningsfunktion



- Finns endast tillgängligt för Windows.
- Direktutskrivningsfunktion Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Programvara" på sidan 9).

## Vad är Direktutskrivningsfunktion för program?

Direktutskrivningsfunktion skickar PDF-filen direkt till skrivare utan att filen behöver öppnas.

Så här installerar du programmet:

Hämta programvaran från Samsung webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).



- Extraminnet eller masslagringsenheten (tillvalsenheter) måste ha installerats. (se "Olika funktioner" på sidan 11).
- Du kan inte skriva ut PDF-filer om restriktionsfunktionen för utskrifter har använts. Inaktivera restriktionsfunktionen och försök skriva ut på nytt.
- Du kan inte skriva ut PDF-filer som är lösenordsskyddade. Inaktivera lösenordsfunktionen och försök skriva ut igen.

- Om en PDF-fil kan skrivas ut med programmet Direktutskrivningsfunktion beror på hur PDF-filen skapades.
- Programmet Direktutskrivningsfunktion stöder PDF-version 1.7 och tidigare versioner. Om du har en senare version måste du öppna filen för att kunna skriva ut den.

## Skriva ut

Du kan skriva ut på flera sätt med Direktutskrivningsfunktion.

- 1 Gå till **Starta**-menyn och välj **Program** eller **Alla program** > **Samsung Printers** > **Direktutskrivningsfunktion**.  
Fönstret Direktutskrivningsfunktion visas.
- 2 Välj skrivaren i listrutan **Välj skrivare** och klicka på **Bläddra**.
- 3 Välj den fil du vill skriva ut och klicka på **Öppna**.  
Filen läggs till avsnittet **Välj filer**.
- 4 Anpassa maskininställningarna efter dina behov.
- 5 Klicka på **Skriv ut**. Den valda PDF-filen skickas till skrivaren.

# Utskriftsfunktioner

## Att använda högerklicksmenyn

- 1 Högerklicka på den PDF-fil du vill skriva ut och välj **Direktutskrift**. Fönstret Direktutskrivningsfunktion visas och där finns PDF-filen med.
- 2 Välj vilken skrivare som ska användas.
- 3 Anpassa skrivarinställningarna.
- 4 Klicka på **Skriv ut**. Den valda PDF-filen skickas till skrivaren.

## Mac-utskrift



Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.

## Skriva ut ett dokument

Vill du skriva ut med MAC bör du kontrollera inställningarna i drivrutinerna för samtliga applikationer. Följ dessa steg för utskrift med Mac:

- 1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
- 2 Öppna menyn **File** och klicka på **Page Setup (Document Setup i vissa program)**.
- 3 Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra alternativ, och kontrollera att din maskin är markerad. Klicka på **OK**.
- 4 Öppna menyn **File** och klicka på **Print**.
- 5 Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
- 6 Klicka på **Print**.

# Utskriftsfunktioner

## Ändra utskriftsinställningar

Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.

Öppna ett program och välj **Print** från menyn **File**. Maskinnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används. Förutom namnet ser fönstren med skrivaregenskaper ungefär ut som följande.

## Utskrift av flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut fler än en sida på ett enda pappersark. Med den här funktionen kan du skriva ut billiga utkast.

- 1 Öppna ett program och välj **Print** på menyn **File**.
- 2 Välj **Layout** i listrutan under **Orientation**. Välj det antal sidor du vill skriva ut på ett pappersark i listrutan **Pages per Sheet**.
- 3 Välj övriga alternativ som ska användas.
- 4 Klicka på **Print**.  
Skrivaren skriver ut det valda antalet sidor på ett ark.

## Dubbelsidig utskrift



Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se "Olika funktioner" på sidan 11).

Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken kant som skall bindas. Det här är de olika bindningsalternativen:

- **Long-Edge Binding:** Det här är det normala layoutalternativet vid bokbindning.
- **Short-Edge Binding:** Det här alternativet används ofta för kalendrar.

- 1 För Mac väljer du **Print** från **File**-menyn.
- 2 Välj **Layout** i listrutan under **Orientation**.
- 3 Välj en bindningsorientering från alternativet **Two-Sided**.
- 4 Välj övriga alternativ som ska användas.
- 5 När du klickar på **Print** skriver skrivaren ut på båda sidorna av pappret.


# Utskriftsfunktioner



Om du skriver ut fler än två kopior kan den första och den andra kopian skrivas ut på samma pappersark. Undvik att skriva ut på båda sidor av papperet när du skriver ut fler än en kopia.

## Använda hjälpen

Klicka på frågetecknet i fönstrets nedre vänstra hörn och klicka sedan på ett ämne du vill veta mer om. Då visas ett popup-fönster med information om hur alternativet fungerar.



## Linux-utskrift



Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.

## Skriva ut från program

I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan skriva ut på skrivaren från sådana program.

- 1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
- 2 Öppna menyn **File** och klicka på **Page Setup** (**Print Setup** i vissa program).
- 3 Välj pappersstorlek, orientering och kontrollera att maskinen är vald. Klicka på **Apply**.
- 4 Öppna menyn **File** och klicka på **Print**.
- 5 Välj skrivare för utskrift.
- 6 Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
- 7 Välj alternativ i de olika flikarna.
- 8 Klicka på **Print**.



# Utskriftsfunktioner



Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller andra program för udda-jämn-utskrift. (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

## Skriva ut filer

Du kan skriva ut text, bilder och pdf-filer på skrivaren via CUPS, direkt från kommandoradsgränssnittet. Detta är möjligt tack vare CUPS lpr. Så här gör du:

**"lpr -d <skrivarnamn> -o <alternativ> <filnamn>"**

Mer information finns i man-sidan för lpr.

## Konfigurera skrivaregenskaper

Du kan ändra standardalternativen för utskrift eller anslutningstypen med den Printing-funktion som tillhandahålls av OS.

- 1 Starta utskriftsfunktionen (gå till **System > Administration > Printing** eller kör kommandot **"system-config-printer"** i terminalprogrammet).
- 2 Välj skrivare och dubbelklicka på den.
- 3 Ändra standardinställningar för utskrift eller anslutningstyp.
- 4 Klicka på knappen **Apply**.

## Skriva ut på Unix



Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

## Fortsätta med utskriftsjobbet

När du har installerat skrivaren väljer du någon av bild-, text- eller PS-filerna för utskrift.

- 1 Kör kommandot **printui <file\_name\_to\_print>**.  
Du skriver exempelvis ut **document1**.  
**printui dokument1**  
UNIX-skrivardrivrutinens **Print Job Manager** öppnas och användaren kan välja olika utskriftsalternativ.
- 2 Välj en skrivare som redan har lagts till.
- 3 Välj utskriftsalternativen från fönstret, exempelvis **Page Selection**.
- 4 Välj önskat antal kopior i **Number of Copies**.



Om du vill använda funktionerna som finns i skrivardrivrutinen trycker du på **Properties**.

# Utskriftsfunktioner

- 5 Tryck på **OK** för att starta utskriftsjobbet.

## Ändra utskriftsinställningarna

UNIX-skrivardrivrutinens **Print Job Manager** där användaren kan välja olika utskriftsalternativ i skrivarens **Properties**.

Följande snabbtangenter kan även användas: H för **Help**, O för **OK**, A för **Apply** och C för **Cancel**.

### Fliken General

- **Paper Size:** Ange pappersstorleken, exempelvis A4 eller Letter.
- **Paper Type:** Välj papperstyp. Alternativen som finns i listrutan är **Printer Default**, **Plain** och **Thick**.
- **Paper Source:** Välj vilken kassett papperet ska matas från. **Auto Selection** är standard.
- **Orientation:** Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en sida.
- **Duplex:** Skriv ut på båda sidor för att spara papper.



Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller andra program för udda-jämn-utskrift.

- **Multiple pages:** Skriv ut flera sidor på en sida av papperet.

- **Page Border:** Välj någon av kantstilarna (exempelvis **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

### Fliken Image

På den här fliken kan du ändra ljusstyrka, upplösning eller en bilds placering i dokumentet.

### Fliken Text

Ange teckenmarginal, radavstånd eller kolumnerna för den faktiska utskriften.

### Fliken Margins

- **Use Margins:** Ställ in dokumentets marginaler. Marginaler är inte aktiverade som standard. Marginalinställningarna kan ändras genom att värdena i respektive fält ändras. Inställda som standard är dessa värden beroende av den valda papperstorleken.
- **Unit:** Ändra enheterna till punkter, tum eller centimeter.

### Fliken Printer-Specific Settings

Välj olika alternativ i ramarna **JCL** och **General** för att anpassa olika inställningar. Dessa alternativ är specifika för skrivaren och beror på PPD-filen.

# Skanningsfunktioner



- För grundläggande skanningfunktioner läs Grundläggande bruksanvisning (se "Grundläggande skanning" på sidan 83).
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).
- Den maximala upplösning som du kan få beror på flera faktorer, däribland datorns hastighet, tillgängligt diskutrymme, minne, storleken på bilden som skannas och inställningarna av bitdjup. Därför är det möjligt att du inte kan skanna på vissa upplösningar, speciellt om du använder utökad dpi, beroende på vilket system du har och vad du skannar.

## Grundläggande skanningsmetod



Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Olika funktioner" på sidan 11).

Du kan skanna originalen med maskinen via en USB-kabel eller via nätverket. Följande metoder kan användas för dokumentskanning:

- **Skanna till PC:** Skanna originalen från kontrollpanelen. Skannade data lagras i mappen **Mina dokument** i den anslutna datorn (se "Grundläggande skanning" på sidan 83).

- **TWAIN:** TWAIN är ett av de förinställda bildprogrammen. När du skannar en bild startas det valda programmet där du kan styra skanningsprocessen. Funktionen kan användas via lokal anslutning eller nätverksanslutning (se "Skanna från bildbehandlingsprogram" på sidan 334).
- **Samsung Easy Document Creator:** Med det här programmet kan du skanna bilder och dokument. **Vi rekommenderar att du använder skanningsfunktioner med programmet Samsung Easy Document Creator som tillhandahålls i den medföljande cd-skivan med programvara.**
  - Se "Använda Samsung Easy Document Creator" på sidan 363.
- **WIA:** WIA är en förkortning av Windows Image Acquisition. Om du vill använda den här funktionen måste datorn och maskinen vara anslutna direkt med en USB-kabel (se "Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen" på sidan 334).
- **USB-minne:** Du kan skanna ett dokument och spara den skannade bilden på en USB-minnesenhet.
- **E-post:** Du kan skicka den skannade bilden som en e-postbilaga (Se "Skanna till e-post" på sidan 331).
- **FTP/SMB:** Du kan skanna en bild och ladda upp den till en FTP/SMB-server (se "Skanna till FTP-/SMB-server" på sidan 333).

# Skanningsfunktioner

## Välja skanningsinställningar i datorn



Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).


- 1 Öppna **Samsung Easy Printer Manager** (se "Använda Samsung Easy Printer Manager" på sidan 364).
- 2 Välj lämplig maskin i **Skrivarlista**.
- 3 Välj menyn **Inställningar för att skanna till dator**.
- 4 Välj det alternativ du vill använda.
  - **Skanningsaktivering**: Används för att aktivera och inaktivera skanningsfunktionen på enheten.
  - Fliken **Grundläggande**: Här finns allmänna skannings- och enhetsinställningar.
  - Fliken **Bild**: Här finns inställningar för bildbehandling.
- 5 Tryck på **Spara > OK**.

## Skanna från en nätverksansluten maskin



Funktionen är inte tillgänglig för maskiner som inte stöder nätverksgränssnittet (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats på datorn från cd-skivan med programvara, eftersom skrivardrivrutinen innehåller skanningsprogrammet (se "Drivrutinen installeras lokalt" på sidan 35).

- 1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 2 Välj  (Skanna) > **Skanna till PC > Nätv.-PC** på kontrollpanelen. Du kan även välja **Skan > Nätv.-PC** på pekskärmen.





Om meddelandet **Ej tillgänglig** visas kontrollerar du portanslutningen.

- 3 Välj datorns registrerade **ID** och ange **Lösenord** om nödvändigt.

# Skanningsfunktioner



- **ID** är samma ID som det registrerade skannings-ID:et för **Samsung Easy Printer Manager** >  Växla till avancerat läge > **Inställningar för att skanna till dator**.
- **Lösenord** är det fyrsiffriga nummer som registrerats som lösenord för **Samsung Easy Printer Manager** >  Växla till avancerat läge > **Inställningar för att skanna till dator**.

4

Ange önskat alternativ och tryck på **OK**.

5

Skanningen påbörjas.



Skannad bild sparas på datorns **C:\Användare\användarnamn\Mina dokument**. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program du använder.

## Skanna till e-post



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

## Ställa in ett e-postkonto

1

Komma åt SyncThru™ Web Service (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359).

2

Välj **Settings** > **Network Settings** och **Outgoing Mail Server(SMTP)**.

3

Ange IP-adressen med decimalpunkter eller som ett värddamn.

4

Ange serverns portnummer, från 1 till 65535.

5

Markera rutan bredvid **SMTP Requires Authentication** för att begära autentisering.

6

Ange SMTP-serverns inloggningsnamn och lösenord.

7

Tryck på **Apply**.

# Skanningsfunktioner



- Om SMTP-serverns autentiseringsmetod är POP3 före SMTP, markerar du **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Ange IP-adressen och portnumret.

6

Välj filformatet som ska skannas och tryck på **OK**.

7

Ange SMTP-serverns inloggningsnamn och lösenord.

8

Bilden skannas och skickas med e-post.

## Skanna och skicka e-post

1

Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).

2

Välj  (skanna) > **Skan. e-post** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Skan > Skicka e-post** på pekskärmen.

3

Mata in användarnamn och lösenord om du har konfigurerat på SyncThru™ Web Service (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359).

4

Ange sändarens och mottagarens e-postadresser.



Du kan svälja att skicka e-post till dig själv genom att aktivera i **Auto Send To Self** i **Settings > Scan > Scan To E-mail** i SyncThru™ Web Service.

5

Ange ett ämne för e-posten och tryck på **OK**.

# Skanningsfunktioner

## Skanna till FTP-/SMB-server



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

## Konfigurera en FTP-/SMB-server

- 1 Komma åt SyncThru™ Web Service (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359).
- 2 Välj **Address Book > Individual > Add**.
- 3 Markera rutan bredvid **Add FTP** eller **Add SMB**.
- 4 Ange IP-adressen med decimalpunkter eller som ett värddamn.
- 5 Ange serverns portnummer, från 1 till 65535.
- 6 Markera rutan bredvid **Anonymous** om du vill att servern ska ge obehöriga personer tillträde.
- 7 Ange inloggningsnamnet och lösenord.
- 8 Ange domännammet om servern finns på en viss domän. Annars räcker det att ange namnet på den dator som är registrerad hos SMB-servern.


- 9 Ange sökvägen där den skannade bilden ska sparas.



- Katalogen måste finnas under rotfilsystemet.
- Katalogen måste vara utdelad.
- Ditt användarkonto ska ha läs- och skrivbehörighet till katalogen.

- 10 Tryck på **Apply**.

## Skanna och skicka till FTP-/SMB-server

- 1 Kontrollera att maskinen är ansluten till ett nätverk.
- 2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 3 Välj  (skanna) > **Skan. t. SMB** eller **Skan. t. FTP** på kontrollpanelen.  
Du kan även välja **Skan > SMB** eller **FTP** på pekskärmen.
- 4 Välj server och format på den skannade filen.
- 5 Maskinen börjar skanna och skickar sedan filen till angiven server.

# Skanningsfunktioner

## Skanna från bildbehandlingsprogram

Du kan skanna och importera dokument i bildredigeringsprogram som Adobe Photoshop om programmet är TWAIN-kompatibelt. Följ stegen nedan för att skanna med TWAIN-kompatibel programvara:

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 3 Öppna ett program, t.ex. Adobe Photoshop.
- 4 Klicka på **Fil > Importera** och välj skannerenheten.
- 5 Ange skanningsinställningarna.
- 6 Skanna och spara den skannade bilden.

## Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen

Maskinen stöder WIA-drivrutinen (Windows Image Acquisition) för skanning av bilder. WIA är en av standardkomponenterna som medföljer Microsoft Windows 7. Den fungerar med både digitalkameror och skannrar. Till skillnad från TWAIN-drivrutinen behöver du inte använda andra program för att justera bilder när du använder WIA-drivrutinen:



WIA-drivrutinen fungerar endast med Windows och USB-portar.

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 3 Välj **Starta > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Enheter och skrivare**.
- 4 Högerklicka på ikonen till enhetens drivrutin i **Skrivare och fax > Starta skanning**.
- 5 Programmet **Ny skanning** visas.
- 6 Välj skannerinställningar och klicka sedan på **Förhandsgranska** om du vill se hur inställningarna påverkar bilden.
- 7 Skanna och spara den skannade bilden.




# Skanningsfunktioner

## Skanna med Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika format inklusive .epub.




- Finns endast tillgängligt för Windows.
- Windows XP eller senare och Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikrav för Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator installeras automatiskt vid installation av maskinens programvara. (se "Använda Samsung Easy Document Creator" på sidan 363)

- 1 Lägga en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 2 Öppna **Starta**-menyn och välj **Program** eller **Alla program**.
- 3 Klicka på **Samsung Printers**, och öppna Samsung Easy Document Creator.  
  
Tryck på **Skanna** (  ) från starskärmen.
- 4 Välj typ av skanning eller favorit och klicka sedan på **Starta**.

- 5 Justera bilden (**Skanningsinställningar** och **Ytterligare alternativ**).
- 6 Tryck på **Skanna** för att skanna bilden eller **Förskanning** för ytterligare en förhandsgranskning.
- 7 Välj **Spara i**, **Skicka till e-post**, eller **Skicka till SNS**.
- 8 Klicka på **Spara** (Sparar skannat), **Skicka** (E-postar skannat), eller **Dela** (Sänder).



Om det finns utrymme på glaset kan mer än en sak skannas åt gången. Använd  -verktyget för att skapa flervalsområden.

# Skanningsfunktioner

## Mac-skanning

### Skanna från en USB-ansluten maskin

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 3 Starta **Applications** och klicka på **Image Capture**.



Om meddelandet **No Image Capture device connected** visas kopplar du från USB-kabeln och kopplar in den igen. Om problemet kvarstår läser du i hjälpinformationen för **Image Capture**.

- 4 Välj det alternativ du vill använda.
- 5 Skanna och spara den skannade bilden.



Om skanningen inte fungerar i **Image Capture** uppdaterar du Mac OS till den senaste versionen. **Image Capture** fungerar korrekt i Mac OS X 10.4.7 eller högre.

### Skanna från en nätverksansluten maskin



Endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

- 1 Kontrollera att maskinen är ansluten till ett nätverk.
- 2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).
- 3 Starta **Applications** och klicka på **Image Capture**.
- 4 Följ stegen nedan (beroende på operativsystem).
  - Om du använder 10.4
    - Välj **Devices > Browse Devices** på Menyraden.
    - Välj maskinen i alternativet TWAIN devices. Kontrollera att **Use TWAIN software** är markerad.
    - Klicka på **Connect**.

Om du får ett varningsmeddelande väljer du **Change Port..** och väljer port. Om TWAIN-gränssnittet visas klickar du på **Change Port..** på fliken **Preference** och väljer en ny port.
  - Om du använder 10.5
    - Välj **Devices > Browse Devices** på Menyraden.

# Skanningsfunktioner

- Kontrollera att kryssrutan **Connected** är markerad bredvid maskinen i **Bonjour Devices**.
- Om du vill skanna med TWAIN följer du anvisningarna för Mac OS X 10.4 ovan.
- Om du har Mac OS 10.6 -10,9 väljer du enhet under **SHARED**.

**5** Ställ in programmets skanningsalternativ.

**6** Skanna och spara den skannade bilden.



- Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac OS till den senaste versionen. Image Capture fungerar som det ska i Mac OS X 10.4.7 eller senare.
- Mer information finns i hjälpen till **Image Capture**.
- Du kan även skanna med hjälp av TWAIN-kompatibel programvara, t.ex. Adobe Photoshop.
- Du kan skanna med hjälp av programvaran Samsung Scan Assistant. Öppna mappen **Applications > Samsung > Samsung AnyWeb Print**.

## Skanna med Linux

- 1** Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2** Starta ett skanningsprogram som **xsane** eller enkel skanning (om den inte är installerad, installera den då manuellt för att använda skanningsfunktioner. Du kan exempelvis använda "yum installera xsane" för rpm-paketsystem och "apt-get installera xsane" för deb-paketsystem för att installera xsane).
- 3** Välj din enhet från listan och ställ in önskade skanningsalternativ.
- 4** Klicka på knappen **Scan**.

# Faxfunktioner





- För grundläggande skanningfunktioner läs Grundläggande bruksanvisning (se "Grundläggande faxfunktioner" på sidan 84).
- Denna funktion stöds inte av CLX-419xN/CLX-626xND (se "Översikt över kontrollpanelen" på sidan 29).



## Automatisk återuppringning

Om numret du har slagit är upptaget eller om ingen svarar när du skickar ett fax, ringer maskinen automatiskt upp numret igen.


Återuppringningstiden beror på de landsspecifika fabriksinställningarna.

När displayen visar **Försöka igen?**, trycker du på  (**Start**) för att ringa upp igen utan väntetid. Du kan avbryta den automatiska återuppringningen genom att trycka på  (**Stop** eller **Stop/Clear**).

Ändra tidsintervall mellan återuppringningarna och antalet försök

- 1 Tryck på  (fax) >  (**Menu**) > **Fax-inställn.** > **Skickar** på kontrollpanelen.
- 2 Välj enligt önskemål **Ateruppr.tider** eller **Uppring.inter..**
- 3 Välj det alternativ du vill använda.


## Slå faxnumret på nytt

- 1 Tryck på  (**Redial/Pause**) på kontrollpanelen.
- 2 Välj det faxnummer du vill använda.  
Tio nyligen skickade faxnummer med tio mottagna avsändar-ID:n visas.
- 3 Om du lägger originalet i dokumentmataren skickas faxet automatiskt.  
Om du använder skannerglaset väljer du **Ja** för att faxa en sida till. Lägg i ett nytt original och tryck på **OK**. När du är klar väljer du **Nej** när **En sida till?** visas.



# Faxfunktioner

## Bekräfta en överföring

När sista faxsidan har skickats piper maskinen och återgår till redoläget.

Om någonting går fel vid faxesändningen visas ett felmeddelande på displayen. Vid felmeddelande trycker du på  (**Stop** eller **Stop/Clear**) för att ta bort meddelandet och försöka skicka faxet igen.



Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt skriver ut en bekräftelse varje gång du skickat ett fax. Tryck på  (fax) >  (**Menu**) > **Fax-inställn.** > **Skickar** > **Faxbekräftelse** på kontrollpanelen.

## Skicka fax från datorn




- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

Du kan skicka ett fax från datorn utan att använda maskinen.

Om du vill kunna skicka fax från datorn behöver du programmet **Samsung Network PC Fax**. Det här programmet installeras när du installerar skrivardrivrutinen.

- 1 Öppna dokumentet du vill skicka.
- 2 Välj **Skriv ut** på **Fil**-menyn.  
Fönstret **Skriv ut** visas. Det kan se aningen annorlunda ut beroende på vilket program du använder.
- 3 Välj **Samsung Network PC Fax** i fönstret **Skriv ut**
- 4 Klicka på **Skriv ut** eller **OK**.
- 5 Ange mottagarnas nummer och välj alternativet.





Välj menyn **Hjälp** eller klicka på knappen  i fönstret och klicka på det alternativ du vill veta mer om.

- 6 Klicka på **Send**.

# Faxfunktioner

## Senarelägga faxesändning

Du kan ange att ett faxmeddelande ska skickas vid ett senare tillfälle när du inte är närvarande. Det går inte att skicka färgfax med den här funktionen.

- 1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
- 2 Tryck på  (fax) på kontrollpanelen.
- 3 Justera upplösning och svärta efter behov.
- 4 Välj  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Fördröjd sändning** på kontrollpanelen.  
Du kan även välja **Fax** > **Fördröjd sändning** på pekskärmen.
- 5 Ange numret till den mottagande faxmaskinen och tryck på **OK**.
- 6 På displayen uppmanas du att ange ytterligare ett faxnummer dit du vill skicka dokumentet.
- 7 För att ange flera faxnummer trycker du på **OK** när **Ja** markeras och upprepar steg 5.



- Du kan lägga till upp till 10 destinationer.
- När du har angett ett gruppnummer kan du inte ange några fler.

- 8 Ange jobbnamnet och klockslaget.




Om du anger en tidpunkt före den aktuella skickas faxet dagen därpå.




- 9 Originalen skannas till minnet före överföringen.  
Maskinen återvänder till redoläget. Displayen visar att maskinen är i redoläget och att du har valt fördröjd faxesändning.



Du kan kontrollera listan över fördröjda faxjobb.

Tryck på  (**Menu**) > **Systeminställning** > **Rapport** > **Faxa schemalagda jobb** på kontrollpanelen.

## Avbryta senarelagd faxesändning

- 1 Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Avbryt jobb** på kontrollpanelen.
- 2 Markera faxjobbet och tryck på **OK**.
- 3 Tryck på **OK** när **Ja** markeras.  
Det valda faxmeddelandet tas bort från minnet.
- 4 Tryck på  (**Stop/Clear**) för att återgå till redoläget.



# Faxfunktioner

## Vidarebefordra skickade fax till en annan mottagare

Vidarebefordran kan ske till en annan mottagare via fax, e-post eller en server. Du kan exempelvis använda funktionen för att nå av fax även när du inte är på plats.





- När du vidarebefordrar ett via e-post måste du först ställa in mailservern och IP-adressen i SyncThru™ Web Service (se "Använda SyncThru™ Web Service" på sidan 359).
- Dokumentet vidarebefordras i gråskala även om dokumentet var i färg när du tog emot eller skickade det.

- 1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
- 2 Tryck på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Skicka vid.bef.** > **Vidarebefordra till fax**, **Vidarebefordran till e-post** eller **Vidarebefordran till server** på kontrollpanelen.  
  
Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Faxinställning** > **Skicka vid.bef.** > **Vidarebefordra till Fax**, **Vidarebefordran till e-post** eller **Vidarebefordran till server** på pekskärmen.



**Vidarebefodra** kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Olika funktioner" på sidan 11).

- 3 Ange faxnumret, e-postadressen eller serverns adress och tryck på **OK**.
- 4 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.  
  
Hädanefter vidarebefordras skickade fax till den angivna faxmaskinen.

# Faxfunktioner



## vidarebefordra mottagna fax

Vidarebefordran kan ske till en annan mottagare via fax, e-post eller en server. Du kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är på plats.



Dokumentet vidarebefordras i gråskala även om dokumentet var i färg när du tog emot eller skickade det.

1

Tryck på  (fax) >  (Menu) > **Faxfunktion > Vidarebef. mottaget > Vidarebefordra till fax, Vidarebef. t. dator, Vidarebefordran till e-post eller Vidarebefordran till server** på kontrollpanelen.

Eller välj **Inställning > Maskininställningar > Nästa > Faxinställning > Ta emot vid.bef. > Vidarebefordra till Fax, Vid. t. dator, Vidarebefordran till e-post eller Vidarebefordran till server** på pekskärmen.



- **Vidarebefodra** kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Olika funktioner" på sidan 11).
- Om du vill att faxet ska skrivas ut när det har vidarebefordrats väljer du **V.bef.&Skriv ut**.



2

Ange faxnumret, e-postadressen eller serverns adress och tryck på **OK**.

3

Ange start- och sluttiden och tryck på **OK**.

4

Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen () för att återgå till redoläget.

Hädanefter vidarebefordras skickade fax till den angivna faxmaskinen.




# Faxfunktioner

## Skicka fax på båda sidorna av papperet



- Om du vill använda den här funktionen måste du lägga i originalen i dokumentmataren.
- Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

**1** Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.

**2** Tryck  (fax) > **Faxfunktion** > **Dubbelsidig** på kontrollpanelen.

Eller välj **Fax** > Välj önskad meny > Välj **Dubbelsidig** från undermenyerna > på pekskärmen.

- **1-sidig:** För original som endast är utskrivna på en sida.
- **2-sidig:** För original med tryck på två sidor.
- **2-sidig, roterad:** För original som är utskrivna på båda sidorna där baksidan är roterad 180°.



För att använda **2-sidig** och **2-sidig, roterad**, fyll på papper i DADF. Om maskinen inte kan hitta originalen i DADF ändras automatiskt till **1-sidig**.



**3** Tryck på **OK**.

# Faxfunktioner

## Ta emot fax från datorn



- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).
- För att använda den här funktionen väljer du detta alternativ på kontrollpanelen:

Tryck på  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Ta emot vid.bef.** > **Vidarebef. t. dator** > **Vidarebefordra** kontrollpanelen.

Eller välj **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Faxinställning** > **Ta emot vid.bef.** > **Vid. t. dator** > **Vidarebefordra** på pekskärmen.

- 1 Öppna Samsung Easy Printer Manager.
- 2 Välj lämplig skrivare i **Skrivarlista**.
- 3 Välj menyn **Inställningar** för att faxa till dator.
- 4 Använd **Aktivera faxmottagning från enhet** för att ändra faxinställningarna.
  - **Bildtyp:** Du kan konvertera mottagna fax till PDF eller TIFF.
  - **Plats att spara på:** Välj var konverterade fax ska sparas.
  - **Prefix:** Välj prefix.

- **Skriv ut mottaget fax:** Ställ in att skriva ut information för mottagna fax efter att du mottagit faxet.
- **Meddela mig när det är klart:** Visar ett popupfönster när ett fax har tagits emot.
- **Öppna med standardprogrammet:** Öppna faxet med standardprogrammet när det har tagits emot.
- **Ingen:** Skrivaren meddelar inte mottagaren när ett fax har tagits emot, och programmet öppnas inte.

5 Tryck på **Spara** > **OK**.



# Faxfunktioner

## Ändra mottagningslägen

- 1 Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Fax-inställn.** > **Tar emot** > **Mottagningsläge** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Standardinställning** > **Faxa standard** > **Allmänt** > **Mottagningsläge** > på pekskärmen.

- 2 Välj det alternativ du vill använda.

- **Fax:** Svarar på inkommande fax och går direkt till faxmottagningsläge.
- **Tel:** Ta emot ett fax genom att trycka på  (**On Hook Dial**) och sedan  (**Start**-knappen).
- **Svar/Fax:** Används när en telefonsvarare är kopplad till maskinen. Maskinen svarar på inkommande samtal och den som ringer kan lämna ett meddelande på telefonsvararen. Om det hörs en faxton på linjen växlar maskinen automatiskt till faxläget och tar emot faxet.





Om du vill använda **Svar/Fax**-läget ansluter du telefonsvararen till EXT-uttaget på maskinens baksida.

- **DRPD:** Du kan ta emot samtal med hjälp av DRPD-funktionen (Distinctive Ring Pattern Detection). Distinkt ringsignal är en teletjänst som gör det möjligt att använda flera olika telefonnummer med endast en telefonlinje. Mer information finns i "Ta emot fax i DRPD-läge" på sidan 347.





Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.

- 3 Tryck på **OK**.

- 4 Tryck på knappen  (**Stop/Clear**) eller startikonen  för att återgå till redoläget.

## Ta emot fax manuellt i telefonläge

Du kan ta emot ett fax genom att trycka på  (**On Hook Dial**) och sedan på  (**Start**) när du hör faxsignalen. Om maskinen har en lur kan du besvara samtal med luren (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).

# Faxfunktioner

## Mottagning i läget Telefonsvarare/Fax

Om du vill använda det här läget ansluter du telefonsvararen till EXT-uttaget på maskinens baksida. Om den uppringande personen lämnar ett meddelande sparar telefonsvararen detta som vanligt. Om det hörs en faxton på linjen tas faxet emot automatiskt.



- Om du har satt maskinen i det här läget och telefonsvararen inte är inkopplad i EXT-uttaget eller är frånslagen, går maskinen automatiskt över i faxläge efter ett fördefinierat antal svarssignaler.
- Om telefonsvararen går att ställa in så att den svarar efter ett visst antal signaler väljer du svar efter en signal.
- Om maskinen är försatt i telefonläge bör du koppla ur eller stänga av telefonsvararen. Annars avbryts samtalet av telefonsvararmeddelandet som du har talat in.

**\*9\*** är den fabriksinställda fjärrmottagningskoden. Den första och sista asterisken går inte att ändra, men du kan ändra siffran i mitten.



Du kan dock inte skanna eller kopiera när du pratar i en telefon som är ansluten till EXT-uttaget.

## Faxmottagning med anknytningstelefon

Om du använder en anknytningstelefon som är ansluten till EXT-uttaget kan du ta emot fax från den du pratar med via anknytningstelefonen utan att behöva ta dig till faxen.

När du tar emot ett samtal på telefonen och hör en faxton trycker du på **\*9\*** på telefonen. Maskinen tar emot faxet.



# Faxfunktioner

## Ta emot fax i DRPD-läge

Den här inställningen finns kanske inte i alla länder. Distinkt ringsignal är en teletjänst som gör det möjligt att använda flera olika telefonnummer med endast en telefonlinje. Funktionen används ofta av svarstjänstpersonal som svarar i telefon åt flera olika kunder och behöver veta vilket nummer som har slagits för att kunna svara med rätt fras.



Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.

- 1 Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Fax-inställn.** > **Tar emot** > **Mottagningsläge** > **DRPD** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Standardinställning** > **Faxa standard** > **Allmänt** > **Mottagningsläge** > **DRPD** på pekskärmen.

- 2 Ring upp ditt faxnummer från en annan telefon.

- 3 När maskinen börjar ringa ska du inte svara. Maskinen behöver ta emot flera ringsignaler för att programmera in mönstret.

När programmeringen har slutförts står det **Avslutad DRPD-inställning** på displayen. Om DRPD-inställningen misslyckas, visas **Fel DRPD-ringsignal**.

- 4 Tryck på **OK** när DRPD visas och börja om från steg 2.



- DRPD-funktionen måste ställas in på nytt om du ändrar faxnumret eller ansluter faxen till en annan telefonlinje.
- När DRPD-funktionen har ställts in, ringer du upp ditt faxnummer igen för att kontrollera att faxen verkligen svarar med en faxton. Ring sedan till ett annat nummer som har kopplats till samma linje och kontrollera att samtalet vidarebefordras till anknytningstelefonen eller telefonsvararen som är ansluten till EXT-uttaget.

# Faxfunktioner



## Ta emot fax i säkert mottagningsläge



Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).



Du kan behöva skydda dina inkommande fax så att inte obehöriga kommer åt dem. I säkert mottagningsläge sparas alla inkommande fax i minnet. Ange lösenordet om du vill skriva ut de inkommande faxen.



Om du vill försätta maskinen i säkert mottagningsläge aktiverar du menyn  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Säker mottagning** > **På** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Faxinställning** > **Saker mottagn.** på pekskärmen.

## Skriva ut mottagna fax

- 1 Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Faxfunktion** > **Säker mottagning** > **Skriv ut** på kontrollpanelen.

Du kan även välja **Inställning** > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Faxinställning** > **Saker mottagn.** > **Skrv** på pekskärmen.

- 2 Ange det fyrsiffriga lösenordet och tryck på **OK**.

- 3 Maskinen skriver ut alla fax som är lagrade i minnet.



# Faxfunktioner

## Dubbelsidig utskrift av fax



- Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).


**1** Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.

**2** Välj  (fax) >  (**Menu**) > **Fax-inställn.** > **Tar emot** > **Dubbelsidig utskrift** på kontrollpanelen.

- **Av:** Utskrift i normalläge.
- **Långsida:** Skriver ut sidor som ska läsas som en bok.



- **Kortsida:** Skriver ut sidor som ska läsas genom att bläddras som i ett anteckningsblock.



**3** Tryck på **OK**.

**4** Tryck på  (**Stop/Clear**) för att återgå till redoläget.

## Ta emot fax i minnet

Maskinen kan utföra flera uppgifter samtidigt, t.ex. ta emot fax samtidigt som du kopierar eller skriver ut. Om maskinen tar emot ett fax medan kopiering eller utskrift pågår lagras det inkommande faxet i minnet. Så snart kopieringen eller utskriften är klar skrivs faxet ut automatiskt.



Om ett fax tas emot och skrivs ut kan inte andra kopierings- och utskriftsjobb bearbetas samtidigt.

# Använda delade mappar

Med hjälp av den här funktionen kan du använda skrivarens minne som en delad mapp. På så sätt kan du enkelt komma åt dokumenten från datorn via den delade mappen.



- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se "Funktioner fördelade på modell" på sidan 8).
- Du kan använda den här funktionen på modeller som har en masslagringsenhet (se "Olika funktioner" på sidan 11).
- Administratören kan ange ID och lösenord så att endast vissa användare får tillgång till mappen. Han eller hon kan även begränsa antalet användare som kan komma åt mappen samtidigt.

## Skapa en delad mapp

- 1 Öppna Utforskaren i Windows.
- 2 Ange skrivarens **\\[ip-adress]** (exempelvis: \\169.254.133.42) i adressfältet och tryck på Retur eller **Gå**.
- 3 Skapa en ny mapp under **nfsroot**.

## Använda den delade mappen

Du kan använda skrivarens utdelade mapp på samma sätt som mappar du delar ut från datorn. Skapa, redigera och ta bort mappen eller filen på samma sätt som du gör i Windows. Det går även att lagra de inskannade filerna i den delade mappen. Du kan skriva ut filer direkt från den delade mappen. Du kan skriva ut filer i formaten TIFF, JPEG och PRN.



# Använda valfri enhetsfunktioner




- Endast CLX-626x series.
- Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se "Olika funktioner" på sidan 11).

## Från skrivardrivrutinen

Vid installation av tillvalsenheter kan du använda avancerade utskriftsfunktioner, t.ex. kontrollera ett jobb och skriva ut ett privat jobb i fönstret **Skriv ut**. Kontrollera masslagringsenhet eller RAM-disk i **Enhetsalternativ**, välj sedan mellan olika funktioner från **Utskriftsläge** (se "Hantera Enhetsalternativ" på sidan 110).

- 1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.
- 2 Välj **Skriv ut** på menyn **Fil**. Fönstret **Skriv ut** öppnas.


- 3 Välj drivrutin i listan **Välj skrivare**.



- 4 Klicka på **Egenskaper** eller **Inställningar**.
- 5 Klicka på varje flik och välj sedan **Utskriftsläge**.
- 6 Välj det alternativ du vill använda (se "Så här fungerar specialfunktionerna" på sidan 316).
- 7 Välj **OK**.

# Använda valfri enhetsfunktioner

## Via kontrollpanelen

Om skrivaren har extra minne eller är utrustad med hårddisk (tillval) kan du använda funktionerna via  (**Menu**)-button > **Systeminställning** > **Jobbhantering**.



Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

- **Aktivt jobb:** Alla utskriftsjobb som väntar på att bli utskrivna listas i den aktiva jobbkön i den ordning som du har skickat dem till skrivaren. Du kan ta bort ett jobb ur kön innan det skrivs ut eller flytta fram ett jobb i kön så att det skrivs ut tidigare.
- **Säkert jobb:** Du kan skriva ut eller ta bort ett skyddat jobb. Visar listan med skyddade jobb som användaren ställt in i drivrutinen. Du måste ange det användarnamn och lösenord som är inställt i skrivardrivrutinen.
- **Lagrade jobb:** Du kan skriva ut eller ta bort sparade jobb.
- **Filhant.:** Du kan välja principer för att skapa filnamn innan du fortsätter att skriva ut jobbet via det extra minneskortet. Om du anger ett nytt filnamn som redan finns på det extra minneskortet kan du byta namn eller skriva över det.



## 5. Nyttiga administreringsverktyg

I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som hjälper dig att använda skrivaren på bästa sätt.

• Åtkomst till administreringsverktyg	354
• Easy Capture Manager	355
• Samsung Easy Color Manager	356
• Samsung AnyWeb Print	357
• Easy Eco Driver	358
• Använda SyncThru™ Web Service	359
• Använda Samsung Easy Document Creator	363
• Använda Samsung Easy Printer Manager	364
• Använda Samsung skrivarens status	367
• Använda Samsung printer experience	369

# Åtkomst till administreringsverktyg

Samsung erbjuder en variation av hanteringsverktyg för Samsungskrivare.

- 1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
- 2 Öppna **Starta**-menyn och välj **Program** eller **Alla program**.
  - För Windows 8, från menyn **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök > Apps(Appar)**.
- 3 Hitta **Samsung-skrivare**.
- 4 Under **Samsung-skrivare**, kan du se de installerade hanteringsverktygen.
- 5 Klicka på de hanteringsverktyg du vill använda.



- Efter installation av drivrutinen kan du för vissa hanteringsverktyg kan du komma åt dem direkt från **Starta** meny > **Program** eller **Alla Program**.
- Om du använder Windows 8 kan du komma åt vissa hanteringsverktyg direkt från **Starta**-skärmen genom att klicka på dem.

# Easy Capture Manager



- Finns endast tillgängligt för Windows.
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Programvara" på sidan 9).

Du tar en skärmdump och startar Easy Capture Manager genom att trycka på knappen Print Screen på tangentbordet. Du har därefter möjlighet att redigera bilden och skriva ut den.

# Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager tillåter användaren att finjustera med hjälp av 6 färger och andra egenskaper, som ljusstyrka, kontrast och mättnad. Förändringar i färgton kan sparas som profil och användas från drivrutinen eller själva maskinen.



- Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare.
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Programvara" på sidan 9).

Hjälper användare av Samsung färglaserskrivare att justera färgerna.

Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen och installera. (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

# Samsung AnyWeb Print



- Finns endast tillgängligt för Windows.
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Programvara" på sidan 9).

Med hjälp av det här verktyget kan du enkelt ta skärmdumpar, förhandsgranska och skriva ut Windows Internet Explorer-skärmar.

Hämta programvaran från Samsung webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (<http://www.samsung.com> > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

# Easy Eco Driver



- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se "Programvara" på sidan 9).
- Finns endast tillgängligt för Windows (se "Programvara" på sidan 9).

Drivrutinen Easy Eco Driver ger dig tillgång till Eko-läget som är perfekt om du vill spara på toner och papper. För att använda det här programmet, **Skrivaregenskaper > fliken Grundläggande > fyll i rutan Starta Easy Eco Driver innan dokumentet skrivs ut.**

Om du inte markerade kryssrutan **Starta Easy Eco Driver innan dokumentet skrivs ut** i skrivaregenskaperna, men ändå vill använda Easy Eco Driver väljer du **Förhandsgranskning Eko-utskrift** under fliken **Favoriter** varje gång du skriver ut.

Easy Eco Driver har även enklare redigeringsmöjligheter. Du kan exempelvis ta bort bilder och textobjekt med mera. Du kan spara inställningar som du ofta använder som förinställningar.

## Så här använder du funktionen:

- 1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
- 2 Skriv ut dokumentet.  
Ett fönster med förhandsgranskning öppnas.
- 3 Välj inställningar och alternativ för utskriften.  
Dessa återspeglas i förhandsgranskningen.
- 4 Klicka på **Skriv ut**.



# Använda SyncThru™ Web Service



- Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikravet för SyncThru™ Web Service.
- Funktionerna i SyncThru™ Web Service som beskrivs här kan skilja sig från din version, beroende på tillval och modell.
- Endast den nätverksanslutna modellen (se "Programvara" på sidan 9).

## Så här får du tillgång till SyncThru™ Web Service:

- 1 Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.  
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på Retur eller klicka på **Gå**.
- 2 Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.

## Logga in på SyncThru™ Web Service

Innan du kan konfigurera alternativ i SyncThru™ Web Service måste du logga in som administratör. Du kan använda SyncThru™ Web Service även utan att logga in men du har då inte tillgång till flikarna **Settings** och **Security**.

- 1 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.
- 2 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**

# Använda SyncThru™ Web Service

## Översikt över SyncThru™ Web Service

 Information Settings Security Maintenance



Beroende på modell kanske vissa flikar inte visas.

## Fliken Information

på den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera olika saker, t.ex. återstående tonernivå. Du kan även skriva ut felrapporter och andra rapporter.

- **Active Alerts:** Visar varningar som har inträffat och hur pass allvarliga dessa har varit.
- **Supplies:** Visar hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket toner som återstår i kassetten.
- **Usage Counters:** Visar räknare för olika utskriftstyper: enkelsidiga eller dubbelsidiga.
- **Current Settings:** Visar skrivarens nätverksinformation.
- **Security Information:** Visar maskinens säkerhetsinformation.
- **Print information:** Skriver ut rapporter, exempelvis systemrelaterade sådana, e-postadresser och teckensnittsreporter.

## Fliken Settings

På den här fliken kan du ställa in konfigurationer för maskinen och nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här fliken.

- Fliken **Machine Settings:** Ställer in de alternativ som skrivaren anger.
- Fliken **Network Settings:** Visar alternativ för nätverksmiljön. Ställer in alternativ såsom TCP/IP och nätverksprotokoll.

## Fliken Security

På den här fliken kan du ställa in säkerhetsinformation för systemet och nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här fliken.

- **System Security:** Anger information för systemadministratören samt aktiverar och inaktiverar skrivarfunktioner.
- **Network Security:** Anger inställningar för HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6-filtrering, 802.1x och autentiseringsservrar.
- **User Access Control:** Delar in användarna i olika grupper utifrån vilken roll som de tilldelats. Behörighet, autentisering och kontohantering för varje användare styrs av gruppens rolldefinition.
- **System Log:** Systemloggen innehåller inställningar för loggar över enhetens aktivitet.

# Använda SyncThru™ Web Service



Endast CLX-626xFW.

- **Log Configuration:** Log Configuration innehåller inställningar för sparade loggar.
- **Log Viewer:** Via Log Viewer kan du hitta loggar som sparats lokalt på enheten.

## Fliken Maintenance

På den här fliken kan du underhålla skrivaren genom att uppgradera den inbyggda programvaran och ange e-postadresser. Du kan även ansluta till Samsungs webbplats eller hämta drivrutiner via menyn **Link**.


- **Firmware Upgrade:** Uppgraderar skrivarens inbyggda programvara.
- **Contact Information:** Visar kontaktinformation.
- **Link:** Öppnar länkar till nyttiga webbplatser där du kan hämta verktyg och få information.
- **License Management:** License Management ger inställningar för installerade applikationer och applikationslicenser.
- **Cloning:** Du kan importera eller exportera (överföra) olika inställningar (enhetsinställningar, nätverksinformation, adresser osv.) mellan enheter som har funktionen **Cloning** i SyncThru™ Web Service.

## Inställning av e-postmeddelanden

Du kan ange att du vill få e-postmeddelanden om skrivarens status. Om du anger information som IP-adress, värdnamn, e-postadress och SMTP-serverinformation skickas automatiskt skrivarens status (tonerkassetten behöver fyllas på eller maskinfel) till angiven e-postadress. Det här alternativet används oftast av en skrivaradministratör.



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

- 1 Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.  
Ange maskinens IP-adress (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) i adressfältet och tryck på Enter eller klicka på **Gå**.
- 2 Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
- 3 Välj **Machine Settings > E-mail Notification** på fliken **Settings**.  
  
 Om du inte har konfigurerat servermiljön för utgående e-post går du till **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** och konfigurerar nätverksmiljön innan du ställer in e-postmeddelanden.
- 4 Markera kryssrutan **Enable** för **E-mail Notification**.

# Använda SyncThru™ Web Service

- 5 Ange en mottagare för e-postmeddelanden genom att klicka på **Add**.

Ange mottagarnamn och e-postadress(er) samt vilken typ av händelser som ska generera meddelanden.

- 6 Klicka på **Apply**.



Om brandväggen är aktiverad kanske det inte går att skicka e-post. Kontakta i så fall nätverksadministratören.

## Ange information om systemadministratören

Den här inställningen är nödvändig för användning av e-postmeddelanden.



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

- 1 Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.  
Ange maskinens IP-adress (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) i adressfältet och tryck på Enter eller klicka på **Gå**.
- 2 Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
- 3 Välj **System Security** > **System Administrator** på fliken **Security**.
- 4 Ange administratörens namn, telefonnummer, plats och e-postadress.
- 5 Klicka på **Apply**.


# Använda Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika format inklusive .epub. Dokumenten kan sedan spridas via sociala nätverk eller fax. Oavsett om du är en student som behöver organisera studiematerial eller en mamma som vill dela med sig av inskannade bilder från förra årets födelsedagskalas kommer Samsung Easy Document Creator sköta jobbet åt dig.

Med Samsung Easy Document Creator kommer följande funktioner:

- **Bildskanning:** Används vid skanning av enkla eller multipla bilder.
- **Dokumentskanning:** Används vid skanning av dokument med text eller text och bild.
- **Textkonvertering:** Används vid skanning av dokument som måste sparas i redigerbart text-format.
- **Bokskanning:** Används vid skanning av böcker.
- **SNS-sändning:** Ett enkelt och snabbt sätt att ladda upp bilder som skannas eller som finns till sociala nätverkssidor (SNS).
- **E-bokskonvertering:** Möjligheten att skanna flera bilder i ett, som i en e-bok, eller konvertera filer som finns till e-bokformat.
- **Koppla in:** Skanna, faxes, och konvertera till e-bok direkt från programmet Microsoft Office.



Klicka på **Hjälp** eller  i fönstret och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

# Använda Samsung Easy Printer Manager



- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se "Programvara" på sidan 9).
- Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare (se "Programvara" på sidan 9).
- Samsung Easy Printer Manager för Windows fungerar endast med Internet Explorer 6.0 och senare versioner.

Samsung Easy Printer Manager är ett program som samlar alla inställningar för Samsung-skrivaren på ett och samma ställe. Samsung Easy Printer Manager ger dig tillgång till enhetsinställningarna och till olika skrivarmiljöer, och låter dig utföra olika skrivaråtgärder. Programmet gör det enkelt att dra nytta av Samsung-skrivarens funktioner. Samsung Easy Printer Manager har två olika gränssnitt som användaren kan välja mellan: ett grundläggande och ett avancerat. Det är enkelt att växla mellan gränssnitten; du behöver bara klicka på en knapp.

## Så här fungerar Samsung Easy Printer Manager

Så här startar du programmet:

### För Windows

Välj **Starta > Program** eller **Alla program > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.


För Mac,

Öppna mappen **Applications > Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

Gränssnittet i Samsung Easy Printer Manager består av olika avsnitt enligt följande:









Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du använder.



1	Skrivarlistan	Skrivarlistan visar de skrivare som finns installerade på datorn och de nätverksskrivare som lagts till av nätverksidentifieringen (endast i Windows).
---	---------------	--

# Använda Samsung Easy Printer Manager

2	Skrivarinformation	<p>På den här fliken finns allmän information om skrivaren. Här listas bland annat skrivarens modellnamn, IP-adress (eller postnamn) samt skrivarens status.</p> <p> Du kan visa <b>Användarhandbok</b> online.</p> <p><b>Knappen Felsökning</b> : Den här knappen leder till att <b>Felsökningsguide</b> öppnas vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i användarguiden direkt.</p>
3	Programinformation	<p>Innehåller länkar för att ändra till avancerade inställningar (byte av gränssnitt), uppdatering, summering, hjälp och grundfakta.</p> <p> Knappen  används för att växla till det <b>avancerade gränssnittet</b> (se "Översikt över gränssnittet för avancerade inställningar" på sidan 366).</p>

4	Snabblänkar	<p>Visar <b>Snabblänkar</b> till skrivarspecifika funktioner. I det här avsnittet finns även länkar till verktyg i de avancerade inställningarna.</p> <p> Om du ansluter skrivaren till ett nätverk aktiveras ikonen för SyncThru™ Web Service.</p>
5	Innehållsområde	<p>Här finns information om de valda skrivaren, exempelvis hur mycket toner och papper som återstår. Informationen som visas beror på vilken skrivare som har valts. Denna funktion finns inte i alla maskiner.</p>
6	Beställ förbrukningsmaterial	<p>Klicka på <b>Beställ</b> i fönstret för beställningar. Du kan beställa nya tonerkassetter online.</p>
<p> Välj menyn <b>Hjälp</b> eller klicka på knappen  i fönstret och klicka på det alternativ du vill veta mer om.</p>		

# Använda Samsung Easy Printer Manager

## Översikt över gränssnittet för avancerade inställningar

Det avancerade gränssnittet är avsett för nätverks- och skrivaradministratörer.



Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

## Enhetsinställningar

Du kan ange olika inställningar, exempelvis för papper, layout, emulering och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket.

## Inställningar för att skanna till dator

I den här menyn för inställningar för att skapa eller ta bort datorprofiler.

- **Skanningsaktivering:** Används för att aktivera och inaktivera skanningsfunktionen på enheten.
- Fliken **Grundläggande:** Innehåller allmänna skannings- och enhetsinställningar.
- Fliken **Bild:** Här finns inställningar för bildbehandling.

## Inställningar för att faxa till dator

Här finns de grundläggande faxinställningarna för den valda enheten.

- **Inaktivera:** När **Inaktivera** har angetts som **På** tas inkommande fax inte emot.
- **Aktivera faxmottagning från enhet:** Gör det möjligt att ta emot fax och öppnar för fler inställningsalternativ.

## Varningsinställningar (endast för Windows)

I den här menyn finns inställningar för varningar.

- **Skrivarvarning:** Innehåller inställningar för när varningarna ska visas.
- **E-postvarning:** Innehåller inställningar för hur e-postvarningar ska skickas.
- **Varningshistorik:** Här visas tidigare enhets- och tonervarningar.

## Jobbredovisning

Här finns kvotinformation om den användare som skriver ut jobbet. Kvoterna kan skapas och tillämpas för olika enheter via administreringsprogram av typen SyncThru™ och CounThru™.



# Använda Samsung skrivarens status

Samsung skrivarens status är ett program som övervakar och informerar dig om skrivarens status.






- Fönstret Samsung skrivarens status och dess innehåll som visas i denna bruksanvisning kan skilja sig åt beroende på vilken skrivare eller vilket operativsystem som används.
- Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren (se "Specifikationer" på sidan 154).
- Finns endast tillgängligt för Windows (se "Programvara" på sidan 9).


## Översikt över Samsung skrivarens status

Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Samsung skrivarens status. Samsung skrivarens status installeras automatiskt när du installerar skrivarens programvara.

Du kan även starta Samsung skrivarens status manuellt. Gå till **Utskriftsinställningar** och klicka på fliken **Grundläggande** > knappen **Skrivarstatus**.


Följande ikoner visas på Aktivitetsfältet i Windows:

Ikon	Avser	Beskrivning
	Normal	Skrivaren är redo och inga fel eller varningar har uppstått.
	Varning	Skrivaren befinner sig i ett läge där det finns risk för framtida fel. Kanske är tonernivån låg, vilket kan leda till fel när tonern har tagit slut.
	Fel	Ett eller flera fel har inträffat i skrivaren.



1	<b>Tonernivå</b>	Du kan visa den återstående tonernivån i varje kassett. Maskinen och antalet tonerkassetter som visas i fönstret ovan kan variera beroende på vilken maskin som används. Denna funktion finns inte i alla maskiner.
2	<b>Alternativ</b>	Du kan göra varningsinställningar för utskriftsjobb.

# Använda Samsung skrivarens status

3	<b>Beställ förbrukningsmaterial</b>	Du kan beställa nya tonerkassetter online.
4	<b>Användarhandbok</b>	<p>Du kan visa Användarhandbok online.</p> <div><p>Den här knappen leder till att <b>Felsökningsguide</b> öppnas vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i användarhandboken direkt.</p></div>
5	<b>Stäng</b>	Stäng fönstret.

# Använda Samsung printer experience


**Samsung Printer Experience** är ett Samsung-program som kombinerar Samsungmaskinens inställningar och maskinhantering till en plats. Du kan ställa in enhetens inställningar, beställa varor. öppna felsökningsguider, besöka Samsungs hemsida och kolla information för anslutna maskiner. Detta program kommer laddas ner automatiskt från Windows **Store(Lagra)** om maskinen är kopplad till en dator med internetuppkoppling.


## Att förstå Samsung Printer Experience

Så här startar du programmet,

Från **Starta** skärmen, väljer du **Samsung Printer Experience** (  ).


**Samsung Printer Experience's** gränssnitt innehåller olika funktioner såsom beskrivs i följande tabell:

 Skärmens faktiska utseende beror på vilken modell du använder.



1	<b>Skrivarinforma tion</b>	På den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera information, såsom maskinstatus, plats, IP-adress och återstående toner-nivå.
---	--------------------------------	---

# Använda Samsung printer experience

2	<b>Användarguide</b>	Du kan visa Användarhandbok online. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen.   Den här knappen leder till att <b>Felsökningsguide</b> öppnas vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i bruksanvisningen direkt.
3	<b>Beställ Material</b>	Klicka på den här knappen för att beställa en ersättningstoner på internet. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen.
4	<b>Besök Samsung</b>	Länkar till Samsungs internetsida för skrivare. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen.
5	<b>Skrivare Inställningar</b>	Du kan ange olika maskininställningar, exempelvis för papper, layout, emulering och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket genom <b>SyncThru™ Web Service</b> . Din maskin behöver anslutas till ett nätverk. Denna knapp kommer vara inaktiv om din maskin är ansluten med USB-kabel.
6	<b>Enhetslista &amp; Senast skannade bild</b>	Skannlistan visar enheter som stöder <b>Samsung Printer Experience</b> . Under enheten kan du se de senast skannade bilderna. Din maskin behöver anslutas till ett nätverk för att scanna här ifrån. Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.

## Lägga till/ta bort skrivare

Om du inte har någon skrivare tillagd till **Samsung Printer Experience**, eller om du vill lägga till/ta bort en skrivare, följ anvisningarna nedan.





Du kan endast lägga till/ta bort nätverksanslutna skrivare.

## Lägga till en skrivare

- 1 Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Inställningar**.  
Eller, högerklicka på sidan **Samsung Printer Experience** och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Lägg till skrivare**
- 3 Välj skrivaren du vill lägga till.  
Du kan se den tillagda skrivaren.



Om du ser markeringen , kan du även klicka på markeringen  för att lägga till skrivare.

# Använda Samsung printer experience

## Ta bort en skrivare

---

- 1 Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Inställningar**.  
Eller, högerklicka på sidan **Samsung Printer Experience** och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Ta bort skrivare**
- 3 Välj skrivaren du vill ta bort.
- 4 Klicka på **Ja**.  
Du kan se att den borttagna skrivaren försvinner från skärmen.

## Utskrift från Windows 8

Denna del förklarar de vanligaste utskriftsuppgifterna från **Starta** skärmen.


## Grundläggande information om utskrift

---

- 1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
- 2 Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Enheter**.
- 3 Välj din skrivare från listan
- 4 Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.



# Använda Samsung printer experience

- 5 Klicka på **Skriv ut**-knappen för att starta utskriften.



## Avbryta en utskrift

Om utskriften väntar i en utskrifts-kö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet så här:

- Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen (  ) i Aktivitetsfältet i Windows.
- Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på knappen  (**Stop/Clear**) på kontrollpanelen.

## Öppna fler inställningar



Skärmen kan skilja sig något beroende på modell eller alternativ.

Du kan ställa in fler utskriftsparametrar.

- 1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.
- 2 Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Enheter**.
- 3 Välj din skrivare från listan
- 4 Klicka på **Fler inställningar**.

# Använda Samsung printer experience

## Grundläggande-fliken




### Grundläggande

Detta alternativ låter dig välja grundinställningarna för utskrifter så som antal kopior, orientering och dokumenttyp.

### Eko-inställningar

Detta alternativ tillåter dig att välja flera sidor per papper för att spara på media.

## Avancerat-fliken



### Pappersinställningar

Detta alternativ låter dig ställa in specifikation för grundläggande pappershantering.

### Layout-inställningar


Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.

# Använda Samsung printer experience

## Säkerhet-fliken



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller alternativ. Om denna flik inte visas eller är avaktiverad, betyder det att funktionen inte stöds.



### Jobbredovisning

Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.

### Konfidentiell utskrift

Detta alternativ är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du måste ange ett lösenord för att kunna skriva ut.

## Skanning från Windows 8





Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.

Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till digitala filer som du kan spara på datorn.

## Skanna från Samsung Printer Experience

Det mest frekvent använda utskriftsmenyerna visas för snabbskanning.

- 1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
- 2 Klicka på **Samsung Printer Experience** på **Starta** skärmen.
- 3 Klicka **Skanning** (.
- 4 Ställ in skanningsparametrar såsom bildtyp, dokumentstorlek, och upplösning.
- 5 Klicka på **Förskanning** () för att kontrollera bilden.
- 6 Justera den förskannade bilden med skanningsfunktioner såsom rotation och spegel.




# Använda Samsung printer experience

7

Klicka på **Skanning** () och spara bilden.



- När du placerar original i ADF (eller DADF) är **Förskanning** () inte tillgänglig.
- Du kan hoppa över steg 5, om förskanningsalternativet är valt.



## 6. Felsökning

I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.

- **Problem med pappersmatning** 377
- **Problem med strömförsörjning och kablar** 378
- **Utskriftsproblem** 379
- **Problem med utskriftskvalitet** 383
- **Kopieringsproblem** 391
- **Skanningsproblem** 392
- **Faxproblem** 394
- **Problem med operativsystemet** 396




Om fel uppstår under installation och inställning av trådlöst nätverk läser du avsnittet om felsökning i kapitlet om trådlöst nätverk (se "Problemlösning för trådlöst nätverk" på sidan 252).


# Problem med pappersmatning

Status	Föreslagna åtgärder
Papper fastnar vid utskrift.	Ta bort papper som har fastnat.
Papper fastnar i varandra.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera hur mycket papper som ryms i kassetten.</li><li>• Kontrollera att du använder rätt papperstyp.</li><li>• Avlägsna papperet från magasinet och böj eller bläddra bunt.</li><li>• Fuktiga förhållanden kan också göra att papper fastnar i varandra.</li></ul>
Flera ark papper matas inte.	Olika papperstyper kan ha fyllts på i magasinet. Lägg bara i papper av samma typ samt med samma storlek och vikt.
Papperet matas inte in i skrivaren.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ta bort eventuella hinder inuti skrivaren.</li><li>• Papperet har inte fyllts på korrekt. Avlägsna papperet från magasinet och lägg tillbaka det på rätt sätt.</li><li>• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet.</li><li>• Papperet är för tjockt. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.</li></ul>
Papperet fastnar hela tiden.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet. Om du skriver ut på specialpapper ska du använda den manuella mataren.</li><li>• Fel papperstyp används. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.</li><li>• Det kan finnas skräp inuti skrivaren. Öppna den främre luckan och ta bort eventuellt skräp.</li></ul>
Kuvert blir skeva eller matas inte korrekt.	Kontrollera att pappersstöden vilar mot kuvertens bågiga sidor.

# Problem med strömförsörjning och kablar

Status	Föreslagna åtgärder
Skrivaren får ingen ström, eller så är anslutningskabeln mellan datorn och skrivaren inte ordentligt ansluten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen har en  (Power/Wakeup)-knapp på kontrollpanelen ska du trycka på den.</li><li>• Koppla ifrån kabeln och anslut den på nytt.</li></ul>

# Utskriftsproblem

Status	Möjlig orsak	Föreslagna åtgärder
Skrivaren skriver inte ut.	Skrivaren får ingen ström.	Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen har en  (Power/Wakeup)-knapp på kontrollpanelen ska du trycka på den.
	Skrivaren är inte vald som standardmaskin.	Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.
	Kontrollera följande på skrivaren: <ul style="list-style-type: none"><li>• Luckan är inte stängd. Stäng luckan.</li><li>• Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papperet som har fastnat (se "Ta bort papper som fastnat" på sidan 130).</li><li>• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper (se "Fylla på papper i magasinet" på sidan 56).</li><li>• Det finns ingen tonerkassett i skrivaren. Sätt i tonerkassetten (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li><li>• Se till att skyddspapperet inte sitter kvar på tonern (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li></ul> Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.	
	Anslutningskabeln mellan datorn och skrivaren är inte ordentligt ansluten.	Koppla ifrån skrivarsladden och koppla in den igen (se "Baksida" på sidan 27).
	Anslutningskabeln mellan datorn och skrivaren är trasig.	Anslut sladden till en annan dator som fungerar, om det är möjligt, och skriv ut ett jobb. Du kan också försöka använda en annan maskinkabel.
	Inställningen för skrivarporten är felaktig.	Kontrollera skrivarinställningen i Windows och kontrollera att utskriften skickas till rätt port. Om datorn har flera portar kontrollerar du att skrivaren är ansluten till rätt port.

# Utskriftsproblem

Status	Möjlig orsak	Föreslagna åtgärder
<b>Skrivaren skriver inte ut.</b>	Skrivaren kan vara felkonfigurerad.	Kontrollera <b>Utskriftsinställningar</b> för att försäkra dig om att alla inställningar är korrekta.
	Skrivardrivrutinen kan vara felaktigt installerad.	Avinstallera skrivarens drivrutin och installera den på nytt.
	Skrivaren fungerar inte.	Kontrollera meddelandet på kontrollpanelens display för att se om skrivaren indikerar ett systemfel. Kontakta en servicetekniker.
	Dokumentstorleken är så stor att datorns hårddisk inte räcker till för utskriftsjobbet.	Frigör mer hårddiskutrymme och skriv ut dokumentet igen.
	Utmatningsfacket är fullt.	Ta bort papperet från utmatningsfacket, så återupptas utskriften automatiskt.
<b>Skrivaren väljer utskriftsmaterial från fel papperskälla.</b>	Valet av papperskälla i <b>Utskriftsinställningar</b> kan vara fel.	I många program hittar du papperskällans inställning på fliken <b>Papper</b> i <b>Utskriftsinställningar</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73). Välj rätt papperskälla. Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se "Använda hjälpen" på sidan 74).
<b>Ett utskriftsjobb tar väldigt lång tid.</b>	Utskriftsjobbet kan vara mycket komplext.	Minska sidans komplexitet eller försök justera inställningarna för utskriftskvaliteten.
<b>Halva sidan är tom.</b>	Sidriktningen kan vara fel.	Ändra sidriktningen i programmet du skriver ut från (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73). Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se "Använda hjälpen" på sidan 74).
	Pappersformatet och motsvarande pappersinställningar överensstämmer inte.	Kontrollera att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med papperet i kassetten. Kontrollera annars att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med pappersvalet i programvaruinställningarna (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).

# Utskriftsproblem

Status	Möjlig orsak	Föreslagna åtgärder
<b>Skrivaren skriver ut men texten är fel, förvrängd eller ofullständig.</b>	Maskinkabeln kan vara lös eller trasig.	Koppla loss maskinkabeln och anslut den igen. Prova med ett utskriftsjobb som har lyckats tidigare. Om det är möjligt kan du koppla in kabeln och skrivaren i en annan dator och försöka skriva ut ett jobb som du vet fungerar. Försök slutligen att använda en ny maskinkabel.
	Du har valt fel skrivardrivrutin.	Kontrollera programmets skrivarvalmeny och bekräfta att rätt skrivare är vald.
	Programmet du använder fungerar inte ordentligt.	Försök att skriva ut från ett annat program.
	Operativsystemet fungerar inte ordentligt.	Avsluta Windows och starta om datorn. Stäng av skrivaren och slå på den igen.
<b>Sidorna skrivs ut men är tomma.</b>	Tonerkassetten är trasig eller tom.	Omfördela tonern om det behövs. Vid behov byter du ut tonerkassetten. <ul style="list-style-type: none"><li>• Se "Omfördela toner" på sidan 103.</li><li>• Se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105.</li></ul>
	Filen innehåller kanske tomma sidor.	Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.
	Vissa delar, till exempel styrdonet eller moderkortet, kan vara skadade.	Kontakta en servicetekniker.
<b>PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa delar av grafik, text eller bilder saknas.</b>	Inkompatibilitet mellan PDF-filen och Acrobat-programmen.	<p>Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera <b>Skriv ut som bild</b> från utskriftsinställningarna i Acrobat.</p> <div> Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.</div>
<b>Fotografier skrivs ut med dålig kvalitet. Bilderna är inte tydliga.</b>	Upplösningen på fotot är mycket låg.	Minska fotografiets storlek. Om du förstorar en bild i programmet minskas upplösningen.



# Utskriftsproblem

Status	Möjlig orsak	Föreslagna åtgärder
<b>Skrivaren släpper ut ånga vid utmatningsfacket före utskrift.</b>	Användning av fuktigt/vått papper kan orsaka ånga [vit rök] vid utskrift.	Det är ingen fara, fortsätt bara utskriften. Om du far illa av röken [ången], ersätt då pappret med nytt papper från ett öppnat paket.
<b>Skrivaren skriver inte ut papper i specialstorlekar, t.ex. fakturapapper.</b>	Pappersformatet och inställningen för pappersformat överensstämmer inte.	Ställ in rätt pappersstorlek under <b>Anpassat</b> på fliken <b>Papper</b> i <b>Utskriftsinställningar</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).
<b>Det utskrivna fakturapapperet är böjt.</b>	Inställningarna för papperstyp stämmer inte överens.	Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till <b>Utskriftsinställningar</b> , klicka på fliken <b>Papper</b> och välj typen <b>Tunt papper</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).






# Problem med utskriftskvalitet




Om insidan av skrivaren är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning av problemet.

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Ljus eller blek utskrift</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om vita vertikala streck eller blekta partier syns på sidan börjar en tonerkassett ta slut. Installera en ny tonerkassett (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li><li>• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan vara för fuktigt eller för grovt.</li><li>• Om hela sidan är ljus är upplösningen för låg eller också är tonersparläget aktiverat. Justera utskriftsupplösningen och inaktivera tonersparläget. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.</li><li>• En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan betyda att tonerkassetten behöver rengöras. Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li><li>• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.</li></ul>
<b>Den övre halvan av papperet skrivs ut ljusare än resten av papperet</b> 	<p><b>Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till <b>Utskriftsinställningar</b>, klicka på fliken <b>Papper</b> och välj typen <b>Återanvänt papper</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).</li></ul>



# Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Tonerfläckar</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan t.ex. vara för fuktigt eller för grovt.</li><li>• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li><li>• Pappersbanan kan behöva göras rent. Kontakta service (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li></ul>
<b>Tomma områden</b> 	<p>Urblekta områden (som ofta är runda) visas slumpmässigt på sidan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ett enstaka pappersark kan vara skadat. Prova att skriva ut igen.</li><li>• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har papperet fuktfläckar på ytan. Försök att använda ett annat pappersfabrikat.</li><li>• Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa områden på grund av tillverkningsprocessen. Försök att använda ett annat pappersfabrikat.</li><li>• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till <b>Utskriftsinställningar</b>, klicka på fliken <b>Papper</b> och välj typen <b>Tjockt papper</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).</li></ul> <p>Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.</p>
<b>Vita fläckar</b> 	<p>Om det blir vita fläckar på papperet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller ned i de inre delarna av skrivaren. Det innebär att överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li><li>• Pappersbanan kan behöva göras rent. Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li></ul> <p>Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.</p>




# Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Lodräta linjer</b> 	<p>Om svarta lodräta streck syns på sidan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ytan (trumdelen) på tonerkassetten i skrivaren har antagligen repats. Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li></ul> <p>Om vita lodräta streck syns på sidan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.</li></ul>
<b>Svart eller färgad bakgrund</b> 	<p>Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Byt till ett lättare papper.</li><li>• Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra eller fuktiga (högre än 80 % RF) förhållanden kan öka skuggningen.</li><li>• Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li><li>• Fördela om den (se "Omfördela toner" på sidan 103).</li></ul>
<b>Utsmetad toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li><li>• Kontrollera papperets typ och kvalitet.</li><li>• Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li></ul>




# Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Återkommande lodräta defekter</b> 	<p>Om det finns märken som återkommer på utskriftssidan med jämna intervall:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tonerkassetten kan vara skadad. Om du fortfarande har samma problem efter utskriften byter du tonerkassett (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li><li>• Det kan finnas toner på skrivarens delar. Om defekterna visar sig på papperets baksida försvinner problemet förmodligen av sig självt efter ett par sidor.</li><li>• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en servicetekniker.</li></ul>
<b>Fläckig bakgrund</b> 	<p>Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har spridits slumpvis över den utskrivna sidan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med papper från en annan pappersbunt. Öppna inte pappersförpackningar förrän det är nödvändigt för att förhindra att papperet absorberar för mycket fukt.</li><li>• Om det finns fläckar i bakgrunden på ett kuvert ska du ändra utskriftslayout så att du inte skriver ut på områden med överlappande skarvar på motsatta sidan. Utskrift på skarvar kan orsaka problem. Du kan även välja <b>Tjockt papper</b> från fönstret <b>Utskriftsinställningar</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).</li><li>• Om det är en massa prickar på hela den utskrivna sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i <b>Utskriftsinställningar</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73). Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utskriftskvaliteten bli lidande.</li><li>• Om du använder en ny toner ska den först omfördelas (se "Omfördela toner" på sidan 103).</li></ul>




# Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
<p><b>Det är tonerpartiklar runt fetstilta tecken eller bilder</b></p> 	<p>Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till <b>Utskriftsinställningar</b>, klicka på fliken <b>Papper</b> och välj typen <b>Återanvänt papper</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).</li><li>• Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utskriftskvaliteten bli lidande.</li></ul>
<p><b>Missformade tecken</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan papperet vara för glatt. Försök med en annan sorts papper.</li></ul>
<p><b>Sned utskrift</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.</li><li>• Kontrollera papperets typ och kvalitet.</li><li>• Kontrollera att stöden inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten.</li></ul>



# Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Buktigt eller vågigt papper</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.</li><li>• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och luftfuktighet kan leda till att papperet buktar.</li><li>• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.</li></ul>
<b>Skrynkligt eller veckat papper</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.</li><li>• Kontrollera papperets typ och kvalitet.</li><li>• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.</li></ul>
<b>Baksidan på utskrifterna är smutsig</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sök efter läckande toner. Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li></ul>

# Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Sidor helt i färg eller svart</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tonerkassetten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut kassetten och sätt i den igen.</li><li>• Tonerkassetten kan vara defekt. Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li><li>• Skrivaren kan behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.</li></ul>
<b>Tonerspill</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li><li>• Kontrollera papperstyp, tjocklek och kvalitet.</li><li>• Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li></ul> <p>Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.</p>
<b>Brutna tecken</b> 	<p>Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde vara helt svarta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ut papperet och vänd på det.</li><li>• Papperet motsvarar kanske inte specifikationerna.</li></ul>

# Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Vågräta ränder</b> 	<p>Om vågräta färgade eller svarta streck syns på papperet eller om det finns utsmetad färg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tonerkassetten är kanske inte rätt installerad. Ta ut kassetten och sätt i den igen.</li><li>• Tonerkassetten kan vara defekt. Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li></ul> <p>Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.</p>
<b>Buktigt papper</b> 	<p>Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte matas in i skrivaren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vänd på buntan i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.</li><li>• Ändra skrivarens pappersinställningar och försök igen. Gå till <b>Utskriftsinställningar</b>, klicka på fliken <b>Papper</b> och välj typen <b>Tunt papper</b> (se "Öppna utskriftsinställningarna" på sidan 73).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• En okänd bild skrivs ut på vissa ark</li><li>• Tonerspill</li><li>• Trycket blir för ljust eller så inträffar tonerspill</li></ul>	<p>Skrivaren används antagligen på 1 000 meters höjd eller högre. Den höga höjden kan påverka utskriftskvaliteten, t.ex. tonerspill eller ljusa bilder. Ändra till korrekt höjdinställning för skrivaren (se "Höjjustering" på sidan 304).</p>



# Kopieringsproblem

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Kopiorna är för ljusa eller för mörka.</b>	Använd funktionen Svärta för att göra kopiornas bakgrunder mörkare eller ljusare (se "Ändra inställningar för varje kopia" på sidan 79).
<b>Fläckar, linjer, märken eller prickar syns på kopior.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om defekterna finns på originalet använder du funktionen Svärta för att göra kopiornas bakgrund ljusare.</li><li>• Rengör skannerenheten om originalet är felfritt (se "Rengöra skannerenheten" på sidan 120).</li></ul>
<b>Kopiorna blir skeva.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se till att originalet är korrekt placerat i enlighet med markeringarna.</li><li>• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se "Rengöra maskinen" på sidan 116).</li></ul>
<b>Tomma kopior skrivs ut.</b>	Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentinmataren. Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
<b>Bilden suddas lätt ut från kopiorna.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt papper i magasinet mot papper från en ny förpackning.</li><li>• Lämna inte papper i maskinen en längre tid på fuktiga platser.</li></ul>
<b>Kopieringspapperet fastnar ofta.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lufta pappersbunten och vänd på den i kassetten. Byt papperet i magasinet mot nytt. Kontrollera/justera pappersstöden vid behov.</li><li>• Kontrollera att papperet har rätt typ och vikt (se "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157) .</li><li>• Kontrollera att det inte finns något papper eller några pappersbitar kvar i maskinen när du tagit bort papper som har fastnat.</li></ul>
<b>Tonerkassetten producerar färre kopior än förväntat innan den tar slut.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dina original kanske innehåller bilder, färgade fält eller tjocka linjer. Originalen kan t.ex. vara blanketter, informationsblad, böcker eller andra dokument som förbrukar mer toner.</li><li>• Skannerlocket kan ha lämnats öppet medan kopior görs.</li><li>• Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.</li></ul>

# Skanningsproblem

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Skannern fungerar inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att du har placerat originalet som ska skannas med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller uppåt i dokumentinmataren (se "Lägga i original" på sidan 68).</li><li>• Det finns kanske inte tillräckligt med minne för att spara det dokument du vill skanna. Försök använda förskanningsfunktionen för att se om den fungerar. Försök att minska upplösningen.</li><li>• Kontrollera att skrivarkabeln är ordentligt ansluten.</li><li>• Kontrollera att skrivarkabeln inte är trasig. Byt ut kabeln mot en som du vet fungerar. Byt ut kabeln vid behov.</li><li>• Kontrollera att skannern är korrekt konfigurerad. Kontrollera skanningsinställningarna och säkerställ att skanningsjobben skickas till rätt port (t.ex. USB001).</li></ul>
<b>Skanningen går mycket långsamt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om maskinen skriver ut dokument som den tar emot. I så fall skannar du dokumentet när mottagna data har skrivits ut.</li><li>• Grafik skannas mycket långsammare än text.</li><li>• Kommunikations hastigheten blir långsammare i skanningsläget för att det behövs mycket minne för att analysera och återge den skannade bilden. Ställ in din dator i ECP-skrivarläge i BIOS. Det ökar hastigheten. Mer information om hur du ändrar inställningar i BIOS finns i användarhandboken till din dator.</li></ul>

# Skanningsproblem

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Meddelanden med följande innebörd visas på datorns skärm:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Enheten kan inte ställas om till det H/W-läge du önskar.</li><li>• Porten används av ett annat program.</li><li>• Porten är inaktiverad.</li><li>• Skannern är upptagen med att ta emot eller skriva data. Försök igen när det aktuella jobbet är klart.</li><li>• Ogiltigt handtag.</li><li>• Skanningen misslyckades.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det kan vara ett kopierings- eller utskriftsjobb igång. Försök en gång till när det andra jobbet är klart.</li><li>• Den valda porten används redan. Starta om datorn och försök igen.</li><li>• Skrivarkabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.</li><li>• Skannerns drivrutin är inte installerad eller också är operativsystemet inte korrekt inställt.</li><li>• Kontrollera att maskinen är korrekt inkopplad och att strömmen är på. Starta sedan om datorn.</li><li>• USB-kabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.</li></ul>

# Faxproblem

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Maskinen fungerar inte, inget visas på displayen eller knapparna fungerar inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dra ur nätsladden och sätt i den igen.</li><li>• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.</li><li>• Se till att strömmen är igång.</li></ul>
<b>Ingen ringsignal.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att telelinjen är ordentligt ansluten (se "Baksida" på sidan 27).</li><li>• Kontrollera att telefonjacket på väggen fungerar genom att koppla in en annan telefon.</li></ul>
<b>De nummer som är lagrade i minnet rings inte upp korrekt.</b>	Kontrollera att numren i minnet är korrekt inmatade. Det gör du genom att skriva ut adressboken.
<b>Originallet matas inte in i maskinen.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att papperet inte är skrynklat och att du sätter i det rätt. Kontrollera att originalet har rätt storlek och inte är för tjockt eller för tunt.</li><li>• Kontrollera att du verkligen har stängt dokumentmataren.</li><li>• Dokumentmatarens gummidyna kanske måste bytas ut. Kontakta service (se "Tillgängliga reservdelar" på sidan 100).</li></ul>
<b>Maskinen tar inte emot fax automatiskt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ställ in mottagningsläget till fax (se "Ändra mottagningslägen" på sidan 345).</li><li>• Kontrollera att det finns papper i kassetten (se "Specifikationer för utskriftsmedier" på sidan 157).</li><li>• Kontrollera om det visas något felmeddelande på displayen. Åtgärda problemet i så fall.</li></ul>
<b>Maskinen sänder inte.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att originalet har lagts i dokumentmataren eller på skannerglaset.</li><li>• Kontrollera att den maskin du sänder faxet till kan ta emot det.</li></ul>
<b>Det inkommande faxet har tomma fläckar eller har tagits emot med dålig kvalitet.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den sändande faxen kan vara trasig.</li><li>• En brusig telefonlinje kan orsaka linjefel.</li><li>• Kontrollera din maskin genom att göra en kopia.</li><li>• En tonerkassett är snart slut. Byt tonerkassetten (se "Byta ut tonerkassetten" på sidan 105).</li></ul>

# Faxproblem

Status	Föreslagna åtgärder
Vissa ord på ett inkommande fax är utsträckta.	Faxen som dokumentet skickades ifrån hade ett tillfälligt pappersstopp.
Det finns streck på originalen som du skickade.	Kontrollera att det inte finns några märken på skannerenheten och gör ren den (se "Rengöra skannerenheten" på sidan 120).
Maskinen slår ett nummer, men ingen anslutning upprättas till den mottagande maskinen.	Den andra faxen kanske är avstängd, har slut på papper eller kan inte besvara inkommande samtal. Tala med mottagaren och be honom eller henne åtgärda problemet.
Fax lagras inte i minnet.	Det kanske inte finns tillräckligt med minne för att lagra ett fax. Om det visas ett meddelande om minnet tar du bort de fax som du inte behöver längre och försöker sedan lagra faxet igen. Kontakta en servicetekniker.
Tomma områden uppstår längst ned på varje sida eller på andra sidor med en liten textrad längst upp.	Du kan ha valt fel pappersinställning vid inställning av eget papper. Kontrollera pappersstorlek och papperstyp på nytt.

# Problem med operativsystemet

## Vanliga Windows-problem


Status	Föreslagna åtgärder
Ett meddelande om att filen används visas vid installationen.	Avsluta alla program. Ta bort alla program från startgruppen och starta sedan om Windows. Installera om skrivardrivrutinen.
Meddelandet "Allmänt skyddsfel", "Undantagsfel", "Spool 32" eller "Förbjuden åtgärd" visas.	Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva ut igen.
Meddelandet "Kan inte skriva ut", "Timeout-fel uppstod vid utskrift" visas.	Dessa meddelanden kan visas under utskrift. Vänta tills skrivaren är klar med utskriften. Om meddelandet visades i redoläget eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/eller att ett fel verkligen har uppstått.
Samsung Printer Experience visas inte när du trycker på fler inställningar.	<b>Samsung Printer Experience</b> är inte installerat. Ladda ner appen från Windows <b>Store(Lagra)</b> och installera den.
Maskininformationen visas inte när du klickar på enheten i Enheter och Skrivare.	Kontrollera <b>skrivaregenskaper</b> . Klicka på fliken <b>Portar</b> . ( <b>Kontrollpanelen &gt; Enheter och skrivare &gt; Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj skrivaregenskaper</b> ) Om porten är ställd till Fil eller LPT, avmarkera dessa och välj TCP/IP, USB eller WSD.



Läs användarhandboken för Microsoft Windows som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows.

# Problem med operativsystemet

## Återkommande Mac-problem

Status	Föreslagna åtgärder
<b>PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa delar av grafik, text eller bilder saknas.</b>	<p>Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera <b>Skriv ut som bild</b> från utskriftsinställningarna i Acrobat.</p> <div> Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.</div>
<b>Vissa bokstäver visas inte korrekt då framsidan skrivs ut.</b>	Macintosh kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet visas korrekt på framsidan.
<b>Vid utskrift av dokument för Mac med Acrobat Reader 6.0 eller yngre skrivs färgerna inkorrekt.</b>	Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat Reader.



Vänd dig till användarhandboken som kom med din dator för mer information om felmeddelanden för Mac.

# Problem med operativsystemet

## Vanliga Linux-problem

Status	Föreslagna åtgärder
<b>Jag har inget xsane- eller simple-scan-program på min Linux-maskin.</b>	Det är möjligt att det inte finns något förinställt skanningsprogram på vissa Linux-versioner. För att använda skanningsfunktionerna måste du installera något av skanningsprogrammen med hjälp av det nedladdningscenter som tillhandahålls av OS (t.ex. Ubuntu Software Center för Ubuntu, Install/Remove Software för openSUSE, Software för Fedora).
<b>Skannern kan inte hittas via nätverket.</b>	För vissa Linux-versioner har en stark brandvägg ha aktiverats och det är möjligt att den blockerar vår installerare från att öppna de portar som krävs för att söka efter nätverksenheter. I detta fall måste du öppna snmp-porten 22161 manuellt eller temporärt avaktivera brandväggen medan du använder enheten.
<b>När du skriver ut mer än en kopia, skrivs inte den andra kopian ut.</b>	Problemet inträffar i Ubuntu 12.04 på grund av ett problem i standard-CUPS-filtret 'pdftops'. Uppdatering av paketet "cups-filters" till version 1.0.18 löser problemet ("pdftops" är en del av paketet "cups-filters").
<b>Avmarkering av alternativet Collate i dialogrutan Print fungerar inte.</b>	För vissa distributioner har GNOME:s dialogruta för utskrift problem med detta alternativ. För att undvika problemet kan man ställa in standardvärdet för Collate-alternativet till <b>False</b> med hjälp av systemets utskriftsfunktion (kör kommandot "system-config-printer" i terminalprogrammet).
<b>Utskrift fungerar alltid med duplex.</b>	Det här duplex-problemet fanns i Ubuntu 9.10 CUPS-paketet. Uppdatera CUPS-version till 1.4.1-5ubuntu2.2.
<b>Skrivaren läggs inte till via systemets utskriftsfunktion.</b>	Problemet inträffar i Debian 7 på grund av fel i Debian 7:s 'system-config-printer'-paket ( <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813">http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813</a> i Debians felsökningssystem). Använd ett annat sätt för att lägga till skrivare (exempelvis CUPS WebUI)
<b>Pappersstorlek och orientering är inaktiverade i dialogrutan för utskrift när man öppnar textfiler.</b>	Problemet uppstår på Fedora 19 och det är relaterat till textredigeraren "leafpad" i Fedora 19. Använd en annan textredigerare som 'gedit'.



Se användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.



# Problem med operativsystemet

## Vanliga PostScript-problem

Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera olika skrivarspråk används.

Problemet	Möjlig orsak	Lösning
<b>En PostScript-fil kan inte skrivas ut</b>	Drivrutinen för PostScript kan vara felaktigt installerad.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installera PostScript-drivrutinen (se "Programvaruinstallation" på sidan 185).</li><li>• Skriv ut en konfigurationssida för att verifiera att PS-versionen är tillgänglig för utskrift.</li><li>• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.</li></ul>
<b>Rapporten Fel: kontroll av meddelandestorlek skrivs ut.</b>	Utskriftsjobbet är för komplicerat.	Du kanske måste minska sidans komplexitet eller installera mer minne.
<b>En PostScript-felsida skrivs ut</b>	Utskriftsjobbet kanske inte är PostScript.	Kontrollera att utskriftsjobbet är ett PostScript-jobb. Kontrollera om programvaran förväntade att en inställningsfil eller en PostScript-huvudfil skulle skickas till skrivaren.
<b>Tillbehörskassetten är inte vald i drivrutinen.</b>	Skrivarens drivrutin är inte konfigurerad för att känna av tillbehörskassetten.	Öppna PostScript drivrutinegenskaper, välj fliken <b>Enhetsalternativ</b> och ställ in Kassetternativ (se "Hantera Enhetsalternativ" på sidan 110).
<b>Vid utskrift av dokument för Mac med Acrobat Reader 6.0 eller senare skrivs färgerna inkorrekt</b>	Inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin överensstämmer kanske inte med den i Acrobat Reader.	Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat Reader.

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ALGERIA</b>	0800 100 100	<a href="http://www.samsung.com/n_africa">www.samsung.com/n_africa</a>
<b>ANGOLA</b>	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>ARGENTINA</b>	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com.ar">www.samsung.com.ar</a>
<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
<b>AUSTRIA</b>	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>AZERBAIJAN</b>	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>BAHRAIN</b>	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>BOSNIA</b>	051 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>BOTSWANA</b>	8007260000	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com.br">www.samsung.com.br</a>
<b>BULGARIA</b>	07001 33 11 , share cost tariff	<a href="http://www.samsung.com/bg">www.samsung.com/bg</a>
<b>BURUNDI</b>	200	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>CAMEROON</b>	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/">www.samsung.com/africa_fr/</a>
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
<b>CHINA</b>	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>COLOMBIA</b>	01-8000112112 Bogotá: 6001272	<a href="http://www.samsung.com/co">www.samsung.com/co</a>

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>CROATIA</b>	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
<b>Cote D' Ivoire</b>	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
<b>CZECH</b>	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	www.samsung.com
<b>DOMINICA</b>	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>DRC</b>	499999	www.samsung.com
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>EGYPT</b>	08000-726786	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>EIRE</b>	0818 717100	www.samsung.com
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>ESTONIA</b>	800-7267	www.samsung.com/ee
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	www.samsung.com
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
<b>GEORGIA</b>	8-800-555-555	www.samsung.com
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONDURAS</b>	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
<b>HUNGARY</b>	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
<b>INDONESIA</b>	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
<b>IRAN</b>	021-8255	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267	www.samsung.com
<b>JAPAN</b>	0120-327-527	www.samsung.com
<b>JORDAN</b>	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
<b>KENYA</b>	0800 545 545	www.samsung.com
<b>KUWAIT</b>	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com/lv
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com/lt
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999	www.samsung.com/ my

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	www.samsung.com
<b>MONGOLIA</b>	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	www.samsung.com
<b>MOROCCO</b>	080 100 2255	www.samsung.com
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	www.samsung.com
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	www.samsung.com
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
<b>NICARAGUA</b>	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>NORWAY</b>	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
<b>PANAMA</b>	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>PARAGUAY</b>	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
<b>PERU</b>	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>POLAND</b>	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
<b>PORTUGAL</b>	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	www.samsung.com
<b>QATAR</b>	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>RWANDA</b>	9999	www.samsung.com
<b>ROMANIA</b>	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
<b>RUSSIA</b>	800-00-0077	www.samsung.com
<b>SAUDI ARABIA</b>	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SENEGAL</b>	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	www.samsung.com/rs
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SPAIN</b>	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
<b>SUDAN</b>	1969	www.samsung.com
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
<b>SWITZERLAND</b>	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/
<b>SYRIA</b>	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>TAIWAN</b>	0800-329-999	www.samsung.com/tw
<b>TANZANIA</b>	0685 88 99 00	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">www.samsung.com/us</a>
U.S.A (Mobile Phones)	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
URUGUAY	000 405 437 33	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/ve">www.samsung.com/ve</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ZAMBIA	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>



Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten och förstå de termer som ofta används i samband med utskrift och som nämns i den här användarhandboken.

## 802.11

---

802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i trådlösa lokala nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

---

802.11 b/g/n kan använda samma maskinvara och 2,4 GHz-bandet. 802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/s. 802.11n fungerar med en bandbredd på upp till 150 mbit/s. 802.11b/g/n-enheter kan ibland råka ut för störningar från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och Bluetooth-enheter.

## Åtkomstpunkt

---

En åtkomstpunkt eller en trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är en enhet som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter i trådlösa lokala nätverk (WLAN) och fungerar som en central enhet för att ta emot och skicka ut WLAN-radiosignaler.

## ADF

---

En automatisk dokumentmatare eller (ADF) är en skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med original så att maskinen kan skanna en del av papperet direkt.

## AppleTalk

---

AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple, Inc för datornätverk. Det inkluderades i original-Mac (1984) men Apple använder numera TCP/IP-nätverk.

## Färgdjup

---

En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som används för att representera färgen för en pixel i en bitmappbild. Högre färgdjup ger ett större omfång av olika färger. I takt med att antalet bitar ökar blir antalet möjliga färger opraktiskt stort för en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis monokrom eller svartvitt.

## BMP

---

Ett bitmappat grafikformat som används internt av grafikundersystemet (GDI) i Microsoft Windows, och ofta används som ett enkelt grafikfilformat i Windows.



## BOOTP

---

Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en nätverksklient för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs oftast när datorn eller operativsystemet startas. BOOTP-servrarna tilldelar IP-adressen från en adresspool till varje klient. Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa arbetsstationer” få en IP-adress innan de startar ett avancerat operativsystem.

## CCD

---

CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som gör det möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att hålla fast CCD-modulen så inga skador uppkommer när du flyttar maskinen.

## Sortering

---

Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i uppsättningar. När sortering är vald skriver enheten ut en hel uppsättning innan den skriver ut fler kopior.

## Kontrollpanel

---

En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontroll- eller övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på framsidan av maskinen.

## Täckning

---

Täckning är en tryckterm som används för att mäta toneranvändning på utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4-papper har ungefär 5 % bilder eller text. Om papperet eller originalet har invecklade bilder eller mycket text blir täckningen större och tonerförbrukningen blir lika stor som täckningen.

## CSV

---

CSV (Comma Separated Values). Är en typ av filformat som används för att utbyta data mellan olika program. Filformatet, som bl.a. används i Microsoft Excel, har blivit en defactostandard i branschen, även på plattformar som inte kommer från Microsoft.

## DADF

---

En dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) är en skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.

## Standardinställning

---

Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas upp första gången, återställs eller initieras.

## DHCP

---

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll av klient-server-modell. En DHCP-server ger konfigurationsparametrar som är specifika för DHCP-klientvärdens begäran om nödvändig information för att delta i ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser till klientvärdar.

## DIMM

---

DIMM (Dual Inline Memory Module) är ett litet kretskort som innehåller minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren, t.ex. utskriftsdata eller mottagna faxdata.

## DLNA

---

DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som gör det möjligt för enheter på ett hemmanätverk att dela information med varandra över nätverket.

## DNS

---

DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar information om domännamn i en distribuerad nätverksdatabas, t.ex. Internet.

## Matrisskrivare

---

En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud som löper fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå an ett tygband med bläck mot papperet, ungefär som en skrivmaskin.

## DPI

---

Punkter per tum (DPI) är ett mått för upplösning som används vid skanning och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre upplösning, fler synliga detaljer i bilden och större filer.

## DRPD

---

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Är en tjänst från telefonbolaget som gör att en användare kan svara på flera telefonnummer från en och samma telefon.

## Duplex (dubbelsidigt)

---

Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett pappersark så att maskinen kan skriva ut (eller skanna) på båda sidorna av papperet. En skrivare med en duplexenhet kan skriva ut på båda sidorna av papperet under en utskriftscykel.

## Utskriftskapacitet

---

Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar skrivarens prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet en livstidsgräns på ett antal sidor per år. Livstiden innebär den genomsnittliga utskriftskapaciteten, vanligtvis inom garantiperioden. Om utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i månaden beräknat på 20 arbetsdagar, är skrivarens gräns beräknad till 2 400 sidor om dagen.

## ECM

---

ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som finns inbyggt i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och korigerar automatiskt fel i faxöverföringen som ibland orsakas av störningar på linjen.

## Emulering

---

Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en annan maskin.

Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat system, så att det andra systemet beter sig som det första. Emulering fokuserar på att reproducera ett externt beteende exakt, till skillnad från simulering, som rör en abstrakt modell av systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess inre status.

## Ethernet

---

Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN). Den definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret, och ramformat och protokoll för MAC- (Media Access Control)/datalänkslagret hos OSI-modellen. Ethernet är oftast standardiserat som IEEE 802.3. Sedan 1990-talet och framåt har det blivit den mest spridda och använda LAN-tekniken.

## EtherTalk

---

En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för datornätverk. Det inkluderades i original-Mac (1984) men Apple använder numera TCP/IP-nätverk.

## FDI

---

FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti maskinen så att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en kortläsare, kan användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.

## FTP

---

FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används för att överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett intranät).

## Fixeringsenhet

---

Den del av laserskrivaren som fixerar tonern på utskriftsmediet. Den består av en het vals och en tryckvals. När tonern har överförs till papperet avger fixeringsenheten värme och tryck som ser till att tonern blir permanent på papperet. Det är därför papperet är varmt när det kommer ut ur en laserskrivare.

## Gateway

---

En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk och en telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en dator eller ett nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator eller ett nätverk.

## Gråskala

---

Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när färgbilder konverteras till gråskala. Färger återges med olika gråtoner.

## Halvton

---

En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet punkter. Mörkare områden består av många punkter, medan ljusare områden har färre punkter.

## Masslagringsenhet

---

En masslagringsenhet (benämns ofta hårddisk) är en lagringsenhet som sparar digitalt kodade data på snabbt roterande skivor med magnetiska ytor.

## IEEE

---

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en internationell icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja elektroteknik.

## IEEE 1284

---

Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen "1284-B" avser en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln som ansluts till tillbehöret (t.ex. en skrivare).

## Intranät

---

Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll, nätverksanslutningar och kanske det allmänna telekommunikationssystemet för att dela en del av en organisations information eller drift med sina anställda på ett säkert sätt. Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten, den interna webbplatsen.

## IP-adress

---

En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra i ett nätverk som använder IP-standarden.

## IPM

---

Bilder per minut (IPM) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet. IPM-hastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare kan slutföra på en minut.

## IPP

---

IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för utskrift och för att hantera utskriftsjobb, mediastorlekar, upplösning o.s.v. IPP kan användas lokalt eller via Internet till hundratals skrivare, och har också stöd för åtkomstkontroll, autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer avancerad och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell NetWare-operativsystem. IPX och SPX har båda anslutningstjänster som liknar TCP/IP, där IPX-protokollet liknar IP och SPX liknar TCP. IPX/SPX utformades främst för lokala nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet (vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).

## ISO

---

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt standardiseringsorgan, som består av representanter från nationella standardiseringsinstitutioner. Det producerar världsomspännande industriella och kommersiella standarder.

## ITU-T

---

International Telecommunication Union är en internationell organisation som upprättats för att standardisera och reglera internationella radio- och telekommunikationer. Dess huvuduppgifter är standardisering, tilldelning av radiospektrat och att organisera anslutningar mellan olika länder så att internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T betyder telekommunikation.

## ITU-T Testtabell nr 1

---

En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för faxöverföring av dokument.

## JBIG

---

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som upprättades för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax men även för andra bilder.

## JPEG

---

JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är det format som oftast används för att lagra och överföra foton på webben.

## LDAP

---

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett nätverksprotokoll för att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/IP.

## LED

---

En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet som visar maskinens status.

## MAC-adress

---

MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är kopplad till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik identifierare på 48 bitar, som vanligtvis skrivs som 12 hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-00-0c-34-11-4e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i stora nätverk.

## MFP

---

En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som kombinerar flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare, kopianator, fax och skanner.

## MH

---

MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod rekommenderad av ITU-T T.4 som minskar den mängd data som behövs för att skicka en bild mellan faxmaskiner. MH är ett kodboks-baserat RLE-schema som har optimerats för att på ett effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de flesta fax mest består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta fax.

## MMR

---

MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av ITU-T T.6.

## Modem

---

En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital information och även demodulerar signalen för att avkoda överförd information.

## MR

---

MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av ITU-T T.4. Med MR kodas den första skannade raden med MH-metoden. Nästa rad jämförs med den första, skillnaderna avgörs och sedan kodas och sänds skillnaderna.

## NetWare

---

Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början använde det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika tjänster på en PC, och nätverksprotokollen baserades på den ursprungliga Xerox XNS-stacken. I dag har NetWare stöd för såväl TCP/IP som IPX/SPX.

## OPC

---

OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en virtuell bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren. Den är oftast grön eller rostfärgad och cylinderformad.

I en skannerenhet som innehåller en trumma nöts trumman långsamt bort när den används i skrivaren. Den bör bytas ut med jämna mellanrum eftersom den slits när den kommer i kontakt med kassetts framkallningsborste, rengöringsmekanismen och papper.

## Original

---

Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto eller en text, som kopieras, reproduceras eller översätts för att skapa fler, men som själv inte är kopierat eller härlett från något annat.

## OSI

---

OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som utvecklats av ISO (International Organization for Standardization) för kommunikationer. OSI erbjuder ett standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen komplexa funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager. Lagren är, uppifrån och ner: Applikation, Presentation, Session, Transport, Nätverk, Datalänk och Fysiskt.

## PABX

---

PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk telefonväxel i ett privat företag.

## PCL

---

PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL) som utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en branschstandard. Det utvecklades ursprungligen för tidiga bläckstråleskrivare, men har släppts i olika nivåer för termiska skrivare, matrissskrivare och laserskrivare.

## PDF

---

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats av Adobe Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett enhets- och upplösningsoberoende format.

## PostScript

---

PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk som i första hand används inom elektronisk publicering och DTP, d.v.s. att det körs i en tolk som genererar en bild.

## Skrivardrivrutin

---

Ett program som används för att skicka kommandon och överföra data från datorn till skrivaren.

## Utskriftsmedier

---

Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan användas i en skrivare, skanner, fax eller kopiator.

## PPM

---

Sidor per minut (PPM) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare skriver ut. Det anger hur många sidor en skrivare kan producera på en minut.

## PRN-fil

---

Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för programvara att interagera med drivrutinen med vanliga systemanrop för in- och utmatning, vilket gör många uppgifter enklare.

## Protokoll

---

En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning, kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.

## PS

---

Se PostScript.

## PSTN

---

PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som består av världens publika telefonnät, som i företag oftast leds genom en växel.

## RADIUS

---

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett protokoll för autentisering och redovisning av fjärranvändare. RADIUS möjliggör centraliserad hantering av autentiseringsinformation, till exempel användarnamn och lösenord som hanterar nätverksåtkomsten med hjälp av Trippel A-konceptet (authentication, authorization and accounting – autentisering, auktorisering och redovisning).

## Upplösning

---

Bildens skärpa, mätt i punkter per tum (DPI). Ju fler dpi, desto högre upplösning.



## SMB

---

SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som främst används för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse kommunikationer mellan noder på ett nätverk. Det erbjuder också en autentiserad mekanism för kommunikation mellan processer.

## SMTP

---

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för e-postöverföring över Internet. SMTP är ett relativt enkelt textbaserat protokoll, där en eller flera mottagare av ett meddelande specificeras, och meddelandetexten sedan överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför ett e-postmeddelande till servern.

## SSID

---

SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk kommunicerar med varandra via samma SSID. SSID-identifierarna är skriftlägeskänsliga och kan bestå av maximalt 32 tecken.

## Undernätverksmask

---

Undernätverksmasken används tillsammans med nätverksadressen för att avgöra vilken del som är nätverksadressen och vilken som är värdadressen.

## TCP/IP

---

TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är den uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar den protokollstack som Internet och de flesta kommersiella nätverk körs på.

## TCR

---

TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje överföring, t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor som sänts. Rapporten kan ställas in att den ska sändas efter varje jobb eller bara efter misslyckade överföringar.

## TIFF

---

TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat med variabel upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis kommer från skannrar. TIFF-bilder använder taggar, nyckelord som definierar egenskaper hos bilden som ingår i filen. Det här flexibla och plattformsoberoende formatet kan användas för bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.

## Tonerkassett

---

Tonerkassetten är en sorts flaska eller en behållare inuti en maskin, t.ex. en skrivare, och som innehåller toner. Toner är ett pulver som används i laserskrivare och kopiatorer och som bildar text och bilder på det utskrivna papperet. Tonern fixeras av en kombination av värme och tryck från fixeringsenheten så att den binds till pappersfibrerna.

## TWAIN

---

En branschstandard för skannrar och program. Genom att använda en TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAIN-kompatibelt program, går det att starta en skanning inifrån programmet. Det är ett bildfångstprogram för Microsoft Windows och Apple OS.

## UNC-sökväg

---

UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att komma åt delade nätverksenheter i Windows NT och andra Microsoft-produkter. En UNC-sökväg har följande format:

```
\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>
```

## URL

---

URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till dokument och resurser på Internet. Den första delen av adressen visar vilket protokoll som ska användas, den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där resursen finns.

## USB

---

USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av USB Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och tillbehör. Till skillnad från parallellporten är USB utformad så att flera tillbehör kan kopplas till en enda USB-port på datorn.

## Vattenstämpel

---

En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild eller ett mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus skina genom det. Vattenstämplar började användas i Bologna i Italien år 1282. De har använts av pappersmakare för att identifiera produkter, samt på frimärken, sedlar och andra offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.

## WEP

---

WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt IEEE 802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett kabelanslutet nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att kryptera data via radio så att de skyddas under överföringen från en slutpunkt till en annan.

## WIA

---

WIA (Windows Imaging Architecture) är en bildbehandlingsarkitektur som introducerades i Windows Me och Windows XP. Det går att inleda en skanning från dessa operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.

## WPA

---

WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar trådlösa (Wi-Fi) datornätverk och som skapades i syfte att förbättra säkerhetsfunktionerna i WEP.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för små företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett lösenord, konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och i eventuella trådlösa bärbara och stationära datorer och enheter. WPA-PSK genererar en unik nyckel för varje session mellan en trådlös klient och tillhörande WAP, vilket höjer säkerheten.

## WPS

---

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för att upprätta ett trådlöst hemmanätverk. Om din trådlösa åtkomstpunkt har stöd för WPS kan du enkelt konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen utan en dator.

## XPS

---

XPS (XML Paper Specification) är en specifikation för ett sidbeskrivningsspråk (PDL) och ett nytt dokumentformat som har utvecklats av Microsoft och som innebär fördelar för portabla dokument och elektroniska dokument. Specifikationen är XML-baserad och bygger på ett nytt filformat och ett vektorbaserat dokumentformat som är enhetsoberoende.

## A

administratörsinställning	300
adressbok	
allmänna inställningar	296, 308
gruppredigering	310, 309
redigera	309, 308
AirPrint	263
allmänna ikoner	17
allmänna inställningar	286
ange tecken	307
använda hjälpen	74, 326
AnyWeb Print	357
återställningsknapp	33
att förstå status indikator	142
auktoriserade användare	
registrera	312

## B

baksida	27
---------	----

## D

direktutskriftsfunktion	323
dokumentbox	297

allmänna inställningar	297
drivrutinsinstallation	
Unix	202

## E

easy document creator	363
Ebokskonvertering	363
Eco	301
ekoutskrifter	75
enhetsalternativ	110
epostadress	305
förvaring	305
söka	306

## F

favoritinställningar för utskrift	74
fax	
återuppringning av det senaste numret	338
Att ta emot i DRPDval	347, 346
att ta emot i telefonsvararläge	346, 338
Dubbelzijdig utskrift av fax	349
i säkert mottagningsläge	348
mottagning i telefonläge	345

Skicka fax från datorn	339
Ta emot fax i minnet	349
ta emot med anknytningstelefon	346

## faxa

allmänna inställningar	276
Ändra mottagningslägen	345
Att ta emot i faxläget	87, 340
förbereda fax	84
justera ljusstyrka	88, 87
senarelägga faxesändning	340, 343, 86
Ta emot fax från datorn	344
Vidarebefordra ett mottaget fax till en annan mottagare	342, 341

faxfunktion	338
-------------	-----

felmeddelande	145
---------------	-----

flera på ett ark	
Mac	325

förbrukningsmaterial	
beställa	97, 105
kontrollera förbrukningsvarornas status	114
tillgängligt förbrukningsmaterial	97
uppskattad livslängd för tonerkassetten	102

framsida	25
----------	----

# Index

funktioner	5	fylla på papper i multikassetten	59	USBkabel	188, 201
maskinens funktioner	268	justera bredd och längd	55	installera om drivrutinen för USBanslutna skrivare	189
utskriftsmediefunktion	157	knappar		skanna	337, 326, 327, 165
fylla på		IDkort kopiera	29, 30	vanliga Linuxproblem	398
papper i kassett 1	56, 59	sifferknappar	30, 32, 29, 31		
specialmedier	61	Svarta	29		
fylla på papper	68	knappareko		<b>M</b>	
<b>G</b>		eko	31	Mac	
godkännandeinformation	167	kontrollpanelen	29	använda SetIP	193
google cloudutskrift	265	pekskärm	46	Återkommande Macproblem	397
<b>H</b>		kopiera		drivrutinsinstallation för anslutningar med USBkabel	186, 200
hjälpknapp	33	förminska eller förstora kopior	80	installera om drivrutinen för USBanslutna skrivare	187
<b>I</b>		vanlig kopiering	78	skanna	336, 324, 164
IDkort kopiera	81	kopiering		mac skanning	336
Inställning av adressbok	308	allmänna inställningar	271	maskininställningar	
<b>K</b>		<b>L</b>		skrivarens status	271, 275, 276, 280, 283, 294
kassett		lägga i original	68	menykarta	39
ändra kassettstorlek	55	LCDdisplay		Menyn Skriv ut	270
ange pappersformat och papperstyp	66	kontrollera skrivarens status	271, 275, 276, 280, 283, 294	minne	
beställa en parallel anslutning	99	Linux		minnesuppgradering	112
		använda SetIP	194	minnes och hårddisksfunktioner	350, 351
		drivrutinsinstallation för anslutningar med		multikassett	

använda specialmedier 61  
fylla på 59

## N

nätverk  
allmänna inställningar 297  
drivrutinsinstallation  
Linux 201  
Mac 200  
UNIX 202  
Windows 195  
installation av trådlöst nätverk 208, 192, 166, 191  
IPv6konfiguration 205  
SetIPprogrammet 192, 193, 194, 247

## O

ordförklaringar 17  
ordlista 406

## P

pappersstopp  
så undviker du pappersstopp 124  
ta bort originaldokument 125, 130  
Parallell

beställa 99  
PostScriptdrivrutin  
felsökning 399  
Problem  
faxproblem 394  
kopieringsproblem 391  
problem med pappersmatning 377, 383  
skanningsproblem 392, 378  
utskriftsproblem 379  
problemet  
problem med operativsystemet 396

## R

rapporter  
skrivarinformation 271, 276, 278, 279, 283, 287, 294  
rengöra  
insida 117  
matningsvals 119  
skannerenhet 120  
utsida 116  
rengöra skrivaren 116  
rensningssknapp 32  
reservdelar 100

## S

säkerhet  
information 18  
symboler 18  
säkrad utskrift 77  
samsung printer experience 369  
Samsung Printer Status 367  
service contact numbers 400  
SetIPprogrammet 192, 247  
skanna  
allmänna inställningar 281  
grundläggande information 329  
Mac 336  
Skanna från bildbehandlingsprogram 334, 330, 334, 337, 331, 333  
USBflashminne 90  
Skanna med Linux 337  
Skanning  
Skanna med Samsungs skanningsguide  
Scan Assistant 335  
skanningsfunktion 329  
Skanningsguide 335  
skriva ut  
ändra standardinställningarna för utskrift

313			294	omfördela toner	103
ange som standardskrivare	314, 323	skrivarinställningar		påfyllda eller inte från Samsung	101
flera sidor på ett pappersark		Linux	327	uppskattad livslängd	102
Mac	325	Spara	305	trådlös indikator	33
Linux	326	Specialfunktioner	303	trådlöst	
Mac	324	specifikationer	154	ad hoc-läge	208
skriva till fil	315	utskriftsmedier	157	Infrastruktur-läge	208
Windows	72	standardinställningar		USB-kabel	217, 220, 226
Mac	325	kassettnställning	66	WPS	
	316	status	31, 33	koppla ifrån	213
UNIX	327, 91	SyncThru Web Service	359	PBC	214
skriva ut ett dokument		allmän information	359	trådlöst nätverk	
Linux	326			nätverkskabel	246
Mac	324	<b>T</b>		<b>U</b>	
UNIX	327	tillbehör		UNIX	
skriva ut överlägg		beställa	99	drivrutinsinstallation för nätverksskrivare	
skapa	320	installera	110	202	
ta bort	320	tillbehörskassett	99	skriva ut	327
utskrift	320	beställa	99	Unix	
skrivarens placering		fylla på papper	56	systemkrav	165
justering enligt höjd	304	Toner-kassett		upplösning	
skrivarens status		byta ut toner-kassetten	105	faxa	87
allmän information	367	förvaring	101	USB	302
skrivarinformation	271, 275, 276, 280, 283,	hanteringsanvisningar	101		

## USBflashminne

- hantera 93
- säkerhetskopiering 92, 90, 91

## USBkabel

- drivrutinsinstallation 35, 37, 186, 188
- installera om drivrutinen 187, 189

## utmatningsstödet 67

## utskrift

- allmänna inställningar 270
- mobileprint 256

## utskriftsfunktioner 313

## utskriftsmedier

- ange pappersformat 66
- etiketter 64
- förtryckt papper 65, 66
- kortpapper 65, 62
- OHark 63
- specialmedier 61
- utmatningsstödet 157

## V

---

## vattenstämpel

- redigera 319
- skapa 319

## ta bort 319

## W

---

## Windows

- använda SetIP 192, 247
- drivrutinsinstallation för anslutningar med USBkabel 35, 37, 195
- systemkrav 162
- vanliga Windowsproblem 396