

HW-F350
HW-F355

Crystal Surround Air Track (Active Speaker System) user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

features

SoundShare

SoundShare produces TV sound on your SAT via a Bluetooth connection and controls the sound.

3D SOUND PLUS

The 3D SOUND PLUS feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

Special Sound mode

You can select from 7 different sound modes - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, and OFF (Original Sound) - depending on the type of content you want to enjoy.

Multi-function Remote Control

The supplied remote control can be used to control the TV connected to this unit. (Works only for Samsung TVs)

The remote control has a TV hotkey that enables you to perform various operations with the simple press of a button.

Active Speaker System

This unit features an Active Speaker System that provides high sound quality in a single slim unit.

This unit does not require any satellite loudspeakers or speaker cabling, which are normally associated with conventional surround sound systems.

USB Host support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Air Track's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can use connect a Bluetooth device to the SAT and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

LICENSE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent No.s: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

safety information

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS




Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3~4 inches, 7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.



During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.




Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.



Protect the product from moisture (vases, coffee cups, etc.), and excess heat (fireplaces, heaters, etc.) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. This product is for personal use only.

Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.



The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment.

Do not dispose of batteries in the general household trash.
Do not dispose of batteries in a fire.
Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

contents



FEATURES	2	Features
	2	License
SAFETY INFORMATION	3	Safety warnings
	4	Precautions
GETTING STARTED	6	Before reading the user's manual
	6	What's included
DESCRIPTIONS	7	Front Panel
	8	Rear Panel
	8	Installing the ferrite core on the Subwoofer speaker cable
REMOTE CONTROL	9	Tour of the remote control
CONNECTIONS	11	Installing the wall mount
	12	Connecting an external device using Audio (Analog) cable or Optical (Digital) cable
FUNCTIONS	13	Input mode
	13	Bluetooth (HW-F355 model only)
	15	SoundShare (HW-F355 model only)
	16	USB
	17	Using the remote control
	20	Software upgrade
TROUBLESHOOTING	21	Troubleshooting
APPENDIX	22	Specifications

getting started

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Safety Instructions and Troubleshooting

- 1) Be sure to familiarize yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)
- 2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 21)









Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below.


				
Remote Control / Batteries (AAA size)	User Manual	Bracket-Wall Mount	Screw	USB Cable
				
Power Cord	Adapter	Audio Cable	Toroidal Ferrite Core	



- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

descriptions

FRONT PANEL




1 POWER BUTTON	Turns the Crystal Surround Air Track on and off.
2 FUNCTION BUTTON	<p>Selects the D.IN, AUX, BT, TV, USB input.</p> <p>- While the unit is powered, pressing the (F.) button for more than 3 seconds sets the button to act as MUTE button.</p> <p>To cancel MUTE button setup, press (F.) button for more than 3 seconds again.</p>
3 VOLUME +/-	Controls the volume level.
4 DISPLAY	Displays the current mode.




▪ When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.


REAR PANEL



1	SUBWOOFER CONNECTOR TERMINAL	Connects the connector jack of the Subwoofer.
2	POWER SUPPLY IN	Connect the AC power adaptor jack to the power supply in jack, and then connect the AC power adaptor plug to a wall outlet.
3	USB PORT	Connect USB devices such as MP3 players here to the play files on the devices. - Use the supplied USB Cable if you have installed the product on a wall.
4	OPTICAL IN	Connect to the digital (optical) output of an external device.
5	AUX IN	Connect to the Analog output of an external device.

- 
- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from the wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
 - Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

INSTALLING THE FERRITE CORE ON THE SUBWOOFER SPEAKER CABLE




Lift up to release the lock and open the core.

Place the Subwoofer speaker cable on the opened core.


Close the lock.

remote control

TOUR OF THE REMOTE CONTROL



Installing batteries in the Remote Control



1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown.

2. Install two AAA size batteries. Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.

3. Replace the cover. Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.

Operational Range of the Remote Control

You can use the remote control up to 23 feet (7 meters) in a straight line from the unit. You can also operate the remote at a horizontal angle of up to 30° from the remote control sensor.

remote control

TOUR OF THE REMOTE CONTROL

HW-F355

POWER BUTTON

Turns the Crystal Surround Air Track on and off.

AUX

Press the AUX mode.

OPTICAL

Press the Optical mode.

REPEAT

Select Repeat File, All, Random.

TV VOLUME

Adjusts the TV volume level.

TV CHANNEL

Switches between the available TV channels.

TV MUTE

Mutes the sound from the TV. Press again to restore the sound to the previous volume level.

CONTROL BUTTON

Play, pause, or stop playing a music file, or search forwards or backwards for a music file.

SOUND EFFECT

Selects the Sound Effect: (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Original Sound))

S/W LEVEL, VOLUME

Adjusts the Subwoofer level.
Adjusts the volume level of the unit.

3D SOUND PLUS

This feature adds depth and spaciousness to the sound.

TV POWER BUTTON

Turns your Samsung TV on and off.

USB, BLUETOOTH

Press the USB/ BLUETOOTH mode.

TV SOURCE

Press to select a connected TV's video source.

SoundShare

This produces TV sound on your SAT via a Bluetooth connection and controls the sound.

AUTO POWER

Synchronizes the Air Track to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.

AUDIO SYNC

Used to help sync video to audio when connected to a digital TV.

DIMMER

You can control the brightness of the Display.

TV INFO, TV PRE-CH

Displays the current TV status.
Moves to the previous TV channel.

SMART VOLUME

Regulates and stabilizes the volume level against a drastic volume change.

DRC

You can use this function to enjoy Dolby Digital sound when watching movies at low volume at night (Standard, MAX, MIN).

MUTE

Mutes the sound from the unit.
Press again to restore the sound to the previous volume level.



- SAT stands for Surround Air Track, which is Samsung's proprietary name.
- The remote control can operate TVs made by SAMSUNG only.
- Depending on the TV you are using, you may not be able to operate your TV with this remote control. If you can't, operate the TV using the TV's remote control.

connections




INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or mollys appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

1. Place the wall mount bracket on a wall surface and then secure it with two screws (not supplied).
If you are hanging the unit below a TV, be sure to install the wall mount bracket so that the arrow (↑) is placed in the center of the TV.
Also make sure the unit is at least two inches (5 cm) below the TV.
2. Align the screw holders (Holder-screw, AH61-03342A) with the screw holes on the back of the Main Unit. Insert the supplied screws through the screw holders, and then screw them into the Main Unit.
3. Insert the USB cable into the back of the unit before installing it on the wall.
4. Fit the unit into the corresponding slots of the wall mount bracket. For secure installation, make sure the mounting studs slide firmly down into the bottom of the slots.



5. The installation is complete.




- Do not hang onto the installed unit and avoid any impact to the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 2 inches (5 cm) below the TV.

connections

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AUDIO (ANALOG) CABLE OR OPTICAL (DIGITAL) CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analog in jack, giving you two ways to connect it to a TV.



AUX IN

Connect AUX IN (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT of the TV or Source Device. Be sure to match connector colors.

or,

OPTICAL IN

Connect the Digital Input on the main unit to the OPTICAL OUT of the TV or Source Device.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to the wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

functions

INPUT MODE

You can select D.IN, AUX, BT, TV input or USB input.

Press an appropriate button on the remote control to select a desired mode, or press **(F.)** to select one from: D.IN, AUX, BT, TV or USB mode.


Input mode	Display
Optical Digital input	D.IN
AUX input	AUX
BLUETOOTH mode	BT (HW-F355 model only)
TV mode	TV (HW-F355 model only)
USB mode	USB

The unit turns off automatically in the following situations:

- BT/TV/USB/D.IN MODE
 - If there is no audio signal for 20 minutes.
- AUX Mode
 - If no KEY input is entered for 8 hours when the cable is connected.
 - If the AUX cable is disconnected for 20 minutes.



- Use the provided cable if a USB flash memory device cannot be connected directly to the unit.



BLUETOOTH (HW-F355 MODEL ONLY)

You can use a Bluetooth device to enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!


What is Bluetooth?

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Air Track.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Air Track with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance is between Air Track and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

To connect the Air Track to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.



1. Press the **USB/Bluetooth** button on the remote control of the Air Track to display the **BT** message.
 - You will see **WAIT** for 4 seconds and then **BT READY** on the front display of the Air Track.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
 - You will see a list of scanned devices.
4. Select "[Samsung] AirTrack" from the list.
 - When the Air Track is connected to the Bluetooth device, it will display **BT CONNECTED → BT** on the front display.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Air Track, delete the previous "[Samsung] AirTrack" found by the Bluetooth device and have it search for the Air Track again.
5. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Crystal Surround Air Track system.
 - In BT mode, Play/Repeat/Stop/Next/Prev functions are not available.



- You may be required to enter a PIN code (password) when connecting the Bluetooth device to the Air Track. If the PIN code input window appears, enter <0000>.
- The Air Track supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- The AVRCP feature is not supported.
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- Once you have turned off Air Track and the pairing is disconnected, the pairing will not be restored automatically. To reconnect, you must pair the device again.
- Search or connection may not be performed properly by Air Track in the following cases:
 - If there is a strong electrical field around Air Track.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with Air Track.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
 - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

To disconnect the Bluetooth device from the Air Track

You can disconnect the Bluetooth device from the Air Track.

For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Air Track will be disconnected.
- When the Air Track is disconnected from the Bluetooth device the Air Track will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

To disconnect the Air Track from the Bluetooth device

Press the **(F.)** button on the front panel of the Air Track to switch from **BT** to another mode or turn off the Air Track.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Air Track before terminating the connection.
(Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- The currently connected device will be disconnected.




- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Air Track and the Bluetooth device exceeds 16.25 ft. (5m).
- If the Bluetooth device comes back into the effective range after disconnecting, you can restart the Air Track to restore the pairing with the Bluetooth device.
- The Air Track automatically turns off after 20 minutes in the Ready state.

SOUNDSHARE (HW-F355 MODEL ONLY)

This section explains how to connect the Crystal Surround Air Track to a Bluetooth compatible SAMSUNG TV.

To connect the Crystal Surround Air Track to a Bluetooth compatible Samsung TV



Press the **(F.)** button to select the **TV** mode, and then connect the TV to the Crystal Surround Air Track.

- The unit will play the TV's audio when it is connected to the TV.
- If you change to another mode, except the TV SoundShare mode, or turn off the Air Track, you will hear audio from the TV again.

<To pair to your TV>

To produce TV sound on your Air Track via a Bluetooth connection, you need to pair your system to the Bluetooth compliant TV first. Once the pairing is established, the pairing information is recorded and kept and no further Bluetooth connection message will appear. Bring the Air Track and the TV close together before pairing.


functions

1. Turn on the Samsung TV and Air Track.
 - Set Add New Device in the TV's SoundShare Setting menu to On.
2. When you change the mode of the Air Track to **TV**, a message asking whether to proceed with Bluetooth pairing is displayed. "[Samsung] AirTrack" appears on the TV screen.
3. Select **<Yes>** on the TV screen. The pairing with the Air Track will be completed.
 - Once the pairing is established, when you change the Air Track to the TV mode from other input modes, it will automatically connect to the TV.
 - Changing the Air Track from TV mode to any other mode will cancel the SoundShare connection.
 - If you want to cancel the existing pairing of the SAT to a TV and pair your SAT to a different TV:
 - Press the **PLAY/PAUSE** button on the SAT for 5 seconds in the TV input mode to cancel the existing pairing. You can now pair it to a different TV.
 - In the SoundShare mode, you can control the volume and mute using either the TV remote or the SAT remote.



- TV SoundShare operation range
 - recommended pairing range: within 20 inches (within 50cm)
 - recommended operation range: within 16.25 ft. (5m)
- If the distance between the Air Track and Samsung TV is over 16.25 ft. (5m), the connection or the sound can be cut off. If this occurs, connect to the Bluetooth device again within the operational range.
- Make sure the Samsung TV's SoundShare mode is on before you use this function.
- The **PLAY**, **NEXT**, **PREV**, **STOP** buttons will not work in the SoundShare mode.
- Bluetooth Standby On function
 - Air Track will be powered on automatically when you turn the TV on if you connected TV and Air Track with SoundShare function.
 - You can toggle this function On/Off by pressing **(F)** button of front panel over 5 seconds when Air Track is powered off. If set to Off, the product turns off automatically when the TV turns off, but it does not turn on automatically.
 - This feature is supported by TVs released from 2013.
- The SoundShare feature is supported by select models released from 2012. Check whether your TV supports SoundShare before you begin. For more information, refer to the user's guide of your TV.

USB




1. Connect the USB device to the USB port on the side of the unit.
2. Press the **(F)** button on the front panel of the Air Track repeatedly until **USB** appears.
3. **USB** appears on the display screen and then disappears.
 - The Crystal Surround Air Track connection is complete.
 - The SAT automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 20 minutes.

Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the OLED.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Air Track supports the FAT16 and FAT32 file systems.
 - The NTFS file system is not supported.



- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is being read.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from a commercial web site will not be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:

Format	Codec
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Supporting Sampling Rate above 16KHz

USING THE REMOTE CONTROL



Play/Pause/Stop

During playback, press the ►||■ button.


- Press the ►|| button again to stop playing the file temporarily. Press the ►|| button to play the selected file.
- To stop playback, press the Stop (■) button during playback.



Skip Forward/Back

During playback, press the ◀◀, ▶▶ button.

- When there is more than one file and you press the ▶▶ button, the next file is selected.
- When there is more than one file and you press the ◀◀ button, the previous file is selected.



Using the REPEAT function

Repeat playback allows you to repeatedly play a file, repeat all, randomly play files, or turn Repeat off.


Press the **REPEAT** button.

- **REPEAT OFF** : Cancels Repeat Playback.
- **REPEAT FILE** : Repeat playing a track.
- **REPEAT ALL** : Repeat playing all tracks.
- **REPEAT RANDOM** : Plays tracks in random order. (A track that has already been played may be played again.)



- You can set the REPEAT function during the playback of music from a USB drive.

functions



Muting the sound

This is useful when answering a doorbell or telephone call.

1. To mute the sound of this unit, press the **MUTE** button on the remote control.
2. To mute the TV, press the **TV MUTE** (🔇) button on the remote control.
3. Press **MUTE/ TV MUTE** (🔇) on the remote control again (or press **VOLUME +/-**) to restore the sound.



Using the 3D SOUND PLUS function

The 3D SOUND PLUS feature adds depth and spaciousness to the sound.

Press **3D SOUND PLUS** on the remote control.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
3D SOUND PLUS OFF ➔ 3D SOUND PLUS MUSIC ➔ 3D SOUND PLUS MOVIE



- When you turn on 3D Sound Plus, the Sound Effect function will automatically change to OFF.



Using the SMART VOLUME function

This will regulate and stabilize the volume level against a drastic volume change caused by a channel change or scene transition.

Press **SMART VOLUME** on the remote control.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF



Using the SOUND EFFECT function

You can select from 7 different sound modes - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, and OFF (Original Sound) - depending on the type of sources you want to enjoy.

Press **SOUND EFFECT** on the remote control.

- Select the **OFF** mode if you want to enjoy the original sound.




- We recommend that you select a Sound Effect based on the source material and your personal taste.
- When you choose a Sound Effect mode (except OFF), 3D Sound Plus will automatically be turned OFF.



Using the S/W LEVEL function

You can control the base volume with the S/W Level button on the remote control.

1. Press the **S/W LEVEL** button on the remote control.
2. **"SW 0"** appears on the display.
3. Press **<** or **>** button on the **LEVEL** key if you want to increase or decrease the subwoofer volume. You can set it from SW -6 to SW +6.



Using the AUTO POWER LINK function

The Crystal Surround Air Track is automatically turned on when you turn on the TV or any device connected to the Air Track with the optical cable.


Press **AUTO POWER** on the remote control of this unit.

- The Auto power link function turns on and off each time you press **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Display
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF



- If a TV or any device connected to Air Track with the optical cable is off and there is no digital input, the Air Track is turned off after 20 minutes.



Using the DIMMER function

This feature control the brightness of the Display.

Press **DIMMER** on the remote control of this unit.

Each time the button is pressed, the selection changes as follows :

DIMMER ON ➡ DIMMER OFF



Using the AUDIO SYNC function

Video may appear out of synch with the audio if the Air Track is connected to a digital TV. If this occurs, adjust the audio delay time to match the video.

Press **AUDIO SYNC +/-** on the remote control of this unit.

- You can use the + , - buttons to set the audio delay time between 0 ms and 300 ms.



- In USB mode TV mode or BT mode, the Audio Sync function may not work.




Using the DRC function

This feature balances the range between the loudest and quietest sounds. You can use this function to enjoy Dolby Digital sound when watching movies at low volume at night.

Press **DRC** on the remote control of this unit.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows : DRC STANDARD ➡ DRC MAX ➡ DRC MIN

functions



Using the TV functions (with Samsung TVs only)

- Press **TV SOURCE** on the remote control to change the TV's input source.
- Press **TV INFO** on the remote control to display the TV channel information.
- Press **TV CH** on the remote control to select the TV channel.
- Press **TV VOL** on the remote control to increase or decrease the volume level.
- Use **TV PRE-CH** button to move to the previous TV channel in TV mode.
- To exit the TV menu, use the **TV EXIT** button. (It functions the same as the EXIT button of the TV remote control.)



- When you press the **SoundShare** button, the TV's sound is transmitted through the Air Track system via a Bluetooth connection. The Air Track also controls the sound volume, sound quality, etc.
- The remote control can operate TVs made by SAMSUNG only.


SOFTWARE UPGRADE

Samsung may offer upgrades for the Crystal Surround Air Track's system firmware in the future.

If an upgrade is offered, you can upgrade the firmware by connecting a USB drive with the firmware upgrade stored on it to the USB port on your Air Track.

Note that if there are multiple upgrade files, you must load them onto the USB drive singly and use them to upgrade the firmware one at a time.

Please visit Samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading upgrade files.



- Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the USB port on the main unit.
- Do not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware upgrade. When software is upgraded, settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.
- Once upgrading the product software is completed, turn off the product and then press and hold (■) button for a while to reset the product.
- If the firmware fails to upgrade, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- For upgrading purposes, do not format the USB drive in NTFS format because it is not a supported file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

troubleshooting

Before requesting service, please check the following.

Symptom	Check	Remedy
The unit will not turn on.	<ul style="list-style-type: none"> Is the power cord plugged into the outlet? 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the power plug to the outlet.
A function does not work when the button is pressed.	<ul style="list-style-type: none"> Is there static electricity in the air? 	<ul style="list-style-type: none"> Disconnect the power plug and connect it again.
Sound is not produced.	<ul style="list-style-type: none"> Is the unit properly connected to your TV? Is the Mute function on? Is the volume set to minimum? 	<ul style="list-style-type: none"> Connect it correctly. Press the Mute button to cancel the function. Adjust the volume.
The Picture does not appear on a TV when the function is selected.	<ul style="list-style-type: none"> Is the TV connected properly? 	<ul style="list-style-type: none"> Connect it correctly.
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none"> Are the batteries drained? Is the distance between remote control and main unit too far? 	<ul style="list-style-type: none"> Replace with new batteries. Move closer to the unit.
The sound from the left/right channels are reversed.	<ul style="list-style-type: none"> Are the left/right audio output cables from the TV connected properly? 	<ul style="list-style-type: none"> Check the left/right channel and connect it/them correctly.
The SoundShare (TV pairing) failed.	<ul style="list-style-type: none"> Does your TV support SoundShare? Is your TV firmware the latest version? Does an error occur when connecting? Reset the TV MODE and connect again. 	<ul style="list-style-type: none"> SoundShare is supported by some Samsung TVs released after 2012. Check your TV to see if it supports SoundShare. Update your TV with the latest firmware. Contact the call center. Press ► button for 5 seconds to reset the product.

appendix

SPECIFICATIONS

Model name			HW-F350/ HW-F355
GENERAL	USB		5V/0.5A
	Weight	Main unit	1.75 kg
		Subwoofer (PS-EW1-1)	3.0 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main unit	943 x 49 x 59.9 mm
		Subwoofer (PS-EW1-1)	152 x 300 x 284 mm
	Operating temperature range		+5 °C to +35 °C
	Operating humidity range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated output power	Main unit	30W/CH, 8OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer (PS-EW1-1)	60W, 3OHM, THD = 10%, 100Hz
	S/N ratio (analog input)		60 dB
	Separation(1kHz)		50 dB

* S/N ratio, distortion, separation and usable sensitivity are based on measurement using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

*: Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

<HW-F355 model only>



Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in Jordan.





Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

HW-F350

HW-F355

نظام Crystal Surround Air Track

(نظام السماعات النشط)
دليل المستخدم

تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.

للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة،

يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

SAMSUNG

الميزات

SoundShare

تؤدي ميزة SoundShare إلى تحويل صوت التلفزيون على جهاز SAT عبر اتصال البلوتوث والتحكم في الصوت.

ميزة 3D SOUND PLUS

تصنيف ميزة 3D SOUND PLUS العمق والوضوح لتجربة الاستماع الخاصة بك.

وضع الصوت الخاص

يمكنك الاختيار من بين أوضاع الصوت السبعة المختلفة - MUSIC (الموسيقى)، NEWS (الأخبار)، DRAMA (الدراما)، CINEMA (السينما)، SPORTS (الرياضة)، GAME (الألعاب)، و OFF (إيقاف التشغيل) Original Sound (الصوت الأصلي) - وفقًا لنوع المحتوى الذي ترغب في الاستمتاع به.

وحدة التحكم عن بعد المتعددة الوظائف

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة للتحكم في جهاز التلفزيون المتصل بهذه الوحدة. (تعمل فقط مع تلفزيونات سامسونج)
وحدة التحكم عن بعد مزودة بمفتاح الاختصار السريع المخصص للتلفزيون والذي يمكنك من تنفيذ عدة عمليات بضغط زر بسيطة.

نظام السماعات النشط

هذه الوحدة مزودة بنظام السماعات النشط (Active Speaker System) والذي يوفر جودة عالية للصوت في وحدة منفردة صغيرة.
لا تحتاج هذه الوحدة إلى سماعات لاسلكية أو كابلات للسماعات، حيث إنها مرفقة بشكل أساسي مع أنظمة الصوت المحيطة التقليدية.

دعم (USB Host)

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين (USB) الخارجية مثل مشغلات (MP3)، ووحدات الذاكرة الوميضة (USB flash memory)، إلخ. باستخدام وظيفة (Air Track's USB HOST).

وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز SAT والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

الترخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



مصنعة بترخيص بموجب تصريح من براءات الاختراع بالولايات المتحدة أرقام: 5,974,380؛ 6,487,535؛ 5,956,674 وغيرها من براءات الاختراع بالولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم سواء الصادرة أو قيد الإصدار. DTS، الرمز، و DTS والرمز معا هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة DTS.

- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة سامسونج عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

للتقليل من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج.
يمثل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.



يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.




تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه : للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.


- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بماخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.

تنبيه


- لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مملئة بالسوائل، كغنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.




تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (إنش)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية (7 إلى 10 سنتيمترات). تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر.. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.




لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.



عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.



تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بأقلها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. ينبغي عدم تكسير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة. هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.



وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (إنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المنفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية . افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تآكل في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نفل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

- تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.
- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة (a) استدعاء مهندس بناءً على طلب منك وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- (b) لحضار الوحدة لمركز التصليح وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.

الميزات	٢	الميزات	٢
الترخيص	٢		
تحذيرات السلامة	٣	معلومات السلامة	٣
الاحتياطات	٤		
قبل قراءة دليل المستخدم	٦	بدء التشغيل	٦
المكونات المرفقة	٦		
اللوحة الأمامية	٧	الوصف	٧
اللوحة الخلفية	٨		
تثبيت المركز الحديدي على كابل مضخم الصوت	٨		
نبذة عن وحدة التحكم عن بُعد	٩	وحدة التحكم عن بُعد	٩
تركيب رف التعليق على الحائط	١١	التوصيلات	١١
توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل صوت (تناظري) أو كبل بصري (رقمي)	١٢		
وضع الإدخال	١٣	الوظائف	١٣
البلوتوث (الطراز HW-F355 فقط)	١٣		
SoundShare (الطراز HW-F355 فقط)	١٥		
USB	١٦		
استخدام وحدة التحكم عن بُعد	١٧		
تحديث برامج التشغيل	٢٠		
استكشاف الأعطال وإصلاحها	٢١	استكشاف الأعطال وإصلاحها	٢١
المواصفات	٢٢	الملحق	٢٢

بدء التشغيل

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
!	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
📖	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

تعليمات السلامة واستكشاف الأعطال وإصلاحها

- 1) تأكد من الاطلاع على تعليمات السلامة قبل استخدام المنتج. (راجع صفحة ٣)
- 2) في حالة حدوث مشكلة، راجع قسم استكشاف الأعطال وإصلاحها. (راجع صفحة ٢١)

حقوق الطبع والنشر


حقوق الطبع والنشر لعام 2013 محفوظة لشركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.
كافة الحقوق محفوظة؛ لا يجوز إعادة إصدار أو نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.

المكونات المرفقة

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.

	 (برغي حامل: 2EA)  (برغي: 2EA)			
كبل USB	برغي	كثيفة التثبيت على الحائط	دليل المستخدم	وحدة التحكم عن بعد / بطاريات (مقاس AAA)
				
	قلب حديدي حلقي	الصوت كابل	محول التيار المباشر	سلك التيار الكهربائي

- ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.
- استخدم كبل USB المخصص لتوصيل أجهزة USB الخارجية بالوحدة.




لتنشغيل وإيقاف تشغيل نظام Crystal Surround Air Track.	POWER BUTTON (زر التشغيل) ١
للاختيار من بين D.IN، AUX، BT، TV، USB input - عندما تكون الوحدة مشغلة، فإن الضغط على زر (F) لأكثر من 3 ثوانٍ يضبطه ليعمل بمثابة زر MUTE (كتم الصوت) . لإلغاء إعداد زر MUTE (كتم الصوت) ، انقر على زر (F) لأكثر من 3 ثوانٍ مرة أخرى.	٢ زر الوظائف
للتحكم في مستوى الصوت.	٣ زيادة/تقليل مستوى الصوت
تعرض الوضع الحالي.	٤ DISPLAY (الشاشة)

■ عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.



الوصف


اللوحة الخلفية



١	وحدة طرفية لموصل مضخم الصوت	توصيل مقبس الموصل لمضخم الصوت.
٢	POWER SUPPLY (مصدر الطاقة) مدخل	وصل مقبس محول التيار المتردد بمدخل مصدر الطاقة بشكل صحيح، ثم وصل قابس محول التيار المتردد بمنفذ الطاقة الموجود بالحائط.
٣	منفذ USB	قم بتوصيل أجهزة USB مثل مشغلات MP3 هنا لتشغيل الملفات على الأجهزة. - استخدم كابل USB المرفق إذا كنت قد قمت بتركيب المنتج على حائط.
٤	OPTICAL IN (مدخل الأجهزة البصرية)	وصل بالمخرج الرقمي (البصري) الخاص بالجهاز الخارجي.
٥	AUX IN (مدخل AUX)	وصل بالمخرج التناظري الخاص بالجهاز الخارجي.

- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.

تثبيت المركز الحديدي على كابل مضخم الصوت



أغلق الجانب الخلفي للقفل.


ضع كابل مضخم الصوت على المركز المفتوح.

افع لتحرير القفل وفتح المركز.


وحدة التحكم عن بُعد

نبذة عن وحدة التحكم عن بُعد

HW-F350



تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد



٣. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى موضعه. في حالة الاستخدام العادي لجهاز التلفزيون، تعمل البطاريات لمدة سنة واحدة تقريباً.

٢. قم بتركيب بطاريتين مقلّس AAA. تأكد من تطابق الأطراف "٠" و "٠" الموجودة بالبطاريات مع الرسم الموضح داخل حجرة البطاريات.

١. ارفع الغطاء الخلفي لوحدة التحكم عن بُعد لأعلى بالطريقة الموضحة.


النطاق التشغيلي لوحدة التحكم عن بُعد

يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد لمسافة تصل إلى 7 أمتار في خط مستقيم باتجاه الوحدة. كما يمكنك تشغيل وحدة التحكم عن بُعد بزاوية أفقية تصل إلى 30 درجة من مستشعر وحدة التحكم عن بُعد.

وحدة التحكم عن بُعد

نبذة عن وحدة التحكم عن بُعد

HW-F355



يشير الاختصار SAT إلى نظام Surround Air Track، وهو اسم تجاري مملوك لشركة سامسونج.

تقوم وحدة التحكم عن بعد بتشغيل أجهزة التلفزيون من إنتاج سامسونج فقط.

وفقاً لجهاز التلفزيون الذي تستخدمه، ربما لا يمكنك تشغيل جهاز التلفزيون بوحدة التحكم عن بعد المرفقة. إذا لم تتمكن من ذلك، قم بتشغيل التلفزيون بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

التوصيلات


تركيب رف التثبيت على الحائط

يمكنك استخدام كثيفة التثبيت على الحائط لتثبيت هذه الوحدة على الحائط.

احتياطات التركيب


- يتم التثبيت على الحوائط الرأسية فقط.
- عند التركيب، تجنب الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة أو مستوى الرطوبة، أو الحوائط التي لا تتحمل ثقل المجموعة.
- تأكد من قوة الحائط. إذا لم يكن الحائط قويًا بدرجة كافية لتثبيت الوحدة، قم بتقوية الحائط أو تثبيت الوحدة على حائط آخر قادر على تحمل ثقل الوحدة.
- قم بشراء واستخدام براغي ووحدة التثبيت المناسبة لنوع الحائط لديك (لوحة حديدية، خشبية، إلخ). إذا أمكن، قم بتركيب براغي التثبيت في قوائم الحائط.
- قم بتوصيل الكابلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تثبيتها على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي عنها قبل تثبيتها. وفي حالة عدم القيام بذلك، ربما تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

١. ضع كثيفة التثبيت على سطح الحائط وثبتها بآتين من البراغي. في حالة تعليق الوحدة أسفل جهاز التلفزيون، تأكد من تثبيت الكثيفة بحيث يكون السهم (↑) عند منتصف جهاز التلفزيون. كما يرجى التأكد من ترك مسافة لا تقل عن بوصتين (٥ سنتيمترات) بين الوحدة وجهاز التلفزيون.



٢. قم بمحاذاة فتحات البراغي الموجودة على كلا جانبي الوحدة الرئيسية بفتحات البراغي الموجودة على برغي المقبض وقم بتركيبها باستخدام البراغي.

٣. أدخل كابل USB في الجزء الخلفي من الوحدة قبل تركيبها على الحائط.



٤. قم بمحاذاة الوحدة على الفتحات المطابقة الموجودة بكثيفة التثبيت على الحائط. للتركيب بشكل آمن، تأكد من انزلاق قوائم التثبيت بإحكام لأسفل باتجاه قواعد الفتحات.

٥. تمت عملية التركيب.



٢ بوصة (٥ سنتيمترات) أو أكثر




- لا تتعلق في الوحدة المثبتة وتحاشي أي تأثير على الوحدة.
- ثبت الوحدة بإحكام على الحائط حتى لا تسقط. في حالة سقوط الوحدة، ربما تتسبب في حدوث إصابة أو إتلاف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من عدم قيام الأطفال بسحب أي من كابلات التوصيل، فربما يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة.
- للحصول على الأداء الأمثل عند التثبيت على الحائط، يرجى إبعاد نظام السماعات بمقدار 2 بوصة (5 سنتيمترات) على الأقل عن جهاز التلفزيون.

التوصيلات

توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل صوت (تناظري) أو كبل بصري (رقمي)

يوضح هذا القسم طريقتين (رقمية وتناظرية) لتوصيل الوحدة بجهاز التلفزيون.
هذه الوحدة مزودة بمقبس رقمي بصري و مقبس صوت تناظري للتوصيل بجهاز التلفزيون.



AUX IN (مدخل AUX)

قم بتوصيل مدخل AUX (الصوت) الموجود بالوحدة الأساسية في AUDIO OUT (خرج الصوت) الخاص بجهاز التلفزيون أو الجهاز المصدر.
تأكد من مطابقة ألوان الموصلات.

أو،


OPTICAL IN (مدخل الأجهزة البصرية)

قم بتوصيل Digital Input (المدخل الرقمي) الموجود بالوحدة الأساسية في OPTICAL OUT (المخرج البصري) الخاص بجهاز التلفزيون أو الجهاز المصدر.

- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.

وضع الإدخال

يمكنك الاختيار من بين D.IN، AUX، BT، TV، USB. اضغط على الزر المناسب في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع المطلوب، أو اضغط على (F.) لتحديد وضع مما يلي: الوضع D.IN أو AUX أو BT أو TV أو USB.



الشاشة	وضع الإدخال
D.IN	Optical Digital input (المدخل الرقمي البصري)
AUX	AUX input (مدخل AUX)
BT (الطراز HW-F355 فقط)	BLUETOOTH mode (وضع البلوتوث)
TV (التلفزيون) (الطراز HW-F355 فقط)	TV mode (وضع التلفزيون)
USB	USB mode (وضع USB)

يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:

- وضع BT/TV/USB/D.IN
- في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة 20 دقيقة.
- وضع AUX
- في حالة عدم وجود إدخال من المفاتيح لمدة 8 ساعات عندما يكون الكابل موصلًا.
- إذا لم كابل AUX متصلًا لمدة 20 دقيقة.

■ استخدم الكبل المرفق في حالة عدم التمكن من توصيل USB flash (الذاكرة الوميضة) بشكل مباشر في الوحدة.

البلوتوث (الطراز HW-F355 فقط)

يمكنك استخدام جهاز بلوتوث للاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

ما هو البلوتوث؟


يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.

- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملاصقًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Air Track.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط، زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Air Track مع جهاز البلوتوث عندما يكون قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Air Track وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تتسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

الوظائف

لتوصيل نظام Air Track بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.



1. اضغط على زر **USB/Bluetooth** الموجود بوحدة التحكم عن بعد الخاص بنظام **Air Track** لعرض رسالة **BT**.
- ستظهر لك رسالة **WAIT** (الانتظار) لمدة 4 ثوانٍ وبعد ذلك رسالة **BT READY** على الشاشة الأمامية لنظام **Air Track**.
2. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
3. اختر قائمة سماعة الاستريو في جهاز البلوتوث.
- ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها.
4. اختر **[Samsung] AirTrack** من القائمة.
- عند توصيل نظام **Air Track** بجهاز البلوتوث، ستظهر لك رسالة **BT ← BT CONNECTED** على الشاشة الأمامية.
- في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام **Air Track**، قم بحذف **[Samsung] AirTrack** التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام **Air Track** مرة أخرى.
- قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.
- يمكن الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام **Crystal Surround Air Track**.
- في وضع **BT** (البلوتوث)، لا يمكن استخدام وظائف **Play** (التشغيل) **Repeat** (الإعادة) **Stop** (الإيقاف) **Next** (التالي) **Prev** (السابق).

- ربما يطلب منك إدخال رمز **PIN** (كلمة المرور) عند توصيل جهاز البلوتوث بنظام **Air Track**. عند ظهور نافذة إدخال رمز **PIN**، قم بإدخال **<0000>**.
- يدعم **Air Track** بيانات (SBC 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز).
- ميزة **AVRCP** غير مدعومة.
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة **A2DP** (الصوت والصورة).
- لا يمكنك التوصيل بجهاز بلوتوث يدعم فقط وظيفة **HF** (السماعة المنفصلة).
- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- بمجرد قيامك بإيقاف تشغيل نظام **Air Track** وفصل الاقتران، لا يمكن استعادة الاقتران بشكل تلقائي. لإعادة التوصيل، يتعين عليك إقران الجهاز مرة أخرى.
- ربما لا يمكنك البحث أو التوصيل بالشكل المناسب من خلال نظام **Air Track** في الحالات التالية:
 - في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام **Air Track**.
 - في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام **Air Track** في نفس الوقت.
 - في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
 - لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات **LAN** اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.

لفصل جهاز البلوتوث من نظام Air Track

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Air Track. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Air Track.
- عند فصل نظام Air Track عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام Air Track رسالة **BT DISCONNECTED** على الشاشة الأمامية.

لفصل نظام Air Track عن جهاز البلوتوث


- اضغط على زر (F) الموجود باللوحة الأمامية لنظام Air Track للتحويل من وضع **BT** (البلوتوث) إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Air Track.
- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Air Track قبل فصل الاتصال.
- (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقاً لنوع جهاز البلوتوث)
- سيتم فصل الاتصال بالجهاز المتصل في الوقت الحالي.

- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Air Track وجهاز البلوتوث (5 أمتار).
- وفي حالة دخول جهاز البلوتوث مرة أخرى في نطاق التشغيل وإعادة الاتصال مرة أخرى بعد فصله، يمكنك إعادة التشغيل لاستعادة الاقتران مع جهاز البلوتوث.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Air Track تلقائياً بعد 20 دقيقة في حالة Ready (التأهب).

SOUNDSHARE (الطراز HW-F355 فقط)

يشرح هذا القسم كيفية توصيل Crystal Surround Air Track بتلفزيونات سامسونج المتوافقة مع تقنية البلوتوث.

لتوصيل Crystal Surround Air Track بتلفزيون سامسونج المتوافق مع تقنية البلوتوث



- المس زر (F) لتحديد وضع **TV** (التلفزيون)، ثم قم بتوصيل التلفزيون مع Crystal Surround Air Track.
- ستقوم الوحدة بتشغيل صوت التلفزيون عند توصيلها بالتلفزيون.
- إذا قمت بالتغيير إلى وضع آخر باستثناء وضع SoundShare الخاص بالتلفزيون أو قمت بإيقاف تشغيله، فستسمع الصوت من التلفزيون مرة أخرى.

حلاقتان مع تلفزيونك

لسماع صوت التلفزيون على نظام Air Track الخاص بك عبر اتصال البلوتوث، ستحتاج إلى إقران نظامك أولاً مع جهاز التلفزيون المتوافق مع تقنية البلوتوث. بمجرد إتمام عملية الاقتران، يتم تسجيل بيانات الاقتران والاحتفاظ بها ولن تظهر رسائل أخرى خاصة باتصال البلوتوث. قم بتقريب المسافة بين نظام Air Track وجهاز التلفزيون قبل البدء في عملية الاقتران.


الوظائف

1. قم بتشغيل تلفزيون سامسونج ونظام Air Track.
 - اضبط إضافة جهاز جديد بقائمة إعداد SoundShare في التلفزيون على تشغيل.
2. عند تغيير وضع Air Track إلى TV، (التلفزيون)، ستظهر رسالة تسمّل هل تريد تشغيل رسالة "[Samsung] AirTrack" على شاشة التلفزيون.
3. اختر <Yes> (نعم) من على شاشة التلفزيون. ستكتمل عملية الاقتران مع نظام Air Track.
 - بمجرد انتهاء عملية الاقتران، عندما تغير نظام Air Track إلى وضع TV (التلفزيون) من أوضاع الإدخال الأخرى، سيتم التوصيل بالتلفزيون تلقائيًا.
 - تغيير نظام Air Track من وضع TV (التلفزيون) إلى أي وضع آخر سيلغي اتصال SoundShare.
 - إذا كنت ترغب في إلغاء الاقتران الحالي لنظام SAT بالتلفزيون وإقران نظام SAT بتلفزيون جديد:
 - اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/الإيقاف المؤقت) الموجود بنظام SAT لمدة 5 ثوانٍ على وضع الإدخال الخاص بالتلفزيون لإلغاء الاقتران الحالي. يمكنك الآن إجراء عملية الاقتران بتلفزيون جديد.
 - يمكنك التحكم في مستوى الصوت وكنمه باستخدام كل من جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون والآخر الخاص بنظام SAT في وضع Sound Share.



- نطاق تشغيل وضع SoundShare بالتلفزيون
 - نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق 50 سنتيمتر
 - نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق 5 أمتار
- إذا كانت المسافة بين مستقبل إرسال القمر الصناعي وتلفزيون Samsung أكبر من 5 أمتار، فقد ينقطع الاتصال أو الصوت. إذا حدث ذلك، فقم بتوصيل جهاز بلوتوث مرة أخرى في نطاق التشغيل.
- تأكد أن وضع SoundShare بتلفزيون Samsung قيد التشغيل قبل استخدام هذه الوظيفة.
- لن تعمل الأزرار **PLAY** (التشغيل)، **NEXT** (التالي)، **PREV** (السابق)، **STOP** (إيقاف) في وضع SoundShare.
- وظيفة تشغيل وضع استبعاد البلوتوث
 - سيتم تشغيل نظام Air Track تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون في حالة توصيل التلفزيون بنظام Air Track باستخدام وظيفة SoundShare.
 - يمكنك التبديل بين تشغيل/إيقاف هذه الوظيفة بالضغط على مفتاح **(F)** لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ عند إيقاف تشغيل نظام Air Track. إذا قمت بإيقاف هذه الوظيفة، فسيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا، ولكن لن يتم تشغيله تلقائيًا.
 - هذه الوظيفة تدعمها أجهزة التلفزيون التي تم إنتاجها من 2013.
 - وظيفة SoundShare تدعمها بعض الطرز التي تم إنتاجها من 2012.
- تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم هذه الوظيفة للمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.

USB




1. وصل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالمنتج.
2. اضغط على زر **(F)** الموجود باللوحة الأمامية لنظام Air Track عدة مرات حتى تظهر كلمة **USB**.
3. **USB** تظهر على شاشة العرض ثم تختفي.
- تمت عملية توصيل Air Track Surround Crystal.
- يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن 20 دقيقة.

قبل قيامك بتوصيل جهاز USB

انتبه لما يلي:

- في حالة كان اسم الملف أو المجلد الموجود على جهاز USB يزيد عن 10 أحرف، لن يظهر على شاشة OLED.
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقًا مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 مدعومة.
- نظام الملفات NTFS غير مدعوم.



- قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بمنفذ USB الخاص بالمنتج. خلافاً لذلك، ربما تصادف مشكلة في توافق USB.
- لا تتم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد. فربما لا يعمل بشكل صحيح.
- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.
- لا تتم بإزالة جهاز USB أثناء عملية القراءة.
- DRM - ملفات الموسيقى المحمية (MP3، WMA) من المواقع الإلكترونية التجارية لن يتم تشغيلها.
- محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
- أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.
- قائمة التوافق

نظام الترميز	الصيغة
MPEG 1 Layer2	*.mp3
MPEG 1 Layer3	
MPEG 2 Layer3	
Wave_Format_MSAudio1	*.wma
Wave_Format_MSAudio2	
AAC	*.aac
AAC-LC	
HE-AAC	
-	*.wav
OGG 1.1.0	*.Ogg
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	*.Flac

※ يدعم معدل عمل النماذج فوق 16 كيلوهرتز

استخدام وحدة التحكم عن بعد

Play (التشغيل) / Pause (الإيقاف المؤقت) / Stop (الإيقاف)

أثناء إعادة التشغيل، اضغط على زر **▶▶** أو **■**.

- اضغط على زر **▶▶** مرة أخرى لإيقاف تشغيل الملف مؤقتاً.
- اضغط على زر **▶▶** لتشغيل الملف المحدد.
- لإيقاف إعادة التشغيل، اضغط على زر Stop (الإيقاف) (■) أثناء إعادة التشغيل.



Skip Forward/Back (التخطي للأمام/الخلف)

أثناء إعادة التشغيل، اضغط على زر **▶▶▶** أو **◀◀◀**.

- في حالة وجود أكثر من ملف وقيامك بالضغط على زر **▶▶▶**، يتم تحديد الملف التالي.
- في حالة وجود أكثر من ملف وقيامك بالضغط على زر **◀◀◀**، يتم تحديد الملف السابق.




استخدام وظيفة REPEAT (الإعادة)

تتيح لك وظيفة Repeat (الإعادة) تشغيل ملف عدة مرات، إعادة الكل، تشغيل الملفات عشوائياً، أو إيقاف تشغيل وظيفة Repeat (الإعادة).

اضغط على زر REPEAT (الإعادة).

- REPEAT OFF (إيقاف تشغيل وظيفة الإعادة): لإلغاء تشغيل وظيفة Repeat (الإعادة).
- REPEAT FILE (إعادة تشغيل ملف): إعادة تشغيل مسار.
- REPEAT ALL (إعادة الكل): إعادة تشغيل كافة المسارات.
- REPEAT RANDOM (الإعادة بشكل عشوائي): تشغيل الملفات بترتيب عشوائي. (المسار الذي تم تشغيله بالفعل ربما يتم تشغيله مرة أخرى).



■ يمكنك ضبط وظيفة Repeat (الإعادة) أثناء إعادة تشغيل الموسيقى من محرك USB.




الوظائف

كتم الصوت

تفيد تلك الخاصية عند الرد على من يقرع الجرس أو المكالمات الهاتفية.

١. لكتم صوت هذه الوحدة، اضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت) الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
٢. لكتم صوت التلفزيون، اضغط على زر **TV MUTE** (كتم صوت التلفزيون) الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على زر **MUTE/TV MUTE** بوحدة التحكم عن بعد مرة أخرى (أو اضغط على زر **+/- VOLUME**) لاستعادة الصوت.



استخدام وظيفة 3D SOUND PLUS

تضيف ميزة 3D SOUND PLUS العمق والوضوح للصوت.

- اضغط على زر **3D SOUND PLUS** بوحدة التحكم عن بعد.
- كل مرة يتم فيها الضغط على الزر يتغير الوضع كما يلي:
3D SOUND PLUS MUSIC ↔ **3D SOUND PLUS OFF** ↔ **3D SOUND PLUS MOVIE**



- عند تشغيل وظيفة 3D Sound Plus، سيتم إيقاف تشغيل وظيفة Sound Effect (المؤثرات الصوتية) تلقائيًا.

استخدام وظيفة SMART VOLUME (مستوى الصوت الذكي)

ستساعدك تلك الوظيفة على تنظيم وموازنة مستوى الصوت وتجنب التغيير الشديد لمستوى الصوت.

- التغيير الناتج عن تغيير القناة أو تغيير المشهد.
- اضغط على زر **SMART VOLUME** بوحدة التحكم عن بعد.
- كل مرة يتم فيها الضغط على الزر يتغير الوضع كما يلي:
SMART VOLUME OFF ↔ **SMART VOLUME ON**



استخدام وظيفة Sound effect (المؤثرات الصوتية)

يمكنك الاختيار من بين أوضاع الصوت السبعة المختلفة - MUSIC (الموسيقى)، NEWS (الأخبار)، DRAMA (الدراما)،

CINEMA (السينما)، SPORTS (الرياضة)، GAME (الألعاب)، و OFF (إيقاف التشغيل) Original Sound (الصوت الأصلي) - وفقًا لنوع المحتوى الذي ترغب في الاستماع به.

- اضغط على زر **SOUND EFFECT** بوحدة التحكم عن بعد.
- اختر وضع **OFF** (إيقاف التشغيل) إذا كنت ترغب في الاستماع بالصوت الأصلي.



- نوصيك باختيار Sound Effect (المؤثرات الصوتية) وفقًا للمادة المصدر وذوقك الشخصي.

- عند اختيارك Sound Effect (المؤثرات الصوتية) (باستثناء الوضع OFF)، سيتم إيقاف تشغيل وظيفة 3D Sound Plus تلقائيًا.

استخدام وظيفة S/W LEVEL (مستوى مضخم الصوت)

يمكنك التحكم في مستوى الصوت من خلال زر **S/W Level** (مستوى مضخم الصوت) الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

١. اضغط على زر **S/W LEVEL** الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
٢. "SW 0" تظهر على الشاشة.
٣. اضغط على زر < or > (أو) الموجود بمفتاح **LEVEL** (المستوى) إذا كنت ترغب في رفع أو خفض مستوى صوت المضخم. يمكنك ضبط القيمة من -6 SW إلى +6 SW.



استخدام وظيفة AUTO POWER LINK (رابط التشغيل التلقائي)


يتم تشغيل نظام Crystal Surround Air Track تلقائيًا عند تشغيل جهاز التلفزيون أو أي جهاز متصل بالنظام من خلال الكبل البصري.

اضغط على زر **AUTO POWER** (التشغيل التلقائي) الموجود بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة.

- يتم تشغيل وإيقاف تشغيل وظيفة Auto power link (رابط التشغيل التلقائي) في كل مرة يتم فيها الضغط على زر **AUTO POWER** (التشغيل التلقائي).

الشاشة	AUTO POWER LINK (رابط التشغيل التلقائي)
POWER LINK ON (تشغيل رابط التشغيل التلقائي)	ON (تشغيل)
POWER LINK OFF (إيقاف تشغيل رابط التشغيل التلقائي)	إيقاف التشغيل

- عند إيقاف تشغيل التلفزيون أو أي جهاز متصل بنظام Air Track من خلال الكبل البصري وعدم وجود مدخلات رقمية، يتم إيقاف تشغيل نظام Air Track بعد 20 دقيقة.




استخدام وظيفة DIMMER

تتحكم هذه الميزة في سطوع الشاشة.

اضغط على زر **DIMMER** الموجود بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة.

- كل مرة يتم فيها الضغط على الزر يتغير الوضع كما يلي:

DIMMER OFF ⇌ DIMMER ON



استخدام وظيفة AUDIO SYNC (مزامنة الصوت)

ربما تبدو الصورة أبطأ من الصوت عند توصيل نظام Air Track بتلفزيون رقمي. عند حدوث ذلك، اضبط وقت تأخر الصوت بحيث يتماشى مع الصورة.

اضغط على زر **AUDIO SYNC +/-** (مزامنة الصوت) الموجود بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة.

- يمكنك استخدام أزرار +، - لضبط وقت تأخر الصوت بين 0 ميلي ثانية و300 ميلي ثانية.

■ في وضع USB، وضع TV أو وضع BT، ربما لا تعمل وظيفة Audio Sync (مزامنة الصوت).



استخدام وظيفة DRC

تساعدك هذه الوظيفة على موازنة النطاق بين الأصوات الأعلى والأصوات الأقل. يمكنك اختيار هذه الوظيفة للاستماع بصوت دولبي الرقمي (Dolby Digital) أثناء مشاهدة الأفلام بصوت منخفض في المساء.

اضغط على زر **DRC** الموجود بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة.

- كل مرة يتم فيها الضغط على الزر يتغير الوضع كما يلي:



DRC MIN ⇌ DRC MAX ⇌ DRC STANDARD



الوظائف

استخدام وظيفة TV (مع تلفزيونات سامسونج فقط)


- اضغط على زر **TV SOURCE** (مصدر التلفزيون) بوحدة التحكم عن بعد لتغيير مصدر دخل التلفزيون.
- اضغط على زر **TV INFO** (معلومات التلفزيون) بوحدة التحكم عن بعد لعرض معلومات قناة التلفزيون.
- اضغط على زر **TV CH** (القناة التلفزيونية) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لاختيار القناة التلفزيونية.
- اضغط على زر **TV VOL** (مستوى صوت التلفزيون) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لرفع أو خفض مستوى صوت التلفزيون.
- استخدم الزر **TV PRE-CH** (القناة السابقة في التلفزيون) للانتقال إلى قناة التلفزيون السابقة في الوضع **TV** (التلفزيون).
- لإنهاء قائمة التلفزيون، استخدم الزر **TV EXIT** (إنهاء التلفزيون). (نفس وظيفة الزر **EXIT** (إنهاء) في وحدة التحكم عن بعد بالتلفزيون).



- عند الضغط على زر **SoundShare** (مشاركة الصوت)، ينتقل صوت التلفزيون عن طريق نظام **Air Track** (مسار البث) عبر اتصال البلوتوث. كما يتحكم نظام **Air Track** (مسار البث) في مستوى الصوت وجوته، وما إلى ذلك.
- تقوم وحدة التحكم عن بعد بتشغيل أجهزة التلفزيون من إنتاج سامسونج فقط.



تحديث برامج التشغيل



- ربما تقوم شركة سامسونج في المستقبل بتوفير تحديثات للبرنامج الثابت الخاص بتشغيل نظام **Crystal Surround Air Track**.
- عند توافر التحديثات، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل محرك **USB** الذي يحتوي على التحديث بمنفذ **USB** الموجود بنظام **Air Track** الخاص بك.
- لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على محرك **USB** واستخدام ملف في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت.
- يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (Samsung.com) أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.



- قم بإدخال محرك **USB** الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ **USB** الموجود بالوحدة الأساسية.
- يرجى الانتباه وعدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة محرك **USB** عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية تلقائيًا بعد الانتهاء من تحديث البرنامج الثابت.
- بعد تحديث البرنامج، ستعود الإعدادات التي قمت بتغييرها إلى إعدادات (المصنع) الافتراضية.
- نقتراح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- بمجرد اكتمال ترقية برنامج المنتج، قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم اضغط مع الاستمرار على زر (■) لفترة وجيزة لإعادة تعيين المنتج.
- إذا فشل البرنامج الثابت في الترقية، ففوصي بتهيئة جهاز **USB** في **FAT16** وإعادة المحاولة.
- لأغراض التحديث، لا تتم بتهيئة محرك **USB** بصيغة **NTFS** لأن هذا النظام غير مدعوم.
- وفقًا لجهة التصنيع، ربما يكون محرك **USB** غير مدعومًا.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

العطل	السبب المحتمل	العلاج
لا يمكن تشغيل الوحدة.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟ 	<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.
الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.	<ul style="list-style-type: none"> هل توجد شحنة كهربائية استاتيكية في الهواء؟ 	<ul style="list-style-type: none"> افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.
الجهاز لا يصدر صوتاً.	<ul style="list-style-type: none"> هل قمت بتوصيل الوحدة بشكل صحيح بجهاز التلفزيون؟ هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟ هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟ 	<ul style="list-style-type: none"> قم بالتوصيل بالشكل الصحيح. اضغط على زر Mute (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة. اضبط مستوى الصوت.
الصورة لا تظهر على التلفزيون عند اختيار الوظيفة.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل التلفزيون بالشكل الصحيح؟ 	<ul style="list-style-type: none"> قم بالتوصيل بالشكل الصحيح.
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟ هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جداً؟ 	<ul style="list-style-type: none"> استخدم بطاريات جديدة. اقترّب من الوحدة.
الصوت الصادر من القنوات اليسرى/اليمنى معكوس.	<ul style="list-style-type: none"> هل قمت بتوصيل كابلات خرج الصوت اليسرى/اليمنى في التلفزيون بالشكل الصحيح؟ 	<ul style="list-style-type: none"> راجع القناة اليسرى/اليمنى وقم بتوصيلها/توصيلهم بالشكل الصحيح.
فشل SoundShare (اقتران التلفزيون).	<ul style="list-style-type: none"> هل يدعم جهاز التلفزيون وظيفة SoundShare؟ هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟ هل يحدث خطأ عند التوصيل؟ أعد ضبط TV MODE (وضع TV) وقم بتوصيلها مرة أخرى. 	<ul style="list-style-type: none"> يعد تطبيق SoundShare مدعوماً من طرز تلفزيون Samsung التي تم إصدارها بعد 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم هذه الوظيفة. قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت. اتصل بمركز خدمة العملاء. اضغط على الزر ▶ لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط المنتج.

الملحق

المواصفات

اسم الطراز		HW-F350/ HW-F355	
عام	الوزن	الوحدة الأساسية	5 فولت/ 0.5 أمبير
		مضخم الصوت (PS-EW1-1)	1.75 كجم
	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	الوحدة الأساسية	59.9 x 49 x 943 ملم
		مضخم الصوت (PS-EW1-1)	284 x 300 x 152 ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل		
	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل		
المكبر	معدل طاقة الخرج	الوحدة الأساسية	من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية
		مضخم الصوت (PS-EW1-1)	10% إلى 75%
	نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخل التناظري)	الوحدة الأساسية	30W/CH، 80OHM، التشويش التوافقي الكلي=10%، 1 كيلو هرتز
		مضخم الصوت (PS-EW1-1)	60W، 30OHM، التشويش التوافقي الكلي=10%، 100 هرتز
	نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخل التناظري)		
	الفاصل (1 كيلو هرتز)		

* نسبة الإشارة إلى الضجيج، التشويش، الفاصل والحساسية القابلة للاستعمال تكون على أساس المعايير التي تستخدم توجيهات AES (جمعية الهندسة الصوتية).

*: المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.

- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.

- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

الطراز HW-F355 فقط >



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات E.C/5/1999.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى Support (دعم) < Search Product Support (البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز.

يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.



الاتصال بـسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لـسامسونج.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_afrika/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_afrika/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_afrika/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

HW-F350
HW-F355

Crystal Surround Air Track

(Système avec enceintes actives)

manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète,
veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

caractéristiques

SoundShare

SoundShare permet d'écouter votre téléviseur sur votre SAT par votre connexion Bluetooth et commande le son.

3D SOUND PLUS

La fonction 3D SOUND PLUS ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

Mode sonore spécial

Selon le type de contenu que vous souhaitez utiliser, vous pouvez choisir entre sept modes de champ sonore différents - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, et OFF (Son Original)).

Télécommande multifonction

La télécommande fournie peut également être utilisée pour commander le téléviseur connecté à cet ensemble. (Fonctionne seulement sur les téléviseurs Samsung)

Elle est pourvue d'une touche d'accès rapide au téléviseur permettant d'activer plusieurs options d'une simple pression sur les touches.

Système avec enceintes actives

Cet ensemble est doté d'un système avec enceintes actives qui offre une haute qualité sonore dans une seule unité peu encombrante.

Cet ensemble ne nécessite aucun haut-parleur satellite ni câbles, généralement présents dans les systèmes ambiophoniques classiques.

Prise en charge de l'hôte USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir de supports de stockage USB externes tels que lecteurs MP3, mémoire flash USB, etc., à l'aide de la fonction HÔTE USB de Air Track.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique en stéréo haute qualité, et ce sans fil!

LICENCE



Fabriquée sous licence concédée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Fabriquée sous licence sous les brevets américains suivants : 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 et autres brevets déposés ou en attente aux États-Unis ou dans d'autres pays. DTS, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. Le produit inclut le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- Pour des demandes de renseignements concernant le logiciel libre (Open Source), communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).

informations relatives à la sécurité

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


MISE EN GARDE : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

PRÉCAUTIONS




Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour (7-10 cm). Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu.


Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.



En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.




N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.



Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement.

Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.

Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.



Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement.

Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle.

Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.

Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.

Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
 - (a) un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
 - (b) vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

sommaire

CARACTÉRISTIQUES

2

- 2 Caractéristiques
- 2 Licence

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

3

- 3 Avertissements
- 4 Précautions

DÉMARRAGE

6

- 6 Avant de lire le manuel d'utilisation
- 6 Contenu

DESCRIPTIONS

7

- 7 Panneau avant
- 8 Panneau arrière
- 8 Installation du noyau en ferrite sur le câble d'enceinte du caisson des basses

TÉLÉCOMMANDE

9

- 9 Présentation de la télécommande

BRANCHEMENTS

11

- 11 Installation de la fixation murale
- 12 Branchement d'un périphérique externe en utilisant un câble audio (analogique) ou optique (numérique)

FONCTIONS

13

- 13 Mode input (entrée)
- 13 Bluetooth (Modèle HW-F355 seulement)
- 15 SoundShare (Modèle HW-F355 seulement)
- 16 USB
- 17 Utilisation de la télécommande
- 20 Mise à jour du logiciel

DÉPANNAGE

21

- 21 Dépannage

ANNEXE

22



- 22 Spécifications

démarrage

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

Consignes de sécurité et dépannage

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 21)










Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTENU

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.


				
Télécommande / Piles (type AAA)	Manuel d'utilisation	Fixation de support mural	Vis	Câble USB
				
Cordon d'alimentation	Adaptateur	Câble auxiliaire	Noyau torique en ferrite	



- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.
- Le câble USB dédié est fourni pour permettre la communication avec le périphérique USB.

descriptions

PANNEAU AVANT




1	BOUTON POWER	Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Crystal Surround Air Track.
2	TOUCHE DE FONCTIONS	Sélection des entrées D.IN, AUX, BT, TV, USB. - Pendant que l'unité est alimentée en tension, si vous appuyez sur la touche (F.) pendant plus de 3 secondes celle-ci pourrait être utilisée pour la MUTE . Pour annuler le réglage de MUTE , appuyez encore sur le bouton (F.) pendant plus de 3 secondes.
3	VOLUME +/-	Permet de régler le volume.
4	ÉCRAN D'AFFICHAGE	Affichent le mode actuel.



- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.


PANNEAU ARRIÈRE



1	BORNE DE CONNECTEUR DU CAISSON DES BASSES	Branche la prise du connecteur du caisson des basses.
2	ENTRÉE DE L'ALIMENTATION	Branchez correctement la prise de l'adaptateur CA au secteur, puis branchez la fiche de l'adaptateur CA dans la prise murale.
3	PORT USB	Branchez les périphériques USB comme les lecteurs MP3 ici pour lire les fichiers des périphériques. - Utilisez le câble USB fourni si vous avez installé le produit sur un mur.
4	ENTRÉE OPTIQUE	Connexion jusqu'à la sortie numérique (optique) d'un périphérique externe.
5	ENTRÉE AUXILIAIRE	Connexion jusqu'à la sortie analogique d'un périphérique externe.

- !**
- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
 - Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.

INSTALLATION DU NOYAU EN FERRITE SUR LE CÂBLE D'ENCEINTE DU CAISSON DES BASSES




Soulevez pour libérer le dispositif de verrouillage et ouvrir le noyau.

Placez le câble d'enceinte du caisson des basses sur le noyau ouvert.


Refermez le dispositif de verrouillage.

télécommande

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



Installation des piles dans la télécommande



1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué.

2. Insérez deux piles de type AAA. Vérifiez bien que les pôles + et - des piles sont placés comme indiqué sur le diagramme représenté à l'intérieur du compartiment.


3. Repositionnez le couvercle. Dans un schéma d'utilisation classique, les piles durent environ un an.

Portée de la télécommande

La portée de la télécommande en ligne droite est d'environ 7 mètres. Elle fonctionne également inclinée selon un angle horizontal de 30° maximum par rapport au capteur de la télécommande.

télécommande

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



- SAT est l'acronyme de Surround Air Track, une dénomination propriété de Samsung.
- La télécommande n'est opérationnelle que sur les téléviseurs Samsung.
- Il se peut que cette télécommande ne soit pas compatible avec le type de téléviseur que vous utilisez. Si c'est le cas, utilisez la télécommande du téléviseur.

branchements

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

Précautions d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour supporter l'unité, renforcez-le ou installez l'unité sur un autre mur qui peut supporter son poids.
- Achetez et utilisez des vis de fixation ou des chevilles convenant au type de mur que vous avez (plaque de plâtre ou en fer, bois, etc.) Si cela est possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux muraux.
- Connectez les câbles de l'appareil aux périphériques externes avant de l'installer au mur.
- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'unité avant l'installation afin d'éviter tout choc électrique.



1. Placez le support de fixation sur la surface du mur puis fixez-le à l'aide de deux vis (non fournies).
Si vous installez l'appareil derrière le téléviseur, assurez-vous de monter le support mural de façon que la flèche (↑) soit placée au centre du téléviseur.
Assurez-vous aussi que l'appareil se trouve à 5 cm ou plus sous le téléviseur.

2. Vérifiez les trous des vis et alignez-les à l'arrière de L'UNITÉ PRINCIPALE, puis fixez les vis de fixation.

3. Insérez le câble USB à l'arrière de l'unité avant l'installation sur le mur.

4. Introduisez l'unité dans les fentes correspondantes du support de fixation mural. - Pour une sécurité d'installation optimale, veillez à ce que les goujons descendent jusqu'en butée à l'intérieur des fentes.

5. L'installation suggérée pour le support mural est ainsi terminée.




- Ne vous appuyez sur l'unité montée et protégez celle-ci de tout risque d'impact.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour qu'une installation avec fixation murale fonctionne de manière optimale, veillez à ce que le système d'enceintes et le téléviseur soient séparés d'au moins 5 cm.

branchements

BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE) OU OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

Cette section présente les deux méthodes (numérique et analogique) de connexion de l'unité au téléviseur.

Cet appareil est doté d'une prise numérique optique et d'une prise analogique audio pour connecter un téléviseur.



ENTRÉE AUXILIAIRE

Permet de connecter la prise AUX IN (Audio) (ENTRÉE AUXILIAIRE - Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT (SORTIE AUDIO) du téléviseur ou du périphérique source. Veillez à respecter les codes couleur.

ou,

ENTRÉE OPTIQUE

Pour connecter l'entrée numérique de l'unité principale à la sortie OPTICAL OUT du téléviseur ou du périphérique source.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

fonctions

MODE INPUT (ENTRÉE)

Vous pouvez sélectionner l'une des entrées suivantes : D.IN, AUX, BT, TV ou encore une entrée USB.

Appuyez sur la touche appropriée de la télécommande pour sélectionner un mode désiré ou appuyez sur (**F.**) pour effectuer un choix parmi les éléments suivants : mode D.IN, AUX, BT, TV ou USB.


Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée optique numérique	D.IN
Entrée AUXILIAIRE	AUX
Mode BLUETOOTH	BT (Modèle HW-F355 seulement)
Mode TV	TV (Modèle HW-F355 seulement)
Mode USB	USB

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes :

- MODE BT/TV/USB/D.IN
 - Si aucun signal audio n'est reçu pendant 20 minutes.
- Mode AUX
 - Si aucune CLÉ n'est entrée pendant 8 heures lorsque la prise est branchée.
 - Si le câble AUX audio n'est pas branché pendant 20 minutes.



- Utilisez le câble fourni si la mémoire Flash USB ne peut pas être directement connectée dans l'unité.



BLUETOOTH (MODÈLE HW-F355 SEULEMENT)

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique en stéréo haute qualité, et ce sans fil.


Qu'est-ce que Bluetooth?

Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation.
 - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Air Track.
 - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
 - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système Air Track avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système Air Track et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La portée de réception efficace du système Air Track atteint 10 mètres dans toutes les directions en absence d'obstacles. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

Connexion du système Air Track au périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.



1. Appuyez sur la touche **USB/Bluetooth** de la télécommande du système Air Track pour afficher le message **BT**.
 - Vous apercevrez le message **WAIT** pendant 4 secondes puis **BT READY** sur le panneau avant du système Air Track.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
3. Sélectionnez le menu du casque d'écoute Stéréo sur le périphérique Bluetooth.
 - Une liste produite par le balayage des appareils apparaîtra.
4. Sélectionnez "[Samsung] AirTrack" dans la liste.
 - Lorsque le système Air Track est branché à un dispositif Bluetooth, il affiche la mention **BT CONNECTED** ➔ **BT** sur l'écran avant.
 - Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système Air Track a échoué, supprimez l'appareil "[Samsung] AirTrack" précédent qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système Air Track.
5. Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système Crystal Surround Air Track.
 - En mode BT, les fonctions Lire/Répéter/Arrêter/Suivant/Précédent ne sont pas accessibles.



- Un code PIN (mot de passe) peut vous être demandé lors de la connexion du périphérique Bluetooth au système Air Track. Si la fenêtre de saisie du code PIN apparaît, tapez <0000>.
- Le système Air Track prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- La fonctionnalité AVRCP n'est pas prise en charge.
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas vous connecter à un périphérique Bluetooth qui ne prend en charge que la fonction HF (Mains libres).
- On ne peut appairer qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- Une paire déconnectée suite à l'extinction du système Air Track ne sera pas reconnectée automatiquement. Dans ce cas, rétablissez l'appariement.
- La recherche ou la connexion via Air Track peut s'avérer défectueuse dans les cas suivants:
 - Si un puissant champ électrique est émis autour du système Air Track.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système Air Track.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
 - Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.

Déconnexion du périphérique Bluetooth à partir du système Air Track

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système Air Track. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système Air Track sera déconnecté.
- Lorsque le système Air Track est déconnecté du périphérique Bluetooth, Air Track affiche le message **BT DISCONNECTED** sur le panneau avant.

Déconnexion du système Air Track à partir du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton **(F)** sur le panneau avant du système Air Track pour passer du mode **BT** à un autre mode ou pour éteindre Air Track.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système Air Track avant de mettre fin à la connexion.
(Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth.)
- Le périphérique en cours sera déconnecté.




- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre Air Track et l'appareil dépasse (5 mètres).
- Si le dispositif Bluetooth se retrouve de nouveau dans la portée effective et se reconnecte après une déconnexion, vous pouvez redémarrer pour réinitialiser l'appariement avec le dispositif Bluetooth.
- Le périphérique s'éteint automatiquement (Auto Power Off) au bout de 20 minutes dans l'état Prêt (Ready).

SOUNDSHARE (MODÈLE HW-F355 SEULEMENT)

Cette section explique comment brancher le système Crystal Surround Air Track aux téléviseurs SAMSUNG compatibles Bluetooth.

Pour connecter Le Crystal Surround Air Track à un téléviseur Samsung compatible avec le Bluetooth.



Appuyez sur le bouton **(F)** pour sélectionner le mode **TV**, puis branchez le téléviseur sur le Crystal Surround Air Track.

- L'appareil lit le son du téléviseur lorsqu'il est connecté à celui-ci.
- Si vous passez à un mode autre que TV SoundShare ou si vous le désactivez, le son recommencera à être restitué par le téléviseur.

<Pour l'appariement à votre téléviseur>

Pour écouter le son du téléviseur sur votre système Air Track par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth, vous devez commencer par appairier votre système au téléviseur compatible avec la technologie Bluetooth. Une fois l'appariement réalisé, l'information d'appariement est enregistrée et conservée et aucun autre message de connexion Bluetooth ne s'affichera la prochaine fois. Placez le système Air Track et le téléviseur près l'un de l'autre avant l'appariement.


fonctions

1. Allumez le lecteur Samsung et le système Air Track.
 - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" du téléviseur à "Activé".
2. Lorsque vous changez le mode du système Air Track à **TV**, un message s'affiche vous demandant si vous désirez effectuer l'appariement Bluetooth. Le message "[Samsung] AirTrack" apparaît à l'écran du téléviseur.
3. Sélectionnez **<Yes>** (Oui) sur l'écran du téléviseur, l'appariement avec le système Air Track sera alors complété.
 - Une fois l'appariement établi, lorsque vous passez du mode TV à un autre mode d'entrée, il se branchera automatiquement au téléviseur.
 - Le fait de passer du mode Air Track au mode TV ou à un autre mode annulera la connexion SoundShare.
 - Si vous désirez annuler l'appariement existant dans le satellite et apparier votre satellite à un nouveau téléviseur,
 - Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** (LIRE/PAUSE) sur le SAT pendant 5 secondes en mode d'entrée TV pour annuler l'appariement existant. Vous pouvez maintenant l'apparier à un téléviseur différent.
 - Vous pouvez régler le volume et couper le son des haut-parleurs à la fois du téléviseur et de la télécommande SAT en mode SoundShare.



- Portée de fonctionnement de la fonction SoundShare du téléviseur
 - Portée d'appariement recommandée : moins de 20 inches (moins de 50cm)
 - Portée de fonctionnement recommandée : moins de 5 m
- Si la distance entre le SAT et le téléviseur Samsung est supérieure à 5 mètres, la connexion ou le son pourrait être coupé. Si cela se produit, branchez de nouveau le dispositif Bluetooth dans la portée de fonctionnement.
- Assurez-vous que le mode SoundShare du téléviseur Samsung est activé avant d'utiliser cette fonction.
- La touche **PLAY** (LIRE), **NEXT** (SUIVANT), **PREV** (PRÉCÉDENT), **STOP** (ARRÊTER) ne fonctionnera pas en mode SoundShare.
- Fonction de mise en marche de la fonction de veille Bluetooth
 - Le système sera automatiquement alimenté en tension lors de la mise en marche du téléviseur si vous avez branché le téléviseur et le système Air Track à l'aide de la fonction Air Track
 - Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur la touche (**F.**) du panneau avant pendant plus de 5 secondes lorsque le système Air Track est éteint. Si vous désactivez cette fonction le produit s'éteindra automatiquement, mais ne se mettra pas automatiquement en fonction.
 - Cette fonction est prise en charge par les téléviseurs commercialisés à partir de 2013.
- La fonction SoundShare est prise en charge par certains modèles commercialisés à partir de 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend cette fonction en charge. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur)

USB




1. Connectez le périphérique USB au port USB sur le côté de l'appareil.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche (**F.**) du panneau avant d'Air Track jusqu'à ce que la mention **USB** apparaisse.
3. **USB** apparaît à l'écran puis disparaît.
 - La connexion du système Crystal Surround Air Track est terminée.
 - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'est connecté pendant plus de 20 minutes.

Avant de connecter un périphérique USB

Il importe de tenir compte des points suivants :

- Si le dossier du fichier dans un périphérique USB excède 10 caractères, il n'est pas affiché sur l'écran OLED.
- Il se peut que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de supports de stockage USB.za pohranu.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
 - Le système NTFS ne l'est pas.



- Connectez le périphérique USB directement dans le port USB de l'appareil. Autrement, un problème de compatibilité USB pourrait survenir.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur multicarte. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- Les protocoles PTP de la caméra numérique ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant sa lecture.
- Les fichiers musicaux à protection DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne seront pas lus.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
- Les périphériques de téléphones cellulaires ne sont pas pris en charge.
- Liste de compatibilité

Format	Codec
*.mp3	MPEG 1 2 couches
	MPEG 1 3 couches
	MPEG 2 3 couches
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Prend en charge les taux d'échantillonnage supérieurs à 16 KHz

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



Lecture/Pause/Arrêt

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ►||,■.


- Appuyez sur la touche ►|| à nouveau pour arrêter temporairement la lecture du fichier.
Appuyez sur la touche ►|| pour lire le fichier sélectionné.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche Arrêt (■) pendant la lecture.



Saut Avant/Arrière

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀,▶▶.

- Si la liste contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ▶▶, le fichier suivant est sélectionné.
- Si la liste contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ◀◀, le fichier précédent est sélectionné.



Utilisation de la fonction REPEAT

Cette fonction permet de répéter la lecture d'un fichier ou de tous les fichiers, de répéter d'une façon aléatoire ou de faire cesser la répétition.


Appuyez sur la touche **REPEAT**.

- **ARRÊT DE LA RÉPÉTITION** : Annule la lecture à répétition.
- **RÉPÉTER LA LECTURE DU FICHIER** : Répète la lecture d'une piste.
- **RÉPÉTER LA LECTURE DE TOUS LES FICHIERS** : Répète la lecture de toutes les pistes.
- **RÉPÉTER ALÉATOIREMENT** : Lit les pistes dans un ordre aléatoire.
(Une piste qui a été lue peut l'être à nouveau.)



- Vous pouvez activer la fonction REPEAT pendant la lecture de fichiers musicaux d'un lecteur USB.

fonctions



Mise en sourdine

Cette fonction se révèle particulièrement utile lorsqu'il vous faut aller ouvrir votre porte d'entrée ou répondre à un appel téléphonique.

1. Pour couper le son de cet appareil, appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande.
2. Pour couper le son du téléviseur, appuyez sur la touche **TV MUTE** (🔇) de la télécommande.
3. Appuyez à nouveau sur **MUTE / TV MUTE** (🔇) de la télécommande (ou appuyez sur **VOLUME +/-**) pour restaurer le son.



Utilisation de la fonction 3D SOUND PLUS

La fonction 3D Sound Plus ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

Appuyez sur la touche **3D SOUND PLUS** de la télécommande.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant : 3D SOUND PLUS OFF ➔ 3D SOUND PLUS MUSIC ➔ 3D SOUND PLUS MOVIE



- Lorsque vous activez la fonction 3D Sound Plus, l'effet sonore passe automatiquement à OFF (DÉSACTIVÉ).



Utilisation de la fonction SMART VOLUME

Cette fonction permet de régler et de stabiliser le niveau du volume afin d'éviter les variations de niveau importantes lorsque vous changez de chaîne ou pendant un changement de scène.

Appuyez sur la touche **SMART VOLUME** de la télécommande de cette unité.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant : ON SMART VOLUME ➔ OFF SMART VOLUME



Utilisation de la fonction SOUND EFFECT

Selon le type de source que vous souhaitez utiliser, vous pouvez choisir entre sept modes de champ sonore différents - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Son Original).

Appuyez sur la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande.

- Sélectionnez le mode **OFF** si vous souhaitez bénéficier du son original.




- Nous vous recommandons de sélectionner la fonction Effet sonore selon l'appareil de la source et vos préférences.
- Lorsque vous choisissez Sound Effect (Effet sonore) (sauf OFF [DÉSACTIVÉ]), la fonction 3D Sound Plus passe automatiquement à OFF (DÉSACTIVÉ).



Utilisation de la fonction S/W LEVEL

Vous pouvez régler le volume de base à l'aide de la touche S/W de la télécommande.

1. Appuyez sur la touche **S/W LEVEL** de la télécommande.
2. **"SW 0"** s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton **<** ou **>** de la touche **LEVEL** si vous souhaitez augmenter ou diminuer le volume du caisson de graves. Vous pouvez le régler de SW -6 à SW +6.



Utilisation de la fonction AUTO POWER LINK

Le système Crystal Surround Air Track est automatiquement mis sous tension lorsque vous allumez le téléviseur ou tout autre appareil connecté au système Air Track à l'aide du câble optique.


Appuyez sur la touche **AUTO POWER** de la télécommande de cet ensemble.

- La fonction Auto Power Link s'active ou se désactive chaque fois que vous appuyez sur **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Écran d'affichage
ACTIVÉ	POWER LINK ON
DÉSACTIVÉ	POWER LINK OFF



- Si le téléviseur ou autre périphérique connecté au Air Track au moyen du câble optique est éteint, il n'y a pas d'entrée numérique et le Air Track se désactive après 20 minutes.



Utilisation de la fonction DIMMER

Appuyez sur Dimmer (Gradateur) pour régler la luminosité de l'écran d'affichage.

Appuyez sur la touche **DIMMER** de la télécommande de cette unité.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant : DIMMER ON ➔ DIMMER OFF



Utilisation de la fonction AUDIO SYNC

La vidéo peut sembler plus lente que l'audio si le système Air Track est connecté à un téléviseur numérique. Si c'est le cas, corrigez ce décalage pour les synchroniser.

Appuyez sur la touche **AUDIO SYNC +/-** de la télécommande de cette unité.

- Vous pouvez utiliser la touche +, - pour régler le retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms.



- En mode USB, TV ou BT, la fonction Audio Sync pourrait ne pas fonctionner.





Utilisation de la fonction DRC

Cette fonction permet d'effectuer la balance entre les sons les plus forts et les plus bas. Vous pouvez utiliser cette fonction pour bénéficier du son Dolby Digital lorsque vous visionnez un film à faible volume (ex. : la nuit).

Appuyez sur la touche **DRC** de la télécommande de cette unité.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant : DRC STANDARD ➔ DRC MAX ➔ DRC MIN



Utilisation de la fonction TV (seulement avec les téléviseurs Samsung)

- Appuyez sur la **TV SOURCE** de la télécommande pour changer la source d'entrée du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **TV INFO** de la télécommande pour visionner l'information sur la chaîne du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **TV CH** de la télécommande pour sélectionner la chaîne du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **TV VOL** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.
- Utilisez la touche **TV PRE-CH** pour revenir à la chaîne de télévision précédente en mode TV.
- Pour quitter le menu TV, utilisez la touche **TV EXIT**. (Elle fonctionne de la même façon que la touche EXIT [QUITTER] de la télécommande du téléviseur.)




- Lorsque vous appuyez sur le bouton **SoundShare**, le son du téléviseur est transmis au système Air Track par une connexion Bluetooth. Le système Air Track commande le volume sonore, la qualité sonore, etc.
- La télécommande n'est opérationnelle que sur les téléviseurs Samsung.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Samsung peut offrir des mises à niveau du micrologiciel du système Crystal Surround Air Track dans le futur.

Si la mise à niveau du micrologiciel est offerte, il s'agit de la télécharger dans une clé USB qui sera insérée dans un port USB du système Air Track. Prenez note qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez les télécharger séparément dans la clé USB puis les utiliser un à un pour la mise à niveau du micrologiciel.

Veuillez visiter Samsung.com ou communiquer avec le Centre d'appels Samsung pour obtenir de plus amples renseignements sur le téléchargement des fichiers de mise à niveau.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB de l'unité principale.
- Veillez à ne pas débrancher le cordon d'alimentation ni à retirer le lecteur USB lorsque les mises à niveau sont en cours d'exécution. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à niveau du firmware est terminée.
Une fois le logiciel mis à niveau, les paramètres sont réinitialisés sur leur réglage par défaut. Nous vous conseillons de consigner vos réglages par écrit afin de pouvoir facilement les spécifier à nouveau après la mise à niveau.
- Lorsque la mise à niveau du logiciel du produit est terminée, éteignez le produit, puis appuyez sur la touche (■) et maintenez-la enfoncée pendant un certain temps pour réinitialiser le produit.
- Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.
- À des fins de mise à niveau, ne formatez pas la clé USB au format NTFS puisque ce système de fichiers n'est pas pris en charge.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

dépannage

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

Problème	Vérification	Solution
L'ensemble ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.
La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.	<ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique? 	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.
Aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> L'unité est-elle correctement reliée au téléviseur? La fonction Mute est-elle activée? Le volume est-il réglé au minimum? 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez-les correctement. Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction. Réglez le volume.
Aucune image n'apparaît sur le téléviseur lorsque la fonction est sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> Le téléviseur est-il correctement branché? 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez-le correctement.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les piles sont-elles usées? La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante? 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez-les. Rapprochez-vous de l'unité.
Le son provenant des canaux gauche/droit est inversé.	<ul style="list-style-type: none"> L'émission se fait-elle correctement sur les câbles audio de sortie gauche/droit en provenance du téléviseur? 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le canal gauche/droit et connectez-le correctement.
La fonction SoundShare (appariement du téléviseur) a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge la fonction SoundShare? La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente? Une erreur se produit-elle lors de la connexion? Réglez le TV MODE, puis rétablissez la connexion. 	<ul style="list-style-type: none"> La fonction SoundShare est prise en charge par les modèles de téléviseurs Samsung mis sur le marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend cette fonction en charge. Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. Contactez le centre d'appels. Appuyez sur la touche ►► pendant 5 secondes pour réinitialiser le produit.

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle			HW-F350/ HW-F355
GÉNÉRAL	USB		5 V/0,5 A
	Poids	Unité principale	1,75 kg
		Caisson de basses (PS-EW1-1)	3,0 kg
	Dimensions (W x H x D)	Unité principale	943 x 49 x 59,9 mm
		Caisson de basses (PS-EW1-1)	152 x 300 x 284 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 °C à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 % à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale	30W/CN, 8OHM, THD = 10%, 1kHz
		Caisson de basses (PS-EW1-1)	60W, 3OHM, THD = 10%, 100Hz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		60 dB
	Séparation (1kHz)		50 dB

* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

*: Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

<Modèle HW-F355 seulement>



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC.

La Déclaration de Conformité originale est disponible sur le site Web <http://www.samsung.com>. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle.

Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.





Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	
CHINA	400-810-5858	
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_afrika/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_afrika/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_afrika/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

