




□ تغيير وضع الصورة المضبوطة مسبقاً

■ **وضع الصورة**  **TOOLS**

 **MENU**  ← **الصورة** ← **وضع الصورة** ←  **ENTER**

تحديد نوع الصورة المفضل.

- **ديناميكي**: مناسب للغرف المضيئة.
- **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
- **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.



ضبط إعدادات الصورة

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط تتيح لك التحكم في جودة الصورة.


ملاحظة 


- في الأوضاع **AV** لنظام PAL، لا تتوفر الوظيفة **تظليل (G/R)**.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالمنتج.
- يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

MENU  ← الصورة ← حجم الصورة ← ENTER 

ضبط الخيارات المتنوعة للصورة، مثل حجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

 قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.


 قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.

- **حجم الصورة**  **TOOLS**: قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي لديه أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 9:16 في معظم الأوقات.

عريض تلقائي: ضبط حجم الصورة تلقائيًا على نسبة الارتفاع إلى العرض 16:9.

16:9: ضبط الصورة إلى الوضع 16:9 العريض.


تكبير عريض: تكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 3:4.

 ضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع 9:16 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

 ضبط **تكبير** أو **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

4:3: ضبط الصورة إلى الوضع (4:3) الأساسي.

 لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

ملء الشاشة: عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات / HDMI (720p / 1080i / 1080p) أو Component (1080i / 1080p).

- **تكبير/تصغير/وضع:** ضبط حجم الصورة وموضعها. ولا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع **تكبير**.
- **الموضع:** ضبط موضع الصورة. ولا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع **ملء الشاشة** أو **تكبير عريض**.

- بعد تحديد **ملئمة الشاشة** في الوضع (1080i/1080p) HDMI أو Component (1080i/1080p)، قد تحتاج إلى توسيط الصورة:

1. حدد **الموضع**. اضغط على الزر .ENTER.

2. اضغط على الزر  أو  أو  أو  لتحريك الصورة.

- إذا كنت ترغب في إعادة ضبط الموضع الذي قمت بضبطه، فحدد **إعادة ضبط** من الشاشة **الموضع**. سيتم ضبط الصورة على موضعها الافتراضي.

- إذا كنت تستخدم الوظيفة **ملئمة الشاشة** مع الدخل HDMI 720p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

ENTER  ← PIP ← الصورة ← MENU 

عرض مصدرين على شاشة LED في نفس الوقت.

ملاحظة 



- إذا قمت بإيقاف تشغيل المنتج أثناء المشاهدة في الوضع PIP (صورة داخل صورة)، فتختفي نافذة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في النافذة PIP (صورة داخل صورة) بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

الصورة الفرعية	الصورة الرئيسية
AV	HDMI2 / DVI ،HDMI1

- **PIP:** تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- **المقاس** (□ / □): يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- **الموضع** (□ / □ / □ / □): تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.
- **تحديد الصوت:** يمكنك اختيار الصوت المطلوب في الوضع **PIP**.

تغيير خيارات الصورة 

إعدادات متقدمة 

ENTER  ← إعدادات متقدمة ← الصورة ← MENU 

(تتوفر في الوضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

- **تباين ديناميكي:** ضبط تباين الشاشة.
- **درجة اللون "أسود":** تحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.
- **لون البشرة:** ضبط لون البشرة.

- **وضع RGB فقط:** عرض الألوان "أحمر" و"أخضر" و"أزرق" لإجراء عمليات ضبط دقيقة لإشباع اللون وتدرجه.

- **مسافة اللون:** ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.

- **توازن الأبيض:** يمكنك ضبط درجة حرارة ألوان الصورة لجعل الكائنات البيضاء تبدو بيضاء، وكي تبدو الصورة كلها طبيعية.

2 نقطة: يمكنك التحكم في توازن اللون الأبيض بفاصل زمني يُقدر بنقطتين عن طريق ضبط سطوع اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

- **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق:** لضبط مستوى قُتمة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).


- **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق:** لضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).


- **إعادة ضبط:** لإعادة ضبط إعدادات توازن الأبيض إلى إعداداتها الافتراضية.

- **جاما:** تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية.

- **إضاءة الحركة:** تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تم ضبطها.


 لا تتوفر إلا في الوضع **قياسي**.

 عند تغيير قيمة إعداد لـ **إضاءة خلفية / السطوع** أو **التباين**، سيتم ضبط **إضاءة الحركة** على **إيقاف التشغيل**.

ENTER  ← خيارات الصورة ← الصورة ← MENU 

● درجة اللون

 سيتم إلغاء تنشيط دافئ 1 أو دافئ 2 عندما يكون وضع الصورة ديناميكي.


 يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمصدر دخل في المنتج.

● تعديل العرض الرقمي: تقليل تشوش الصورة لتجنب خطوط التشبث والاهتزاز.

- **فلتر تشويش MPEG:** تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسّنة للصورة.
 - **المستوى الأسود لـ HDMI:** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.
- لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع **HDMI** (إشارات RGB).

- **وضع الفيلم:** لضبط المنتج بحيث يستشعر إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.



 متاح في HDMI (1080i).

 إذا لم تبدو الشاشة بصورة طبيعية، فغيّر الخيار الخاص بها إلى **إيقاف التشغيل / تلقائي 1 / تلقائي 2** من **وضع الفيلم**.

- **حركة LED واضحة:** يزيل الحركة البطيئة من المشاهد السريعة التي تحتوي على تحرّكات كثيرة، وذلك للحصول على صورة واضحة.

 يتم إلغاء تنشيطه عند ضبط وضع الصورة على **طبيعي**.

 قد تصبح الشاشة غامقة بدرجة أكثر عند تشغيل **حركة LED واضحة**.

 MENU ← الصورة ← إيقاف الصورة ← ENTER 

اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة ما عدا زري الطاقة ومستوى الصوت.

ENTER  ← أعد ضبط الصورة ← الصورة ← MENU  

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.



-

ضبط إعدادات الصوت 

تأثير الصوت 

(وضع الصوت القياسي فقط)

 MENU  الصوت  تأثير الصوت  ENTER 

● DTS TruSurround HD (DTS TruSurround)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

 تعمل ميزة DTS TruSurround HD وميزة DTS TruSurround بشكل متكافئ.  

● DTS TruDialog

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

● الموازن

استخدم الموازن لتخصيص إعداد الصوت لكل سماعة.

توازن: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.


إعادة ضبط: إعادة ضبط الموازن على إعداداته الافتراضية.

 في حالة ضبط **تحديد السماعة** على **إيقاف**، يتم تعطيل **تأثير الصوت**.

ENTER  ← إعدادات السماع ← الصوت ← MENU 

● تحديد السماع

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بضبط المنتج إلى **إيقاف** (مكبر صوت خارجي).

 عند ضبط **تحديد السماع** على **إيقاف**، فلن يعمل زرّي الصوت و **MUTE** وستكون إعدادات الصوت محدودة.



عند ضبط تحديد السماعة على إيقاف.

● سماعة الجهاز: إيقاف التشغيل وإيقاف: تشغيل



عند ضبط تحديد السماعة على سماعة الجهاز.

● سماعة الجهاز: تشغيل وإيقاف: تشغيل




إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

ENTER  → خرج الصوت الرقمي → الصوت → MENU 

تستخدم تقنية خرج الصوت الرقمي لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

- **تنسيق الصوت:** يمكنك تحديد تنسيق خرج الصوت الرقمي. قد يختلف تنسيق خرج "الصوت الرقمي" المتاح وفقاً لمصدر الدخل.


 استمتع بأعلى الأصوات ثلاثية الأبعاد التفاعلية عن طريق توصيل مكبرات صوت "القناة 5.1" الموجود بإعداد Dolby Digital.

- **تأخير الصوت:** لإصلاح مشاكل تزامن الصورة مع الصوت عند المشاهدة من خلال المنتج مباشرة أو جهاز فيديو آخر متصل به مع الاستماع إلى خرج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل "الصوت والفيديو" (0 مللي ثانية إلى 250 مللي ثانية).

● صوت تلقائي

لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالضبط إلى **عادي**.

ليلاً: يوفر هذا الوضع استخدامًا محسنًا للصوت مقارنة بالوضع **عادي** فلا يصدر أي تشويش. هذا الوضع مناسب في الليل.






 لاستخدام زر التحكم في مستوى الصوت الموجود بالجهاز المصدر المتصل بالمنتج، اضبط **صوت تلقائي** الموجود بالمنتج على **إيقاف التشغيل**. وإلا، فلا يتم تطبيق تغيير التحكم في صوت جهاز المصدر.

ENTER  ← إعادة ضبط الصوت ← الصوت ← MENU  

إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.


ضبط الوقت 


الوقت 

 MENU  النظام  الوقت  ENTER 

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

● ضبط الساعة: ضبط التاريخ و الوقت.



 يمكنك ضبط التاريخ والوقت عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد مباشرة.

 في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

استخدام مؤقت النوم

MENU  ← النظام ← الوقت ← مؤقت النوم ← ENTER 

- **مؤقت النوم**  : يعمل على إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. (30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة)


اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد فترة زمنية، ثم اضغط على ENTER . لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل. 

ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

MENU  ← النظام ← الوقت ← مؤقت التشغيل >أو< مؤقت الإيقاف ← ENTER 

- مؤقت التشغيل: يمكنك ضبط ثلاثة تكوينات منفصلة لـ مؤقت التشغيل. (مؤقت التشغيل 1, مؤقت التشغيل 2, مؤقت التشغيل 3)

إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي للضبط كيفما تريد. إذا قمت بتحديد يدوي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

 تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديد.

الوقت: ضبط الساعة والدقيقة.

الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

مصدر: لتحديد مصدر المحتوى الذي سيتم تشغيله عند تشغيل المنتج. يمكنك:

- تحديد **USB** وجعل المنتج يقوم بتشغيل ملفات الصور والصوت من جهاز USB.
 - تحديد مصدر من المنتج (**HDMI1** أو **HDMI2/DVI** أو **AV** أو **Component** وغير ذلك من الخيارات) الذي قمت بتوصيل جهاز فك التشفير به، وبذلك يعرض المنتج قناة من جهاز فك التشفير.
-  يجب توصيل جهاز USB بالمنتج قبل تحديد **USB**.



إذا قمت بتحديد مصدر بخلاف **USB**، ينبغي:

- أن يكون لديك جهاز فك تشفير عبر الكبلات أو الأقمار الصناعية متصلاً بذلك المصادر
- ضبط جهاز فك التشفير على القناة التي تريد مشاهدتها عند تشغيل المنتج
- ترك جهاز فك التشفير قيد التشغيل.

موسيقى / صورة (عند ضبط **مصدر** على **USB**): حدد مجلدًا على جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل المنتج تلقائيًا.

- في حالة عدم وجود ملف موسيقى على جهاز USB أو عدم تحديد مجلد يحتوي على ملف موسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، فلن يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلًا جدًا، فلا يمكن اختيار المجلد.
- يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.




- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام **مؤقت التشغيل**.
- قد لا تعمل وظيفة **مؤقت التشغيل** مع أجهزة USB المزودة ببطارية داخلية أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المصنوعة بواسطة بعض الشركات المصنعة نظرًا لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتًا طويلاً للتعرف عليها.


● **مؤقت الإيقاف:** يمكنك ضبط ثلاثة تكوينات منفصلة لـ **مؤقت الإيقاف**. (**مؤقت الإيقاف 1**, **مؤقت الإيقاف 2**, **مؤقت الإيقاف 3**)

إعداد: حدد **إيقاف التشغيل** أو **مرة** أو **كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **يدوي** للضبط كيفما تريد. إذا قمت بتحديد **يدوي**، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

 تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديد.

الوقت: ضبط الساعة والدقيقة.

ENTER  ← حل Eco ← النظام ← MENU  

- توفير الطاقة: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع المنتج لتقليل استهلاك الطاقة.
 - التشغيل تلقائي: في حالة استمرار تشغيل المنتج لمدة أربع ساعات دون أي تدخل من المستخدم، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا لتجنب حدوث سخونة زائدة له.
-  في بعض المناطق، يمكنك تعيين فترة زمنية تصل إلى 8 ساعات.

الميزات الأخرى □

لغة القائمة ■

ENTER ↵ ← لغة القائمة ← النظام ← MENU ☰ ☞

ضبط لغة القائمة.



وقت الحماية التلقائية ■

ENTER ↵ ← وقت الحماية التلقائية ← النظام ← MENU ☰ ☞

● وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات):

إذا استمرت الشاشة في وضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع تكون صورة مشوشة على الشاشة.



ENTER  ← عام ← النظام ← MENU 

- **وضع الألعاب:** عند توصيل التلفزيون بوحدة تحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب أكثر واقعية باختيار وضع الألعاب.

ملاحظة 

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب

- لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، اضبط **وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
- إذا قمت بعرض قائمة المنتج في **وضع الألعاب**، فستتهتز الشاشة قليلاً.

- بعد توصيل وحدة التحكم في الألعاب، اضبط وضع الألعاب على تشغيل. لكنك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.

- في حالة ضبط وضع الألعاب على تشغيل:

– يتم ضبط وضع الصورة على قياسي وضبط وضع الصوت على أفلام.

- قفل اللوحة: قفل أو إلغاء قفل جميع المفاتيح الموجودة على اللوحة مرة واحدة. وعند تعيين "قفل اللوحة" على "تشغيل"، لن يعمل أي من المفاتيح الموجودة على اللوحة.


- شعار التمهيد: لعرض شعار Samsung عند تشغيل المنتج.

تغيير رمز التعريف الشخصي

ENTER  ← تغيير رمز التعريف الشخصي ← النظام ← MENU  

قم بتغيير كلمة المرور اللازمة لإعادة ضبط المنتج.

 تظهر شاشة إدخال PIN قبل شاشة إعادة الضبط.

 أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.



ENTER  ← DivX® Video On Demand ← النظام ← MENU  

لإظهار رمز التسجيل المعتمد للمنتج. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تفعيل VOD. بمجرد تشغيله مستخدمًا الفيديو، يكتمل التسجيل.

 لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD، قم بزيارة موقع <http://vod.divx.com>.


استخدام قائمة المصادر 

قائمة المصادر 

 MENU  ← التطبيقات ← قائمة المصادر ← ENTER 

 عند الضغط على الزر **SOURCE**، فسيتم عرض الشاشة **مصدر** على الفور.

 يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالمنتج فقط في القائمة **مصدر**، يتم تمييز الإدخالات المتصلة.

 للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية، راجع دليل المستخدم.

□ توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل المنتج.

2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور وموسيقى وأفلام بمنفذ USB الموجود بلوحة المنتج الجانبية.

عند توصيل جهاز USB بالمنتج، ستظهر نافذة منبثقة. يمكنك تحديد **الصور** أو **الفيديو** أو **موسيقى** مباشرةً.



قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.



تحتاج إلى الإطلاع على القائمة التالية قبل استخدام محتويات الوسائط

- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- مة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT و NTFS.
- قد لا تتوافق بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية مع هذا المنتج.
- تدعم خاصية تشغيل الوسائط Media Play تنسيق Jpeg التسلسلي فقط.
- تدعم وظيفة Media Play أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). كما أن جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC، محركات أقراص بحجم الإبهام وأجهزة قراءة بطاقات فلاش (لا يتم دعم لوحة وصل USB). ينبغي توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالمنتج.

- قبل توصيل الجهاز بالمنتج، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدانها.
- علمًا بأن شركة SAMSUNG لا تتحمل مسؤولية تلف أي ملفات بيانات أو فقدان أي بيانات.
- لا تفصل جهاز USB أثناء التحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لملفات JPEG هي 8640×15360 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة في الفيديو.



- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- يتوفر وضع التوصيل PTP (بروتوكول نقل الصور) بشكل كامل فقط مع الكاميرات الرقمية. عند توصيل هاتف ذكي أو جهاز لوحي بالمنتج باستخدام وضع PTP (صورة داخل صورة)، ربما لا يتم التعرف عليه.
- وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت). محرك الأقراص الثابت المتصل بمنفذ USB غير مدعوم.
- سيتم تشغيل "شاشة التوقف" في حالة عدم وجود أي تفاعل من المستخدم على المنتج بعد الفترة الزمنية المحددة في **وقت الحماية التلقائية**.

- إذا تم استخدام كبل تمديد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالمنتج، أو تعرضت قائمة الملفات على الجهاز للتلف، أو تعذر تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بـ PC (بالكمبيوتر) وتهيئة الجهاز، ثم تحقق من الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل محتويات الوسائط، فاستخدم وظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف بشكل نهائي.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المحفوظة على جهاز USB قد تجاوز 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات وقد يتعذر فتح بعض المجلدات.

فصل جهاز USB


1. اضغط على الزر **SOURCE**.
2. حدد جهاز USB المطلوب، ثم اضغط على الزر **TOOLS**. ستظهر القائمة **أدوات**.
3. حدد **إزالة USB**، ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. يمكنك إزالة جهاز USB من المنتج. 

استخدام محتويات الوسائط


ENTER  ← **Media Play** ← **التطبيقات** ← MENU 

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).





1. اضغط على الزر **MEDIA.P**.

2. اضغط على الزر ▶/◀ لتحديد القناة المطلوبة (**الصور**, **الفيديو**, **موسيقى**)، ثم اضغط على الزر **ENTER** .

3. اضغط على الزر ▶/◀ لتحديد الجهاز المطلوب، ثم اضغط على الزر **ENTER**  مرة أخرى.


4. اضغط على الزر ▶/◀/▼/▲ لتحديد الملف المطلوب من القائمة، ثم اضغط على الزر **ENTER**  أو  (تشغيل).

تشغيل الملفات المحددة

1. اضغط على الزر ▲ لتحديد **الخيارات** من الجزء العلوي لكل شاشة رئيسية وحدد **تشغيل المحدد**.
2. تحديد الملفات المطلوبة.
 ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.
 اضغط على الزر  **ENTER** مرة أخرى لإلغاء تحديد الملف.
3. اضغط على الزر ▲ لتحديد **تشغيل**.
 يمكنك تحديد الملفات أو إلغاء تحديدها بالضغط على **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**.

□ تشغيل الصور/مقاطع الفيديو/الموسيقى

أثناء تشغيل ملف ما، اضغط على الزر ▲/▼/◀/▶ لتحديد القائمة المطلوبة.

✍ عند عدم عرض قائمة الخيارات، اضغط على الزر **TOOLS** أو الزر  **ENTER**.

✍ يمكنك أيضًا استخدام الأزرار  /  /  /  من على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

✍ إذا ضغطت على الزر **INFO** أثناء التشغيل، يمكنك عرض معلومات التشغيل.

قائمة التشغيل



الزر	التشغيل	الصور	الفيديو	الموسيقى
 / 	السابق / التالي	●		
 / 	بدء عرض الشرائح / إيقاف عرض الشرائح	●		
	تشغيل / إيقاف	مشغل صغير*	●	●
 / 	السابق / التالي	مشغل صغير*	●	●
 / 	إرجاع / التقديم السريع		●	●



* عند ضبط موسيقى خلفية على مشغل صغير من الصور, تظهر الأزرار التالية.

● الصور

الزر	التشغيل
	إعدادات عرض الشرائح يمكنك ضبط السرعة و تأثيرات أثناء عرض الشرائح.
	تكبير يمكنك تكبير الصورة.
	تدوير يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.
	موسيقى خلفية / مشغل صغير يمكنك ضبط موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض الشرائح. / يمكنك التحكم في قوائم التشغيل البسيطة.
	الإعدادات وضع الصورة / وضع الصوت: يمكنك ضبط إعداد الصورة أو الصوت. المعلومات: يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.




يتم عرض كافة الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، أثناء عرض الشرائح.


عندما تضغط على الزر  (تشغيل) (أو  ← **الخيارات** ← **عرض الشرائح**) في قائمة الملفات، سيبدأ عرض الشرائح على الفور.

أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر  (FF) أو  (REW).

● تنسيقات الصور المدعومة

 للحصول على تفاصيل، راجع دليل المستخدم.

الزر	التشغيل
	<p>البحث عن عناوين: يمكنك نقل الملف الآخر مباشرةً.</p> <p>البحث في شريط الوقت: يمكنك البحث عن ملفات الفيديو باستخدام الزرين ◀ and ▶ بفواصل زمني قدره دقيقة واحدة أو عن طريق إدخال الرقم مباشرة.</p> <p>📎 قد يتعذر الدعم وفقاً لمصدر الإدخال.</p>
	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو بشكل متكرر.
	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.

الزر	التشغيل
	<p>إعدادات الترجمة: يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مصاحبة للتراجع. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.</p> <p>وضع الصورة / وضع الصوت: يمكنك ضبط إعداد الصورة أو الصوت.</p> <p>لغة الصوت: يمكنك تغيير لغة الصوت إذا كان لدى الفيديو أكثر من لغة.</p> <p>المعلومات: يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.</p>



إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.






في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع أفلام موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

● تنسيقات الترجمة / الفيديو المدعومة



للحصول على تفاصيل، راجع دليل المستخدم.

الزر	التشغيل
	تكرار يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متكرر.
	عشوائي يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي.
	وضع الصوت يمكنك ضبط إعدادات الصوت.

يتم عرض الملفات ذات تنسيق ملفات الموسيقى المدعومة فقط. ولا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.

إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات الموسيقى، فاضبط **الموازن** من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات الموسيقى المعدلة بشكل مفرط في حدوث مشكلة بالصوت.)

● تنسيقات الموسيقى المدعومة

للحصول على تفاصيل، راجع دليل المستخدم.

إعداد لغة الترميز

قم بتعيين لغة الترميز إذا كان النص غير مدعوم.

1. اضغط على الزر ▲ لتحديد **الخيارات** من الجزء العلوي لكل شاشة رئيسية **ترميز**.
2. حدد لغة الترميز المطلوبة.

الدقة المدعومة (16:9 فقط)

للحصول على تفاصيل، راجع دليل المستخدم. 

- الفيديوها/الصور (في **Media Play**)


للحصول على تفاصيل، راجع دليل المستخدم.

عرض e-Manual 

e-Manual 

ENTER  ← e-Manual ← الدعم ← MENU  


يمكنك قراءة مقدمة وإرشادات ميزات المنتج الموجودة به.

للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية، راجع دليل المستخدم. 

استخدام التشخيص الذاتي


التشخيص الذاتي


 MENU  ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← ENTER 

 قد يستغرق التشخيص الذاتي بضع ثوانٍ ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل المنتج العادية.

● اختبار الصورة: يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.


● اختبار الصوت: استخدم صوت النغمة المضمّنة لفحص مشاكل الصوت.

 إذا لم يصدر أي صوت من مكبرات صوت المنتج، فتأكد من ضبط تحديد السماعة على سماعة الجهاز في القائمة الصوت وذلك قبل إجراء اختبار الصوت.

 سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط **تحديد السماع** على **إيقاف** أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر **MUTE**.

● **إعادة ضبط:** قم بإعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة.

 تظهر شاشة إدخال PIN قبل شاشة إعادة الضبط.


 أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

تحديث البرامج 

تحديث البرنامج 


 MENU  ← الدعم ← تحديث البرنامج ← ENTER 

تتيح لك القائمة **تحديث البرنامج** إمكانية ترقية برامج المنتج إلى أحدث إصدار.

 عند ترقية البرامج، ستتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ولذلك فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

يمكن تحديث البرنامج الثابت للمنتج من خلال اتصال USB.

– باستخدام USB: أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع "www.samsung.com" في المنتج.

 الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. سيتم إيقاف تشغيل المنتج وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة.

تغيير وضع الاستخدام 

وضع الاستخدام 

 MENU  ← الدعم ← وضع الاستخدام ← ENTER 

حدد وضع الاستخدام المناسب لمكانك. ننصحك بشدة بتحديد **استخدام منزلي**.

- **استخدام منزلي**: استخدام منزلي هو الإعداد الافتراضي.
- **عرض المتجر**: يُستخدم الوضع **عرض المتجر** في بيانات العمل التجارية فقط. إذا حددت **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف، وسيعاد ضبط إعدادات الصورة كل 5 ثانية.

عرض الاتصال بـ Samsung 

الاتصال بـ Samsung 

ENTER  ← الاتصال بـ Samsung ← الدعم ← MENU  

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات عند عدم عمل المنتج بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج.
كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.


استخدام وضع كرة القدم 

وضع كرة القدم  


 MENU  ← [تأقيبطتلا](#) ← [مدقلا قرءعضو](#) ← ENTER 

يقدم هذا الوضع ظرفاً محسّناً لمشاهدة المباريات الرياضية.

- **A** ([تكبير](#)): إيقاف التشغيل مؤقتاً وتقسيم الشاشة إلى 9 أجزاء. حدد جزءاً لتكبيره. واضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستئناف.

 عند تشغيل وضع كرة القدم، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على [استاد](#) تلقائياً.

 إذا قمت بإيقاف تشغيل المنتج أثناء المشاهدة في [وضع كرة القدم](#)، فسيتم تعطيل [وضع كرة القدم](#).

لا تعمل ميزة Zoom (التكبير) في الأوضاع التالية: 

– PIP On

– مقاطع فيديو Media play

