

שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש

TOOLS  **מצב תמונה** 

ENTER  ← **מצב תמונה** ← **תמונה** ← MENU  

בחר את סוג התמונה המועדף.

- **דינמי:** מתאים לחדר מואר.
- **רגיל:** מתאים לסביבה רגילה.
- **סרט:** מתאים לצפייה בסרטים בחדר חשור.

תאורה אחורית / ניגודיות / בהירות / חדות / צבע / גוון (G/R)

בטלוויזיה יש כמה אפשרויות הגדרה לצורך שליטה באיכות התמונה.

הערה 


- במצבים **חיצוני**, **AV** אנלוגיים של מערכת PAL, הפונקציה **גוון (G/R)** אינה זמינה.
- ניתן לכוון ולאחסן הגדרות בכל התקן חיצוני המחובר למוצר.
- הורדת בהירות התמונה מפחיתה את צריכת החשמל.

ENTER  ← גודל תמונה ← תמונה ← MENU  

הגדר את אפשרויות התמונה השונות, כגון גודל ויחס רוחב-גובה של התמונה.

 הפריטים הזמינים עשויים להשתנות, בהתאם למצב הנבחר.

 בהתאם למקור הקלט, אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות.

- **גודל תמונה**  **TOOLS**: יכול להיות שגם בממיר הכבלים/במקלט הלוויין שלך מוגדרת סדרת גודלי מסך משלו. עם זאת, מומלץ מאוד להשתמש רוב הזמן במצב 16:9.
רוחב אוטומטי: לכוון גודל התמונה באופן אוטומטי ליחס גובה-רוחב של **16:9**.
16:9: להגדרת התמונה למצב רחב (16:9).


זום רחב: להגדלת התמונה ליחס של יותר מ-4:3.

 לכוונון **מיקום** באמצעות הלחצנים ▲, ▼.

זום: להגדלה במאונך של התמונות הרחבות ביחס 16:9 כדי שיתאימו לגודל המסך.

 לכוונון **זום** או **מיקום** באמצעות הלחצנים ▲, ▼.

4:3: להגדרת התמונה למצב בסיסי (4:3).

 אל תצפה בטלוויזיה בתבנית של 4:3 לזמן ממושך. סימני גבול המופיעים משמאל, מימין ובמרכז המסך עלולים לגרום לשמירת תמונה על המסך (צריבת מסך) וזו אינה כלולה באחריות.

◀ **התאמה למסך:** להצגת התמונה המלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות HDMI (720p / 1080i / 1080p) או Component (1080i / 1080p). ▶

- **זום/מיקום:** לכוון גודל ומיקום התמונה. זמין רק ב-**זום**.
- **מיקום:** לכוון מיקום התמונה. זמין רק ב-**התאמה למסך** או **זום רחב**.



- לאחר בחירה באפשרות **התאמה למסך** במצב HDMI (1080i/1080p) או Component (1080i/1080p), ייתכן שתצטרך למרכז את התמונה:

1. בחר **מיקום**. לחץ על הלחצן .ENTER.

2. לחץ על הלחצן , ,  או  כדי להזיז את התמונה

- אם ברצונך לאפס את המיקום שכווננת, בחר **איפוס** במסך **מיקום**. התמונה תוגדר למיקום ברירת המחדל שלה.
- אם אתה משתמש בפונקציה **התאמה למסך** עם קלט HDMI 720p, שורה 1 תיחתך למעלה, למטה, משמאל ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר.

ENTER  ← PIP ← תמונה ← MENU  







צפה בשידור משני מקורות בו-זמנית בצג ה-LED.

הערה 

- אם תכבה את המוצר במהלך צפייה במצב PIP, חלון PIP ייעלם.
- ייתכן שתבחין שהתמונה בחלון PIP נעשית מעט לא טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי.

● הגדרות PIP

תמונה ראשית	תמונה משנית
HDMI1, DVI, HDMI2	AV

- **PIP**: להפעלה או השבתה של הפונקציה PIP.
- **גודל** ( / ): לבחירת גודל לתמונה המשנית.
- **מיקום** ( /  /  / ): לבחירת מיקום לתמונה המשנית.
- **בחירת קול**: באפשרותך לבחור את עוצמת הקול הרצויה במצב **PIP**

הגדרות מתקדמות

ENTER  ← הגדרות מתקדמות ← תמונה ← MENU 

(זמין במצבים רגיל / סרט)


באפשרותך לכוון את ההגדרות המפורטות של המסך, לרבות צבע וניגודיות.

- **ניגודיות דינמית:** לכוון של ניגודיות המסך.
- **גון שחור:** לבחירת רמת הצבע השחור כדי לכוון את עומק המסך.
- **גון עור:** לכוון גון העור.

- **מצב RGB בלבד:** להצגת צבעי אדום, ירוק וכחול לביצוע כוונן עדין בגוון וברוויה.
- **מרחב צבעים:** לכוונן של טווח הצבעים הזמינים ליצירת התמונה.
- **איזון לבן:** באפשרותך לכוון את טמפרטורת הצבע של התמונה כך שאובייקטים לבנים ייראו לבנים והתמונה הכללית תיראה טבעית.
- **2 נקודות:** לקביעת איזון הלבן במרווחים של 2 נקודות על ידי כוונן בהירות צבעי האדום, הירוק, והכחול.
- **שנה-R / שנה-G / שנה-B:** כוון את הכחות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).
- **תוספת-R / תוספת-G / תוספת-B:** כוון את הבהירות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).
- **איפוס:** מאפס את **איזון לבן** להגדרות ברירת המחדל.

- **גאמה:** לכוונן עוצמת צבעי היסוד.

- **תאורת תנועה:** לצמצום צריכת החשמל בעזרת תנועה מותאמת עם בקרת בהירות.


 זמין רק במצב **רגיל**.

 בעת שינוי הגדרה של **תאורה אחורית** / **בהירות** או **ניגודיות**, **תאורת תנועה** יוגדרו ל-**כבוי**.


ENTER  ← אפשרויות תמונה ← תמונה ← MENU  

● גוון צבע

 האפשרויות **חם 1** או **חם 2** יושבתו כאשר מצב התמונה הוא **דינמי**.

 ניתן לכוון ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט במוצר.

● **ניקוי רעש תמונה דיגיטלי:** הפחתה של רעשי תמונה כדי להימנע מפסים והבהובים המסיחים את הדעת.

- **מסנן רעשי MPEG**: להפחתת רעשי MPEG כדי לספק איכות תמונה משופרת.
 - **רמת צבע שחור של HDMI**: לבחירת רמת הצבע השחור על המסך כדי לכוון את עומק המסך.
- זמין במצב **HDMI** בלבד (אותות RGB). 

- **מצב סרט:** מגדיר את המוצר לזהות ולעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ולהתאים את התמונה לאיכות מיטבית.

 זמין ב-HDMI (1080i).

 אם התמונה המוצגת על המסך אינה נראית טבעית, שנה את האפשרויות **כבוי / אוטומטי 1 / אוטומטי 2** ב **מצב סרט**.

- **תנועה ברורה במסך:** להסרת טשטושים מסצינות מהירות עם תנועה רבה כדי לספק תמונה ברורה.

 פונקציה זו מושבתת כאשר מצב תמונה מוגדר ל-**טבעי**.

 המסך עשוי להפוך מעט כהה יותר בעת הפעלת **תנועה ברורה במסך**.






ENTER  ← תמונה מבוטלת ← תמונה ← MENU  

לחץ על לחצן כלשהו למעט על לחצן ההפעלה/כיבוי ולחצן עוצמת הקול כדי להפעיל את המסך.





ENTER  ← אפס תמונה ← תמונה ← MENU  

לאיפוס מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל.



שינוי מצב הקול שהוגדר מראש

מצב קול

ENTER  ← מצב קול ← קול ← MENU 

- רגיל: לבחירה במצב הקול הרגיל.

- מוסיקה: להדגשת מוסיקה ביחס לקולות.

- סרט: למתן איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטים.

- קול ברור: להדגשת קולות ביחס לצלילים אחרים.

- מוגבר: להגברת העוצמה של קול בתדר גבוה כדי לאפשר חוויית האזנה טובה יותר לכבדי שמיעה.

 אם האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת ל-**רמקול חיצוני**, **מצב קול** מושבת.

אפקט צליל

(מצב קול רגיל בלבד)

 MENU  ← קול ← אפקט צליל ← ENTER 

● DTS TruSurround HD (DTS TruSurround)

פונקציה זו מספקת חוויה של קול היקפי וירטואלי של 5.1 ערוצים באמצעות זוג רמקולים המשתמשים בטכנולוגיית HRTF (Head Related Transfer Function).

◀  DTS TruSurround HD ו-DTS TruSurround שווי ערך מבחינת פונקציונליות. ▶

● DTS TruDialog

פונקציה זו מאפשרת לך להגביר את עוצמת הקול בהשוואה למוסיקת רקע או אפקטי צליל, כדי שתוכל לשמוע דיאלוגים בצורה ברורה יותר.

● אקולייזר

השתמש באקולייזר כדי להתאים אישית הגדרת קול עבור כל רמקול.

איזון: לכוונן האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (כוונן רוחב פס): לכוונן הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים.


איפוס: לאיפוס האקולייזר להגדרות ברירת המחדל.

אם האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת ל-**רמקול חיצוני**, **אפקט צליל** מושבת. 

ENTER  ← הגדרות רמקול ← קול ← MENU  

● **בחירת רמקול**

הד קולי עשוי להתרחש בשל הבדל במהירות הפענוח בין הרמקול הראשי למקלט השמע.
במקרה כזה, הגדר את המוצר ל-**רמקול חיצוני**.

 כאשר האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת ל-**רמקול חיצוני**, לחצני עוצמת הקול
ו-MUTE לא יפעלו והגדרות הקול יהיו מוגבלות.



כאשר האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת ל-**רמקול חיצוני**.

- **רמקול מכשיר**: כבוי, **רמקול חיצוני**: פועל



כאשר האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת ל-**רמקול מכשיר**.

- **רמקול מכשיר**: פועל, **רמקול חיצוני**: פועל




אם אין אות וידאו, שני הרמקולים יהיו מושתקים.



ENTER  → יציאת שמע דיגיטלית → קול → MENU 

יציאת שמע דיגיטלית משמשת כדי לספק קול דיגיטלי, תוך צמצום ההפרעות המועברות לרמקולים ולהתקנים דיגיטליים שונים כגון נגן DVD.

- **תבנית שמע:** באפשרותך לבחור את התבנית של יציאת השמע הדיגיטלי. התבנית הזמינה של יציאת השמע הדיגיטלית עשויה להשתנות בהתאם למקור הקלט.


 על-ידי התחברות לרמקולים של 5.1 CH בהגדרות Dolby Digital, באפשרותך למטב את חוויית הקול האינטראקטיבית בתלת ממד.

- **השהיית שמע:** לתיקון בעיות בסינכרון שמע-וידאו בעת צפייה במוצר או בוידאו ובעת האזנה לפלט של שמע דיגיטלי באמצעות התקן חיצוני, כגון מקלט AV (0ms ~ 250ms).

● עוצמת קול אוטומטית

כדי להשוות את רמת עוצמת הקול בכל ערוץ, הגדר לערך **רגיל**.

לילה: מצב זה מספק חוויית קול משופרת בהשוואה למצב **רגיל** וכמעט שלא משמיע רעשים. מצב זה שימושי בלילה.

כדי להשתמש בפקד עוצמת הקול בהתקן המקור המחובר למוצר, הגדר את **עוצמת קול אוטומטית** לערך **כבוי** במוצר. אחרת, ייתכן ששינויים בבקרת עוצמת הקול של התקן המקור לא יוחלו. 

ENTER  ← איפוס צליל ← קול ← MENU  

לאיפוס כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן.

 MENU ← מערכת ← שעה ←  ENTER

השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על הלחצן INFO.

● הגדרת שעון: להגדרה של תאריך ושל שעה.



 באפשרותך להגדיר את תאריך ו-שעה ישירות על-ידי לחיצה על לחצני המספרים בשלט רחוק.

 אם תנתק את כבל המתח, יהיה עליך להגדיר את השעון מחדש.

שימוש בשעון העצר לשינה

MENU  ← מערכת ← שעה ← שעון עצר לשינה ← ENTER 

- **שעון עצר לשינה**  TOOLS: מכבה את המוצר אוטומטית לאחר פרק זמן שהוגדר מראש.
(30, 60, 90, 120, 150 ו-180 דקות)

 השתמש בלחצנים ▼/▲ כדי לבחור משך זמן ולחץ על ENTER . כדי לבטל את **שעון עצר לשינה**, בחר **כבוי**.

הגדרת שעון העצר להפעלה / כיבוי



← MENU  ← מערכת ← שעה ← שעון עצר להפעלה <or> ← שעון עצר לכיבוי ← ENTER 

- **שעון עצר להפעלה:** באפשרותך להגדיר שלוש תצורות נפרדות של **שעון עצר להפעלה**.
(**שעון עצר להפעלה 1**, **שעון עצר להפעלה 2**, **שעון עצר להפעלה 3**)


הגדרות: בחר **כבוי**, **פעם אחת**, **כל יום**, **שני-שישי**, **שני-שבת**, **שבת-א'** או **ידני** כדי להגדיר את האפשרות הנוחה לך. אם תבחר באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום הרצוי להפעלת שעון העצר.

 הסימן ✓ מציין את היום שבחרת.

שעה: להגדרה של השעה והדקות.

עוצמת קול: להגדרת עוצמת הקול הרצויה.

מקור: לבחירת מקור התוכן שהמוצר יפעיל בעת הפעלתו. באפשרותך:

- לבחור **USB** וכך המוצר יפעיל קובצי שמע או תמונות מהתקן USB.
 - בחר מקור במוצר (**HDMI2/DVI**, **HDMI1**, **Component**, **AV**, וכדומה.) שאליו חיברת את הממיר, כדי שהמוצר יציג ערוצים מהממיר.
- יש לחבר את התקן ה-**USB** למוצר לפני הבחירה ב-USB. 



אם תבחר במקור שאינו **USB**, עליך:

- לדאוג לחיבור של ממיר כבלים או ממיר לוויין למקור זה
- להגדיר את הממיר לערוץ שברצונך להציג כאשר המוצר מופעל
- להשאיר את הממיר במצב מופעל.

מוסיקה / תמונה (כאשר **מקור** מוגדר ל-**USB**): בחר תיקייה בהתקן ה-USB המכילה קובצי מוסיקה או תמונות אשר יופעלו כאשר המוצר יופעל באופן אוטומטי.

- אם אין קובץ מוסיקה בהתקן ה-USB או שלא נבחרה תיקייה המכילה קובץ מוסיקה, פונקציית שעון העצר אינה פועלת כשורה.
- כאשר יש רק קובץ תמונות אחד בהתקן ה-USB, מצגת השקופיות לא תופעל.
- אם שמה של תיקייה כלשהי ארוך מדי, לא ניתן לבחור את התיקייה.
- כל התקן USB שבו אתה משתמש מוקצה לתיקייה משלו. בעת שימוש ביותר מהתקן USB אחד מאותו סוג, ודא שלתיקיות המוקצות לכל התקן USB יש שמות שונים.

– מומלץ להשתמש בהתקן זיכרון USB ובקורא כרטיסים מרובים בעת השימוש באפשרות **שעון עצר להפעלה**.

– הפונקציה **שעון עצר להפעלה** לא תעבוד עם התקני USB עם סוללה מובנית, נגני MP3 או התקני PMP של יצרנים מסוימים משום שהזיהוי של התקנים אלה נמשך זמן רב.

● **שעון עצר לכיבוי:** באפשרותך להגדיר שלוש תצורות נפרדות של **שעון עצר לכיבוי**. (**שעון עצר לכיבוי 1**, **שעון עצר לכיבוי 2**, **שעון עצר לכיבוי 3**)

הגדרות: בחר **כבוי**, **פעם אחת**, **כל יום**, **שני-שישי**, **שני-שבת**, **שבת-א'** או **ידני** כדי להגדיר את האפשרות הנוחה לך. אם תבחר באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום הרצוי להפעלת שעון העצר.


 הסימן ✓ מציין את היום שבחרת.



שעה: להגדרה של השעה והדקות.

 MENU ← מערכת ← פתרון ECO ←  ENTER

- **חיסכון באנרגיה:** פריט זה מכוון את הבהירות של המוצר כדי להפחית את צריכת החשמל.

- **כיבוי אוטומטי:** אם המוצר יפעל במשך ארבע שעות ללא קלט מהמשתמש, הוא ייכבה באופן אוטומטי למניעת התחממות יתר.

 באזורים מסוימים, ביכולתך לקבוע משך זמן של עד 8 שעות.

 MENU ← מערכת ← שפת תפריט ← ENTER 

הגדרת שפת התפריט.

 MENU ← מערכת ← זמן להגנה אוטומטית ← ENTER 

● זמן להגנה אוטומטית (כבוי / 2 שעות / 4 שעות / 8 שעות / 10 שעות):

אם המסך נותר ללא פעילות עם תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים שהוגדר על-ידי המשתמש, שומר המסך מופעל כדי למנוע יצירה של דמויות רפאים על-גבי המסך.

ENTER  ← כללי ← מערכת ← MENU 

- **מצב משחק:** בעת התחברות למסוף משחקים כגון PlayStation™ או Xbox™, תוכל ליהנות מחוויית משחק ממשית יותר על-ידי בחירת מצב משחק.

הערה 



- אמצעי זהירות והגבלות למצב משחק

– כדי לנתק את מסוף המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר, הגדר את **מצב משחק** לערך **כבוי** בתפריט ההגדרות.

– אם תציג את תפריט המוצר ב-**מצב משחק**, המסך ירעד קלות.

- לאחר חיבור מסוף המשחקים, הגדר את **מצב משחק** לערך **פועל**. לצערנו, ייתכן שתבחין בירידה באיכות התמונה.
- אם **מצב משחק** מוגדר לערך **פועל**:
 - **מצב תמונה** מוגדר לערך **רגיל** ו-**מצב קול** מוגדר לערך **סרט**.
- **נעילת לוח**: לנעילה או ביטול נעילה של כל הלחצנים בלוח בבת אחת. כאשר מצב 'נעילת לוח' מופעל, אף לחצן בלוח לא יעבוד.
- **לוגו אתחול**: הצג את הסמל של Samsung כאשר המוצר מופעל.



ENTER  ← שנה PIN ← מערכת ← MENU 

שנה את הסיסמה שלך, הדרושה לאיפוס המוצר.


 מסך קלט ה-PIN מופיע לפני מסך האיפוס.

 הזן את ה-PIN בעל 4 הספרות. שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות שנה PIN.








ENTER  ← **וידאו Divx® לפי דרישה** ← **מערכת** ← **MENU** 

מציג את קוד הרישום המורשה של המוצר. אם תתחבר לאתר האינטרנט של DivX ותירשם באמצעות קוד הרישום בן 10 ספרות, תוכל להוריד את קובץ ההפעלה של VOD. לאחר שתפעיל את הקובץ באמצעות **וידאו**, תהליך הרישום יושלם.  לקבלת מידע נוסף על DivX® VOD, בקר בכתובת <http://vod.divx.com>.


שימוש ברשימת מקורות

רשימת מקורות

 MENU  ← אפליקציות ← רשימת מקורות ← ENTER 

 לחיצה על הלחצן SOURCE תביא להצגה מיידית של המסך **מקור**.

 באפשרותך לבחור רק התקנים חיצוניים המחוברים למוצר מקורות הקלט המחוברים מודגשים תחת **מקור**.

 לקבלת מידע מפורט, עיין במדריך למשתמש.

חיבור התקן USB

1. הפעל את המוצר.
2. חבר התקן USB המכיל קובצי תמונות, מוסיקה וסרטים ליציאת ה-USB בצד המוצר.
3. כעת חיבור התקן USB למוצר, מופיע חלון מוקפץ. באפשרותך לבחוב ב-**תמונות**, **וידאו** או **מוסיקה** ישירות.



ייתכן שפונקציה זו לא תפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון.



רשימת פרטים שיש לדעת לפני השימוש בפונקציה Media Contents (תוכן מדיה)


- אין תמיכה ב-MTP (Media Transfer Protocol).
- מערכות הקבצים הנתמכות הן FAT, exFAT ו-NTFS.
- ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג USB לא יהיו תואמים למוצר זה.
- הפונקציה Media Play תומכת בתבנית jpeg רציפה בלבד.
- Media Play תומך רק בהתקני USB מסוג Mass Storage Class (MSC).
הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול בלבד. דוגמאות ל-MSC כוללות כונני אצבע, קוראי כרטיסים מסוג Flash (אין תמיכה ברכזות USB). יש לחבר התקנים ישירות ליציאת ה-USB של המוצר.

- לפני חיבור ההתקן למוצר, גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים. SAMSUNG לא תהיה אחראית לכל נזק בקובצי נתונים או אובדן נתונים.
- אל תנתק את התקן ה-USB בזמן טעינה.
- ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך ייקח זמן רב יותר להציג אותה על המסך.
- רזולוציית JPEG הגבוהה ביותר הנתמכת היא 8,640 x 15,360 פיקסלים.
- עבור קבצים שאינם נתמכים או קבצים פגומים, מוצגת ההודעה "זו אינה תבנית קובץ שיש בה תמיכה".
- הפונקציות 'חיפוש סצנה' ו'תמונה ממוזערת' אינן נתמכות ב-**וידאו**.




- לא ניתן להפעיל קובצי MP3 עם DRM שהורדו מאתר שאינו מספק תוכן בחינם. ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) הוא טכנולוגיה התומכת ביצירה, הפצה וניהול של תוכן בדרך משולבת ומקיפה, לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן, מניעת העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה.
- מצב חיבור PTP זמין במלואו במצלמות דיגיטליות בלבד. אם תחבר טלפון חכם או מחשב לוח למוצר במצב PTP, ייתכן שהמוצר לא יזהה אותם.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן USB הצורך מתח גבוה (יותר מ-500mA או 5V). אין תמיכה ב-HDD (כונן דיסק קשיח) שמחובר ל-USB.
- אם לא התקבל במוצר קלט בפרק הזמן שהוגדר ב-**זמן להגנה אוטומטית**, יופעל שומר מסך.

- אם נעשה שימוש בכבל מאריך ל-USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או שלא ניתן יהיה לקרוא את הקבצים בהתקן.
- אם התקן USB המחובר למוצר אינו מזוהה, רשימת הקבצים בהתקן נפגמה או שקובץ ברשימה לא הופעל, חבר את התקן ה-USB ל-PC, אתחל את ההתקן ובדוק את החיבור.
- אם קובץ שנמחק מהמחשב עדיין ניתן לאיתור כאשר מופעל מצב Media Contents (תוכן מדיה), השתמש בפונקציה "רוקן את סל המיחזור" שבמחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות.
- אם המספר המשוער של הקבצים והתיקיות שנשמרו בהתקן אחסון מסוג USB עולה על 4,000, ייתכן שהקבצים והתיקיות לא יופיעו וייתכן שתיקיות מסוימות לא ייפתחו.













ניתוק התקן USB

1. לחץ על הלחצן **SOURCE**.
 2. בחר את התקן ה-USB הרצוי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **TOOLS**. התפריט **כלים** מופיע.
 3. בחר **הסר USB**, ולאחר מכן המתן לניתוק התקן ה-USB שנבחר. באפשרותך להסיר את התקן ה-USB מהמוצר.
-  להסרת התקן USB מהמוצר, מומלץ להשתמש בפונקציה **הסר USB**.

שימוש ב-Media Contents (תוכן מדיה)

 MENU  ← אפליקציות ← Media Play ← ENTER 

באפשרותך ליהנות מקובצי תמונות, מוסיקה וסרטים השמורים בהתקן USB מסוג Mass Storage Class (MSC).

1. לחץ על הלחצן **MEDIA.P**.
2. לחץ על הלחצנים  /  כדי לבחור בתפריט הרצוי (**תמונות**, **וידאו**, **מוסיקה**), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** .
3. לחץ על הלחצן  /  כדי לבחור בהתקן הרצוי ולאחר מכן לחץ שוב על הלחצן **ENTER** .
4. לחץ על הלחצנים  /  /  /  כדי לבחור את הקובץ הרצוי מתוך הרשימה ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**  או על הלחצן  (הפעל).

הפעלת הקבצים שנבחרו

1. לחץ על הלחצן ▲ כדי לבחור את **אפשרויות** בחלק העליון של כל מסך ראשי ובחר באפשרות **הפעלת הנבחר**.

2. בחר בקבצים הרצויים.

 תיבת הסימון מופיעה משמאל לקבצים שנבחרו.

 לחץ שוב על הלחצן  **ENTER** כדי לבטל בחירה בקובץ.

3. לחץ על הלחצן ▲ כדי לבחור את **הפעל**.

 באפשרותך לבחור קבצים או לבטל את הבחירה בהם על-ידי לחיצה על **בחר הכל** / **בטל בחירת הכל**.

□ הפעלת קובצי תמונות / סרטוני וידאו / מוסיקה









במהלך הפעלת קובץ, לחץ על הלחצן ▲/▼/▶/◀ כדי לבחור בתפריט הרצוי.

✎ כאשר תפריט האפשרויות אינו מוצג, לחץ על הלחצן **TOOLS** או על הלחצן **ENTER** ↵.

✎ ניתן גם להשתמש בלחצנים ▶/⏸/■/⏮/⏭ בשלט רחוק במהלך ההפעלה.






✎ אם תלחץ על הלחצן **INFO** במהלך ההפעלה, תוכל להציג את פרטי ההפעלה.

תפריט הפעלה




לחצן	הפעלה	תמונות	וידאו	מוסיקה
 / 	הקודם / הבא	●		
 / 	הפעל מצגת שקופיות / עצור מצגת שקופיות	●		
	הפעל / השהה	נגן מיני*	●	●
 / 	הקודם / הבא	נגן מיני*	●	●
 / 	הרץ אחורה / הרץ קדימה		●	●



* בעת הגדרת מוסיקת רקע לערך נגן מיני ב-תמונות, מופיעים לחצנים אלה.

תמונות


לחצן	הפעלה
	הגדרות מצג שקופיות ניתן להגדיר מהירות ו-אפקטים במהלך מצגת שקופיות.
	זום ניתן להגדיל את התמונה.
	סובב באפשרותך לסובב תמונות במצב מסך מלא.
	מוסיקת רקע / נגן מיני באפשרותך להגדיר מוסיקת רקע בעת הצפייה במצגת שקופיות. / באפשרותך לשלוט בתפריטי הפעלה פשוטים.
	הגדרות מצב תמונה / מצב קול: באפשרותך לכוון את הגדרת התמונה או הקול. מידע: באפשרותך לראות מידע מפורט על הקובץ המופעל.





 במהלך מצגת השקופיות, כל הקבצים ברשימת הקבצים יוצגו לפי סדר.


 לחיצה על הלחצן  (הפעל) (או הלחצן  ← **אפשרויות** ← **מצגת שקופיות**) ברשימת הקבצים תגרום להפעלה מיידית של מצגת השקופיות.

 במהלך המצגת, באפשרותך לכוון את מהירות מצגת השקופיות באמצעות הלחצן  (הרץ אחורה) או  (הרץ קדימה).

● תבניות תמונה נתמכות

 לקבלת הפרטים, עיין במדריך למשתמש.

לחצן		הפעלה
	חיפוש	<p>חיפוש כותרים: באפשרותך לעבור לקובץ השני ישירות.</p> <p>חיפוש בסרגל זמן: באפשרותך לחפש בוידאו באמצעות הלחצנים ◀ ו- ▶ במרווח זמן של דקה או להזין ישירות את המספר.</p> <p> בהתאם למקור הקלט, ייתכן שלא קיימת תמיכה.</p>
	מצב חזרה	באפשרותך להפעיל קובצי סרטים שוב ושוב.
	גודל תמונה	באפשרותך לכוון את גודל התמונה בהתאם להעדפות שלך.


הפעלה	לחצן
<p>הגדרות כתוביות: באפשרותך להפעיל את הווידאו עם כתוביות. פונקציה זו פועלת רק אם השם של קובץ הכתוביות זהה לשם של קובץ הווידאו.</p> <p>מצב תמונה / מצב קול: באפשרותך לכוון את הגדרת התמונה או הקול.</p> <p>שפת שמע: באפשרותך לשנות את שפת השמע אם הווידאו כולל יותר משפה אחת.</p> <p>מידע: באפשרותך לראות מידע מפורט על הקובץ המופעל.</p>	<p>הגדרות</p> 







 אם פרטי משך הווידאו אינם ידועים, זמן ההפעלה ומד ההתקדמות אינם מוצגים.


 במצב זה, באפשרותך ליהנות מסרטונים הכלולים במשחק, אבל אינך יכול לשחק במשחק עצמו.

● תבניות כתוביות / וידאו נתמכות


 לקבלת הפרטים, עיין במדריך למשתמש.

לחצן	הפעלה
	חזרה באפשרותך להפעיל קובצי מוסיקה באופן מחזורי.
	ערבוב ניתן להפעיל את המוסיקה בצורה אקראית.
	מצב קול באפשרותך לכוון את הגדרת הקול.

 מציג קבצים בעלי סיומת מוסיקה נתמכת בלבד. קבצים עם סיומות אחרות אינם מוצגים, גם אם נשמרו באותו התקן USB.

 אם הקול לא נשמע כרגיל בעת הפעלת קובצי MP3, כוון את **אקולייזר** בתפריט **קול**.
(קובץ מוסיקה המאופנן יתר על המידה עלול לגרום לבעיה בצליל).

● תבניות מוסיקה נתמכות

 לקבלת הפרטים, עיין במדריך למשתמש.


הגדרת שפת הקידוד

הגדרת שפת הקידוד אם הטקסט אינו נתמך.

1. לחץ על הלחצן ▲ כדי לבחור את **אפשרויות** בחלקו העליון של מסך המוסיקה הראשי ובחר **קידוד**.


2. בחר את שפת הקידוד הרצויה.



רזולוציה נתמכת (16:9 בלבד)

לקבלת הפרטים, עיין במדריך למשתמש. 

- סרטוני וידאו / תמונות (ב-Media Play)
לקבלת הפרטים, עיין במדריך למשתמש.

ENTER  ← **e-Manual** ← **תמיכה** ← **MENU**  


באפשרותך לקרוא את המבוא וההוראות של מאפייני המוצר המאוחסנים במוצר.
 לקבלת מידע מפורט, עיין במדריך למשתמש.

MENU  ← תמיכה ← אבחון עצמי ← ENTER 

 אבחון עצמי עשוי לקחת כמה שניות, כחלק מהתפעול הרגיל של המוצר.

- **בדיקת תמונה:** השתמש בפונקציה לצורך בדיקת בעיות בתמונה.

- **בדיקת קול:** השתמש בקול הנעימה המובנית כדי לבדוק בעיות קול.

 אם אינך שומע קול מהרמקולים של המוצר, לפני ביצוע בדיקת הקול, ודא כי האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת כ-**רמקול מכשיר** בתפריט **קול**.

הנעימה תישמע במהלך הבדיקה גם אם האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת 

ל-**רמקול חיצוני** או אם הקול מושתק בעקבות לחיצה על הלחצן **MUTE**.



● **איפוס:** לאיפוס כל ההגדרות לברירות המחדל של היצרן למעט הגדרות הרשת.

מסך קלט ה-PIN מופיע לפני מסך האיפוס. 


הזן את ה-PIN בעל 4 הספרות. שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות **שנה PIN**. 

עדכון התוכנה 

עדכון תוכנה 

MENU  ← תמיכה ← עדכון תוכנה ← ENTER 


התפריט **עדכון תוכנה** מאפשר לך לשדרג את תוכנת המוצר לגרסה העדכנית ביותר.

 לאחר שדרוג התוכנה, הגדרות הווידאו והשמע שביצעת יחזרו להגדרות ברירת המחדל. אנו ממליצים לך לרשום את ההגדרות כדי שתוכל לשחזר אותן בקלות לאחר השדרוג.



ניתן לעדכן את הקושחה של המוצר באמצעות חיבור USB.

– באמצעות USB: הכנס למוצר כונן USB המכיל את קובץ שדרוג הקושחה, שהורדת מאתר "www.samsung.com".

 היזהר לבל תנתק את החשמל או תוציא את כונן ה-USB בשעה שהשדרוגים מוחלים. המוצר ייכבה ויופעל אוטומטית לאחר השלמת שדרוג הקושחה.

ENTER  ← מצב שימוש ← תמיכה ← MENU 

בחר **מצב שימוש** שמתאים למיקום שבו אתה נמצא. מומלץ מאוד לבחור באפשרות **שימוש ביתי**.



- שימוש ביתי: שימוש ביתי הוא ההגדרה המשמשת כברירת מחדל.
- הדגמה בחנות: הדגמה בחנות מיועד לשימוש בחנויות בלבד. אם תבחר באפשרות הדגמה בחנות, חלק מהפונקציות לא יפעלו והגדרות התמונה יאופסו כל 5 דקות.

הצגת פרטים ליצירת קשר עם Samsung


צרו קשר עם Samsung

ENTER  ← **צרו קשר עם Samsung** ← **תמיכה** ← **MENU** 

הצג מידע זה כאשר המוצר לא פועל כהלכה או כאשר ברצונך לשדרג את התוכנה.
באפשרותך למצוא מידע בנוגע למרכזי השירות שלנו ואופן ההורדה של מוצרים ותוכנות.


 MENU ← אפליקציות ← מצב כדורגל ← ENTER 

מצב זה מספק תנאים ממוטבים לצפייה במשחקי ספורט.

-  (זום): השהה את ההפעלה וחלק את התמונה ל-9 חלקים. בחר חלק כדי להגדיל אותו. לחץ שוב על הלחצן כדי לחדש את ההפעלה.

 כאשר מצב כדורגל מופעל, מצבי התמונה והשמע מוגדרים באופן אוטומטי ל-**אצטדיון**.

 אם תכבה את המוצר בזמן צפייה ב-**מצב כדורגל** מצב, **מצב כדורגל** יושבת.

זום אינו פועל במצבים הבאים: 

– PIP פועל

– וידאו ב-Media Play

