


**SAMSUNG**

BD-H8500/H8900  
BD-H8500M/H8900M  
BD-H8500N/H8900N  
BD-H8500A/H8900A  
BD-H8509S/H8909S

# E-MANUAL



föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung.

För att få mer komplett service ska du registrera produkten på

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# Innehåll

## Anslutningar

### Ansluta till en TV

### Ansluta till ett ljudsystem

- 8 Metod 1: Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI
- 8 Metod 2: Ansluta till en AV-mottagare med optisk ingång

### Ansluta till en nätverksrouter

- 9 Kabelnätverk
- 10 Trådlöst nätverk

## Inställningar

### Startskärmen

#### Bild

- 12 UHD-utgång
- 12 3D-inställn.
  - 13 Uppsp.läge för 3D Blu-ray
  - 13 Skärmstorlek
- 14 TV-bildformat
- 14 BD Wise (Endast Samsung-produkter)
- 15 Upplösning
  - 16 Upplösning beroende på utgångsläge
- 17 DTV smart upplösning
- 17 Filmram (24 r/s)
- 17 Anpassa efter skärmstorlek
- 18 HDMI-färgformat
- 18 HDMI, djup färg
- 18 Progressivt läge

#### Ljud

- 19 Högtalarinställningar
  - 20 Multiroom Link
  - 20 Högtalartest
  - 20 Ändra namn

- 20 Digital utgång
  - 21 Val av digital utsignal
- 25 PCM-nedsampling
- 25 Dynamisk områdeskontroll
- 26 Downmixing-läge
- 26 DTS Neo:6-läge
- 26 Ljudsynkning
- 27 Ansluten enhet

### Utsändning

- 28 Autoinställning
  - 28 Autoinställning
  - 28 Standby för Autoinställning
  - 29 Kabelsökningssalt.
  - 29 Väckningslarm
- 29 Antenn
- 29 Kanallista
- 29 Guide
- 30 Schemahanterare
- 30 Redigera Kanal
- 30 Red. favoriter
- 30 Kanalinställningar
  - 30 Land (område)
  - 31 Manuell inställning
  - 31 Överför kanallista
  - 31 Ta bort CAM Operator-profil
  - 31 Satellitsystem
- 32 Kanallås
- 32 Undertext
  - 32 Huvudspråk för textning
  - 32 Andraspråk för textning
- 32 Ljudspråk
- 32 Redigera kanalnummer
  - 32 Huvudspråk för ljud
  - 33 Andraspråk för ljud
- 33 Programklassific.lås
- 33 Datatjänst
- 33 Digital text

- 33 Text-TV-språk
  - 33 Huvudspråk för text-tv
  - 33 Andraspråk för text-tv
- 34 RF-förbikoppl.först.
- 34 Anslutningstyp för antenn
- 34 Common Interface

## Nätverk

- 35 Nätverksstatus
- 35 Nätverksinställningar
  - 36 Kabelnätverk
  - 38 Trådlöst nätverk
- 42 Wi-Fi Direct
- 43 Innehållsdelning
  - 43 Multimediaenhetsinställningar
  - 43 Dela hårddisk
- 43 Ställ in fjärråtkomst
  - 43 Registrera på Samsung Link
- 44 Enhetsnamn
- 44 BD-Live-inst.
  - 44 Internetanslutning för BD-Live
  - 44 Radera BD-data

## Smart Hub

- 45 Programinställn.
  - 45 Autotid
  - 45 Kanalbundna program
- 46 Lås för video på begäran
- 46 Villkor och policy
- 46 Villkor, Sekretesspolicy för Samsung-konto
- 46 Återställ Smart Hub

## System

- 47 Inställning
- 47 Språk
- 47 Enhetshanterare
  - 48 Tangentbordsinst.
  - 48 Musinställningar
- 49 Klocka
- 49 Lagringsenhetshanteraren
  - 49 Formatera enhet
  - 49 Kontrollera enhet
  - 49 Testa enhetsprestanda
  - 50 Välj enhet för inspelning
- 50 Autoavst.

- 50 Säkerhet
  - 50 BD-föräldraklass.
  - 50 DVD-föräldraklass.
  - 50 Ändra PIN
- 51 Allmänt
  - 51 Avancerad musikkop.
  - 51 Menytransparens
- 51 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 51 DivX® Video på begäran

## Support

- 52 Fjärrhantering
- 52 e-Manual
- 52 Programvaruuppdatering
  - 53 Uppdatera nu
  - 54 Automatisk uppdatering
  - 54 Hantera satellitkanaler
  - 54 Uppdatera via USB.
- 55 Kontakta Samsung
- 55 Återst

## Medieuppspelning

### Spela upp kommersiella skivor

### Spela upp bilder, videoklipp och musik (Multimedia)

- 57 Spela upp medieinnehåll som är sparad på en USB-enhet
- 58 Spela upp medieinnehåll som är sparad på en dator/mobil enhet
  - 59 Tillåt anslutning med en mobil enhet

### Spela upp medieinnehåll som är sparad i en molntjänst

### Samsung Link

### Styra videouppspelning

- 61 Knapparna på fjärrkontrollen används för videouppspelning
- 63 Användning av inställningsmenyn (Under uppspelning)
- 65 Använda Visa- & alternativmenyerna
  - 65 Använda Visamenyn
  - 66 Använda alternativmenyn

## Styra musikuppspelning

- 67 Knappar på fjärrkontrollen som används till musikuppspelning
- 67 Användning av alternativmenyn (Under uppspelning)
- 68 Använda menyerna Visa & Alternativ (på en filskärm)
  - 68 Använda Visamenyn
  - 68 Använda alternativmenyn
- 69 Upprepa spår på en ljud-CD
- 69 Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
- 70 Skapa en spellista från en ljud-CD
- 71 Rippa

## Visa fotoinnehåll

- 72 Användning av menyn Verktyg (Under uppspelning)
- 73 Använda Visa- & Alternativmenyerna
  - 73 Använda Visamenyn
  - 73 Använda alternativmenyn

## DTV-funktioner

### Titta på TV-kanaler

- 74 Använda kanalalternativet
  - 74 Använda knapparna på fjärrkontrollen
  - 75 Använda verktygsknappen

### Se på betalkanalerna

#### Kanallista

#### Redigera kanal

- 78 Använda knapparna på fjärrkontrollen

#### EPG & Schemahanterare

- 79 Använda alternativet för guideskärm
- 79 Installera Schemahanteraren manuellt

#### Använda text-tv-tjänsten

- 81 Typisk text-tv-sida

## Avancerad funktion

### Inspelning

- 82 Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme
  - 82 Anmärkningar för hårddiskskapacitet
- 83 Spela in den TV-kanal som du tittar på
  - 83 Pausa inspelning
  - 83 Stoppa inspelningen
  - 83 Uppspelningskontroll under inspelning
  - 84 Titta på andra kanaler under inspelning av en TV-kanal
- 84 Simultan inspelning
  - 84 Simultan inspelning av två TV-kanaler
  - 85 Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in
  - 85 Stoppa inspelningen
  - 85 Simultan användning
- 86 Tidsväxlingsfunktion
  - 86 Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PLAY
  - 86 Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PAUSE
  - 86 Tidsväxlingsinformation
  - 87 Uppspelningskontrollknapp under tidsväxlingsfunktion är aktiverad
  - 87 Stoppa tidsväxlingen

### Spela upp en inspelad titel

- 88 Använda menyerna Visa, Filter och Alternativ
  - 88 Använda Visamenyn
  - 88 Använda filtermenyn
  - 89 Använda alternativmenyn

### Redigera den inspelade titeln

- 90 Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)
- 90 Dela en del av en titel (Radera delvis)

### Skicka filer

- 91 Kopiera videor, musik och foton

### 3D-funktioner

- 92 Visa DTV med 3D-effekt

### Skapa ett Samsung-konto

### Före användning av Samsung-appar

### Använda filmer och TV-program

## Använda Samsung Apps

- 96 Samsung Apps-skärmen i korthet
- 98 Starta ett program
  - 98 Menyn Alternativ

## Screen Mirroring

### Använda webbläsaren

- 101 Link Browsing och Pointer Browsing
- 102 En översikt över kontrollpanelen
  - 103 Använda tangentbordets popup-fönster
  - 104 Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet
- 105 Använda menyn Inställningar

## Länka dina Internet-tjänstekonton till produkten

## Appendix


### Format som stöds

- 108 Videofiler som stöds
- 110 Filformat med undertext som stöds
- 111 Musikfiler som stöds
- 112 Bildfilssupport
- 112 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

### Felsökning

# Ansluta till en TV





Förutom för modellerna H8509S, H8909S



För modellerna H8509S, H8909S



- ✎ Beroende på modellen kan bakre panelen skilja sig åt. Mer information finns i produktens bruksanvisning.
- ✎ Anslutningen med RF-kabeln på denna produkt skickar bara TV-signaler. Du måste ansluta HDMI-kabeln för att kunna titta på utsignaler från produkten.
- ✎ Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta **Digital Audio Out** till ett ljudsystem för att höra ljud.
- ✎ Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
- ✎ När du ansluter produkten till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs HDMI-utgångsupplösningen automatiskt in till den högsta möjliga som stöds av TV:n.
- ✎ En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om det händer ställer du in **HDMI, djup färg** på **Av** i menyn.
- ✎ Om produkten är ansluten till TV:n i utläget HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.

-  HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n. Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwidth Digital content protection) uppstår snöbrus på TV-skärmen.
-  Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar. När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
-  Om du ansluter via 2 RF-kablar från samma parabolantenn kan du titta på och spela in på olika kanaler. Twin LNB rekommenderas. Ställ in "Kabelanslutningstyp" till "Dubbel" i alternativet Sändning. **För modellerna H8509S, H8909S**
-  Om du ansluter med en RF-kabel kan du inte visa den andra kanalen vid inspelning av en kanal. Ställ in "Kabelanslutningstyp" till "Singel" i alternativet Sändning. **För modellerna H8509S, H8909S**



# Ansluta till ett ljudsystem

## Metod 1: Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI



## Metod 2: Ansluta till en AV-mottagare med optisk ingång






-  Efter slutförande av anslutningarna, tryck på ingångsväljaren för det inkopplade ljudsystemet och TV:n tills videosignalen från produkten visas på din TV och du hör ljudsignalen genom ljudsystemet.
-  Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar. När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.

# Ansluta till en nätverksrouter


Du kan ansluta produkten till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.

## Kabelnätverk




-  Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
-  DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.

# Trådlöst nätverk



- ✎ Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP kan produkten använda en DHCP eller statisk IP-adress för att ansluta till det trådlösa nätverket.
- ✎ Ställ in den trådlösa routern på infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
- ✎ Produkten stöder bara följande trådlösa säkerhetsnyckelprotokoll: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ✎ Välj en kanal på den trådlösa routern som inte används för tillfället. Om kanalen som är inställd för den trådlösa routern används för en annan enhet i närheten kommer det att orsaka störning och kommunikationsfel.
- ✎ Om Pure High-genomströmning (Greenfield) 802.11n-läge är valt och krypteringstypen är inställd på WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) för din åtkomstpunkt, stöder inte den här produkten en anslutning som följer de nya specifikationerna för Wi-Fi-certifiering.
- ✎ Om din åtkomstpunkt stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPA-nyckel i båda lägena.
- ✎ Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden (AP-prestanda, avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.).

# Startskärmen



1	<b>SPELA SKIVA</b> : Gör att du kan spela upp bilder, videofilmer eller musik från skiva.
2	<b>FILM OCH TV-SERIER</b> : Gör det möjligt för dig att se filmer och TV-program från Internet. Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
3	<b>MULTIMEDIA</b> : Gör att du kan spela upp bilder, videofilmer eller musik från USB-enheter, mobila enheter eller PC.
4	<b>Logga in</b> : Gör att du kan logga in med ditt Samsung-konto.
5	<b>Sök</b> : Gör att du kan söka efter innehåll bland filmer och TV-program, appar och YouTube genom att skriva in motsvarande sökord
6	<b>SAMSUNG APPS</b> : Ger dig tillgång till olika program som du kan hämta.
7	<b>REKOMMENDERAS</b> : Ger dig direkt åtkomst till rekommenderade program.
8	<b>MINA APPAR</b> : Appar som har hämtats från Mina appar visas.
9	<b>Inspelad TV</b> : Få tillgång till inspelad TV direkt.
10	<b>Schemahanterare</b> : Reservera önskade TV-program.
11	<b>Screen Mirroring</b> : Gör det möjligt för dig att visa skärmen för smarttelefonen eller android-tablet-enheten på en TV du har anslutit till produkten.
12	<b>Inställn.</b> : Öppnar produktens meny. I menyn kan du göra olika personliga inställningar.






Skärmen för Startmenyn växlar till läget DTV Channel (DTV-kanal) efter 3 minuter. När menyn Inställningar öppnas aktiveras skärmläckaren efter 5 minuter. Sparar ström genom att slå av produkten automatiskt när ingen användaråtgärd märks på 4 timmar. Om menyn **Autoavst.** ställs in på **Av** slås produkten inte av automatiskt.

# Bild




## UHD-utgång För BD-H89-serien

Det här alternativet sänder ut HDMI-video i UHD(Ultra High definition)-upplösning. Det här är bara tillgängligt när **Filmram** är inställt på **Auto**.

-  För att använda den här funktionen måste du ansluta produkten till en enhet som stöder UHD-upplösningen och ha innehåll som spelas upp i 24 fs (filmhastighet).
-  Enheten kan inte spela upp UHD-innehåll. Däremot kan innehåll med lägre upplösning än full HD skalas upp till UHD.
-  För UHD-upplösningseffekt är endast bildfrekvensen 2160\*3840 24 tillgänglig.

## 3D-inställn.

Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med 3D-innehåll i 3D-läge.




-  Om du går till startskärmen eller Samsung Apps-skärmen när du är i 3D-läge växlar produkten till 2D-läge automatiskt.

## Uppsp.läge för 3D Blu-ray [Försök nu](#)

Ange om du vill spela upp 3D Blu-ray-skivan i 3D- eller 2D-läge.

- **Auto** : Upptäck automatiskt om en ansluten TV har 3D-funktion och spela upp en Blu-ray 3D-skiva i 3D- eller 2D-format eller en 3D-skiva i 3D om TV:n stöder 3D. Skivor i endast 3D-format spelas inte upp om TV:n inte stöder 3D.
- **3D → 3D** : Spela upp endast 3D och Blu-ray 3D-skivor när som helst i 3D-läget.
- **3D → 2D** : Spela Blu-ray 3D-skivan alltid i 2D-läget. Endast 3D-skivor spelas inte upp.



För vissa 3D-skivor trycker du på knappen  en gång för att stoppa en film under 3D-uppspelning. Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet avaktiveras. För att ändra ett 3D-alternativ när du spelar upp en 3D-film trycker du på knappen  en gång. Startskärmens meny visas. Tryck på knappen  igen och välj sedan **3D-inställn.** i Blu-ray-menyn.



Beroende på innehåll och position för bilden på TV-skärmen kan du se vertikala svarta streck på vänster och höger sida, eller på båda sidorna.

## Skärmstorlek [Försök nu](#)

Du kan ange den faktiska skärmstorleken på TV:n så att spelaren kan ändra bilden enligt skärmens storlek och visa en optimal 3D-bild. (För 3D-visningar som är större än 116 tum, är det enklast att ställa in på 116.)



Eftersom videoupplösningen i 3D-uppspelningsläge är fast beroende på upplösning för original-3D-video, kan du inte ändra upplösning enligt dina inställningar.



Vissa funktioner, såsom **BD Wise**, eller inställning av skärmstorlek eller upplösning kanske inte fungerar i 3D-uppspelningsläge.



Du måste använda en höghastighets HDMI-kabel för att skicka 3D-signalen.



Sitt minst tre gånger bredden för skärmen från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du exempelvis har en 46 tums skärm ska du sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot) från skärmen. Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för optimal 3D-bildkvalitet.



Vid anslutning av produkten till vissa 3D-enheter kanske inte 3D-effekten fungerar som den ska.



"Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray 3D" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

# TV-bildformat [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att justera produktens utgång enligt skärmformatet på TV:n.

- **16:9 original** : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 16:9. Spelaren visar allt innehåll i originalformat. Innehåll som har formaterats i 4:3 visas med svarta fält till vänster och höger.
- **16:9 Helskärm** : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 16:9. Allt innehåll visas i helskärmsformat. Innehåll som formaterats i 4:3 sträcks ut.
- **4:3 Letter Box** : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 4:3. Spelaren visar allt innehåll i originalformat. Innehåll som har formaterats i 16:9 visas med svarta fält överst och nederst.
- **4:3 Pan-Scan** : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 4:3. 16:9 innehåll gör att extrema utskjutningar åt vänster och höger kapas.



Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är tillgängliga.



Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan bilden komma att visas förvrängd.






Om du väljer **16:9 original** kan TV:n visa 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).

# BD Wise (Endast Samsung-produkter) [Försök nu](#)

När du ansluter en Samsung-produkt och en Samsung-TV med **BD Wise** till varandra via HDMI, och **BD Wise** är på i både produkten och TV:n, sänder spelaren ut video i videoupplösning och ramhastighet för Blu-ray-/DVD-skivan.

- **Av** : Den utgående upplösningen blir fast enligt den upplösning du tidigare ställde in i upplösningsmenyn, oavsett skivans upplösning. Se Upplösning nedan.
- **På** : Produkten sänder ut video med originalupplösning och ramhastighet för innehåll som spelas upp.

-  När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i upplösningsmenyn.
-  Om produkten ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen BD Wise.
-  För lämplig användning av BD Wise ställer du in menyn BD Wise på både produkten och TV:n som På.

## Upplösning [Försök nu](#)

Ställ in den utgående upplösningen för HDMI-videosignalen.

Antalet indikerar antalet videorader per bildruta. Bokstäverna i och p anger sammanflätad respektive progressiv skanning. Ju fler rader desto högre kvalitet.

- **BD Wise** : Ställer automatiskt in upplösningen till samma upplösning som hos det uppspelade innehållet om du har anslutit produkten via HDMI till en TV med BD Wise-funktion. (Menyalternativen för BD Wise visas bara om BD Wise är inställd till **På**. Se BD Wise ovan.)
- **Auto** : Ställer automatiskt in den utgående upplösningen till maximal upplösning för den anslutna TV:n.
- **1080p** : Tar ut 1080 linjer av progressiv video.
- **1080i** : Tar ut 1080 linjer av sammanflätad video.
- **720p** : Tar ut 720 linjer av progressiv video.
- **576p/480p** : Tar ut 576/480 linjer av progressiv video.

# Upplösning beroende på utgångsläge

- Blu-ray-skivor/E-innehåll/Digitalt innehåll/DTV/DVD-uppspelning

## För BD-H85-serien

Upplösning	Blu-ray-skiva	E-innehåll/Digitalt innehåll/DTV	DVD
BD Wise	Upplösning för Blu-ray-skiva	1080p	576i/480i
Auto	Maximal upplösning för TV-ingång	Maximal upplösning för TV-ingång	Maximal upplösning för TV-ingång
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

## För BD-H89-serien

Upplösning		Blu-ray-skiva	E-innehåll/Digitalt innehåll	DTV	DVD
BD Wise		Upplösning för Blu-ray-skiva	1080p	1080p	576i/480i
Auto	Filmbildrutor: Auto (UHD-utgång: Auto)	2160p@24F	2160p@24F	Maximal upplösning för TV-ingång	Maximal upplösning för TV-ingång
	Filmbildrutor: Av	Maximal upplösning för TV-ingång	Maximal upplösning för TV-ingång		
1080p		1080p	1080p	1080p	1080p
1080i		1080i	1080i	1080i	1080i
720p		720p	720p	720p	720p
576p/480p		576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p



Om skärmen blir tom efter att du har ändrat upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan trycka på knappen **HOME** på fjärrkontrollen. Tryck på och håll in knappen **■** på produktens ovansida och håll in den i mer än 5 sekunder. Alla inställningar återställs till fabriksstandard.



När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.




Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för att användas i läget för bildram (24 r/s).

## DTV smart upplösning [Försök nu](#)

Använd den här funktionen för att automatiskt få optimerad skärmutplösning för digitala sändningsbolag.

- **Auto** : Skärmutplösningen optimeras automatiskt för digital sändning.
- **Av** : Stäng av DTV smart upplösning.

 När du byter TV-kanal med den här funktionen inställd på **Auto**, enligt din TV, kan visningstiden för de kommande kanalerna ta längre tid än om funktionen ställs in på **Av**.

 DTV smart upplösning aktiveras bara när upplösningssalternativet är inställt på **Auto**.


## Filmram (24 r/s) [Försök nu](#)

Genom att ställa in filmramen (24 r/s) på Auto justeras uppspelningen till HDMI-utgång på 24 bildrutor per sekund för bättre bildkvalitet. Du kan bara använda filmramen (24 r/s) på en TV som stöder bildrutehastigheten. Du kan bara välja filmram när produkten är i lägena 1080p för utgående upplösning.

- **Auto** : Funktionen för filmruta (24 r/s) fungerar.
- **Av** : Funktionen för filmruta (24 r/s) är avaktiverad.

## Anpassa efter skärmstorlek [Försök nu](#)

Ställ in skärmen till optimal storlek. (Aktivera Smart Hub, endast Screen Mirroring)

 Om den sida i e-Manual som visas på din TV-skärm är ofullständig och delvis gömd ställer du in **Anpassa efter skärmstorlek** på **Storlek 1**.

# HDMI-färgformat [Försök nu](#)

Ange format för färgområdet för HDMI-utgång, beroende på den anslutna enheten.

- **Auto** : Ställ automatiskt in optimalt format som stöds av den anslutna bildskärmsenheten.
- **YCbCr (4:4:4)** : Rekommenderas vid anslutning till en bildskärm som stöder YCbCr (4:4:4) eftersom de flesta filmer är i det här formatet.
- **RGB (standard)** : Rekommenderas vid anslutning till en bildskärm som inte stöder YCbCr-formatet. Välj det här alternativet för utskrift inom det normala området för RGB-färger.
- **RGB (förbättrat)** : Välj det här alternativet för utskrift inom det utökade området för RGB-färger. Rekommenderas ej för allmän användning, eftersom det minskar kontrasten mellan svart och vitt.

# HDMI, djup färg [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att sända ut video från HDMI OUT-uttaket med djup färg. Djup färg ger en mer exakt färgåtergivning och större färgdjup.


- **Auto** : Bilden levereras med Djup färg till den anslutna TV:n som stöder HDMI, djup färg.
- **Av** : Bilden återges utan Djup färg.

# Progressivt läge [Försök nu](#)

Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar på DVD.








- **Auto** : Välj att låta produkten automatiskt ställa in bästa bildkvalitet för DVD-skivan du tittar på.
- **Video** : Välj det här alternativet för bästa bildkvalitet på DVD-skivor från en konsert eller TV.

# Ljud



## Högtalarinställningar

Anslut produkten till en Samsung-nätverkshögtalare för ett fyligare, klarare ljud. Mer information om att koppla ihop enheterna finns i bruksanvisningen till Samsung-nätverkshögtalare.

-  Om du vill använda denna funktion måste minst en nätverkshögtalare vara ansluten.
-  Endast en Samsung-nätverkshögtalare som stöder Multiroom Link kan anslutas.
-  Ljudkvalitet kan påverkas av det trådlösa nätverkets tillstånd.
-  Nätverkshögtalarna kan kopplas bort på grund av ändringar i nätverksmiljön.
-  Om Skärmspegelvändning aktiveras inaktiveras Multiroom Link.
-  Mer information finns i bruksanvisningen till Multiroom Link. Bruksanvisning till Multiroom Link : [www.samsung.com](http://www.samsung.com) → Support → Sök efter produktnamnet : BD-H8900,H8500 /Multiroom link → Hämta PDF.
-  I läget Multiroom kan det uppstå en försening i ljudet genom de anslutna Nätverkshögtalarna i jämförelse med video och ljud från enheten som är direktansluten till produkten.

## Multiroom Link

Ställ in konfigurationen för nätverkshögtalarna som du har anslutit till produkten.

## Högtalartest

Skicka ett ljudtest till varje högtalare för att vara säker på att systemet fungerar korrekt.

## Ändra namn

Du kan ge varje högtalare ett namn.

## Digital utgång [Försök nu](#)

Du ställer in digital utgång för att matcha funktionerna hos AV-mottagaren du har anslutit till produkten:

- **PCM** : Välj det här alternativet om du har anslutit en HDMI-kompatibel AV-mottagare.
- **Bitstream (obearbetad)** : Välj det här alternativet om du har anslutit en HDMI-kompatibel AV-mottagare med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio avkodningsfunktioner.
- **Bitstream (DTS-omkodad)** : Välj det här alternativet om du har anslutit en AV-mottagare med en digital, optisk ingång som kan avkoda DTS.
- **Bitstream (Dolby D-omkodad)** : Välj det här alternativet om du inte har en HDMI-kompatibel AV-mottagare, men en AV-mottagare med Dolby Digital-avkodningsfunktioner.



Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt ljud.



Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format (Dolby digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.



Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.

# Val av digital utsignal

## Audio Stream på Blu-ray-skiva

Installation	Anslutning	Ljudkällas ström	Utgångar
PCM	HDMI-kompatibel AV-mottagare	PCM	Upp till 7.1-kanals PCM
		Dolby Digital	Upp till 7.1-kanals PCM
		Dolby Digital Plus	Upp till 7.1-kanals PCM
		Dolby TrueHD	Upp till 7.1-kanals PCM
		DTS	Upp till 6.1-kanals PCM
		DTSHD högupplöst ljud	Upp till 7.1-kanals PCM
		DTS-HD huvudljud	Upp till 7.1-kanals PCM
	Optisk	PCM	PCM 2-kanals
		Dolby Digital	PCM 2-kanals
		Dolby Digital Plus	PCM 2-kanals
		Dolby TrueHD	PCM 2-kanals
		DTS	PCM 2-kanals
		DTSHD högupplöst ljud	PCM 2-kanals
		DTS-HD huvudljud	PCM 2-kanals
Bitstream (obearbetad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare	PCM	PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus
		Dolby TrueHD	Dolby TrueHD
		DTS	DTS
		DTSHD högupplöst ljud	DTSHD högupplöst ljud
		DTS-HD huvudljud	DTS-HD huvudljud
	Optisk	PCM	PCM 2-kanals
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		Dolby TrueHD	Dolby Digital
		DTS	DTS
		DTSHD högupplöst ljud	DTS
		DTS-HD huvudljud	DTS

Installation	Anslutning	Ljudkällas ström	Utgångar
Bitstream (DTS-omkodad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	PCM	DTS-omkodad
		Dolby Digital	DTS-omkodad
		Dolby Digital Plus	DTS-omkodad
		Dolby TrueHD	DTS-omkodad
		DTS	DTS-omkodad
		DTSHD högupplöst ljud	DTS-omkodad
		DTS-HD huvudljud	DTS-omkodad
Bitstream (Dolby D-omkodad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	PCM	Omkodad Dolby Digital*
		Dolby Digital	Omkodad Dolby Digital*
		Dolby Digital Plus	Omkodad Dolby Digital*
		Dolby TrueHD	Omkodad Dolby Digital*
		DTS	Omkodad Dolby Digital*
		DTSHD högupplöst ljud	Omkodad Dolby Digital*
		DTS-HD huvudljud	Omkodad Dolby Digital*

## Audio Stream på DVD

Installation	Anslutning	Ljudkällas ström	Utgångar
PCM	HDMI-kompatibel AV-mottagare	PCM	PCM 2-kanals
		Dolby Digital	Upp till 5.1-kanals PCM
		DTS	Upp till 6.1-kanals PCM
	Optisk	PCM	PCM 2-kanals
		Dolby Digital	PCM 2-kanals
		DTS	PCM 2-kanals
Bitstream (obearbetad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare	PCM	PCM 2-kanals
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
	Optisk	PCM	PCM 2-kanals
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
Bitstream (DTS-omkodad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	PCM	PCM 2-kanals
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Installation	Anslutning	Ljudkällas ström	Utgångar
Bitstream (Dolby D-omkodad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	PCM	PCM 2-kanals
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

## Ljudström för sändning

Installation	Anslutning	Ljudkällas ström	Utgångar
PCM	HDMI-stöd för AV-mottagare	Dolby Digital	Upp till 5.1-kanals PCM
		Dolby Digital Plus	Upp till 5.1-kanals PCM
		MPEG1 Layer 2	Upp till 5.1-kanals PCM
		HE-AAC	Upp till 5.1-kanals PCM
	Optisk	Dolby Digital	PCM 2-kanals
		Dolby Digital Plus	PCM 2-kanals
		MPEG1 Layer 2	PCM 2-kanals
		HE-AAC	PCM 2-kanals
Bitstream (obearbetad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus**
		MPEG1 Layer 2	PCM 2-kanals
		HE-AAC	Omkodad Dolby Digital ***
	Optisk	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		MPEG1 Layer 2	PCM 2-kanals
		HE-AAC	Omkodad Dolby Digital ***
Bitstream (DTS-omkodad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	Dolby Digital	DTS-omkodad
		Dolby Digital Plus	DTS-omkodad
		MPEG1 Layer 2	PCM 2-kanals
		HE-AAC	DTS-omkodad ***
Bitstream (Dolby D-omkodad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	Dolby Digital	Omkodad Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Omkodad Dolby Digital
		MPEG1 Layer 2	PCM 2-kanals
		HE-AAC	Omkodad Dolby Digital ***

## Definition för Blu-ray-skiva

Installation	Anslutning	Ljudkällas ström	Utgångar
PCM	HDMI-kompatibel AV-mottagare	Valfri	Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEW-ljudströmmen tillsammans i PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering.
	Optisk		
Bitstream (obearbetad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare	Valfri	Sänder ut huvudfunktionens ljudström så att AV-mottagaren kan avkoda ljud-bitstream. Du hör inte BONUSVIEW-ljud eller ljudeffekter för navigering.
	Optisk		
Bitstream (DTS-omkodad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	Valfri	Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEW-ljudströmmen till PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering och kodar sedan om PCM-ljud till DTS bitstream.
Bitstream (Dolby D-omkodad)	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	Valfri	Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEW-ljudströmmen till PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering och kodar sedan om PCM-ljud till Dolby Digital bitstream.

\* Om Source Stream är 2K eller mono, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”. Utgången blir PCM av 2-kanalstyp.

\*\* Om **Ljudbeskrivning** är inställd på **På** ändras ljudutgången till Dolby Digital även om originalsändningsströmmen är Dolby Digital Plus.

\*\*\* Om **Ljudbeskrivning** är inställt på **På** och samplingsfrekvensen blir 48kHz eller mindre ändras den utgående ljudsignalen för PCM även om Bitström väljs.

# PCM-nedsampling [Försök nu](#)

Ange om du vill använda nedsampling eller inte.

- **Av** : Välj det här alternativet när AV-mottagaren som är ansluten till spelaren är 96kHz-kompatibel.
- **På** : Välj det här alternativet när AV-mottagaren som är ansluten till spelaren inte är 96kHz-kompatibel. 96kHz-signalerna konverteras ned till 48kHz.



Även när **PCM-nedsampling** är inställd på **Av** kommer vissa skivor bara att sända ut nedsamplat ljud genom de optiskdigitala utgångarna.



Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan produkten kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream (obearbetat/omkodning/DTS/omkodad Dolby D) på inställningsmenyn.



Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samlingshastigheter över 48 kHz kanske produkten avger 48 kHz nedsamplat PCM-ljud även om du ställt in **PCM-nedsampling** på **Av**.

# Dynamisk områdeskontroll [Försök nu](#)

Ställ in alternativet för dynamisk områdeskontroll för Dolby Digital, Dolby Digital Plus och Dolby TrueHD.

- **Auto** : Den dynamiska omfångskontrollen ställs in automatiskt baserat på informationen från Dolby TrueHD Soundtrack. Den här inställningen är samma med "På" för Dolby Digital och Dolby Digital Plus.
- **Av** : Du kan njuta av originalljud utan att komprimera det dynamiska området för ljudet.
- **På** : Det dynamiska området är komprimerat genom att lågfrekventa ljud förstärks och att extremt höga ljud dämpas.

## Downmixing-läge [Försök nu](#)

Välj nedmixningsmetod för stereoutgång.

- **Normal stereo** : Nedmixar flerkanalsljud till tvåkanals stereo. Välj detta när enheten är ansluten till utrustning som inte stöder virtuella surround-funktioner som Dolby Pro Logic.
- **Surroundkompatibel** : Nedmixning av flerkanalsljud till surround-kompatibel stereo. Välj detta när enheten är ansluten till utrustning som stöder virtuella surround-funktioner som Dolby Pro Logic.

## DTS Neo:6-läge [Försök nu](#)

Du kan njuta av flerkanaligt ljud via HDMI-utgång även för en 2-kanalig ljudkälla.

- **Av** : Avger ett tvåkanalsljud endast via de främre högtalarna.
- **Bio** : Avger ett tvåkanals film ljud över flera kanaler.
- **Musik** : Välj för att spela upp tvåkanalsmusik över flera kanaler.



Om du använder en AV-mottagare med HDMI-stöd är detta alternativ tillgängligt när du ställer in **Digital utgång** som **PCM**.

## Ljudsynkning [Försök nu](#)

I vissa fall när produkten är ansluten till en digital TV kan ljudsignalen inte synkroniseras med videosignalen. Om detta inträffar ska du justera ljudfördröjningstiden för att matcha videosignalen.

- Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 msek och 250 msek. Ställ in optimal inställning.



Ljudfördröjningstiden du specificerar kanske inte blir exakt beroende på uppspelat innehåll.

# Ansluten enhet **Försök nu**

Välj en utrustning som du har anslutit till den här produkten för att höra ljudet som komplement till TV:n. Ljudstyrkan för DTV-programmet justeras enligt utrustningen.

- **AV-mottagare** : Välj det här alternativet om du använder en vanlig AV-mottagare/hemmabio eller TV för att höra ljud.
- **AV-mottagare (Offset-läge)** : Välj detta om ditt fall stämmer in på något av alternativen nedan.
  - Om du använder THX-certifierad AV-mottagare/hemmabioutrustning.
  - Om **Digital utgång** är inställd på **Bitstream** och om du upplever att Dolby-ljudet är mycket högre än MPEG1 Layer2-ljudet när du tittar på DTV-program, ska du välja det här alternativet även om din AV-mottagare inte är THX-certifierad.
- **Stereoenhet** : Välj det här alternativet om du använder en stereoförstärkare eller inspelningsenheten som stöder optisk digital ljudingång i PCM-format.



För användare som endast använder TV:n som ljudenhet: 1) Om TV:n inte stöder Dolby Digital bitstream-ingång via HDMI behövs inga särskilda inställningar. 2) Om TV:n stöder Dolby Digital bitstream-ingång via HDMI ska "Ansluten enhet" ställas in på "Stereo".



Om DTV-programmet som du tittar på produceras i enlighet med EBU R128, kan den genomsnittliga ljudstyrkan mellan MPEG1 Layer2 Audio och Dolby DigitalAudio/Dolby Digital Plus Audio minskas. Om DTV-programmet inte uppfyller kraven enligt EBU R128 kan det fortfarande finnas skillnader i genomsnittlig ljudstyrka mellan TV-program.



Stort antal AV-mottagare/hemmabioenheter avkodar Dolby Digital/Dolby Digital Plus med +4 dB OFFSET jämfört med samma kodningsnivå för PCM-ingång. Denna typ av produkt innehåller både en med THX Certified och en utan THX Certified. Om användaren väljer "**AV-mottagare (Offset-läge)**" kommer den genomsnittliga ljudstyrkan vara snarlik mellan Dolby Digital-/Dolby Digital Plus-ljud som har kodats med en sådan produkt och MPEG1 Layer2 Audio som har kodats med denna produkt.

# Utsändning

Du kan konfigurera dina TV-kanaler med egenskaper, såsom land och autoinställning.



## Autoinställning [Försök nu](#)

Söker alla kanaler och lagrar dem i produktens minne.

## Autoinställning

Konfigurera autoinställningar till att söka och lagra kanaler.

## Standby för Autoinställning

Autoinställ kanaler medan din enhet är i standby-läge.



Denna meny kan vara tillgänglig när landet är inställt till Ungern, Finland och Italien och TV-läget är Astra HD + eller Sky.

## Kabelsökning. Förutom för modellerna H8509S, H8909S, H8500A, H8900A

Konfigurera sökinställningarna, såsom frekvens och symbolhastighet för en kabelnätverkssökning.

## Väckningslarm

Ställ in timern att sätta på TV:n och automatiskt skanna kanaler



Denna meny kan vara tillgänglig när landet är inställt till Ungern, Finland och Italien och TV-läget är Astra HD + eller Sky.

## Antenn Förutom för modellerna H8500A, H8900, H8509S, H8909S

Väljer en lämplig typ av antenn för digitala sändningar.

Innan din produkt kan börja memorera tillgängliga kanaler måste du specificera typen av signalkälla som är ansluten till den här produkten.

## Kanallista Försök nu

Välj detta för att markera lagrade kanaler.

Du kan se TV-kanalerna på olika sätt.

## Guide Försök nu

Ange programinformation för alla kanaler.



Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.

## Schemahanterare [Försök nu](#)

Detta alternativ kan hantera listor för schemavisning eller inspelning.



Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.

## Redigera Kanal [Försök nu](#)

Detta alternativ erbjuder möjligheten att redigera funktioner för kanalen.

## Red. favoriter [Försök nu](#)

Detta alternativ erbjuder möjligheten att skapa och redigera listor för kanalen.

## Kanalinställningar

### Land (område) [Försök nu](#)

Välj land så att TV:n kan autoinställa sändningskanalerna.



Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Belgien, Frankrike, Italien, Norge: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är 0000.



Den låsta kanalmenyn kan visas när landet ställs in till Italien.

## Manuell inställning [Försök nu](#)

Söker en kanal manuellt och lagrar den i produkten.

När sökningen har slutförts uppdateras kanalerna i kanallistan.

## Överför kanallista [Försök nu](#)

Den här funktionen kan importera eller exportera kanalkartan.

Du ska ansluta en USB-lagringsplats för att använda den här funktionen.

- **Importera från USB** : Importera kanallista från USB.
- **Exportera till USB** : Exportera kanallista till USB.




Om du anger landet Nederländerna och antennkälla som kabel visas inte den här menyn.

## Ta bort CAM Operator-profil [Förutom för modellerna H8500A, H8900](#)

Välj den här menyn för att radera CAM-operatörsprofilen.

## Satellitesystem [För modellerna H8509S, H8909S](#)

Konfigurera inställningarna för satellitutrustningen.

- **Satellitval** : Välj en eller flera satelliter för din produkt.
- **LNB-ström** : Aktivera eller avaktivera LNB-strömtillförseln från mottagaren.
- **LNB-inställningar** : Konfigurera parametrarna för satellitutrustningen.
- **Inställningar SatCR/Unicable** : Konfigrera enkel kabelinstallation.
  -  Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
- **Positionerarinställningar** : Konfigurera inställningarna för din antenntpositionerare.
- **Återställ alla inställningar** : Återställ alla inställningar till standard.

## Kanallås [Försök nu](#)

Genom att låsa kanalerna kan du förhindra barn från att komma åt skadligt innehåll.

När "Kanallås" är inställt på "På", navigera till skärmen "Redigera Kanal", välj kanalerna du vill låsa, välj "Lås" och ange PIN-koden. Detta låser valda kanaler.

## Undertext [Försök nu](#)

Konfigurerar undertextalternativ.

## Huvudspråk för textning [Försök nu](#)

Välj primärt textningsspråk.

## Andraspråk för textning [Försök nu](#)

Välj sekundärt textningsspråk.

## Ljudspråk [Försök nu](#)

Välj typen av ljudspråk.

## Redigera kanalnummer

Använd det här alternativet för att ändra kanalnummer.



Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.

## Huvudspråk för ljud [Försök nu](#)

Välj primärt ljudspråk.

## Andraspråk för ljud [Försök nu](#)

Välj sekundärt ljudspråk.

## Programklassific.lås [Försök nu](#)

Spärra vissa program. (Beroende på land)



Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Belgien, Frankrike, Italien, Norge: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är 0000.

## Datatjänst

Aktiverar eller inaktiverar datatjänsten.



Beroende på land eller region kanske menyfunktionen inte stöds.

## Digital text

Om programmet sänds med digital text är den här funktionen aktiverad.



Beroende på land eller region kanske menyfunktionen inte stöds.

## Text-TV-språk [Försök nu](#)

Ange text-tv-språk.

## Huvudspråk för text-tv [Försök nu](#)

Välj primärt textningsspråk.

## Andraspråk för text-tv [Försök nu](#)

Välj sekundärt textningsspråk.

## RF-förbikoppl.först. För modellerna BD-H8500N, H8900N

När TV:n och produkten är anslutna tillsammans med en RF-kabel förhindrar denna funktion störning av sändningssignalen när man ser på en TV-kanal medan produkten är avstängd.

 Strömförbrukningen ökar när du använder den här funktionen.

## Anslutningstyp för antenn För modellerna H8509S, H8909S

Välj enkel eller dubbel beroende på antalet inkopplade antennkablar.

## Common Interface Förutom för modellerna BD-H8500A, H8900

Visa gemensam gränssnittsmeny och programinformation.

- **CI-meny** : Detta gör att användaren kan välja i menyn från CAM. Välj CI-menyn som är baserad på meny-PC-kort.
- **Kodar CAM Video** : Du kan konfigurera inställningen till att omkoda video codec från CAM automatiskt. Stäng av om du inte vill använda det.


 Du måste använda en CAM som stöder omkodning av video codec.

- **Programinformation** : Visa information om CAM (Conditional Access Module) som sitter i CI. Facket och på "CI CAM med CI eller CI+ CARD" som sitter i CAM. Du kan installera CAM när som helst, oavsett om produkten är på eller av.
- **CICAM PIN-hanterare** : Spara eller rensa CI CAM PIN-nummer

 Sätt i CI- eller CI+-kortet för att se en betalkanal. (Se "Titta på TV-kanaler".)

# Nätverk

När du ansluter den här produkten till ett nätverk kan du använda nätverksbaserade program och funktioner, och uppgradera produktens programvara via nätverksanslutningen. För att använda nätverkstjänsterna med produkten måste du ansluta produkten till ditt nätverk.



## Nätverksstatus [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att kontrollera det aktuella nätverket och Internet-statusen.





## Nätverksinställningar [Försök nu](#)

Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på om din IP-adress är fast eller dynamisk. Om den är dynamisk och om du har ett nätverk som ansluts med kabel eller trådlöst rekommenderar vi användning av de automatiska konfigurationsprocesserna som beskrivs nedan.

Om du ansluter till ett kabelnätverk ska du ansluta produkten till din router med en LAN-kabel innan du startar konfigurationsprocessen. Om du ansluter till ett trådlöst nätverk ska du koppla från kabelnätverksanslutningen innan du börjar. (Se "Ansluta till en nätverksrouter".)

# Kabelnätverk

## Kabel - Automatisk

1. Välj **Inställn.** på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverksinställningar** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Kabel** på skärmen **Nätverksinställningar**, och tryck sedan på knappen .










5. Välj **Anslut** och tryck sedan på knappen . Produkten detekterar kabelanslutningen, verifierar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.

## Kabel - Manuellt

Om du har en fast IP-adress eller den automatiska inställningen inte fungerar måste du ställa in värdena för **Nätverksinställningar** manuellt.

Följ steg 1 och 2 i Kabel - Automatiskt och följ sedan stegen nedan:

1. Välj **Nätverksstatus**. Produkten söker efter ett nätverk och visar sedan felmeddelandet för anslutningen.
2. Välj **IP-inst.** längst ner på skärmen och tryck sedan på knappen . Skärmen **IP-inst.** visas.
3. Välj fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Ange manuellt** i fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen .
5. Välj ett värde att skriva in (t. ex **IP-adress**), och tryck sedan på knappen . Använd sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange siffervärden. Du kan också ange siffrorna med knapparna **▲▼**. Använd knapparna **◀▶** på fjärrkontrollen för att gå från ett inmatningsfält till ett annat inom ett värde. När du är klar med ett värde trycker du på knappen .
6. Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att gå till ett annat värde och ange sedan siffrorna för det värdet enligt instruktionerna i steg 5.
7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har fyllt i alla värden.  
 Du kan få dessa nätverksvärden från din Internet-leverantör.
8. När du är klar med att ange alla värden väljer du **OK** och trycker sedan på knappen . Produkten verifierar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.





# Trådlöst nätverk


Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på fyra sätt:








- Trådlös automatisk
- Trådlös manuell
- WPS(PBC)
- WPS (PIN)

När du konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen frångöps alla trådlösa nätverksenheter som är anslutna genom produkten eller, om tillämpligt, produktens aktuella kabelanslutning.

## Trådlös - Automatisk






1. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
  2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
  3. Välj **Nätverksinställningar** och tryck sedan på knappen .
  4. Välj **Trådlös** på skärmen **Nätverksinställningar**, och tryck sedan på knappen .
- Produkten söker efter och visar en lista över tillgängliga nätverk.



5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen .
6. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange numren direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att välja en bokstav med en pilknapp och sedan trycka på knappen .
-  För att visa lösenordet när du anger det använder du pilknapparna och väljer **Visa lösenord** på höger sida och sedan trycker du på knappen .
7. När du är klar väljer du **Klart** och trycker sedan på knappen .
8. När du är klar med verifieringen väljer du **OK** och trycker sedan på knappen .
-  Du ska kunna hitta säkerhetskoden eller lösenordsfrasen på en av installationsskärmarna du använde för att installera routern eller modemmet.

## Trådlös - Manuellt

Om du har en fast IP-adress eller den automatiska inställningen inte fungerar måste du ställa in värdena för **Nätverksinställningar** manuellt.

1. Följ instruktionerna i Trådlöst - Automatiskt genom Steg 5.
2. Produkten söker efter ett nätverk och visar sedan felmeddelandet för anslutningen.
3. Välj **IP-inst.**, längst ner på skärmen och tryck sedan på knappen . Skärmen **IP-inst.** visas.
4. Välj fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen .
5. Välj **Ange manuellt** i fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen .
6. Välj ett värde att skriva in (t. ex **IP-adress**), och tryck sedan på knappen . Använd sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange siffervärden. Du kan också ange siffrorna med knapparna **▲▼**. Använd knapparna **◀▶** på fjärrkontrollen för att gå från ett inmatningsfält till ett annat inom ett värde. När du är klar med ett värde trycker du på knappen .
7. Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att gå till ett annat värde och ange sedan siffrorna för det värdet enligt instruktionerna i steg 6.

8. Upprepa steg 6 och 7 tills du har fyllt i alla värden.



Du kan få dessa nätverksvärden från din Internet-leverantör.









9. När du är klar väljer du **OK** och trycker sedan på knappen . Säkerhetsskärmen öppnas.
10. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange numren direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att välja en bokstav med knapparna och sedan trycka på knappen .
11. När du är klar väljer du **Klart** till höger på skärmen och trycker sedan på knappen . Produkten verifierar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.
12. När produkten har verifierat nätverket väljer du **OK**, och trycker på knappen .

## WPS(PBC)

1. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverksinställningar** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Trådlös** på skärmen **Nätverksinställningar**, och tryck sedan på knappen .
5. Tryck på knappen på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen för att välja **WPS(PBC)**.
6. Tryck på knappen på fjärrkontrollen. Meddelandet "Tryck på knappen på den trådlösa routern inom två minuter" visas.
7. Tryck på knappen WPS (PBC) på routern inom två minuter. Produkten samlar automatiskt in alla värden för nätverksinställningar som behövs och ansluter till ditt nätverk. Skärmen **Nätverksstatus** visas. Produkten ansluter till nätverket efter att nätverksanslutningen har bekräftats.


## WPS(PIN)




Innan du börjar ska du öppna routerns installationsmeny på datorn och öppna skärmen med inmatningsfältet för WPS PIN.


1. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
  2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
  3. Välj **Nätverksinställningar** och tryck sedan på knappen .
  4. Välj **Trådlös** på skärmen **Nätverksinställningar**, och tryck sedan på knappen .  
Produkten söker efter och visar en lista över tillgängliga nätverk.
  5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen .
  6. Välj **WPS(PIN)** och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för PIN visas.
  7. Ange PIN i inmatningsfältet för WPS PIN på routerns installationsskärm och spara sedan skärmen.
-  Kontakta tillverkaren av routern för instruktioner som förklarar hur du får åtkomst till routerns installationsskärmar eller se routerns bruksanvisning.
-  Vid en WPS-anlutning ska du ställa in din trådlösa routers metod för säkerhetskryptering till AES. WPS-anlutningar stöder inte WEP-säkerhetskryptering.


# Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct-funktionen gör det möjligt för dig att ansluta Wi-Fi Direct-enheter till produkten och varandra med ett peer-to-peer-nätverk, utan en trådlös router.

 Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Wi-Fi Direct. Innan du använder funktionen **Wi-Fi Direct** rekommenderar vi starkt att du avaktiverar Bluetooth-funktionen för en aktiv mobil enhet.

1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera dess **Wi-Fi Direct**-funktion.
2. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Wi-Fi Direct** och tryck sedan på knappen . Wi-Fi Direct-enheter som du kan ansluta visas.

 Den kabelförsedda eller trådlösa nätverkanslutningen kopplas från när du använder funktionen **Wi-Fi Direct**.

 Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder Content sharing-funktionen (funktion för delning av innehåll) vid anslutning till Wi-Fi Direct. Om detta är fallet är det lämpligt att ändra nätverksanslutningsmetoden mellan enheter.

# Innehållsdelning

## Multimediaenhetsinställningar

Tillåt andra enheter i nätverket, exempelvis smarttelefoner och tablet-enheter, att dela innehåll med din produkt.

## Dela hårddisk

Ange om du vill dela innehållet från den här produkten med andra nätverksanslutna enheter, såsom smarttelefoner.



Om den här menyn är inställd på **På** är inte funktionen **Autoavst.** tillgänglig.

## Ställ in fjärråtkomst

Med fjärråtkomst kan du öppna och styra produkten från andra enheter.

Du måste logga in på Samsung konto-ID för att använda fjärråtkomstfunktionerna med Samsung-produkter.

## Registrera på Samsung Link

Registrera enheten på Samsung Link för att dela innehåll. Endast tillgängligt med Samsung-produkten som stöder funktionen Samsung Link.

# Enhetsnamn

Gör det möjligt för dig att ange ett namn för produkten som identifierar den på nätverken.

## BD-Live-inst. [Försök nu](#)

Ställer in olika BD-Live-funktioner. BD-Live ger dig tillgång till de extrafunktioner som finns tillgängliga på vissa Blu-ray-skivor om du är ansluten till Internet.

## Internetanslutning för BD-Live [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att helt tillåta, delvis tillåta eller förbjuda en Internet-anslutning för BD-Live.

## Radera BD-data [Försök nu](#)

När produkten är ansluten till nätverket kan du använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva. Som standard är minnet konfigurerat och kräver inga separata inställningar. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme och stör BD-Live-funktionerna, ta bort BD-data för att frigöra minne.

# Smart Hub

Ange dina inställningar för att använda appar.



## Programinställn.

Gör det möjligt för dig att konfigurera appmeddelandeställningarna och visa grundläggande information om dina appar.

## Autotid

Detta omvandlar den valda utlösartjänsten.

## Kanalbundna program

Aktivera eller avaktivera kanalbundna appar.

Det finns kanalbundna appar på vissa kanaler och de erbjuder ytterligare information eller tjänster.

# Lås för video på begäran

Du kan låsa åtkomsten till VOD-innehåll (Video on Demand), baserat på dess klassificering.



Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.



Om du inte har loggat in på ditt Samsung-konto är den här funktionen inte tillgänglig.

## Villkor och policy

Du måste granska och godkänna både appens regler & villkor samt sekretesspolicyen för att använda App-tjänsterna.

## Villkor, Sekretesspolicy för Samsung-konto

Du kan se och godkänna reglerna eller sekretesspolicyen för ditt Samsung-konto och en rad andra enheter.

- [Villkor för Samsung-konto](#)
- [Sekretesspolicy för Samsung-konto](#)
- [Rekommendationer – villkor och förbehåll](#)
- [Integritetsmeddelande för rekommendationer](#)

## Återställ Smart Hub [Försök nu](#)

Återställ dina App-tjänster och Samsung-kontoinställningar som finns lagrade på enheten.

# System



## Inställning [Försök nu](#)

Ställer in kanalerna och tiden när produkten installeras för första gången eller när den återställs.

## Språk [Försök nu](#)

Du kan välja språket du vill använda för skärmmenyn, skrivmenyn etc.



Det valda språket visas endast om det stöds.

## Enhetshanterare [Försök nu](#)

Installationsingångsenheter som används med den här produkten. Du kan kontrollera enhetslistan och justera inställningarna på den här menyn.

## Tangentbordsinst. [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att konfigurera ett trådlöst USB-tangentbord som ansluts till produkten.

## Musinställningar [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att konfigurera en trådlös USB-mus som ansluts till produkten. Du kan använda musen i produktmenyn på samma sätt som du använder en mus på datorn.

### Så här använder du en mus med produktmenyn:


1. Anslut USB-musen till produkten.
2. Klicka på huvudknappen du valde i musinställningarna. Den förenklade menyn visas.
3. Klicka på menyalternativen du vill använda.

 Beroende på modellen av USB HID är tangentbordet och musen eventuellt inte kompatibla med produkten.

 Vissa HID-tangentbordsknappar kanske inte fungerar.

 Kabelförsedda USB-tangentbord stöds inte.

 Vissa program kanske inte stöds.

 Om ett trådlöst HID-tangentbord inte fungerar på grund av störningar, kan du flytta tangentbordet närmare produkten.

## Klocka [Försök nu](#)

Ställer in aktuell tid och datum.



Om schemavisning och timerinspelning är inställd med GUIDE, kanallistan eller menyn Info fungerar de baserat på tidsinformationen för TV-programmet. Om du ställer in klockläget till manuellt och ändrar tid manuellt kan funktionerna för schemavisning och timerinspelning bli begränsade eller fungera på fel sätt.

## Lagringsenhetshanteraren [Försök nu](#)

### Formatera enhet [Försök nu](#)

Formatera den valda enheten. Allt innehåll raderas från enheten.

### Kontrollera enhet [Försök nu](#)

Kontrollera för att se om det finns ett fel i den valda enheten.

### Testa enhetsprestanda [Försök nu](#)

Testa inspelningsfunktionen för enheten.



Eftersom produktens tidsväxlingsfunktioner och andra implementerade funktioner kräver en viss mängd ledigt hårddiskutrymme kan den totala storleken som visas i [Lagringsenhetshanteraren](#) för inställningsmenyn variera från den hårddisckapacitet som visas i bruksanvisningen.

## Välj enhet för inspelning

Ändra platsen där du vill lagra inspelade filer.

## Autoavst. [Försök nu](#)

Sparar ström genom att slå av produkten automatiskt när ingen användaråtgärd märks på inställningstiden (4 timmar, 6 timmar, 8 timmar).



Funktionen är inte tillgänglig när **Dela hårddisk** är inställt på **På**.

## Säkerhet [Försök nu](#)

Den här funktionen fungerar i samspel med Blu-ray- och DVD-skivor som har tilldelats en åldersklassificering eller numerisk klassificering som indikerar åldersnivå för innehållet.

Med hjälp av de här numren kan du kontrollera typerna av Blu-ray- och DVD-skivor som familjen kan titta på. När du öppnar den här funktionen visas säkerhetsskärmen.

Ange säkerhetslösenordet.



Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Belgien, Frankrike, Italien, Norge: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är 0000.

## BD-föräldraklass.

Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en PIN-kod anges.

## DVD-föräldraklass.

Förhindra uppspelning av DVD-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en PIN-kod anges.

Ett större nummer indikerar att programmet endast är avsett för användning av vuxna.

## Ändra PIN

Ändra den 4-siffriga PIN-koden som används för att komma åt säkerhetsfunktioner.

## Allmänt [Försök nu](#)

Du kan ändra alternativen som listas nedan för att passa dina önskemål.

## Avancerad musikkop. [Försök nu](#)

När du kopierar musikfiler kan informationen uppdateras automatiskt.

Kopieringstiden kan förlängas.



Den här funktionen är endast tillgänglig när produkten är ansluten till nätverket.

## Menytransparens [Försök nu](#)

Justera transparensen för menyryan.


## Anynet+ (HDMI-CEC) [Försök nu](#)

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkade uppgifter med andra Samsung-produkter som har Anynet+-funktionen. För att använda den här funktionen ansluter du den här produkten till en Anynet+-TV från Samsung med en HDMI-kabel.

## DivX® Video på begäran [Försök nu](#)

Visa DivX® VOD-registreringskoden för att köpa och spela DivX® VOD-innehåll.

# Support



## Fjärrhantering [Försök nu](#)




Med fjärrhantering kan samtalscentret komma åt din produkt från Samsung via fjärrstyrning för att felsöka ett problem.






## e-Manual

Kontrollera den e-manual som är lagrad i enheten för att få felsökningstips.

## Programvaruuppdatering [Försök nu](#)





Via menyn för programuppdatering kan du uppgradera produktprogrammet för att få bättre prestanda och ytterligare tjänster.

1. Välj **Inställn.** på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Support** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Programvaruuppdatering** och tryck sedan på knappen .

4. För att ladda ner uppdateringsprogramvaran och uppdatera nu väljer du **Uppdatera nu** och trycker på knappen .
  5. För att låta produkten ladda ner uppdateringsprogramvaran automatiskt när den är tillgänglig väljer du **Automatisk uppdatering** och trycker sedan på knappen .
-  Uppdateringen är klar när produkten stängs av och sätt sedan på automatiskt igen.
  -  Samsung Electronics kan inte hållas ansvariga för tekniska fel hos produkten som orsakats av en instabil Internet-anslutning eller användarförsummelse under programuppgaderingen.
  -  När en systemuppgadering bearbetas visas "UPDATE" på frontpanelen.


## Uppdatera nu

Du kan nu använda Uppdatera nu för att uppdatera programvaran genom nätverksanslutningen eller genom att använda en USB-flashenhet. Nätverksinstruktionerna visas nedan. USB-flashenhetsinstruktionerna finns på nästa sida.

1. Välj **Uppdatera nu** och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för Uppdatera nu visas.
  2. Produkten söker online efter den senaste programversionen.
  3. Om den inte hittar någon uppdatering visas popup-fönstret "Det finns för tillfället inga nya uppdateringar." Tryck på knappen  för att avsluta.
  4. Om den söker efter en ny version visas popup-fönstret Uppdateringsbegäran.
  5. Välj **OK**. Produkten uppgraderar programvaran, slås av och slås sedan på automatiskt.
  6. Om du väljer **Avbryt** avbryter produkten uppgraderingen.
-  När systemuppgaderingen är klar ska du kontrollera programdetaljerna i avsnittet för produktinformation på skärmen Contact Samsung.
  -  Slå inte av produkten under en programuppdatering. Det kan göra att produkten inte fungerar.

# Automatisk uppdatering

Du kan ställa in funktionen Auto-uppdatera så att produkten hämtar ny programvara för uppgradering när den är i auto-uppdateringsläge. I auto-uppdateringsläge slås produkten av, men Internet-anslutningen är aktiv. Detta gör det möjligt för produkten att hämta uppgraderingen automatiskt när du inte använder den.

1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Automatisk uppdatering** och tryck sedan på knappen .
2. Välj "**På**" eller "**Av**".
  - **På**: Produkten kommer att fortsätta med att automatiskt uppdatera sin mjukvara om en ny utgåva av mjukvaran finns tillgänglig, utan att meddela användaren.
  - **Av**: Produkten kommer att uppmana användaren att bekräfta uppdateringen när en ny utgåva av mjukvaran blir tillgänglig, vilket tillåter användaren att fortsätta med eller avbryta uppdateringen.



Om du använder funktionen Auto-uppdatering måste produkten anslutas till Internet.





## Hantera satellitkanaler För modellerna BD-H8509S, H8909S

Hantera programnedladdningar via en satellitkanal.

## Uppdatera via USB.

Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:

1. Besök sidan [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
2. Klicka på **SUPPORT** längst upp på sidan.
3. Ange produktens modellnummer i sökfältet. När du anger modellnumret visar en meny produkter som matchar modellnumret.
4. Vänsterklicka på produktens modellnummer i menyn.
5. På sidan som visas bläddrar du nedåt och klickar på **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Klicka på **Firmware** i mitten av sidan.
7. Klicka på **ZIP**-knappen i arkivkolumnen till höger på sidan.
8. Klicka på **Send** i den första popup-rutan som visas. Klicka på **OK** i det andra popup-fönstret som visas för att hämta och spara firmware-filen på datorn.


9. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en enkel mapp med samma namn som zip-filen.
  10. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.
  11. Kontrollera att ingen skiva sitter i produkten och sätt sedan i USB-flashenheten i USB-porten på produkten.
  12. I produktens meny går du till **Inställn.** > **Support** > **Programvaruuppdatering**.
  13. Välj **Uppdatera nu**.
  14. Produkten söker efter programvaran på USB-enheten. Om den söker efter programvaran visas popup-fönstret Uppdateringsbegäran.
  15. Välj **OK**. Produkten uppgraderar programvaran, slås av och slås sedan på automatiskt.
-  Det ska inte finnas någon skiva i produkten när du uppgraderar programvaran med USB-uttaget.
  -  När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera programdetaljerna i avsnittet för produktinformation på skärmen Contact Samsung.
  -  Slå inte av produkten under en programuppdatering. Det kan göra att produkten inte fungerar.
  -  Programuppdateringar med USB-värduttaget får bara utföras med ett USB-flashminne.

## Kontakta Samsung **Försök nu**

Ange kontaktinformation för hjälp med produkten.



## Återst **Försök nu**

Återställer alla inställningar till standard, utom för nätverk och App-tjänst.  
Standardlösenordet är 0000.

-  Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Belgien, Frankrike, Italien, Norge: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är 0000.



Din produkt kan spela upp innehåll på Blu-ray-/DVD-/CD-skivor, USB-enheter och datorer. För att spela upp innehåll som finns på din dator måste du ansluta datorn och produkten till nätverket och gå in på webbplatsen <http://link.samsung.com> för att ladda ner och installera Samsung-link.

## Spela upp kommersiella skivor



1. Tryck på knappen ▲ för att öppna skivenheten.
  2. Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
  3. Tryck på knappen ▲ för att stänga skivenheten. Uppspelningen startar automatiskt.
-  I TV-visningsläget fungerar knappen ► som Timeshift istället för originalfunktionen, med uppspelning även om det finns en skiva isatt.
-  På startskärmen fungerar knappen ► för uppspelning av multimedieinnehåll på skivan.

# Spela upp bilder, videoklipp och musik (Multimedia)

Du kan spela upp medieinnehåll som är sparad på en USB-enhet, inbyggd HDD, smarttelefon, kamera, dator eller molntjänster på produkten.







-  Däremot går det inte att spela upp medieinnehåll om innehållet eller lagringsenheten inte stöds av produkten.
-  Säkerhetskopiera viktiga filer innan en USB-enhet ansluts. Samsung ansvarar inte för skadade eller förlorade filer.

## Spela upp medieinnehåll som är sparad på en USB-enhet

1. Anslut din USB-enhet till produkten.
  2. Tryck på knappen **HOME** och välj **Lagring** i panelen **MULTIMEDIA**. USB-enheter som är anslutna till produkten anges i en lista.
  3. Välj den enhet som du vill ansluta till. Mapparna och filerna i den valda USB-enheten visas i listor.
  4. Välj det medieinnehåll som du vill spela upp från listan. Medieinnehållet spelas upp.
    -  Alternativt kan du gå till medieinnehållet som ska spelas upp och trycka på knappen ► för att spela upp det.
  5. För att lämna trycker du på knappen ■ eller knappen **RETURN**.
-  Om du ansluter en USB-enhet till produkten när du använder produkten visas ett popup-fönster på skärmen så att du enkelt kan navigera bland USB-enhetens mappar och filer.

# Spela upp medieinnehåll som är sparad på en dator/mobil enhet


Du kan spela upp medieinnehåll på produkten med en dator eller mobil enhet som är ansluten till samma nätverk som produkten.

-  Endast tillgängliga med telefoner från Samsung som stöder DLNA-funktion.
  -  Mjukvaran Samsung Link bör ha installerats på datorn. Den mobila enheten bör stöda Samsung Link. Mer information finns på Samsungs portal för innehåll och tjänster, på adressen <http://link.samsung.com>.
  -  Du kan stöta på kompatibilitetsproblem när du försöker spela upp mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.
  -  Däremot kanske inte det innehåll som delas av en dator eller mobil enhet kan spelas upp beroende på innehållets kondningstyp och filformat. Dessutom kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.
  -  Medieinnehållet kanske inte spelas upp felfritt, beroende på nätverkets status. Om det händer bör du använda en USB-lagringsenhet.
1. Anslut smartenheten och produkten.
  2. Tryck på knappen **HOME**. (Inställn. → Nätverk → Innehållsdelning → Multimediaenhetsinställningar) Lagringsenheter som är anslutna till samma nätverk som produkten visas i en lista.
  3. Välj en önskad lagringsenhet. Mapparna och filerna som delas av den valda lagringsenheten visas i en lista.
  4. Välj det medieinnehåll som du vill spela upp från listan. Medieinnehållet spelas upp.
    -  Alternativt kan du gå till medieinnehållet som ska spelas upp och trycka på knappen ► för att spela upp det.
  5. För att lämna trycker du på knappen ■ eller knappen **RETURN**.


# Tillåt anslutning med en mobil enhet

(HOME → **Inställn.** → **Nätverk** → **Innehållsdelning**)

För att spela upp medieinnehåll som lagras på en mobil enhet måste du tillåta anslutningen mellan den mobila enheten och produkten.






 Du kan ansluta till en mobil enhet på alla DLNA DMC-enheter. DLNA DMC-funktionen gör det möjligt för användare att ansluta en mobil enhet till produkten, söka efter medieinnehåll och styra uppspelningsanvändningen på produkten.

1. Navigera till **Inställn.** > **Nätverk** och välj **Innehållsdelning**. De mobila enheterna som är anslutna till samma nätverk som produkten visas i en lista.
2. Tillåt anslutning med enheten som du önskar ansluta till produkten. Du kan endast spela upp mediafiler från enheter som har tillåtits anslutas till produkten.

 Om en mobil enhet kräver att medieinnehållet spelas upp visas fönstret för bekräftad anslutning på produkten, så att du enkelt kan ansluta en mobil enhet.

# Spela upp medieinnehåll som är sparat i en molntjänst

Molntjänster sparar användarinnehåll som bilder, videoklipp och musikfiler på en server så att det kan spelas upp på TV:n som är ansluten till nätverket. Du kan se medieinnehållet som är sparat i en molntjänst, som t. ex. Dropbox och OneDrive på TV:n.

-  För att spela upp i en molntjänst måste du logga in på ditt Samsung-konto och länka Samsung-kontot till kontot för molntjänsten. Information om hur Samsung-kontot länkas till en molntjänst finns i avsnittet "Länka dina Internet-tjänstekonton till produkten".
- 1. Tryck på knappen **HOME** och välj **Molntjänst** i panelen **Multimedia**. Molntjänster som är länkade med ditt Samsung-konto visas.
- 2. Välj en önskad molntjänst. Mapparna och filerna i den valda molntjänsten visas i en lista.
- 3. Välj medieinnehåll som du vill spela upp från listan. Medieinnehållet spelas upp.
  -  Alternativt kan du gå till medieinnehållet som ska spelas upp och trycka på knappen **o** för att spela upp det.
- 4. För att lämna trycker du på knappen **■** eller knappen **RETURN**.
-  En Samsung smartenhet eller en PC som har Samsung Link-appen installerad kan anslutas till Blu-ray-produkten via ett fjärrnätverk.
-  Om du vill ansluta enheter via ett fjärrnätverk måste samma Samsung-konto användas för att logga in både på den här Blu-ray-produkten och på enheten som kör Samsung Link-appen.
-  Mer information om att dela innehåll med Samsung Link i nätverk med fjärråtkomst finns i guiden "Registrera på Samsung Link", för att aktivera funktionen.
-  Mer information finns på Samsungs portal för innehåll & tjänster, på adressen <http://link.samsung.com>.

# Samsung Link

Mer information finns på Samsungs portal för innehåll & tjänster, på adressen <http://link.samsung.com>.



Du kan stöta på kompatibilitetsproblem när du försöker spela upp mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.

## Styra videouppspelning

Du kan spela upp videoinnehåll som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator. Beroende på skiva eller innehåll kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här manualen inte är tillgängliga.

## Knapparna på fjärrkontrollen används för videouppspelning


### Knappar relaterade till uppspelning

Produkten spelar inte upp ljud i sökläge, långsamt läge och stegvis läge.

- Tryck på knappen ► för att återgå till normal uppspelningshastighet.
- ►-knappen: Startar uppspelning.
- ■-knappen: Stoppar uppspelning.
- ||-knappen: Pausar uppspelning.


- **Snabbspelning framåt** : Tryck på knappen ◀ eller ▶ under uppspelning. Varje gång du trycker på knappen ◀ eller ▶ så ändras uppspelningshastigheten.
- **Uppspelning i Slow-motion** : Tryck på knappen ▶ i pausläge. Varje gång du trycker på knappen ▶ så ändras uppspelningshastigheten.
- **Uppspelning stegvis** : Tryck på knappen || i pausläge. Varje gång du trycker på knappen || visas en ny ram.
- **Uppspelning med överhoppning** : Tryck på knappen ◀◀ eller ▶▶. Varje gång du trycker på ◀◀ eller ▶▶ hoppar filmen till föregående eller nästa kapitel eller fil.








## Använda skivmenyn, titelmenyn, popup-menyn och titellistan

- **Knappen DISC MENU**: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa skivmenyn.
- **Knappen TITLE MENU**: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa titelmenyn.  
 Om skivan har en spellista ska du trycka på knappen **Visa** för att gå till spellistan.
- **Knappen POPUP MENU**: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa popup-menyn.

# Användning av inställningsmenyn (Under uppspelning)

Under uppspelning eller i pausläge trycker du på knappen **TOOLS**.

Använd knapparna **▲▼◀▶** för att välja knappen  och välj sedan knappen .

- **Spela från början** : Välj om du vill gå till början av filmen och tryck sedan på knappen .
- **Välj scen**
  - **Söka titlar** : Om det finns mer än en film på skivan eller enheten väljer du om du vill starta en annan titel.
    1. Välj **Söka titlar** och tryck sedan på knappen .
    2. Vid behov använder du knapparna **▲▼** för att välja en titel och sedan trycker du på knappen .
  - **Sök kapitel** : Välj om du vill spela upp det kapitel du väljer.
    1. Välj **Sök kapitel** och tryck sedan på knappen .
    2. Vid behov använder du knapparna **▲▼** för att välja ett kapitel och sedan trycker du på knappen .
  - **Söka tidsfält** : Välj om du vill spela upp filmen från en vald tidpunkt.
    1. Välj **Söka tidsfält** och tryck sedan på knappen .
    2. Använd sifferknapparna och ange den tidpunkt du vill gå till och tryck sedan på knappen .
- ✎ Du kan använda knapparna **◀▶** för att gå framåt eller bakåt i filmen. Filmen går framåt eller bakåt en minut varje gång du trycker på knapparna **◀▶**.
- ✎ Om indexinformationen på filen är skadad eller om filen inte stöder indexindelning kan du inte använda funktionen Scenval.
- ✎ Om du kör filer på nätverksenheten efter att du har anslutit spelaren till en dator på ditt nätverk, kanske inte Scenval fungerar.
- **3D** : Använd 3D-menyn när en 3D-fil spelas upp.
  - ✎ 3D-menyn blir endast tillgänglig när du spelar upp en 3D-videofil.
  - ✎ När en 3D-video spelas upp ställer du in spelaren på Side by Side (Sida vid Sida) Top and Bottom (Överst och nederst) i 3D-inställningarna, så att spelarens inställningar passar 3D-innehållets format.
  - ✎ Om du går till startskärmen eller startskärmen för Smart Hub när du är i 3D-läge växlar produkten till 2D automatiskt.

- **Sök**

- **Söka scen** : Du kan använda funktionen Scensökning under uppspelning för att visa eller starta en film på önskad scen.
- **Söka titlar** : Om det finns mer än en film på skivan eller enheten väljer du om du vill starta en annan titel.
- **Söka tidsfält** : Välj om du vill spela upp filmen från en vald tidpunkt.

- **Undertextinställ.** : Gör att du kan ange önskade alternativ för undertext.

- **Läget Upprepa** : Gör att du kan upprepa en titel, ett kapitel eller ett specifikt avsnitt.

- **Rotera** : Gör att du kan rotera bilden.

- **Helskärm** : Gör att du kan ange storlek för videobilden.

- **Bildläge** : Gör att du kan ställa in bildläget.

- **Dynamisk** : Ökar skärpan och ljusstyrkan.
- **Standard** : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
- **Film** : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
- **Användare** : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.



När du använder funktionen BD wise visas inte den här menyn.

- **Ljud** : Använd för att ställa in önskat ljudspråk.

- **Ljudsynkning** : Välj detta för att ange ljudsynkning.

- **Undertext** : Använd för att ställa in önskat undertextat språk.

- **Vinkel** : Gör att du kan se en scen från en annan vinkel. Vinkelalternativet visar antalet tillgängliga vinklar för visning. När en Blu-ray-/DVD-skiva innehåller flera vinklar för en viss scen kan du använda funktionen för att ändra vinkel.
- **Information** : Gör att du kan se videofilinformation.
- **BONUSVIEW-video, BONUSVIEW-ljud** : Använd för att ställa in önskat bonusview-alternativ.



Inställningsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.



Videofiler med höga bithastigheter på 20 Mbps eller mer kan anstränga spelarens funktion och stoppa uppspelningen.

## Använda Visa- & alternativmenyerna

### Använda Visamenyn



På en filskärm som innehåller videofiler väljer du  och trycker på knappen .

- **Datum** : Sorterar alla bildfiler på mediet eller lagringsenheten via datum. Klicka på en grupp för att visa videos i gruppen.
- **Titel** : Visar alla videofiler på mediet eller lagringsenheten via titel.
- **Folder** : Visar alla mappar på mediet eller lagringsenheten i alfabetisk ordning.



Menyn Visa kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.

## Använda alternativmenyn

På en filskärm som innehåller videofiler väljer du  och trycker på knappen .

- **Spela upp vald** : Med Spela markerade kan du spela upp den specifika filen. Det fungerar i grunden på samma sätt för alla media.
- **Skicka** : Välj Skicka för att överföra de valda filerna till en webbplats (Picasa, Facebook etc.) eller enhet. För att använda Skicka behöver du upprätta ett konto med onlineplatsen och sedan logga in med inloggningsfunktionen.


## Styra musikuppspelning

Du kan spela upp musikinnehåll som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator.



Beroende på skiva eller innehåll kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här manualen inte är tillgängliga.

# Knappar på fjärrkontrollen som används till musikuppspelning

- **SIFFER**-knappar: Tryck på siffran för ett spår. Det valda spåret spelas upp.
- **◀▶**-knappen: Gå till förgående/nästa spår.
- **■**-knappen: Stoppar ett spår.
- **Snabbuppspelning (endast ljud-CD (CD-DA))**: Tryck på knappen **◀** eller **▶** under uppspelning. Varje gång du trycker på knappen **◀ ▶** så ändras uppspelningshastigheten.
- **||**-knappen: Pausar ett spår.
- **▶**-knappen: Spelar upp aktuellt spår.

 Om du inte trycker på någon knapp inom fem sekunder efter att en ljud-CD har matats in kommer skärmen att visas i helskärlsläge. För att gå tillbaka till spellistans skärm trycker du på knappen **RETURN** på fjärrkontrollen.

## Användning av alternativmenyn (Under uppspelning)

På skärmen för uppspelning av musikfiler använder du knapparna **▲▼◀▶** för att välja knappen  och väljer sedan knappen .

- **Spela upp vald** : Med Spela markerade kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i grunden på samma sätt för alla media. Se "Upprepa spår på en ljud-CD".
- **Rippa** : Rippningsfunktionen konverterar CD-ljud till mp3-format och sparar de konverterade filerna på en USB-enhet eller mobil enhet som är ansluten till produkten.
- **Information** : Välj detta för att se innehållsinformation.

 Inställningsmenyn kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.

# Använda menyerna Visa & Alternativ (på en filskärm)

## Använda Visamenyn



På uppspelningsskärmen trycker du på knappen  och trycker sedan på knappen .

- **Spår** : Visar alla musikspår på mediet eller lagringsenheten i alfabetisk ordning.
- **Album** : Visar all musik på mediet eller lagringsenheten via album.
- **Artist** : Visar alla musikfiler på mediet eller lagringsenheten efter artist.
- **Genre** : Visar all musik på mediet eller lagringsenheten via genre.
- **Folder** : Visar alla mappar på mediet eller lagringsenheten.



Menyn Visa kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.

## Använda alternativmenyn

På en uppspelningsskärm eller filskärm som innehåller musikfiler väljer du  och trycker på knappen .




- **Spela upp vald** : Med Spela markerade kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i grunden på samma sätt för alla media. Se "Upprepa spår på en ljud-CD".
- **Skicka** : Välj om du vill skicka de valda filerna till andra enheter.
- **Kodar** : Välj alternativet för att hantera textkodningsalternativ.




Menyn Alternativ kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.

# Upprepa spår på en ljud-CD




Du kan ställa in produkten på att upprepa spår på en ljud-CD (CD-DA/MP3).

1. På uppspelningsskärmen använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja  i det nedre vänstra hörnet på skärmen och trycker sedan på knappen .
2. Använd ▲▼ för att välja upprepningsläget du vill ha - **Av**, **En låt**, eller **Alla** - och tryck sedan på knappen .









# Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD



Du kan ställa in produkten på att spela upp spår slumpvis på en ljud-CD (CD-DA/MP3).

1. På uppspelningsskärmen använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja  i det nedre vänstra hörnet på skärmen och trycker sedan på knappen .
2. Använd ▲▼ för att ställa in slumpvis uppspelning **På** eller **Av**, och tryck sedan på knappen .



















# Skapa en spellista från en ljud-CD

1. När uppspelningsskärmen visas väljer du knappen  och trycker sedan på . Inställningsmenyn visas.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja **Spela upp vald** och tryck sedan på knappen . Skärmen för val av uppspelning visas.
3. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett spår och sedan trycker du på knappen . En bockmarkering visas till vänster om spåret.
4. Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare spår.
5. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på knappen  igen. Bockmarkeringen tas bort.
6. Använd knappen ▲▼ för att välja **Spela** och tryck sedan på knappen . Musikuppspelningsskärmen visas igen och listar bara de spår du har markerat. De valda spåren spelas automatiskt.

 Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en Audio CD (CD-DA).

 På skärmen Markerad uppspelning kan du även välja **Markera alla**, **Radera allt** och **Avbryt**. 1) Använd **Markera alla** allt för att markera alla spåren. Alternativet avbryter dina individuella spårmarkeringar. När du trycker på knappen **RETURN** på fjärrkontrollen eller väljer knappen **Spela** och sedan trycker på knappen  visas alla spåren på musikuppspelningsskärmen, och produkten börjar spela upp alla spår från Spår 001. 2) Använd **Radera allt** för att avmarkera alla valda spåren på en gång. Välj sedan individuella spår eller använd **Markera alla** för att välja alla spåren och tryck sedan på knappen **RETURN** på fjärrkontrollen. Om du inte använder **Markera alla** allt eller väljer individuella spår ändras inte spellistan. 3) **Avbryt** används för att avbryta alla ändringar du har gjort på skärmen Välj uppsp. När du återgår till uppspelningsskärmen förblir spellistan oförändrad.

# Rippa

1. Sätt i en USB-enhet i USB-uttaget på produktens framsida.
  2. När uppspelningsskärmen visas väljer du knappen  och trycker sedan på . Meny **Inställn.** visas.
  3. Använd knapparna ▲▼ för att välja **Rippa** och tryck sedan på knappen . Skärmen **Rippa** visas.
  4. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett spår och sedan trycker du på knappen . En bockmarkering visas till vänster om spåret.
  5. Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare spår.
  6. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på knappen  igen. Bockmarkeringen tas bort.
  7. Välj sedan **Rippa** med knappen ▲▼ och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret **Rippa** visas.
  8. Använd knapparna ▲▼ för att välja en enhet att lagra rippningsfilen och tryck sedan på knappen .  
 Under rippningen ska du inte koppla ur enheten när den pågår.
  9. Om du vill avbryta rippningen av spåret ska du trycka på knappen  och sedan välja **Ja**. Välj **Nej** för att fortsätta rippningen.
  10. När rippningen är klar visas meddelandet "Rippningen slutfördes". Tryck på knappen .
  11. Tryck på **RETURN** eller välj **Avbryt** och tryck sedan på knappen  för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen.
-  Den här funktionen fungerar inte med DTS-ljud-CD.
  -  Den här funktionen kanske inte stöds av vissa skivor.
  -  Denna funktion kommer att koda till .mp3-format med 192 kbps.
  -  På skärmen Rippning kan du även välja **Markera alla** och **Radera allt**.
  -  Använd **Markera alla** allt för att markera alla spår och tryck på knappen . Alternativet avbryter dina individuella spårmarkeringar.
  -  Använd **Radera allt** för att avmarkera alla markerade spår på en gång.

# Visa fotoinnehåll

Du kan visa fotoinnehåll som finns på en DVD, USB, mobil enhet eller dator.

## Användning av menyn Verktyg (Under uppspelning)


Under uppspelning eller i pausläge trycker du på knappen **TOOLS**.

Använd knapparna **▲▼◀▶** för att välja knappen  och välj sedan knappen .

- **Bildspelsinställningar** : Välj för att ändra bildspelsinställningarna.
  - **Hastighet** : Välj alternativet för att ställa in bildspelshastigheten.
  - **Effekt** : Välj alternativet för att ställa in bildspelseffekten.
- **Rotera** : Välj om du vill rotera bilden. (Bilden kan rotera antingen med- eller moturs).
- **Zooma** : Välj om du vill förstora den aktuella bilden. (Förstoras upp till 4 gånger)
- **Bildläge** : Välj att ställa in bildläget.
  - **Dynamisk** : Välj den här inställningen för att öka skärpan.
  - **Standard** : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
  - **Film** : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
  - **Användare** : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.



Den här menyn kan inte visas vid användning av BD Wise-funktionen.

- **Bakgrundsmusik** : Välj detta för att lyssna på musik vid visning av ett bildspel.
  -  Hur många filer som hittas på en extern enhet beror på vilken enhet du använder för sökningen.
- **Sänd** : Markera för att skicka den valda filen till andra enheter.
- **Information** : Välj detta för att se innehållsinformation.



Verktagsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet. Alla alternativ kanske inte visas.




För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik måste fotofilen vara i samma lagringsmedia som musikfilen. Notera att ljudkvaliteten påverkas av bithastigheten hos MP3-filerna, storleken på fotot och kodningssättet.



Du kan inte förstora undertext och PG-grafik i helskärmsläget.

# Använda Visa- & Alternativmenyerna

## Använda Visamenyn

På en filskärm som innehåller fotofiler väljer du  och trycker på knappen .

- **Datum** : Sorterar alla bildfiler på mediet eller lagringsenheten via datum. Klicka på en grupp för att visa bilderna i gruppen.
- **Titel** : Visar alla bildfiler på mediet eller lagringsenheten via titel.
- **Folder** : Visar alla mappar på mediet eller lagringsenheten.



Menyn Visa kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.

## Använda alternativmenyn

På en filskärm som innehåller fotofiler väljer du  och väljer knappen .

- **Bildspel** : Startar bildspelet. Visar alla filer i den aktuella mappen, efter varandra. Om du vill skapa ett bildspel med en vald grupp bilder, se Play Selected (Spela valda) nedan.
- **Spela upp vald** : Med Spela valda kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i grunden på samma sätt för alla media.
- **Skicka** : Välj **Skicka** för att överföra de valda filerna till en webbplats (Picasa, Facebook etc.) eller enhet. För att använda Skicka behöver du upprätta ett konto med onlineplatsen och sedan logga in med inloggningsfunktionen.

# Titta på TV-kanaler

Efter att inställningen har gjorts kan du titta på TV-kanalen.

(Se "Utsändning" för att söka kanal.)

## Använda kanalalternativet

### Använda knapparna på fjärrkontrollen

Tryck på knapparna nederst medan du tittar på en kanal.

- **SIFFER**-knappar: För att flytta TV-kanalen direkt trycker du på kanalnumren för den önskade TV-kanalen.
- **Knappen PROG**: Tryck på den här knappen för att byta TV-kanaler.
- **Knappen INFO**: Tryck på den här knappen för att visa detaljerad information för den valda kanalen.
- **Knappen CH LIST** : Tryck på den här knappen för att visa kanallistan.

# Använda verktygsknappen

Tryck på knappen **TOOLS** medan du tittar på en kanal.

- **Bildläge** : Välj detta för att ange bildläge.
  - **Dynamisk** : Välj den här inställningen för att öka skärpan.
  - **Standard** : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
  - **Film** : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
  - **Användare** : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.  
 Den här menyn kan inte visas vid användning av BD Wise-funktionen.
- **Ljudsynkning** : Justera ljudfördröjningstiden att överensstämna med videon.
- **Ljudspråk** : Väljs för att ställa in önskat ljudspråk.
- **Dual I II** : Välj detta för att ange önskat ljud.
- **Lås aktuell kanal** : Du kan låsa en TV-kanal genom att ställa in PIN-kod.  
 Den här menyn kan visas när landet är inställt på Nederländerna och sändningssignalen är kabel.
- **Antenn** : Välj detta för att ändra en signal.
- **Red. favoriter** : Välj detta för att redigera favoriter.
- **Signalinformation** : Välj detta för att kontrollera signalinformationen.
- **Ljudbeskrivning** : Välj detta för att lägga till en verbal beskrivning till huvudljudet som hjälp för personer med nedsatt syn.
- **Undertext** : Välj detta för att ange önskad undertext.









# Se på betalkanaler-

## na

Förutom för modellerna BD-H8500A, H8900A

Om du vill titta på en betalkanal måste CI- eller CI+-kortet vara isatt.

När kanalinställningen är klar ska du följa instruktionerna.

1. Köp en CI CAM-modul hos din närmaste återförsäljare eller via telefon.
2. Sätt in "CI CAM med CI eller CI+ CARD".
3. För in CAM med "CI CAM med CI eller CI+ CARD" på common interface-platsen, i pilens riktning, så att den kommer parallellt med platsen.
4. Kontrollera om du kan se en bild med en kodad signalkanal.
  -  Den här produkten är kompatibel med CI och CI+ CAM. Men i det fall det handlar om lokala sändningsoperatörer kanske den här produkten inte fungerar perfekt med alla typer av CAM-enheter.
  -  Om isatt CAM-enhet inte fungerar som den ska tar du ut CAM CARD ur produkten och trycker in det i facket igen.
  -  Om ett popup-meddelande visas kan du ta en stund och se det följande. (Detta är inte ett produktfel.) Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
1. "Felaktigt smartkort är isatt." : Smartkortet är fel isatt.
2. "Isatt smartkort stöds inte." : Felaktigt smartkort är isatt.
3. "Krediten på ditt smartkort har upphört. Ditt smartkort är inte behörigt för den här tjänsten." : Krediten på ditt smartkort har upphört.
4. "Inget smartkort är isatt. : Smartkortet är inte rätt isatt."
  -  Vissa CAM-enheter på marknaden med äldre firmware-versioner är inte helt kompatibla med den här enheten som uppfyller specifikationerna enligt v1.3.
  -  Detta beror på ett problem med den inbyggda CAM-enheten, inte den här CI Plus-kompatibla enheten. I det här fallet kan problemet lösas genom att använda en firmware-uppgradering till CAM-enheten.
  -  Kontakta din nätverksoperatör eller CAM-operatör för detta.
  -  Kontrollera om firmware för CAM-enheten har uppgraderats till att bli kompatibelt med versionen CI+ 1.3.
  -  Mer information om "CI CAM med CI- eller CI+ CARD" finns under "Common Interface".




# Kanallista

1. Tryck på knappen **CH LIST** på fjärrkontrollen för att se alla sökta kanaler. Kanallistan visas.
2. Tryck på knappen ◀ för att sortera kanaler. Du kan ändra listans ordning. (**Antenn**, **Kategori**, **Sorterar**, **Genre**, **Red. favoriter**)

## Redigera kanal

Du kan hantera de lagrade kanalerna.

(**HOME** → **Inställn.** → **Utsändning** → **Redigera Kanal**)

1. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Utsändning** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Redigera Kanal** och tryck sedan på knappen . Skärmen Redigera kanal visas.

# Använda knapparna på fjärrkontrollen



När skärmen Redigera kanal visas kan du hantera de valda kanalerna.

- **Ändra nummer** : Välj detta för att ändra kanalnummer.
- **Lås / Lås upp** : Välj det här alternativet för att låsa eller låsa upp kanaler.
- **Ta bort** : Välj detta för att ta bort den valda kanalen.
- **Alternativ**
  - **Markera alla** : Välj detta för att markera alla kanaler.
  - **Radera allt** : Välj detta för att avmarkera alla kanaler.
  - **Sorterar** : Välj detta för att sortera kanaler.
  - **Kategori** : Välj detta för att visa kategori.
  - **Red. favoriter** : Välj detta för att redigera favoriter.
  - **Kanalinfo** : Välj detta för att visa kanalinformation.
  - **Information** : Välj detta för att visa information.

# EPG & Schemahanterare

EPG-information (Electronic Programme Guide) tillhandahålls av sändningsansvariga. Med kanaltablåer från sändningsansvarig kan du ange de kanaler du vill titta på i förväg så att kanalen automatiskt ändras till vald kanal vid rätt tid. Kanalposten kan vara tom eller gammal, beroende på kanalstatus.

## Använda alternativet för guideskärm

1. Tryck på knappen **GUIDE** på fjärrkontrollen.
2. För att visa popup-fönstret för kanalnummer trycker du på en sifferknapp medan kanalen väljs.
3. Mata in önskad kanal och tryck sedan på knappen  för att gå till kanalguiden.
4. Välj ett program.
5. Välj **Schemalägg inspelning** eller **Schemalägg visning** och tryck sedan på knappen .









Om du ställer in landet till Nya Zeeland tillhandahålls guideskärmen av digitala sändningar. Så guideskärmen skiljer sig från ovan.

## Installera Schemahanteraren manuellt











Du kan reservera önskade TV-program med den här menyn. Kontrollera att klockan ställs före användning av den här funktionen.

(Start → Schemahanterare → Schemalägg visning / Schemalägg inspelning)


1. Välj **Schemahanterare** på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Tryck på knappen .
3. Välj **Schemalägg inspelning**  eller **Schemalägg visning** , och tryck sedan på knappen .
4. Mata in ingångsalternativen och tryck sedan på knappen .

# Använda text-tv-tjänsten

Om DTV-programmet stöder text-tv-signalen kan du använda text-tv-tjänsten. För att text-tv-information ska visas korrekt på skärmen måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kan information saknas eller så kanske vissa sidor inte visas som de ska.

1. Tryck på knappen **TTX/MIX** när du tittar på en TV-kanal.
  2. Om du trycker flera gånger i följd på **TTX/MIX** kan du ändra eller stänga text-tv-läget.
-  : Lagrar text-tv-sidorna.
  -  : Visar text-tv:n på övre halvan av skärmen i dubbel storlek. För att flytta texten till nedre halvan av skärmen trycker du här igen. För normal visning trycker du en gång till.
  -  : Håller kvar visningen av den aktuella sidan, om det finns flera undersidor som följer automatiskt. För att ångra trycker du igen.
  - Färgknappar (röd, grön, gul, blå): Om FASTEXT-systemet används av sändningsbolaget är olika ämnen på en text-tv-sida färgkodade och kan väljas genom att trycka på färgknapparna. Tryck på färgknappen som överensstämmer med ditt ämnesval. En ny färgkodad sida visas. Alternativen kan väljas på samma sätt. För att visa föregående eller nästa sida trycker du på överensstämmande färgknapp.
  -  : Visar tillgänglig undersida.
  -  : Visar nästa text-tv-sida.
  -  : Visar föregående text-tv-sida.
  -  : Visar index (innehåll) på sidan när som helst när du tittar på text-tv.
  -  : Väljer text-tv-läge (LIST/ FLOF). Om knappen är nedtryckt i LIST-läget växlar du läget till läget för att spara lista. I läget för att spara lista kan du spara en text-tv-sida i en lista med knappen 8(lagra).
  -  : Visar dold text (svar på frågesporter etc.) För att visa normal skärm trycker du igen.
  -  : Krymper text-tv-visningen till att överlappa aktuell sändning.

# Typisk text-tv-sida



Del	Innehåll
A	Valt sidnummer.
B	Sändningens kanalidentitet.
C	Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation. FASTEXT-information.





Text-tv-kontrollen TTX/MIX är bara tillgänglig när DTV-programmet stöder text-tv-signalen.

# Inspelning

## Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme

Kontrollera standardinspelningsenheten och tillgänglig plats i lagringsenheten för inspelning. (se "Lagringsenhetshanteraren".)



-  Minst 100 MB ledigt utrymme krävs för inspelning.
-  Inspelningen avbryts om lagringsenhetens lediga utrymme blir mindre än 50 MB.

## Anmärkningar för hårddisksamplitet


Den här produkten reserverar hårddisksamplitet internt, enligt nedan, för implementering av funktioner, den reserverade delen används inte för inspelning. (Timeshift: 22 GB Funktionella syften: 5 GB)


Kapaciteten som visas på skärmen, ungefärligt tillgängligt inspelningsutrymme, har beräknats efter levereringsstatus och visas nedan.

Modellnamn	Leverantörsspecifikationer för hårddisk
BD-H89-serien	1 TB
BD-H85-serien	500 GB

-  Skärmen för hårddisksamplitet: Tillverkaren beräknar hårddisksampliteten med 1 KB = 1 000 byte. Produktens operativsystem beräknar dock hårddisksampliteten med 1 KB = 1 024 byte, därför är den detekterade produktkapaciteten cirka 93 % av hårddisktillverkarens indikation. Exempelvis för en 1 TB (1 000 GB) HDD, detekteras den här produkten som 931,3 GB.
-  Vi rekommenderar att du använder inspelade eller redigerade filer med produkten enbart i privat intresse.

# Spela in den TV-kanal som du tittar på

1. Tryck på **PROG** eller sifferknapparna för att välja en TV-kanal du vill spela in.
2. Tryck på knappen **REC**.
3. Välj önskad inspelningslängd och tryck sedan på knappen .

 Maximal längd på en inspelning är begränsad till 360 minuter. Om en inspelning har nått gränsen på 360 minuter kommer den automatiskt att stoppas.

## Pausa inspelning














1. Tryck på knappen **REC PAUSE** för att pausa inspelningen som pågår.
2. Tryck på knappen **REC** för att återuppta inspelningen.



## Stoppa inspelningen

Tryck på knappen  för att stoppa pågående inspelning.

## Uppspelningskontroll under inspelning



Under inspelning av en TV-kanal kan du söka scenen eller gå till början av inspelningen utan att påverka inspelning via funktionen Timeshift (Tidväxling).

1.  -knappar: Sök önskad scen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras uppspelningshastigheten.  
 1 →  2 →  3 →  4 →  5  
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. -knappen: Återgå till startpunkten för inspelningen.
3. -knappen: Gå till samma scen med Live-TV.
4. -knappen: Gå till - 10 sek. från aktuell position.
5. -knappen: Gå till + 10 sek. från aktuell position.

6. -knappen: Pausa scenen samtidigt som du följer inspelningsförloppet.
7. -knappen: Om du tittar på den sista scenen går uppspelningspunkten till samma scen med Live-TV. Om du tittar på samma scen med Live-TV stoppas inspelningen.

## Titta på andra kanaler under inspelning av en TV-kanal




Vid visning av ett TV-program som spelas in kan du också titta på andra TV-kanaler. Under inspelning trycker du på **PROG** eller sifferknapparna för att ändra kanalen du vill titta på.

-  Du kan titta på en gratis eller kodad kanal samtidigt som du spelar in en gratis TV-kanal. Om du spelar in en kodad kanal går det bara att titta på en gratis kanal.
-  Inspelade filer som är kortare än 10 sekunder sparas inte.

## Simultan inspelning


### Simultan inspelning av två TV-kanaler

1. När en TV-kanal spelas in går du till en annan TV-kanal du vill spela in.
2. Tryck på knappen **REC**. Inspelningen startar.

-  Det går inte att spela in två olika betalkanaler samtidigt.
-  Om du vill spela in samtidigt som du tittar på en annan TV-kanal behöver du ansluta RF-satellitkablar till ANT1 IN och ANT2 IN. **För modellerna H8509S, H8909S**
-  Även om du ansluter två CI (+) CAM till CAM-platsen kan du inte visa eller spela in två betalkanaler. **För modellerna H8509S, H8909S**

## Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in

Du kan titta på andra kanaler samtidigt som du spelar in två TV-kanaler.

1. Tryck på **CH LIST** för att kontrollera vilken TV-kanal som går att titta på. Den blåfärgade TV-kanalen i kanallistan är den som du kan flytta utan att stoppa redan påbörjade inspelningar.
2. Tryck på knappen  för att titta på den möjliga TV-kanalen. För att visa en kanal som inte visas i blått måste du först stoppa minst en av de aktuella inspelningarna.

## Stoppa inspelningen

Om du tittar på en TV-kanal som håller på att spelas in

Tryck på knappen .

Om du tittar på en TV-kanal som inte spelas in

Tryck på knappen .

## Simultan användning

Du kan spela upp en skiva eller använda andra funktioner under inspelning. Tryck på knappen **HOME** och välj sedan **SAMSUNG APPS** eller **MULTIMEDIA**. Du kan dock inte välja inställningsmenyn utan att stoppa inspelningen.

# Tidsväxlingsfunktion

Du kan pausa Live-tv eller börja titta på TV-programmet från början där du startade tidsväxlingsfunktionen.

## Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PLAY


1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på knappen ►.
2. Tidsväxlingsfunktionen startar och tidsväxlingsfältet visas. Live-TV visas på vänster sida om tidsväxlingsfältet.


## Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PAUSE


1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på knappen ||.
2. Bilden av TV-programmet pausas och tidsväxlingsfältet visas. || (Pause) visas på vänster sida i tidsväxlingsfältet.

## Tidsväxlingsinformation

Du kan se aktuell information om tidsväxlingsfunktionen.

1. Tryck på knappen  på fjärrkontrollen när tidsväxlingsfunktionen är aktiverad.
2. Tidsväxlingsfältet visas enligt nedan.

 Inställningarna för Timeshift (Tidsförskjutning) behålls även om du byter till en annan kanal i användning av Timeshift (Tidsförskjutning). I detta fall stöds Timeshift (Tidsförskjutning) för tidigare kanaler som historikfunktion. (Timeshift (Tidsförskjutning) för tidigare kanaler finns fortfarande tillgängligt)

 Om Timeshift (Tidsförskjutning) startas med knappen Spela eller Pausa, behålls Timeshift (Tidsförskjutning) till dess att knappen Stopp trycks ned. Om användning av Timeshift (Tidsförskjutning) blir ej tillgänglig (t.ex. om du byter till ett annat program, en analog kanal eller byter ingångskällan) avbryts Timeshift (Tidsförskjutning) utan varning och fortsätter automatiskt när källan ändras till Digital TV. 1) Historikfunktionen stöder endast registreringar om byten inom kanaler med Digital TV-källor. 2) Om du byter till en analog kanal slutar historik och Timeshift (Tidsförskjutning) att fungera automatiskt. 3) Timeshift (Tidsförskjutning) avslutas automatiskt när en annan meny väljs på startmenyn. (Avslutar funktionerna Timeshift (Tidsförskjutning) och historik som användes.) 4) Om du går tillbaka till en Digital TV-kanal återupptas Timeshift (Tidsförskjutning) automatiskt, om inget annat menyalternativ har öppnats på Startmenyn.

 22 GB av den interna hårddisken reserveras för funktionen Timeshift (Tidsförskjutning).




# Uppspelningskontrollknapp under tidsväxlingsfunktion är aktiverad

1. ◀▶-knappar: Sök önskad scen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras uppspelningshastigheten.  
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5  
◀◀ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5
2. ◀◀-knappen: Återgå till startpunkten för tidsväxlingen.
3. -knappen: Visar samma scen med Live-TV.
4. -knappen: Gå till - 10 sek. från aktuell position.
5. -knappen: Gå till + 10 sek. från aktuell position.
6. ||-knappen: Pausa scenen samtidigt som du följer tidsväxlingsförloppet.
7. ■-knappen: Om du tittar på den sista scenen går uppspelningspunkten till samma scen med Live-TV. Om du tittar på samma scen med Live-TV stoppas tidsväxlingsfunktionen.

## Stoppa tidsväxlingen

1. Om tidsväxlingsfältet inte är i pausläge eller tidigare läge trycker du på knapp ■. Meddelandet "Vill du stoppa Timeshift?" kommer att visas.
2. Välj knappen OK och tryck på knappen ↵ för att stoppa Timeshift.
3. Om Timeshift-fältet är i pausläge eller tidigare läge ändras Timeshift-läget till Live-TV när du trycker på knapp ■ för första gången.
4. Tryck på knappen ■ igen så visas samma meddelande med bilden ovan.
5. Välj Ja och tryck sedan på knappen ↵.

# Spela upp en inspelad titel

1. Välj **Inspelad TV** på startskärmen och tryck sedan på knappen . Listan för inspelad TV visas.
2. Välj önskad enhet och tryck sedan på knappen .
3. Välj en titel du vill spela upp och tryck sedan på knappen . Den valda titeln spelas upp.

 Tryck på knappen **REC TV LIST** på fjärrkontrollen för att visa listan med inspelad TV.

## Använda menyerna Visa, Filter och Alternativ

### Använda Visamenyn

På en arkivskärm innehållande videofiler väljer du  och trycker sedan på knappen .

- **Titel** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera efter titel.
- **Datum** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till datum.
- **Kanal** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till kanal.



 Menyn Visa kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.

### Använda filtermenyn

På uppspelningsmenyn väljer du **Filter** och knappen .

- **Allt innehåll** : Visar TV-listan över samtliga inspelningar.
- **Ej sett** : Visar TV-listan över ej visade program.

# Använda alternativmenyn

På en uppspelningsskärm eller filskärm som innehåller inspelade TV-filer väljer du  och trycker på knappen .

- **Spela upp vald** : Med Spela markerade kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i grunden på samma sätt för alla media. Se "Upprepa spår på en ljud-CD".
- **Lås** : Välj den här menyn för att låsa filredigeringen.
- **Lås upp** : Välj den här menyn för att låsa upp filredigeringen.
- **Ta bort** : Du kan radera filen från listan.
- **Radera delvis** : Du kan delvis ta bort en titel.
- **Dela** : Du kan dela en titel.
- **Byt namn** : Du kan döpa om en titel.
- **Hantera enhet** : Välj den här menyn för att hantera enheten.









Alternativmenyn kan variera eller kanske inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.

# Redigera den inspelade titeln







## Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)

(Inspelad TV → Alternativ → Dela)

1. På skärmen **Inspelad TV** väljer du **Alternativ** och trycker sedan på knappen .
2. Välj **Dela** och tryck sedan på knappen .
3. Välj den titel du vill redigera.
4. Använd de uppspelningsrelaterade knapparna för att flytta till en delningspunkt och tryck sedan på knappen .
5. Tryck på knappen  för att välja .
6. Tryck på knappen  för att välja **Spara**. Den delade titeln uppdelas i två delar och följande titlar minskas med ett i taget.

## Dela en del av en titel (Radera delvis)

(Inspelad TV → Alternativ → Radera delvis)





1. På skärmen **Inspelad TV** väljer du **Alternativ**, och trycker sedan på knappen .
2. Välj **Radera delvis** och tryck sedan på knappen .
3. Välj den titel du vill redigera.
4. Tryck på knappen  på startpunkten. Bilden och startpunkten visas i avsnittet för startpunkt för radering.
  - Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort från avsnittet med de uppspelningsrelaterade knapparna.
5. Tryck på knappen  på slutpunkten. Bilden och slutpunkten visas i avsnittet för slutpunkt för radering.
6. Tryck på knappen  för att välja **Spara**.
7. Tryck på knappen .

 Den minimala längden för det raderade avsnittet ska vara längre än 5 sekunder.

# Skicka filer

## Kopiera videor, musik och foton





Innehåll	DISC/HDD/ Nätverksenhet/ Molntjänst → USB	DISC/USB/ Nätverksenhet/ Molntjänst → HDD	DISC/HDD/ Nätverksenhet → Molntjänst	DISC/HDD/ Molntjänst → Nätverksenhet
Musik	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Foton	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Videor	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds

- Skiva (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(stäng)/ DVD+RW/DVD-RW(stäng)) ; HDD eller USB
  - PTB USB fungerar inte när du kopierar till USB.
  - Sändningssignalen kan spelas in på extern eller intern hårddisk men kopieringsfunktionen stöds inte.
1. Tryck på knappen **HOME**. Startmenyn visas.
  2. I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten till USB-porten på produktens frontpanel.
  3. Välj önskad innehållstyp och tryck sedan på knappen .
  4. Välj **Alternativ** och tryck sedan på knappen .
  5. Välj **Sänd** och tryck sedan på knappen .
  6. Välj önskat innehåll.
  7. Välj **Sänd** och tryck sedan på knappen .
  8. Välj önskad målenhet.

# 3D-funktioner














## Visa DTV med 3D-effekt

Du kan uppleva 3D-effekt med live-TV och inspelade TV-program med 3D-innehåll.

1. Under tiden du tittar på TV-programmet eller spelar upp inspelade TV-program, trycker du på knappen **3D** på fjärrkontrollen. 3D-menyn visas.
    - **Sida vid sida** : Visar två bilder intill varandra.
    - **Överst och nederst** : Visar en bild ovanför en annan.
  2. Tryck på knapparna ◀▶ för att välja önskat 3D-läge och tryck sedan på knappen .
  3. Om du trycker på knappen **3D** en gång till under 3D-visning ändras den visade bilden till 2D-läge.
-  Om du byter TV-kanal under tiden du tittar på DTV i 3D-läge med Sida vid sida ändras den visade bilden till 2D-läge automatiskt.
-  När 3D-effekten för läget Sida vid sida aktiveras kan du inte justera 3D-läget.
-  Om TV-program inte stöder Sida vid sida, Överst och nederst eller Autodetekteringsfunktionen visas inte 3D-menyalet för OSD.

# Skapa ett Samsung-konto

Skapa ett Samsung-konto så att du kan ta del av de fördelar med allt som Samsung har att erbjuda online. Skapa konton för alla familjemedlemmar så att varje medlem kan komma åt sina egna konton på t. ex. Facebook och Twitter. Du behöver också ett Samsung-konto om du vill ladda ner betalappar och hyra filmer.

1. På startskärmen trycker du på knappen . Inloggningsskärmen öppnas.
2. Välj **Skapa konto** längst ner till höger och tryck sedan på knappen . Skärmen Samsung account Terms & Conditions, Privacy Policy visas.
3. Tryck på knappen  för att godkänna, tryck på knappen ► och tryck sedan på knappen . Skärmen Skapa ett konto visas.
4. Välj ID-fält och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för tangentbord visas.
5. Skriv in din e-postadress med tangentbordet. Använd pilknapparna för att flytta mellan alla tecken. Tryck på  för att välja ett tecken. Välj knappen **Caps** på vänster sida för att skriva med versaler. Välj knappen **123#&** för att välja ytterligare symboler.
6. Välj **Klart** på tangentbordet och tryck sedan på knappen . Skärmen Skapa visas.
7. Skriv in ett lösenord, ditt förnamn och ditt efternamn på samma sätt.
8. Välj fältet för födelsedatum och välj sedan siffror med upp- och ner-pilarna eller genom att trycka på siffrorna på fjärrkontrollen. Tryck på knappen  när du är klar.
9. När du har slutfört alla fält trycker du på knappen ► och sedan på knappen . Anslutning visas, och sedan ett bekräftelsemeddelande för kontot.
10. Tryck på knappen . Skärmen för val av profilbild visas.  
 Samsung skickar ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du har fyllt i. Du måste öppna e-postmeddelandet och svara enligt anvisningar för att slutföra ditt konto.
11. Välj en bild för att identifiera ditt konto och tryck sedan på knappen . Skärmen för Konto skapat visas.
12. Tryck på knappen . Startskärmen visas.


# Före användning av Samsung-appar











Om du inte har installerat Smart Hub när du använder Samsung-appar för första gången tillfrågas du av produkten om du vill utföra installationen av Smart Hub.

1. Välj på startskärmen antingen **SAMSUNG APPS**, och tryck sedan på knappen . Om du har valt **SAMSUNG APPS** går du till steg 4.
2. Om du har valt **SAMSUNG APPS** visas Smart Hub-popup-fönstret där du tillfrågas om du vill installera Smart Hub. Välj **Ja** och tryck sedan på knappen . Välkomstskärmen visas.
3. Välj **Start** och tryck sedan på knappen . Skärmen **Villkor och policy** visas.
4. På skärmen Additional Services (Tilläggstjänster), Terms and Conditions (Regler och villkor) och Choices (Val) måste du granska och godkänna både reglerna och villkoren för Smart Hub och sekretesspolicyen för att använda Smart Hub.
5. Bläddra nedåt och klicka sedan på **Visa detaljer** för att granska hela dokumentet.  
 Du behöver inte samtycka till tilläggssekretessmeddelandet, men en eller flera av Smart TV-funktionerna eller funktionerna kanske inte blir tillgängliga om du inte gör det.
6. Välj **Jag godkänner alla** och tryck sedan på knappen . Skärmen för slutförd installation visas. Tryck på knappen .





# Använda filmer och TV-program

Om du inte har installerat Smart Hub när du använder Film och TV-serier för första gången tillfrågas du av produkten om du vill utföra installationen av Smart Hub. Du kan strömma Filmer och TV-serier och se dem på din TV.



1. Välj **FILM OCH TV-SERIER** på startmenyn och tryck sedan på knappen .
  2. 1) Välj en av de rekommenderade filmerna och tryck sedan på knappen . Sidan för filmen visas. Använd knappen ▼ för att gå längst ned på skärmen. 2) Alternativt kan du trycka på **Filmer** eller **TV-program** och sedan trycka på knappen . På sidan som visas använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja ett program eller en film och sedan trycka på knappen . På skärmen Filmer eller TV-program kan du också välja **Nyheter**, **Genrer**, för att se program och filmer. På skärmen Genrer använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja önskad genre och trycker sedan på knappen . På skärmen Genrer använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja önskad genre och trycker sedan på knappen .
  3. För att visa ett val väljer du listade appar och trycker sedan på knappen .
-  De listade apparna visas om du inte har installerat någon av filmapparna som du hade kunnat använda för att se den valda filmen eller TV-serien. Om ingen av de här apparna är installerad på din Blu-ray-spelare väljer du en av apparna och trycker sedan på knappen . Du kommer att tillfrågas om du vill installera appen. Välj Installera, tryck på knappen  och följ sedan de anvisningar som visas på skärmen för att installera appen.


#### 4. Följ instruktionerna på skärmen för att starta filmen.

-  Innehållets artiklar och motsvarande nedre meny i Filmer och TV-serier varierar mellan olika länder.
-  När du aktiverar Filmer och TV-serier för första gången kanske inte de listade apparna visas. De listade apparna visas efter att du har laddat ner en videoapp för användning. Om de listade apparna inte visas kan du inte se innehållet.
-  Favoriter kommer inte att visas om du inte har taggat en eller fler filmer eller TV-serier som favoriter. För att tagga en film eller serie som favorit markerar du serien. Skärmen för detaljer visas. Välj hjärtetsymbolen och tryck sedan på knappen .

## Använda Samsung Apps

Du kan hämta program från Internet, och öppna olika program och visa dem på TV:n. För att öppna vissa program krävs ett Samsung-konto.


## Samsung Apps-skärmen i korthet










- **Rekommenderas** : Visar rekommenderat innehåll som hanteras av Samsung. Du kan inte radera rekommenderade appar.
- **Mina appar** : Visar ditt personliga galleri av program som modifierats på skärmen **Mina appar**.
- **Populärast, Nyheter** och **Kategorier** : Välj för att visa och hämta ytterligare appar.

Första gången du öppnar Samsung Apps-skärmen hämtar produkten automatiskt en grupp av appar som är gratis. När de här apparna har laddats ner visas de på Samsung Apps-skärmen.



För att se ytterligare appar väljer du **Populärast, Nyheter** eller **Kategorier** längst ner på skärmen och trycker sedan på knappen .

Most Popular (Mest populära) visar de mest populära apparna, och What's new (Nyheter) visar de nyaste. Categories (Kategorier) visar en rad ikoner för kategorier som t. ex. Video, Spel, och Sport. Välj en ikon för en kategori och tryck sedan på knappen . Produkten visar apparna i den kategorin.

## Hämta en app




1. Välj **Populärast, Nyheter** eller **Kategorier**, och tryck sedan på knappen .
  2. Om du har valt **Kategorier** väljer du en ikon för en kategori och trycker sedan på knappen . Annars går du till steg 3.
- Skärmarna **Populärast, Nyheter** och **Kategorier** visas en grön pil på de appar du redan har hämtat.
3. Välj en app du vill hämta och tryck sedan på knappen . Skärmen för appens detaljerade information visas.
  4. Välj knappen **Ladda ner** på skärmen och tryck sedan på knappen . Hämta ändringarna till Avbryt så börjar appen att hämtas.
  5. Om du vill avbryta nedladdningen väljer du **Avbryt** och trycker sedan på knappen .
  6. När nedladdningen är klar ändras Avbryt till Spela. Välj Spela och tryck sedan på knappen  för att starta programmet. Alternativt kan du trycka på knappen **RETURN** tills appskärmen visas igen. Appen du hämtade kommer att visas på appskärmen under Mina appar.
-  Om appen inte kan laddas ner på grund av otillräckligt internt minne bör du ansluta en USB-lagringsenhet och försöka igen.

# Starta ett program




1. Välj **SAMSUNG APPS** på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. På skärmen **SAMSUNG APPS** använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja en app, och trycker sedan på knappen . Appen startar.

## Menyn Alternativ





### Flytta

1. På skärmen **Mina appar** väljer du den app som du vill flytta på skärmen Mina appar och trycker sedan på knappen  i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj **Flytta** och tryck sedan på knappen .
3. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att flytta på appen.
4. När appen är där du vill ha den trycker du på knappen .





### Radera

1. På skärmen **Mina appar** väljer du den app som du vill radera och trycker sedan på knappen  i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj **Radera** och tryck sedan på knappen .
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja **OK** och tryck sedan på knappen .





## Radera flera

1. På skärmen **Mina appar** väljer du en app som du vill radera och trycker sedan på knappen  i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj **Radera flera** och tryck sedan på knappen .
3. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja appar att radera och tryck sedan på knappen .
4. Använd knapparna ▼ för att välja **Radera** och tryck sedan på knappen .

## Visa detaljer


1. På skärmen **Mina appar** väljer du den app, vars detaljerade information du vill se och trycker sedan på knappen  i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj **Visa detaljer** och tryck sedan på knappen .
3. Skärmen Update Apps (Appuppdatering) visar alla appar som har tillgängliga uppdateringar. Markera varje app du vill uppdatera och tryck sedan på knappen . Du kan också markera alla för att uppdatera alla appar i listan.
4. Välj Update (Uppdatera ) och tryck sedan på knappen .

## Uppdat. appar


1. På skärmen **Mina appar** väljer du någon app och trycker sedan på knappen  i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj **Uppdat. appar** och tryck sedan på knappen .
3. Skärmen Update Apps (Appuppdatering) visar alla appar som har tillgängliga uppdateringar. Markera varje app du vill uppdatera och tryck sedan på knappen . Du kan också välja **Markera alla** för att uppdatera alla appar i listan.
4. Välj **Uppdat** och tryck sedan på knappen .


# Screen Mirroring

Funktionen **Screen Mirroring** gör att du kan se skärmen för smarttelefonen eller android-tablet-enheten på TV:n som du har anslutit till produkten.

1. Välj **Screen Mirroring**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Kör **AllShare Cast** eller **Screen Mirroring** på din enhet.
3. På enheten söker du efter namnet på produkten i listan över tillgängliga enheter och markerar det.
4. TV:n visar ett anslutningsmeddelande (exempelvis Connecting to Android\_92gb...) och visar sedan anslutningsmeddelandet.
5. Efter några sekunder visas skärmen för din enhet på TV-skärmen.
6. Avsluta Screen Mirroring genom att trycka på knappen **EXIT** eller **RETURN** på fjärrkontrollen eller lämna funktionen Screen Mirroring på smarttelefonen.

 Du kan ansluta till en enhet som stöder AllShare Cast. Observera att alla enheter som har AllShare Cast eventuellt inte stöds helt beroende på tillverkare. Mer information om mobilanslutningsstöd finns på tillverkarens hemsida.







 När du använder funktionen Screen Mirroring kan video bli ryckig eller också kan ljudet ibland försvinna, beroende på miljö.

 Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Screen Mirroring. Innan du använder funktionen för spegelvänd skärm rekommenderar vi starkt att du avaktiverar Bluetooth-funktionen på smarttelefonen eller smartenheten (tablet-enhet etc).

# Använda webbläsaren

Du kan öppna Internet med webbläsarprogrammet.




Välj **WebBrowser** på startskärmen och tryck sedan på knappen .

-  När du kör webbläsaren med produkten ansluten via HDMI till en BD Wise-kompatibel TV och BD Wise är på maximeras webbläsaren till att fylla skärmen och TV:ns upplösning ställts in på optimalt läge automatiskt.
-  Webbläsaren är inte kompatibel med Java-program.
-  Om du försöker hämta en fil och filen inte går att spara visas ett felmeddelande.
-  E-commerce, för köp av produkter online, stöds inte.
-  ActiveX stöds inte.
-  Åtkomsten kan blockeras till vissa webbplatser eller till webbläsare som drivs av vissa verksamheter.

## Link Browsing och Pointer Browsing

Webbläsaren erbjuder två typer av sökning, Pointer Browsing och Link Browsing. När du startar webbläsaren för första gången är Pointer Browsing aktivt. Om du använder en mus för att navigera i webbläsaren rekommenderar vi att du låter Pointer Browsing vara aktiverat. Om du använder din fjärrkontroll för att navigera i webbläsaren rekommenderar vi att du ersätter Pointer Browsing med Link Browsing. Link Browsing flyttar en markering från en länk till nästa i webbläsaren och är mycket snabbare än Pointer Browsing om du använder fjärrkontroll.

För att aktivera Link Browsing följer stegen nedan:








1. Använd knapparna   på fjärrkontrollen för att flytta pekaren till ikonen för Link Browser längst uppe på skärmen. Ikonen för Link Browser är den tredje ikonen från höger. Pekaren kommer att vara i rätt läge om ikonen blir blå och orden "Link Browsing" visas på skärmen.
2. Tryck på knappen . Link Browsing är aktiverat och förblir aktiverat när du öppnar webbläsaren.

# En översikt över kontrollpanelen

Kontrollpanelen som löper över hela överdelen på skärmen, har en rad ikoner som börjar med numret på praktiska funktioner. Ikonerna beskrivs nedan, med början på ikonen längst till vänster på skärmen.




- : Går till föregående sida.
- : Går till nästa webbsida.
- : Visar bokmärken och historikskärm. Du kan bokmärka den aktuella sidan, välja ett befintligt bokmärke och redigera och radera bokmärken. Du kan också visa din webbläsarhistorik och välja en sida du vill besöka igen.
- : Går till startskärmen för webbläsaren.
- : Gör det möjligt för dig att ange en sidadress manuellt med popup-fönstret för tangentbordet.
- : Laddar om den aktuella sidan så att den uppdateras på skärmen.
- : Läger till den aktuella sidan till bokmärken.







-  : Gör det möjligt för dig att söka efter information genom att ange ord och tecken med popup-fönstret för tangentbordet. Se Använda tangentbordets popup-fönster.
-  100% : Gör det möjligt för dig att förstora eller förminska skärmen med olika procenttal.
-  : Gör det möjligt för dig att växla mellan Pointer Browsing och Link Browsing.
-  : Gör det möjligt för dig att konfigurera inställningarna för webbläsaren. Se "Använda inställningsmenyn".
-  : Stänger webbläsaren.
-  http://www.samsung.com  : Öppnar en ny flik i webbläsaren.





## Använda tangentbordets popup-fönster

När du klickar på  http://www.samsung.com  eller går in på en data- eller textruta, och sedan trycker på knappen , visas tangentbordets popup-fönster.

Så här används tangentbordets popup-fönster med fjärrkontrollen:





1. Använd knapparna    på fjärrkontrollen för att gå till markeringen för en bokstav eller siffra.
2. Tryck på knappen  för att ange bokstaven eller siffran i inmatningsfältet.
3. För att visa versaler flyttar du markeringen till **Caps** överst till vänster och trycker på knappen . Tryck på knappen  igen med **Caps** markerat för att få åtkomst till små bokstäver igen.

4. För att öppna symboler och ytterligare skiljetecken markerar du knappen **123#&** till vänster och trycker sedan på knappen .
5. För att radera ett tecken du har angett flyttar du markeringen till knappen ← och sedan trycker du på knappen .
6. För att radera alla tecken som du har skrivit in flyttar du markeringen till knappen **Rensa** och trycker sedan på knappen .
7. När du är klar med inmatningen flyttar du markeringen till knappen **Klart** och trycker på knappen .






Om du har ett trådlöst tangentbord anslutet till din produkt kan du använda det trådlösa tangentbordet för att ange tecken, siffror, symboler och skiljetecken. Observera att det trådlösa tangentbordet bara fungerar när popup-meddelandet för tangentbordet visas och bara kan användas för att ange bokstäver, siffror, symboler och punktering.

## Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet

För att öppna tangentbordets popup-fönster markerar du knappen  längst ner till vänster på tangentbordet, och trycker sedan på knappen .

- **Språk** : Välj språk för tangentbordet. Du kan välja engelska, franska, ryska etc.
- **Rekommenderad text** : Tangentbordet föreslår ord när du skriver in text. Du kan ställa in den här funktionen till **På** eller **Av**.
- **Återställ rekommenderade textdata** : Nollställning raderar Samsung-tangentbordets minne. Välj Reset (Nollställning) för att radera allt som Samsung-tangentbordet har kommit ihåg om ditt sätt att skriva, vilket omfattar eventuella nya ord som du har använt.
- **Förutsäg nästa bokstav** : Tangentbordet förutser nästa bokstav när du anger bokstäver. Förslagen visas i en ring runt bokstaven du precis har angett. Du kan välja en förslagen bokstav eller gå till en annan. Du kan ställa in den här funktionen till **På** eller **Av**.
- **Förhandsgranskning diakritis...** : Välj detta om du vill skriva bokstäver med accenttecken.

# Använda menyn Inställningar

Menyn Inställningar har funktioner som kontrollerar webbläsarens egenskaper och säkerhetsfunktioner. För att öppna menyn Inställningar markerar du ikonen  i Kontrollpanelen och trycker sedan på knappen . För att välja ett alternativ i inställningsmenyn markerar du alternativet och trycker sedan på knappen .

- **Aktivera /Aktivera Ta** : Slår på och av Grabber-funktionen. När Grabber-funktionen är på kan du flytta en webbsida uppåt och nedåt utan att dra i rullningsfältet. Grabber-funktionen är endast tillgänglig med funktionen Pointer Browsing.
- **Godkända webbplatser** : Gör att du kan begränsa barnens åtkomst till olämpliga webbsidor genom att bara tillåta åtkomst till webbsidor du har registrerat. Varje gång du öppnar den här funktionen visas PIN-skärmen. Första gången du öppnar den här funktionen anger du standard-PIN-koden, 0000, med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Du kan ändra PIN-koden med funktionen för att återställa lösenord för godkända platser. Se nedan.
  - **Funktion för godkända webbplatser** : Slår på och av funktionen för godkända platser.
  - **Återst. lösen. för Godkända webbplatser** : Ändra lösenordet för godkända platser.
  - **L. t. akt. webbp.** : Gör det möjligt för dig att lägga till den aktuella webbsidan till listan över godkända platser.
  - **Hantera Godkända webbplatser** : Gör det möjligt för dig att skriva in URL-adresser för att lägga till listan över godkända platser och radera platser från listan över godkända platser. Om du slår på den här funktionen och inte har lagt till några platser till listan över godkända platser kan du inte öppna några Internet-platser.
- **Privat bläddring på/Av** : Aktivera eller avaktivera sekretessläget. När sekretessläget är aktiverat sparar inte webbläsaren några URL-adresser till platser du har besökt. Om du vill aktivera sekretessläget väljer du **OK**. Om sekretessläget körs visas ikonen "Stop" framför URL-adressen längst uppe på skärmen. För att avaktivera sekretessläget markerar du det igen när sekretessläget är aktiverat.
- **Ange sökmotor** : Du kan ställa in önskad sökmotor.

- **Inst. för webbläsare**

- **Ange som startsida** : Du kan ange webbläsarens startsida.
- **Popup-block.** : Slår på och av popup-blockeraren.
- **Sidblockering** : Du kan avgöra om du vill blockera annonser och välja URL-adresserna för vilka annonserna blockeras.
- **Allmänt** : Du kan radera personlig information, exempelvis webbsideshistorik och sökdata (cookies etc.) och återställa alla inställningar för webbläsaren till fabriksstandard. Du kan också ställa in säkerhetsläget.



Ställ in **Security Mode** till **På** för att undvika att öppna skadliga/nätfiskande sidor och för att förhindra att skadliga koder körs.

- **Kodar** : Du kan ställa in kodningsinställningen för webbsidor på automatisk eller välja kodningsformat manuellt från en lista.
- **Pekare** : Du kan ställa in hastigheten för markören när markören är inställd på Pekare och köra Smart Cursor **På** och **Av**.
- **Webbläsarinformation** : Visar versionsnummer och upphovsrättsinformation för webbläsaren.

- **Hjälp** : Erbjuder grundläggande information om användning av webbläsaren.



Beroende på webbsida kanske vissa av funktionerna i **Inst. för webbläsare** inte är aktiverade. Funktionerna som inte är aktiverade är gråmarkerade och får inte användas.

# Länka dina Internet-tjänstekonton till produkten

Funktionen för att länka tjänstekonton gör det möjligt för dig att länka produkten till dina konton med Internet-tjänster, såsom Pandora, så att produkten kan logga in dig på tjänsten automatiskt när du startar appen för tjänsten.

Registrera ditt konto genom att gå till [HOME](#) → [Logga in](#) → [Skapa med Facebook](#).

# Format som stöds

## Videofiler som stöds

Filtillägg	Behållare	Video Codec	Upplösning	Ramhastighet (fps)	Bithastighet (Mbps)	Audio Codec			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg  *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx  *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV  FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3  LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA  Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS			
		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30				
		H.264 BP/MP/HP							
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6							
		MPEG4 SP/ASP							
		Window Media Video v9(VC1)							
		AVS							
		MPEG2							
		MPEG1							
		Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3	1280x720						
		H 263 Sorrenson							
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)							
		VP6	640x480	6~30	4				
		*.webm	WebM	VP8	1920x1080		6~30	20	Vorbis

## Begränsningar

- Även om en fil är kodad av ett codec som stöds och nämns i tabellen över videofiler som stöds, kanske filen inte spelas om det är något problem med innehållet.
- Normal uppspelning kan inte garanteras om filbehållarens information är felaktig eller om filen i sig är korrupt.
- Filer med högre bithastighet/bildfrekvens än de som indikeras i tabellen över videofiler som stöds kan hoppa i ljud och bild vid uppspelning.
- Sökfunktionen (Hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
- När du fjärrspelar en fil via en nätverksanslutning kan videoupspelningen hoppa beroende på nätverkshastigheten.
- Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med produkten.
- AVS-codec stöds endast av modeller som är tillverkade för Kina.
- Filtillägget \*.ps stöds endast av modeller som är tillverkade för Kina.
- AVS-codec stöds inte av modeller som är tillverkade för USA.
- Om en fils originalinnehåll spelades in i UHD kan det inte spelas upp.

## Videodekoder

- Stöder upp till H.264-nivå 4.1 (Stöder inte FMO/ASO/RS)
- Stöder inte VC1/AP/L4.
- CODEC förutom WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  - Under 1280 x 720: 60 ramar max.
  - Över 1280 x 720: 30 ramar max.
- Stöder inte GMC 2 eller högre.
- Stöder SVAF överst/nederst, sida vid sida, vänster/höger visningssekvenstyp (2ES)
- Stöder BD MVC Spec.

## Audiodekoder

- Stöder WMA 10 PRO (upp till 5.1).
- Stöder inte förlustfri WMA.
- Stöder också M2-profilen.
- RealAudio 10 i förlustfritt format stöds inte av modeller som är tillverkade för Kina och Hongkong.
- Stöder inte QCELP/AMR NB/WB.
- Stöder vorbis (upp till 2ch).
- Stöder DD+ (upp till 5.1ch)
- DTS LBR-codec stöds endast för behållarna MKV/MP4/TS.

## DivX-undertextfilformat som stöds

\*.txt, \*.smi, \*.srt, \*.sub, \*.txt



Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och bildrutehastighet.

## Filformat med undertext som stöds

	Namn	Filtillägg
Externt	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Mikro-DVD	.sub eller .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Internt	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML i jämn strömning	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4



# Musikfiler som stöds

Filtillägg	Typ	Codec	Intervall som stöds
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Stöder upp till två kanaler.
*.ogg	OGG	Vorbis	Stöder upp till två kanaler.
*.wma	WMA	WMA	För WMA. Stöder upp till 10 Pro 5.1-kanaler. WMA förlustfritt ljud stöds inte. Stöder upp till M2-profil.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Typ 0, typ 1 och sökfunktion stöds inte. Endast tillgängligt med USB.
*.ape	ape	ape	NVT och X13 stöds inte.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

# Bildfilssupport

Filtillägg	Typ	Upplösning
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

## AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Den här produkten kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på och används av videokameror.
  - Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
  - Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella bildkomprimeringsformat.
  - Vissa AVCHD-skivor använder formatet "x.v.Color". Den här produkten kan spela upp AVCHD-skivor som använder formatet "x.v.Color".
  - "x.v.Color" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
  - "AVCHD" och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
-  Vissa AVCHD-formatskivor kanske inte spelas upp beroende på inspelningen. AVCHD-formatskivor måste stängas.
-  "x.v.Color" ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.

# Felsökning

Innan du begär service bör du kontrollera följande.

PROBLEM	LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut. Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m. Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.	Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt. Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.	Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas på skärmen.	Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in. Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar). Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig från valet i inställningsmenyn.	Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens bildformat.	Bildformatet är fast på dina Blu-ray-/DVD-skivor. Detta är inte något fel hos produkten.
Inget ljud.	Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är låst	Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV. Tryck på knappen ■ (på övre panelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva i. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar. När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
Glömt PIN-koden	Tryck på knappen ■ (på övre panelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva i. Samtliga inställningar inklusive PIN-koden återgår till fabriksinställningar. Använd inte det här alternativet om det inte är absolut nödvändigt. När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

PROBLEM	LÖSNING
Jag upplever andra problem.	Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till. Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste Samsung-auktoriserade servicecenter.
Bilden har störningar eller är delvis förvrängd.	Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig. Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.	Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på produkten. Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.	Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Spela upp Multimedia-filer på nätverksenheter	
Jag kan se de delade mapparna på nätverksenheter men ser inte filerna.	Multimedia visar bara filer som överensstämmer med kategorierna videor, bilder och musik. Filer som inte överensstämmer med de är kategorierna visas inte.
Video spelas hackigt.	Kontrollera att nätverket är stabilt. Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är överbelastat. Den trådlösa anslutningen mellan den DLNA-kompatibla enheten och produkten är instabil. Kontrollera anslutningen.
Nätverksanslutning mellan produkten och datorn är instabil.	IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Den inte är det kan det blir IP-störningar. Kontrollera om brandväggen är aktiverad. I så fall avaktiverar du brandväggsfunktionen.

PROBLEM	LÖSNING
BD-Live	
Jag kan inte ansluta till BD-Live-servern.	<p>Kontrollera om nätverksanslutningen fungerar eller inte via menyn Nätverksstatus.</p> <p>Kontrollera om USB-minnet är anslutet till produkten. Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma BD-Live-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i Radera BD-data.</p> <p>Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla).</p> <p>Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller uppgradera till senaste firmware.</p>
När jag använder BD-LIVE-tjänsten uppstår ett fel.	<p>Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma BD-Live-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i Radera BD-data.</p>
Inspelning	
Meddelandet "Prestandatest misslyckades" visas och funktionerna för schemalagd inspelning och Timeshift fungerar inte.	<p>Om du använder en USB-lagringsenhet med lägre kvalitet som inte stöder inspelningsfunktionen kan det orsaka den här typen av problem. Vi rekommenderar att du använder USB HDD-lagringsenhet.</p> <p>Rekommenderad specifikation för USB HDD är minst 5400 rpm. USB HDD av RAID-typ stöds inte.</p>
Betalkanal	
Kan inte visa betalkanal med anslutning CI(+) CAM	<p>Kontrollera om firmware för CAM-enheten har uppgraderats till att bli kompatibelt med versionen CI+ 1.3.</p> <p>Vissa CAM-enheter på marknaden med äldre firmware-versioner är inte helt kompatibla med den här enheten som uppfyller specifikationerna enligt v1.3.</p> <p>Detta beror på ett problem med den inbyggda CAM-enheten, inte den här CI Plus-kompatibla enheten.</p> <p>I det här fallet kan problemet lösas genom att använda en firmware-uppgradering till CAM-enheten.</p> <p>Kontakta din nätverksoperatör eller CAM-operatör för detta.</p>



När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.