

Meny	Beskrivelse
	
	
Minne	Tøm minnet, kontroller minnestatusen, administrer minnekortet eller angi standard minneplassering.
Nullstill	Nullstill telefonen.

Justere lydprofilene

	<Meny> → Innstillinger → Profiler
	Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.
	
Endre ringetonen	
<ol style="list-style-type: none">Velg en profil og trykk på <Rediger>. Trykk på Ringetone taleanrop. Velg en ringetone og trykk på bekrefttasten.	
	
Endre varslingstenen for meldinger	

- Velg en profil og trykk på **<Rediger>**.
- Trykk på **Ringetone taleanrop**.
- Velg en ringetone og trykk på bekrefttasten.

Endre varslingstenen for meldinger
<ol style="list-style-type: none">Velg en profil og trykk på <Rediger>. Trykk på Tone for meldingsvarsling. Velg en tone og trykk på bekrefttasten.

Sikkerhetsinformasjon

<div><div></div><div><div>SAR</div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	<p>Dette produktet overholder gjeldende nasjonale SAR-grenser på 2,0 W/kg. De spesifikke, maksimale SAR-verdiene (Specific Absorption Rate) finner du i avsnittet "SAR-informasjon" i denne bruksanvisningen.</p> <p>Når du bærer produktet eller bruker det mens det bæres på kroppen, bør du opprettholde en avstand på 1,5 cm mellom produktet og kroppen for å sikre at reglene for RF-eksponering blir overholdt.</p>
<p>Varemerker</p> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics. Bluetooth[®] er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eierne.	

Les gjennom denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Den inneholder generell sikkerhetsinformasjon for enheter, og den kan omfatte innhold som ikke er aktuelt for enheten din. Følg informasjonen i advarsels- og forsiktighetsavsnittene for å unngå skade på deg selv og andre og på enheten.

	Uttrykket "enhet" viser til produktet og batteriet, laderen, tilbehøret som følger med produktet, og eventuelt Samsung-godkjent tilbehør som brukes sammen med enheten.
---------------	---

	
	

Hvis du legger merke til ukjente lukter eller lyder fra enheten eller batteriet, eller hvis du ser røyk eller væske lekkre fra enheten eller batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og ta den med til et Samsung-servicesenter

Hvis ikke kan det føre til brann eller eksplosjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten uten at du trenger å se bort fra veien. Hvis du mottar et innkommende anrop på et ubeleilig tidspunkt, lar du det gå videre til mobilsvarenen.

- Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumr. Hvis du noterer en oppgavliste eller blir gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.

- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, som for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å foreta eller besvare anrop på mobilenheten.

- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du har tilgang til den trådløse enheten uten at du trenger å se bort fra veien. Hvis du mottar et innkommende anrop på et ubeleilig tidspunkt, lar du det gå videre til mobilsvarenen.

- Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumr. Hvis du noterer en oppgavliste eller blir gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.

- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler for når bilen står stille.

- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Informer personen som du snakker med, om at du kjører, og utsett samtaler som potensielt kan avlede oppmerksomheten fra veien.

Ta vare på og bruk enheten på riktig måte

Hold enheten tørr

- Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten. Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er våt, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.

Justere volumet på ringetonen
<ol style="list-style-type: none">Velg en profil og trykk på <Rediger>. Trykk på Volum → Anropsvarsel. Juster volumet og trykk på <Lagre>.

Justere volumet på stemmen under en samtale
Under en samtale kan du justere volumet ved å trykke opp eller ned på volum- eller navigasjonstasten.

Sikkerhetskopiøre data

Sikkerhetskopier data, som for eksempel kontakter, meldinger, kalender og oppgaver til minnekortet. Du må ha et minnekort for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

	<Meny> → Innstillinger → Sikkerhetskopibehandling
---------------	--

Sikkerhetskopiøre data
Trykk på Sikkerhetskopier , velg elementer som skal sikkerhetskopieres, og trykk på <Sikkerhetskopier> .

Gjenopprette data
Trykk på Gjenopprett , velg elementer som skal gjenopprettes, og trykk på <Gjenoppr.>

	
	

	
	

Advarsel

Hvis du ikke overholder sikkerhetsadvarsler og -forskrifter, kan det føre til alvorlig skade eller død

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter
Usikrede forbindelser kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å dra i ledningen

Dette kan føre til alvorlige elektriske støt.

Ikke bøy eller skad strømledningen

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk enheten mens den lades, og ikke berør enheten med våte hender

Dette kan føre til elektrisk støt.

Ikke kortslett laderen eller enheten

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann, eller batteriet kan eksplodere eller ikke fungere skikkelig.

Ikke bruk enheten utendørs i tordenvær

Dette kan føre til elektrisk støt eller feil på enheten.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av produsenten

- Bruk av generiske batterier eller ladere kan forkorte levetiden til enheten eller føre til at den ikke fungerer som den skal. De kan også føre til brann eller at batteriet kan eksplodere.

- Bruk kun Samsung-godkjent batteri og lader som er utformet spesielt for enheten. Inkompatible batterier eller ladere kan forårsake alvorlige personskader eller ødelegge enheten.

- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjente av Samsung.

	
	

	
	

• Denne enheten er utstyrt med interne væskeindikatorer. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Oppbevar enheten kun på flate overflater

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde områder. Det anbefales at du bruker enheten i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C

- Ikke oppbevar enheten på veldig varme steder som inni en bil om sommeren. Dette kan føre til at skjermen ikke fungerer skikkelig, forårsake skader på enheten eller at batteriet eksplodere.

- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (som for eksempel på dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet i temperaturer mellom 0 °C og 45 °C.

Ikke oppbevar enheten sammen med metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler og halskjeder

- Enheten kan bli oppskrapt eller få funksjonsfeil.

- Hvis batteripolene kommer i kontakt med metallobjekter, kan dette forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felt

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for magnetiske felt.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felt.

Ikke bruk enheten eller appene på en stund dersom enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, som for eksempel røde flekker og pigmentering.

Ikke bruk enheten uten bakdekselet på

Batteriet kan falle ut av enheten, noe som kan føre til skader eller feil.

Hvis enheten har fotobliis eller -lys, må du ikke bruke denne nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolys nær øyne, kan dette forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Bruke lommelykten

- Trykk på og hold inne lommelykttasten for å aktivere lommelykten.
- Trykk på lommelykttasten for å deaktivere lommelykten.

Bruke widgeter

Bruk widgeter til å utføre spesifikke oppgaver for apper som for eksempel kontakter, kalender og flere.

Starte widgeter
På startskjermbildet blir du til venstre eller høyre for å vise et annet panel og velge en widget.

Organisere widgeter
<ol style="list-style-type: none">På startskjermbildet velger du i øvre høyre hjørne på skjermen. Velg en widget for hvert panel og trykk på <Valg> → Legg til.

- Noen widgeter krever tilkoblinger til nettjenester. Hvis du velger en nettbasert widget, kan det føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

	
	

	
	

	
	

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

- Hvis enheten påføres for stort trykk, kan den ta skade, eksplodere eller begynne å brenne.
- Du kan selv bli skadet hvis du dytter borti noe eller faller.

Ikke mist laderen eller enheten i bakken eller utsett de for støt

Vær forsiktig når du håndterer eller kvitter deg med enheten og laderen

- Aldri kast batteriet eller enheten i åpne flammer. Plasser aldri batteriet eller enheten på eller i varmeapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, komfyrer eller varmeovner. Enheten kan eksplodere ved overoppheting. Følg alle lokale regler og forskrifter når du skal kvitte deg med et brukt batteri eller enhet.

- Enheten må ikke knuses eller stikkes hull på.

- Ungå å utsette enheten for høyt utvendig trykk, da dette kan føre til intern kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batteriet og laderen mot skade

- Ungå å utsette enheten og batteriet for svært lave eller høye temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan skade enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten og batteriet.
- Forhindre at batteriet kommer i kontakt med metallobjekter, da dette kan opprette en forbindelse mellom + og —polene på batteriet og føre til midlertidige eller permanente skader på batteriet.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av, eller i, varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke bruk eller oppbevar enheten på steder med mye støv eller luftforurensning

Støv eller fremmedelementer kan gjøre at enheten ikke fungerer som den skal og føre til brann eller elektrisk støt.

	
	

	
	

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du ta det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett innli øynene.

- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, som for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

- Hvis noen i slekten din har opplevd anfall eller blackout ved bruk av en lignende enhet, kontakter du en lege før du bruker enheten.

- Hvis du føler ubehag, som muskelkramper, eller forvirring, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte en lege.

- For å hindre øyeslitasje bør du ta jevnlige pauser mens du bruker enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser
Når du utfører handlinger gjentatte ganger som for eksempel å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre deler av kroppen. Når du bruker enheten over en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fortsetter å føle ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og kontakte en lege.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av hodesett

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du går kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i hodeselett. Ungnå bruk av hodaset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler hodesettet til enheten.
- Ikke bruk et hodesett mens du kjører eller rir. Dette kan avlede oppmerksomheten din og føre til en ulykke, eller det kan være ulovlig, avhengig av hvor du bor.

	
	

	
	

• Deaktiver trådløse funksjoner, som for eksempel Bluetooth, når de ikke er i bruk.

- Hvis enheten oppfører seg unormalt, kjører du et antivirusprogram for å se om enheten er smittet.

- Kjør et antivirusprogram på enheten før du starter nylig nedlastede apper og filer.

- Installer antivirusprogrammer på datamaskinen og kjør dem jevnlig for å se etter virus.

- Ikke rediger registerinnstillinger eller endre enhetens operativsystem.

Maksimal SAR-verdi for denne modellen og forholdene de ble registrert under	
SAR ved bruk ved hodet	0,784 W/kg
SAR ved bæring på kroppen	0,439 W/kg

Bruke nødmeldingsfunksjonen

Send nødmeldinger for å varsle familie eller venner i kritesituasjoner.

	<Meny> → Meldinger → Innstillinger → SOS-meldinger
---------------	---

Aktivere nødmeldingsfunksjonen
<ol style="list-style-type: none">Trykk på Sendingsalternativer → <Endre> og angi Sender SOS til På. Angi mottaker og trykk på bekrefttasten. Angi antall ganger meldingen skal gjentas. Rediger nødmeldingen (om nødvendig). Trykk på <Tilbake> → <Ja>.

Sende nødmeldinger
<ol style="list-style-type: none">Med låst tastatur trykker du på volumtasten fire ganger. En nødmelding sendes da til de forhåndsdefinerte numrene. Nødmodus avsluttes ved å trykke på [*][0].

	
	

	
	

	
	

Ungå at flerbrukskontakten og den lille enden av laderen kommer i kontakt med strømledende materialer, som for eksempel væsker, støv, metallpulver og blyantbly

Strømledende materialer kan forårsake kortslutning eller korrosjon av polene, noe som kan føre til eksplosjon eller brann.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Dette kan skade enheten eller føre til eksplosjon eller brann.
- Barn eller dyr kan bli kvalt av små deler.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den på riktig måte.

Ikke putt enheten eller medfølgende tilbehør inn i øynene, ørene eller munnen

Dette kan føre til kvelning eller alvorlige skader.

Ikke håndter et skadd litium-ionbatteri eller et batteri som lekker

For trygg avfallshåndtering av ditt litium-ionbatteri kontakter du ditt nærmeste autoriserte servicesenter.

Forsiktig

Hvis du ikke overholder sikkerhetsadvarsler og -forskrifter, kan det føre til skader på personer eller eiendom

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

- De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

- Bruk av en LTE-datatilkobling kan føre til interferens med andre enheter, som lydutstyr og telefoner.

Ikke bruk enheten på et sykehus, på et fly eller i bilutstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

- Ungå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ellersom enheten kan forstyrre pacemakern.

	
	

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.
- Kontroller at hodeseittkabelen ikke vikler seg inn i armene dine eller i gjenstander i nærheten.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

- Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift.

- Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler på enheten, kan du oppleve kløe, ekssem eller hevelser i huden. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke enheten og kontakte en lege.

Ikke bruk enheten dersom den er sprukket eller knust
Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den reparert.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet ditt, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og tilbehøret i nærheten av en kollisjonspute. Trådløst utstyr som ikke er ordentlig tilkoblet, kan forårsake alvorlige skader når kollisjonsputer utløses raskt.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Enheten kan bli skadet eller få funksjonsfeil.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ungå å lade enheten i mer enn én uke, da overopplading kan forkorte batteriets levetid.

- Over tid lades ubrukte enheter ut og må lades opp igjen før bruk.

- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.

- Bruk batteriet kun til dets tiltenkte formål.

- Hvis du lar batteriene være ubrukt over lengre tid, kan dette redusere levetiden og ytelsen deres. Det kan også føre til at batteriene ikke fungerer skikkelig eller eksploderer, eller det kan føre til brann.

- Følg alle instruksjoner i denne veiledningen for å sikre lengst mulig levetid for enheten og batteriet. Skader eller dårlig ytelse som er et resultat av at du ikke følger advarsler og instruksjoner kan ugyldiggjøre produsentens garanti.

Foreta falske anrop

	<Meny> → Innstillinger → Anrop → Falskt anrop
---------------	--

Aktivere funksjonen for falske anrop

- Angi **Hurtigtast for falskt anrop** til **På**.
- Endre navn eller nummer for anrop (om nødvendig).

Foreta falske anrop
<ul style="list-style-type: none">Trykk på og hold inne ned-navigasjonstasten. Med tastene låst trykker du på ned-navigasjonstasten fire ganger.