

SM-B550H

Bruksanvisning

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)

- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region eller tjänsteleverantör.
- Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll kommer att finnas tillgängligt eller att någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid.
- Den här produkten inkluderar vissa gratis/öppen källkodsprogram. De exakta villkoren för licenserna, friskrivningarna, bekräftelserna och meddelanden finns på Samsungs webbplats opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Ladda batteriet

Till eluttag

- Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.
- När batteriet är fulladdat ska du koppla från enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
 - Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända laddare eller kablar kan leda till att batteriet exploderar eller skada enheten.
 - Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.
- Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Telefonens utseende

Framsida

Åter

1 Ficklampsknapp
Aktivera eller inaktivera ficklampan
Se "Använda ficklampan"

2 Volymknapp
Justera enhetens volym på hemskärmen; Skicka ett SOS-meddelande

3 Navigeringsknapp
Bläddra igenom widgetar på hemskärmen
Bläddra igenom menyalternativ på menyskärmen

4 Ringknapp
Ring eller besvara ett samtal; I viloläge; På hemskärmen: Hämta numren för de senast slagna, missde eller mottagna samtal

5 Röstbrevlådeknapp
Kom åt dina röstmeddelanden från hemskärmen (håll nedtryckt)

6 Knappläås
Lås eller lås upp knappsatsen från hemskärmen (håll nedtryckt)

7 Programstyrda knappar
Utför åtgärder som indikeras nedtill på skärmen

8 Strömknapp
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; På menyskärmen avbryter du en inmatning och går tillbaka till hemskärmen

9 Bekräftelseknapp
På menyskärmen väljer du det markerade menyalternativet eller bekräftar en inmatning
Knappen kan ha olika funktion i olika länder

10 Knapp för tyst läge
På hemskärmen aktiverar eller inaktiverar du tyst läge (håll nedtryckt)

11 Alfnumeriska knappar

12 Inbyggd antenn
Täck inte över antennenområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller att batteriet urladdas

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort		SOS-meddelande-funktionen aktiverad
	Ingen signal		Normal profil aktiverad
	Signalstyrka		Tyst profil aktiverad
	Söker efter nätverk		Ansluten till dator
	GPRS-nätet anslutet		Bluetooth-funktionen aktiverad
	EDGE-nätet anslutet		Alarm aktiverat
	3G-nätet anslutet		Hörlurar är inkopplade
	3G+-nätet anslutet		Uppspelning av musik pågår
	Batteriets laddningsnivå		Uppspelning av musik pausad
	Samtal pågår		FM-radion är på
	Vidarekoppling aktiverad		Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Nytt textmeddelande (SMS)		Minneskort isatt
	Nytt multimedia-meddelande (MMS)		Flygläge
	Nytt röstmeddelande		Aktuell tid
	Nytt push-meddelande		

Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Ta bort bakstycket och sätt i SIM-kortet.

Bakstycke

SIM-kort
- Sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket.

Batteri
- Kontrollera att bakstycket är helt stängt så att vatten inte kan tränga in och skada enheten.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Enheten kan hantera minneskort med en maxkapacitet på 16 GB. Det är inte säkert att minneskort av alla typer och från alla tillverkare är kompatibla med enheten.

Minneskort

Sätt i minneskortet enligt illustrationen.

- Om du formaterar minneskortet på en dator kan det göra att kortet bli inkompatibelt med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- Använd inga vassa verktyg när du tar ur minneskortet från enheten.

Slå på och av enheten

Slå på enheten

Håll ned [**☰**], ange PIN-koden och tryck på **<OK>** om det behövs.

Stänga av enheten

Håll knappen [**☰**] nedtryckt.

Om batteriet är helt urladdat eller om det tas ur från enheten återställs datum och tid.

Öppna menyer

Öppna enhetens menyer och alternativ så här:

Navigeringsknapp	Bläddra till önskad meny.
Bekräftelseknapp	Öppna en meny eller starta ett program.
<Meny>	Öppna menyskärmen.
<Åter>	Gå tillbaka till föregående skärm.
[☰]	Stäng menyen eller programmet och gå tillbaka till startskärmen.

När du öppnar en meny som kräver PIN2 måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller annan skada som orsakas av olagliga program.

Ange text

Byta textinmatningsläge	
Tryck på [#]	Ändra skiftläge till stora eller små bokstäver eller byt till sifferläget.
Håll knappen [#] nedtryckt	Växla mellan T9- och ABC-läge. I vissa länder finns ett särskilt inmatningsläge för landets språk.
Tryck på [✖]	Växla till symbolläge.
Håll knappen [✖] nedtryckt	Välj ett inmatningsläge, välj inmatningsspråk eller välj ord i ordlistan.

T9-läge

- Tryck på de rätta alfanumeriska knapparna för att skriva ett helt ord.
- Tryck på [**0**] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck på navigeringsknappen uppåt eller nedåt om du vill välja ett annat ord.

ABC-läge

Tryck på rätt alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Ringa eller besvara ett samtal

- Ring ett samtal genom att ange ett telefonnummer och trycka på [**☎**].
- Avsluta samtalet genom att trycka på [**☎**].
- Ring upp ett nyligen uppringt nummer genom att trycka på [**☎**] för att välja numret, och tryck på [**☎**] igen för att slå numret.
- När du vill ringa med hjälp av telefonboken trycker du på **<Meny>** → **Kontakter**, väljer en kontakt och trycker på [**☎**].
- Besvara ett inkommande samtal genom att trycka på [**☎**].

Skicka och visa meddelanden

<Meny> → Meddelanden

Skicka meddelanden

- Tryck på **Skapa meddelande**.
- Ange ett nummer till en kontakt, eller tryck på **Lägg till** så att telefonboken öppnas.
- Välj en kontakt och tryck på **Lägg till**.
- Bläddra nedåt och skriv ett sms.
Se "Ange text".
- Om du vill bifoga filer tillsammans med meddelandet trycker du på **<Val>** → **Lägg till media** och tar några bilder eller väljer filer.
- Tryck på **Skicka**.

Visa meddelanden

Tryck på **Inkorg** och välj det meddelande du vill läsa.

Hantera kontakter

Spara data såsom namn, telefonnummer och personlig information i enhetens minne eller på SIM-kortet.

<Meny> → Kontakter

Användarna kan ändra minnesplats genom att trycka på **<Meny>** → **Kontakter** → **<Val>** → **Inställningar** → **Standardminne** och välja minnesplats.

Lägga till nya kontakter

- Tryck på **<Val>** → **Skapa kontakt** → en minnesplats (om det behövs).
- Välj nummertyp (om det behövs).
- Ange kontoinformationen och tryck på bekräftelseknappen.

Redigera kontakter

- Välj en kontakt och tryck på bekräftelseknappen.
- Redigera objekten och spara genom att trycka på bekräftelseknappen.

Ta bort kontakter

Välj en kontakt och tryck på **<Val>** → **Ta bort**.

Använda kameran

<Meny> → Kamera

Ta foton

- Vrid enheten moturs till liggande vy. Eller tryck på [**8**] om du vill ändra mellan stående och liggande vy.
- Rikta objektivet mot motivet och gör eventuella justeringar genom att trycka på **<Val>**.
- Ta fotot genom att trycka på bekräftelseknappen. Fotona sparas automatiskt.

Videofilma

- Tryck på **<Val>** → **Videokamera**. Eller tryck på [**1**] om du vill byta från **Kamera** till **Videokamera**.
- Vrid enheten moturs till liggande vy.
- Rikta objektivet mot motivet och gör eventuella justeringar genom att trycka på **<Val>**.
- Tryck på bekräftelseknappen när du vill starta inspelningen.
- Tryck på [**□**] när du vill stoppa inspelningen. Videoklippen sparas automatiskt.

Visa foton eller videoklipp

Gå till hemskärmen, tryck på **<Meny>** → **Mina filer** → **Bilder** eller **Videoklipp** och välj ett objekt som du vill titta på.

Lyssna på musik

<Meny> → Musik

Knappar

Knappar	Funktion
Bekräftelseknapp	Spela upp, pausa eller fortsatt spela upp musik.
Navigeringsknapp	<ul style="list-style-type: none"> Vänster: Gå bakåt (tryck); Sök bakåt i en fil (håll nedtryckt). Höger: Gå framåt (tryck); Sök framåt i en fil (håll nedtryckt). Upp: Öppna spellistan. Ned: Byta upprepningsläge.
1	Sätt betyg på aktuell låt.
2	Byta ljudeffekt.
3	Byta musikskärm.
4	Byta upprepningsläge.
5	Slå på eller av läget blanda.

Navigera på Internet

<Meny> → Opera Mini

När användare går ut på **Opera Mini** för första gången kan de bli uppmanade att skapa en internetprofil.

Navigering på webbsidor

Knappar	Funktion
Navigeringsknapp	Bläddra uppåt eller nedåt på en webbsida.
Bekräftelseknapp	Välj objekt.
<Back>	Gå tillbaka till föregående sida.
<Menu>	Öppna webbläsaralternativen.

Skapa bokmärken för webbsidor

- Öppna en webbsida som du vill skapa ett bokmärke för.
- Tryck på **<Menu>** → Välj om du vill visa en nedrullningsbar lista.
- Välj **Bookmarks** → **<Add>**.
- Ange uppgifterna och tryck på **<Save>**.

Använda larmet

<Meny> → Alarm

Ställa in larm

- Tryck på **<Skapa>**.
- Ange uppgifterna och tryck på **<Spara>**.

Stänga av larm

Gör så här när larmet ljuder:

- Välj **<Bekräfta>** för att stänga av larmet.
- Tryck på **<Snooze>** för att stänga av larmet under snooze-perioden.

Ta bort larm

Välj ett alternativ och tryck på **<Val>** → **Ta bort**.

Inaktivera larm

Välj ett objekt och tryck på **<Val>** → **Avaktivera alarm**.

Hantera kalendern

<Meny> → Kalender

Skapa händelser

- Tryck på **<Val>** → **Skapa** och välj en händelsetyp.
- Ange information om händelsen och tryck på **<Spara>**.

Visa händelser

Välj ett datum och tryck på bekräftelseknappen. Om du vill ändra kalendervyn trycker du på **<Val>** → **Veckovy** eller **Månadsvy**.

Lyssna på FM-radion

<Meny> → FM-radio

Starta FM-radion

- Sätt i ett headset i enheten.
- Sätt på radion genom att trycka på bekräftelseknappen.
- Tryck på **<Ja>** för att starta automatisk stationssökning. Användarna kan bli uppmanade att starta automatisk kanalsökning när de öppnar FM-radion för första gången.
- Använd följande knappar när du lyssnar på FM-radion:

Knappar	Funktion
Bekräftelseknapp	Sätt på eller stäng av FM-radion.
Navigeringsknapp	Vänster/Höger: Finjustera frekvensen; Sök efter nästa radiokanal (håll nedtryckt).

Lägga till radiokanaler i favoritlistan

- Sätt i ett headset i enheten.
- Tryck på **<Val>** → **Lägg till i** → **Favoriter**.
- Tilldela den till en knapp och välj **<Välj>**.

Använda Bluetooth

<Meny> → Bluetooth

Aktivera Bluetooth

- Tryck på **<Val>** → **Inställningar** och ställ in **Bluetooth** på **På**.
- Ställ in **Telefonens synlighet** så att andra enheter kan hitta din enhet.

Söka efter andra Bluetooth-enheter och koppla ihop dem

- Tryck på bekräftelseknappen när du vill söka efter andra Bluetooth-enheter.
- Välj en enhet och tryck på bekräftelseknappen.
- Välj **<Ja>** för att matcha PIN-koden mellan enheterna.
- När den andra enheten accepterar anslutningen är hopkopplingen klar.

Beroende på enhet kan användarna behöva ange en PIN-kod.

Stänga av Bluetooth

Välj **<Val>** → **Inställningar** och ställ in **Bluetooth** på **Av**.

Skicka data med Bluetooth

- Välj objekt som ska skickas från ett av enhetens program.
- Tryck på **<Val>** → **Skicka via** → **Bluetooth**.

Anpassa enheten

Med inställningarna avgör du hur program och funktioner ska fungera. Anpassa enheten genom att ändra dem. Utseende, ljudprofiler, samtalsåtgärder och mycket annat kan anpassas.

<Meny> → Inställningar

Meny	Beskrivning
Profil	Ändra varningstyp, ringsignal, volym osv.
Display	Ändra bakgrund, tema, ljusstyrka osv.
Tid och datum	Ändra datum och tid i enheten.
Telefon	Ändra enhetens språk osv.
Samtal	Ställ in automatisk avisning, svarsläge, vidarekoppling, falska samtal osv.
Hanterare för säkerhetskopiering	Säkerhetskopiera eller återställ data.
Säkerhet	Ställ in läs eller ändra lösenord.
Datoranslutningar	Ställ in anslutningsinställningarna med en dator.
Nätverk	Ändra inställningarna för nätverksprofilen.
Ultraenergisparning	Aktivera eller inaktivera ultraenergispårsläget.

