



## استخدام ميزة متعقب الهاتف المحمول

تساعد ميزة متعقب الهاتف المحمول على تحديد موضع الهاتف واستعادته في حالة سرقة أو فقد. عند إدخال بطاقة SIM مختلفة، سيتم إرسال رسالة تعقب إلى المستلمين الذين تم تعيينهم مسبقًا. قد لا تتوفر هذه الميزة بسبب ميزات معينة يدعمها موفر الخدمة الخاص بك.



«القائمة» ← **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**

قد يكون على المستخدمين تأكيد كلمة المرور عند الوصول إلى متعقب الهاتف المحمول.

### تنشيط متعقب الهاتف المحمول

- أدخل كلمة المرور واضغط على <**موافق**>.
- اضغط **التفعيل** لتحديد **مفعل**.
- أدخل تفاصيل المرسل والمستلمين.
- اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** ← <**قبول**>.

### إلغاء تنشيط متعقب الهاتف المحمول

- أدخل كلمة المرور واضغط على <**موافق**>.
- اضغط **التفعيل** لتحديد **غير مفعل**.

## معلومات الأمان

<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><span></span></div>	<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><span></span></div>
<div>هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢.٠ وات/كجم وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في القسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR) من هذا النذل.</div> <div>عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتداه على الجسم، حافظ على مسافة ١,٥ سم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض لـ RF.</div>	
<div><b>العلامات التجارية</b></div> <div><div> <ul style="list-style-type: none"><li>سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.</li> <li>جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.</li></ul> </div></div>	
<div><b>إنبج قراءة معلومات الأمان المهمة</b> هذه قبل استخدام الجهاز. فهي تحتوي على <b>معلومات الأمان العامة بالأجهزة</b> وقد تتضمن محتوى لا ينطبق على جهازك. <b>اتبع معلومات التحذير والتنبيه لتجنب إصابتك</b> أو إصابة الآخرين <b>ولتجنب وقوع تلف بالجهاز</b>.</div>	

<div>يشير المصطلح «الجهاز» إلى المنتج وبطاريته وشاحنه والعناصر المرفقة مع المنتج وأي ملحقات معتمدة من سامسونج تستخدم مع المنتج.</div>	<div><span></span></div>
<div><b>يرجى قراءة معلومات الأمان المهمة</b> هذه قبل استخدام الجهاز. فهي تحتوي على <b>معلومات التحذير والتنبيه لتجنب إصابتك</b> أو إصابة الآخرين <b>ولتجنب وقوع تلف بالجهاز</b>.</div>	

<div><span></span></div>	<div><span></span></div>
<div>إن قيادة وتشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. لذا تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، تقييد تعليمات السلامة وتذكر النصح التالي:</div>	
<div>تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل الاتصال السريع وإعادة الاتصال التلقائي. تساعد هذه الخصائص على تقصيص الوقت اللازم لأوضع أو تفتي المكالمت على الجهاز.</div>	
<div>ضع جهازك في متناول اليد. احرص على التأكد من قدرتك على الوصول إلى جهاز الأسلاكى بدون أن تتعدت بصرَكَ عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.</div>	
<div>تعليم المكالمت في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة. لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر المانويل الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.</div>	
<div>الاتصال بشكل مغفول وتغيير حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الاتصال إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة.</div>	
<div>لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهيك عن القيادة. اجعل من تحدثت معه على علم بكم تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تصرف انتباهك عن الطريق.</div>	

- لا تستخدم الجهاز في مناطق ذات طبيعة قابلة للإنفجار كنقاط التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من مواد كيميائية قابلة للاشتعال.
- لا تحزن أو تحمل سائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

**إذا لاحظت انبعاث روائح غريبة من جهازك أو من البطارية، أو إذا رايت دخاناً أو سائل تنبعث من الجهاز أو من البطارية، توقف عن استخدام الجهاز على الفور وتوجه به إلى مركز صيانة سامسونج**

قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث حريق أو انفجار.

<div><b>التقيد بجمع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل</b></div>	
<div>إن قيادة وتشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. لذا تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، تقييد تعليمات السلامة وتذكر النصح التالي:</div>	
<div>تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل الاتصال السريع وإعادة الاتصال التلقائي. تساعد هذه الخصائص على تقصيص الوقت اللازم لأوضع أو تفتي المكالمت على الجهاز.</div>	
<div>ضع جهازك في متناول اليد. احرص على التأكد من قدرتك على الوصول إلى جهاز الأسلاكى بدون أن تتعدت بصرَكَ عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.</div>	
<div>تعليم المكالمت في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة. لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر المانويل الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.</div>	
<div>الاتصال بشكل مغفول وتغيير حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الاتصال إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة.</div>	
<div>لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهيك عن القيادة. اجعل من تتحدثت معه على علم بكم تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تصرف انتباهك عن الطريق.</div>	

### لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

فاني تغيير أو تعديل للجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك لإصلاح، يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.

لا تقم فك أو فك البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

قم بفكّك تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية. إذا قمت بإزالة البطارية والجهاز في وضع التشغيل، قد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز.

### عند تنظيف الجهاز، راعي ما يلي

امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
قم بتنظيف اطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات. قد يتسبب ذلك في تآكل أو زوال لون السطح الخارج للجهاز أو قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

**تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه**
قد يتعرض جهازك للتلف.

**تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام**

**اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر**


فإسحاق لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

**تعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة، أو الكابلات بحذر**

- عند ادخال بطاقة أو توصيل كابل بجهازك، تأكد من إدخال البطاقة أو الكبل في الجانب الصحيح.
- لا تقم بنزح البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات وإل أو تلف البطاقة أو الجهاز.

## استخدام ميزة رسائل الطوارئ

يمكنك إرسال رسالة طوارئ لعائلتك أو أصدقائك في حالات الطوارئ.



«القائمة» ← **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ**

### تنشيط ميزة رسائل الطوارئ

- اضغط على **خيارات الإرسال** ← <**تغيير**> واضبط **إرسال رسالة الطوارئ على مفعل**.
- أدخل المستلم، ثم اضغط على الزر "تأكيد".
- اضبط عدد مرات إرسال الرسالة.
- قم بتحرير رسائل الطوارئ (إذا لزم الأمر).
- اضغط <**رجوع**> ← <**نعم**>.

### إرسال رسائل الطوارئ

- أثناء قفل المفاتيح، اضغط **[⏏]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقًا.
- للخروج من وضع الطوارئ، اضغط **[⏏]**.

## ⚠ تحذير

## قد يتسبب عدم الالتزام بتحذيرات الأمان والوانح في التعرض للإصابات الخطيرة أو الوفاة

لا تستخدم أسلاك الكهرباء الثقالة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة قد تتسبب الوصلات غير المحكمة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبلتة، أو تلمس الشاحن عن طريق السحب من السلك

قد يتسبب القيام بذلك في الوفاة سعةً بالكهرباء.

### لا تثنى أو تنفك سلك الطاقة

قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبلتة قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية.

لا تقم بتوصيل الطرفين الموجب والسالب في الشاحن معاً بشكل مباشر يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق أو إصابة خطيرة.

لا تستخدم جهازك بالخارج خلال العواصف الرعدية

قد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو تعطل الجهاز.

### استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

استخدام بطاريات أو شواحن غير أصلية قد يقصر من عمر الجهاز أو يتسبب في تعطله.
لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف استخدامه فقط البطارية وجهاز الشحن المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك.
فالبطارية وجهاز الشحن غير المتوافق قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك.

سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

## توخ الحذر واستخدم جهازك بشكل صحيح

### حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة والسوائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تمزح عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وحذه إلى مركز الخدمة.

هذا الجهاز مزود بمؤشرات سائلة داخلية . تلفت الجهاز بلماذ قد يفقد صلاحية ضمان جية التصنيع.

### قم بتخزين الجهاز على سطح مستوية فقط

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

**يمكن استخدام الجهاز في المواقع التي تكون درجة الحرارة المحيطة فيها من ٠° إلى ٣٥ درجة مئوية. يمكن تخزين الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين ٢٠° إلى ٥٠ درجة المئوية. استخدم أو تخزن الجهاز في نطاق درجات حرارة خارج هذا النطاق المحدد قد يتلف الجهاز أو يقلل عمر البطارية**

- لا تخزن الجهاز في مناطق ساخنة مثل داخل السيارة في الصيف. قد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز، وبالتالي تلف الجهاز، أو انفجار البطارية.
- لا تعرض لجهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (في لوحة التابلوه الخاص بالسيارة، على سبيل المثال).
- يمكن تخزين البطارية بشكل منفصل في مواقع تكون درجة الحرارة المحيطة فيها ٤٥° إلى درجة مئوية.

### لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل الصللات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- ربما تعرض جهازك للخدش أو قد تؤدي لتعطيله.
- إذا كان طرفي البطارية ملامسًا للأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبباً حريقاً.

### لا تخزن جهازك بالقرب من المجال المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن ترقع البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل المغناطيسية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تعطل بنغل المجالات المغناطيسية.

<div><span></span></div>	<div><span></span></div>
<div> يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الاستاتيكية والوضواء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.</div>	
<div>لا تلمس اطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بجاسم معدنية. وفي حالة اتساح البطاقة، اسحبها بقطعة قماش ناعمة.</div>	
<div>قد يتسبب إدخال بطاقة أو تركيب كابل بالقوة في تلف المقبس متعدد الأغراض أو أجزاء أخرى من الجهاز.</div>	

### ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير مطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

**في بحماية بياناتك الشخصية واحرص على عدم تسرب المعلومات الحساسة أو إساءة استخدامها**

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.
- اقرأ شائعة الأخطاء بعناية عند تنزيل التطبيقات. توخي بالغ الحرص عند التعامل مع التطبيقات التي يتوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.

راجع حساباتك بانتظام للتأكد مما إذا كان هناك استخدام غير موثوق أو مشكوك في أمره. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاقصل بمرود الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.

في حالة فقدان الجهاز أو سرقة، قم بتغيير كلمات المرور في حساباتك لحماية معلوماتك الشخصية.

تجنب استخدام التطبيقات من مصادر غير معروفة وافقل الجهاز باستخدام نمط أو كلمة مرور ، أو PIN.

### لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر بدون الحصول على إذن من مُالك المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني لمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

لا تحمل جهازك في الجيب الخلفي أو حول خصرك

- قد يتلف الجهاز، أو ينفجر، أو يؤدي إلى اشتعال حريق في حالة تعرضه لضغط شديد.

- وقد تتعرض لإصابة في حالة اصطدامك بشيء صلب، أو في حالة تعرضك للسقوط.

لا تسقط أو تتسبب في حدوث تأثير على الشاحن أو الجهاز

**تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص**

- لا تتخلص من البطارية أو الجهاز في النار على الإطلاق. لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواد، أو المشعّات الحرارية. قد ينفجر الجهاز في حالة ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد عن الحد. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطارية أو الجهاز المستعمل.

- لا تحطم أو تثقب الجهاز على الإطلاق.
- تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي عالي، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

### حمية الجهاز والبطارية وجهاز الشحن من التلف

تجنب تعريض جهازك والبطارية لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع.

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقلل من سعة الشحن

- وفرّة حياة الجهاز والبطارية.
- لا تقم بتوصيل طرفي البطارية الموجب والسالب معاً بشكل مباشر، وامنع تلامسهما بواسطة أشياء معدنية. قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في البطارية.

- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

**لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي**

- قد يحدث تسرب في البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

**لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد**

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء و تلون الجلد.

### لا تستخدم الجهاز والغطاء الخلفي منزوع

قد تسقط البطارية من الجهاز، مما قد يتسبب في تعطل الجهاز أو تلفه.

**إذا كان هاتفك مزوداً بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات**

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

### توخي بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضادة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.

قد تحدث نوبات أو أعام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لفطحات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستد إلى فاشتي لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرقاع، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

إذا تعرض أي شخص تعرفه لنوبات صرع أو إعفاء أثناء استخدام جهاز مشابه، استشر الطبيب قبل استخدام الجهاز.

إذا شعرت بأي تعب، مثل تشنج العضلات أو عدم التركيز، توقف عن استخدام الجهاز على الفور واستشر الطبيب.

لتفادي إجهاد العين، احرص على أخذ فترات راحة متكررة أثناء استخدام الجهاز.

### قلل مخاطر الإصابة نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بأجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة التمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، قد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبته، أو في كتفك، أو في أي أجزاء أخرى من جسكك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية طويلة، امسك الجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، فتوقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

## البرامج الضارة والفيروسات

**لحماية جهازك من البرامج الضارة والفيروسات، اتبع نصائح الاستخدام التالية. قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث تلفيات أو فقدان البيانات وهي أشياء قد لا تكون مشمولة في خدمة الضمان**

- لا تقم بتنزيل تطبيقات غير معروفة.
- لا تفتح مواقع الويب غير الموثوق فيها.
- قم بحفظ الرسائل المشكوك فيها أو البريد الوارد من عناوين غير معروفة.
- عن كلمة مرور وقم بتغييرها بشكل منتظم.
- في حالة عمل الجهاز على نحو غير معاد، قم بتنزيل البرنامج المضاد للفيروسات للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- قم بتنشيل الجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، فتوقف عن الاستخدام واستشر الطبيب.
- قم بتنشيط برامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيلها بشكل منتظم للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- لا تدخل إعادات السجل ولا تدخل في نظام تشغيل الجهاز.

**لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء**

حيث يمكن أن تؤدي الأتربة أو المواد الغريبة إلى حدوث عُطل في الجهاز، وقد تؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

**امنع المقبس متعدد الاستخدامات والطرف الصغير في الشاحن من التلامس مع المواد الموصلة، مثل السوائل، والتراب، والمساحيق المعدنية، وأطراف أقلام الرصاص**

المواد الموصلة قد تتسبب في إحداث قصر في الدائرة أو تآكل للأطراف، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو اشتعال حريق.

### لا تقضم أو تمسح الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو انفجار البطارية.
- قد يتلف الأطفال أو الحيوانات الأجزاء الصغيرة.

- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

**لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك**

قد يؤدي ذلك للتعرض للإعتاق أو التعرض لإصابات خطيرة.

**لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسرب ليثيوم أيون (لي إيون)**
للتخلص الأمان من بطارية ليثيوم الأيون، اتصل بقرب مركز خدمة معتمد.

## ⚠ تنبيه

**قد يتسبب عدم الالتزام بهذه التنبيهات في التعرض للإصابة أو تلف الممتلكات**

**لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى**

- معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.
- قد يتسبب استخدام اتصال ببلات LTE في التداخل مع الأجهزة الأخرى، مثل أجهزة الصوت أو الهواتف.

**قم بحماية قناتك السعوية وأنتيك من خلال استخدام سماعة الرأس**

- التعرض للزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء المشي قد يعسر انتباهك. وبسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الهادئة، يمكن أن تتكون الكهرباء الاستاتيكية (الساكنة) داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو لمس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بجهازك.
- لا تستخدم السماعة أثناء القيادة أو الركوب. قد يتسبب القيام بذلك في تشتيت انتباهك ويتسبب في وقوع حادث، وقد يكون سلوكاً غير مسؤول بما يفوق لمطقتك.

**كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو الترحل**
انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

- تأكد من عدم تشابك كبل سماعة الرأس مع ذراعيك أو مع الأشياء القريبة.

### لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

- إفلاطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة.
- إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالجهاز، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

### لا تستخدم الجهاز في حالة تعرضه للتلف أو الكسر

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يديك ووجع بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

**هذا الجهاز يتوافق مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي**
هذا الهاتف المحمول الموجود لديك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. جهازك مصمم بحيث لا يتجاوز الحدود الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي (المجالات الألكتر ومغناطيسية التردد اللاسلكي) الموصى بها تبعاً حسب التعليمات الدولية. تم تطوير التعليمات بواسطة المنظمة الدولية (ICNIRP)، وتتضمن هامش أمان كبير مصمم لضمان سلامة الأشخاص، بغض النظر عن العمر والصحة. تستخدم تعليمات التعرض لموجات الراديو وحدة قياس تعرف باسم «نسبة الامتصاص النوعي»، أو SAR. يبلغ حد SAR لأجهزة المحمول ٢.٠ وات/كجم.

نم إجراء اختبارات لنسبة الامتصاص النوعي (SAR) باستخدام أوضاع قياسية مع إرسال الطاقة وفقاً لأعلى مستوى طاقة مسموح به في جميع نطاقات التردد المستخدمة. تبلغ أعلى قيم ل SAR ضمن تعليمات ICNIRP لموديل هذا الجهاز:

الحد الأقصى ل SAR لهذا الموديل والحالات التي تم تسجيلها ضمنها	
<b>حد SAR عند الوضع على الرأس</b>	٠.٨٢٢ ، وات/كجم
<b>حد SAR عند الارتداء على الجسم</b>	٠.٢٦٢ ، وات/كجم

خلال الاستخدام، تكون قيم SAR لهذا الجهاز عادة أقل من القيم المتكورة أعلاه. ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بكفاءة النظام وتقليل التداخل الواقع على الشبكة، ويمكن تقليل طاقة التشغيل الخاصة بجهاز المحمول تلقائياً إذا لم يتطلب الأمر التشغيل بكامل الطاقة المطلوبة أثناء المكالمات. كلما كان خرج الطاقة أقل من الجهاز، انخفضت SAR.

اختبار SAR الخاص بإرتداء المنتج على الجسد تم إجراؤه على هذا الجهاز مع الالتزام بمسافة فاصلة تصل إلى ١,٥ سم. للالتزام بإرشادات التعرض ل RF أثناء ارتداء المنتج على الجسم وتشغيله، يجب أن يتم وضع الجهاز على مسافة لا تقل عن ١,٥ سم بعيداً عن الجسم.

اقتُرحت بعض المنظمات مثل «منظمة الصحة العالمية» و «هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية» ضرورة قيام الأفراد بتقليل إمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي، حيث يمكنهم استخدام ملحق من الديق إبقاء الجهاز اللاسلكي بعيداً عن الرأس والجسم أثناء استخدامه، أو تقليل زمن استخدام الجهاز.

لمزيد من المعلومات، تقمّل بزيارة *www.samsung.com/sar* اإبحث عن جهازك بواسطة رقم الموديل.



**لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو في طائرة أو في مركبة يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي**

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التداخل مع جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.
- إذا كنت تستخدم جهاز طبي، فتصل بمسئع هذا الجهاز الطبي قبل استخدام الجهاز لتحديد ما إذا كان الجهاز سيؤثر بسبب ترددات اللاسلكي المنبعثة من الجهاز من عدمه.
- على الطائرة، قد يتسبب استخدام الأجهزة الإلكترونية في التداخل مع أجهزة الملاحة الإلكترونية الخاصة بالطائرة. تحقق من إيقاظ تشغيل الجهاز عند إقلاع الطائرة أو هبوطها. بعد الإقلاع، يمكنك استخدام الجهاز في وضع الطيران إذا سمح المسؤول في الطائرة بذلك.
- الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب تداخل التردد اللاسلكي الصادر من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

**لا تعرض الجهاز للرغوة أو المخان الكثيف**

قد يتسبب القيام بذلك في تلف السطح الخارجي للجهاز أو يتسبب في تعطل الجهاز.

**إذا كنت تستخدم جهاز مكير للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي**

إنبعاثات تردد الراديو من الجهاز قد تتداخل مع بعض أجهزة المساعدة السمعية. قبل استخدام الجهاز، اتصل بمصنع الجهاز لتحديد ما إذا كان جهازك المساعدة السمعية الخاص بك سيؤثر بسبب إنبعاث تردد اللاسلكي من الجهاز من عدمه.

**لا تستخدم جهازك بالقرب من الأجهزة أو المعدات التي ثبت ترددات راديو، مثل أنظمة الصوت أو أبراج الراديو**

قد تتسبب ترددات الراديو في تعطل الجهاز.

### إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة