

قائمة الدعم

استخدام Media Play

تتمتع بعض ملفات الصور والأل الموسيقى والأل الأنماط المخفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).



توصيل جهاز USB

- قم بتشغيل التلفزيون.
- اتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور وأل وموسيقى وأل أفلام بمقبس USB الموجود بجانب التلفزيون.
- تشغيل الصور بالتلفزيون، يمكنك تحديد **Media Play**.

❖ قسي دعم مرسومك رقم ٢.

استخدام القائمة (Media Play (USB

- اضغط على الزر **MENU** على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **Support (الدعم)** ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 - اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **Media Play (USB)** ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 - اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد رمز **(الفيديو وموسيقى الصور)** ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ❖ لا تعمل البؤرة بشكل سليم مع ملفات الريمكس الممتدة في البرمجة.
- ❖ إذا ريت عرض مبركات خاصة بخلاف التي تم تشغيلها فاضغط على الزر **TOOLS** في قائمة **Media Play**.
- ❖ تحتاج إلى الاتصال على قائمة قبل استخدام **Media Play (USB)** بنظام الملفات المدعومة مع FAT و NTFS.
- قد تكون بعض أنواع كميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
 - في حالة **Media Play دعم الميزة** أجهزة من فئة التخزين الكبير (MSC) **مثل** كما يلي:
 - أجهزة **MSC** هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة **MSC** مبركات الأقراص الصغيرة وقارات بديقات فلاش. ينبغي توصيل الأجهزة مباشرة بـ **USB** الموجود بالتلفزيون. لا يدعم الأجهزة الذكية الممتلعة غير بروتوكول **MTT** أو **PTT**.
- ❖ قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، إرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. عندئذ لا شركة **SAMSUNG** تتحمل مسؤولية تلف أي ملفات بيانات أو فقدان أي بيانات.
- قد لا تعمل جهاز **USB** أثناء التحميل.
 - كلما ازدت فترة الصورة، إزداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
 - أقصى مدة مدعومة لملفات **JPEG** هي **15360 × 8640** بكسل.
 - إذا تعرض أحد الملفات للتلف أو لو كن نوع الملف مدعوماً بواسطة التلفزيون، فستظهر الرسالة "تسبيق الملف غير مدعوم".
 - إذا تم استخدام كبل تمديد **USB**، فقد لا يتم التعرف على جهاز **USB**. أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.

- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، إرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. عندئذ لا شركة **SAMSUNG** تتحمل مسؤولية تلف أي ملفات بيانات أو فقدان أي بيانات.
- قد لا يعمل جهاز **USB** أثناء التحميل.
- كلما ازدت فترة الصورة، إزداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى مدة مدعومة لملفات **JPEG** هي **15360 × 8640** بكسل.
- إذا تعرض أحد الملفات للتلف أو لو كن نوع الملف مدعوماً بواسطة التلفزيون، فستظهر الرسالة "تسبيق الملف غير مدعوم".
- إذا تم استخدام كبل تمديد **USB**، فقد لا يتم التعرف على جهاز **USB**. أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.

المحتلة	الحمل المتصل
مودة الصورة	
صورة التلفزيون لا يتعد جده كما كانت بالصور.	
<ul style="list-style-type: none">إذا كان لديك كبل تنقل <i>ي</i>جهازك قد التعرف، قم بتفريقه إلى جهازك قد التعرف الرسمى استخدم كبل HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية (الـ HD). توصيل الهوائي: جرب محطات عالية الدقة بعد إجراء العديد للتحقق. ❖ قد يفسد ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش الصورة، ولتصحيحه في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. ❖ قد يتسبب مستوى الإضاءة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون. ❖ قد يؤدي استخدام الهوائك الموصلة بالقرب من التلفزيون (في نطاق يصل إلى متر واحد تقريباً) إلى حدوث تشويش في الصورة بالوقت التنتظرية أو الزفير.	

- في بعض ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش الصورة، ولتصحيحه في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة.
- قد يتسبب مستوى الإضاءة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون.
- قد يؤدي استخدام الهوائك الموصلة بالقرب من التلفزيون (في نطاق يصل إلى متر واحد تقريباً) إلى حدوث تشويش في الصورة بالوقت التنتظرية أو الزفير.

- إذا كنت تشغل في الأوان أو ظهور الشاشة فارغة.
- ❖ إذا كنت تشغل في الصورة من قائمة التلفزيون. (انتقل إلى الوضع الصورة **اللون / الطيف** أو **حدة التوضيح**)
- ❖ حاول إعادة ضبط الصورة (لمرض إعداداتك الافتراضية) (انتقل إلى **MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة**)
- ❖ قم بتغيير ضغط مستقبل البث عبر الكابل/المرص المصنعي.
- ❖ إذا تم ضبط حجم الصورة على **خيارات الصورة**، فقد يتغيره إلى **16:9**.
- ❖ إذا كنت تستخدم **AV composite**، **قم بتوصيل كبل الفيديو (الأسفر)** لإزالة **component** الأخير رقم **1** الموجود بالتلفزيون.
- ❖ في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل، جرب إعادة ضبطه (أو توصيل سلك الفايبر المزدود، وانتظر حتى يتم إعادة تشغيل مستقبل البث عبر الكبل. قد يستغرق ذلك 20 دقيقة
- ❖ اضبط دقة الحرج لمستقبل البث عبر الكبل على **1080i** أو **720p**.

مودة الصوت	الحمل المتصل
إمداد الصوت أو الفخامة للغاية بالرغم من تعمله إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	
<ul style="list-style-type: none">اضبط الجهاز لتحديد المساعة على سماعات التلفز من قائمة الصوت. ❖ إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، فالتأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقبس إدخال الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. ❖ إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، فقمصن جهاز إخراج صوت الجهاز (على سبل المثال، في التماذج إلى تغيير خيار صوت جهاز HDMI أو SubStation Alpha بالتلفزيون). ❖ إذا كنت تستخدم كبل HDMI، فاستقبل الأمر وعدم كبل صوت متصل. ❖ إذا كان التلفزيون مزوداً بمقبس لمساعة أراي، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به.	
تصعد المساعات صوتاً عربياً.	<ul style="list-style-type: none">قمصن توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بإدخال الصوت. ❖ بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة و قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوه بالصوت.
تدوير مودة صورة و حجم و حزب الفيديو	الحمل المتصل
<ul style="list-style-type: none">تأكد من توصيل سلك البثير المزدود بمدخل الحائط بالتلفزيون بشكل صحيح. تأكد أن مدخل الحائط يعمل. ❖ حاول الضغط على الزر POWER بالتلفزيون لتأكد من أن الشاشة لا تتلق بضعف الطاقة من موقع البث (Support - www.samsung.com) باستخدام "جهاز التحكم عن بعد لا يعمل" الموجودة أدناه.	
توفيق تشغيل التلفاز تلقائياً.	<ul style="list-style-type: none">تأكد من ضبط موقات النوم على إيقاف التشغيل من القائمة الوقت ❖ إذا كان جهاز التحكم موصلاً بالتلفزيون، فتحقق من إعدادات البثير الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. ❖ تأكد من توصيل سلك البثير المزدود بمدخل الحائط بالتلفزيون بشكل صحيح. ❖ عند مشاهدة التلفزيون من وحدة هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفازيون بعد مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.
قمصن توصيلات الكبلات (الصوت الصلي كبلات الحائط بالتلفزيون والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها) <ul style="list-style-type: none">اضبط مستوى الفيديو لأجهزة الخارجية ومستقبل البث عبر الكابل/المرص. (انتقل إلى MENU - الصوت - Bypass) (يتم تحديد توصيلات مع دخل التلفزيون على سبل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، يجب توصيله بمدخل الصوت المدعوم بالتلفزيون. تأكد أن الأجهزة المتصلة قد التشغيل. تأكد من تحديد المصدر الصحيح بالتلفزيون بالضغط على الزر SOURCE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.	

تدعيم ذلك ترسيم الفيديو	تدعيم ذلك ترسيم الفيديو
<ul style="list-style-type: none">تدسيقات الترجمة المدعومة <ul style="list-style-type: none">– خارجي	
الاسم	إعدادات الملف
MPEG-4 timed text	.txt
SubStation Alpha	.sml
SubStation Alpha	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.txt و .sub
SubStation Alpha	.ass
Advanced SubStation Alpha	.ass

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد موسيقى، ثم اضغط على الزر [ENTER] في القائمة Media Play.