



القائمة	الوصف
الشبكة	تغيير إعدادات ملفات تعريف الشبكة.
توفير فائق الطاقة	لتشغيل وضع توفير الطاقة الفائق أو إلغاء تنشيطه.
الذاكرة	مسح الذاكرة أو إدارة بطاقة الذاكرة أو ضبط الموقع الافتراضي للذاكرة.
إرجاع	إعادة تعيين الجهاز.

<span></span>	
---------------	--

## ضبط أوضاع الصوت

<span></span>	
---------------	--

«القائمة» ← **الضبط** ← **الأوضاع**

للتحويل إلى وضع آخر، حده من القائمة.

### تغيير نغمة الرنين

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **«تعديل»**.
- حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
- حدد نغمة رنين واضغط على الزر "تأكيد".
- حدد أحد الأوضاع واضغط على **«تعديل»**.
- اضغط على **نغمة التنبيه بالرسالة**.
- حدد نغمة واضغط على الزر "تأكيد".

<span></span>	
---------------	--

حدد أحد الأوضاع واضغط على **«تعديل»**.

<span></span>	
---------------	--

<p>هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢.٠ وات/كجم وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في القسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR) من هذا الدليل.</p> <p>عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على الجسم، حافظ على مسافة ١,٥ سم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض لـ RF.</p>	<div> <div><span></span></div> <div><b>SAR</b></div> <div>www.sar-tick.com</div> </div>
---	---

<span></span>	
<p><b>العلامات التجارية</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.</li> <li>Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.</li> <li>جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصليها.</li></ul>	

**يرجى قراءة معلومات الأمان المهمة** هذه قبل استخدام الجهاز. فهي تحتوي على معلومات **الأمان العامة** الخاصة بالأجهزة وقد تتضمن محتوى لا ينطبق على جهازك. **اتبع** معلومات التحذير والتنبيه لتجنب إصابتك أو إصابة الآخرين ولتجنب وقوع تلف بالجهاز.

**يُنشر المصطلح «الجهر»** إلى المنتج وبطاريته وشاحنه والعاصر المرفقة مع المنتج واي ملحقات متعددة من سامسونج تستخدم مع المنتج.

<span></span>	
---------------	--

- لا تستخدم الجهاز في مناطق ذات طبيعة قابلة للإنفجار كنقاط التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من مواد كيميائية قابلة للاشتعال.
- لا تخزن أو تحمل سائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقته.

**إذا لاحظت انبعاث روائح غريبة من جهازك أو من البطارية، أو إذا رأيت دخاناً أو سائل تنبعث من الجهاز أو من البطارية، توقف عن استخدام الجهاز على الفور وتوجه به إلى مركز صيانة سامسونج**

قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث حريق أو انفجار.

**التنفيذ لجميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل**

إن قيادة و تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليةك الأولى. لذا تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون، للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، تنفيذ تعليمات السلامة وتذكر الصناعات التالية:

تعرف على جهازك وخصائصه والراحة، مثل الاتصال السريع وإعادة الاتصال التلقائي، تساعد هذه الخصائص على تقصير الوقت اللازم لأوضع أو تقلى المكالمات على الجهاز.

ضع جهازك في متناول اليد. احرص على التأكد من قدرتك على الوصول إلى جهاز الاسلاكى بدون أن تتعبد بصره عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.

تعلق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة. لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر المانوي الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.

الاتصال بشكل مغفول وتغيير حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو سبل الاستداع إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون قريباً متوقفة.

لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهيك عن القيادة. اجعل من تحدثت معه على علم أنك تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تصرف انتباهك عن الطريق.

<span></span>	
---------------	--

### لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فاني تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك لإصلاح، يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.
- لا تم فك أو تفك البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية. إذا قمت بإزالة البطارية والجهاز في وضع التشغيل، قد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز.

**عند تنظيف الجهاز، راعي ما يلي**

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف اطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات. قد يتسبب ذلك في تآكل أو زوال لون السطح الخارج للجهاز أو قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

**تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه**

قد يتعرض جهازك للتعطل.

**تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام**

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين **بهذا الأمر**

- قد يدخل بطاقة أو توصيل كابل بجهازك، تأكد من إدخال البطاقة أو الكبل في الجانب الصحيح.
- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات وأو تلف البطاقة أو الجهاز.

### ضبط درجة صوت نغمة الرنين

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **«تعديل»**.
- اضغط على **دركة الصوت** ← **منبه المكالمة**.
- اضبط مستوى الصوت واضغط على **«حفظ»**.

<span></span>	
---------------	--

**النسخ الاحتياطي للبيانات**

نسخ البيانات احتياطياً إلى بطاقة الذاكرة، مثل جهات الاتصال والرسائل والتقويم والمهام. لاستخدام هذه الميزة، يجب تثبيت بطاقة ذاكرة.

<span></span>	
---------------	--

«القائمة» ← **الضبط** ← **مدير التخزين الاحتياطي**

<span></span>	
---------------	--

### النسخ الاحتياطي للبيانات

اضغط على **نسخة احتياطية** وحدد العناصر المراد نسخها احتياطياً، ثم اضغط على **«نسخة احتياطية»**.

<span></span>	
---------------	--

اضغط على **إرجاع الضبط** وحدد العناصر المراد استعادتها واضغط على **«استعادة»**.

<span></span>	
---------------	--

اضغط على **إرجاع الضبط** وحدد العناصر المراد استعادتها واضغط على **«استعادة»**.

<span></span>	
---------------	--

<span></span>	
---------------	--

## قد يتسبب عدم الالتزام بتحذيرات الأمان والوانح في التعرض للإصابات الخطيرة أو الوفاة

لا تستخدم أسلاك الكهرباء الثقالة أو المقابس أو مأخذ كهربائية وإساعة قد تتسبب الوصلات غير المحكمة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
**لا تلمس سلك التيار الكهربى بأيدي مبلتة، أو تلمس الشاحن عن طريق السحب من السلك**

قد يتسبب القيام بذلك في الوفاة سبباً بالكهرباء.

**لا تشئى أو تشف سلك الطاقة**

قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
**لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبلتة**

قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية.

**لا تلم بتوصيل الطرفين الموجب والسالب في الشاحن معاً بشكل مباشر**

يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق أو إصابة خطيرة.

**لا تستخدم جهازك بالخارج خلال العواصف الرعدية**

قد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو تعطل الجهاز.

**استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة**

استخدم بطاريات أو شواحن غير أصلية قد ينصر من عمر الجهاز أو يتسبب في تعطله.
لا تلم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف استخدامه فقط البطارية وجهاز الشحن المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك.
فايلطاري وجهاز الشحن غير المتوافقة قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك.

سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

<span></span>	
---------------	--

## توخ الحذر واستخدم جهازك بشكل صحيح

**حافظ على جفاف جهازك**

- الرطوبة والسائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.
- لا تلم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقلب بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وذهه إلى مركز الخدمة.

هذا الجهاز مزود بمؤشرات سائلة داخلية. تلفت الجهاز بالماء قد يفقد صلاحية ضمان جبة التصنيع.

**قم بتخزين الجهاز على سطح مستوية فقط**

قد سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

**يمكن استخدام الجهاز في المواقع التي تكون درجة الحرارة المحيطة فيها من ٠٠ إلى ٣٥ درجة مئوية. يمكن تخزين الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين ٢٠٠ إلى ٥٠ درجة مئوية. استخدام أو تخزين الجهاز في نطاق درجات حرارة خارج هذا النطاق المحدد قد يتلف الجهاز أو يقلل عمر البطارية**

- لا تخزن الجهاز في مناطق ساخنة مثل داخل السيارة في الصيف. قد يتسبب ذلك في تعطل الشاشة، وبالتالي تلف الجهاز، أو انفجار البطارية.
- لا تعرض لجهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (في لوحة التابلويد الخاص بالسيارة، على سبيل المثال).
- يمكن تخزين البطارية بشكل منفصل في مواقع تكون درجة الحرارة المحيطة فيها ٥٠ إلى ٤٥ درجة مئوية.

### لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل الصللات المعدنية والمفاتيح والقلايدات

ربما تعرض جهازك للخدش أو قد تؤدي لتعطيله.

إذا كان طرفي البطارية ملامسًا للأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبباً حريقاً.

## لا تخزن لجهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن ترقع البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل المغناطيسية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والعمرات الخارجية يمكن أن تعطل بنغل المجالات المغناطيسية.

<span></span>	
---------------	--

١. حدد أحد الأوضاع واضغط على **«تعديل»**.

٢. اضغط على **دركة الصوت** ← **منبه المكالمة**.

٣. اضبط مستوى الصوت واضغط على **«حفظ»**.

<span></span>	
---------------	--

### تنشيط الكشف

اضغط على **مفعل** لتنشيط الكشف أو من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على زر "التنقل".

<span></span>	
---------------	--

اضغط على **غير مفعل** لإلغاء تنشيط الكشف أو من شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على زر "التنقل" لأعلى.

<span></span>	
---------------	--

## استخدام التطبيقات المصغرة

يمكن استخدام التطبيقات المصغرة لأداء بعض المهام الخاصة بالتطبيقات، مثل جهات الاتصال والتقويم والمزيد.

<span></span>	
---------------	--

من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لرؤية لوحة أخرى وحدد تطبيقاً مصغراً.

<span></span>	
---------------	--

١. من شاشة الصفحة الرئيسية، حدد  في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة.

٢. اضغط على **«خيارات»** ← **إضافة**، حدد تطبيقاً مصغراً وحدد لوحة لإضافة التطبيق المصغر، ثم اضغط على **«إضافة»**.

٣. عند الانتهاء، اضغط على **«خيارات»** ← **حفظ**.

<span></span>	
---------------	--

<span></span>	
---------------	--

لا تحمل جهازك في الجيب الخلفي أو حول خصرك

- قد يتلف الجهاز، أو ينفجر، أو يؤدي إلى اشتعال حريق في حالة تعرضه لضغط شديد.

- وقد يتعرض لإصابة في حالة اصطدامك بشيء صلب، أو في حالة تعرضك للسقوط.

**لا تسقط أو تتسبب في حدوث تأثير على الشاحن أو الجهاز**

**تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص**

- لا تتخلص من البطارية أو الجهاز في النار على الإطلاق. لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواق، أو المشعات الحرارية. قد ينفجر الجهاز في حالة ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد عن الحد. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطارية أو الجهاز المستعمل.
- لا تحطم أو تفكك الجهاز على الإطلاق.
- تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي عالي، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

**حماية الجهاز والبطارية وجهاز الشحن من التلف**

تجنب تعريض جهازك والبطارية لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع.

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقلل من سعة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطارية.

لا تلم بتوصيل طرفي البطارية الموجب والسالب معاً بشكل مباشر، وامنع تلامسهما بواسطة أشياء معدنية. قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في البطارية.

لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

**لا تخزن لجهازك بالقرب من أو داخل مسخّنات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حواضض الضغط العالي**

قد يحدث تسرب في البطارية.

قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

<span></span>	
---------------	--

## لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل حمى حمراء و تلون الجلد.

**لا تستخدم الجهاز والغطاء الخلفي مزروع**

قد تسقط البطارية من الجهاز، مما قد يتسبب في تعطل الجهاز أو تلفه.

**إذا كان هناك مزوداً بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات**

استخدم وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

<span></span>	
---------------	--

### توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الواضحة

أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضادة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.

قد تحدث نوبات أو أعام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لفطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستد إلى فاشل لفترات زمنية مستدة. إذا كنت تشعر بأي إرقاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

إذا تعرض أي شخص تعرفه لنوبات صرع أو إعفاء أثناء استخدام جهاز مشابه، استشر الطبيب قبل استخدام الجهاز.

إذا شعرت بأي تعب، مثل تشنج العضلات أو عدم التركيز، توقف عن استخدام الجهاز على الفور واستشر الطبيب.

لتفادي إجهاد العين، احرص على أخذ فترات راحة متكررة أثناء استخدام الجهاز.

**قلل مخاطر الإصابة نتيجة الحركة المتكررة**

عندما تقوم بأجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة التمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، قد تشعر بتعب مفاص في يديك، أو في رقبته، أو في كتفك، أو في أي أجزاء أخرى من جسكك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية طويلة، امسك الجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت.

في حالة استمرار مكافحة الفيروسات قبل تشغيل الملفات والتطبيقات التي قمت على الاستخدام واستشر الطبيب.

<span></span>	
---------------	--

**توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الواضحة**

أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضادة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.

قد تحدث نوبات أو أعام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لفطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستد إلى فاشل لفترات زمنية مستدة. إذا كنت تشعر بأي إرقاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

إذا تعرض أي شخص تعرفه لنوبات صرع أو إعفاء أثناء استخدام جهاز مشابه، استشر الطبيب قبل استخدام الجهاز.

إذا شعرت بأي تعب، مثل تشنج العضلات أو عدم التركيز، توقف عن استخدام الجهاز على الفور واستشر الطبيب.

لتفادي إجهاد العين، احرص على أخذ فترات راحة متكررة أثناء استخدام الجهاز.

**قلل مخاطر الإصابة نتيجة الحركة المتكررة**

عندما تقوم بأجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة التمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، قد تشعر بتعب مفاص في يديك، أو في رقبته، أو في كتفك، أو في أي أجزاء أخرى من جسكك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية طويلة، امسك الجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت.

في حالة استمرار مكافحة الفيروسات قبل تشغيل الملفات والتطبيقات التي قمت على الاستخدام واستشر الطبيب.

<span></span>	
---------------	--

## البرامج الضارة والفيروسات

**لحمية لجهازك من البرامج الضارة والفيروسات، اتبع نصائح الاستخدام التالية. قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث تلفيات أو فقدان البيانات وهي أشياء قد لا تكون مشمولة في خدمة الضمان**

- لا تلم بتنزيل تطبيقات غير معروفة.
- لا تفتح مواقع الويب غير الموثوق فيها.
- قم بحفظ الرسائل المشكوك فيها أو البريد الوارد من عناوين غير معروفة.
- عين كلمة مرور قم بتغييرها بشكل منتظم.
- قم بتعطيل ميزات الاتصال اللاسلكي، مثل البلوتوث، في حالة عدم استخدامها.
- في حالة عمل الجهاز على نحو غير معتاد، قم بتنزيل البرنامج المضاد للفيروسات للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- قم بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات قبل تشغيل الملفات والتطبيقات التي قمت بتنزيلها حديثاً.
- قم بتنشيط ليبت مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيلها بشكل منتظم للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- لا تدخل إعدادات السجل ولا تدخل في نظام تشغيل الجهاز.

<span></span>	
---------------	--

## لحمية لجهازك من البرامج الضارة والفيروسات

**لحمية لجهازك من البرامج الضارة والفيروسات، اتبع نصائح الاستخدام التالية. قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث تلفيات أو فقدان البيانات وهي أشياء قد لا تكون مشمولة في خدمة الضمان**

- لا تلم بتنزيل تطبيقات غير معروفة.
- لا تفتح مواقع الويب غير الموثوق فيها.
- قم بحفظ الرسائل المشكوك فيها أو البريد الوارد من عناوين غير معروفة.
- عين كلمة مرور قم بتغييرها بشكل منتظم.
- قم بتعطيل ميزات الاتصال اللاسلكي، مثل البلوتوث، في حالة عدم استخدامها.
- في حالة عمل الجهاز على نحو غير معتاد، قم بتنزيل البرنامج المضاد للفيروسات للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- قم بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات قبل تشغيل الملفات والتطبيقات التي قمت بتنزيلها حديثاً.
- قم بتنشيط ليبت مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيلها بشكل منتظم للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- لا تدخل إعدادات السجل ولا تدخل في نظام تشغيل الجهاز.

<span></span>	
---------------	--

## لحمية لجهازك من البرامج الضارة والفيروسات

خلال الاستخدام، تكون قيم **SAR** لجهازك لهذا الجهاز عادة أقل من القيم المتكورة أعلاه. ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بكفاءة الجهاز وتقليل التداخل الواقع على الشبكة، ويمكن تقليل طاقة التشغيل الخاصة بجهاز المحمول تلقائياً إذا لم يتطلب الأمر التشغيل بكامل الطاقة المطلوبة أثناء المكالمة. كلما كان خرج الطاقة أقل من الجهاز، انخفضت قيمة SAR.

اختبار **SAR** اختبارات لنبية الامتصاص النوعي (SAR) باستخدام أوضاع قياسية مع الالتزام بمسافة للجسم تصل إلى ١,٥ سم. للالتزام بإرشادات التعرض ل RF أثناء ارتداء المنتج على الجسم وتشغيله، يجب أن يتم وضع الجهاز على مسافة لا تقل عن ١,٥ سم بعيداً عن الجسم.

أقترحت بعض المنظمات مثل «منظمة الصحة العالمية» و «هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية» ضرورة إبعاد الأفراد بتقليل إمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي، حيث يمكنهم استخدام ملحق من الديق إبقاء الجهاز اللاسلكي بعيداً عن الرأس والجسم أثناء استخدامه، أو تقليل زمن استخدام الجهاز.

لمزيد من المعلومات، تقمّل بزيارة *www.samsung.com/sar* اإبحث عن جهازك بواسطة رقم الموديل.

- تتطلب بعض التطبيقات المصغرة اتصالاً بخدمات الويب.
- قد يلزم دفع رسوم إضافية عند تحديد تطبيق مصغر معتمد على الويب.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتوفرة وفقاً للمنطقة أو موقر الخدمة.

<span></span>	
---------------	--

يدعم الجهاز الوضع **"SIM مزدوج"** الذي يتيح استخدام شبكتين دون الحاجة إلى تغيير بطاقة SIM.

<span></span>	
---------------	--

«القائمة» ← **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**

<span></span>	
---------------	--

- اضغط على **الشبكة** ثم حدد بطاقة SIM.
- اضغط **<تغيير>** لتنشيط البطاقة.

<span></span>	
---------------	--

١. اضغط على **تبديل بطاقة SIM تلقائياً** ← **التفعيل** وحدد **مفعل**.

٢. قم بتعيين وقت بدء وإنهاء استخدام كل بطاقة من بطاقات SIM.

<span></span>	
---------------	--

- اضغط على **تسجيل بطاقة** ثم حدد بطاقة SIM.
- قم بتغيير اسم البطاقة ورمزها.

يدعم هذا الجهاز ميزة "الاستعداد المزدوج" من خلال شبكتين مختلفتين. ومع ذلك، لا يمكنك إجراء مكالمات مع اثنين أو الرد عليهما عن طريق الشبكتين في نفس الوقت.

<span></span>	
---------------	--

<span></span>	
---------------	--

لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء

حيث يمكن أن تؤدي الأتربة أو المواد الغريبة إلى حدوث عُطل في الجهاز، وقد تؤدي إلى حدوث حريق أو حدوث انفجار أو اشتعال حريق.

**امنع المقبس متعدد الاستخدامات والطرف الصغير في الشاحن من التلامس مع المواد الموصلة، مثل السوائل، والتراب، والمساحيق المعدنية، وأطراف أقلام الرصاص**