

Menú	Descripción
	
Memoria	Libera memoria o comprueba el estado de la memoria.
Restablecer	Restablece el dispositivo.

Ajustar los perfiles de sonido

<Menú> → Ajustes → Perfiles

- Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

	
Cambiar la melodía	

- Seleccione un perfil y pulse <Editar>.
- Pulse **Tono de llamada**.
- Seleccione una melodía y pulse el Botón Confirmar.

	
Cambiar tono de aviso de mensaje	

- Seleccione un perfil y pulse <Editar>.
- Pulse **Tono de mensaje**.
- Seleccione un tono y pulse el Botón Confirmar.

	
Ajustar el volumen de la melodía	

- Seleccione un perfil y pulse <Editar>.
- Pulse **Volumen** → **Alerta llamada**.
- Ajuste el volumen y pulse <Guardar>.

	
Ajustar el volumen de voz durante una llamada	

Durante la llamada, pulse el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Información de seguridad

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	<p>Este producto cumple con los límites nacionales de SAR de 2,0 W/kg. Los valores máximos de SAR figuran en la sección Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) de este manual.</p> <p>Cuando lleve el producto de un lado a otro o lo utilice sobre el cuerpo, manténgalo a una distancia de 1,5 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.</p>
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo. Para evitar lesiones a usted mismo y a otras personas, o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

- Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la llamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin apartar los ojos de la carretera. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el vehículo esté estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

Guarde el dispositivo solo sobre superficies planas. Si se cae, el dispositivo puede dañarse.

Usar el Rastreador móvil

La función del rastreador móvil le permite localizar y recuperar el dispositivo en caso de robo o pérdida. Cuando alguien inserte una tarjeta SIM diferente, se enviará un mensaje de seguimiento a los destinatarios preestablecidos. Es posible que la disponibilidad de esta función esté sujeta a que su proveedor de servicios admita ciertas funciones.

<Menú> → Ajustes → Seguridad → Rastreador móvil

- Es posible que los usuarios tengan que confirmar la contraseña al acceder al rastreador móvil.

	
Activar el Rastreador móvil	

- Escriba la contraseña y pulse <Aceptar>.
- Pulse el Botón Confirmar para seleccionar **Activado**.
- Escriba los datos de los destinatarios y el remitente.
- Pulse <Guardar> → <Aceptar>.

	
Desactivar el Rastreador móvil	

- Escriba la contraseña y pulse <Aceptar>.
- Pulse el botón Confirmar y seleccione **Desactivado**.

Usar la función Mensajes de emergencia

Puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos en caso de emergencia.

<Menú> → Mensajes → Ajustes → Mensajes de emergencia

	
Activar la función de mensajes de emergencia	

- Pulse **Opciones de envío** → <Cambiar> y configure **Envío de mensaje de emergencia** como **Activado**.
- Introduzca el destinatario y pulse el Botón Confirmar.
- Configure el número de veces que se repetirá el mensaje.
- Modifique el mensaje de emergencia (si fuera necesario).
- Pulse <Atrás> → <Si>.

	
Enviar mensajes de emergencia	

- Con el teclado bloqueado, pulse [↔] o el Botón de volumen cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predeterminados.
- Para salir del modo Mensajes de emergencia, pulse [⏏].

Hacer una copia de seguridad de datos

Haga copias de seguridad de datos (como contactos, mensajes, calendario y tareas) en la tarjeta de memoria. Para usar esta función, es necesario que haya una tarjeta de memoria insertada.

<Menú> → Ajustes → Administrador de copia de seguridad

	
Hacer copia de seguridad de datos	

Pulse **Copia de seguridad**, seleccione los elementos que quiera copiar y pulse <**Copia de seguridad**>.

	
Restaurar datos	

Pulse **Restaurar**, seleccione los elementos que quiera restaurar y pulse <**Restaurar**>.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio.
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca.

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

- La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.
- Si utiliza una conexión de datos LTE, podría provocar interferencias con otros dispositivos, tales como equipos de audio y teléfonos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo solo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, póngase en contacto con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo para determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado.
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eczema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

No utilice el dispositivo si está quebrado o roto. El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Instale los dispositivos móviles y sus accesorios en su vehículo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando se utilizan los airbags.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar el dispositivo durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, un dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería solo para los fines para los que fue diseñada.
- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o los fallos de funcionamiento provocados por la falta del cumplimiento de estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas de reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de la cintura. Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recicleslos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían dañar la salud o el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Hacer llamadas falsas

<Menú> → Ajustes → Llamar → Llamada falsa

	
Activar la función Llamada falsa	

- Configure **Tecla de función de llamada falsa** como **Activado**.
- Cambie el nombre o el número de la llamada entrante (si fuera necesario).

	
Hacer llamadas falsas	

- Mantenga pulsado hacia abajo la tecla de navegación.
- Con el teclado bloqueado, pulse el Botón de navegación hacia abajo cuatro veces.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.

- Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo.

Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones de gas.

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información sobre posibles interferencias.

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, póngase en contacto con el fabricante para determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión.

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos en los que puedan producirse explosiones.

- En estos lugares, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en estos entornos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos, o en áreas de demolición.

No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo o la batería emite olores o sonidos raros, o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo.

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente al micrófono.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo.

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente al micrófono.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>www.sar-tick.com</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas comerciales</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.</div>	

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita reparar el dispositivo, llévelo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No desarme ni repare la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo.

- Utilice una toalla o un paño suave para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo, una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquel para el que se diseñó.

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables.

- Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté bien insertada o el cable esté correctamente conectado.
- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o el chip con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.
- Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o de forma incorrecta, podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con los servicios de emergencia.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza de la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseché el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar un uso sospechoso o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte con su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por las leyes de derechos de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo a temperaturas de entre 5 °C y 35 °C.

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo, o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares.

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y tarjetas de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a el dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada. La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o un funcionamiento incorrecto.