

**SAMSUNG**

E-MANUAL

# المحتويات

## إعداد القناة

1	استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية)
2	حفظ القنوات
7	استخدام قائمة القنوات
21	قفل البرنامج
23	ميزات أخرى

## الميزات المفضلة

60	إجراء الإعداد الأولي
61	ضبط الوقت
64	استخدام مؤقت النوم
65	ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل
70	الحلول الاقتصادية
72	ميزات أخرى

## الميزات الأساسية

35	تغيير وضع الصورة المضبوطة مسبقًا
36	ضبط إعدادات الصورة
43	تغيير خيارات الصورة
51	تغيير وضع الصوت المضبوط مسبقًا
52	ضبط إعدادات الصوت
59	تحديد وضع الصوت

## الميزات المتقدمة

78	استخدام قائمة المصادر
79	توصيل جهاز USB
85	استخدام محتويات الوسائط
87	تشغيل الصور / الفيديو / موسيقى / إعادة تشغيل القصة (حسب البلد والطرز)

## مميزات أخرى

عرض الدليل الإلكتروني	97
استخدام التشخيص الذاتي	98
تحديث البرامج	100
تغيير وضع الاستخدام	103
عرض الاتصال بشركة Samsung	104
استخدام وضع الرياضة	105
استخدام وضع السينما الأفريقية	106
استخدام وظيفة More TV Feature	107
استخدام نظام قمر اصطناعي	115
الاستماع إلى الصوت الموجود على الجهاز المحمول من خلال سماعة التلفزيون (انعكاس الصوت)	116
توصيل جهاز محمول من خلال تقنية Bluetooth	117
الأزرار المتاحة عند استخدام انعكاس الصوت	118
اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth	119
All Care Protection (الحماية الشاملة)	120

## استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية)

يتم تعريف القناة الحالية وحالة إعدادات الصوت والفيديو المعينة على الشاشة.

يعرض دليل "البرامج الحالية والتالية" معلومات برامج التلفزيون اليومية لكل قناة وفقًا لوقت البث.






عند الضغط على الزر **INFO**، سيظهر شريط معلومات القناة أعلى الشاشة. وبالضغط بعد ذلك على الزر **ENTER**، يمكن أن ترى تفاصيل البرنامج.

- قم بالتمرير من خلال ◀ أو ▶ لعرض معلومات حول برنامج مطلوب أثناء مشاهدة القناة الحالية.
- قم بالتمرير من خلال ▲ أو ▼ لعرض معلومات حول القنوات الأخرى.

حفظ القنوات 

الهوائي 

(حسب البلد والطراز)


 MENU  البث  الهوائي  ENTER 

قبل بدء التلفزيون في حفظ القنوات المتاحة، يجب أن تحدد نوع مصدر الإشارة المتصل بالتلفزيون.

## الضبط التلقائي

(حسب البلد والطرز)

ENTER  ← **الضبط التلقائي** ← البث ← MENU  

 قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة مغلقة، فسيظهر إطار إدخال رقم PIN.

## ● الضبط التلقائي

الهوائي (هوائي / كبل / القمر الصناعي) (حسب البلد والطرز): تحديد مصدر الهوائي المطلوب حفظه.

 عند تحديد هوائي، يتم البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها على التلفزيون.

نوع القناة (رقمي وتمائلي / رقمي / تناظري): حدد مصدر القناة المطلوب حفظه.

طلب قناة (حسب البلد والطرز): تحديد نوع ترتيب القناة.

## عند تحديد كبل ← رقمي وتماتلياًو رقمي أو تناظري

- **تحديد المشغل** (حسب البلد والطرارز): تحديد موفر لخدمات البث السلبي.
- **وضع البحث:** البحث عن كافة القنوات التي لها محطات بث نشطة وحفظها بالتلفزيون.
- ✍ في حالة تحديد **سريع**، يمكنك إعداد **الشبكة** و**وضع البحث** و**التردد** و**الموجات الصوتية** و**معدل الترميز** يدوياً بالضغط على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.
- **الشبكة:** تحديد وضع إعداد **وضع البحث** من بين **تلقائي** أو **يدوي**.
- **وضع البحث:** عند ضبط **الشبكة** على **يدوي**، يمكنك إعداد **وضع البحث** باستخدام الأزرار الرقمية.

- **التردد:** عرض تردد القناة (يختلف باختلاف البلد).
- **الموجات الصوتية:** عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.
- **معدل الترميز:** عرض معدلات الترميز المتاحة.
- **خيارات البحث عن الكبل**
  - (حسب البلد والطراز وقنوات البث السلبي فقط)
  - ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث في شبكة باستخدام كبل.
  - بداية التردد / تردد الإيقاف:** ضبط تردد البدء أو الإيقاف (يختلف باختلاف البلد).
  - معدل الترميز:** عرض معدلات الترميز المتاحة.
  - الموجات الصوتية:** عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.



## ● القمر الصناعي

(حسب البلد والطرارز والقمر الصناعي فقط)

عند تحديد القمر الصناعي، يتم البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها على التلفزيون.

نوع القناة (الكل / TV / راديو): حدد نوع القناة لحفظه.

القمر الصناعي: حدد القمر الصناعي للبحث عنه.

وضع البحث (كافة القنوات / القنوات المجانية فقط): حدد وضع بحث للقمر الصناعي المحدد.

إعادة تهيئة: تحديد وضع المسح للقمر الصناعي المحدد

وضع البحث: لضبط وضع البحث باستخدام الزرين ▲ و ▼ .

● الضبط التلقائي في وضع الانتظار (حسب البلد والطرارز): قم بإجراء الضبط التلقائي للقنوات عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.


● مؤقت الاستيقاظ (حسب البلد والطرارز): وقت مجدول لتشغيل التلفزيون والبحث عن القنوات تلقائيًا.

## استخدام قائمة القنوات

### قائمة القنوات

 MENU  ← البث ← قائمة القنوات ← ENTER 

تحتوي **قائمة القنوات** على القنوات التي يعرضها التلفزيون الخاص بك عند الضغط على زر القناة. يمكنك عرض معلومات القناة أو **الكل** أو **TV** أو **راديو** أو **بيانات/أخرى** أو **تناظري** أو **المفضلة 1-5**. اضغط على الزر **▶ (الوضع)** لتغيير وضع القناة أو اضغط على الزر **◀ (الفرز)** لتغيير ترتيب القنوات وفقًا لرقم القناة أو اسمها في القائمة.

 عند الضغط على الزر **CH LIST** من جهاز التحكم عن بُعد، فسيتم عرض الشاشة **قائمة القنوات** على الفور.

## فرز القنوات

- **أرقام / اسم:** ترتيب القنوات في القائمة وفقًا لرقم القناة أو اسمها.

## وضع القناة





- **الهوائي:** التبديل إلى **هوائي** أو **كبل** أو **القمر الصناعي**. (حسب البلد والطرز)
- **تحرير المفضلة:** تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة.
- ✍ لمزيد من المعلومات حول استخدام **تحرير المفضلة**، راجع "**تحرير المفضلة**".
- **المفضلة 1-5:** عرض القنوات المفضلة مرتبة في مجموعات تصل إلى خمس مجموعات. وكل مجموعة لها شاشة منفصلة.
- ✍ لا يعرض التلفزيون **المفضلة 1-5** إلا عند إضافة القنوات المفضلة باستخدام **تحرير المفضلة**.

- الكل: عرض كافة القنوات المتاحة حاليًا.
- TV: عرض جميع قنوات التلفزيون المتاحة حاليًا.
- راديو: عرض كافة قنوات الراديو المتاحة حاليًا.
- بيانات/أخرى: عرض كافة قنوات MHP (النظام الأساسي للوسائط المتعددة) المتوفرة حاليًا أو القنوات الأخرى.
- تناظري: عرض كافة القنوات التناظرية المتاحة حاليًا.

## دليل (حسب البلد والطرز)

ENTER  ← دليل ← البث ← MENU 

تتوفر معلومات دليل البرامج الإلكتروني (EPG) من قبل جهات البث. وباستخدام جدول البرامج التي توفرها جهات البث، يمكنك تحديد البرامج التي تريد مشاهدتها مسبقاً بحيث يتم تغيير القناة تلقائياً إلى قناة البرنامج المحددة في الوقت المحدد، علماً بأنه قد تظهر إدخلات البرنامج فارغة أو قديمة وفقاً لحالة القناة.

- **A** أحمر (التنقل السريع): عرض البرامج التلفزيونية الموجودة في القائمة سريعاً باستخدام الأزرار  /  /  / .

- **B** أخضر (فئة القناة): تحديد نوع القنوات التي ترغب في عرضها.

- **C** أصفر (مدير الجدولة): الانتقال إلى البرامج المحجوزة في **مدير الجدولة**.

MENU  ← البث ← مدير الجدولة ← ENTER 

يمكنك تعيين قناة تريدها ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة قناة قمت بحجزها للمشاهدة أو تعديلها أو حذفها.

 يتعين عليك ضبط الوقت أولاً باستخدام الوظيفة **الوقت** ← **الساعة** من القائمة **النظام** لاستخدام هذه الوظيفة.

1. اضغط على **جدول زمني** في الشاشة **مدير الجدولة**. ستظهر القائمة **عرض الجدولة**.

2. اضغط على الأزرار **▶/◀/▼/▲** لضبط كل قائمة من قوائم الخيارات.

- **الهوائي**: حدد إشارة البث المطلوبة.

- **القناة**: تحديد القناة المطلوبة.

- **تكرار:** تحديد **مرة** أو **يدوي** أو **Sat~Sun** أو **Mon~Fri** أو **كل يوم** حسبما تريد. إذا قمت بتحديد **يدوي**، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده.

 تشير العلامة (✓) إلى اليوم المحدد.

- **التاريخ:** يمكنك ضبط التاريخ المطلوب.

 تتوفر عندما تحدد **مرة** في **تكرار**.


- **وقت البدء:** يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.


 إذا كنت ترغب في تحرير جدول محجوز أو إلغائه، فحدد الجدول المحجوز من **مدير الجدولة**. ثم اضغط على الزر  **ENTER**، وحدد **تحرير** أو **حذف**.

ENTER  ← تحرير القنوات ← البث ← MENU  

يمكنك تحرير القنوات أو حذفها.

1. انتقل إلى الشاشة **تحرير القنوات**.

2. اضغط على الزرين ▼/▲ لتحديد القناة المطلوبة، ثم اضغط على الزر ENTER . تُشير العلامة (✓) إلى القناة المحددة.

 يمكنك تحديد أكثر من قناة.

 اضغط على الزر ENTER  مرة أخرى لإلغاء تحديد القناة.






استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع **تحرير القنوات**.

- **A** أحمر **(تغيير الرقم)**: تغيير ترتيب القنوات في قائمة القنوات.


–  **(تم)**: إكمال تغيير ترتيب القنوات.

 لا تدعم القناة الرقمية هذه الوظيفة عند ضبط **تحرير رقم القناة على تعطيل**. (حسب البلد والطرز)

- **B** أخضر **(حذف)**: حذف قناة من قائمة القنوات.

- **C** أصفر **(قفل / إلغاء الغلق)**: قفل قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها. /إلغاء قفل القناة التي قمت بقلها.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **قفل القناة على تشغيل**.


 تظهر شاشة إدخال PIN. أدخل رقم PIN المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- **D** أزرق (تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل): تحديد القنوات أو إلغاء تحديدها مرة واحدة.
- **0~9** (انتقال إلى): الانتقال إلى القناة مباشرة بالضغط على الأرقام (من 0 إلى 9).
- **↕** (صفحة): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- **⌂** (أدوات): عرض قائمة الخيارات. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات التي تظهر وفقًا لحالة القناة ونوعها.
- **الفرز** (القنوات الرقمية فقط): تغيير ترتيب القائمة حسب اسم القناة أو رقمها.
- **الهوائي**: حدد إشارة البث المطلوبة. (حسب البلد والطرز)

- **الفئة:** تغيير وضع القناة إلى **الكل و TV** و **راديو** و **تناظري** و **بيانات/أخرى** و **المعرضة أخيراً** و **الأكثر مشاهدة**. بذلك، يتم عرض وضع القناة المحدد.
- **تحرير المفضلة:** الانتقال إلى الشاشة **تحرير المفضلة** مباشرة.
- **إعادة تسمية القناة** (القنوات التناظرية فقط): عين اسمًا يصل إلى خمسة حروف للقناة. على سبيل المثال، طعام أو لعبة الجولف أو ما إلى ذلك، علمًا بأن هذا الأمر يجعل من السهل العثور على القناة وتحديدتها.
- **معلومات القناة:** عرض تفاصيل القناة المحددة.
- **المعلومات:** عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

MENU  ← البث ← تحرير المفضلة ← ENTER 

يمكنك إضافة القنوات المفضلة أو تحريرها أو حذفها.

1. انتقل إلى الشاشة **تحرير المفضلة**.
  2. اضغط على الزرين ▲/▼ لتحديد القناة المطلوبة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  3. اختر قائمة مفضلة معينة من بين **المفضلة 1-5** باستخدام الزر **B** (**تغيير مفضلة**)، ثم اضغط على الزر **D** (**إضافة**). بذلك، تتم إضافة القناة المحددة إلى **المفضلة 1-5**.
-  يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة من العديد من القنوات المفضلة إلى **المفضلة 1-5**.



استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع **تحرير المفضلة**.

● **A** أحمر (الفئة / تغيير الترتيب)

- **الفئة**: تغيير وضع القناة إلى الكل و **TV** و **راديو** و **تناظري** و **بيانات/أخرى** و **المعرضة أخيرًا** و **الأكثر مشاهدة**. بذلك، يتم عرض وضع القناة المحدد.
- **تغيير الترتيب**: تغيير ترتيب القنوات المفضلة.
- **⏪ (تم)**: إكمال تغيير ترتيب القنوات.

- **B** أخضر (تغيير مفضلة): تغيير قائمة المفضلة من بين المفضلة 1-5.
- **C** أصفر (تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل): تحديد القنوات أو إلغاء تحديدها مرة واحدة.
- **D** أزرق (إضافة / حذف)
  - إضافة: إضافة القنوات المحددة إلى المفضلة 1-5.
  - حذف: حذف القناة المفضلة من المفضلة 1-5.

- 0~9 (انتقال إلى): الانتقال إلى القناة مباشرة بالضغط على الأرقام (من 0 إلى 9).
- ◇ (صفحة): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- ⏮ (أدوات): عرض قائمة الخيارات. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات التي تظهر وفقًا لحالة القناة ونوعها.
- الفرز (أرقام / اسم): ترتيب القنوات في القائمة وفقًا لرقم القناة أو اسمها.
- نسخ إلى المفضلات: تحرير القناة المفضلة المحددة في المفضلة 1-5.
- إعادة تسمية المفضلة: تعيين اسم القناة المفضلة الخاصة بك.
- الهوائي: حدد إشارة البث المطلوبة. (حسب البلد والطرز)
- تحرير القنوات: الانتقال إلى الشاشة تحرير القنوات مباشرة.
- المعلومات: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

قفل البرنامج 

قفل تصنيف البرامج 

(حسب البلد والطرز)

 MENU  البث  قفل تصنيف البرامج  ENTER 


منع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم بواسطة ميزة إدخال رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) المكون من 4 أرقام ومحدد بواسطة المستخدم. إذا كانت القناة المحددة مقفلة، فسيتم عرض الرمز "🔒".

 تختلف عناصر قفل تصنيف البرامج حسب البلد والطرز.



ENTER  ← قفل القناة ← البث ← MENU  

إغلاق القنوات في قائمة القنوات، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

 لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط **مصدر** على **TV**.

مميزات أخرى 

إعدادات القنوات 

ENTER  ← إعدادات القنوات ← البث ← MENU  

● البلد (المنطقة)

(حسب البلد والطرز)

حدد البلد (أو المنطقة) بحيث يمكن للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل صحيح.

## ● الضبط اليدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

إذا كانت القناة مغلقة، فسيظهر إطار إدخال رقم PIN. 

قد يتم دعم **الضبط اليدوي** تبعًا لمصدر القناة. 

● **ضبط رقمي للقنوات:** البحث عن إحدى القنوات الرقمية يدويًا وتخزينها بالتلفزيون. اضغط على الزر **جديد** للبحث عن القنوات الرقمية. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

— عند تحديد **الهوائي** ← **هوائي:** القناة, التردد, النطاق الترددي.

— عند تحديد **الهوائي** ← **كبل** (حسب البلد والطرز): التردد, الموجات الصوتية, معدل الترميز.

- ضبط تناظري للقنوات: للبحث عن قناة تناظرية. اضغط على الزر **جديد** للبحث عن القنوات عن طريق ضبط برنامج ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة والبحث.



وضع القناة

– **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال عملية الضبط، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد قناة عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.


– **C** (وضع قناة البث الهوائي)/**S** (وضع قناة البث السلكي): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة بث سلكي.


- **القمر الصناعي** (حسب البلد والطرز): للبحث عن قناة قمر صناعي. اضغط على الزر **مسح** للبحث عن القنوات عن طريق ضبط **جهاز إرسال/استقبال** و**وضع البحث** و**بحث الشبكة**.

## ● ضبط دقيق للقنوات

(القنوات التناظرية فقط)

أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.


 يتم وضع العلامة النجمية "\*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.


 لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد **إعادة ضبط**.

## ● نقل قائمة القنوات

(حسب البلد والطران)

توريد خريطة القنوات أو تصديرها، يجب توصيل جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.


 تظهر شاشة إدخال رقم PIN. أدخل رقم PIN المكوّن من 4 أرقام.

 أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT.

● **حذف ملف تعريف مشغل CAM:** تحديد مشغل CAM المطلوب حذفه. (حسب البلد والطران)

- **نظام قمر اصطناعي** (حسب البلد والطرارز)

قم بتكوين إعدادات جهاز القمر الصناعي

 تظهر شاشة إدخال رقم PIN. أدخل رقم PIN المكوّن من 4 أرقام.


 لإعادة ضبط **نظام قمر اصطناعي**، حدد **إعادة ضبط جميع الإعدادات**.

MENU  ← البث ← ترجمة مصاحبة ← ENTER 


استخدم هذه القائمة لتكوين خيارات ترجمة مصاحبة.


● ترجمة مصاحبة: تشغيل الترجمات أو إيقافها.

● وضع الترجمة: لضبط وضع الترجمة.

 إذا كان البرنامج الذي تشاهده لا يدعم الوظيفة **ضعاف السمع**، يتم تنشيط **عادي** تلقائيًا حتى في حالة تحديد الوضع **ضعاف السمع**.

● لغة الترجمة: لتحديد لغة الترجمة.

 قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

 تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

- الترجمة الأساسية: ضبط الترجمة الأساسية.

- الترجمة الثانوية: ضبط الترجمة الثانوية.

## تحرير رقم القناة (حسب البلد والطرز)

ENTER  ← تحرير رقم القناة ← البث ← MENU  

استخدم هذا الخيار لتغيير رقم القناة. عند تغيير رقم القناة، لا يتم تحديث معلومات القناة تلقائيًا.



# خيارات الصوت


(القنوات الرقمية فقط)

ENTER  ← خيارات الصوت ← البث ← MENU  

● لغة الصوت 

تغيير القيمة الافتراضية للغات الصوت.


لغة الصوت / الصوت الأساسي / الصوت الثانوي: يمكنك ضبط الصوت الأساسي أو الثانوي.

 قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

## ● تنسيق الصوت

(حسب البلد والطرز)

عند إخراج الصوت من السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت، فقد ينتج عن ذلك صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة الترميز بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، استخدم الوظيفة سماعة التلفزيون.

 قد يختلف **تنسيق الصوت** باختلاف البث. لا يتوفر صوت Dolby digital للقناة 5.1 إلا عند توصيل سماعة خارجية بواسطة كبل بصري.

## ● وصف الصوت

(حسب البلد والطرز)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

**وصف الصوت:** تشغيل وظيفة الوصف الصوتي أو إيقاف تشغيلها.


**الصوت:** ضبط مستوى الصوت للوصف الصوتي.

## لغة نصوص المعلومات

(حسب البلد والطرز)

ENTER  ← لغة نصوص المعلومات ← البث ← MENU  

### ● لغة نصوص المعلومات

 تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

### ● نصوص معلومات أساسية / نصوص معلومات ثانوية

 نصوص معلومات أساسية ونصوص معلومات ثانوية غير مدعومة في بعض الأماكن.

ENTER  ← واجهة مشتركة ← البث ← MENU 

(حسب البلد والطرز)




- **قائمة CI:** تُمكن المستخدم من إجراء تحديد من قائمة CAM المتوفرة. حدد قائمة CI وفقاً لقائمة "بطاقة CI".
- **تحويل ترميز فيديو الكاميرا:** يمكنك تكوين الإعدادات لتحويل ترميز الفيديو من CAM تلقائياً. اضبط الإعدادات على إيقاف التشغيل، إذا كنت لا ترغب في استخدامه.
- ✍ يجب أن تقوم باستخدام CAM يدعم تحويل ترميز الفيديو.

● **معلومات التطبيق:** عرض معلومات حول CAM التي تم إدخالها في فتحة CI و"بطاقة CI أو CI+" التي تم إدخالها في الكاميرا. ويمكن تثبيت CAM في أي وقت سواء كان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.


1. قم بشراء وحدة CI CAM من أقرب موزع أو عن طريق الهاتف.
2. أدخل "بطاقة CI أو CI+" في CAM باتجاه السهم بإحكام.
3. أدخل CAM مع "بطاقة CI أو CI+" في فتحة الواجهة المشتركة، باتجاه السهم بحيث يكون بمحاذاة متوازية الفتحة.
4. تحقق من إمكانية رؤية صورة على قناة مشفرة أو بإشارة ضعيفة.


## تغيير وضع الصورة المضبوطة مسبقاً

### وضع الصورة

 MENU  الصورة ← وضع الصورة ←  ENTER

حدد نوع الصورة المفضل لديك.

 عند الاتصال بجهاز كمبيوتر، لن يكون بإمكانك إجراء التغييرات إلا على **ترفيه** و**قياسي**.

- **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.
  - **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
  - **طبيعي** (وفقاً للطراز): مناسب لتقليل إجهاد العين.
  - **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.
  - **ترفيه**: مناسب لمشاهدة الأفلام والألعاب.
-  لا تتوفر هذه الميزة إلا عند التوصيل بجهاز كمبيوتر فقط.




## □ ضبط إعدادات الصورة

### ■ إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط تتيح لك التحكم في جودة الصورة.


ملاحظة 


- في الوضعين التناظريين **TV** و **AV** لنظام PAL، لا تتوفر الوظيفة **تظليل (G/R)**. (حسب البلد والطرز)
- عند توصيل جهاز كمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة خلفية** و **التباين** و **السطوع** و **حدة الوضوح** فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.
- يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

ENTER  ← حجم الصورة ← الصورة ← MENU  

اضبط الخيارات المتنوعة للصورة، مثل حجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

 قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.

 قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.


- **حجم الصورة**  : قد يتضمن مستقبل البث السلبي/القمر الصناعي أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، يوصى بشدة باستخدام الوضع **16:9** في معظم الأوقات.

**عريض تلقائي**: ضبط حجم الصورة تلقائيًا على نسب العرض إلى الارتفاع **16:9**.

**16:9**: ضبط الصورة على الوضع 16:9 العريض.




**تكبير عريض:** تكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.

 ضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

**تكبير:** تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

 ضبط **تكبير** أو **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

**4:3:** يضبط الصورة إلى الوضع (4:3) الأساسي.

 لا تشاهد التلفزيون بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يمين الشاشة ويسارها وفي منتصفها احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)، وهو ما لا يغطيه الضمان.

**ملء الشاشة:** عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (1080p / 1080i / 720p) أو (1080p / 1080i) Component.

**مستخدم:** لتكبير الصور بتنسيق 16:9 أو لتصغيرها رأسياً و/أو أفقياً. علماً بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها أو تصغيرها لليساار واليمين ولأعلى ولأسفل.

- **تكبير/تصغير/وضع:** ضبط وضع وحجم الصورة. لا تتوفر هذه الميزة إلا في **تكبير** و **مستخدم**.
- **الموضع:** ضبط وضع الصورة. لا تتوفر هذه الميزة إلا في **ملئمة الشاشة** أو **تكبير عريض**.

ملاحظة 

- بعد تحديد **ملئمة الشاشة** في HDMI (1080p/1080i) أو Component (1080p/1080i)، قد تحتاج إلى توسيط الصورة:

1. حدد **الموضع**. اضغط على الزر  **ENTER**.

2. اضغط على الزر  أو  أو  أو  لتحريك الصورة.

- إذا كنت ترغب في إعادة ضبط الموضع الذي قمت بضبطه، فحدد **إعادة ضبط** من الشاشة **الموضع**. سيتم ضبط الصورة على موضعها الافتراضي.
- إذا كنت تستخدم الوظيفة **ملئمة الشاشة** مع الدخل HDMI 720p، فسيتم قطع خط واحد أعلى الشاشة وأسفلها وفي الجانبين الأيمن والأيسر كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.
- **حجم الشاشة 4:3**: لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط حجم الصورة على **عريض تلقائي**. ومع ذلك، يمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي، علمًا بأنه يتطلب كل بلد أوروبي حجم صورة مختلفًا.

ENTER  ← PIP ← الصورة ← MENU  

يمكنك مشاهدة مواف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي واحد في نفس الوقت. على سبيل المثال، إذا كان لديك مستقبل بث عبر الكبلات متصل بمقبس Cable In، فبإمكانك استخدام PIP لمشاهدة البرامج من مستقبل البث عبر الكبلات ومشاهدة فيلم من مشغل Blu-ray متصل بمقبس HDMI In. لا تعمل الوظيفة PIP في الوضع نفسه.

### ملاحظة

- إذا أوقفت تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، فإن الإطار PIP (صورة داخل صورة) سيختفي.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في الإطار PIP (صورة داخل صورة) بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو تشغيل مقطع كاريوكي.




## ● إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component (حسب البلد والطراز)، HDMI1، HDMI2/DVI	TV و AV (حسب البلد والطراز)

- **PIP:** تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- **مصدر** (حسب البلد والطراز): لتحديد المصدر الخاص بالشاشة الفرعية.
- **الهوائي** (حسب البلد والطراز): يحدد هوائي الشاشة الفرعية.
- **القناة:** تحديد قناة الشاشة الفرعية.
- **المقاس** (□ / □): تحديد حجم للصورة الفرعية.
- **الموضع** (□ / □ / □ / □): تحديد موضع للصورة الفرعية.
- **تحديد الصوت:** يمكنك اختيار الصوت المطلوب في الوضع **PIP**.

# تغيير خيارات الصورة

## إعدادات متقدمة

 MENU  ← الصورة ← إعدادات متقدمة ← ENTER 

(تتوفر في الوضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة، بما في ذلك اللون والتباين.

 عند الاتصال بجهاز كمبيوتر، لن يكون بإمكانك إجراء التغييرات إلا على توازن الأبيض وجاما.

- **تباين ديناميكي:** ضبط تباين الشاشة.
- **درجة اللون "أسود":** تحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.
- **لون البشرة:** لضبط لون البشرة.

- **وضع RGB فقط:** عرض الألوان "أحمر" و"أخضر" و"أزرق" لإجراء عمليات ضبط دقيقة لإشباع اللون وتدرجه.
- **مسافة اللون:** ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.
- **توازن الأبيض:** يمكنك ضبط درجة حرارة ألوان الصورة لجعل الكائنات البيضاء تبدو بيضاء، وكي تبدو الصورة كلها طبيعية.
- **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق:** ضبط تعقيم كل لون (أحمر، أخضر، أزرق).
- **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق:** ضبط سطوع كل لون (أحمر، أخضر، أزرق).
- **إعادة ضبط:** إعادة ضبط توازن الأبيض إلى إعداداته الافتراضية.

- **جاما:** تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية.

- **إضاءة الحركة:** تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تم ضبطها.

 لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع **قياسي**.

 عند تغيير قيمة إعداد **إضاءة خلفية** أو **السطوع** أو **التباين**، سيتم ضبط **إضاءة الحركة** على **إيقاف التشغيل**.




MENU  ← الصورة ← خيارات الصورة ← ENTER 


 عند توصيل جهاز كمبيوتر، لن يمكنك إجراء التغييرات إلا على **درجة اللون**.

## ● درجة اللون

 سيتم إلغاء تنشيط **دافى 1** أو **دافى 2** عند ضبط وضع الصورة على **ديناميكي**.

 يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمصدر دخل بالتلفزيون.


● **تعديل العرض الرقمي:** إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فسيكون بإمكانك تنشيط الميزة **تعديل العرض الرقمي** لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

 إذا كانت الإشارة ضعيفة، جرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

**مرئيات تلقائية:** عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

 يتوفر للقنوات التناظرية فقط.

 عند الضغط على الزر **INFO**، يتم عرض شريط قوة الإشارة.


 يتحول الشريط إلى اللون الأخضر للإشارة إلى استقبال أفضل إشارة ممكنة.


● **فلتر تشويش MPEG:** تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

● **المستوى الأسود لـ HDMI:** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

 تتوفر هذه الميزة في الوضع **HDMI** فقط (إشارات RGB).


- **وضع الفيلم:** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

 متوفر في وضع التلفزيون ووضع الدخل الخارجي الذي يدعم SD (480i / 576i) و HD (1080i) باستثناء وضع الكمبيوتر.




 إذا لم تظهر الشاشة بشكل طبيعي، قم بتغيير خيارها إلى **إيقاف التشغيل** / **تلقائي 1** / **تلقائي 2** في **وضع الفيلم**.

- **عرض تمثيلي واضح** (القنوات التناظرية فقط) (تختلف باختلاف البلد والطرز): تقليل التشويش القطري في الصورة الناتج عن تداخل الإشارات.

- **حركة LED واضحة** (وفقًا للطرز): لإزالة التشوش من المشاهد السريعة المليئة بالحركة للحصول على صورة واضحة.

 يتم إلغاء تنشيطه عند ضبط **وضع الصورة** على **طبيعي**.

 قد تصبح الشاشة أكثر تعتيمًا إلى حد ما عند تشغيل **حركة LED واضحة**.

ENTER  ← إيقاف الصورة ← الصورة ← MENU  



يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن يظل الصوت قيد التشغيل. اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة ما عدا زر  
مستوى الصوت والطاقة.


ENTER ◀ ← أعد ضبط الصورة ← الصورة ← MENU ▶▶ ▶ 

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

## تغيير وضع الصوت المضبوط مسبقاً

### وضع الصوت

ENTER  ← وضع الصوت ← الصوت ← MENU  

- **قياسي:** تحديد وضع الصوت العادي.
  - **موسيقى:** رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.
  - **أفلام:** لتوفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.
  - **صوت واضح:** رفع مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.
  - **تضخيم:** زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.
-  في حالة ضبط **تحديد السماع** على **إيقاف**، يتم تعطيل **وضع الصوت**.

□ ضبط إعدادات الصوت

■ تأثير الصوت

(وضع الصوت القياسي فقط)

ENTER □ ← تأثير الصوت ← الصوت ← MENU □ □ □ □ □

## ● الموازن

استخدم الموازن لتخصيص إعدادات الصوت لكل سماعة.

**توازن:** ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي): ضبط

مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.


**إعادة ضبط:** إعادة ضبط الموازن على إعداداته الافتراضية.

✍ في حالة ضبط تحديد السماعة على إيقاف، يتم تعطيل تأثير الصوت.

ENTER  ← إعدادات السماع ← الصوت ← MENU  

## ● تحديد السماع

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماع الرئيسية ومستقبل الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط التلفزيون على إيقاف.

 عند ضبط تحديد السماع على إيقاف، فلن يعمل زرا مستوى الصوت و **MUTE**، وستكون إعدادات الصوت محدودة.





عند ضبط تحديد السماعه على إيقاف.

- سماعات التلفزيون: إيقاف التشغيل، إيقاف: تشغيل



عند ضبط تحديد السماعه على سماعات التلفزيون.

- سماعات التلفزيون: تشغيل، إيقاف: تشغيل




إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم كلتا السماعتين.

## ● صوت تلقائي

لموازنة مستوى صوت كل قناة على حدة، اضبط على **عادي**.



**ليلاً**: يوفر هذا الوضع استخدامًا محسنًا للصوت مقارنة بالوضع **عادي** بحيث لا يصدر أي تشويش. هذا الوضع مناسب ليلاً.

 لاستخدام زر التحكم في مستوى الصوت الموجود بالجهاز المصدر المتصل بالتلفزيون، اضبط **صوت تلقائي** على **إيقاف التشغيل** من التلفزيون. بخلاف ذلك، لا يتم تطبيق تغيير التحكم في صوت جهاز المصدر.


## ● نوع تثبيت التلفزيون

حدد نوع تركيب التلفزيون الذي تريده؛ اختر من بين **تثبيت على جدار** و**حامل** لتحسين صوت التلفزيون تلقائيًا.

ENTER  ← إعدادات إضافية ← الصوت ← MENU  

- **مستوى صوت DTV** (القنوات الرقمية فقط): تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تقليل الاختلاف في إشارة الصوت (إحدى الإشارات التي يتم تلقيها أثناء البث التلفزيوني الرقمي) إلى المستوى المطلوب.
-  وفقًا لنوع إشارة البث، يمكن ضبط **MPEG / HE-AAC** بين 10 ديسبل و 0 ديسبل.
-  لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، قم بالضغط بين النطاق 0 و -10 على التوالي.
- **تنسيق صوت HDMI**: لضبط تنسيق إشارة دخل الصوت المناسب للجهاز الخارجي المتصل بمنفذ HDMI الخاص بالتلفزيون.

● **ضغط Dolby Digital:** تقوم هذه الوظيفة الوظيفية بتقليل اختلاف الإشارة بين إشارة dolby digital والإشارة الصوتية (مثل صوت MPEG وصوت HE-AAC وATV).

 حدد **Line** للحصول على صوت ديناميكي و **RF** لتقليل الاختلاف بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة أثناء الليل.

**Line:** ضبط مستوى المخارج للإشارات الأكبر أو الأقل من -31dB (المرجع) إلى -20dB أو -31dB.

**RF:** ضبط مستوى المخارج للإشارات الأكبر أو الأقل من -20dB (المرجع) إلى -10dB أو -20dB.

ENTER  ← إعادة ضبط الصوت ← الصوت ← MENU  


إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

TOOLS تحديد وضع الصوت

عند الضبط على **ثاني -1-**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

نوع الصوت	ثنائي I-II	الافتراضي
استريو A2	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو ↔ أحادي	
	ثنائي	Dual I ↔ Dual II
استريو NICAM	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو ↔ أحادي	
	ثنائي	أحادي ← Dual I ↘ Dual II ↗




✍ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.


 يتم تنشيط هذه الميزة في إشارة صوت الاستريو فقط.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط **مصدر** على **TV** فقط.

إجراء الإعداد الأولي 

إعداد 


 MENU  ← النظام ← إعداد ← ENTER 

قم بتكوين القنوات والوقت عند ضبط التلفزيون لأول مرة أو عند إعادة ضبط الوحدة.  
 قم بإجراء الإعداد الأولي متبعا للإرشادات التي تظهر على التلفزيون.

 MENU  النظام  الوقت  ENTER 

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

- الساعة: ضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

 في حالة فصل سلك التيار الكهربائي، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.


وضع الساعة: إعداد الوقت الحالي يدويًا أو تلقائيًا.

– تلقائي: ضبط الوقت الحالي تلقائيًا باستخدام الوقت من القناة الرقمية.





 يجب توصيل الهوائي حتى يتم ضبط الوقت تلقائيًا.

– **يدوي:** ضبط الوقت الحالي يدويًا.

 قد لا يتم ضبط الوقت التلقائي بشكل صحيح وفقًا لمحطة البث والإشارة. في هذه الحالة، قم بضبط الوقت يدويًا.

**ضبط الساعة:** ضبط التاريخ والوقت.

 لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الساعة على يدوي.


 يمكنك ضبط التاريخ والوقت عن طريق الضغط على أزرار الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد مباشرة.

**المنطقة الزمنية** (حسب البلد والطرز): حدد المنطقة الزمنية.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط وضع الساعة على تلقائي.

 عند تحديد يدوي في المنطقة الزمنية، سيتم تنشيط GMT و DST.



**إزاحة الوقت** (حسب البلد والطرز): ضبط الوقت عند استقبال التلفزيون لمعلومات حول الوقت عبر الإنترنت. اضبط الوقت الصحيح عن طريق تحديد إزاحة.

 سيتم ضبط الوقت الحالي من خلال شبكة إذا فشل التلفزيون في استقبال معلومات حول الوقت، بما في ذلك إشارة البث من محطات التلفزيون. (مثال: مشاهدة التلفزيون عبر جهاز فك التشفير أو مستقبل الأقمار الصناعية أو ما إلى ذلك)

## استخدام مؤقت النوم

 MENU  ← النظام ← الوقت ← مؤقت النوم ← ENTER 

- **مؤقت النوم**  TOOLS : يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة)


 اضغط على الزرين ▲/▼ لتحديد فترة زمنية، ثم اضغط على ENTER . لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

## ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

MENU  ← النظام ← الوقت ← مؤقت التشغيل <أو> مؤقت الإيقاف ← ENTER 

- مؤقت التشغيل: يمكنك ضبط ثلاثة تكوينات منفصلة لـ مؤقت التشغيل. (مؤقت التشغيل 1, مؤقت التشغيل 2, مؤقت التشغيل 3)


إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي حسبما تريد. إذا قمت بتحديد يدوي، فبإمكانك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

 تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديد.

الوقت: ضبط الساعة والدقيقة.

الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

**مصدر:** لتحديد مصدر المحتوى الذي سيتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون. يمكنك:

- حدد **TV** ليعرض التلفزيون قناة هوائية أو قناة كبلية محددة.
  - حدد **USB** ليقوم بتشغيل ملفات الصور والصوت من جهاز USB.
  - حدد مصدرًا من التلفزيون قمت بتوصيله بجهاز فك التشفير، واجعل التلفزيون يعرض قناة من ذلك الجهاز.
-  يجب توصيل جهاز USB بالتلفزيون الخاص بك قبل تحديد **USB**.



إذا قمت بتحديد مصدر بخلاف **TV** أو **USB**، فيجب ما يلي:

- أن يكون لديك جهاز فك تشفير عبر الكبلات أو الأقمار الصناعية متصلاً بذلك المصدر
- ضبط جهاز فك التشفير على القناة التي تريد مشاهدتها عند تشغيل التلفزيون
- ترك جهاز فك التشفير قيد التشغيل.



عند تحديد مصدر بخلاف **TV** أو **USB**، سيختفي الخياران الهوائي والقناة.

**الهوائي** (عند ضبط **مصدر** على **TV**): حدد **ATV** أو **DTV**.

**القناة** (عند ضبط **مصدر** على **TV**): تحديد القناة المطلوبة.


**موسيقى / صورة** (عند ضبط **مصدر** على **USB**): حدد مجلدًا على جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

- في حالة عدم وجود ملف موسيقى على جهاز USB أو عدم تحديد مجلد يحتوي على ملف موسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، لن يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلًا جدًا، فلا يمكن تحديد المجلد.
- يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.

- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ متعدد البطاقات عند استخدام **موقت التشغيل**.
- قد لا تعمل الوظيفة **موقت التشغيل** مع أجهزة USB المزودة ببطارية مضمّنة أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المصنوعة بواسطة بعض الشركات المصنّعة نظراً لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتاً طويلاً للتعرف عليها.



● **موقت الإيقاف:** يمكنك ضبط ثلاثة تكوينات منفصلة لـ **موقت الإيقاف**. (**موقت الإيقاف 1**, **موقت الإيقاف 2**, **موقت الإيقاف 3**)


**إعداد:** تحديد **إيقاف التشغيل** أو **مرة** أو **كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **يدوي** حسبما تريد. إذا قمت بتحديد **يدوي**، فبإمكانك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط الموقت.

 تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديد.

**الوقت:** ضبط الساعة والدقيقة.



ENTER  ← حل Eco ← النظام ← MENU 

- توفير الطاقة: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.
  - مستشعر Eco (وفقًا للطراز): لتحسين توفير الطاقة، ستتم ملائمة إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.
-  في حالة ضبط إضاءة خلفية، سيتم ضبط مستشعر Eco على إيقاف التشغيل.

**إضاءة خلفية خافتة:** عندما يتم ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، يمكن ضبط الحد الأدنى لمستوى سطوع الصورة يدويًا.

✎ إذا تم ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، فقد تتغير درجة سطوع العرض (بما يعني أنه قد تصبح أقل أو أكثر سطوعًا بدرجة بسيطة) وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة.

● **لا إشارة للاستعداد:** لتوفير استهلاك الطاقة، اضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

✎ يتم تعطيل هذه الميزة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

● **إشغيل تلقائي:** في حالة استمرار تشغيل التلفزيون لمدة 4 ساعات دون أي تدخل من المستخدم، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لمنع سخونة الزائدة.

✎ في حالة ضبط الخيار **إشغيل تلقائي** على **إيقاف التشغيل**، سيظل التلفزيون قيد التشغيل حتى في حالة عدم إجراء أية عمليات على التلفزيون.

مميزات أخرى 

لغة القائمة 




ENTER  ← لغة القائمة ← النظام ← MENU  

ضبط لغة القائمة.

ENTER  ← وقت الحماية التلقائية ← النظام ← MENU  

- وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات):

إذا استمرت الشاشة في وضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، فسيتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع تكون صورة مشوشة على الشاشة.

ENTER  ← عام ← النظام ← MENU  

- **وضع الألعاب:** عند توصيل التلفزيون بوحدة تحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب أكثر واقعية باختيار وضع الألعاب.

ملاحظة 

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب

- لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، اضبط **وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
- إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، فستتهز الشاشة قليلاً.

- لا تتوفر ميزة **وضع الألعاب** في الوضع **TV**.

- بعد توصيل وحدة التحكم في الألعاب، اضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل**. لكنك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.

- في حالة ضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل**:

- يتم ضبط **وضع الصورة** على **ألعاب** وضبط **وضع الصوت** على **ألعاب**.

- **قفل اللوحة**: قفل أو إلغاء قفل جميع المفاتيح الموجودة على اللوحة مرة واحدة. وعند تعيين "قفل اللوحة" على "تشغيل"، لن يعمل أي من المفاتيح الموجودة على اللوحة.

- **شعار التمهيد**: عرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.

## تغيير رمز التعريف الشخصي

ENTER  ← تغيير رمز التعريف الشخصي ← النظام ← MENU  

قم بتغيير كلمة المرور المطلوبة لإعداد التلفزيون.

 تظهر شاشة إدخال رقم PIN قبل شاشة الإعداد.

 أدخل رقم PIN المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.



ENTER  ← DivX® Video On Demand ← النظام ← MENU  




إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب والتسجيل فيه بكود تسجيل مكون من 10 أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. وبمجرد تشغيله باستخدام الفيديو، يكتمل التسجيل.

 لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD، تفضل بزيارة موقع <http://vod.divx.com>.





استخدام قائمة المصادر 

قائمة المصادر 

 MENU  ← التطبيقات ← قائمة المصادر ← ENTER 

 عند الضغط على الزر **SOURCE**، فسيتم عرض الشاشة **مصدر** على الفور.

 يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في **مصدر**، سيتم تمييز مصادر الإدخال المتصلة.


 لمزيد من المعلومات التفصيلية، الرجاء الرجوع إلى "تغيير مصدر الإدخال" في دليل المستخدم.


## □ توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.

2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور وموسيقى وأفلام بمنفذ USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.

3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، ستظهر نافذة منبثقة. يمكنك تحديد **الصور** أو **الفيديو** أو **الموسيقى** أو **إعادة تشغيل القصة** (حسب البلد والطرز) مباشرةً.

قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة. 

تحتاج إلى الإطلاع على القائمة التالية قبل استخدام محتويات الوسائط 

- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم خاصية تشغيل الوسائط Media Play تنسيق Jpeg التسلسلي فقط.
- تدعم وظيفة Media Play أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. تتضمن أمثلة MSC محركات أقراص صغيرة وقارئ بطاقات Flash (لا يتم دعم USB HUB). حيث يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها.
- لا تتحمل شركة SAMSUNG مسؤولية تلف أي من ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 15360×8640 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم." للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- وظائف البحث عن المشهد والصورة المصغرة غير مدعومة في **الفيديو**.

- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- لا يتوفر وضع توصيل PTP بالكامل إلا مع الكاميرات الرقمية. وعند توصيل هاتف ذكي أو جهاز لوحي بالتلفزيون باستخدام وضع PTP، فمن الممكن ألا يتم التعرف عليه.
- وصل محرك أقراص صلبة USB بمنفذ USB المخصص (محرك أقراص صلبة بجهد 5 فولت وتيار بشدة 1 أمبير). علمًا بأنه لا يتم دعم محركات أقراص USB الثابتة بحجم أكبر من 2 تيرابايت. (حسب البلد والطراز)
- وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت). محرك الأقراص الثابتة المتصل بـ USB غير مدعوم.

● يتم تشغيل "شاشة التوقف" في حالة عدم وجود دخل بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**.

● قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الثابتة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.

● إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.

● إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، قم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضًا بفحص الاتصال.

● إذا لم يزل الملف المحذوف من الكمبيوتر موجودًا عند تشغيل "محتويات الوسائط"، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.

● إذا كان عدد الملفات والمجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB أكثر من 4000 تقريبًا، فإن الملفات والمجلدات قد لا تظهر وقد لا يتم فتح بعض المجلدات.

## فصل جهاز USB

1. اضغط على الزر **SOURCE**.
  2. حدد جهاز USB المطلوب، ثم اضغط على الزر **TOOLS**. ستظهر القائمة **أدوات**.
  3. حدد **إزالة USB**، ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. يمكنك إزالة جهاز USB بأمان من التلفزيون.
-  لإزالة جهاز USB من التلفزيون، نوصي باستخدام الوظيفة **إزالة USB**.

## استخدام محتويات الوسائط

ENTER ← Media Play ← التطبيقات ← MENU

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

1. اضغط على الزر MEDIA.P.




2. اضغط على الزر ▶/◀ لتحديد القناة المطلوبة (الصور, الفيديو أو موسيقى أو إعادة تشغيل القصة (حسب البلد والطرز)), ثم اضغط على الزر ENTER.

3. اضغط على الزر ▶/◀ لتحديد الجهاز المطلوب، ثم اضغط على الزر ENTER مرة أخرى.

4. اضغط على الزر ▶/◀/▼/▲ لتحديد الملف المطلوب من القائمة، ثم اضغط على الزر ENTER أو ▶/▶|| (حسب البلد والطرز).



## تشغيل الملفات المحددة

1. اضغط على الزر ▲ لتحديد **الخيارات** من الجزء العلوي لكل شاشة رئيسية، وحدد **تشغيل المحدد**.
2. تحديد الملف المطلوبة.  
 ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.  
 اضغط على الزر  **ENTER** مرة أخرى لإلغاء تحديد الملف.
3. اضغط على الزر ▲ لتحديد **تشغيل**.  
 يمكنك تحديد جميع الملفات أو إلغاء تحديدها بالضغط على **تحديد الكل** / **إلغاء تحديد الكل**.

# □ تشغيل الصور / الفيديو / موسيقى / إعادة تشغيل القصة (حسب البلد والطرارز)

أثناء تشغيل ملف ما، اضغط على الزر ▲/▼/◀/▶ لتحديد القائمة المطلوبة.

✍ في حالة عدم عرض قائمة الخيارات، اضغط على الزر **TOOLS** أو الزر ◀ **ENTER**.

✍ يمكنك أيضًا استخدام الأزرار ◻◻ أو ◻◻ (حسب البلد والطرارز) / ◻◻ / ◻◻ من على جهاز التحكم عن بُعد أثناء التشغيل.

✍ إذا ضغطت على الزر **INFO** أثناء التشغيل، سيمكنك عرض معلومات التشغيل.

## قائمة التشغيل



الزر	العملية	الصور	مقاطع الفيديو	الموسيقى
 / 	السابق / التالي	●		
 أو  /  (حسب البلد والطرز)	بدء عرض الشرائح / إيقاف عرض الشرائح	●		
	تشغيل / إيقاف	مشغل صغير*	●	●
 / 	السابق / التالي	مشغل صغير*	●	●
 / 	إرجاع / التقديم السريع	●	●	●



\* عند ضبط موسيقى خلفية على مشغل صغير من الصور، تظهر الأزرار التالية.

● الصور


الزر	العملية
	إعدادات عرض الشرائح يمكنك ضبط السرعة وتأثيرات أثناء عرض الشرائح.
	تكبير يمكنك تكبير الصورة.
	تدوير يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.
	موسيقى خلفية / مشغل صغير يمكنك ضبط موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض الشرائح. /يمكنك التحكم في قوائم التشغيل البسيطة.
	الإعدادات وضع الصورة / وضع الصوت: يمكنك ضبط إعداد الصورة أو الصوت. المعلومات: يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية عن الملف قيد التشغيل.




يتم عرض كافة الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، أثناء عرض الشرائح.


عندما تضغط على الزر  أو  (حسب البلد والطرز) (أو ▲ ← الخيارات ← عرض الشرائح) في قائمة الملفات، سيبدأ عرض الشرائح على الفور.

أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر  (إرجاع) أو الزر  (تقديم).

## ● تنسيقات الصور المدعومة

 لمعرفة التفاصيل، راجع "المواصفات" في دليل المستخدم.

الزر	العملية
	<p><b>البحث عن عناوين:</b> يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.</p> <p><b>البحث في شريط الوقت:</b> يمكنك البحث عن ملفات الفيديو باستخدام الزرين ◀ و ▶ بفواصل زمني قدره دقيقة واحدة أو عن طريق إدخال الرقم مباشرة.</p> <p>✍ قد يتعذر الدعم وفقاً لمصدر الدخل.</p>
	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام بشكل متكرر.
	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.

الزر	العملية
	<p><b>إعدادات الترجمة:</b> يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مصاحبة للتراجع. لا تعمل هذه الوظيفة إلا إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.</p> <p><b>وضع الصورة / وضع الصوت:</b> يمكنك ضبط إعداد الصورة أو الصوت.</p> <p><b>لغة الصوت:</b> يمكنك تغيير لغة الصوت إذا اشتمل الفيديو على أكثر من لغة.</p> <p><b>المعلومات:</b> يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية عن الملف قيد التشغيل.</p>




✍ إذا كانت المعلومات الخاصة بمدة تشغيل الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض مدة التشغيل وشريط التقدم.

✍ في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع أفلام موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

● تنسيقات الترجمة/الفيديو المدعومة

✍ لمعرفة التفاصيل، راجع "المواصفات" في دليل المستخدم.




الزر	العملية
	تكرار يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متكرر.
	عشوائي يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي.
	وضع الصوت يمكنك ضبط إعدادات الصوت.

لا يتم عرض الملفات إلا بامتداد ملفات الموسيقى المدعوم. ولا يتم عرض امتدادات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على جهاز USB نفسه.

إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات الموسيقى، فاضبط **الموازن** من القائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات الموسيقى المعدلة بشكل مفرط في حدوث مشكلة بالصوت.)

### ● تنسيقات الموسيقى المدعومة

 لمعرفة التفاصيل، راجع "المواصفات" في دليل المستخدم.

## إعداد لغة الترميز

اضبط لغة الترميز إذا كان النص غير مدعوم.

1. اضغط على الزر ▲ لتحديد **الخيارات** من الجزء العلوي لكل شاشة رئيسية وحدد **ترميز**.
2. حدد لغة الترميز المطلوبة.

● المكونات و DTV (حسب البلد والطراز)

المصدر	الدقة	التردد (هرتز)
المكونات	1280 × 720p	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 × 1080i	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 × 1080p	60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 هرتز
DTV	1280 × 720p	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 × 1080i	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 × 1080p	25 هرتز

الفيديوهات/الصور (في Media Play)


لمعرفة التفاصيل، راجع "المواصفات" في دليل المستخدم.

عرض الدليل الإلكتروني 

e-Manual 

ENTER  ← e-Manual ← الدعم ← MENU  


يمكنك قراءة المقدمة والإرشادات الخاصة بميزات التلفزيون المخزنة بالتلفزيون.

للحصول على معلومات تفصيلية عن شاشة الدليل الإلكتروني، راجع "كيفية استخدام الدليل الإلكتروني" في دليل المستخدم. 

# استخدام التشخيص الذاتي


## التشخيص الذاتي


 MENU  ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← ENTER 

 قد يستغرق التشخيص الذاتي بضعة ثوانٍ، ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.

● اختبار الصورة: يُستخدم لفحص مشاكل الصورة.

● اختبار الصوت: استخدم صوت النغمة المضمّنة لفحص مشاكل الصوت.


 إذا لم تسمع صوت من سماعات التلفزيون قبل إجراء اختبار الصوت، فتأكد من ضبط تحديد السماعة على سماعات التلفزيون من القائمة الصوت.

 سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم كتم الصوت بالضغط على زر **MUTE**.

● **معلومات الإشارة**(القنوات الرقمية فقط): تعد جودة استقبال قناة HDTV إما مثالية، أو القنوات تكون غير متوفرة. قم بضبط الهوائي لزيادة قوة الإشارة.

● **إعادة ضبط:** قم بإعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة.

 تظهر شاشة إدخال رقم PIN قبل شاشة الإعداد.


 أدخل رقم PIN المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

تحديث البرامج 

تحديث البرنامج 


 MENU  ← الدعم ← تحديث البرنامج ← ENTER 

تتيح لك القائمة **تحديث البرنامج** إمكانية ترقية برامج التلفزيون إلى أحدث إصدار.

 عند ترقية البرامج، ستتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ولذلك ننصح بكتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.


يمكن تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون من خلال اتصال USB أو إشارة البث.

– باستخدام USB: أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع "[www.samsung.com](http://www.samsung.com)" في التلفزيون.

 يُرجى التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة.



– من خلال القناة: ترقية البرامج باستخدام إشارة البث.

 إذا تم تحديد الوظيفة أثناء فترة إرسال البرنامج، فسيتم البحث عن البرنامج وتنزيله تلقائيًا.

 يتم تحديد الوقت اللازم لتنزيل البرنامج حسب حالة الإشارة.

- **التحديث التلقائي** (حسب البلد والطرز): يؤدي هذا الخيار إلى ترقية التلفزيون وهو في وضع الاستعداد. وهذا يتيح للتلفزيون إجراء ترقية ذاتية تلقائيًا في حالة عدم استخدامه. ونظرًا لتشغيل العمليات الداخلية في التلفزيون، قد ينبعث وهج طفيف من الشاشة، وقد يستمر هذا الأمر لأكثر من ساعة حتى يكتمل تنزيل البرنامج.
- **إدارة قنوات القمر الصناعي** (حسب البلد والطرز): إدارة تنزيلات البرنامج عبر قناة قمر صناعي.

□ تغيير وضع الاستخدام

■ وضع الاستخدام

ENTER ◀ ← الدعم ← وضع الاستخدام ← MENU ▶▶▶ 

حدد وضع الاستخدام المناسب لمكانك. ننصحك بشدة بتحديد **استخدام منزلي**.

- **استخدام منزلي**: استخدام منزلي هو الإعداد الافتراضي.
- **عرض المتجر**: يُستخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجارية فقط. إذا حددت **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف، وسيعاد ضبط إعدادات الصورة كل 5 دقائق.

عرض الاتصال بشركة Samsung 




الاتصال بـ Samsung 

MENU  ← الدعم ← الاتصال بـ Samsung ← ENTER 

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عندما تريد ترقية البرنامج. كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.


استخدام وضع الرياضة 

وضع الرياضة  TOOLS 

 MENU  ← التطبيقات ← وضع الرياضة ← ENTER 

يقدم هذا الوضع ظرفًا محسنًا لمشاهدة الألعاب الرياضية.

- **A (تكبير):** إيقاف التشغيل مؤقتًا وتقسيم الشاشة إلى 9 أجزاء. حدد جزءًا لتكبيره، ثم اضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستكمال.

 عندما يكون وضع الرياضة في الوضع تشغيل، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على استاد تلقائيًا.

 إذا أوقفت تشغيل التلفزيون أثناء مشاهدة وضع الرياضة، فسيتم تعطيل وضع الرياضة.

 عند تشغيل خدمة البيانات، فإن تكبير لا يكون متوفرًا.


استخدام وضع السينما الأفريقية 

وضع السينما الأفريقية 

(حسب البلد والطراز)

 MENU ← التطبيقات ← وضع السينما الأفريقية ← ENTER 

عند ضبط وضع السينما الأفريقية على تشغيل، يعرض التلفزيون أفضل صورة وأعلى صوت للمحتويات المتداولة.

 تتوفر هذه الوظيفة فقط في بعض الطرازات في مناطق جغرافية محددة.

# استخدام وظيفة More TV Feature

(حسب البلد والطرز)


(ربما يختلف اسم الوظيفة **More TV Feature** حسب البلد)

## TOOLS More TV Feature

MENU  ← التطبيقات ← More TV Feature ← ENTER 

 قد تكون هذه الميزة غير متاحة، وذلك حسب الطراز أو البلد.

توفر هذه الوظيفة إمكانية التقاط لقطة للشاشة أو تسجيل صوت من شاشة التلفزيون التي يتم عرضها. كما يمكنك حفظ الصورة الملتقطة وتسجيل الصوت على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. توفر هذه الوظيفة إمكانية التقاط صورة لشاشة التلفزيون التي تتم مشاهدتها بالإضافة إلى تسجيل الصوت.

 يتوفر **More TV Feature** للاستخدام الشخصي فقط، وليس للأغراض التجارية أو التواصل مع الجمهور.

قد يختلف اسم **More TV Feature** وفق البلد المباع به المنتج. **Family TV Feature** أو **More TV Feature**.

لا يجوز للمستخدم استخدام تلك الميزات لالتقاط الصور أو تسجيل المقاطع الصوتية دون موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشر أو استخدامها بشكل غير قانوني.

تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن أي سوء استخدام للخدمة.

## ● **More TV Feature**

لتشغيل وظيفة **More TV Feature** أو إيقاف تشغيلها.


## ● **جهاز التسجيل الافتراضي**

يمكنك تعيين الجهاز الافتراضي المستخدم لحفظ ملفات الصور الملتقطة وملفات المقاطع الصوتية المسجلة.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون.


في حالة تشغيل الوظيفة **More TV Feature**، تكون هذه الوظيفة غير متاحة.

## إعادة تشغيل القصة (حسب البلد والطرز)

1. **إعادة تشغيل القصة** أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **B**. يعمل ذلك على تسجيل الصوت بشكل مباشر والتقاط لقطة للشاشة كل 5 ثوانٍ أثناء التسجيل.  
 سيظهر إطار منبثق على الشاشة أثناء التسجيل؛ ويعرض هذا الإطار مدة التسجيل.
2. لإيقاف **إعادة تشغيل القصة**، اضغط على **B**. يتم حفظ التسجيل كملف بتنسيق .plt. على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. وبعد ذلك، يتم عرض الصور المصغرة لتسجيلات المقاطع على الشاشة.



حدد شاشة الصورة المصغرة لتشغيل الملفات المحفوظة على **Media Play**. 

لا يمكنك تغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي. ولتغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي، قم أولاً بإيقاف تسجيل المقطع. 

ميزة **إعادة تشغيل القصة** (حسب البلد والطرز) هي تطبيق توفره شركة Samsung ولا تتحمل شركة Samsung أي مسؤولية تجاه استخدام المستخدم للتطبيق. تم تصميم التطبيق للاستخدام/بهدف الاستخدام الشخصي أو الخاص للمستخدم فقط. يتحمل المستخدم مسؤولية الالتزام بالقوانين الأخرى في المنطقة الجغرافية التي يوجد فيها أثناء استخدام التطبيق، كما يتحمل المستخدم مسؤولية أي ضرر أو عقوبة أو إجراء قانوني ينتج عن سوء استخدام التطبيق، بما في ذلك دون الحصر، انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

1. لالتقاط لقطة للشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **C**. وهكذا، يتم التقاط لقطة للشاشة. قد يستغرق التقاط لقطة للشاشة ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ.

2. بمجرد التقاط اللقطة، يتم حفظ الصورة كملف بتنسيق jpg. في جهاز USB المتصل بالتلفزيون. بعد ذلك، يتم عرض الصور المصغرة للصور الملتقطة على الشاشة.


 حدد شاشة الصورة المصغرة لعرض الصور المحفوظة على **Media Play**.


 دقة لقطة الشاشة: 1280 × 720

1. اضغط على **D**. وسيتم تسجيل الصوت بشكل مباشر.

 سيظهر إطار منبثق على الشاشة عندما يكون التسجيل قيد التقدم؛ ويعرض هذا الإطار مدة التسجيل.

2. لإيقاف التسجيل، اضغط على **D**. يتم حفظ التسجيل كملف بتنسيق wav. على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. وبعد ذلك، يتم عرض الصور المصغرة لتسجيلات الصوت على الشاشة.

 حدد شاشة الصورة المصغرة لعرض ملفات الصوت المحفوظة على **Media Play**.

 لا يمكنك تغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي. ولتغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي، قم بإيقاف تسجيل الصوت أولاً.

✎ يجب توصيل جهاز USB بالتلفزيون لاستخدامه.

✎ يمكن استخدام **More TV Feature** فقط في حالة وجود مساحة خالية أكبر من 5 ميجابايت على جهاز USB المتصل بالتلفزيون.


✎ لا تتم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل جهاز USB أثناء استخدام **More TV Feature**. قد لا يتم حفظ الملف أو تشغيله في حالة القيام بذلك.

✎ في حالة انخفاض قوة إشارة البث أو انقطاع الإشارة أثناء استخدام **More TV Feature**، قد لا يتم حفظ الملف ذي الصلة أو تشغيله.

 لا يمكن استخدام **More TV Feature** في الظروف التالية:

- أثناء تشغيل **Media Play**
- أثناء استخدام **PIP**
- عدم وجود إشارة
- قنوات خدمات البيانات
- القنوات ذات الإشارة الضعيفة أو المشفرة
- القنوات التي لا تتوفر خدماتها
- القنوات المقفولة باستخدام ميزة القفل الأبوي

استخدام نظام قمر اصطناعي 

لمعرفة التفاصيل، يمكنك البحث عن دليل ويب إضافي عبر موقعنا على الويب   
."www.samsung.com"

# □ الاستماع إلى الصوت الموجود على الجهاز المحمول من خلال سماعة التلفزيون

## (انعكاس الصوت)

يمكنك الاستماع إلى الصوت الموجود على الجهاز المحمول من خلال سماعة التلفزيون وذلك بعد اتصال الجهاز بالتلفزيون عبر تقنية Bluetooth.

□ تقنية Bluetooth هي تقنية لاسلكية قصيرة المدى يمكنها الاتصال بين الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة كمبيوتر المحمول وسماعات الأذن وسماعات الرأس. تأكد من الاطلاع على "اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth".

□ قد تختلف جودة الصوت حسب حالة الشبكة اللاسلكية.

□ أثناء استخدام انعكاس الصوت، لا يمكنك استخدام القائمة "الصوت".

# □ توصيل جهاز محمول من خلال تقنية Bluetooth

1. قم بتنشيط تقنية Bluetooth على جهازك المحمول. وبعد ذلك، يبحث الجهاز عن الأجهزة الأخرى المتاحة.
2. حدد التلفزيون من قائمة البحث. وبعد ذلك، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد الاتصال بالجهاز المحمول أم لا.  
 في حالة عدم العثور على التلفزيون، أوقف تشغيل التلفزيون والجهاز المحمول، ثم أعد تشغيلهما.
3. حدد **سماع** من النافذة المنبثقة. وبعد ذلك، يتم توصيل التلفزيون بالجهاز المحمول.  
 يتم الاتصال تلقائيًا بالأجهزة المحمولة التي تم الاتصال بها مسبقًا عند تشغيل تقنية Bluetooth.  
 أثناء تشغيل أي محتوى على جهازك المحمول، يمكنك الاستماع فورًا إلى المحتوى من خلال التلفزيون.  
 لمزيد من المعلومات حول الأزرار، راجع "الأزرار المتاحة عند استخدام انعكاس الصوت".



□

الأزرار المتاحة عند استخدام انعكاس الصوت

الزر	العملية
	إيقاف / تشغيل إيقاف محتوى الصوت مؤقتًا أو تشغيله.
	التالي تشغيل محتوى الصوت التالي.
	السابق تشغيل محتوى الصوت السابق.
	إيقاف الصورة تشغيل ملفات الصوت فقط مع إيقاف تشغيل الشاشة.
	خروج الخروج من انعكاس الصوت.

## □ اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth

- يمكن توصيل جهاز Bluetooth واحد فقط.
- قد ينفصل التلفزيون عن أجهزة Bluetooth، وذلك حسب المسافة بينها.
- ربما يُصدر جهاز Bluetooth طنينًا أو يحدث به عطل في الحالات التالية:
  - عند ملامسة جزء من جسمك لنظام استقبال/إرسال بجهاز Bluetooth أو التلفزيون.
  - عند تعرض الجهاز لتغير كهربائي نتيجة عوائق يسببها جدار أو زاوية أو حواجز تقسيم المكاتب.
  - عند تعرض الجهاز لتداخل الموجات الكهربائية من أجهزة طبية وأفران ميكروويف وأجهزة تعمل بشبكات LAN لاسلكية لها نفس النطاق الترددي.

# All Care Protection (الحماية الشاملة) □

1. عن طريق All Care Protection (الحماية الشاملة)، يتم تحديث جودة الصور كل 5000 ساعة.
  2. ستظهر القائمة المنبثقة لـ All Care Protection (الحماية الشاملة) كل 5000 ساعة، بحد أقصى 3 مرات (5000/10000/15000 ساعة)
  3. سيُغلق الإشعار أو القائمة المنبثقة عن طريق المهلة (30 ثانية) أو تحديد أي زر بجهاز التحكم عن بُعد عدا زر التشغيل.
- عندما يقوم مستخدم بإيقاف تشغيل الطاقة ثم تشغيلها من جديد، تظهر القائمة المنبثقة لطلب التحديث من جديد.
  - تظهر القائمة المنبثقة ثلاث مرات فقط، بما في ذلك القائمة المنبثقة الأولية.
  - ستظهر القائمة المنبثقة فقط في التلفزيون في الوقت المحدد.