SAMSUNG

WAM750/WAM751

Wireless Audio - Multiroom
M7

Getting Started

AH68-02665W-01

Svenska

Meddelande om regelefterlevnad

	Blixten och pilspetsen i triangeln är en varningssymbol som varnar om farlig spänning som finns inuti produkten.
	VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INVÄNDIGT SOM ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
	Utropstecknet i triangeln är en varningssymbol som upplyser om viktiga anvisningar som medföljer produkten.

Varning

- Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt.
  Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.

VAR FÖRSIKTIG

FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DET BREDA STIFTET PÅ KONTAKTEN PASSAS IN I UTTAGET OCH FÖRAS IN HELT.

- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.

VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt.
  Ställ inget föremål fyllt med vätskor, exempelvis en vas, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.

Kablage för huvudström (endast Storbritannien)

VIKTIGT MEDDELANDE

Huvudströmmen på den här enheten tillhandahålls via en kontakt med säkring. Värdet på säkringen indikeras på stiftsidan och om den behöver bytas måste en säkring som är godkänd enligt BS1362 för samma klassificering användas. Använd aldrig kontakten med säkringsskyddet avlägsnat. Om kåpan är löstagbar och något behöver bytas måste det ha samma färg som den säkring som är monterad i kontakten. Det går att köpa ersättningskåpor från din återförsäljare. Om den monterade kontakten inte passar för uttagen i huset eller kabeln inte är tillräckligt lång för att nå kontakten, ska du se till att skaffa en godkänd förlängningssladd eller kontakta återförsäljaren för att få hjälp. Om det däremot inte finns något alternativ till att kapa kontakten ska du avlägsna säkringen och sedan avyttra kontakten. Koppla inte ur kontakten till en strömkälla, eftersom det finns risk för kortslutning från den bara, flexibla sladden. Försök aldrig föra in bara ledningar direkt in i uttaget.
En kontakt och säkring måste alltid användas.

VIKTIGT MEDDELANDE

Kablarna i huvudledningen är färgkodade i enlighet med följande:– BLÅ = NEUTRAL BRUN = LIVE Eftersom de här färgerna kanske inte korresponderar mot de färgade markeringarna som identifierar terminalerna i kontakten fortsätter du enligt följande:– Kabeln med BLÅ färg måste vara ansluten till terminalen som är markerad med bokstaven N eller färgad BLÅ eller SVART. Kabeln med BRUN färg måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven L eller färgad BRUN eller RÖD.

VARNING: ANSLUT INTE NÅGON KABEL TILL DEN JORDADE TERMINALEN SOM ÄR MARKERAD MED BOKSTAVEN E ELLER MED SYMBOLEN FÖR JORD ⏚, ELLER EN SOM ÄR FÄRGAD GRÖN ELLER GRÖN OCH GUL.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs noggrant de här driftanvisningarna innan enheten används. Följa alla säkerhetsanvisningar som anges nedan.
Behåll de här säkerhetsanvisningarna då de kan vara användbara vid framtida bruk.

1 Läs de här anvisningarna.
2 Behåll de här anvisningarna.
3 Beakta alla varningar.
4 Följ alla anvisningar.
5 Använd inte den här apparaten nära vatten.
6 Rengör endast med en torr duk.
7 Blockera inte eventuella öppningar för ventilation. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8 Installera inte när några värmekällor, som t. ex. element, värmespjäll, spisar eller andra apparater (bl a AV-mottagare) som avger värme.
9 Bortse inte från säkerheten med kontakten, som antingen är polariserad eller av jordad typ. En polariserad kontakt har två blad, där ett är bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller det tredjestiftet är till av säkerhetsskäl. Om kontakten du har fått inte passar i ditt uttag ska du kontakta en elektriker för att byta det gamla uttaget.
10 Skydda strömsladden så att den inte blir nedtrampad eller klämd, i synnerhet vid kontakter, grenuttag och platsen där strömsladden kommer ut ur apparaten.
11 Använd endast fästen/tillbehör som specifikt anges av tillverkaren.
12 Använd endast vagn, ställ, stativ, fästen eller bord som specifikt anges av tillverkaren, eller som säljs med apparaten. När en vagn används bör du vara försiktig när du flyttar på vagnen tillsammans med apparaten, för att undvika skador till följd av att det tippar.

13 Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
14 Överlåt service åt kvalificerad personal. Servicearbete krävs när apparaten på något sätt har skadats, som t. ex. när strömsladden eller strömkontakten har skadats, när vätska har spillts ut eller när föremål har ramlat in i apparaten, när apparaten har utsatts för regn eller fukt, när apparaten inte fungerar normalt, eller när den har tappats.

Rekommendation - Endast EU

- Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här WAM750 efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
  Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com, gå till Support > Sök produktsupport ochange modellnamn.
  Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
  Kan den här utrustningen bara användas inomhus.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifter om strömförsörjning

- Överbelasta inte uttag eller förlängningssladdar.
  - Det kan leda till onormal värme eller brand.
- Koppla inte in eller ur strömsladden med blöta händer.
- Placera inte produkten nära värmeutrustning.
- För att rengöra strömkontaktens blad tar du ur kontakten ur vägguttaget och torkar endast av bladen med en torr duk.
- För att rengöra strömkontaktens blad tar du ur kontakten ur vägguttaget och torkar endast av bladen med en torr duk.
- Sätt inga tunga föremål på strömsladden.
- Koppla inte in strömsladden i ett löst eller skadat uttag.
- Sätt i strömsladdens kontakt i vägguttaget så att kontakten sitter fast ordentligt i uttaget.
  - Vid instabil anslutning finns det risk för brand.

Installationsanvisningar

- Installera inte produkten nära utrustning eller föremål som genererar värme eller eld (ljus, rökelse, element etc). Installera inte i direkt solljus.
- Installera inte produkten nära utrustning eller föremål som genererar värme eller eld (ljus, rökelse, element etc).
  - En skadad sladd kan orsaka en brand och utgör en risk för elektriska stötar.
- Att installera produkten i miljöer med höga temperaturer eller fuktighet, damm eller extrem kyla, kan leda till kvalitetsproblem eller orsaka att produkten får driftfel. Innan du installerar produkten i en miljö som är avvikande från normen, bör du kontakta Samsung servicecenter för att få mer information.
- När produkten placeras på en hylla, i ett skåp, eller på ett skrivbord, bör du se till att den övre panelen är vänd uppåt.
- Placera inte produkten på en instabil yta (t. ex. en löst sittande hylla, ett sluttande skrivbord etc).
  - Att tappa produkten kan leda till att den får tekniska fel och utgör en risk för skador. Starka vibrationer eller stötar kan orsaka att produkten får tekniska fel och leda till brandrisk.
- Installera din produkt med tillräckligt mycket yta runtomkring för ventilation.
  - Lämna minst 10 cm utrymme bakom produkten och mer än 5 cm på varje sida om produkten.
- Förvara förpackningsmaterial av plast utom barns räckhåll.
  - Barn som leker med förpackningsmaterial av plast löper risk att kvävas.

Användningsföreskrifter

- Användning under en längre tid på hög volym kan orsaka allvarliga skador på din hörsel.
  - Om du utsätts för ljud som är högre än 85 db under en längre period kan din hörsel påverkas negativt. Ju högre ljudet är, desto allvarligare blir skadorna på din hörsel. Observera att en vanlig konversation ligger på mellan 50 och 60 db och vägbuller på ungefär 80 db.
- Produkten innehåller farlig och hög spänning. Försök inte på egen hand att ta isär, reparera eller modifiera den.
  - Kontakta Samsung servicecenter när din produkt behöver repareras.
- Placera ingen vätskefyllt behållare på produkten (t. ex. en vas, dryck, skönhetsmedel, kemikalier etc). Låt inga metallföremål (t. ex. mynt, hårspännen etc) eller lättantändligt material (t. ex. papper, tändstickor etc) komma in i produkten (genom lufthål, ingångs- och utgångsportar etc.)
  - Om något skadligt material eller någon vätska kommer in i produkten ska du omedelbart stänga av produkten, koppla ur strömsladden, och sedan kontakta Samsung servicecenter.
- Tappa inte produkten. Vid mekaniskt fel ska du koppla ur strömsladden och kontakta Samsung servicecenter.
  - Det finns risk för brand eller elektriska stötar.
- Håll eller dra inte i produktens strömsladd eller signalkabel.
  - En skadad sladd kan orsaka att produkten får tekniska fel, börjar brinna och utgör risk för elektriska stötar.
- Använd eller ha inte lättantändligt material nära produkten.
- Om produkten avger avvikande ljud, bränd doft eller rök, ska du omedelbart koppla ur strömsladden och kontakta Samsung servicecenter.
- Om du känner lukten av gas ska du omedelbart vädra rummet. Rör inte produktens strömkontakt. Produkten får inte slås på eller stängas av.
- Slå inte på produkten, och utsätt den inte för plötsliga stötar. Stick inte hål på produkten med vassa föremål.

Rengöringsföreskrifter

- Använd aldrig alkohol, lösningsmedel, vax, bensen, thinners, doftspray eller smörjmedel för att rengöra produkten, och spruta aldrig insektsmedel på den.
  - - Att använda nsomligt av dessa ämnen kan missfärga den yttre beläggningen, få den att spricka eller skalas av, eller ta bort etiketter på produkten.
- För att rengöra produkten bör kopplar ur produkten ur strömsladden och sedan torka av produkten med en ren, torr och mjuk duk (mikrofiberduk eller bomull).
  - Lämna inget damm på produkten. Damm kan repa produktens yta.

Tilläggsinformation

Om NFC

- NFC-tagging för att upprätta en Bluetooth-anslutning kommer inte att fungera medan produkten stängs av och slås på.
- NFC-tagging för att upprätta en Bluetooth-anslutning kommer inte att fungera medan batteriindikatorn på Bluetooth-enheten blinkar.

Om nätverksanslutningen

- Beroende på den trådlösa router som används kan vissa nätverksfunktioner fungera olika.
- Detaljerad information om nätverk med en trådlös router eller ett trådlöst modem finns i routerns eller modemets dokumentation.
- Välj en trådlös kanal som för tillfället inte används. Om den valda kanalen används av någon annan kommunikationsenhet i närheten kan radiostörningar leda till kommunikationsfel.
- I enlighet med de senaste WiFi-certifieringsspecifikationerna stöder hubben inte WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPA2 Mixed) säkerhetskrypteringar i nätverk som körs i läget 802.11n.
- Trådlösa nätverk kan av naturen utsättas för radiostörningar beroende på den omgivande miljöns förhållanden (som t. ex. prestanda på trådlös router, avstånd, hinder, störningar av andra trådlösa enheter etc).
- WEP-enkryptering fungerar inte med WPS (PBC)/WPS (PIN).

Kompatibla produkter

Mobil	iOS	4.3 eller högre
	Android	2.3.3 (Gingerbread) eller högre

Vissa enheter kanske inte är kompatibla med produkten.

Upphovsrätt

© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.

Licenser för öppen källkod/Kontakta Samsung World wide

- Mer information om Licenser för öppen källkod/Kontakta Samsung World wide finns på www.samsung.com där du kan hitta den relevanta informationen på manualfilen WAM750. Gå till: www.samsung.com → Support → Sök produktnamn : WAM750 → Hämta PDF.
- Skicka frågor gällande Licenser för öppen källkod/Kontakta Samsung World wide till Samsung via e-post på oss.request@samsung.com

Specifikationer

Allmänt	Vikt	3,9 Kg (8.6 lbs)
	Mått	402 (Bredd) X 194 (Djup) X 137 (Höjd) mm (15,8 (Bredd) X 7.6 (Djup) X 5.3 (Höjd) tum)
	Intervall för driftstemperatur	+41°C to +95°C
	Intervall för luftfuktighet	10 % till 75 %
Förstärkare	Ingångskänslighet/impedans	450mV/KOHM (AUX)
	S/N-förhållande (analog ingång)	65 dB
	Separation (1KHz)	65 dB
Nätverk	Ethernet	100BASE - TX-terminal
	Trådlöst nätverk	Inbyggt
	Säkerhet	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Stöds

- Nätverkshastighetser som är på 10 Mbps eller lägre stöds inte.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Den här komma igång-informationen bygger på produkter som använder Android- eller iOS-operativsystemet.
- För mer detaljer kan du besöka www.samsung.com.

Norsk

Lovpålagt samsvarserklæring

	Lynsymbolet og pilhodet i trekanten er et varselskilt som varsler om at det finnes skadelig spenning inne i produktet.
FORSIKTIG / FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES	**FORSIKTIG**: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
	Utropstegnet i trekanten er et varselskilt som varsler om at det finnes viktig informasjon som følger med produktet.

Advarsel

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må man ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.
- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut.
  Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.

FORSIKTIG

FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.

- Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
- For å kunne koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og derfor må støpselet være lett tilgjengelig.

FORSIKTIG

- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut.
  Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.

Kabling i kontakten (Kun Storbritannia)

VIKTIG MERKNAD

Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med en formstøpt kontakt som inneholder en sikring. Verdien på sikringen vises på støpslets underside, med pinnene, og ved behov for bytte, må en sikring som er i henhold til BS1362 med samme rangering benyttes. Du må aldri benytte sikringer hvor sikringsdekselet er fjernet. Hvis sikringsdekselet er løst. og må bytteS, må det ha samme farge som sikringen som er montert på støpselet. Deksler kan du få kjøpt hos forhandleren din. Hvis kontakten ikke passer til kontaktene i huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok til å nå en kontakt, må du skaffe en passende sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre forhandleren om hjelp. Men hvis du må kutte av støpslet, må du fjerne sikringen før du deponerer det på en forsvarlig måte. Koble ikke kontakten til en strømkontakt, den ubeskyttede ledningen kan gi elektrisk støt. Du må aldri sette ledningene alene inn i kontakten.
Et støpsel med sikring må benyttes til enhver tid.

VIKTIG MERKNAD

Lederne i strømkabelen er fargekodet slik: - BLÅ = NØYTRAL, BRUN = FASE. Siden disse fargene ikke nødvendigvis stemmer med fargene som angir tilkoblingen i kontakten, går du fram som følger: - Den blå lederen må kobles til klemmen merket med bokstaven N eller som har fargen BLÅ eller SVART. Den BRUNE leder en må festes til klemmen merket med bokstaven L, eller som er farget BRUN eller SVART.

ADVARSEL: INGEN AV LEDNINGENE MÅ KOBLES TIL JORDKONTAKTEN SOM ER MERKET MED BOKSTAVEN E, ELLER TEGNET FOR JORD ⏚, ELLER SOM ER FARGET GRØNN ELLER GRØNN OG GUL.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig oppslag.

1 Les disse instruksjonene.
2 Ta vare på disse instruksjonene.
3 Lytt til alle advarsler.
4 Følg alle instruksjoner.
5 Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6 Rengjør bare med en tørr klut.
7 Ikke blokker noen av ventileringsåpningene. Monter enheten i henhold til produsentens instruksjoner.
8 Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder, for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9 Opphev ikke sikkerhetsmålet for den polariserte eller jordete kontakten. En polarisert kontakt har to pinner hvor én er bredere enn den andre. En jordet kontakt har to pinner og en tredje jordingspigg. Den brede, tredje pinnen er der for din sikkerhets skyld. Hvis den medfølgende kontakten ikke passer i din stikkontakt, kan du be en elektriker erstatte stikkontakten.
10 Beskytt strømledningen slik at den ikke kan trådkes på eller komme i klem, spesielt ved kontakter, stikkontakter og der den går ut fra apparatet.
11 Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt av produsenten.
12 Bruk bare med vogn, stativ, fotostativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten eller som selges med apparatet. Ved bruk av vogn, vær forsiktig når vognen med apparatet beveges for å unngå at den velter og forårsaker skade.

13 Ta støpslet ut av stikkontakten under tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid.
14 Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte personell. Service er påkrevd hvis apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis strømledningen eller kontakten er skadet, væske eles på apparatet eller objekter kommer inn i det, apparatet eksponeres for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller har falt ned.

Anbefaling - Bare EU

- Herved erklærer Samsung Electronics at WAM750 er i samsvar med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
  Den offisielle samsvarserklæringen finner du ved å gå til http://www.samsung.com, gå til Support > Søk produktstøtte og angi modellnavnet.
  Dette utstyret kan benyttes i alle land i EU.
  Kan dette utstyret bare benyttes innendørs.

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersiell avfall som skal kastes.

Sikkerhetsregler

Forsiktighetsregler for strømforsyningen

- Ikke overbelast kontakter eller skjøteledninger.
  - Dette kan føre til unormal varme eller brann.
- Ikke berør strømledningen med våte hender.
- Ikke plasser produktet i nærheten av utstyr for oppvarming.
- Hvis du må rengjøre pinnene på støpslet må du trekke støpslet ut av kontakten og bare rengjøre pinnene med en tørr klut.
- Ikke bøy strømledningen for mye, eller trekk kraftig i den.
- Ikke legg eller sett tunge objekter på strømadapteren.
- Ikke koble strømadapteren til en løs eller skadet kontakt.
- Sett støpslet til strømadapteren helt inn i kontakten, slik at den er godt festet i uttaket.
  - Hvis støpslet ikke er satt helt inn er det fare for brann.

Forholdsregler ved montering

- Ikke plasser dette utstyret i nærheten av objekter som genererer varme eller ild (stearinlys, myggfjerner, varmeapparater, radioatorer eller lignende). Må ikke monteres i direkte sollys.
- Når du skal flytte produktet må du slå av strømmen og koble fra alle ledninger (inkludert strømledningen).
  - En skadet ledning kan føre til brann, og kan gi elektrisk støt.
- Hvis du monterer produktet i miljø med høy temperatur eller luftfuktighet, eller ekstrem kulde, så kan dette føre til kvalitetsproblemer eller få produktet til å feile. For du monterer produktet i et miljø som er utenfor normen, må du ta kontakt med Samungs kundeservice for mer informasjon.
- Når du skal plassere produktet på en hylle, i et skap eller på et bord, må du sørge for at toppanelet peker oppover.
- Ikke plasser produktet på en ustabil overflate (f.eks. en vaggiete hylle, bord som vipper el.l.).
  - Hvis du mister produktet kan det føre til feil på produktet, og utøve en fare for skader. Alvorlige vibrasjoner eller slag kan også føre til at produktet feiler, og øke faren for brann.
- Plasser produktet slik at det har nok plass rundt seg for ventilasjon.
  - La det være minst 10 cm fri plass bak produktet og 5 cm på hver side av produktet.
- Hold innpakningsmaterialene i plast unna barn.
  - Det er fare for at barn som leker med innpakningsmaterialene av plast kan kveles.

Forholdsregler for bruk

- Hvis du bruker produktet i en lengre tid med høy lydstyrke kan dette føre til alvorlig skade på hørselen din.
  - Hvis du utsettes for lyder som er høyere enn 85 db i en lengre periode, kan dette føre til hørselsskader. Jo høyere lyden er, jo større skader kan hørselen din få. Merk at en normal samtale er på rundt 50 til 60 db, og at støy fra en vei er på rundt 80 db.
- Dette produktet inneholder komponenter med farlig høyspenning. Du må ikke prøve å demontere, reparere eller tilpasse det selv.
  - Ta kontakt med Samsungs kundeservice hvis produktet har behov for reparasjon.
- Ikke plasser beholdere med væsker på produktet (f.eks. vaser, drikker, kosmetikk, kjemikalier el.l.). Ikke la metallobjekter (f.eks. mynter, hårspenner el.l.) eller brennbare materialer (f.eks. papir, fyrstikker e.l.) komme inn i produktet (gjennom luftehåpninger, kontakter el.l.).
  - Hvis skadelige materialer eller væsker skulle komme inn produktet må du med en gang koble produktet fra strømforsyningen, og deretter ta kontakt med Samsungs kundeservice.
- Ikke mist produktet. Hvis det oppstår en mekanisk skade, må du trekke støpslet ut av strømkontakten og deretter kontakte Samsungs kundeservice.
  - Det er fare for brann eller elektrisk støt.
- Du må ikke holde eller flytte produktet ved hjelp av strømledningen eller signalkabelen.
  - En skadet kabel kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal, brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk eller oppbevar brennbare materialer i nærheten av produktet.
- Hvis produktet avgir en unormal lyd eller kraftig lykt eller røyk, må du trekke støpslet ut av strømkontakten med en gang og deretter ta kontakt med Samsungs kundeservice.
- Hvis du lukter gass, må du lufte ut rommet med en gang. Ikke ta på strømstøpslet til produktet. Ikke slå produktet av eller på.
- Ikke slå på produktet eller utsett det for plutslige støt. Ikke stikk skarpe objekter inn i produktet.

Forholdsregler ved renhold

- Aldri bruk alkohol, løsemidler, voks, benzen, tynnere, luftfriskere eller smøremidler til å rengjøre produktet, og du må heller ikke sprøye innsektsmiddel på produktet.
  - Bruk av disse typen materialer kan skade den utvendige kapslingen til produktet, føre til at lakk sprekker og faller av, eller fjerne markeringer og etiketter på produktet.
- Hvis du skal rengjøe produktet må du koble det fra strømnettet, og deretter tørke det av med en ren, tørr og myk klut (mikrofiber, bomull).
  - Unngå at det samler seg støv på produktet. Støv kan skrape opp overflaten.

Tilleggsinformasjon

Om NFC

- NFC-tagging for å etablere en Bluetooth-forbindelse vil ikke fungere når produktet holder på å slå seg av og på.
- NFC-tagging for å etablere en Bluetooth-forbindelse vil ikke fungere når batteriindikatoren på Bluetooth-enheten blinker.

Om nettverkstilkoblingen

- Avhengig av hvilken trådløs ruter som benyttes, kan enkelte nettverksoperasjonen oppføre seg annerledes.
- For mer informasjon om tilkobling til ruter eller modem, se i ruterens eller modemets dokumentasjon.
- Velg en trådløs kanal som ikke er i bruk for øyeblikket. Hvis den valgte kanalen er i bruk av en annen kommunikasjonsenhet i nærheten, kan forstyrrelsen føre til kommunikasjonsproblemer.
- I henhold til de nyeste sertifiseringsspesifikasjonene for Wi-Fi, støtter ikke huben sikkerhetskrypteringene WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2 Mixed) i nettverk som benytter 802.11n.
- Trådløse nettverk (LAN) kan oppleve forstyrrelser, og dette avhenger av miljøbetingelsene (slik som ytelsen til den trådløse ruteren, avstanden, hinder, forstyrrelser fra andre trådløse enheter og lignende).
- WEP-kryptering fungerer iukke med WPS (PBC) / WPS (PIN).

Kompatible produkter

Mobil	iOS	4.3 eller over
	Android	2.3.3 (Gingerbread) eller nyere

Det er mulig at enkelte enheter ikke er kompatible med produktet.

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd.
Med eneretT. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.,Ltd.

Lisenser åpen kildekode / Kontakt Samsung World wide

- Hvis du vil ha mer informasjon om lisensene for åpen kildekode / Kontakt Samsung World wide, gå til www.samsung.com og se den relevante informasjonen i brukerhåndboken til WAM750. Gå til: www.samsung.com → Support → Product name search : WAM750 → PDF download.
- Send forespørsler og spørsmål som er relatert til linsenser for åpen kildekode / kontakte Contact Samsung World wide til Samsung via epost til oss.request@samsung.com

Spesifikasjoner

Generelt	Vekt	3,9 Kg (8,6 pund)
	Mål	402 (B) x 194 (D) x 137 (H) mm (15,8 (B) X 7,6 (D) X 5,3 (H) tommer)
	Bruksområde, temperatur	+5 °C til +35 °C (+41 °F til +95 °F)
	Bruksområde, luftfuktighet	10 % til 75 %
Forsterker	Inngangsfølsomhet/impedans	450 mV / KOHM (AUX)
	S/N-forhold (analog inngang)	65 dB
	Separasjon (1KHz)	65 dB
Nettverk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Trådløst LAN	Trådløst LAN
	Sikkerhet	WEP (ÅPENT/DELT)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Støttes

- Nettverkshastighet lik eller lavere enn 10Mbps støttes ikke.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Deze 'Aan de slag' is gebaseerd op het product dat gebruikmaakt van het Android- of iOS-besturingssysteem
- Hvis du vil ha flere detaljer om bruken av produktet, gå til www. samsung.com

Suomi

Säädösten noudattamisilmoitukset

	Varoitusmerkki, jossa on salaman ja nuolenpään kuva kolmion sisällä, varoittaa vaarallisesta jännitteestä tuotteen sisällä.
VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA	**VAROITUS**: SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
	Varoitusmerkki, jossa on huutomerkki kolmion sisällä, kehottaa sinua katsomaan laitteen mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.

Varoitus

- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan välttää.
- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta laitteen päälle mitään nestettä täytettyä esinettä, kuten maljakkoa.
- Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.

VAROITUS

VOIT VÄLTÄÄ SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA PISTOKKEEN LEVEÄÄN KOSKETTIMEN PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON.

- Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta. Pistokeen tulee siis olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.

VAROITUS

- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta laitteen päälle mitään nestettä täytettyä esinettä, kuten maljakkoa.
- Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.

Wiring the Main Power Supply Plug (UK Only)

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on merkitty pistokkeen navan pinnalle. Jos sulake pitää vaihtaa, uuden sulakkeen pitää olla BS1362-hyväksytty ja saman arvoinen. Älä koskaan käytä pistoketta, jos sulakekansi on pois paikaltaan. Jos kansi on irrotettava ja sulakekansi täytyy vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen kuin pistokkeen sulake. Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä. Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä. Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja, irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti. Älä kytke pistoketta verkkovirtaan, koska seurauksena saattaa olla sähköisku paljaasta johdosta. Älä koskaan yritä kytkeä paljaita johtoja suoraan verkkovirtaan.
Pistoketta ja sulaketta tulee käyttää aina.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Verkkojohdon johtimet on merkitty eri värein seuraavan koodin mukaisesti: SININEN = NOLLAJOHDIN, RUSKEA = VAIHEJOHDIN. Nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen liittimen merkintöjä, joten toimi seuraavasti. SININEN johdin kytketään pistokkeen liittimeen, joka on merkitty N-kirjaimella tai on SININEN tai MUSTA. RUSKEA johdin kytketään pistokkeen liittimeen, joka on merkitty L-kirjaimella tai on väriltään RUSKEA tai PUNAINEN.

VAROITUS : ÄLÄ KYTKE KUMPAAKAAN JOHDINTA MAALIITÄNTÄÄN, JOKA ON MERKITTY E-KIRJAIMELLA TAI MAAKUVAKKEELLA ⏚ TAI ON VÄRILTÄÄN VIHREÄ TAI VIHREÄ JA KELTAINEN.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja turvallisuusohjeita.
Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikki ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaan.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä tai muita vastaavia laitteita (AV-vastaanottimet mukaan lukien).
9. Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla tavalla. Polarisoidussa pistotulpassa on kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi lehteä ja kolmas maadoituskärki. Leveä lehti tai kolmas kärki ovat turvallisuuspoistamiseksi. Jos toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.
10. Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja -varusteita.
12. Käytä vain valmistajan suosittelemaa tai laitteen mukana myytävää kärryä, telinettä, kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää. Jos käytät kärryä, käsittele kärry-laiteyhdistelmää aina huolellisesti ja varovaisesti, jotta se ei kaadu eikä pääse aiheuttamaan vammoja.

13. Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huoltotoimet kouluttetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt nestettä tai sinne on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Suositus - Vain EU:ssa

- Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä WAM750 täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset. Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com. Kirjoita laitteen malli nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea. Tätä laitteistoa voi käyttää kaikissa EU-maissa. Tätä laitteistoa voi käyttää ainoastaan sisätiloissa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikallisen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Turvallisuusohjeet

Virtalähteen turvaohjeet

- Älä ylikuormita pistokkeita tai jatkojohtoja.
  - Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon.
- Älä käsittele virtajohtoa märillä käsillä.
- Älä aseta tuotetta lämmityslaitteiden läheisyyteen.
- Puhdista virtajohdon lehdet irrottamalla virtajohto seinän pistokkeesta ja pyyhkimällä lehdet kuivalla kankaalla.
- Älä taivuta virtajohtoa tai vedä sitä väkisin.
- Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle.
- Älä kytke virtajohtoa löysään tai vaurioituneeseen pistokkeeseen.
- Kytke virtajohto tiukasti kiinni pistorasiaan niin, että johto on täysin pohjassa.
  - Jos virtajohto on kytketty väärin, olemassa on tulipalovaara.

Asennuksen turvaohjeet

- Älä aseta tuotetta laitteen tai paikan lähelle, joka tuottaa lämpöä tai käyttää tulta (esim. kynttilä, sähköllä toimiva hyttyskarkotin, lämmitin, lämpöpatteri jne.). Älä asenna suoraan auringonvaloon.
- Kun siirrät tuotetta, kytke virta pois ja irrota kaikki johdot laitteesta (myös virtajohto).
  - Vaurioitunut johto aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
- Tuotteen asentaminen paikkaan, jossa on korkea lämpötila, pölyä tai erittäin kylmä lämpötila, voi johtaa laatuongelmiin tai aiheuttaa tuotteen toimintavian. Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun ennen kuin asennat tuotteen epätavallisen ympäristöön.
- Kun asennat tuotteen hyllyyn, kaappiin tai pöydälle, varmista että yläpaneeli osoittaa ylöspäin.
- Älä aseta tuotetta epävakaalle pinnalle (esim. epävakaa hylly, kallellaan oleva pöytä jne.).
  - Tuotteen pudottaminen voi aiheuttaa toimintavian sekä loukkaantumisriskin. Voimakas tärinä tai isku voivat myös aiheuttaa toimintavian tuotteessa ja johtaa tulipaloon.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa jäähdytystä varten.
  - Jätä vähintään 10 cm tilaa tuotteen taakse ja yli 5 cm tuotteen molemmille puolille.
- Pidä muoviset pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
  - Olemassa on tukehtumisvaara, jos lapset leikkivät muovisilla pakkausmateriaaleilla.

Käytön turvaohjeet

- Pitkäaikainen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloa.
  - Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi voi vahingoittua. Mitä voimakkaampi ääni on, sitä vakavampi kuulovaurio voi aiheutua. Tavallisen keskustelun äänenvoimakkuus on 50-60 db. Liikennemelu on noin 80 db.
- Tämä tuote sisältää vaarallisen korkeajännitteen. Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
  - Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun, jos tuotteesi on korjattava.
- Älä aseta nestettä sisältävä säiliöitä tuotteen päälle (esim. vaasit, juomat, kosmetiikkatuotteet, kemikaalit jne.). Älä anna metalliesineiden (esim. kolikot, hiusneulat jne.) tai tulenarkojen materiaalien (esim. paperi, tulitikut jne.) päästä tuotteeseen (ilmanvaihtokanavaan, I/O-portteihin jne.).
  - Jos haitallista materiaalia tai nestettä pääsee tuotteeseen, kytke tuote pois päältä välittömästi, irrota virtajohto ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
- Älä pudota tuotetta. Jos tuotteen laitteisto hajoaa, kytke virtajohto irti ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
  - Olemassa on tulipalon ja sähköiskun vaara.
- Älä pidä tuotteesta kinni sen virtajohdosta tai signaalikaapelista.
  - Vaurioituneet kaapeli voi aiheuttaa tuotteen toimintavian ja tulipalo- sekä sähköiskuvaaran.
- Älä käytä tai säilytä tulenarkoja materiaaleja tuotteen lähellä.
- Jos tuote pitää epänormaalia ääntä, haisee palaneelle tai savuaa, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
- Jos haistat kaasua, tuuleta huone välittömästi. Älä koske tuotteen virtajohtoon. Älä kytke tuotetta pois päältä tai päälle.
- Älä lyö tuotetta tai anna sen altistua iskulle. Älä anna tuotteen altistua terävän esineen iskulle.

Puhdistuksen turvaohjeet

- Älä käytä alkoholia, liuotteita, vahoja, bensiiniä, tinneriä, ilmanraikastinta tai voiteluaineita tuotteen puhdistamiseksi. Älä käytä hyönteismyrkkyä tuotteen lähellä.
  - Näiden materiaalien käyttö voi poistaa ulkopinnoitteen värit tai aiheuttaa pinnoitteen halkeamisen tai kuoriutumisen sekä poistaa tuotteen tietotarrat.
- Puhdista tuote kytkemällä virtajohto irti ja pyyhkimällä puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä kankaalla (mikrokuitu, puuvilla).
  - Varmista, ettei tuotteeseen jää pölyä. Pöly voi aiheuttaa naarmuja sen pintaan.

Lisätiedot

Tietoja NFC:stä

- NFC-tunnistus Bluetooth-yhteyden luomiseksi ei toimi, kun tuotetta käynnistetään ja sammutetaan.
- NFC-tunnistus Bluetooth-yhteyden luomiseksi ei toimi, kun Bluetooth-laitteen akun merkkivalo vilkkuu.

Tietoja verkkoyhteydestä

- Jotkin verkkotoiminnot voivat käyttätyä eri tavoin käytetystä langattomasta reitittimestä riippuen.
- Saat lisätietoja langattoman reitittimen tai modeemin verkkoasetusten määrittämisestä katsomalla reitittimen tai modeemin käyttöoppaat.
- Valitse yksi langaton kanava, joka ei ole käytössä. Jos toinen viestintälaite käyttää lähistöllä kanavaa, jonka olet valinnut, radiohäiriöt voivat aiheuttaa viestinnän virheellisen toiminnan.
- Uusimpien Wi-Fi-sertifikaattoimiasuuksien kanssa yhteenspiva HUB ei tue WEP-, TKIP- tai TKIP-AES (WPA2 Mixed) -salausta verkoissa, jotka käytetään 802.11n-tilassa.
- WLAN-yhteys voi olla alttiina häiriölle riippuen sen käyttöolosuhteista riippuen (kuten, langattoman reitittimen suorituskyky, etäisyys, esteet, häiriöt muista langattomista verkoista jne.)
- WEP-salaus ei toimi WPS (PBC)- / WPS (PIN) -protokollien kanssa.

Yhteensopivat tuotteet

Mobiili	iOS	4.3 tai uudempi
	Android	2.3.3 (Gingerbread) tai uudempi

Jotkin laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia tuotteen kanssa.

Tekijänoikeudet

© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung Electronics Co., Ltd. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

Avoimen käyttöoikeuden lisenssit / Ota yhteyttä Samsungiin

- Saat lisätietoja avoimen käyttöoikeuden lisensseistä ja yhteyden ottamisesta Samsungiin osoitteesta www.samsung.com sekä aiheisiin liittyvistä kohdista WAM750-käyttöoppaasta. Siirry: www.samsung.com → Tuki → Tuotenimihaku : WAM750 → PDF-lataus.
- Lähetä kysymykset avoimen käyttöoikeuden lisensseistä ja yhteyden ottamisesta Samsungiin sähköpostitse Samsungille osoitteeseen oss.request@samsung.com

Tekniset tiedot

Yleiset	Paino	3,9 Kg (8,6 lbs)
	Mitat	402 (L) x 194 (S) x 137 (K) mm (15,8 (L) X 7,6 (S) X 5,3 (K) tuumaa)
	Käyttölämpötila	+41°F – +95°F
	Käyttötilan ilmankosteus	10–75 %
Vahvistin	Tulosignaalin herkkyys ja impedanssi	450 mV / KOHM (AUX)
	Signaalikohinasuhde (analoginen tulo)	65 dB
	Erotus (1 kHz)	65 dB
Verkko	Ethernet	100BASE – TX Terminal
	Langaton lähiverkko	Sisäinen
	Suojaus	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Tuettu

- 10 Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tuetta.
- Suunnittelu sekä tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkkitarrasta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Tämä aloitusopas on tarkoitettu tuotteille, joissa käytetään Android- tai iOS-käyttöjärjestelmää.
- Saat lisätietoja tuotteen käytöstä osoitteesta www.samsung.com

Dansk

Regulatoriske kompatibilitetserklæringer

	Det blinkende lys og pilehovedet i trekanten er et advarselssignal, som fortæller dig, at der er farlig spænding inde i produktet.
FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES	**FORSIGTIG**: FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER MÅ REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
	Udråbstegnet i trekanten er et advarselssignal, som fortæller dig om vigtige instruktioner, som følger med produktet.

Advarsel

- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
- Udsæt ikke dette apparatet for dryp eller sprøjt.
  Anbring ikke genstande, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og nem adgang til strømstikket.

FORSIGTIG

FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD SKAL DU SØRGE FOR, AT STRØMSTIKKET ER HELT INDSAT.

- Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt med beskyttelsesjord.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

FORSIGTIG

- Udsæt ikke dette apparatet for dryp eller sprøjt.
  Anbring ikke genstande, der er fyldt med væske, som f.eks. en vase, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og nem adgang til strømstikket.

Tilslutning af hovedstrømforsyningsstikket (kun England)

VIGTIG BEMÆRKNING

Strømkablet på dette apparat er udstyret med et formet stik, der indbefatter en sikring. Sikringens værdi er angivet på bensiden af stikket, og hvis den skal udskiftes, skal du anvende en sikring af samme værdi, der er godkendt til BS1362. Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis dækslet er aftageligt, og det skal udskiftes, skal det udskiftes med et af samme farve, som den sikring, der sidder i stikket. Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren. Hvis det påsatte stik ikke er egnet til strømpunkterne i huset, eller kablet ikke er langt nok til at nå et strømpunkt, skal du købe en sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller kontakte din forhandler for hjælp. Hvis der ikke er andet alternativ end at skære stikket af, skal du fjerne sikringen og derefter bortskaffe stikket på sikker vis. Slut ikke stikket til en stikkontakt, da der er risiko for stød fra den blottagte ledning. Forsøg aldrig at sætte de blottagte ledninger direkte i netstikket.
Der skal altid anvendes et stik og en sikring.

VIGTIG BEMÆRKNING

Ledningerne i netledningen er farvede i overensstemmelse med følgende kode:– BLÅ = NEUTRAL BRUN = STRØMFØRENDE. Da disse farver eventuelt ikke svarer til de farvede markeringer, der identificerer terminalerne i stikket, skal du gøre som følger: – Den BLÅ ledning skal sluttes til terminalen, der er markeret med bogstavet N eller farvet BLÅ eller SORT. Den BRUNE ledning skal sluttes til terminalen, der er markeret med bogstavet L eller farvet BRUN eller RØD.

ADVARSEL: TILSLUT IKKE NOGEN LEDNING TIL JORDTERMINALEN, DER ER MARKERET MED BOGSTAVET E ELLER MED JORDSYMBOLET ⏚, ELLER ER FARVET GRØN ELLER GRØN OG GUL.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs disse betjeningsinstruktioner omhyggeligt, inden du bruger enheden. Følg alle sikkerhedsanvisningerne herunder.
Opbevar disse betjeningsinstruktioner ved hånden til senere brug.

1. Læse disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer som anvist i fabrikantens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder AV-modtagere), som udvikler varme.
9. Omgå ikke sikkerheden i det polariserede stik eller stik af jordforbindelsestypen. Et polariseret stik har to ben, hvoraf et er bredere end det andet. Et stik af jordforbindelsestypen har to ben og et tredje, som er jordforbindelsen. Det brede ben, eller det tredje, er for din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du rådføre dig med en elektriker om udskiftning af den ubrugelige stikkontakt.
10. Beskyt strømledningen mod at blive trådt på eller blive klemt især ved stikkontakter, stik og de steder, hvor ledningen kommer ud fra apparatet.
11. Brug kun fastgørelsesanordninger og udstyr, som fabrikanten har specificeret.
12. Brug kun apparatet med den vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, som er anbefalet af fabrikanten eller solgt sammen med apparatet. Hvis der bruges en vogn, skal der udvises forsigtighed, når vognen flyttes med apparatet for at undgå skader fra overkrængning.

13. Fjern strømstikket til dette apparat i tordenvejr, eller hvis det ikke skal anvendes i en længere periode.
14. Alle reparationer skal overlades til kvalificerede teknikere. Service er nødvendig, når apparatet er blevet skadet på en hvilken som helst måde. F.eks. hvis strømkablet eller -stikket er beskadiget, der er spildt væske på eller genstande er faldet ind i apparatet, det har været udsat for regn eller fugt, det fungerer ikke normalt eller er faldet ned.

Anbefaling - kun EU

- Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne WAM750 er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EOF. Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet. Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande. Må dette udstyr må kun anvendes indendørs.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger for strømforsyning

- Overbelast ikke stikkontakternes udgange eller forlængerledninger.
  - Det kan forårsage unormal overopvarmning eller brand.
- Placer eller fjern ikke strømkablet med våde hænder.
- Anbring ikke produktet i nærheden af udstyr, som afgiver varme.
- Stikbenene må kun rengøres ved at fjerne stikket fra stikkontakten i væggen og tørre benene med en tør klud.
- Bøj ikke strømkablet og træk ikke kraftigt i det.
- Placer ikke tunge genstande på strømkablet.
- Sæt ikke strømkablet i løse eller defekte stikkontakter.
- Stik strømkablets stik helt ind i stikkontakten på væggen, som stikket sidder solidt fast i stikkontakten.
  - Det medfører brandfare, hvis forbindelsen er ustabil.

Forholdsregler vedr. installation

- Installer ikke produktet i nærheden af genstande, som udvikler varme eller kan forårsage brand (stearinlys, myggespiraler, varmeelementer, radiatorer osv.).
  - Installer ikke apparatet i direkte sollys.
- Sluk for strømmen og fjern alle kabler (også strømkablet) fra enheden, når den flyttes.
  - Et beskadiget kabel kan medføre brand og udgør en fare for elektrisk stød.
- Installation af produktet i omgivelser med høje temperaturer eller fugtighed, støv eller ekstrem kulde kan medføre kvalitetsproblemer eller forårsage, at produktet ikke fungerer korrekt.
  Inden du installerer produktet i omgivelser, som ligger uden for normen, bedes du kontakte et Samsung servicecenter for mere information.
- Når du placerer produktet på en hylde, et skab eller et bord, skal du sikre, at toppanelet vender opad.
- Placer ikke produktet på en ustabil overflade (f.eks. en hylde, som ryster, en hældende overflade osv.).
  - Hvis produktet tabes kan det medføre fejlfunktion og risiko for tilskadekomst. Voldsomme vibrationer eller stød kan også forårsage, at produktet ikke fungerer korrekt og medføre brandfare.
- Installer dit produkt med tilstrækkeligt plads rundt omkring til ventilation.
  - Der skal være mindst 10 cm (4 inch) frirum på bagsiden af produktet og mere end 5 cm (2 inch) på siderne af produktet.
- Hold plastikemballagen uden for børns rækkevidde.
  - Børn, som leger med plastikemballage, er udsat for kvælningsfare.

Sikkerhedsanvisninger for brug

- Brug af højt lydvolumen i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
  - Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning. Jo højere lyden er, jo mere alvorlig vil en eventuel højreskade være. Bemærk, at en normal samtale finder sted med et lydniveau på 50 til 60 db, og trafikstøj er på ca. 80 db.
- Dette produkt indeholder høj spænding. Forsøg ikke selv at afmontere, reparere eller udføre ændringer ved apparatet.
  - Kontakt et Samsung servicecenter, når dit produkt har brug for reparation.
- Placer aldrig en beholder, som indeholder væske, på produktet (f.eks. en vase, drikkevarer, kosmetik, rengøringsmidler osv.).
  Sørg for, at ingen metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle osv.) eller brandbare materialer (f.eks. papir, tændstikker osv.) kan trænge ind i produktet (igennem lufthullerne, I/O-porte osv.).
  - Hvis farlige materialer eller væske trænger ind i produktet, skal strømkablet omgående trækkes ud af stikkontakten og et Samsung servicecenter skal kontaktes.
- Tab ikke produktet. I tilfælde af mekanisk fejl skal strømkablet afbrydes og et Samsung servicecenter skal kontaktes.
  - Der er fare for brand eller elektrisk chok.
- Hold eller træk ikke i produktets strøm- eller signalkabel.
  - Et beskadiget kabel kan medføre fejlfunktion i produktet, være årsag til brand og udgøre en fare for elektrisk stød.
- Brug eller opbevar ikke let antændelige materialer i nærheden af produktet.
- Hvis produktet udsender en unormal lyd eller lugt fra brændte materialer, skal strømkablets stik omgående trækkes ud og et Samsung servicecenter kontaktes.
- Hvis du kan lugte gas skal rummet omgående udluftes. Rør ikke ved produktets strømstik. Tænd og sluk ikke flere gange for produktet.
- Slå ikke på produktet og udsæt det ikke for et pludselig stød. Stik ikke hul i produktet en spids genstand.

Sikkerhedsanvisninger for rengøring

- Brug aldrig sprit, opløsningsmidler, voks, rensebenzin, fortyndere, luftfriskere, smøremidler eller insektspray på produktet.
  - Brugen af disse materialer kan misfarve den udvendige overflade eller få den til at revne eller skalle eller fjerne produktets etiketter.
- Rengøring af produktet skal ske ved at trække strømkablet ud af stikkontakten og tørre produktet af med en ren, tør og blød klud (mikrofiber, bomuld).
  - Undgå opsamling af støv på produktet. Støv kan ridse overfladen.

Flere informationer

Om NFC

- NFC-tagning, som opretter en Bluetooth-forbindelse fungerer ikke, mens produktet tænder og slukker.
- NFC-tagning, som opretter en Bluetooth-forbindelse fungerer ikke, mens batteriindikatoren på Bluetooth-enheden blinker.

Om netværksforbindelsen

- Afhængigt af den trådløse router, som bruges, kan nogle netværkshandlinger fungerer forskelligt.
- Der henvises til routerens eller modemmets dokumentation for detaljeret information om netværksforbindelser med trådløs router eller modem.
- Vælg en trådløs kanal, som ikke er i brug. Hvis den valgte kanal bruges af et andet kommunikationsudstyr i nærheden, kan radiostøjen resultere i kommunikationsfejl.
- I overensstemmelse med de seneste specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter HUBBEN ikke sikkerhedskrypteringerne WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPA2 Mixed) i netværk, der kører i tilstanden 802.11n.
- I sagens natur kan trådløst LAN opleve radiostøj afhængigt af de miljømæssige forhold (som f.eks. den trådløse routers ydeevne, afstand, forhindring, interferens med andre trådløse enheder, osv.)

Kompatible produkter

Mobil	iOS	4.3 eller højere
	Android	2.3.3 (Gingerbread) eller højere

Visse enheder er muligvis ikke kompatible med produktet.

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

Open Source-licenser / Kontakt Samsung

- For informationer om Open Source-licenser / Kontakt Samsung kan du besøge www.samsung.com, og se de relevante informationer i vejledningsfilen til WAM750. Gå til: www.samsung.com → Support → Søgning efter produktnavn : WAM750 → PDF-download.
- Send forespørgsler og spørgsmål vedrørende Open Source-licenser / Kontakt Samsung til Samsung via e-mail på oss.request@samsung.com

Specifikationer

Generelt	Vægt	3,9 Kg (8,6 lbs)
	Dimensioner	402 (B) X 194 (D) X 137 (H) mm (15,8 (B) X 7,6 (D) X 5,3 (H) inches)
	Driftstemperatur	+5°C til +35°C (+ 41°F til +95°F)
	Driftsfugtighed	10 % til 75 %
Forstærker	Indgangsfølsomhed/impedans	450mV / KOHM (AUX)
	Signal/støjforhold (analogt input)	65 dB
	Kanalseparation (1KHz)	65 dB
Netværk	Ethernet	100BASE-TX stikforbindelse
	Trådløst LAN	Indbygget
	Sikkerhed	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Understøttet

- Netværkshastigheder under 10 Mbps understøttes ikke.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Denne vejledning til Sådan kommer du i gang er baseret på, at produktet anvender operativsystemet Android eller iOS.
- Du kan finde mere information om, hvordan du bruger produktet, på www.samsung.com