SAMSUNG

GT-E1270
Bruksanvisning

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på “SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region eller tjänsteleverantör.
- Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll kommer att finnas tillgängligt eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid.
- Den här produkten inkluderar vissa gratis/öppen källkodsprogram. De exakta villkoren för licenserna, friskrivningarna, bekräftelserna och meddelanden finns på Samsungs webbplats opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39317D Rev.1.0
Swedish. 10/2013

Telefonens utseende



1 **Navigeringsknapp**
Från hemskärmen når du de användardefinierade menyerna; Bläddra igenom menyalternativ på menyskärmen
De förinställda menyernas innehåll kan variera beroende på tjänsteleverantör

2 **Ringknapp**
Ring eller besvara ett samtal; I viloläge; På hemskärmen: Hämta numren för de senast slagna, missde eller mottagna samtalen

3 **Röstbrevlådeknapp**
Kom åt dina röstmeddelanden från hemskärmen (håll nedtryckt)

4 **Alfanumeriska knappar**

5 **Programstyrda knappar**
Utför åtgärder som indikeras nedtill på skärmen

6 **Strömknapp**
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; På menyskärmen avbryter du en inmatning och går tillbaka till hemskärmen

7 **Bekräftelseknapp**
Från startskärmen når du menyskärmen; På menyskärmen väljer du det markerade menyalternativet eller bekräftar en inmatning
Knappen kan ha olika funktion i olika länder

8 **Knapp för tyst läge**
På hemskärmen aktiverar eller inaktiverar du tyst läge (håll nedtryckt)

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Söker efter nätverk
	Batteriets laddningsnivå
	Samtal pågår
	Vidarekoppling aktiverad
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Alarm aktiverat
	FM-radion är på
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
10:00	Aktuell tid

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort bakstycket och sätt i SIM-kortet.

Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket.



Ladda batteriet



1. Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.
2. När batteriet är fulladdat ska du koppla från enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

- Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända laddare eller kablar kan leda till att batteriet exploderar eller skada enheten.
- Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.

Slå på och av enheten

Slå på enheten

Håll ned [⏻], ange PIN-koden och tryck på <**OK**> om det behövs.

Stänga av enheten

Håll knappen [⏻] nedtryckt.

Om batteriet är helt urladdat eller om det tas ur från enheten återställs datum och tid.

Öppna menyer

Öppna enhetens menyer och alternativ så här:

Navigeringsknapp	Bläddra till önskad meny.
Bekräftelseknapp	Öppna en meny eller starta ett program.
<**Menu**>	Öppna menyskärmen.
<**Åter**>	Gå tillbaka till föregående skärm.
[⏻]	Stäng menyn eller programmet och återvänd till startskärmen.

- När du öppnar en meny som kräver PIN2 måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller annan skada som orsakas av olagliga program.

Ange text

Byta textinmatningsläge

Tryck på [#]	Ändra skiftläge till stora eller små bokstäver eller byt till sifferläget.
Håll knappen [#] nedtryckt	Växla mellan T9- och ABC-läge. I vissa länder finns ett särskilt inmatningsläge för landets språk.
Tryck på [*]	Växla till symbolläge.
Håll knappen [*] nedtryckt	Välj inmatningsläge eller ändra inmatningsspråk.

T9-läge

1. Tryck på de rätta alfanumeriska knapparna för att skriva ett helt ord.
2. Tryck på [**0**] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck på navigeringsknappen uppåt eller nedåt om du vill välja ett annat ord.

ABC-läge

Tryck på rätt alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Sifferläge

Tryck på rätt alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläge

Tryck på rätt alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Andra funktioner för textinmatning

Tryck på navigeringsknappen	Flytta markören.
Tryck på <**Klart**>	Ta bort ett tecken i taget.
Håll knappen <**Klart**> nedtryckt	Ta bort tecken snabbt.
Tryck på [**0**]	Infoga ett blanksteg.
Tryck på [**1**]	Ange skiljetecken.

Ringa eller besvara ett samtal

- Ring ett samtal genom att ange ett telefonnummer och trycka på [📞].
- Avsluta samtalet genom att trycka på [⏻].
- Ring upp ett nyligen uppringt nummer genom att trycka på [📞] för att välja numret, och tryck på [📞] igen för att slå numret.
- När du vill ringa med hjälp av telefonboken trycker du på <**Menu**> → **Kontakter** → **Kontaktlista**, väljer en kontakt och trycker på [📞].
- Besvara ett inkommande samtal genom att trycka på [📞].

Skicka och visa meddelanden

<**Menu**> → **Meddelanden**

Skicka meddelanden

1. Tryck på **Skapa meddelande**.
2. Tryck på <**Alternativ**> → **Lägg till mottagare** → **Kontaktlista** när du vill öppna telefonboken.
3. Välj en kontakt och tryck på <**Alternativ**> → **Lägg till**.
   Eller ange kontaktens nummer.
4. Bläddra nedåt och skriv ett sms.
   Se ”Ange in text”.
5. Tryck på <**Alternativ**> → **Skicka**.

Visa meddelanden

Tryck på **Inkomna** och välj det meddelande du vill läsa.

Hantera kontakter

Spara data som namn, telefonnummer och personlig information i enhetens minne eller på SIM-kortet.

<**Menu**> → **Kontakter**

Användarna kan ändra minnesplats genom att trycka på <**Menu**> → **Kontakter** → **Hantering** → **Spara nya kontakter i** och välja minnesplats.

Lägga till nya kontakter

1. Tryck på **Skapa kontakt** → en minnesplats (om det behövs).
2. Ange kontoinformationen och tryck på bekräftelseknappen.

Redigera kontakter

1. Välj en kontakt och tryck på bekräftelseknappen.
2. Redigera objekten och spara genom att trycka på bekräftelseknappen.

Ta bort kontakter

Välj en kontakt och tryck på <**Alternativ**> → **Radera**.

Använda larmet

<**Menu**> → **Larm**

Ställa in larm

1. Tryck på <**Välj**>.
2. Ange uppgifterna och tryck på <**Spara**>.

Stänga av larm

Gör så här när larmet ljuder:

- Välj <**Bekräfta**> för att stänga av larmet.
- Tryck på <**Snooze**> för att stänga av larmet under snooze-perioden.

Deaktivera larm

1. Välj ett alternativ och tryck på <**Välj**>.
2. Ställ in **Larmaktivering** på **Av**.

Lyssna på FM-radion

<**Menu**> → **FM-radio**

Starta FM-radion

1. Sätt i ett headset i enheten.
2. Sätt på radion genom att trycka på bekräftelseknappen.
3. Tryck på <**Ja**> för att starta automatisk stationssökning.
   Användarna kan bli uppmanade att starta automatisk kanalsökning när de öppnar FM-radion för första gången.
4. Använd följande knappar när du lyssnar på FM-radion:

Knappar	Funktion
Bekräftelseknapp	Sätt på eller stäng av FM-radion.
Navigeringsknapp	• Vänster/Höger: Finjustera frekvensen; Sök efter nästa radiokanal (håll nedtryckt). • Upp/Ned: Ställ in volymen.

Lägga till radiokanaler i favoritlistan

1. Sätt i ett headset i enheten.
2. Tryck på <**Alternativ**> → **Lägg till i Favoriter**.
3. Tilldela den till en knapp och välj <**Välj**>.

Anpassa enheten

Med inställningarna avgör du hur program och funktioner ska fungera. Anpassa enheten genom att ändra dem. Utseende, ljudprofiler, samtalsåtgärder och mycket annat kan anpassas.

<**Menu**> → **Inställningar**

Meny	Beskrivning
Profiler	Ändra varningstyp, ringsignal, volym osv.
Visa	Ändra bakgrund, tema, ljusstyrka osv.
Tid och datum	Ändra datum och tid i enheten.
Telefon	Ändra enhetens språk osv.
Program	Ange programinställningar.
Säkerhet	Ställ in lås eller ändra lösenord.
Nätverk	Ändra inställningarna för nätverksprofilen.
Minne	Radera minnet eller kontrollera minnets status.
Nollställ	Återställ telefonen.

Justera ljudprofilerna

<**Menu**> → **Inställningar** → **Profiler**

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Ändra ringsignal

1. Välj en profil och tryck på <**Alternativ**> → **Redigera**.
2. Tryck på **Ringsignal för samtal**.
3. Välj en ringsignal och tryck på bekräftelseknappen.

Ändra meddelandsignalen

1. Välj en profil och tryck på <**Alternativ**> → **Redigera**.
2. Tryck på **Meddelandesignal**.
3. Välj en ljudsignal och tryck på bekräftelseknappen.

Justera volymen för ringsignalen

1. Välj en profil och tryck på <**Alternativ**> → **Redigera**.
2. Tryck på **Volym** → **Ringsignal**.
3. Justera volymen och tryck på <**Spara**>.

Justera röstvolymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen.

Använda genvägar

<**Menu**> → **Inställningar** → **Telefon** → **Genvägar**

Redigera genvägar

1. Välj en navigeringsknapp och tryck på <**Ändra**>.
2. Välj programmet som ska tilldelas och tryck på <**Spara**>.

Använda stöldspårning

Stöldspårningsfunktionen kan hjälpa dig att hitta och få tillbaka enheten om den blir stulen eller tappas bort. När någon sätter i ett annat SIM-kort skickas ett spårningsmeddelande till ett antal på förhand angivna mottagare. Det är inte säkert att den här funktionen är tillgänglig beroende på vilka funktioner som stöds av operatören.

<**Menu**> → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**

Användarna kan behöva bekräfta lösenordet när de ska använda stöldspårningen.

Aktivera stöldspårning

1. Ange lösenordet och tryck på <**OK**>.
2. Tryck på knappen Bekräfta och välj **På**.
3. Ange uppgifter för mottagare och avsändare.
4. Tryck på <**Spara**> → <**Acceptera**>.

Stänga av stöldspårning

1. Ange lösenordet och tryck på <**OK**>.
2. Tryck på knappen Bekräfta och välj **Av**.

Ringa falska samtal

<**Menu**> → **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal**

Aktivera funktionen för falskt samtal

Ställ in **Snabbknapp för falskt samtal** på **På**.

Ringa falska samtal

Håll navigeringsknappen nedtryckt.

Säkerhetsinformation

SAR
www.sar-tick.com

Den här produkten överensstämmer med tillämpliga nationella SAR-gränser på 2,0 W/kg. De specifika, maximala SAR-värdena finns i avsnittet Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate) i den här handboken.

När du bär produkten eller använder den nära kroppen ska du hålla den på ett avstånd på 1,5 cm från kroppen för att säkerställa att RF-exponeringskraven efterlevs.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.

Den här säkerhetsinformationen innehåller information för mobila enheter. Vissa delar av innehållet kanske inte är tillämpliga för din enhet. För att förhindra skada på dig själv, andra eller enheten, läs säkerhetsinformationen om din enhet innan du använder den.

⚠ Varning

Om du underlåter att följa varningarna och reglerna avseende säkerhet kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Osäkra anslutningar kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Rör inte strömsladden med blöta händer och koppla inte från laddaren genom att dra i sladden

Om du gör det kan det leda till kortslutning.

Böj inte och skada inte elsladden

Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte enheten medan den laddar och rör den inte med blöta händer

Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning.

Kortslut inte laddaren eller enheten

Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand, eller att batteriet inte fungerar som det ska eller exploderar.

Använd inte enheten utomhus under åskväder

Om du gör det kan det leda till en elektrisk kortslutning eller till att enheten inte fungerar på rätt sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och produkter som godkänts av tillverkaren

- Om du använder universalbatterier eller -laddare kan det förkorta enhetens livslängd eller leda till att den inte fungerar som den ska. De kan även leda till brand eller göra att batteriet exploderar.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Tappa inte och utsätt inte laddaren eller enheten för slag

Hantera och gör dig av med enheten med omsorg

- Kasta aldrig batteriet eller enheten i en eld. Placera aldrig batteriet eller enheten på eller i enheter med värmefunktion, till exempel mikrovågsugnar, spisar eller element. Enheten kan explodera vid överhettning. Följ alla lokala föreskrifter vid bortskaffning av det använda batteriet eller den använda enheten.
- Krossa aldrig och gör aldrig hål på enheten.
- Undvik att utsätta enheten för högt utvändigt tryck, eftersom det kan leda till invändig kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skada

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket höga eller låga temperaturer.
- Extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten och livslängden för både enheten och batteriet.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med metallföremål eftersom detta kan skapa kortslutning mellan + och – -polerna på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Använd inte och förvara inte enheten på platser med mycket damm eller luftburna material

Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och leda till brand eller elektrisk stöt.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet

- Det kan skada enheten eller göra så att den exploderar eller börjar brinna.
- Barn och djur kan kvävas av små delar.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda kvävning eller allvarliga skador.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

För säker bortskafftning av ditt litiumjonbatteri, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

⚠ Var försiktig!

Om du underlåter att följa varningarna och reglerna avseende säkerhet kan det leda till allvarlig personskada eller skada på egendom

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

- De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.
- Genom att använda en LTE-dataanslutning kan det uppstå störningar för andra enheter, exempelvis ljudutrustning och telefoner.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av fordonsteknisk utrustning som kan störas av radiovågor

- Undvik att använda enheten inom ett avstånd på 15 cm på från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- För att minimera eventuella störningar med en pacemaker ska du endast använda enheten på den motsatta sidan av kroppen i förhållande till pacemakern.
- Om du använder medicinsk utrustning ska du kontakta tillverkaren av utrustningen innan du använder enheten för att avgöra huruvida utrustningen kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

- I ett flygplan kan användning av elektroniska enheter störa flygplanspersonalens elektroniska navigationsinstrument. Se till att enheten är avstängd vid start och landning. Efter start kan du använda enheten i flygläge om det tillåts av flygplanspersonalen.
- Funktionsfel kan uppstå på elektronisk utrustning i din bil grund av radiostörningar från enheten. Kontakta tillverkaren för mer information.

Utsätt inte enheten för kraftig rök eller ånga

Om du gör det kan det leda till skada på enhetens utsida eller göra att den inte fungerar på rätt sätt.

Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörningar

Radiofrekvensen som avges av enheten kan störa vissa hörapparater. Innan du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra huruvida hörapparaten kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

Använd inte enheten nära andra enheter eller apparater som utsänder radiofrekvenser, exempelvis ljudsystem eller radiosändare

Radiofrekvenser kan leda till att enheten inte fungerar som den ska.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, anvisningar och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten vid tankställen (bensinstationer), nära bränslen eller kemikalier, eller på sprängningsområden.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Om du känner konstig lukt eller hör konstiga ljud från enheten eller batteriet, eller om du ser rök eller vätskor som tränger ut ur enheten eller batteriet, ska du omedelbart sluta använda enheten och ta med den till ett Samsung-servicecenter

Om du underlåter att göra det kan det leda till brand eller explosion.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:

- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan komma åt din trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt röstbrevlådan svara om du får ett inkommande samtal vid ett olämpligt tillfälle.
- Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan utgöra en fara.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök att planera så du ringer när bilen står stilla.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du pratar med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna avleda din uppmärksamhet från vägen.

Hantera och använd den mobila enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fukt och vätskor kan skada delar eller elektroniska kretsar i enheten.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta med den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på den etikett som påvisar vattenskada inuti enheten.
- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om din enhet blivit vattenskadad.

Förvara endast enheten på plana ytor

Om enheten faller till marken kan den skadas.

Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla områden. Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 5 ° C och 35 ° C

- Förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren. Om du gör det kan det leda till att skärmen inte fungerar som den ska, att enheten skadas eller att batteriet exploderar.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (till exempel på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i temperaturer på 0 ° C till 45 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan repas eller förstöras.
- Om batteripolerna kommer i kontakt med metallföremål kan det börja brinna.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetremsor på kort, inklusive kreditkort, telefonkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Använd inte enheten med bakstycket borttaget

Batteriet kan falla ut ur enheten, vilket kan leda till skada eller funktionsfel.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.
- Om någon nära dig har upplevt svimningsanfall eller yrsel vid användning av en liknande enhet, ska du kontakta läkare innan du använder enheten.
- Om du känner obehag, exempelvis muskelkramper, eller känner dig förvirrad, ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta en läkare.
- För att förhindra trötta ögon ska du ofta ta pauser medan du använder enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfaranden har besvär under eller efter sådan användning ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Exponering för höga ljud när du kör kan störa dig och leda till en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.
- Använd inte headsetet under körning eller åkning. Om du gör det kan det störa dig och leda till en olycka, eller vara olagligt, beroende på region.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

- Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.
- Se till att headset-kabeln inte trasslar in sig i armarna eller föremål i närheten.

Bär inte enheten i bakfickan eller runt midjan

Du kan skadas eller skada enheten om du ramlar.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

- Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Om du är allergisk mot färg eller metalldelar på enheten kan du uppleva klåda, eksem eller hudsvullnad. Om detta händer ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Använd inte enheten om den har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för reparation.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Se till att mobila enheter eller tillhörande utrustning som har monterats i din bil har monterats på ett säkert sätt.
- Placera inte enheten och tillbehören i närheten av eller i ett område där krockkuddar kan aktiveras. Om trådlös utrustning monterats på fel sätt, kan allvarliga skador uppstå när krockkuddar blåses upp snabbt.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enheten kan skadas eller så kan funktionsfel uppstå.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Säkerställ högsta livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda enheten i mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batterilivslängden.
- Om du laddar en enhet som inte används för länge, laddas den ur och måste laddas igen före användning.
- Koppla från laddaren från strömkällorna när den inte används.
- Använd bara batteriet i det syfte som avses.
- Om du lämnar batterierna oanvända under en längre tidsperiod kan det minska livslängden och prestandan. Det kan även leda till att batterierna inte fungerar som de ska eller att de exploderar, eller orsakar en brand.
- Följ alla instruktioner i denna bruksanvisning för att säkerställa längsta möjliga livslängd för enheten och batteriet. Skador eller dålig prestanda som orsakas av att du inte följer varningar och instruktioner kan göra tillverkarens garanti ogiltig.
- Din enhet kan slitas ut med tiden. Vissa delar och reparationer täcks av garantin inom garantiperioden, men skador eller fel som orsakas av ej godkända tillbehör gör det inte.

När du använder enheten ska du tänka på följande

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller att batteriet urladdas.



- Tala direkt i mikrofonen.

Ta inte isär, modifiera inte och reparera inte enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. Om enheten behöver service ska du ta med den till ett Samsung-servicecenter.
- Ta inte isär och gör inte hål på batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.
- Stäng av enheten innan du tar ur batteriet. Om du tar ur batteriet då enheten är påslagen kan det leda till att enheten inte fungerar som den ska.

När du rengör enheten ska du tänka på följande

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Om du gör det kan det leda till missfärgning eller korrosion på enhetens utsida eller resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Din enhet kanske inte fungerar som den ska.

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort, minneskort och kablar försiktigt

- När du sätter i ett kort eller ansluter en kabel till enheten ska du se till att kabeln ansluts till rätt sida på och att SIM-kortet sätts i på rätt sätt.
- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Om du sätter i ett kort eller ansluter en kabel med våld eller på fel sätt kan det resultera i skada på flerfunktionsuttaget eller andra delar på enheten.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Skydda dina personliga data och förhindra att information kommer ut på grund av felaktig användning av känslig information

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
- Kontrollera dina konton regelbundet för icke godkänd eller misstänkt användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Sprid inte upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den som äger innehållet. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagstiftningen. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Skadliga program och virus

Följ råden nedan för att skydda enheten från skadliga program och virus. Om du underlåter att göra detta kan det resultera i skador eller dataförlust som inte täcks av garantin

- Ladda inte ned okända program.
- Besök inte sidor som inte är tillförlitliga.
- Radera misstänkliga meddelanden eller e-postmeddelanden från okända avsändare.
- Ange ett lösenord och ändra det regelbundet.
- Inaktivera trådlösa funktioner, såsom Bluetooth, när de inte används.
- Om enheten inte reagerar normalt, ska du köra ett antivirusprogram för att söka efter virus.
- Kör ett antivirusprogram på enheten innan du startar nyligen hämtade program och filer.
- Installera antivirusprogram på datorn och kör dem regelbundet för att söka efter virus.
- Redigera inte registerinställningar och modifiera inte enhetens operativsystem.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiofrekvenser) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna utarbetades av en oberoende vetenskapsorganisation (ICNIRP) och inbegriper en betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett hälsa och ålder.

Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder mätenheten specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg.

SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. De högsta SAR-gränsvärdena enligt ICNIRP:s riktlinjer för denna enhetsmodell är:

Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka de registrerades	
Huvud-SAR	0,457 W/kg
Kroppsburen SAR	0,222 W/kg

Vid användning är de faktiska SAR-värdena för denna enhet vanligtvis lägre än de värden som anges nedan. Detta beror på att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt när full effekt inte behövs för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minska nätverksstörningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är SAR-värdet.

Ett SAR-test för användning mot kroppen har genomförts för den här enheten på ett avstånd på 1,5 cm. För att uppfylla RF-exponeringskraven vid användning nära kroppen måste enheten placeras minst 1,5 cm från kroppen.

Organisationer, såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och US Food and Drug Administration har meddelat att om människor är oroade och vill minska exponeringen kan de använda en handsfree-enhet för att hålla den trådlösa enheten på avstånd från huvudet och kroppen när den används, eller minska användningen av enheten.

Mer information finns på sidan *www.samsung.com/sar* där du kan söka efter enheten med samma modellnummer.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

SAMSUNG ELECTRONICS

Försäkran om överensstämmelse

Produktdetaljer

För följande

Produkt : GSM mobiltelefon

Modell(er) : GT-E1270

CE 0168

Försäkran och tillämpliga standarder

Vi intygar härmed att den ovannämnda produkten uppfyller de väsentliga kraven i R&TTE-direktivet (1999/5/EG) genom tillämpning av:

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62311 : 2008 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

och direktiv (2011/65/EU) om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Det förfarande för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EG har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
ID-märkning: 0168

Gäller inom EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.06.20 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Utgivningsdatum och ort) — (Namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung-servicecenter. För adress eller telefonnummer till Samsung-servicecenter, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.