SAMSUNG

E-MANUAL

Sommaire

Réglage des canaux

1 Utilisation du INFO bouton (Guide Maintenant & Après)

2 Mémorisation des chaînes

7 Utilisation du menu Canal

21 Verrouillage du programme

23 Autres fonctionnalités

Fonctions de base

35 Changement du Mode Image prédéfini

36 Réglage des paramètres d'image

43 Modification des options d'image

51 Changement du mode Son prédéfini

52 Réglage des paramètres audio

59 Sélection du mode son

Fonctionnalités de préférence

60 Exécution de la configuration initiale

61 Réglage de l'heure

64 Utilisation de la veille

65 Réglage de la minuterie de marche/arrêt

70 Solutions économiques

72 Autres fonctionnalités

Fonctions avancées

78 Utilisation de la liste des sources

79 Connexion d'un périphérique USB

85 Utilisation de Media Contents

87 Lecture de Photos / Vidéos / Musique / Relecture histoire (en fonction du pays et du modèle)

Autres fonctionnalités

97 Affichage de l'e-Manual

98 Utilisation du diagnostic automatique

100 Mise à jour du logiciel

103 Changement du mode d'utilisation

104 Affichage de Contacter Samsung

105 Utilisation du Mode Sport

106 Utilisation du Mode Cinéma africain

107 Utilisation de la fonction More TV Feature

115 Utilisation du système satellite

116 Écoute d'un son audio sur un périphérique mobile via le haut-parleur du téléviseur (Mise en miroir audio)

117 Connexion d'un périphérique mobile via Bluetooth

118 Boutons disponibles en mode de mise en miroir audio

119 À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

120 All care protection (Protection totale)

❑ Utilisation du INFO bouton (Guide Maintenant & Après)

L'affichage identifie la chaîne en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.

Le Guide Maintenant & Après affiche des informations quotidiennes sur les programmes de télévision pour chaque chaîne en fonction de l'heure de diffusion.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO**, un bandeau d'information sur la chaîne apparaît en haut de l'écran. Si vous appuyez alors sur le bouton **ENTER**, les détails du programme s'affichent.

- Faites défiler l'affichage à l'aide des boutons ◄ et ► pour afficher les informations sur le programme de votre choix, tout en regardant la chaîne actuelle.
- Faites défiler l'affichage à l'aide des boutons ▲ et ▼ pour afficher les informations relatives aux autres chaînes.

❑ Mémorisation des chaînes

■ Antenne

(en fonction du pays et du modèle)

MENU → Diffusion → Antenne→ ENTER

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signaux reliée au téléviseur.

Recherche automatique

(en fonction du pays et du modèle)

MENU → Diffusion → Recherche automatique → ENTER

Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

- **Recherche automatique**

  Antenne (**Hertzien** / **Câble** / **Satellite**) (en fonction du pays et du modèle) : Sélectionnez la source d'antenne à mémoriser.

  Si vous sélectionnez **Hertzien**, le téléviseur recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre.

  Type de canal (**Numér. et Anal.** / **Numérique** / **Analogique**) : Sélectionnez la source de chaîne à mémoriser.

  Classement chaînes (en fonction du pays et du modèle) : Sélectionnez le type d'ordre des chaînes.

Lors de la sélection de Câble → Numér. et Anal., Numérique ou Analogique

– **Sélection opérateur** (en fonction du pays et du modèle) : permet de sélectionner un fournisseur de télévision par câble.

– **Mode de rech.** : permet de rechercher toutes les chaînes dont les stations émettent et de les enregistrer.

  Si vous sélectionnez **Rapide**, vous pouvez configurer les paramètres **Réseau**, **ID réseau**, **Fréquence**, **Modulation** et **Taux de symbole** manuellement en appuyant sur le bouton de la télécommande.

– **Réseau** : permet de définir le mode de réglage sur **ID réseau Auto.** ou **Manuel**.

  - **ID réseau** : lorsque le paramètre **Réseau** est défini sur **Manuel**, vous pouvez configurer le paramètre **ID réseau** à l'aide des boutons numériques.

- **Fréquence** : affiche la fréquence correspondant à la chaîne (différente dans chaque pays).
- **Modulation** : affiche les valeurs de modulation disponibles.
- **Taux de symbole** : affiche les débits de symboles disponibles.

- **Option de rech. de câble**

  (En fonction du pays et du modèle et pour les chaînes câblées uniquement)

  Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le débit de symboles pour une recherche sur un réseau câblé.

  Fréq. Début / **Fréquence de fin.** : permet de définir la fréquence de départ ou de fin (différente dans chaque pays).

  Taux de symbole : affiche les débits de symboles disponibles.

  Modulation : affiche les valeurs de modulation disponibles.

- **Satellite**

  (En fonction du pays et du modèle & satellite uniquement)

  Si vous sélectionnez **Satellite**, le téléviseur recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre.

  Type de canal (**Tout** / **TV** / **Radio**) : Sélectionnez le type de chaîne à mémoriser.

  Satellite : Sélectionnez le satellite à balayer.

  Mode Recherche (**Toutes les chaînes** / **Gratuites seules**) : Sélectionnez un mode de balayage pour le satellite sélectionné.

  Réinitialiser : permet de sélectionner le mode de balayage du satellite choisi.

  Mode de rech. : Permet de régler **Mode de rech.** à l'aide des boutons ▲ / ▼.

- **Réglage auto en mode Veille** (en fonction du pays et du modèle) : Réglez automatiquement les chaînes lorsque votre TV est en mode Veille.
- **Réveil** (en fonction du pays et du modèle) : Réglez le réveil pour mettre sous tension votre TV et rechercher des chaînes automatiquement.

❑ Utilisation du menu Canal

■ Liste des chaînes

MENU → Diffusion → Liste des chaînes → ENTER

La Liste des chaînes contient les chaînes que peut afficher votre téléviseur lorsque vous appuyez sur le bouton des chaînes. Vous pouvez afficher les informations sur les chaînes, Tous, TV, Radio, Données/autres , Analogique ou Favoris 1-5.

Appuyez sur le bouton ► (Mode) pour modifier le mode Canal ou sur le bouton ◄ (Tri) pour modifier l'ordre des chaînes en fonction du numéro ou du nom de la chaîne dans la liste.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande, l'écran Liste des chaînes s'affiche immédiatement.

Tri des canaux

- **Nombre** / **Nom** : organise l'ordre des canaux en fonction du numéro ou du nom de la chaîne dans la liste.

Mode Canal

- **Antenne** : permet de basculer entre **Hertzien**, **Câble** ou **Satellite**. (en fonction du pays et du modèle)
- **Modif. favoris** : permet de définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.
  - Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de l'option **Modif. favoris**, reportez-vous à la section « **Modif. favoris** ».
- **Favoris 1-5** : permet d'afficher toutes les chaînes favorites, réparties dans un ensemble maximal de cinq groupes. Chaque groupe possède un écran distinct.
  - Votre téléviseur affichera **Favoris 1-5** uniquement si vous avez ajouté des chaînes favorites en utilisant **Modif. favoris**.

- **Tous** : affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
- **TV** : affiche toutes les chaînes de télévision actuellement disponibles.
- **Radio** : affiche toutes les stations de radio actuellement disponibles.
- **Données/autres** : affiche toutes les chaînes MHP (Multimedia Home Platform) ou autres actuellement disponibles.
- **Analogique** : affiche toutes les chaînes analogiques actuellement disponibles.

Guide (en fonction du pays et du modèle)

MENU → Diffusion → Guide → ENTER

Les informations du guide électronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs. Les horaires des programmes fournis par les diffuseurs vous permettent de planifier les émissions que vous souhaitez regarder, de telle sorte que le produit change automatiquement de chaîne à l'heure indiquée. Des entrées de programmes peuvent être vides ou ne pas être à jour en raison de l'état d'une chaîne.

- A Rouge (Nav. rapide) : permet de parcourir rapidement les programmes de télévision de la liste à l'aide des boutons ▲/▼/◄/►.
- B Vert (Catégorie de chaînes) : permet de sélectionner le type de chaînes que vous voulez afficher.
- C Jaune (Gestionnaire prog.) : permet d'accéder aux programmes réservés dans le Gestionnaire prog..

Gestionnaire prog.

MENU → Diffusion → Gestionnaire prog. → ENTER

Vous pouvez paramétrer l'affichage automatique de la chaîne de votre choix à l'heure souhaitée. De plus, vous pouvez afficher, modifier ou supprimer une chaîne que vous avez réservée.

Vous devez régler l'heure à l'aide de la fonction Heure → Horloge du menu Système pour pouvoir utiliser cette fonction.

1. Appuyez sur Programme dans l'écranGestionnaire prog.. Le menu Programmer visionnage s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼/◄/► pour définir chaque option du menu.
   - Antenne : Permet de sélectionner le signal de diffusion souhaité.
   - Canal : permet de sélectionner la chaîne de votre choix.

- **Répétition** : permet de sélectionner les options **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven** ou **Quotid.** pour les définir suivant vos besoins. Pour définir le jour de votre choix, sélectionnez **Manuel**.
  - Le symbole (✓) indique le jour que vous avez sélectionné.
- **Date** : permet de définir la date de votre choix.
  - Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez **Une fois** dans **Répétition**.
- **Heure de début** : Vous pouvez définir l'heure de démarrage de votre choix.

Pour modifier ou annuler la programmation, sélectionnez le programme réservé sous **Gestionnaire prog.**. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** et sélectionnez **Editer** ou **Supprimer**.

Modifier la chaîne

MENU → Diffusion → Modifier la chaîne → ENTER

Vous pouvez modifier ou supprimer des chaînes.

1. Accédez à l'écran Modifier la chaîne.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis sur le bouton ENTER. Le symbole (✓) indique la chaîne que vous avez sélectionnée.
   - Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.
   - Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER pour annuler la sélection de la chaîne.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec l'option **Modifier la chaîne**.

- A Rouge (**Changer numéro**) : permet de modifier l'ordre des chaînes dans la liste des chaînes.
  - (**Terminé**) : permet de valider le changement d'ordre des chaînes.

    Digital channel does not support this function when the **Modif. num. chaîne** is set to **Arrêt**. (en fonction du pays et du modèle)

- B Vert (**Supprimer**) : permet de supprimer une chaîne de la liste.
- C Jaune (**Verrouil.**/**Déverr.**) : permet de verrouiller une chaîne pour qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée. / Permet de déverrouiller la chaîne que vous avez verrouillée.

  Cette fonction est disponible uniquement si l'option **Verr. chaîne** est définie sur **Activé**.

  L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à 4 chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

- D Bleu (**Sélectionner tout**/**Tout désélectionner**) : permet de sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes simultanément.
- 0~9 (**Accéder à**) : permet d'accéder directement à une chaîne en appuyant sur les numéros (0 à 9).
- ⇕ (**Page**) : permet de passer à la page suivante ou précédente.
- (**Outils**) : permet d'afficher le menu d'options. Les éléments de menu qui s'affichent peuvent varier en fonction de l'état et du type de chaîne.
  - **Tri** (chaînes numériques uniquement) : permet de changer l'ordre des chaînes classées par numéro ou par nom.
  - **Antenne** : permet de sélectionner le signal de diffusion souhaité. (en fonction du pays et du modèle)

– **Catégorie** : permet régler le mode Canal sur **Tous**, **TV**, **Radio**, **Analogique**, **Données/autres** , **Regardées récemment**, **Le plus regardé**. Le mode Canal sélectionné s'affiche.

– **Modif. favoris** : permet d'accéder directement à l'écran **Modif. favoris**.

– **Renom. chaîne** (chaînes analogiques uniquement) : permet d'attribuer un nom de un à cinq caractères à une chaîne. Par exemple Cuisine, Golf, etc. Ceci vous permet de retrouver et sélectionner la chaîne plus facilement.

– **Info chaîne** : Permet d'afficher des détails sur la chaîne sélectionnée.

– **Informations** : Permet d'afficher des détails sur le programme sélectionné.

Modif. favoris TOOLS

MENU → Diffusion → Modif. favoris → ENTER

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des chaînes favorites.

1. Accédez à l'écran Modif. favoris.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis sur le bouton ENTER.
3. Choisissez une liste spécifique de chaînes favorites parmi Favoris 1-5 à l'aide du bouton B (Modif. fav.), puis appuyez sur le bouton D (Ajouter). La chaîne sélectionnée a été ajoutée dans Favoris 1-5.

   Vous pouvez ajouter une chaîne favorite qui sera incluse dans la liste Favoris 1-5.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec l'option **Modif. favoris**.

- A Rouge (**Catégorie**/**Modif. ordre**)
  - **Catégorie** : permet de définir le mode Canal sur **Tous**, **TV**, **Radio**, **Analogique**, **Données/autres** , **Regardées récemment**, **Le plus regardé**. Le mode Canal sélectionné s'affiche.
  - **Modif. ordre** : Modifie l'ordre des chaînes favorites.
  - (**Terminé**) : permet de valider le changement d'ordre des chaînes.

- B Vert (**Modif. fav.**) : modifie la liste de favoris parmi **Favoris 1-5**.
- C Jaune (**Sélectionner tout**/**Tout désélectionner**) : permet de sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes simultanément.
- D Bleu (**Ajouter**/**Supprimer**)
  - **Ajouter** : permet d'ajouter les chaînes sélectionnées à **Favoris 1-5**.
  - **Supprimer** : permet de supprimer la chaîne favorite de **Favoris 1-5**.

- 0~9 (**Accéder à**) : permet d'accéder directement à une chaîne en appuyant sur les numéros (0 à 9).
- ⇕ (**Page**) : permet de passer à la page suivante ou précédente.
- (**Outils**) : permet d'afficher le menu d'options. Les éléments de menu qui s'affichent peuvent varier en fonction de l'état et du type de chaîne.
  - **Tri** (**Nombre** / **Nom**) : organise l'ordre des canaux en fonction du numéro ou du nom de la chaîne dans la liste.
  - **Copier dans Favoris** : permet de modifier la chaîne favorite de **Favoris 1-5**.
  - **Renommer favoris** : permet d'attribuer le nom de votre choix à la chaîne favorite.
  - **Antenne** : permet de sélectionner le signal de diffusion souhaité. (en fonction du pays et du modèle)
  - **Modifier la chaîne** : permet d'accéder directement à l'écran **Modifier la chaîne**.
  - **Informations** : Permet d'afficher des détails sur le programme sélectionné.

❑ Verrouillage du programme

■ Contrôle Parental

(en fonction du pays et du modèle)

MENU → Diffusion → Contrôle Parental → ENTER

Cette fonction permet, à l'aide d'un code PIN à 4 chiffres défini par l'utilisateur, d'empêcher certains utilisateurs, tels que les enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées. Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, le symbole « 🔒 » est affiché.

Les options du menu Contrôle Parental diffèrent selon les pays et le modèle..

Verr. chaîne

MENU → Diffusion → Verr. chaîne → ENTER

Cette fonction permet de verrouiller des chaînes dans le menu Canal afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que les enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

Disponible uniquement si le paramètre Source est défini sur TV.

■ Paramètres chaînes

MENU → Diffusion → Paramètres chaînes → ENTER

- **Pays (zone)**

  (en fonction du pays et du modèle)

  Sélectionnez votre pays (ou région) afin que le téléviseur puisse régler correctement et automatiquement les chaînes de diffusion.

- **Recherche manuelle**

  Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le moniteur.

  Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

  Selon la source des chaînes, il se peut que la fonction **Recherche manuelle** soit prise en charge.

  - **Réglage des chaînes numériques** : recherche manuellement une chaîne numérique et la mémorise dans le téléviseur. Appuyez sur le bouton **Nouveau** pour lancer la recherche des chaînes numériques. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
    - Lors de la sélection de **Antenne** → **Hertzien** : **Canal**, **Fréquence**, **Bande passante**.
    - Lors de la sélection de **Antenne** → **Câble** (en fonction du pays et du modèle) : **Fréquence**, **Modulation**, **Taux de symbole**.

- **Réglage des chaînes analogiques** : Permet de rechercher une chaîne analogique. Appuyez sur le bouton **Nouveau** pour rechercher les chaînes lors de l'ajustement des options **Programme**, **Système de Couleur**, **Système Sonore**, **Canal** et **Rechercher**.

  Mode Canal

  – **P** (mode Programme) : à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.

  – **C** (mode canal Antenne)/**S** (mode canal Câble) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

- **Satellite** (en fonction du pays et du modèle) : Recherche une chaîne satellite. Appuyez sur le bouton **Recher.** pour rechercher les chaînes lors de l'ajustement des options **Transpondeur**, **Mode Recherche**, **Rech. réseau**.

- **Réglage fin**

  (Chaînes analogiques uniquement)

  Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.

  - Les chaînes qui ont fait l'objet d'un réglage fin sont indiquées par un astérisque « * ».
  - Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez **Réinit.**.

- **Transf. liste chaînes**

  (en fonction du pays et du modèle)

  Importe ou exporte la carte des chaînes. Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour pouvoir utiliser cette fonction.

  - L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
  - Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et exFAT.

- **Supprimer profil opérateur CAM** : Permet de sélectionner l'opérateur CAM à supprimer. (en fonction du pays et du modèle)

- **Système satellite** (en fonction du pays et du modèle)

  Configurez les paramètres de votre équipement satellite

  - L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
  - Pour réinitialiser le **Système satellite**, sélectionnez **Réinit. tous les paramètres**.

Sous-titres TOOLS

MENU → Diffusion → Sous-titres → ENTER

Utilisez ce menu pour configurer les options de **Sous-titres**.

- **Sous-titres** : Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.
  - **Mode sous-titre** : Permet de définir le mode de sous-titrage.
    - Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction **Malentendant**, l'option **Normal** est activée automatiquement même si le mode **Malentendant** est sélectionné.
  - **Langue des sous-titres** : Sélectionnez la langue des sous-titres.
    - La langue disponible peut varier en fonction de l'émission.
    - L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

- **Sous-titre principal** : Permet de définir le sous-titre principal.
- **Sous-titre secondaire** : Permet de définir le sous-titre secondaire.

■ Modif. num. chaîne (en fonction du pays et du modèle)

MENU → Diffusion → Modif. num. chaîne → ENTER

Utilisez cette modification du numéro de chaîne Lorsque le numéro de chaîne est modifié, les informations sur les chaînes ne sont pas mises à jour automatiquement.

Options audio

(chaînes numériques uniquement)

MENU → Diffusion → Options audio → ENTER

- **Langue audio** TOOLS

  Permet de modifier la valeur par défaut des langues audio.

  Langue audio / **Audio principal** / **Audio secondaire** : vous permet de définir la langue audio primaire ou secondaire.

  La langue disponible peut varier en fonction de l'émission.

- **Format Audio**

  (en fonction du pays et du modèle)

  Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction Haut-parleur TV.

  ✎ L'option **Format Audio** peut varier en fonction de l'émission. Le son Dolby Digital 5.1 est disponible uniquement en cas de connexion d'un haut-parleur externe au moyen d'un câble optique.

- **Description audio**

  (en fonction du pays et du modèle)

  Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur.

  Description audio : active ou désactive la fonction de description audio.

  Volume : permet de régler le volume de description audio.

Langue du télétexte

(en fonction du pays et du modèle)

MENU → Diffusion → Langue du télétexte → ENTER

- Langue du télétexte

  L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

- Télétexte principal / Télétexte secondaire

  Il se peut que les options Télétexte principal et Télétexte secondaire ne soient pas prises en charge dans certains pays.

Interface commune

MENU → Diffusion → Interface commune → ENTER

(en fonction du pays et du modèle)

- CI Menu : Cette option permet d'opérer une sélection dans le menu du module CAM. Sélectionnez le CI Menu (Menu CI) en fonction du menu CI Card (Carte CI).
- Transcodage vidéo CAM : Vous pouvez configurer ce paramètre pour transcoder automatiquement le codec vidéo du module CAM. Définissez-le sur Arrêt si vous ne voulez pas l'utiliser.

  Vous devez utiliser un module CAM prenant en charge le transcodage du codec vidéo.

- **Infos sur l'application** : Affiche des informations sur le module CAM inséré dans l'emplacement CI et sur la "CARTE CI ou CI+" insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM à tout moment, que le téléviseur soit sous tension ou hors tension.
  1. Vous pouvez acheter un module CI CAM chez le revendeur le plus proche ou le commander par téléphone.
  2. Insérez fermement la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le module CAM dans le sens de la flèche.
  3. Insérez le module CAM avec la carte dans la fente d'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte que la flèche soit alignée parallèlement à la fente.
  4. Vérifiez qu'une image est visible sur une chaîne à signal brouillé.

❑ Changement du Mode Image prédéfini

■ Mode Image TOOLS

MENU → Image → Mode Image → ENTER

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que Loisirs et Standard.

- Dynamique : Adapté à un environnement lumineux.
- Standard : Adapté à un environnement normal.
- Naturel (en fonction du modèle) : Permet de réduire la fatigue oculaire.
- Cinéma : Adapté au visionnage de films dans une pièce sombre.
- Loisirs : Adapté au visionnage de films et de jeux vidéo.

  Cette option est disponible uniquement lorsque vous connectez un PC.

❑ Réglage des paramètres d'image

■ Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

REMARQUE

- Dans les modes **TV**, **AV** du système PAL analogique, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Teinte (V/R)**. (en fonction du pays et du modèle)
- Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.
- Les paramètres peuvent être définis et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au téléviseur.
- La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

Format de l'image

MENU → Image → Format de l'image → ENTER

Définissez les différentes options d'image (par exemple le format et le rapport de l'image).

Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

- **Format de l'image** TOOLS : votre décodeur câble ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode **16:9**.

  16:9 Auto : Permet de régler automatiquement la taille de l'image sur le format **16:9**.

  16:9 : permet de régler l'image sur le mode de base 16:9.

Zoom large : permet d'agrandir l'image sur un format supérieur à 4:3.

Réglez la **Position** à l'aide des boutons ▲ et ▼.

Zoom : permet d'agrandir les images 16:9 dans le sens vertical pour les adapter à la taille de l'écran.

Réglez le **Zoom** ou la **Position** à l'aide des boutons ▲, ▼.

4:3 : permet de régler l'image en mode de base (4:3).

Ne regardez pas la télévision au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.

Adapter à l'écran : affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

Personnalisé : Permet d'agrandir ou de réduire les images verticalement et/ou horizontalement au format 16:9. Une image agrandie ou réduite peut être déplacée vers la gauche, la droite, le haut et le bas.

- **Zoom/Position** : Permet de régler la taille et la position de l'image. Cette option est uniquement disponible avec la fonction **Zoom** et **Personnalisé**.
- **Position** : permet de régler la position de l'image. Cette option est uniquement disponible avec la fonction **Adapter à l'écran** ou **Zoom large**.

  REMARQUE

  - Après avoir sélectionné **Adapter à l'écran** en mode HDMI (1080i/1080p) ou Composante (1080i/1080p), il se peut que vous deviez centrer l'image :

    1. Sélectionnez l'option **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
    2. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l'image.

- Si vous souhaitez réinitialiser la position que vous avez réglée, sélectionnez l'option **Réinit.** à l'écran **Position**. L'image est alors réglée sur sa position par défaut.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter à l'écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

- **Taille d'écran 4:3** : Disponible uniquement lorsque le format de l'image est défini sur **16:9 Auto**. Vous pouvez déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur la taille d'origine. Chaque pays européen impose une taille d'image différente.

PIP TOOLS

MENU → Image → PIP → ENTER

Vous pouvez regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. Par exemple, si un boîtier décodeur de réseau câblé est connecté à la prise Cable In, vous pouvez utiliser la fonction **PIP** pour regarder des programmes depuis ce décodeur tout en regardant un film depuis le lecteur Blu-ray connecté à la prise HDMI In. **PIP** ne fonctionne pas dans le même mode.

REMARQUE

- Si vous éteignez le téléviseur alors que le mode **PIP** est activé, la fenêtre PIP disparaît.
- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.

- Paramètres PIP

Image principale	Image secondaire
Composant (en fonction du pays et du modèle), HDMI1, HDMI2/DVI	TV, AV (en fonction du pays et du modèle)

- **PIP** : active ou désactive la fonction PIP.
- **Source** (en fonction du pays et du modèle) : permet de sélectionner la source de l'écran secondaire.
- **Antenne** (en fonction du pays et du modèle) : permet de sélectionner l'antenne de l'écran secondaire.
- **Canal** : sélectionne la chaîne de l'écran secondaire.
- **Taille** (/): permet de sélectionner une taille pour l'image secondaire.
- **Position** (/ / /): permet de sélectionner une position pour l'image secondaire.
- **Sélection du son** : permet de sélectionner le mode audio de votre choix en mode **PIP**.

❑ Modification des options d'image

■ Paramètres avancés

MENU → Image → Paramètres avancés → ENTER

(disponible en mode Standard/Cinéma)

Vous pouvez régler les paramètres avancés de votre écran, notamment la couleur et le contraste.

Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que Balance blancs et Gamma.

- Contraste Dyn. : permet de régler le contraste de l'écran.
- Nuance de noir : Sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.
- Carnation : permet de régler la couleur de carnation.

- **RVB uniquement** : affiche les couleurs Rouge, Vert et Bleu afin de permettre un réglage précis de la teinte et de la saturation.
- **Espace de couleur** : permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.
- **Balance blancs** : Vous pouvez régler la température des couleurs de sorte que les objets blancs apparaissent blancs et que la couleur d'ensemble de l'image paraisse naturelle.

  Aj. Rouge / **Aj. Vert** / **Aj. Bleu** : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régl. Rouge / **Régl. vert** / **Régl. bleu** : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Réinit. : rétablit les paramètres **Balance blancs** par défaut.

- **Gamma** : permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- **Lumin./Mouvement** : permet de réduire la consommation d'énergie en contrôlant la luminosité par rapport au mouvement.
  - Uniquement disponible en mode **Standard**.
  - Lorsque vous modifiez la valeur de réglage du paramètre **Rétroéclairage**, **Luminosité** ou **Contraste**, l'option **Lumin./Mouvement** est définie sur **Arrêt**.

Options d'image

MENU → Image → Options d'image → ENTER

Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que Nuance Coul..

- Nuance Coul.
  - L'option Chaude 1 ou Chaude 2 est désactivée lorsque le mode d'image est Dynamique.
  - Les paramètres peuvent être définis et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au téléviseur.
- Digital Clean View : si le signal de radiodiffusion reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Clean View pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.
  - Si le signal est faible, essayez d'autres options jusqu'à obtention d'une qualité d'image optimale.

Visualisation auto : Lors du changement des chaînes analogiques, il affiche l'intensité du signal.

- Disponible uniquement pour les chaînes analogiques.
- Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher la barre de puissance du signal.
- Une barre verte indique que le signal de réception est excellent.

- **Filtre Bruit MPEG** : Permet de réduire le bruit MPEG pour améliorer la qualité de l'image.
- **Niv. noir HDMI** : permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
  - Disponible uniquement en mode **HDMI** (signaux RVB).

- **Mode Film** : règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
  - Disponible en mode TV et en mode d'entrée externe supportant SD (480i / 576i) et HD (1080i), à l'exception du mode PC.
  - Si le rendu de l'écran ne semble pas naturel, paramétrez l'option sur **Arrêt** / **Auto.1** / **Auto.2** dans **Mode Film**.
- **Vue analogique nette** (chaînes analogiques uniquement) (en fonction du pays et du modèle) : permet de réduire les parasites diagonaux sur l'écran, provoqués par un croisement de signaux.
- **Mouvement net LED** (en fonction du modèle) : permet de supprimer les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire.
  - Il est désactivé lorsque le **Mode Image** est défini sur **Naturel**.
  - L'écran est susceptible de légèrement s'assombrir lors de l'utilisation de la fonction **Mouvement net LED**.

Image désactivée TOOLS

MENU → Image → Image désactivée → ENTER

L'écran est éteint, mais le son reste activé. Appuyez sur n'importe quel bouton, sauf sur celui du volume et de mise en marche, pour activer l'écran.

Réinit. param. img

MENU → Image → Réinit. param. img → ENTER

Permet de rétablir les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

❑ Changement du mode Son prédéfini

■ Mode Son

MENU → Son → Mode Son → ENTER

- **Standard** : Permet de sélectionner le mode son normal.
- **Musique** : Permet d'accentuer la musique par rapport aux voix.
- **Cinéma** : Offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : Permet d'accentuer les voix par rapport aux autres sons.
- **Amplifier** : Permet d'augmenter l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

Si **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Haut-parleur ext**, l'option **Mode Son** est désactivée.

❑ Réglage des paramètres audio

■ Effet sonore

(mode audio standard uniquement)

MENU → Son → Effet sonore → ENTER

- **Egaliseur**

  Utilisez l'égaliseur pour personnaliser les paramètres audio de chaque haut-parleur.

  Balance : règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

  100Hz / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (Réglage de la bande passante) : permet de régler le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.

  Réinit. : rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

Si **Sélection Haut-parleur** est défini sur **Haut-parleur ext**, l'option **Effet sonore** est désactivée.

Paramètres haut-parleur

MENU → Son → Paramètres haut-parleur → ENTER

- **Sélection Haut-parleur** TOOLS

  Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, définissez le paramètre du téléviseur sur **Haut-parleur ext**.

  Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext**, les boutons de volume et **MUTE** ne sont pas opérationnels et les paramètres sonores sont limités.

- Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext**.
  - **Haut-parleur TV** : désactivé, **Haut-parleur ext** : Activé
- Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**.
  - **Haut-parleur TV** : Activé, **Haut-parleur ext** : Activé
- En cas d'absence de signal vidéo, les deux haut-parleurs seront coupés.

- **Volume auto**

  Pour équilibrer le volume sur chaque canal, définissez cette option sur **Normal**.

  Nuit : ce mode garantit un environnement sonore de meilleure qualité que le mode **Normal**, avec une absence quasi totale de parasites. Il s'avère particulièrement utile pendant la nuit.

  Pour contrôler le volume sur l'appareil source connecté au téléviseur, définissez l'option **Volume auto** sur **Arrêt** sur le téléviseur. Sinon, il se peut que les réglages de volume de l'appareil source ne soient pas appliqués.

- **Type installation TV**

  Spécifiez le type d'installation du téléviseur. Pour optimiser automatiquement le son du téléviseur, vous avez le choix entre **Fixation murale** et **Support**.

Paramètres supplém.

MENU → Son → Paramètres supplém. → ENTER

- Niveau Audio DTV (chaînes numériques uniquement) : cette fonction permet de réduire la disparité d'un signal vocal (à savoir l'un des signaux reçus lors d'une émission de télévision numérique) au niveau souhaité.
  - Selon le type de signal diffusé, MPEG / HE-AAC peut être défini sur une valeur comprise entre -10 dB et 0 dB.
  - Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez ces valeurs entre 0 et -10, respectivement.
- Format audio HDMI : Permet de régler le format de signal d'entrée audio approprié du périphérique externe connecté au port HDMI du téléviseur.

- **Comp Dolby Digital** : Cette fonction réduit la disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal (à savoir, Audio MPEG, HE-AAC, Son ATV).

  Sélectionnez **Line** pour obtenir un son dynamique et **RF** pour réduire l'écart entre les sons forts et faibles pendant la nuit.

  Line : permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -31 dB (référence) sur -20 dB ou -31 dB.

  RF : permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -20 dB (référence) sur -10 dB ou -20 dB.

Réinit. son

MENU → Son → Réinit. son → ENTER

Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

❑ Sélection du mode son TOOLS

Lorsque vous réglez cette option sur **Double I-II**, le mode sonore actuel est affiché à l'écran.

	Type de son	Double I-II	Paramètre par défaut
A2 Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono	
	Double	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono ↔ Stéréo	
	Double	Mono → Dual I ↖ Dual II ↙	Dual I

- Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez en Mono.
- Activée uniquement pour un signal son stéréo.
- Disponible uniquement lorsque **Source** est réglée sur **TV**.

❑ Exécution de la configuration initiale

■ Configuration

MENU → Système → Configuration → ENTER

Réglez les chaînes et l'heure lorsque vous configurez le téléviseur pour la première fois ou après une réinitialisation.

Exécutez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.

❑ Réglage de l'heure

■ Heure

MENU → Système → Heure → ENTER

L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

- Horloge : le réglage de l'heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

  Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler l'horloge de nouveau.

  Mode Horloge : permet de définir l'heure manuellement ou automatiquement.

  – Auto. : règle automatiquement l'heure en fonction des signaux diffusés par une chaîne numérique.

- L'antenne doit être connectée pour permettre le réglage automatique de l'heure.

– **Manuel** : permet de régler l'heure manuellement.

- En fonction de la station de diffusion et du signal diffusé, il se peut que l'heure ne soit pas réglée correctement. Dans ce cas, réglez l'heure manuellement.

Réglage Horloge : Permet de définir les paramètres **Date** et **Heure**.

- Disponible uniquement si l'option **Mode Horloge** est réglée sur **Manuel**.
- Vous pouvez régler directement les paramètres **Date** et **Heure** en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

Fuseau Horaire (en fonction du pays et du modèle) : permet de sélectionner le fuseau horaire.

- Cette fonction est uniquement disponible si **Mode Horloge** est défini sur **Auto.**.
- Si vous sélectionnez l'option **Manuel** sous **Fuseau Horaire**, les paramètres **GMT** et **Heure d'été** sont activés.

Décalage horaire (en fonction du pays et du modèle) : Règle l'heure lorsque votre téléviseur reçoit les informations relatives à l'heure via Internet. Permet de définir l'heure exacte en sélectionnant un décalage.

- L'heure actuelle est réglée par le biais d'un réseau si le téléviseur ne parvient pas à recevoir les informations relatives à l'heure, y compris le signal de radiodiffusion des chaînes de télévision. (par exemple : en cas d'utilisation d'un décodeur, récepteur satellite, etc.)

❑ Utilisation de la veille

MENU → Système → Heure → Veille → ENTER

- Veille TOOLS : permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).
  - Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner une durée, puis appuyez sur ENTER. Pour annuler la fonction Veille, sélectionnez Arrêt.

❑ Réglage de la minuterie de marche/arrêt

MENU → Système → Heure → Progr. activ. <ou> Progr. désact. → ENTER

- Progr. activ. : Vous pouvez définir trois configurations Progr. activ.. (Progr. activ. 1, Progr. activ. 2, Progr. activ. 3)

  Configuration : Sélectionnez Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

  Le symbole ✓ indique le jour que vous avez sélectionné.

  Heure : Permet de régler les heures et les minutes.

  Volume : permet de sélectionner le volume désiré.

Source : permet de sélectionner la source du contenu lu au démarrage du téléviseur. Vous pouvez :

- Sélectionnez **TV** pour que le téléviseur affiche une chaîne hertzienne ou câblée spécifique.
- sélectionner **USB** pour que le téléviseur lise des fichiers photo ou audio à partir d'un périphérique USB ;
- sélectionner une source sur le téléviseur auquel vous avez connecté un boîtier décodeur et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne à partir du décodeur.

Le périphérique USB doit être connecté à votre téléviseur pour que vous puissiez sélectionner **USB**.

Si vous sélectionnez une source autre que **TV** ou **USB**, vous devez :

- disposer d'un décodeur câble ou satellite connecté à cette source ;
- définir sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder lorsque le téléviseur s'allume ;
- laisser le décodeur allumé.

Lorsque vous sélectionnez une source autre que **TV** ou **USB**, les options Antenne et Canal disparaissent.

Antenne (quand la **Source** est définie sur **TV**) : permet de sélectionner **ATV** ou **DTV**.

Canal (quand la **Source** est définie sur **TV**) : permet de sélectionner la chaîne de votre choix.

Musique / **Photo** (quand la **Source** est définie sur **USB**) : permet de sélectionner un dossier du périphérique USB contenant les fichiers audio ou les photos devant être lus lorsque le téléviseur s'allume automatiquement.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de minuterie ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'une seule photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Un dossier est attribué à chacun des périphériques USB. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.

– Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multiformat lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**.

– Il se peut que la fonction **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ni avec les lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.

- **Progr. désact.** : Vous pouvez définir trois configurations **Progr. désact.**. (**Progr. désact. 1**, **Progr. désact. 2**, **Progr. désact. 3**)

  Configuration : Sélectionnez **Arrêt**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

  Le symbole ✓ indique le jour que vous avez sélectionné.

  Heure : Permet de régler les heures et les minutes.

❑ Solutions économiques

■ Solution Eco

MENU → Système → Solution Eco → ENTER

- Mode éco. : Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie.
- Capteur Eco (en fonction du modèle) : cette fonction permet d'optimiser vos économies d'énergie ; les réglages de l'image s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.

  Si vous ajustez l'option Rétroéclairage, l'option Capteur Eco est définie sur Arrêt.

Rétro-écl. min : Lorsque **Capteur Eco** est **Activé**, la luminosité minimale de l'écran peut être réglée manuellement.

Si le **Capteur Eco** est défini sur **Activé**, la luminosité de l'écran peut changer (il devient plus ou moins lumineux) en fonction de l'intensité de la lumière environnante.

- **Veille si aucun signal** : pour éviter toute consommation d'énergie inutile, définissez la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.

  Cette fonction est désactivée lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.

- **Hors ten. auto** : Si le téléviseur est resté sous tension pendant quatre heures sans interaction de l'utilisateur, il est automatiquement mis hors tension pour éviter une surchauffe.

  Si l'option **Hors ten. auto** est définie sur **Arrêt**, le téléviseur reste allumé même en l'absence d'activité.

❑ Autres fonctionnalités

■ Langue des menus

MENU → Système → Langue des menus → ENTER

Permet de définir la langue des menus.

Temps protection auto

MENU → Système → Temps protection auto → ENTER

- Temps protection auto (Arrêt / 2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures): Si l'écran est inutilisé et affiche une image fixe pendant un certain temps défini par l'utilisateur, l'économiseur d'écran est activé de manière à prévenir la formation d'images parasites sur l'écran.

Général

MENU → Système → Général → ENTER

- Mode Jeu : lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.

  REMARQUE

  - Précautions et limitations pour le mode Jeu
    - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre appareil externe, définissez le paramètre Mode Jeu sur Arrêt dans le menu de configuration.
    - Si vous affichez le menu du téléviseur en Mode Jeu, l'écran tremble légèrement.

- L'option **Mode Jeu** n'est pas disponible en mode **TV**.
- Après avoir connecté la console de jeux, réglez le paramètre **Mode Jeu** sur **Activé**. Malheureusement, il se peut que la qualité d'image soit moins bonne.
- Si le paramètre **Mode Jeu** est réglé sur **Activé** :
  - le paramètre **Mode Image** est défini sur **Jeux** et le paramètre **Mode Son** sur **Jeux**.

- **Verr. Touches** : Permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du panneau avant en même temps. Lorsque la fonction Verrouill. panneau est activée, aucune des touches du panneau ne répond.
- **Affich. logo** : affichez le logo Samsung au démarrage de la TV.

Modifier PIN

MENU → Système → Modifier PIN → ENTER

Vous devez modifier votre mot de passe pour pouvoir configurer le téléviseur.

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration.
- Entrez votre code PIN à 4 chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option Modifier PIN.

DivX® Vidéo à la demande

MENU → Système → DivX® Vidéo à la demande → ENTER

Permet d'afficher le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Si vous vous connectez au site web DivX et que vous vous enregistrez en utilisant votre code à 10 chiffres, vous pourrez télécharger le fichier d'enregistrement VOD (vidéo à la demande).

Une fois que vous exécutez ce dernier à l'aide de **Vidéos**, l'enregistrement est terminé.

Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web http://vod.divx.com.

❑ Utilisation de la liste des sources

■ Liste Source

MENU → Applications → Liste Source → ENTER

Lorsque vous appuyez sur le bouton **SOURCE**, l'écran Source s'affiche immédiatement.

Vous ne pouvez choisir que des périphériques externes qui sont connectés au téléviseur. Dans l'écran Source, les entrées connectées sont mises en surbrillance.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Changement de la source d'entrée" du manuel électronique.

❑ Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des fichiers photos, audio ou vidéo au port USB situé sur le côté du téléviseur.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez sélectionner directement les options **Photos**, **Vidéos**, **Musique** ou **Relecture histoire** (en fonction du pays et du modèle).

Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédias sans licence.

Liste des choses à savoir avant d'utiliser Media Contents

- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et exFAT.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Media Play prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
- Media Play ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Ceux-ci sont dédiés aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.

- Avant de connecter le périphérique au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15360 x 8640 pixels.
- Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message "Format de fichier inconnu" s'affiche.
- Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans l'option **Vidéos**.

- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie de gestion des droits numériques (DRM) prend en charge la création, la distribution et la gestion du contenu de manière intégrée et complète, y compris la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Le mode de connexion PTP n'est entièrement disponible qu'avec des appareils photo numériques. Lorsque vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur à l'aide du mode PTP, cet appareil risque de ne pas être reconnu.
- Connectez un disque dur USB au port USB dédié (HDD 5V 1A). Les disques durs USB de plus de 2 To ne sont pas pris en charge. (en fonction du pays et du modèle)
- Il est possible qu'un périphérique USB nécessitant une alimentation haute tension (plus de 500 mA ou 5 V) ne soit pas pris en charge. Le disque dur connecté au port USB n'est pas pris en charge.

- Si aucune entrée n'a été reçue par le téléviseur au cours de la période définie dans le paramètre **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors d'une connexion au téléviseur.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est corrompue ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'utilisation de Media Contents, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.
- Si le nombre de fichiers et de dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à 4 000 environ, il se peut qu'ils ne s'affichent pas et que certains dossiers ne s'ouvrent pas.

Déconnexion d'un périphérique USB

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE**.
2. Sélectionnez le périphérique USB de votre choix, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**. Le menu **Outils** s'affiche.
3. Sélectionnez **Retirer USB**, puis attendez que le périphérique USB soit déconnecté. Vous pouvez retirer un périphérique USB du téléviseur.

Pour retirer un périphérique USB du téléviseur, nous recommandons d'utiliser la fonction **Retirer USB**.

❑ Utilisation de Media Contents

MENU → Applications → Media Play → ENTER

Profitez des photos, des fichiers musicaux et des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA.P**.
2. Appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner le menu de votre choix (Photos, Vidéos, Musique, Relecture histoire (en fonction du pays et du modèle)), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner le périphérique de votre choix, puis à nouveau sur **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲/▼/◄/► pour sélectionner le fichier voulu dans la liste, puis sur le bouton **ENTER** ou ►II / ► (en fonction du pays et du modèle).

Lecture des fichiers sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner **Options** en haut de chaque écran principal et sélectionnez **Lire élém. sél.**.
2. Sélectionnez les fichiers de votre choix.
   - Une marque de sélection s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
   - Appuyez de nouveau sur la touche **ENTER** pour annuler la sélection du fichier.
3. Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner **Lecture**.
   - Pour sélectionner tous les fichiers ou annuler leur sélection, appuyez sur **Sélectionner tout** / **Tout désélectionner**.

❑ Lecture de Photos / Vidéos / Musique / Relecture histoire (en fonction du pays et du modèle)

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton ▲/▼/◄/► pour sélectionner le menu voulu.

- Si le menu d'options ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton **TOOLS** ou **ENTER**.
- Vous pouvez aussi utiliser les boutons ►II ou ► (en fonction du pays et du modèle) /■/◄◄/►► de la télécommande pendant la lecture.
- En appuyant sur le bouton **INFO** pendant la lecture, vous pouvez consulter les informations de lecture.

Menu Lecture

Bouton	Opération	Photos	Vidéos	Musique
❮ / ❯	Précédent / Suivant	●		
▶II ou (▶ / II) / ■ (en fonction du pays et du modèle)	Lancer le diaporama / Arrêter le diaporama	●		
	Lecture / Pause	Mini-lecteur*	●	●
⏮ / ⏭	Précédent / Suivant	Mini-lecteur*	●	●
⏪ / ⏩	Rembobiner / Avance rapide	●	●	●

* En réglant Fond musical sur Mini-lecteur dans Photos, ces boutons s'affichent.

Photos

Bouton	Opération	
	Paramètres du diaporama	Permet de définir les options Vitesse et Effets pour le diaporama.
	Zoom	Vous pouvez faire un zoom sur l'image.
	Pivoter	En mode Plein écran, permet de faire pivoter des images.
	Fond musical / Mini-lecteur	Permet de définir le fond musical d'un diaporama. / Vous pouvez contrôler des menus de lecture simples.
	Paramètres	Mode Image / Mode Son : vous permet de régler la configuration de l'image ou du son. Informations : Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.

- Pendant le diaporama, tous les fichiers de la liste sont affichés dans l'ordre.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton [►II] ou [►] (En fonction du pays et du modèle) (ou le bouton ▲ → **Options** → **Diaporama**) dans la liste des fichiers, le diaporama démarre immédiatement.
- Pendant le diaporama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton [◄◄] (REW) ou [►►] (FF).

● Formats de photo pris en charge

- Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques" du manuel utilisateur.

Vidéos

Bouton	Opération	
	Rechercher	Rech. titres : Vous pouvez directement déplacer l'autre fichier. Rech. barre de temps : Vous pouvez effectuer une recherche dans la vidéo à l'aide des boutons ◄ et ► par intervalle d'une minute ou en entrant directement une valeur. Selon la source, cette fonction peut ne pas être prise en charge.
	Mode Répétition	Permet de lire des fichiers vidéo en boucle.
	Format de l'image	Permet de régler le format de l'image selon vos besoins.

Bouton	Opération	
	Paramètres	Param. de sous-titre : Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction n'est opérationnelle que si les sous-titres possèdent le même nom de fichier que la vidéo. Mode Image / Mode Son : vous permet de régler la configuration de l'image ou du son. Langue audio : Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo en comporte plusieurs. Informations : Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.

- Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
- Ce mode vous permet de visionner les séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

- Formats sous-titrage/vidéo pris en charge
  - Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques" du manuel utilisateur.

Musique

Bouton	Opération	
	Répétition	Permet de lire des fichiers audio en boucle.
	Aléatoire	Permet de lire les fichiers audio de manière aléatoire.
	Mode Son	Permet de régler les paramètres audio.

Seuls les fichiers audio dont l'extension est prise en charge sont affichés. Les fichiers possédant une extension non prise en charge ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.

Si un son anormal est émis lors de la lecture de fichiers audio, ajustez le réglage de l'option **Egaliseur** du menu **Son**. (Un fichier audio surmodulé peut être à l'origine d'un problème de son.)

- Formats audio pris en charge

  Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques" du manuel utilisateur.

Définition de la langue d'encodage

Définissez la langue d'encodage si le texte n'est pas pris en charge.

1. Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner **Options** en haut de l'écran principal Musique et sélectionnez **Encodage**.
2. Sélectionnez la langue d'encodage souhaitée.

Composants & DTV (en fonction du pays et du modèle)

Source	Résolution	Fréquence (Hz)
Composants	1 280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1 920 x 1 080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
DTV	1 280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1 920 x 1 080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	25 Hz

Vidéos/Photos (dans Media Play)

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques" du manuel utilisateur.

❑ Affichage de l'e-Manual

■ e-Manual

MENU → Assistance → e-Manual → ENTER

Vous pouvez lire l'introduction et les instructions relatives aux fonctions de votre TV.

Pour plus d'informations sur l'écran du Manuel électronique, reportez-vous à la section "Utilisation du manuel électronique" du Manuel de l'utilisateur.

❑ Utilisation du diagnostic automatique

■ Diagnost. auto.

MENU → Assistance → Diagnost. auto. → ENTER

La fonction Diagnost. auto. peut prendre quelques secondes ; cela est normal.

- Test de l'image : utilisez cette option pour rechercher d'éventuels problèmes d'image.
- Test du son : utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores.

  Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur TV dans le menu Son.

- La mélodie est diffusée pendant le test même si le son a été désactivé en appuyant sur le bouton **MUTE**.

- **Informations de signal** (chaînes numériques uniquement) : la qualité de réception des chaînes HDTV est parfaite ou les chaînes ne sont pas disponibles. Réglez l'antenne afin d'augmenter l'intensité du signal.
- **Réinit.** : rétablit tous les paramètres par défaut, à l'exception des paramètres réseau.
  - L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration.
  - Entrez votre code PIN à 4 chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

❑ Mise à jour du logiciel

■ Mise à jour du logiciel

MENU → Assistance → Mise à jour du logiciel → ENTER

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur vers la dernière version.

Après une mise à niveau du logiciel, les paramètres vidéo et audio reprennent leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir facilement après la mise à niveau.

- **MàJ maintenant**

  Le micrologiciel de votre téléviseur peut être mis à jour par le biais d'une connexion USB ou d'un signal de diffusion.

  – USB : insérez dans le téléviseur la clé USB contenant le fichier de mise à niveau du micrologiciel téléchargé depuis « www.samsung.com ».

    Veillez à ne pas déconnecter ni retirer la clé USB avant la fin de la mise à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.

– Canal : vous pouvez mettre le logiciel à niveau en utilisant le signal diffusé.

Si cette fonction est sélectionnée pendant la période de transmission du logiciel, ce dernier est automatiquement recherché et téléchargé.

Le temps nécessaire au téléchargement dépend de l'état du signal.

- Mise à jour auto (en fonction du pays et du modèle) : Cette option met à niveau le téléviseur lorsqu'il est en mode veille. Le téléviseur peut ainsi effectuer les mises à niveau automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Etant donné que les processus internes du téléviseur sont actifs, il se peut que l'écran émette une faible lueur. Cette situation peut perdurer pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que le téléchargement du logiciel soit terminé.
- Gérer les chaînes du satellite (en fonction du pays et du modèle) : permet de gérer les téléchargements de logiciels via une chaîne satellite.

❑ Changement du mode d'utilisation

■ Mode Utilisation

MENU → Assistance → Mode Utilisation → ENTER

Sélectionnez le **Mode Utilisation** adapté à votre domicile. Nous vous recommandons vivement de sélectionner **Util. domicile**.

- **Util. domicile** : **Util. domicile** est le réglage par défaut.
- **Util. magasin** : le **Util. magasin** est prévu pour un usage en magasin uniquement. Si vous sélectionnez **Util. magasin**, certaines fonctions ne seront pas opérationnelles, et les réglages de l'image seront réinitialisés toutes les 5 minutes.

❑ Affichage de Contacter Samsung

■ Contacter Samsung

MENU → Assistance → Contacter Samsung → ENTER

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appel et la manière de télécharger des produits et logiciels.

❑ Utilisation du Mode Sport

■ Mode Sport TOOLS

MENU → Applications → Mode Sport → ENTER

Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.

- A (Zoom) : permet d'interrompre la lecture et de diviser l'image en 9 parties. Sélectionnez une partie pour faire un zoom avant dessus. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.

Lorsque le Mode Sport est défini surActivé, les modes d'image et de son sont automatiquement définis sur Stade.

Si vous éteignez le téléviseur alors qu'il est en Mode Sport, le Mode Sport sera désactivé.

Lorsque le Service de diffusion de données fonctionne, le Zoom n'est pas disponible.

❑ Utilisation du Mode Cinéma africain

■ Mode Cinéma africain

(en fonction du pays et du modèle)

MENU → Applications → Mode Cinéma africain → ENTER

Lorsque vous réglez la fonction Mode Cinéma africain sur Activé, le téléviseur offre une qualité d'image et de son optimale pour le contenu populaire.

Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.

❑ Utilisation de la fonction More TV Feature

(en fonction du pays et du modèle)

(Selon le pays, le nom de la fonction **More TV Feature** peut varier)

■ More TV Feature TOOLS

MENU → Applications → More TV Feature → ENTER

Selon le modèle, il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge.

Cette fonction permet de réaliser une capture d'écran ou d'enregistrer un son à partir de l'écran de télévision affiché. En outre, vous pouvez sauvegarder l'image capturée et le son enregistré sur le périphérique USB connecté au téléviseur. Cette fonction permet de conserver l'image capturée et le son enregistré à partir de l'écran regardé.

La fonction **More TV Feature** est destinée à un usage personnel uniquement, et pas à des fins commerciales ou de communication au public.

- Le nom de la fonction **More TV Feature** peut changer d'un pays à l'autre : **Family TV Feature** ou **More TV Feature**.
- Il se peut que l'utilisateur ne puisse pas utiliser ces fonctionnalités pour capturer des images ou des sons sans autorisation préalable des titulaires de droits d'auteur ou les utiliser de manière illicite.
- Samsung décline toute responsabilité liée à une mauvaise utilisation du service.

- **More TV Feature**

  Active ou désactive la fonction **More TV Feature**.

- **Périph. enregistr. défaut**

  Vous pouvez définir le périphérique par défaut pour l'enregistrement des fichiers image et audio capturés.

- Cette fonction est uniquement disponible si le périphérique USB est raccordé au téléviseur.
- Si la fonction **More TV Feature** est en cours d'exécution, cette fonction n'est pas disponible.

Relecture histoire (en fonction du pays et du modèle)

1. Pour exécuter la fonction **Relecture histoire** pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur B. Cette action enregistre le son en temps réel et effectue parallèlement des captures d'écran toutes les 5 secondes.
   Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran lorsque l'enregistrement est en cours. Celle-ci affiche la durée de l'enregistrement.
2. Pour arrêter **Relecture histoire**, appuyez sur B. L'enregistrement est stocké en tant que fichier .plt sur le périphérique USB connecté au téléviseur. Des miniatures des enregistrements s'affichent alors à l'écran.

- Sélectionnez l'écran des miniatures pour lire les fichiers enregistrés sur **Media Play**.
- Vous ne pouvez pas changer de chaîne ou de source pour un périphérique externe. Pour changer la chaîne ou la source pour un périphérique externe, vous devez d'abord arrêter l'enregistrement.

La fonctionnalité **Relecture histoire** (en fonction du pays et du modèle) n'est qu'une application fournie par Samsung. Samsung décline toute responsabilité quant à l'usage qu'il en est fait par l'utilisateur. L'application est prévue pour un usage personnel et privé uniquement dans le chef de l'utilisateur. Il revient à l'utilisateur de respecter la réglementation locale en vigueur lorsqu'il utilise cette application et d'assumer la responsabilité de tout dommage, de toute sanction et de toute action en réparation de préjudice résultant d'une utilisation abusive de l'application, y compris sans s'y limiter, de toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Capture d'écran

1. Pour effectuer une capture d'écran pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur C. La capture de l'écran peut prendre 2 à 3 secondes.
2. Une fois la capture d'écran effectuée, l'image est enregistrée sous la forme d'un fichier .jpg, sur le périphérique USB connecté au téléviseur. Des miniatures des images capturées sont ensuite affichées à l'écran.
   - Sélectionnez l'écran de miniatures pour afficher les images enregistrées sur **Media Play**.
   - Résolution de capture d'écran : 1280 x 720

Enregistrement audio

1. Appuyez sur D. Le son est enregistré en temps réel.
   - Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran pendant l'enregistrement. Elle indique la durée de l'enregistrement.
2. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur D. L'enregistrement est stocké en tant que fichier .wav sur le périphérique USB connecté au téléviseur. Des miniatures des enregistrements audio sont ensuite affichées à l'écran.
   - Sélectionnez l'écran de miniatures pour lire les fichiers audio enregistrés sur **Media Play**.
   - Vous ne pouvez pas changer de chaîne ou de source pour un périphérique externe. Pour pouvoir modifier le canal ou la source d'un appareil externe, vous devez d'abord arrêter l'enregistrement du son.

Restrictions

- Un périphérique USB doit être connecté au téléviseur.
- La fonction **More TV Feature** peut être utilisée uniquement si le périphérique USB connecté au téléviseur dispose d'au moins 5 Mo d'espace libre.
- N'éteignez pas le téléviseur et ne déconnectez pas le périphérique USB lorsque la fonction **More TV Feature** est en cours d'utilisation. Si vous éteignez le téléviseur ou déconnectez le périphérique USB, le fichier risque de ne pas être enregistré ou ne pas pouvoir être lu.
- Si la puissance du signal de radiodiffusion diminue ou si le signal est perdu en cours d'exécution de la fonction **More TV Feature**, il est possible que le fichier ne soit pas enregistré ou lu correctement.

La fonction **More TV Feature** ne peut être utilisée dans les situations suivantes :

- lorsque le **Media Play** est en cours d'utilisation ;
- lorsque la fonction **PIP** est en cours d'utilisation ;
- en l'absence de signal ;
- avec les chaînes de service de diffusion de données ;
- sur les canaux brouillés ;
- avec les chaînes pour lesquelles ce service n'est pas disponible ;
- avec les chaînes verrouillées par le contrôle parental.

❑ Utilisation du système satellite

Pour en savoir plus, vous trouverez un manuel électronique supplémentaire sur notre site Web à l'adresse www.samsung.com.

❑ Écoute d'un son audio sur un périphérique mobile via le haut-parleur du téléviseur (Mise en miroir audio)

Vous pouvez écouter du son audio sur un périphérique mobile via le haut-parleur du téléviseur après avoir connecté le périphérique au téléviseur au moyen d'une connexion Bluetooth.

- La technologie Bluetooth est une technologie sans fil à courte distance qui permet de connecter des périphériques Bluetooth comme des téléphones portables, des ordinateurs portables, des écouteurs et des casques. Veillez à lire la section « À lire avant d'utiliser des périphériques Bluetooth ».
- La qualité audio peut varier en fonction de l'état du réseau sans fil.
- En mode de mise en miroir audio, vous ne pouvez pas utiliser le menu Son.

❑ Connexion d'un périphérique mobile via Bluetooth

1. Activez le Bluetooth sur votre périphérique mobile. Le téléviseur recherche ensuite les périphériques disponibles.
2. Sélectionnez le téléviseur dans la liste de recherche. Une fenêtre contextuelle vous demande ensuite si le périphérique mobile doit être connecté.
   - Si le téléviseur n'a pas été trouvé, mettez hors tension le téléviseur et le périphérique mobile.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez **Autor.**. Le téléviseur se connecte au périphérique mobile.
   - Les périphériques mobiles précédemment connectés sont automatiquement connectés à l'activation du Bluetooth.
   - Même si du contenu est en cours de lecture sur votre périphérique mobile, vous pouvez immédiatement écouter le contenu via le téléviseur.
   - Pour plus d'informations sur les boutons, reportez-vous à la section « Boutons disponibles en mode de mise en miroir audio ».

❑ Boutons disponibles en mode de mise en miroir audio

Bouton	Opération	
▶ / ⏸	Pause / Lecture	Permet de mettre en pause ou de lire le contenu audio.
⏭	Suivant	Permet de lire le contenu audio suivant.
⏮	Précédent	Permet de lire le contenu audio précédent.
	Image désactivée	Permet de lire les fichiers audio uniquement lorsque l'écran est éteint.
✕	Quitter	Permet de quitter le mode de mise en miroir audio.

❑ À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

- Vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil Bluetooth.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut émettre un léger bruit ou ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants :
  - Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du téléviseur.
  - Lorsque le périphérique est soumis à une variation électrique provenant d'obstacles comme un mur, un angle ou une cloison séparatrice.
  - Lorsque périphérique est exposé à des interférences électriques provenant de périphériques utilisant la même plage de fréquences, y compris les appareils médicaux, les micro-ondes et les systèmes LAN sans fil.

❑ All care protection (Protection totale)

1. All care protection (Protection totale) mettra à jour la qualité d'image toutes les 5 000 heures.
2. Le menu contextuel All care protection (Protection totale) s'affichera toutes les 5 000 heures, max. 3 fois (5 000/10 000/15 000 heures)
3. La notification ou le menu contextuel se fermeront s'ils restent inactifs (30 sec.) ou si vous sélectionnez une touche sur la télécommande sauf la touche de mise sous/hors tension.

- Si l'utilisateur éteint puis rallume l'appareil, le menu contextuel de demande de mise à jour apparaîtra à nouveau.
- Le menu contextuel ne s'affichera que 3 fois, compris dans le menu contextuel initial.
- Le menu contextuel s'affichera 5 000 heures après l'activation du téléviseur.