

DE Kurzinstallationsanleitung  
FR Guide d'installation rapide  
IT Guida di installazione rapida  
ES Guía rápida de instalación  
LV Īsā uzstādīšanas pamācība

PT Guia de instalação rápida  
NL Beknopte installatiehandleiding  
SE Snabbinstallationsanvisning  
DK Lyninstallationsvejledning  
LT Trumpoji įrengimo instrukcija

NO Hurtiginstallasjonsguide  
FI Pika-asennusopas  
GR Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης  
HU Gyors telepítési útmutató  
EE Kiirpaigaldusjuhend



PL Skrócona instrukcja instalacji  
CZ Stručná instalační příručka  
SK Príručka rýchleho inštalácie  
RO Ghid de instalare rapidă  
IL מודריך התקנה מהירה

BG Кратко ръководство за инсталация  
SI Hitri priročnik za namestitev  
HR Brzi vodič za instalaciju  
CS Vodič za brzu instalaciju




JC68-02677AV102

1



2




3









USB



Power






**SCX-340xW Series Only****Wireless Setting and Installation**

## Viewing the User's Guide

**DE** Lesen Sie das Benutzerhandbuch  
**FR** Afficher le guide d'utilisateur  
**IT** Visualizzazione della Guida dell'utente  
**ES** Ver el Manual de Usuario  
**PT** Consulte o Guia do Utilizador  
**NL** Gebruikershandleiding weergeven  
**SE** Läs bruksanvisningen  
**DK** Få vist brugervejledningen  
**NO** Vis brukerhåndboken  
**FI** Käyttöoppaan tarkasteleminen  
**GR** Προβολή του οδηγού χρήστη  
**HU** Olvassa el a Felhasználói útmutatót

**PL** Przeglądanie podręcznika użytkownika  
**CZ** Prostudujte si uživatelskou příručku  
**SK** Zobrazit' používateľskú príručku  
**RO** Consultați Ghidul Utilizatorului  
**BG** Виж ръководството на потребителя  
**SI** Preberite priročnik za uporabnike  
**HR** Pogledajte korisnički priručnik  
**CS** Prikaz korisničkog priručnika  
**LV** Skatiet lietotāja rokasgrāmatu  
**LT** Skaitykite naudojimo instrukciją  
**EE** Lugege kasutusjuhendit

**IL** הצגת מדריך למשתמש

Be sure to read the safety guidelines in the User's Guide on the supplied CD-ROM before using this product.

**DE** Lesen Sie unbedingt in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der CD-ROM finden, die Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie dieses Gerät benutzen.  
**FR** Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les normes de sécurité indiquées dans le Guide de l'utilisateur disponible sur le CD-ROM inclus.  
**IT** Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le linee guida sulla sicurezza riportate nel Manuale dell'utente nel CD-ROM in dotazione.  
**ES** Antes de utilizar este producto, asegúrese de que ha leído las directrices sobre seguridad de la Guía del usuario que se encuentra en el CD-ROM suministrado.  
**PT** Certifique-se de que lê os procedimentos de segurança no Manual de utilizador fornecido no CD-ROM, antes de utilizar este produto.  
**NL** Lees de veiligheidsrichtlijnen in de gebruikershandleiding op de meegeleverde cd-rom voordat u de printer in gebruik neemt.  
**SE** Läs säkerhetsanvisningarna i handboken på cd-skivan innan du använder den här produkten.  
**DK** Sørg for at læse sikkerhedsforholdsreglerne i brugervejledningen på den medfølgende cd-rom, inden du begynder at bruge produktet.  
**NO** Les sikkerhetsretningslinjene i brukerhåndboken på den medfølgende CDen før du tar i bruk produktet.  
**FI** Muista lukea CD-levyllä olevan käyttöoppaan turvallisuusohjeet ennen tämän tuotteen käyttämistä.  
**GR** Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις οδηγίες ασφαλείας στον οδηγό χρήστη που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD-ROM, προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.  
**HU** A termék használata előtt mindenképpen olvassa el a készülékhez adott CD-ROM-on található Felhasználói útmutatóban leírt biztonsági óvintézkedéseket.  
**PL** Przed użyciem tego produktu należy koniecznie przeczytać wytyczne bezpieczeństwa w Przewodniku użytkownika na załączonej płycie CD-ROM.  
**CZ** Před použitím výrobku si přečtete bezpečnostní pokyny uvedené v uživatelské příručce na přiloženém disku CD-ROM.  
**SK** Pred používaním tohto produktu si nezabudnite prečítať bezpečnostné smernice v Používateľskej príručke na dodanom CD-ROM disku.  
**RO** Citiți instrucțiunile privind siguranța din Ghidul Utilizatorului aflat pe CD-ROM-ul furnizat, înainte de a utiliza acest produs.  
**BG** Преди да използвате този продукт, задължително прочетете препоръките за безопасност в ръководството на потребителя на доставения CD-ROM.  
**SI** Pred uporabo tega izdelka pozorno preberite varnostne smernice v priročniku za uporabnike, na voljo na priloženem CD-ROM-u.  
**HR** Svakako pročitajte sigurnosne smjernice u Korisničkom vodiču na isporučenom CD-ROM-u prije početka korištenja ovog proizvoda.  
**CS** Obavezno pročitajte bezbednosne smernice u korisničkom priručniku na priloženom CD-ROM-u pre upotrebe proizvoda.  
**LV** Pirms izstrādājuma lietošanas noteikti izlasiet drošības norādījumus, kas sniegti kompaktdiskā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.  
**LT** Prieš naudodami šį įrenginį, būtinai perskaitykite CD-ROM diske esančioje naudojimo instrukcijoje saugos nurodymus.  
**EE** Enne seadme kasutamist lugege kindlasti ohutusjuhiseid, mis on ära toodud CD-plaadil olevas kasutusjuhendis.

**IL** קרא את הנוחיות הבטיחות במדריך למשתמש הנמצא על גבי התקליטור המצורף, לפני השימוש במוצר זה.