

SAMSUNG

Käsikirja


Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esittely | Älypuhelimemme on tehnyt perheemme ensimmäisestä ulkomaanmatkasta todella merkityksellisen! Siksi haluaisin antaa muutamia vihjeitä, miten puhelinta voi hyödyntää täydellisesti.



Sisältö

- 4 Kahden näkymän kuvaaminen samalla kertaa: Kaksoiskamera
- 6 Vangitse liike: Draama
- 8 Herätä kuvasi eloon: Ääni ja kuva
- 10 Tallenna tarinasi kuviin: Juttualbumi
- 14 Tuo vain sormesi lähemmäs: Ilmanäkymä
- 18 Selaa koskettamatta: Ilmaele
- 24 Liikuta päätäsi: Älykäs vieritys, Älykäs tauko
- 27 Jaa ilo: Ryhmätoisto
- 32 Kalorien seuranta: S Health
- 35 Kylmyyden hallintaa



Kahden näkymän kuvaaminen samalla kertaa: Kaksoiskamera


Kaksoiskamera-toiminnolla voin ottaa kauniin maisemakuvan ja omakuvan samanaikaisesti. Eilen kuvasin poikani leikkimässä lintujen kanssa ja oman reaktioni siihen samanaikaisesti.




Ota kaksi kuvaa samalla kertaa Kaksoiskamera-tilassa

Ota omakuva kauniissa ympäristössä.
Laite kuvaa kaksi näkymää samalla kertaa etu- ja takakameransa avulla.



Siirry Kaksoiskamera-tilaan napauttamalla  kamerassa. Kohdistat etsimet toisiinsa ja ota sitten kuva.




- Voit säätää upotetun kuvan kokoa ja sijaintia napauttamalla kuvaa.
- Lisää upotettuun kuvaan erilaisia tyylejä napauttamalla .

Vangitse liike:

Draama

Kun katselen poikaani ajamassa puluja takaa aukiolla, toivon, että voisin ikuistaa hänen hauskat ilmeensä. Sitten muistan, että Draama-toiminnolla voin tehdä niin.



Ota dynaaminen kuva Draama-toiminnolla

Draama-toiminnolla voit ottaa liikkuvasta kohteesta sarjan kuvia ja yhdistää ne kuvaksi, jossa kaikki liike näkyy. Voit luoda taiteellisen ja elävän kuvan etäällä liikkuvasta kohteesta.



Siirry Draama-tilaan napauttamalla kamerassa **Tila > Draama** ja ota sitten kuva.


Saat parhaan kuvan noudattamalla seuraavia vihjeitä. Laite ei ehkä ota valokuvia oikein muissa kuvausolosuhteissa.

- Pidä kamera vakaana ja ole liikkumatta ottaessasi valokuvia.
- Ota valokuvia kohteesta, joka liikkuu yhteen suuntaan.
- Ota valokuvia, joiden taustalla ei ole liikkuvia kohteita.
- Vältä ottamasta valokuvia, joissa kohteen ja taustan värit ovat samanlaisia.
- Vältä ottamasta valokuvia kohteesta, joka on liian lähellä tai liian kaukana sopiakseen etsimeen tai joka on liian pitkä, kuten linja-auto tai juna.

Herätä kuvasi eloon:

Ääni ja kuva

Tänään on tyttäreni syntymäpäivä,
ja meillä oli syntymäpäiväjuhlat
hotellissamme. Tämän laitteen avulla
saimme ikuistettua hänen reaktionsa sekä
kuvina että ääninä.



Lisää kuviisi ääni Ääni ja kuva -tilassa

Ota kuva ja tallenna muutama sekunti ääntä Ääni ja kuva -tilan avulla. Ääni todella herättää valokuvan henkiin.




Siirry Ääni ja kuva -tilaan napauttamalla kamerassa **Tila > Ääni ja kuva** ja ota sitten kuva.

Kuuntele tallennettu ääni uudelleen napauttamalla.



Tallenna tarinasi kuviin: Juttualbumi


Otan usein niin paljon kuvia, että niiden kaikkien järjestämisessä on paljon työtä. Onneksi laite lajittelee valokuvani automaattisesti ja muuttaa ne hienoksi valokuva-albumiksi.




Luo media-albumi

Laite lajittelee valokuviasi automaattisesti albumeiksi määrittämiesi ehtojen mukaan, ja voit tallentaa niihin tietoja.

Jos otat paljon valokuvia samassa paikassa tai samana päivänä, laite pyytää sinua luomaan albumin.




Napauta Juttualbumissa **Luo albumi** > **Tunnistetietojen mukaan** ja anna tiedot. Anna albumin nimi, valitse kuvien asettelu ja napauta sitten **Luo albumi**.





- Määritä albumia varten ehdot, kuten sijainti, henkilöt ja aika.

Lisää albumiin tietoja


Voit tallentaa sivuun tai valokuvaan tietoja. Kun kääntelet sivuja, napauta päivämäärää sivulla. Napauta  ja lisää muistio sivulle.

Kosketa valokuvaa jonkin aikaa ja muuta sen paikkaa sivulla, kierrä sitä tai lähennä tai loitonna sitä.

VIHJE Kun käännät sivuja, napauta  > **Lisää sisältöä** ja lisää sitten muita valokuvia, muistioita tai sijaintitietoja.

Voit lisätä valokuvaan kuvatekstin valitsemalla valokuvan sivuja käännellessäsi ja napauttamalla sitten .





- Lisää kuyaan erilaisia tehosteita napauttamalla .


Albumin julkaiseminen

Voit julkaista albumin käyttäen hienoa asettelua ja säilyttää sitä kirjahyllyssäsi.



Valitse Juttualbumissa albumi ja napauta  > **Tilaa valokuvakirja.** Valitse valuutta sekä albumin koko ja anna sitten toimitusosoite ja muut tarvittavat tiedot.




- Esikatsele albumin asettelua näytössä. Voit muuttaa asettelua siirtymällä takaisin albumiin ja napauttamalla  > **Muuta teemaa.**

VIHJE Albumin tilaaminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.

Tuo vain sormesi lähemmäs: Ilmanäkymä

Olin niin innoissani veljeni suorituksesta, että kuvasin todella pitkän videon. Myöhemmin halusin löytää kohdan, jossa hän alkoi tanssia, mutta video oli niin pitkä, etten löytänyt sitä. Juuri kun aloin turhautua, äitini tuli ja osoitti näyttöä, ja esikatselu käynnistyi kuin taikauskusta. Uskomatonta!




Etsi helposti tietojen esikatselun avulla

Voit esikatsella albumikansiossa olevia kuvia osoittamalla kansiota näytössä. Löydät kuvan helposti tarkastamatta jokaista kansiota.

VIHJE Voit katsella pikavalintanumeron yhteystietoja myös osoittamalla numeroa näppäimistöllä. Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, ota pikavalintanumeron esikatseluominaisuus käyttöön.

Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Ilmanäkymä**, vedä **Ilmanäkymä** -kytkintä oikealle ja vedä sitten **Tietojen esikatselu** -kytkintä oikealle.




Etsi helposti etenemisen esikatselun avulla

Videon toiston aikana voit esikatsella videon eri kohtia osoittamalla etenemispalkkia näytössä. Löydät haluamasi kohdan nopeasti ja helposti.



Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Ilmanäkymä**, vedä **Ilmanäkymä** -kytkintä oikealle ja vedä sitten **Edistymisen esikatselu** -kytkintä oikealle.




Etsi helposti Internet-sivun suurennuksen avulla

Internet-sivun katselun aikana voit suurentaa sisältöä osoittamalla näytössä. Tämän ominaisuuden avulla voit katsella Internet-sivua ja valita linkkejä.



Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Ilmanäkymä**, vedä **Ilmanäkymä** -kytkintä oikealle ja vedä sitten **Verkkosivun suurennus** -kytkintä oikealle.



Selaa koskettamatta: Ilmaele


Tämä laite on todella ihmeellinen. Mieheni näytti, miten voin esikatsella kuvia vain heiluttamalla kättäni näytön edessä. Hän voi selailla valokuva-albumia, vaikka hänen kätensä olisivat aivan ruoasta rasvaiset!



Selaa valokuvia Ilmaselaus-toiminnolla

Voit selailla kuvia, musiikkia tai sivuja pyyhkäisemällä kädellä näytön editse vasemmalle tai oikealle.

Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Liikkeet ja eleet > Ilmaele**, vedä **Ilmaele**-kytkintä oikealle ja vedä sitten **Ilmaselaus** -kytkintä oikealle.



Vastaaminen puheluun Ilmavastaus puheluun -toiminnolla

Voit vastata saapuvaan puheluun liikuttamalla kättäsi näytön edessä.



Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Liikkeet ja eleet > Ilmaele**, vedä **Ilmaele**-kytkintä oikealle ja vedä sitten **Ilmavastaus puheluun** -kytkintä oikealle.




Tärkeimpien tietojen näyttäminen Pikavilkaisu-toiminnolla

Kun näyttö on pimeänä, saat esimerkiksi ilmoitukset, vastaamattomat puhelut, uudet viestit sekä ajan ja päivämäärän näkyviin liikuttamalla kättä näytön yläpuolella.



Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Liikkeet ja eleet > Ilmaele**, vedä **Ilmaele**-kytkintä oikealle ja vedä sitten **Pikavilkaisu** -kytkintä oikealle.





Käännä sivuja Ilmahyppy-toiminnolla

Kun katselet sähköpostiviestejä tai Internet-sivuja, voit selata sivuja ylös- tai alaspäin liikuttamalla kättä ylös tai alas näytön editse.



Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Liikkeet ja eleet > Ilmaele**, vedä **Ilmaele**-kytkintä oikealle ja vedä sitten **Ilmahyppy** -kytkintä oikealle.




Siirrä kuvaketta Ilmasiirto-toiminnolla

Voit siirtää kuvakkeen toiseen paikkaan koskettamalla kuvaketta aloitusnäytössä jonkin aikaa yhdellä kädellä ja liikuttamalla sitten toista kättä vasemmalle tai oikealle näytön editse.


VIHJE Voit siirtää tapahtuman toiseen päivään tai viikkoon tällä toiminnolla. Kun käytät päivä- tai viikkokalenteria, kosketa tapahtumaa jonkin aikaa ja liikuta sitten toista kättäsi vasemmalle tai oikealle.

Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Liikkeet ja eleet > Ilmaele**, vedä **Ilmaele**-kytkintä oikealle ja vedä sitten **Ilmasiirto** -kytkintä oikealle.




Liikuta päätäsi: Älykäs vieritys, Älykäs tauko

Huomasin mieheni vain tuijottavan puhelintaan. Luulin hänen nukahtaneen silmät auki, mutta hän sanoikin lukevansa sanomalehteä. Tämän laitteen avulla hän itse asiassa voi selailla sivuja vain nyökyttelemällä päätään!



Selaa sivuja Älykäs vieritys -toiminnolla

Älykäs vieritys -toiminnolla voit selailla sähköpostiviestejä tai Internet-sivuja ylös tai alas. Nyökkää päälläsi ylös tai alas tai kallista laitetta edestakaisin.



Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Älykäs näyttö** ja vedä sitten **Älykäs vieritys** -kytkintä oikealle.



Videon kytkeminen taukotilaan Älykäs tauko -toiminnolla

Älykäs tauko -toiminnon avulla voit kytkeä toiston automaattisesti taukotilaan katsomalla pois päin näytöstä. Toisto jatkuu, kun katsot uudelleen näyttöä.




Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Älykäs näyttö** ja napauta sitten kohdan **Älykäs tauko** vieressä olevaa valintaruutua.



Jaa ilo: Ryhmätoisto

Poikani ja tyttäreni huvittelivat muokkaamalla joitakin valokuviamme. Liityin heidän ryhmäänsä laitteen avulla nähdäkseni, mille he nauroivat. No, mille? Minulle... ja valtaville piirretyille viiksilleni!




Jaa valokuvia Ryhmätoisto-toiminnolla

Luo laitteella ryhmä ja salli muiden laitteiden jakaa sisältöä Wi-Fi-yhteyden kautta. Voit jakaa ja muokata kuvia yhdessä muiden kanssa.

Jos haluat jakaa kuvia laitteestasi, luo ryhmä napauttamalla **Ryhmätoisto** > **Luo ryhmä**. Napauta sitten **Jaa kuvia** ja valitse jaettavat kuvat.

Jos haluat liittyä ryhmään ja katsella jaettuja kuvia, napauta **Ryhmätoisto** > **Liity ryhmään** > **Jaa kuvia**.



VIHJE Voit piirtää kuvaan napauttamalla




Jaa asiakirjoja Ryhmätoisto-toiminnolla

Voit jakaa asiakirjoja laitteella helposti. Sinun ei tarvitse lähettää sähköpostiviestejä eikä yhdistää laitetta isoon näyttöön asiakirjojen jakamista varten.

Jos haluat jakaa asiakirjoja laitteestasi, luo ryhmä napauttamalla **Ryhmätoisto > Luo ryhmä**. Napauta sitten **Jaa asiakirjoja** ja valitse jaettava asiakirja.

Jos haluat liittyä ryhmään ja katsella jaettua asiakirjaa, napauta **Ryhmätoisto > Liity ryhmään > Jaa asiakirjoja**.




Jaa musiikkia tilaäänijärjestelmällä

Voit jakaa musiikkia ja myös käyttää yhdistettyjä laitteita tilaäänijärjestelmänä tavallistakin vaikuttavamman musiikkielämyksen luomiseksi.

Jos haluat jakaa musiikkia laitteestasi, luo ryhmä napauttamalla **Ryhmätoisto > Luo ryhmä**. Napauta sitten **Jaa musiikkia** ja valitse jaettava musiikki.

Jos haluat liittyä ryhmään ja kuunnella jaettua musiikkia, napauta **Ryhmätoisto > Liity ryhmään > Jaa musiikkia**.




VIHJE Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla . Voit säätää jokaisen yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Pelaa pelejä muiden kanssa

Älä pelaa yksin - nauti peleistä ja kilpaile sen sijaan ystäväsi kanssa. Pelaa verkkopelejä yhdessä muiden kanssa Ryhmätoisto-toiminnolla.

Jos haluat pelata pelejä muiden kanssa, luo ryhmä napauttamalla **Ryhmätoisto** > **Luo ryhmä**. Napauta sitten **Pelaa pelejä** ja valitse pelattava peli:

Jos haluat liittyä ryhmään ja pelata pelejä muiden kanssa, napauta **Ryhmätoisto** > **Liity ryhmään** > **Pelaa pelejä**.




Kalorien seuranta: S Health

Matkoilla on aina mukavaa kokeilla erilaisia ruokia, mutta niistä kertyy nopeasti kaloreita. Tällä kätevällä sovelluksella voin seurata, miten monta kaloria olen tänään syönyt ja kuluttanut.



Kalorien hallinta S Health -sovelluksella

Seuraa syömiesi ja kuluttamiesi kalorien määrää. Anna omat tietosi ja aseta kuntotavoite, joka auttaa sinua noudattamaan terveitä elämäntapoja.



Anna S Health -sovelluksessa fyysiset tietosi, kuten sukupuoli, pituus, paino ja muut profiiliin tarvittavat tiedot.


Tallenna päivittäin nauttimasi kalorit. Voit asettaa tavoitteen kalorien nauttimiselle ja seurata edistymistäsi.


Tallenna kävellessäsi tai muuten kuntoillessasi kuluttamasi kalorit. Voit asettaa tavoitteen kalorien kulutukselle. Laite näyttää, miten lähellä tavoitettasi olet, ja palkitsee sinut kultamitalilla, kun saavutat tavoitteen.

VIHJE Mittayksikkö voi määräytyä laitteen käyttöalueen mukaan.

Tarkista ihanteellinen ympäristö

Laite mittaa nykyisen lämpötilan ja ilmankosteuden ja suosittelee sinulle ihanteellisen mukavaa ympäristöä.



Napauta S Health -sovelluksessa  > **Mukavuustaso** ja tarkastele sitten ihanteellista lämpötilaa ja ilmankosteutta.



- Kasvokuvake osoittaa, onko nykyinen ympäristö mukava.
- Nykyinen ja ihanteellinen lämpötila ovat vasemmalla puolella.
- Nykyinen ja ihanteellinen ilmankosteus ovat oikealla puolella.

Kylmyyden hallintaa

Annoimme lapsillemme hienot käsineet lahjaksi. Aiemmin heidän piti puhelinta käyttäessään ottaa käsineet pois kädestä, mutta tämän laitteen kanssa ei tarvitse. Se tunnistaa kosketuksesi, vaikka käyttäisit käsineitä!

- Kun haluat käyttää tätä toimintoa, napauta **Asetukset > Oma laite > Näyttö** ja napauta sitten kohdan **Suuri kosketusherkkyys** vieressä olevaa valintaruutua.
- Laitetta koskettaessasi ylläsi olevat materiaalit voivat aiheuttaa sen, ettei joitakin komentoja tunnisteta.



Osa laitteen sisällöstä voi poiketa alueen, palveluntarjoajan tai ohjelmiston version mukaan. Sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.



Printed in Korea
GH68-38853W
Finnish. 06/2013. Rev.1.2