


# Handbok

Copyright © 2013 Samsung Electronics




## Inledning


Våra smarttelefoner gjorde vår första familjeresor utomlands så mycket bättre! Därför vill jag dela med mig av några tips om hur du får ut mer av din smarttelefon.





# Innehållsförteckning

- 4 Spela in två scener i taget: Dubbel kamera 
- 6 Fånga ögonblicket: Drama-bild
- 8 Gör bilderna levande: Ljud & foto 
- 10 Spela in din berättelse med bilder: Story Album
- 14 Lägg bara fingret på skärmen: Ljuftvy
- 18 Navigera utan att trycka: Luftgest
- 24 Rör huvudet: Samsung Smart bläddring, Samsung Smart paus
- 27 Dela glädjen: Gruppvisning
- 32 Håll koll på kalorierna: S Health 
- 35 Kontroll även i kylan



# Spela in två scener i taget: Dubbel kamera


Dubbel kamera gör det möjligt att ta vackra landskapsbilder och självporträtt samtidigt. Igår lyckades jag ta en bild på min son när han lekte med fåglar, samtidigt som jag fick med min reaktion!




# Ta två bilder samtidigt i läget Dubbel kamera

Ta ett självporträtt i hänförande miljöer. Enheten använder främre och bakre kameran för att ta två motiv i taget.




På kameran trycker du lätt på  för att växla till läget för Dubbel kamera. Ställ in sökaren och ta bilden.



- Tryck lätt på den infogade bilden för att justera storlek och placering.
- Tryck lätt på  för att lägga till olika stilar till den infogade bilden.

# Fånga ögonblicket: Drama-bild

När jag ser min son jaga duvorna på torget önskar jag att jag kunde fånga alla hans upptåg på bild. Sedan kommer jag på att med drama-bild kan jag göra just det.





# Ta en dynamisk bild med Drama-bild

Använd drama-bild för att ta en serie bilder med rörliga motiv och kombinera dem till en bild som fångar det som händer. Du kan skapa en konstnärlig och livlig bild av ett motiv som rör sig på avstånd.




På kameran trycker du lätt på **MODE > Drama** för att byta till drama-bild, och sedan ta bilden.

För att ta den bästa bilden följer du dessa steg. Enheten kan inte ta bilder på rätt sätt i andra fotograferingsförhållanden.

- Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
- Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
- Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
- Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
- Undvik att ta foton av motiv som befinner sig för nära eller för långt bort för att få plats inom sökaren eller motiv som är för långa, t.ex. en buss eller ett tåg.

# Gör bilderna levande: Ljud & foto

Idag är det min dotters födelsedag, och vi hade kalas på hotellet. Tack vare den här enheten kunde vi fånga hennes reaktion med både bild och ljud.



## Lägga till ljud för dina bilder med läget Ljud & bild

Ta ett foto och spela in några sekunders ljud med läget för ljud och bild. Ljudet ger bilden liv.




På kameran trycker du lätt på **MODE > Ljud & foto** för att byta till ljud- och bildläget och sedan tar du bilden.

Tryck lätt för att lyssna på det inspelade ljudet igen.



# Spela in din berättelse med bilder: Story Album

Det slutar med att jag tar så många bilder  
att jag har svårt att sortera dem. Lyckligtvis  
sorterar enheten automatiskt mina bilder  
och lägger dem i ett snyggt fotoalbum.







# Skapa ett mediealbum

Enheten sorterar automatiskt dina bilder i album med dina angivna kriterier och du kan registrera detaljer om dem.

När du tar många foton på samma plats eller under samma dag frågar enheten om du vill skapa ett album.




I ditt story album trycker du lätt på **Skapa album** > **Efter tagginformation** och anger detaljer. Ange en titel för albumet, välj layout för bilderna och välj en omslagsbild och tryck sedan lätt på **Skapa album**.




- Specificera kriterier för albumet, såsom plats, personer och tid.


# Lägg till mer till albumet

Du kan registrera detaljer för sidan eller bilden. När du vänder sida, kan du trycka lätt på ett datum på sidan.


Tryck lätt på  och lägg till ett memo till sidan.

Tryck lätt på och håll in en bild för att ändra placering på sidan, rotera eller zooma in eller ut på bilden.

**TIPS** Medan du vänder blad trycker du på  > **Lägg till innehåll** och lägger sedan till andra foton, anteckningar eller platsinformation.

För att lägga till en rubrik till bilden väljer du en bild samtidigt som du vänder sida och trycker sedan lätt på .





- Tryck lätt på  för att lägga för olika effekter i bilden.


# Publicera ett album

Du kan publicera ett album med en tilltalande layout och förvara det i bokhyllan.



I ditt story album väljer du ett album och trycker lätt på  > **Beställ fotobok**.  
Välj valuta, storlek på albumet och ange sedan leveransadress och andra uppgifter efter behov.




- Visa albumlayouten på skärmen. Du ändrar layout genom att gå tillbaka till albumet och trycks på  > **Ändra tema**.

**TIPS** För att beställa ett album måste du först logga in på ditt Samsung-konto.

# Lägg bara fingret på skärmen: Ljuftvy

Jag tyckte det var så spännande att titta på min bror att jag spelade in en jättelång film. Senare ville jag hitta det ställe där han började dansa, men filmen var så lång att jag inte kunde hitta det! Precis när jag började bli riktigt irriterad kom min mamma och pekade på skärmen så visades en förhandsgranskning som genom ett trolleri. Enastående!






# Sök enkelt med informationsförhandsgranskning

Peka på albummappen på skärmen för att förhandsgranska bilderna i mappen. Du kan söka efter en bild på ett enkelt sätt utan att undersöka varje mapp.

För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Luftvy**, drar reglaget för **Luftvy** åt höger och drar sedan reglaget för **Info. förhandsgranskning** åt höger.

## TIPS

Du kan också förhandsgranska kontaktinformation för kortnumren när du pekar på en siffra på knappsatsen. Om du vill använda den här funktionen aktiverar du funktionen för att förhandsgranska kortnummer.




# Sök enkelt med förloppsförhandsgranskning

Peka på förloppsindikatorn på skärmen för att förhandsgranska segment av en film i uppspelningsläge. Du kan finna den punkt du söker efter snabbt och enkelt.



För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Luftvy**, drar reglaget för **Luftvy** åt höger och drar sedan reglaget för **Förhandsgranska förlopp** åt höger.




## Sök enkelt med webbsidesförstoraren

Peka på skärmen när du visar en webbsida för att visa innehållet i större format. Den här funktionen hjälper dig att visa webbsidan och välja länkar.



För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar > Min enhet > Luftvy**, drar reglaget för **Luftvy** åt höger och drar sedan reglaget för **Webbsidesförstorare** åt höger.



# Navigera utan att trycka: Luftgest

Den här enheten är verkligen magisk. Min man visade mig hur jag kan förhandsgranska bilder bara genom att vinka med handen över skärmen. Han kan bläddra igenom ett fotoalbum även när händerna är kladdiga av pizza.






# Bläddra igenom bilder med Navigera med gest

Svep med handen åt vänster eller höger över skärmen för att bläddra igenom bilder, musik eller sidor.

För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Rörelser och gester** > **Luftgest**, drar reglaget för **Luftgest** åt höger och sedan reglaget för **Navigera med gest** åt höger.



# Besvara ett samtal med Air call-accept

Vinka med handen över skärmen för att besvara ett inkommande samtal.



För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Rörelser och gester** > **Luftgest**, drar reglaget för **Luftgest** åt höger och sedan reglaget för **Svara på samtal med gest** åt höger.




# Visa den viktigaste informationen med Snabbtitt

När skärmen är avstängd för du handen över skärmen för att visa meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum och mycket mer.



För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Rörelser och gester** > **Luftgest**, dra reglaget för **Luftgest** åt höger och dra sedan reglaget för **Snabbtitt** åt höger.





# Vänd sidor med Flytta med hopp

När du visar e-post eller webbsidor för du handen uppåt eller nedåt över skärmen för att bläddra uppåt eller nedåt på sidan.



För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Rörelser och gester** > **Luftgest**, drar reglaget för **Luftgest** åt höger och sedan reglaget för **Flytta med hopp** åt höger.






# Flytta ikonerna med Flytta med gest

Håll en ikon lätt nedtryckt på hemskärmen med ena handen och flytta sedan den andra handen åt vänster eller höger över skärmen för att flytta ikonerna till en annan plats.

**TIPS** Du kan flytta händelsen till en annan dag eller vecka med den här funktionen. Vid användning av dag- eller veckokalendern kan du hålla en händelse lätt nedtryckt och sedan flytta den andra handen åt vänster eller höger.


För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Rörelser och gester** > **Luftgest**, drar reglaget för **Luftgest** åt höger och sedan reglaget för **Flytta med gest** åt höger.






# Rör huvudet: Samsung Smart bläddring, Samsung Smart paus

Jag upptäckte att min man bara stod och stirrade på sin telefon. Jag trodde han hade somnat med ögonen öppna, men han sa att han läste tidningen. Den här enheten gör det faktiskt möjligt för honom att bläddra igenom sidorna genom att bara nicka!



# Bläddra igenom sidorna med Samsung Smart bläddring

Med funktionen Smart bläddring kan du bläddra igenom e-post eller webbsidor uppåt eller nedåt. Nicka med huvudet uppåt eller nedåt eller luta enheten bakåt och framåt.



För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Smart skärm**, och drar sedan reglaget för **Smart bläddring** åt höger.



# Pausa film med Samsung Smart paus


Med funktionen Smart paus pausas uppspelningen automatiskt när du tittar bort från skärmen. För att återuppta uppspelningen tittar du på skärmen igen.

För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** > **Min enhet** > **Smart skärm** och sedan trycker du lätt på kryssrutan intill **Smart paus**.



# Dela glädjen: Gruppvisning

Min son och dotter hade kul när de redigerade vissa av våra bilder. Jag använde enheten för att ansluta till deras grupp och se vad de skrattade så högt åt. Vad var det? Jo, mig... med en jättemustasch!




# Dela bilder med Gruppvisning

Skapa en grupp med enheten och låt andra enheter dela innehållet via en Wi-Fi-anslutning. Ni kan dela och redigera bilderna tillsammans.

För att dela bilder från enheten trycker du lätt på **Gruppvisning** > **Skapa en grupp** för att skapa en grupp. Tryck sedan lätt på **Dela bilder** och välj bilder som du önskar dela.

För att ansluta till en grupp och visa delade bilder, tryck lätt på **Gruppvisning** > **Gå med i grupp.** > **Dela bilder.**



**TIPS** Tryck lätt på  för att rita på bilden.




## Dela dokument med Gruppvisning

Du kan enkelt dela dokument på enheten. Du behöver inte skicka e-post eller ansluta till en större skärm för att dela dina dokument.

För att dela dokument från enheten trycker du lätt på **Gruppvisning > Skapa en grupp** för att skapa en grupp. Tryck sedan lätt på **Dela dokument** och välj dokument som du önskar dela.

För att ansluta till en grupp och visa ett delat dokument, tryck lätt på **Gruppvisning > Gå med i grupp. > Dela dokument**.




# Dela musik med ett surroundljudsystem

Du kan dela live-musik och även använda anslutna enheter som surroundljudsystem för att få ut mer av din musikupplevelse.

För att dela musik från enheten trycker du lätt på **Gruppvisning** > **Skapa en grupp** för att skapa en grupp. Tryck sedan lätt på **Dela musik** och välj musik som du önskar dela.

För att ansluta till en grupp och lyssna på delad musik, tryck lätt på **Gruppvisning** > **Gå med i grupp.** > **Dela musik.**




**TIPS** Tryck lätt på  för att justera volymen. Du kan justera volymen för varje ansluten enhet.

# Spela spel tillsammans

Spela inte ensam, utan roa dig med att spela med vännerna istället. Spela online-spel tillsammans med funktionen Gruppvisning.

För att spela tillsammans trycker du lätt på **Gruppvisning** > **Skapa en grupp** för att skapa en grupp. Tryck sedan på **Spela spel** och välj vilket spel du vill spela.

För att ansluta till en grupp och spela tillsammans, tryck lätt på **Gruppvisning** > **Gå med i grupp.** > **Spela spel.**



# Håll koll på kalorierna: S Health


Det är alltid spännande att prova olika sorts mat när man är ute och reser, men det är lätt att kalorierna ökar därefter! Med det här praktiska programmet kan jag hålla koll på hur många kalorier jag har fått i mig och hur många jag har gjort av med idag.





# Hantera kalorier med S Health

Håll koll på hur många kalorier du har fått i dig och gjort av med. Ange grundläggande information om dig själv och ställ in ett träningsmål för att enklare få en hälsosam livsstil.



I programmet S Health anger du fysiska data, såsom kön, längd, vikt och obligatorisk information för att fylla i profilen.

Registrera antalet kalorier du får i dig varje dag. Du kan sätta upp ett mål för kaloriintag och visa dina resultat.


Registrera de kalorier du har gjort av med genom att promenera eller genom annan träning. Du kan sätta upp ett mål för kalorigörbrukning. Enheten visar hur nära målet du är, och ger dig en guldmedalj när du når målet.


TIPS Måttenheter kan vara olika beroende på region.



# Kontrollera din optimala miljö

Enheten mäter den aktuella temperaturen och luftfuktigheten och rekommenderar en optimal miljö för dig.



I appen S Health trycker du lätt på  > **Komfortnivå** och visar sedan ideal temperatur och luftfuktighet.



- Ansiktsikonen visar om den nuvarande miljön är behaglig.
- Din nuvarande temperatur och idealtemperaturen visas till vänster.
- Din nuvarande luftfuktighet och idealluftfuktigheten visas till höger.

# Kontroll även i kylan

Vi gav alla våra barn ett par fantastiskt vackra handskar i present. Förr var de tvungna att ta av sig handskarna för att använda telefonen, men inte med den här enheten. Den känner när man rör vid den även när man har handskarna på!

- För att använda den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar > Min enhet > Display** och tryck sedan lätt på kryssrutan intill **Hög tryckkänslighet**.
- Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa kommandon inte känns igen.



En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.



Printed in Korea  
GH68-38853S  
Swedish. 05/2013. Rev.1.2