



**FRANÇAIS**


# **RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR**

## **Mode d'emploi**

## Consignes de sécurité

F


*Avant de mettre votre réfrigérateur/congélateur en service, lisez les consignes de sécurité présentées ci-après, ainsi que les instructions figurant dans le présent manuel. Conservez ce manuel à un endroit accessible, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement, et n'oubliez pas de le remettre au propriétaire suivant si vous vendez votre appareil.*




**N'UTILISEZ PAS** le réfrigérateur/congélateur s'il est défectueux ou endommagé. Débranchez-le et appelez le service de réparation le plus proche.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un service de réparation agréé ou un technicien qualifié.


La Prise électrique de l'appareil doit toujours être facilement accessible



**N'exposez PAS** le réfrigérateur/congélateur directement au soleil. Ne l'installez PAS près d'une source de chaleur (four, radiateur). Si vous devez malgré tout installer le réfrigérateur/congélateur près d'une source de chaleur, vérifiez que les deux appareils sont suffisamment isolés l'un de l'autre.



**N'éclaboussez PAS** votre réfrigérateur/congélateur et ne faites pas couler d'eau sur la paroi arrière. L'eau détériore l'isolation des composants électriques et peut générer un court-circuit ou un choc électrique.




**Ne laissez PAS** les enfants :

- ◆ jouer à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur/congélateur,
  - ◆ se suspendre à la porte du réfrigérateur.
- Ils pourraient se blesser et l'appareil pourrait être endommagé.

La manipulation de l'appareil par les enfants reste sous la responsabilité des parents



Pour assurer une bonne efficacité de votre réfrigérateur/congélateur, ne laissez PAS les portes ouvertes inutilement. Vérifiez qu'elles sont toujours correctement refermées.



**N'entreposez PAS** de produits chimiques volatils tels que de l'éther et du benzène dans le réfrigérateur/congélateur. Ces produits pourraient abîmer les aliments, des gaz pourraient se constituer et entraîner une explosion. N'utilisez PAS d'atomiseurs inflammables, tels que de la laque ou de la peinture, près du réfrigérateur/congélateur



*Nous vous remercions d'avoir  
acheté un réfrigérateur/congélateur  
SAMSUNG.*

*Prenez le temps de lire ces instructions  
car elles vous permettront d'utiliser  
au mieux votre nouvel appareil.*

F

## Sommaire

◆ CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....	2
◆ FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR /CONGÉLATEUR	
■ Principales fonctionnalités.....	4
■ Spécificités des différents modèles .....	4
◆ INSTALLEZ VOTRE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR /CONGÉLATEUR	
■ Choisissez l'emplacement de votre appareil .....	5
■ Mettez votre réfrigérateur/congélateur à la masse .....	5
■ Préparez votre réfrigérateur/congélateur .....	6
■ Réglez la hauteur des pieds.....	6
■ Placez les accessoires à votre convenance.....	7
◆ UTILISEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR	
■ Réglez la température de votre réfrigérateur .....	8
■ Entrez des aliments.....	8
■ Utilisez le bac congélation (OPTION).....	9
■ Utilisez le tiroir multifonction.....	9
■ Utilisez le bac à légumes.....	9
◆ UTILISEZ VOTRE CONGÉLATEUR	
■ Réglez la température de votre congélateur .....	10
■ Congelez des aliments.....	10
■ Fabriquez des glaçons (OPTION).....	11
◆ ENTRETENEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR	
■ Nettoyez votre réfrigérateur/congélateur .....	12
■ Remplacez les ampoules.....	13
■ Problèmes et solutions .....	14
◆ VUE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR.....	15

## Principales fonctionnalités

F

*Votre réfrigérateur/congélateur est doté de plusieurs fonctionnalités qui vous permettront d'entreposer vos aliments de façon aussi efficace et hygiénique que possible.*

Fonctionnalité	Description
Dégivrage automatique	Lorsqu'une quantité suffisante de glace s'est accumulée dans le réfrigérateur/congélateur, la fonction de dégivrage automatique démarre d'elle-même. La glace fond et l'eau de dégivrage est récupérée dans un bac qui lui permet de s'évaporer. Cette opération est entièrement automatique et ne requiert aucune intervention de votre part.
Bio-déodorisant (OPTION)	Ce système de ventilation intégré permet de supprimer les odeurs du réfrigérateur en déplaçant l'air de telle façon que les odeurs ne peuvent pas s'installer et imprégner les aliments. Le bio-déodorisant se trouve en haut du compartiment réservé aux aliments frais.
Bac congélation (OPTION)	Le bac congélation congèle uniquement la surface des aliments pour aider à : <ul style="list-style-type: none"><li>◆ préserver le goût,</li><li>◆ prolonger la fraîcheur.</li></ul>
Clayettes et bacs réglables	Les accessoires de votre réfrigérateur/congélateur peuvent être placés de façon à s'adapter au mieux à vos besoins et aux aliments devant être entreposés. Les compartiments de grande taille situés en bas de la porte sont particulièrement pratiques pour les bouteilles, par exemple.

## Spécificités des différents modèles

Numéro du modèle: \_\_\_\_\_

Type : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

*Les instructions figurant dans ce manuel s'appliquent à plusieurs modèles et types de réfrigérateurs/congélateurs. Les principales différences entre les différents modèles résident dans le fait que vous disposiez ou non des éléments suivants :*

- ◆ bac congélation/tiroir multifonction,
- ◆ clayette : polystyrène translucide/grille/verre trempé,
- ◆ bio-déodorisant,
- ◆ moule à glaçons intégré/moule à glaçons mobile,


### **Important**

Ces appareils sont prévus pour une utilisation domestique uniquement. Si vous voulez vous en servir à des fins industrielles ou commerciales, vérifiez que vous respectez toutes les normes et règles en vigueur.


## Choisissez l'emplacement de votre appareil

F


Lorsque vous choisissez l'emplacement d'installation de votre réfrigérateur/congélateur, vous devez tenir compte de divers facteurs.




Installez votre réfrigérateur/congélateur sur une surface stable et plane. Si nécessaire, ajustez les pieds de réglage en vous reportant à la page 6 pour obtenir de plus amples détails.




Évitez de placer votre réfrigérateur à un endroit directement exposé au soleil ou à proximité d'appareils de chauffage, radiateurs, fours ou cuisinières.



Évitez les emplacements humides ou en courant d'air.



Vérifiez que vous pouvez ouvrir les portes facilement, sans rencontrer d'obstacles.



Assurez-vous de laisser les espaces suivants autour de votre réfrigérateur/congélateur :

- ◆ 50 mm de chaque côté,
- ◆ 300 mm au-dessus.

## Mettez votre réfrigérateur/congélateur à la masse

Pour votre sécurité et celle de votre famille, votre réfrigérateur/congélateur doit être :

- ◆ branché à une prise murale lui étant réservée et présentant des caractéristiques de tension et de fréquence conformes aux indications spécifiées à l'intérieur de la porte du réfrigérateur,
- ◆ convenablement mis à la masse (n'utilisez pas de ligne téléphonique, de tuyau d'arrivée de gaz, etc.).

Pour réduire les risques d'électrocution à partir de l'appareil, la prise murale doit également être mise à la masse ; faites-la vérifier par un électricien qualifié. Si cette prise n'est pas mise à la masse, il est de votre responsabilité et de votre devoir de la faire remplacer par une prise correctement mise à la masse, ou d'utiliser un autre point d'alimentation.





Si le cordon d'alimentation est endommagé :

- ◆ débranchez-le immédiatement de la prise murale,
- ◆ faites-le réparer par un électricien qualifié.



Si vous disposez d'une prise sans borne de terre :

- ◆ connectez une extrémité du fil de masse (vert ou jaune/vert) à la cosse de masse et l'autre extrémité de la borne de terre à un tuyau en acier ou en cuivre tel qu'un tuyau d'eau.



## Préparez votre réfrigérateur/congérateur



F



*Lorsque vous avez choisi l'emplacement de votre réfrigérateur/congérateur et vérifié que la prise murale est correctement mise à la masse, procédez comme suit.*

- 1 Vérifiez que le réfrigérateur/congérateur est débranché de la prise murale.
- 2 Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur/congérateur à l'aide d'un chiffon doux et d'eau tiède et savonneuse.
- 3 Laissez le réfrigérateur/congérateur se stabiliser pendant au moins une heure avant de le brancher pour la première fois.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale mise à la masse appropriée.
- 5 Réglez la température du réfrigérateur et celle du congélateur en vous reportant respectivement aux pages 8 et 10 pour obtenir des instructions plus détaillées.
- 6 Attendez 2 à 3 heures que le congélateur atteigne la température requise avant d'entreposer des aliments.

## Régalez la hauteur des pieds



*Si la surface du sol est irrégulière, vous pouvez ajuster les pieds situés à l'avant du réfrigérateur/congérateur.*

**Si le réfrigérateur/congérateur penche du côté...**

**tournez le pied...**

gauche,

gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le réfrigérateur/congérateur soit de niveau.

droit,

droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le réfrigérateur/congérateur soit de niveau.

## Placez les accessoires à votre convenance





*Vous pouvez organiser à votre convenance les clayettes et les compartiments situés dans le réfrigérateur.*

Pour déplacer...	alors...
une clayette en polystyrène translucide/	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tirez la clayette vers vous jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée,</li> <li>◆ faites basculer l'avant de la clayette vers le haut et continuez à la tirer vers vous,</li> <li>◆ insérez la clayette dans son nouvel emplacement.</li> </ul>
une clayette	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ faites basculer l'avant de la grille vers le haut,</li> <li>◆ tirez la grille vers vous,</li> <li>◆ insérez la grille dans son nouvel emplacement.</li> </ul>
un balconnet réglable	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ levez le balconnet afin de détacher les languettes,</li> <li>◆ retirez le balconnet de la porte,</li> <li>◆ alignez les languettes en fonction de la nouvelle position,</li> <li>◆ poussez le balconnet vers le bas afin de le mettre en place.</li> </ul>

### Exemple d'organisation du réfrigérateur


Accessoires	Utilisations proposées
Clayette supérieure	Desserts (yaourt, etc.)
Bac congélation	Viandes et poissons
Clayette inférieure	Plats préparés
Bac à légumes	Fruits et légumes
Bac à oeufs	OEufs
Balconnet réglable	Fromage, beurre
Porte-bouteilles	Lait, sodas, autres boissons

F



## Réglez la température de votre réfrigérateur

F




Lorsque vous réglez la température du réfrigérateur, vous devez tenir compte des facteurs suivants :

- ◆ la quantité d'aliments à entreposer,
- ◆ la température de la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur/congélateur

Pour entreposer...	réglez la température...
une grande quantité d'aliments (réfrigérateur plein),	sur COLDER.
une quantité moyenne d'aliments,	entre COLDER et COLD.
une petite quantité d'aliments (réfrigérateur relativement vide),	sur COLD.

- Selon la température de la pièce, vous pouvez être amené à légèrement augmenter ou diminuer la température du réfrigérateur. Si la température de la pièce est très peu élevée, réglez la température du réfrigérateur sur COLD.
- Si le bac congélation contient beaucoup d'aliments, surtout en été, réglez le thermostat du congélateur sur "QUICK COOLING" pour diriger plus d'air frais vers le bac, et le thermostat du réfrigérateur sur 7~8. Le compartiment congélation ne sera pas assez froid si vous réglez uniquement le thermostat du congélateur sur "QUICK FREEZING".

## Entreposez des aliments



Suivez les recommandations ci-après pour entreposer des aliments dans votre réfrigérateur.

- 1 Placez les aliments dans des boîtes munies de couvercles, dans des sacs en plastique ou recouvrez-les d'un film plastique pour éviter que :
  - ◆ les aliments sèchent,
  - ◆ les odeurs imprègnent d'autres aliments.
- 2 Laissez les aliments ou les boissons refroidir avant de les entreposer dans le réfrigérateur.
- 3 Laissez suffisamment d'espace entre les aliments et devant les fentes d'aération pour permettre à l'air de circuler librement.
- 4 Faites en sorte que le thermostat soit toujours facilement accessible, afin de pouvoir ajuster la température en cas de besoin.
- 5 Si vous avez lavé des fruits ou des légumes, séchez-les avant de les entreposer dans le bac à légumes.



## Utilisez le bac congélation

OPTION



Le bac congélation congèle uniquement la surface des aliments pour aider à :

- ◆ préserver le goût des aliments,
- ◆ prolonger la fraîcheur.

Utilisez le bac congélation pour entreposer le fromage, la viande, le poisson ou tout aliment congelé devant être utilisé rapidement.

Pour...	alors...
ouvrir le bac réfrigéré,	tirez-le vers vous. <u>Résultat:</u> ◆ le compartiment se déplace vers vous pour être facilement accessible, ◆ le couvercle s'ouvre automatiquement.
fermer le bac réfrigéré,	poussez-le le plus loin possible. <u>Résultat:</u> le couvercle se ferme automatiquement.



➤ Vérifiez néanmoins que le couvercle est bien remis en place avant de fermer la porte du réfrigérateur.



## Utilisez le tiroir multifonction

Vous pouvez utiliser ce tiroir en tant que bac congélation ou bac à légumes en le changeant de place.

- ◆ *bac congélation :*  
lorsque le tiroir est placé sous la clayette supérieure.
- ◆ *bac à légumes (humidité réglable) :*  
lorsque le tiroir est placé entre le couvercle du bac à légumes et le bac à légumes (le cas échéant, le couvercle du bac à légumes doit être remonté d'un cran).



## Utilisez le bac à légumes



Le bac à légumes permet de conserver l'humidité et la fraîcheur des fruits et légumes en :

- ◆ protégeant les aliments des courants d'air froids directs,
- ◆ maintenant suffisamment d'humidité pour empêcher les fruits et les légumes de se dessécher,
- ◆ mettant à votre disposition les fruits et les légumes(option)



Le bac à légumes n'est pas adapté aux fruits tropicux(bananes, ananas, etc.) qui sont trop fragiles : les fruits sont endommagés et perdent leur saveur.


Pour...	alors...
ouvrir le bac à légumes,	tirez-le vers vous.
fermer le bac à légumes,	poussez-le pour le remettre à sa place.



F

## Réglez la température de votre congélateur

F





Lorsque vous réglez la température de votre congélateur, vous devez tenir compte des facteurs suivants:

- ◆ la quantité d'aliments à congeler,
- ◆ la température de la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur/congélateur

Pour...	réglez la température...
◆ entreposer de grandes quantités d'aliments (congélateur plein),	sur QUICK FREEZING.
◆ fabriquer des glaçons,	
◆ congeler rapidement des aliments,	
entreposer une quantité moyenne d'aliments,	sur NORMAL.
entreposer une petite quantité d'aliments (congélateur relativement vide)	sur QUICK COOLING.
Quand la température ambiante passe sous les 10°C, passer le congélateur en mode hiver	sur WINTER

- Selon la température de la pièce, vous pouvez être amené à légèrement augmenter ou diminuer la température du congélateur.

## Congelez des aliments



Suivez les recommandations ci-après pour entreposer des aliments dans votre congélateur.

- 1 Entrez les aliments en petites quantités ou en parts individuelles, afin de pouvoir décongeler les quantités voulues.
- 2 Ne recongelez jamais des aliments ayant déjà été congelés puis décongelés.
- 3 Placez les aliments devant être congelés dans boîtes munies de couvercles ou dans des sacs de congélation en plastique hermétiquement clos et vide d'air.
- 4 Respectez les durées de conservation maximales indiquées sur les aliments congelés pré-emballés.
- 5 Ne placez pas d'aliments sur les fentes d'aération.
- 6 Faites en sorte que le thermostat soit toujours facilement accessible, afin de pouvoir ajuster la température en cas de besoin.
- 7 Laissez la porte ouverte le moins longtemps possible. Vérifiez qu'elle est hermétiquement fermée après utilisation.

## Fabriquez des glaçons

OPTION

F

### MOULE À GLAÇONS INTÉGRÉ

#### *Fabrication des glaçons*

- 1 Sortez le moule à glaçons en le tirant vers vous.
- 2 Remplissez-le d'eau jusqu'au niveau maximum repéré à l'arrière du moule.
- 3 Faites-le glisser afin de le replacer dans son compartiment, en faisant attention de ne pas renverser l'eau.
- 4 Attendez que les glaçons soient formés.  
Temps de congélation: lorsque la température est réglée sur QUICK FREEZING, il est nécessaire d'attendre une heure environ pour que les glaçons se forment.

#### *Retrait des glaçons*

- 1 Vérifiez que le bac à glaçons est placé sous le moule à glaçons. Si ce n'est pas le cas, faites-le glisser afin de le remettre en place.
- 2 Tournez fermement l'un des leviers dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à obtenir une légère torsion du moule.  
Résultat: les glaçons tombent dans le bac.
- 3 Répétez l'étape 2 pour l'autre moitié du moule, si nécessaire.
- 4 Sortez le bac à glaçons en le :
  - ◆ soulevant légèrement,
  - ◆ tirant vers vous.







### MOULE À GLAÇONS MOBILE

#### *Fabrication des glaçons*

- 1 Sortez le moule à glaçons en le tirant vers vous.
- 2 Remplissez-le d'eau jusqu'au niveau maximum repéré à l'arrière du moule.
- 3 Placez-le sous ou sur la clayette du congélateur.






#### *Retrait des glaçons*

Pour retirer les glaçons, maintenez le moule par ses extrémités et tordez-le doucement.



## Nettoyez votre réfrigérateur/congérateur

F



Nettoyez régulièrement les parties suivantes de votre réfrigérateur/congérateur afin d'éviter la constitution de particules alimentaires :

- ◆ surfaces internes et externes,
- ◆ portes et joints d'étanchéité des portes,
- ◆ accessoires (clayettes, compartiments et moule à glaçons)



Assurez-vous **SYSTÉMATIQUEMENT** que :

- ◆ les joints d'étanchéité des portes sont propres,
- ◆ les portes ferment hermétiquement.

- 1 Dans la mesure du possible, débranchez le réfrigérateur/congérateur avant de le nettoyer. Si ce n'est pas possible, essorez votre éponge ou votre chiffon avant de nettoyer les zones entourant les :

- ◆ lumières,
- ◆ thermostats.

- 2 Nettoyez les surfaces externes avec un chiffon doux et de l'eau tiède et savonneuse. Rincez et séchez.

- 3 Retirez les accessoires en vous reportant à la page 7 pour obtenir de plus amples détails, si nécessaire. Lavez les accessoires avec un chiffon doux ou une éponge et de l'eau tiède et savonneuse. Rincez-les et séchez-les.

- 4 Si une odeur désagréable persiste dans votre réfrigérateur :

- ◆ retirez le bio-déodorisant,
- ◆ faites tremper le catalyseur dans de l'eau claire,
- ◆ laissez-le sécher naturellement au soleil,
- ◆ remettez-le en place.

- 5 Essuyez les fentes d'aération du réfrigérateur avec un chiffon propre, sec et doux.



Ne laissez **PAS** des particules alimentaires obstruer ces ouvertures ni des aliments congelés les recouvrir.

- 6 Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur/congérateur avec un chiffon doux et de l'eau tiède et savonneuse. Rincez et séchez.

- 7 Nettoyez minutieusement les joints d'étanchéité des portes avec un chiffon doux et de l'eau tiède et savonneuse. Rincez et séchez.



Veillez à ne **PAS** endommager les joints d'étanchéité de quelque manière que ce soit et assurez-vous qu'aucune particule alimentaire incrustée sur ces joints n'empêche la fermeture hermétique de la porte car :



- ◆ la température ne serait pas maintenue correctement,
- ◆ de l'électricité serait consommée inutilement.

## Remplacez les ampoules

**Attention :** Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les ampoules.

### Remplacez l'ampoule du réfrigérateur

- 1 Retirez le bac congélation en :
  - ◆ le tirant vers vous jusqu'à la butée,
  - ◆ faisant légèrement basculer l'avant vers le haut et en continuant à le tirer vers vous.
- 2 Avec un tournevis plat, dégagez la partie supérieure du cache de la lampe. Retirez le cache.
- 3 Dévissez l'ampoule et retirez-la.
- 4 Insérez la nouvelle ampoule (15 W maximum, douille à vis E14).
- 5 Remettez en place le cache de la lampe en le poussant jusqu'à ce que vous entendiez un "clic", indiquant qu'il est correctement positionné.
- 6 Remettez le bac congélation en le faisant glisser dans son emplacement.



## Problèmes et solutions

F

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles peuvent vous éviter un appel inutile.

Problème	Explication/Solution
Votre réfrigérateur/congélateur ne fonctionne pas du tout et la lumière ne s'allume pas lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez que l'appareil est correctement branché.</li> <li>◆ Vérifiez que la prise murale fonctionne convenablement.</li> </ul>
Les aliments placés dans le congélateur ne sont pas correctement congelés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La température est-elle bien réglée ? Si la glace entreposée dans le congélateur est trop molle, réglez le thermostat sur QUICK FREEZING; si elle est trop dure, réglez-le sur QUICK COOLING.</li> <li>◆ La température ambiante est-elle trop élevée ? L'appareil est-il directement exposé aux rayons du soleil ou à une source de chaleur ? Le cas échéant, changez-le de place dans la mesure du possible.</li> </ul>
Des aliments sont congelés dans le réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Le thermostat est-il réglé sur COLDER ? Le cas échéant, réglez-le sur COLD.</li> <li>◆ La température ambiante est-elle trop basse ? Le cas échéant, il est possible que le réglage du thermostat ne fonctionne pas correctement. Augmentez la température de la pièce ou déplacez votre réfrigérateur/congélateur.</li> </ul>
L'appareil émet des bruits inhabituels.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ L'appareil est-il installé sur une surface plane et stable et dispose-t-il de suffisamment d'espace autour de lui ? Si nécessaire, réglez les pieds avant (reportez-vous à la page 6 pour obtenir plus de détails).</li> <li>◆ Des objets sont-ils tombés derrière ou sous l'appareil ?</li> <li>◆ Le bruit provient-il du compresseur ou ressemble-t-il à un écoulement d'eau (circulation du fluide frigorigène) ? Ces bruits sont normaux.</li> </ul>
L'intérieur de votre réfrigérateur ou congélateur dégage une odeur désagréable.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Un aliment est-il périmé ?</li> <li>◆ Les aliments sont-ils tous entreposés dans des boîtes fermées ou sont-ils tous emballés ?</li> <li>◆ Des gouttelettes de condensation se sont-elles formées dans le bac à légumes ? Le cas échéant, nettoyez ce bac.</li> <li>◆ Les fentes d'aération situées à l'avant de l'appareil sont-elles obstruées ? Le cas échéant, nettoyez-les et séchez-les minutieusement.</li> <li>◆ Nettoyez le bio-déodorisant (reportez-vous à la page 12).</li> </ul>
Des gouttelettes de condensation se sont formées sur les parois de votre réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La porte est-elle restée ouverte trop longtemps ?</li> <li>◆ Quelque chose empêche-t-il la porte de fermer hermétiquement ? Le cas échéant, nettoyez et séchez minutieusement les joints d'étanchéité.</li> <li>◆ Avez-vous entreposé des aliments ou des liquides dans une boîte dépourvue de couvercle ? Laissez les aliments et les liquides refroidir avant de les entreposer dans le réfrigérateur et couvrez-les.</li> </ul>
Du givre se forme sur les parois du congélateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La porte est-elle restée ouverte trop longtemps ?</li> <li>◆ Quelque chose empêche-t-il la porte de fermer hermétiquement ? Le cas échéant, nettoyez et séchez minutieusement les joints d'étanchéité.</li> <li>◆ Les fentes d'aération situées à l'avant de l'appareil sont-elles obstruées ? Le cas échéant, nettoyez-les et séchez-les minutieusement.</li> <li>◆ Avez-vous laissé suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler ? Espacez les aliments aussi régulièrement que possible.</li> </ul>
L'arrière ou les côtés de l'appareil sont chauds.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La température ambiante est-elle trop élevée ou l'appareil est-il exposé à une source de chaleur directe entraînant un fonctionnement intensif ? Le cas échéant, essayez de placer l'appareil à un endroit plus adéquat.</li> <li>◆ L'humidité ambiante est-elle particulièrement importante ? Le cas échéant, essayez de placer l'appareil à un endroit plus adéquat.</li> </ul>

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, notez:

- ◆ une description claire du problème et les détails de la garantie,
- ◆ le type et le modèle indiqués au milieu du réfrigérateur/congélateur.

Ensuite, contactez votre revendeur local ou le service Après-Vente Samsung le plus proche.

## Vue de votre réfrigérateur/congélateur

F

