

**SAMSUNG**

**FRANÇAIS**



# RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

SR-30/34/37NMA

SR-30/34/37NMB

SR-30/34/37RMB


## Mode d'emploi




## Consignes de sécurité

F


*Avant de mettre votre réfrigérateur/congélateur en service, lisez les consignes de sécurité présentées ci-après, ainsi que les instructions figurant dans le présent manuel. Conservez ce manuel à un endroit accessible, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement, et n'oubliez pas de le remettre au propriétaire suivant si vous vendez votre appareil.*




N'UTILISEZ PAS le réfrigérateur/congélateur s'il est défectueux ou endommagé. Débranchez-le et appelez le service de réparation le plus proche. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un service de réparation agréé ou un technicien qualifié.



N'exposez PAS le réfrigérateur/congélateur directement au soleil. Ne l'installez PAS près d'une source de chaleur (four, radiateur). Si vous devez malgré tout installer le réfrigérateur/congélateur près d'une source de chaleur, vérifiez que les deux appareils sont suffisamment isolés l'un de l'autre.



N'éclaboussez PAS votre réfrigérateur/congélateur et ne faites pas couler d'eau sur la paroi arrière. L'eau détériore l'isolation des composants électriques et peut générer un court-circuit ou un choc électrique.




Ne laissez PAS les enfants :

- ◆ jouer à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur/congélateur,
- ◆ se suspendre à la porte du réfrigérateur.

Ils pourraient se blesser et l'appareil pourrait être endommagé.



Pour assurer une bonne efficacité de votre réfrigérateur/congélateur, ne laissez PAS les portes ouvertes inutilement. Vérifiez qu'elles sont toujours correctement refermées.



N'entreposez PAS de produits chimiques volatils tels que de l'éther et du benzène dans le réfrigérateur/congélateur. Ces produits pourraient abîmer les aliments, des gaz pourraient se constituer et entraîner une explosion. N'utilisez PAS d'atomiseurs inflammables, tels que de la laque ou de la peinture, près du réfrigérateur/congélateur.



*Nous vous remercions d'avoir  
acheté un réfrigérateur/congélateur  
SAMSUNG.*

*Prenez le temps de  
lire ces instructions car elles vous  
permettront d'utiliser au mieux*

*votre nouvel appareil.*

---

# Sommaire

◆ CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	2
◆ FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR	
■ Principales fonctionnalités .....	4
■ Spécificités des différents modèles .....	4
◆ INSTALLEZ VOTRE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR	
■ Choisissez l'emplacement de votre appareil .....	5
■ Mettez votre réfrigérateur/congélateur à la masse.....	5
■ Préparez votre réfrigérateur/congélateur.....	6
■ Réglez la hauteur des pieds.....	6
■ Placez les accessoires à votre convenance.....	7
◆ UTILISEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR	
■ Réglez la température de votre réfrigérateur.....	8

■ Entreposez des aliments .....	8
---------------------------------	---

14

◆ VUE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR .....	15
---	----

◆ CHANGEZ LE SENS D'OUVERTURE DES PORTES (MODÈLES RMB SEULEMENT) .....	16
---	----

■ Utilisez le bac congélation (OPTION) .....	9
■ Utilisez le tiroir multifonction.....	9
■ Utilisez le bac à légumes .....	9

◆ UTILISEZ VOTRE CONGÉLATEUR	
■ Réglez la température de votre congélateur .....	10
■ Congelez des aliments.....	10
■ Fabriquez des glaçons (OPTION).....	11

◆ ENTRETENEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR	
■ Nettoyez votre réfrigérateur/congélateur .....	12
■ Remplacez l'ampoule.....	13
■ Problèmes et solutions.....	

## Principales fonctionnalités

Votre réfrigérateur/congélateur est doté de plusieurs fonctionnalités qui vous permettront d'entreposer vos aliments de façon aussi efficace et hygiénique que possible.



taille situés en bas de la porte sont particulièrement pratiques pour les bouteilles, par exemple.

### Spécificités des différents

### modèles

(OPTION)

déplaçant l'air de l'aliments. Le bio-d

Bac congélation


Ce compartiment



Les instructions figurant dans ce manuel s'appliquent à

Bio-déodorisant

Ce système de ventilation intégré permet de supprimer les odeurs du réfrigérateur en les évacuant à l'extérieur.



(OPTION)

plusieurs modèles et types de réfrigérateurs/congélateurs.



Les principales différences entre les différents modèles

de votre réfrigérateur/congélateur peuvent être placés de façon à s'adapter réglables



au mieux à vos besoins et aux aliments devant être entreposés. Les compartiments de grande

résident dans le fait que vous disposiez ou non des éléments suivants :

- ◆ bac congélation/tiroir multifonction,
- ◆ clayette : polystyrène translucide/grille/verre trempé,
- ◆ bio-déodorisant,
- ◆ moule à glaçons intégré/moule à glaçons mobile,
- ◆ cloison interne séparant le bac à légumes, guide-bouteilles, compartiment réservé aux produits laitiers, casier à vin, système de verrouillage, etc.



Les illustrations représentent le type B ; vous pouvez donc trouver quelques différences mineures par rapport à votre modèle.





Type : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

### **Important**





Ces appareils sont prévus pour une utilisation domestique uniquement. Si vous voulez vous en servir à des fins industrielles ou commerciales, vérifiez que vous respectez toutes les normes et règles en vigueur.



## Choisissez l'emplacement de votre appareil


*Lorsque vous choisissez l'emplacement d'installation de votre réfrigérateur/congélateur, vous devez tenir compte de divers facteurs.*

F



Installez votre réfrigérateur/congélateur sur une surface stable et plane. Si nécessaire, ajustez les pieds de réglage en vous reportant à la page 6 pour obtenir de plus amples détails.

F



Évitez de placer votre réfrigérateur à un endroit directement exposé au soleil ou à proximité d'appareils de chauffage, radiateurs, fours ou cuisinières.

Évitez les emplacements humides ou en courant d'air.

Vérifiez que vous pouvez ouvrir les portes facilement, sans rencontrer d'obstacles.

50 mm

300 mm

50 mm

50 mm

Assurez-vous de laisser les espaces suivants autour de votre réfrigérateur/congélateur :

- ◆ 50 mm de chaque côté,
- ◆ 300 mm au-dessus.


## Mettez votre réfrigérateur/congélateur à la masse

*Pour votre sécurité et celle de votre famille, votre réfrigérateur/congélateur doit être :*

- ◆ *branché à une prise murale lui étant réservée et présentant des caractéristiques de tension et de fréquence conformes aux indications spécifiées à l'intérieur de la porte du réfrigérateur,*
- ◆ *convenablement mis à la masse (n'utilisez pas de ligne téléphonique, de tuyau d'arrivée de gaz, etc.).*

*Pour réduire les risques d'électrocution à partir de l'appareil, la*

*prise murale doit également être mise à la masse ; faites-la vérifier par un électricien qualifié. Si cette prise n'est pas mise à la masse, il est de votre responsabilité et de votre devoir de la faire*



*remplacer par une prise correctement mise à la masse, ou d'utiliser un autre point d'alimentation.*

Si le cordon d'alimentation est endommagé :

- ◆ débranchez-le immédiatement de la prise murale,
- ◆ faites-le réparer par un électricien qualifié.

Si vous disposez d'une prise sans borne de terre :

- ◆ connectez une extrémité du fil de masse (vert ou jaune/vert) à la cosse de masse et l'autre extrémité de la borne de terre à un tuyau en acier ou en cuivre tel qu'un tuyau d'eau.

Cosse de masse

Câble  
de masse

Tuyau  
en cuivre

## Préparez votre réfrigérateur/congélateur

*Lorsque vous avez choisi l'emplacement de votre réfrigérateur/congélateur et vérifié que la prise murale est correctement mise à la masse, procédez comme suit.*





- 1 Vérifiez que le réfrigérateur/congélateur est débranché de la prise murale.

l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur/congélateur à l'aide d'un chiffon doux et d'eau tiède et savonneuse.

- 3 Laissez le réfrigérateur/congélateur se stabiliser pendant au moins une heure avant de le brancher pour la première fois.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale mise à la masse appropriée.
- 5 Réglez la température du réfrigérateur et celle du congélateur en vous reportant respectivement aux pages 8 et 10 pour obtenir des instructions plus détaillées.
- 6 Attendez 2 à 3 heures que le congélateur atteigne la température requise avant d'entreposer des aliments.

## 2 Nettoyez





## Réglez la hauteur des pieds

*Si la surface du sol est irrégulière, vous pouvez ajuster les pieds situés à l'avant du réfrigérateur/congélateur.*

**Si le réfrigérateur/congélateur tourne le pied... penche du côté...**

gauche,



gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le réfrigérateur/congélateur soit de niveau.



droit,  
jusqu'à ce que le réfrigé-


droit dans le sens inverse des aiguilles  
rateur/congélateur soit de niveau.

d'une montre,



## Placez les accessoires à votre convenance

F



*Vous pouvez organiser à votre convenance les clayettes et les compartiments situés dans le réfrigérateur.*

### Pour déplacer...

### alors...

une clayette en polystyrène translucide/  
une clayette en verre trempé,



- ◆ tirez la clayette vers vous jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée,
- ◆ faites basculer l'avant de la clayette vers le haut et continuez à la tirer vers vous,
- ◆ insérez la clayette dans son nouvel emplacement.

une clayette de type grille,

- ◆ faites basculer l'avant de la grille vers le haut,
- ◆ tirez la grille vers vous,
- ◆ insérez la grille dans son nouvel emplacement.

un balconnet réglable,

- ◆ levez le balconnet afin de détacher les languettes,
- ◆ retirez le balconnet de la porte,
- ◆ alignez les languettes en fonction de la nouvelle position,
- ◆ poussez le balconnet vers le bas afin de le mettre en place.



### Exemple d'organisation du réfrigérateur

#### Accessoire

#### Utilisation proposée

Clayette supérieure	Desserts (yaourt, etc.)
Bac congélation	Viandes et poissons
Clayette inférieure	Plats préparés
Bac à légume	Fruits et légumes
Bac à œufs	Œufs
Balconnet réglable	Fromage, beurre
Porte-bouteilles	Lait, sodas, autres boissons







teur

*Lorsque vous réglez la température du réfrigérateur, vous devez tenir compte des facteurs suivants :*

- ◆ la quantité d'aliments devant être entreposés,
- ◆ la température de la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur/congélateur.






Pour entreposer...	réglez la température...
une grande quantité d'aliments (réfrigérateur plein),	sur COLDER.
une quantité moyenne d'aliments,	entre COLDER et COLD.
une petite quantité d'aliments (réfrigérateur relativement vide),	sur COLD.

- ◆ Selon la température de la pièce, vous pouvez être amené à légèrement augmenter ou diminuer la température du réfrigérateur. Si la température de la pièce est très peu élevée, réglez la température du réfrigérateur sur COLD.
- ◆ Si le bac congélation contient beaucoup d'aliments, surtout en été, réglez le thermostat du congélateur sur 2~3 pour diriger plus d'air frais vers le bac, et le thermostat du réfrigérateur sur 7~9. Si vous réglez uniquement la température du congélateur sur 5~6, le bac congélation ne sera pas assez froid.



## Entreposez des aliments

F



*Suivez les recommandations ci-après pour entreposer des aliments dans votre réfrigérateur.*

- 1 Placez les aliments dans des boîtes munies de couvercles, dans des sacs en plastique ou recouvrez-les d'un film plastique pour éviter que :
  - ◆ les aliments sèchent,
  - ◆ les odeurs imprègnent d'autres aliments.
- 2 Laissez les aliments ou les boissons refroidir avant de les entreposer dans le réfrigérateur.
- 3 Laissez suffisamment d'espace entre les aliments et devant les fentes d'aération pour permettre à l'air de circuler librement.
- 4 Faites en sorte que le thermostat soit toujours facilement accessible, afin de pouvoir ajuster la température si nécessaire.
- 5 Si vous avez lavé des fruits ou des légumes, séchez-les avant de les entreposer dans le bac à légumes.

## Utilisez le bac congélation

F

### OPTION



*Le bac congélation congèle uniquement la surface des aliments pour aider à :*

- ◆ *préserver le goût des aliments,*
- ◆ *prolonger la fraîcheur.*

*Utilisez le bac congélation pour entreposer le fromage, la viande, le poisson ou tout aliment congelé devant être utilisé rapidement.*

Pour...	alors...
ouvrir le bac congélation,	tirez-le vers vous. <b>Résultat :</b> ◆ le compartiment se déplace vers vous pour être facilement accessible, ◆ le couvercle s'ouvre automatiquement.
fermer le bac congélation,	poussez-le le plus loin possible. <b>Résultat :</b> le couvercle se ferme automatiquement.

➤ Vérifiez néanmoins que le couvercle est bien remis en place avant de fermer la porte du réfrigérateur.



## Utilisez le tiroir multifonction

*Vous pouvez utiliser ce tiroir en tant que bac congélation ou bac à légumes en le changeant de place.*

- ◆ *bac congélation :*  
*lorsque le tiroir est placé sous la clayette supérieure.*
- ◆ *Bac à légumes (humidité réglable) :*  
*lorsque le tiroir est placé entre le couvercle du bac à légumes et le bac à légumes (le cas échéant, le couvercle du bac à légumes doit être remonté d'un cran).*

## Utilisez le bac à légumes

F

*Le bac à légumes permet de conserver l'humidité et la fraîcheur des fruits et légumes en :*

- ◆ *protégeant les aliments des courants d'air froids directs,*
- ◆ *maintenant suffisamment d'humidité pour empêcher les fruits et les légumes de se dessécher,*
- ◆ *mettant à votre disposition une cloison permettant d'entreposer séparément les fruits et les légumes (option).*



Le bac à légumes n'est pas adapté aux fruits tropicaux (bananes, ananas, etc.) qui sont trop fragiles : les fruits sont endommagés et perdent leur saveur.

---

**Pour...**

**alors...**

---

ouvrir le bac à légumes,      tirez-le vers vous.


---

fermer le bac à légumes,      poussez-le pour le remettre à sa place.

---

# Réglez la température de votre congélateur





F



grandes quantités  
d'aliments (congélateur plein),

sur COLDER,

F



- ◆ fabriquer des glaçons,
- ◆ congeler rapidement des aliments,

entreposer une quantité moyenne  
d'aliments,

entre COLDER et COLD,

entreposer une petite quantité d'aliments  
(congélateur relativement vide),

sur COLD.



Selon la température de la pièce, vous pouvez être amené à légèrement augmenter ou diminuer la température du congélateur.







## Congelez des aliments

F

*Suivez les recommandations ci-après pour entreposer des aliments dans votre congélateur.*

- 1 Entreposez les aliments en petites quantités ou en parts individuelles, afin de pouvoir décongeler les quantités voulues.
- 2 Ne recongelez jamais des aliments ayant déjà été congelés puis décongelés.
- 3 Placez les aliments devant être congelés dans des boîtes munies de couvercles ou dans des sacs de congélation en plastique hermétiquement clos et vide d'air.
- 4 Respectez les durées de conservation maximales indiquées sur les aliments congelés pré-emballés.
- 5 Ne placez pas d'aliments sur les fentes d'aération.
- 6 Faites en sorte que le thermostat soit toujours facilement accessible, afin de pouvoir ajuster la température en cas de besoin.
- 7 Laissez la porte ouverte le moins longtemps possible. Vérifiez qu'elle est hermétiquement fermée après utilisation.





ELECTRONICS



## Fabriquez des glaçons

### OPTION

#### MOULE À GLAÇONS INTÉGRÉ

#### *Fabrication des glaçons*

- 1 Sortez le moule à glaçons en le tirant vers vous.
- 2 Remplissez-le d'eau jusqu'au niveau maximum repéré à l'arrière du moule.





*Fabriqué par*

**ABS - ELECTRO**

*Zaarour-Route de Mateur  
7050 Menzel Bourguiba*

*Tél : (02) 464, 066 (02) 472, 250 (02) 472, 044  
Fax : (02) 464, 400 (02) 464, 800 (02) 464, 544*