



# Caractéristiques de votre nouveau climatiseur

## Promotion d'été rafraichissante

Pour échapper à la chaleur des étouffantes journées d'été et des longues nuits sans repos, rien ne vaut le confort d'avoir une maison fraîche. Votre nouveau climatiseur met fin aux chaudes et épuisantes journées d'été et vous permet enfin un repos total. Cet été, combattez la chaleur grâce a votre propre climatiseur.

## Installation flexible

Le climatiseur à conduit est conçu pour être plus fin et offre différentes solutions pour toute forme de pièce en permettant des exigences de débit d'air spécifiques. De même, les prises d'air peuvent être installées soit à l'arrière soit à l'avant de l'unité, de sorte qu'il y ait plus de flexibilité dans l'installation.

## Sommaire

Précautions de Sécurité .....	3
Vérification avant utilisation .....	9
Voir les pièces .....	10
Nettoyage et entretien du climatiseur .....	11
Annexe .....	17



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit  
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)**

***(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)***

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.








Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

# Précautions de sécurité

Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer comment exploiter efficacement et en toute sécurité les nombreuses caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil.


Étant donné que le mode d'emploi ci-dessous couvre différents modèles, les caractéristiques de votre climatiseur peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel. Pour toutes questions ou information complémentaire, appelez votre centre de contact le plus proche ou consultez en ligne le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Symboles et précautions de sécurité importantes

 <b>AVERTISSEMENT</b>	Les risques ou pratiques dangereuses peuvent entraîner des <b>blessures graves ou la mort.</b>
 <b>ATTENTION</b>	Les risques ou pratiques dangereuses peuvent entraîner des <b>blessures corporelles mineures ou des dommages matériels.</b>
	Suivez les instructions
	Ne faites jamais cela
	Assurez-vous que la machine soit mise à la terre pour éviter toute électrocution.
	Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
	Ne PAS démonter.

## INSTALLATION

### **AVERTISSEMENT**

 **Utilisez le cordon électrique avec les caractéristiques d'alimentation du produit ou supérieures et utilisez uniquement le cordon électrique prévu pour cet appareil. De plus, n'utilisez pas de rallonge.**

- ▶ Le fait d'utiliser une rallonge peut entraîner un électrochoc ou un incendie.
- ▶ Ne pas utiliser un transformateur électrique. Cela provoquera une électrocution ou un incendie.
- ▶ Si la tension / fréquence / l'évaluation du taux actuel est différent, cela peut provoquer un incendie.

**L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié ou une société de service.**

- ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion, des difficultés avec le produit, ou des blessures.

**Installer un interrupteur et un disjoncteur consacré au climatiseur.**

- ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

**Fixer fermement l'unité extérieure pour que la partie électrique de l'unité extérieure ne soit pas exposée.**

- ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

# Précautions de sécurité

## INSTALLATION


## AVERTISSEMENT

-  **Ne pas installer l'appareil a proximité d'outils chauffants et de substances inflammables. Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide, gras ou poussiéreux, dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil et de l'eau (gouttes de pluie). Ne pas installer l'appareil près d'un endroit susceptible d'entraîner des fuites de gaz.**

► Cela provoquera une électrocution ou un incendie.

**Ne jamais installer l'unité extérieure sur un mur extérieur élevé où il pourrait tomber.**

► Si l'unité extérieure tombe, vous risquez des blessures, la mort ou des dommages matériels.

-  **Cet appareil doit être correctement mis a la terre. Ne reliez pas l'appareil a un tuyau de gaz, une conduite d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.**

► Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion ou d'autres difficultés avec le produit.

► Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.

## INSTALLATION

## ATTENTION

-  **Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui peut supporter son poids.**

► Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner des vibrations anormales, du bruit ou des problèmes avec le produit.

**Installez correctement le tuyau de vidange pour pouvoir effectuer convenablement le drainage de l'eau.**

► Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un débordement de l'eau et des dégâts matériels.

**Lors de l'installation de l'unité extérieure, veillez a brancher le tuyau de vidange pour que le drainage s'effectue correctement**


► L'eau générée par l'unité extérieure au cours de l'opération de chauffage peut déborder et provoquer des dégâts matériels

Particulièrement en hiver, un bloc de glace peut tomber et entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.

## ALIMENTATION




## AVERTISSEMENT

-  **Lorsque le disjoncteur est endommagé, contactez votre centre de maintenance le plus proche.**
-  **Ne tirez pas sur le cordon électrique et ne le tordez pas trop. Ne l'enroulez pas et ne faites pas de nœud sur le cordon électrique. N'accrochez pas le cordon électrique sur un objet en métal, ne placez pas d'objet lourd dessus, et n'insérez pas le cordon électrique entre des objets, ne poussez pas le cordon électrique dans l'espace derrière l'appareil.**
  - ▶ Cela provoquera une électrocution ou un incendie.

## ALIMENTATION



## ATTENTION

-  **Couper le courant au disjoncteur, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps ou pendant une tempête/orage.**
  - ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

## UTILISATION



## AVERTISSEMENT

-  **Si l'appareil est inondé, veuillez contacter votre centre de service le plus proche.**
  - ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

**Si l'appareil produit un bruit étrange, si une odeur de brûlé apparaît ou si de la fumée sort de l'appareil débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre centre de service le plus proche.**

- ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

**Dans le cas d'une fuite de gaz (tel que du gaz propane, du gaz de pétrole liquéfié, etc.), ventilez immédiatement sans toucher le cordon électrique.**

**Ne touchez pas l'appareil ou le cordon électrique.**

- ▶ N'utilisez pas de ventilateur.
- ▶ Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

**Si vous souhaitez réinstaller le climatiseur, veuillez contacter votre centre de service le plus proche.**

- ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner des difficultés avec le produit, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.
- ▶ Pour le produit, un service de livraison n'est pas prévu. Si vous décidez de réinstaller le produit dans un autre emplacement, des frais de construction supplémentaire et des frais d'installation seront facturés.
- ▶ Veuillez contacter votre centre de service le plus proche, si vous souhaitez installer le produit dans un endroit particulier, comme dans une zone industrielle ou à proximité de la mer où l'appareil pourrait être exposé à du sel dans l'air.

# Précautions de sécurité

## UTILISATION



## AVERTISSEMENT



**Ne touchez pas le disjoncteur avec des mains mouillées.**

► Cela peut entraîner un choc électrique.

**Ne pas frapper ou tirer avec force sur le climatiseur.**

► Cela peut provoquer un incendie, des blessures ou des problèmes avec le produit.

**Veillez à ne pas placer d'objet près de l'unité extérieure qui permettrait aux enfants de monter sur la machine.**

► Cela peut entraîner de graves blessures pour les enfants.

**N'éteignez pas la climatisation au moyen du disjoncteur lorsqu'elle fonctionne.**

► Le fait d'éteindre la climatisation et puis de la remettre en marche avec le disjoncteur peut causer une étincelle et entraîner un électrochoc ou un incendie.

**Après avoir déballé le climatiseur, conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants, les matériaux d'emballage pouvant être dangereux pour les enfants.**

► Ne laissez pas un enfant mettre un sac sur sa tête, il y a risque de suffocation.

**Ne pas mettre vos doigts ou des substances étrangères dans la prise lorsque le climatiseur est en marche ou que le panneau avant se ferme.**

► Veillez à ce que les enfants ne se blessent pas en insérant leurs doigts dans le produit.

**Ne pas mettre vos doigts ou des substances étrangères dans l'entrée/sortie de l'air du climatiseur.**

► Veillez à ce que les enfants ne se blessent pas en insérant leurs doigts dans le produit.

**N'utilisez pas le climatiseur trop longtemps dans des endroits mal aérés ou lorsque des personnes infirmes se situent à proximité.**

► En raison d'un manque d'oxygène qui peut nuire à votre santé, ouvrez la fenêtre au moins une fois par heure.

## UTILISATION



## AVERTISSEMENT



**Si une substance étrangère, comme l'eau est entrée dans l'appareil, couper l'alimentation en débranchant la prise de courant et mettre le disjoncteur hors tension, puis contactez votre centre de service le plus proche.**

► Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.



**Ne pas tenter soi-même de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil.**

► Ne pas utiliser un fusible (comme le cuivre, fil d'acier, etc) autre que le fusible standard.

► Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des difficultés avec le produit, ou des blessures.

## UTILISATION



## ATTENTION



**Ne placez pas d'objets ou de dispositifs dans l'unité intérieure.**

► Des gouttes d'eau venant de l'unité intérieure peuvent entraîner un incendie ou des dommages matériels.

**Au moins une fois par an, vérifiez que le châssis de montage de l'unité extérieure n'est pas cassé.**

► Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.

**Le courant maximum est mesuré selon la norme standard IEC pour la sécurité et le courant est mesuré selon la norme standard ISO pour l'efficacité énergétique.**



**Ne pas se tenir debout sur l'appareil ou placer des objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, les objets métalliques, etc) sur l'appareil.**

► Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

**Ne pas faire fonctionner l'appareil si vous avez les mains mouillées.**

► Cela peut entraîner un choc électrique.

**Ne pas pulvériser les insectes volants avec des insecticides sur la surface de l'appareil.**

► En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

**Ne pas boire l'eau du climatiseur.**

► L'eau peut être nocive pour les humains.

**Ne pas enfoncer et démontez la télécommande.**


**Ne pas toucher les tuyaux connectés avec le produit.**

► Cela peut entraîner des brûlures ou des blessures.

# Précautions de sécurité

## UTILISATION

## ATTENTION

-  **Ne pas utiliser le climatiseur à des fins spécifiques telles que la préservation du matériel de précision, la nourriture, les animaux, les plantes ou les produits cosmétiques.**

► Cela peut entraîner des dommages matériels.

**Évitez d'exposer directement des personnes, des animaux ou des plantes au flux d'air du climatiseur pendant de longues périodes.**

► Cela peut causer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux plantes.

**Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

## NETTOYAGE

## AVERTISSEMENT

-  **Ne pas nettoyer en pulvérisant l'eau directement sur l'appareil. Ne pas utiliser de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.**

► Cela peut provoquer une décoloration, une déformation, des dommages, un choc électrique ou un incendie.

**Avant de nettoyer ou de procéder à l'entretien, débranchez le climatiseur de la prise murale et attendez que le ventilateur s'arrête.**

► Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

## NETTOYAGE

## ATTENTION

-  **Faites attention aux arêtes vives lorsque vous nettoyez la surface de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure.**

► Pour éviter de se faire couper les doigts, porter des gants en coton épais lors du nettoyage.

-  **Ne pas nettoyer soi-même l'intérieur du climatiseur.**

► Pour le nettoyage intérieur de l'appareil, contactez votre centre de service le plus proche.

► Pour le nettoyage du filtre interne, reportez-vous aux descriptions de la section «Nettoyage et entretien du climatiseur».

► Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner des dommages, un choc électrique ou un incendie.

# Vérification avant utilisation

## Gammes d'opération

La table ci-dessous indique la gamme de la température et des humidités avec lesquelles le climatiseur peuvent être opérées.  
Consulter le tableau pour une utilisation optimale.

MODE	TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	TEMPÉRATURE INTÉRIEURE	HUMIDITÉ INTÉRIEURE
REFROIDISSEMENT	De 21°C à 54°C	De 21°C à 32°C	80% ou moins
DÉSHUMIDIFICATION	De 21°C à 54°C	De 21°C à 32°C	



- Si l'opération de refroidissement est utilisée à plus de 32°C/90°F (température intérieure), la capacité de chauffage ne pourra pas refroidir à sa pleine capacité.



- L'utilisation du climatiseur à une humidité relative au-dessus de celle prévue (80%) peut entraîner la formation de condensat et la fuite de gouttes d'eau sur le sol.

## Conseils d'utilisation du climatiseur

Voici quelques conseils qui vous devez suivre quand vous utilisez votre climatiseur.

SUJET	CONSEIL
Refroidissement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si les températures extérieures sont beaucoup plus élevées que la température intérieure sélectionnée, il sera nécessaire d'attendre pour amener la température intérieure a la fraîcheur souhaitée.</li><li>• Évitez d'abaisser radicalement la température. Cela gaspille de l'énergie et la pièce ne se refroidit pas plus vite.</li></ul>
Panne de courant	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si une panne de courant se produit pendant l'utilisation du climatiseur, il s'arrête immédiatement de fonctionner et l'unité se coupe. Quand le courant est rétabli, le climatiseur se remet automatiquement à fonctionner.</li></ul>
Mécanisme de protection	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si le climatiseur a été mis en marche juste après que son utilisation soit terminée ou s'il a été branché, l'air froid ne sort pas pendant 3 minutes pour protéger le compresseur de l'unité extérieure.</li></ul>

# Voir les pièces


Félicitations pour l'achat de ce climatiseur. Nous espérons que vous apprécierez les caractéristiques de votre climatiseur et que vous resterez au frais avec une efficacité optimale.

Veuillez lire le manuel d'utilisation pour commencer utiliser au mieux votre climatiseur.




- Seuls les produits de type Conduit fin/Conduit MA/Conduit global sont fournis avec le filtre.


## TYPE A CONDUIT FIN




## TYPE CONDUIT MA



## TYPE CONDUIT GLOBAL



## TYPE GRAND CONDUIT



- Votre climatiseur et la présentation peuvent être légèrement différents de l'illustration ci-dessus en fonction de votre modèle.

# Nettoyage et entretien du climatiseur


## Nettoyage du filtre

Pour de meilleurs résultats de votre climatiseur, nettoyez-le périodiquement. Lors du nettoyage, assurez-vous de le débrancher de l'unité pour assurer la sécurité de l'utilisateur.


Lorsque vous nettoyez le filtre, assurez-vous de débrancher l'alimentation de l'unité. Le filtre à air lavable capture les particules de l'air. Vous pouvez nettoyer le filtre avec un aspirateur ou le laver à la main.

### TYPE A CONDUIT FIN

1. Faites glisser le filtre à air sur le panneau arrière vers la droite.




2. Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou une brosse douce. Si la poussière est trop épaisse, rincez-le dans l'eau courante et séchez-le dans une zone ventilée.



- Pour de meilleures conditions, répétez l'opération toutes les deux semaines.
- Ne pas faire sécher le filtre à air dans un endroit confiné (ou humide), il pourrait générer de mauvaises odeurs. Au cas où cela se produirait, le nettoyer à nouveau et le faire sécher dans un endroit bien ventilé.

3. Insérez de nouveau le filtre à air dans sa position d'origine.




- L'illustration montrée ci-dessus peut différer des vôtres selon votre modèle.
- Après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton **Filter Reset(Réinitialiser filtre)** sur la télécommande pendant 2 secondes pour réinitialiser la programmation du filtre. L'indicateur témoin du filtre sera allumé pendant la durée du nettoyage.


# Nettoyage et entretien du climatiseur

## Type conduit MA

1. Faites glisser le filtre à air sur le panneau arrière vers la droite.




2. Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou une brosse douce. Si la poussière est trop épaisse, rincez-le dans l'eau courante et séchez-le dans une zone ventilée.



- Pour de meilleures conditions, répétez l'opération toutes les deux semaines.
- Ne pas faire sécher le filtre à air dans un endroit confiné (ou humide), il pourrait générer de mauvaises odeurs. Au cas où cela se produirait, le nettoyer à nouveau et le faire sécher dans un endroit bien ventilé.

3. Insérez de nouveau le filtre à air dans sa position d'origine.




NOTE


- L'illustration montrée ci-dessus peut différer des vôtres selon votre modèle.
- Après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton **Filter Reset (Réinitialiser filtre)** sur la télécommande pendant 2 secondes pour réinitialiser la programmation du filtre. L'indicateur témoin du filtre sera allumé pendant la durée du nettoyage.

## Nouveau climatiseur à conduit (type plastique)

1. Appuyez sur les deux crochets et abaissez le filtre.




2. Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou une brosse douce. Si la poussière est trop épaisse, rincez-le dans l'eau courante et séchez-le dans une zone ventilée.



- Pour de meilleures conditions, répétez l'opération toutes les deux semaines.
- Ne pas faire sécher le filtre à air dans un endroit confiné (ou humide), il pourrait générer de mauvaises odeurs. Au cas où cela se produirait, le nettoyer à nouveau et le faire sécher dans un endroit bien ventilé.

3. Insérez de nouveau le filtre à air dans sa position d'origine.




NOTE

- L'illustration montrée ci-dessus peut différer des vôtres selon votre modèle.
- Après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton **Filter Reset(Réinitialiser filtre)** sur la télécommande pendant 2 secondes pour réinitialiser la programmation du filtre. L'indicateur témoin du filtre sera allumé pendant la durée du nettoyage.


# Nettoyage et entretien du climatiseur

## Nouveau climatiseur à conduit (type à fil d'acier)

### 1. Retirer le filtre à air du cadre.




### 2. Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou une brosse douce. Si la poussière est trop épaisse, rincez-le dans l'eau courante et séchez-le dans une zone ventilée.



- Pour de meilleures conditions, répétez l'opération toutes les deux semaines.
- Ne pas faire sécher le filtre à air dans un endroit confiné (ou humide), il pourrait générer de mauvaises odeurs. Au cas où cela se produirait, le nettoyer à nouveau et le faire sécher dans un endroit bien ventilé.

### 3. Insérez de nouveau le filtre à air dans sa position d'origine.



NOTE

- L'illustration montrée ci-dessus peut différer des vôtres selon votre modèle.
- Après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton **Filter Reset(Réinitialiser filtre)** sur la télécommande pendant 2 secondes pour réinitialiser la programmation du filtre. L'indicateur témoin du filtre sera allumé pendant la durée du nettoyage.

Si le climatiseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, séchez le climatiseur à le maintenir dans la meilleure condition.

- Séchez le climatiseur entièrement par l'opération en mode Fan pendant 3 à 4 heures et débranchez le cordon d'alimentation. Il y aurait des endommagements internes s'il y a encore l'humidité dans les composants.
- Avant d'utiliser le climatiseur à nouveau, séchez les composants intérieurs du climatiseur à nouveau en exécutant en mode Fan pendant 3 à 4 heures. Ceci aide à éliminer les odeurs qui aient eu généré de l'humidité.

## Contrôles périodiques

Reportez-vous au tableau suivant pour maintenir le climatiseur correctement.

Type	Description	Mensuel	Tous les 4 mois	Une fois par an
Unité intérieure	Nettoyer le filtre à air (1)	●		
	Nettoyer la casserole de drain condensé (2)			●
	Nettoyer complètement l'échangeur de chaleur (2)			●
	Nettoyer le tuyau de drain condensé (2)		●	
	Changer les piles de la télécommande (1)			●
Unité extérieure	Nettoyer l'échangeur de chaleur en dehors de l'unité (2)		●	
	Nettoyer l'échangeur de chaleur à l'intérieur de l'unité (2)			●
	Nettoyer les composants électriques avec le jet d'air (2)			●
	Vérifier si tous les composants électriques sont bien vissés (2)			●
	Nettoyer le ventilateur (2)			●
	Vérifier si tout ventilateur est bien serré (2)			●
	Nettoyer la casserole de drain condensé (2)			●

- : Cette marque de contrôle nécessite la vérification de l'unité intérieure / extérieure périodiquement, en respectant la description de maintenir le climatiseur correctement.



NOTE

- Les opérations décrites doivent être effectuées plus fréquemment si le lieu d'installation est très poussiéreux.



ATTENTION

- Ces opérations doivent toujours être effectuées par un personnel qualifié. Pour des informations plus détaillées, voir le manuel d'installation.

## La maintenance de votre climatiseur

### Protections internes via le système de contrôle de l'unité

► Cette protection interne est mise en marche si une erreur interne se produit dans le climatiseur.

Type	Description
Anti-protection de la batterie interne	Le compresseur est éteint pour protéger la batterie interne lorsque le climatiseur fonctionne en mode Refroidissement.
Protéger le compresseur	Afin de protéger le compresseur de l'unité extérieure, le climatiseur ne démarre pas immédiatement son fonctionnement.

## Dépannage

Si le climatiseur fonctionne de manière anormale, reportez-vous au tableau ci-dessous. Cela vous permettra d'économiser du temps et des dépenses inutiles.

PROBLEME	SOLUTION
Le climatiseur ne fonctionne pas immédiatement après avoir été redémarré.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du fait du mécanisme de protection, l'appareil ne commence pas immédiatement à fonctionner pour éviter la surcharge de l'unité. Le climatiseur démarrera dans 3 minutes.</li> </ul>
Le climatiseur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la prise d'alimentation soit correctement raccordée. Insérez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.</li> <li>• Vérifiez si le disjoncteur est coupé.</li> <li>• Vérifiez s'il y a une panne de courant.</li> <li>• Vérifiez le fusible. Assurez-vous qu'il ne soit pas brûlé.</li> </ul>
La température ne change pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si vous avez sélectionné le mode Fan(Ventilation). Appuyez sur le bouton <b>Mode</b> sur la télécommande pour sélectionner un autre mode.</li> </ul>
L'air froid ne sort pas du climatiseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la température réglée est supérieure à la température actuelle. Appuyer sur le bouton <b>Temperature(Température)</b> de la télécommande pour changer la température réglée. Appuyez sur le bouton <b>Temperature(Température)</b> pour diminuer la température.</li> <li>• Vérifiez l'état de propreté du filtre à air. Nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines.</li> <li>• Vérifiez si le climatiseur vient d'être mis en marche. Si c'est le cas, attendez 3 minutes. L'air froid ne sort pas pour protéger le compresseur de l'unité extérieure.</li> <li>• Vérifiez si le climatiseur est installé à un endroit avec exposition directe au soleil. Accrochez des rideaux aux fenêtres pour augmenter l'efficacité du refroidissement.</li> <li>• Vérifiez si le couvercle ou un obstacle ne se trouve pas près de l'unité extérieure.</li> <li>• Vérifiez si le tuyau du réfrigérant n'est pas trop long.</li> </ul>
La vitesse du ventilateur ne change pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si vous avez sélectionné le mode Auto ou Dry(Déshumidification). Le climatiseur règle automatiquement la vitesse du ventilateur sur Auto en mode Auto/Dry(Déshumidification).</li> </ul>

## Annexe

PROBLEME	SOLUTION
La fonction Timer (minuterie) ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez de nouveau sur la touche <b>Power (Marche/Arrêt)</b> de la télécommande après avoir réglé le temps.</li></ul>
Il y a une odeur anormale dans la pièce.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si l'appareil fonctionne dans une zone enfumée ou s'il y a une odeur provenant de l'extérieur. Utilisez le climatiseur en mode Ventilateur ou bien ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce.</li></ul>
Le climatiseur émet un son de bouillonnement.	<ul style="list-style-type: none"><li>Un son de bouillonnement se produit quand le réfrigérant circule dans le compresseur. Laissez le climatiseur fonctionner dans le mode sélectionné.</li><li>Quand vous appuyez sur le bouton <b>Power (Marche/Arrêt)</b> sur la télécommande, un bruit provient de la pompe de vidange à l'intérieur du climatiseur.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si vos piles ne sont pas épuisées.</li><li>Assurez-vous que les piles soient correctement installées.</li><li>Assurez-vous que rien ne bloque le capteur de la télécommande.</li><li>Vérifiez l'éventuelle présence d'appareils d'éclairage près du climatiseur. Une lumière intense provenant d'ampoules fluorescentes ou de néon peut interrompre les ondes électriques.</li></ul>
Le climatiseur ne s'allume ni se s'éteint avec la télécommande câblée.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si vous avez réglé la télécommande câblée sur commande groupée.</li></ul>
La télécommande câblée ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si l'indicateur TEST est affiché sur la télécommande câblée. Si c'est le cas, coupez l'unité et coupez le disjoncteur. Appelez votre centre de contact le plus proche.</li></ul>
L'indicateur de l'affichage numérique clignote.	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur le bouton <b>Power (Marche/Arrêt)</b> sur la télécommande pour couper l'unité et couper le disjoncteur. Puis rallumez-le.</li></ul>



Ce produit n'est pas fabriqué pour l'Iran.  
La garantie SVC ne sera pas applicable et l'utilisateur sera responsable des dépenses de service quand le produit sera utilisé en Iran.


## QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
Qatar	800-CALL (800-2255)	
Egypt	08000-726786 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>
Algeria	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
Pakistan	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>
Tunisia	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
Syria	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">www.samsung.com/iran/support</a>
Morocco	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
Saudi Arabia	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)

Séries conduits

# Climatiseur

## Manuel d'utilisation



Ce manuel est en papier recyclé à 100%.



### Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.



EN ES FR AR DB68-04089A-02

**SAMSUNG**