



## Un été au frais

En été, quand les jours sont étouffants et que les nuits sont longues et trop chaudes pour dormir, il n'y a rien de meilleur que de fuir cette chaleur en étant confortablement au frais chez soi. Votre nouveau climatiseur met un terme à ces journées torrides épuisantes et vous permet de dormir.

Cet été, surmontez la chaleur avec votre climatiseur.

## Système rentable

Votre nouveau climatiseur ne vous permet pas seulement d'être au frais l'été, il est aussi un chauffage efficace pour les mois d'hiver, grâce à son système de pompes à chaleur. Cette technologie peut être jusqu'à 300% plus efficace qu'un système de chauffage électrique traditionnel, ce qui vous permet d'amortir encore plus son prix. Satisfaites désormais tous vos besoins avec un seul climatiseur.

## Installation flexible

Le climatiseur à conduit est conçu pour être plus petit et offrir diverses solutions pour des pièces de toute forme permettant de répondre à des flux d'air spécifiques. Par ailleurs, l'entrée d'air peut être paramétrée par le dessous ou l'arrière de l'unité. Ceci donne plus de flexibilité à l'installation.

Consignes de sécurité .....	3
A vérifier avant de l'utiliser .....	10
Présentation des pièces .....	12
Nettoyage et entretien du climatiseur .....	13
Annexe .....	14
Instructions d'emballage et de déballage de l'unité ..	16
Spécifications techniques .....	16



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit  
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)**

### **(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.








Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

# Consignes de sécurité

Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement le manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement et en toute sécurité toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil).

Les consignes suivantes couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre climatiseur peuvent légèrement différer de celles décrites dans le présent manuel. Pour toute question, contactez le centre clientèle le plus proche ou trouvez de l'aide en ligne en visitant le site [www.samsun.com](http://www.samsun.com).

## Symboles et consignes de sécurité importantes :

 <b>ATTENTION</b>	Des pratiques dangereuses peuvent entraîner <b>de sévères blessures corporelles voire la mort.</b>
 <b>AVERTISSEMENT</b>	Des pratiques dangereuses peuvent entraîner <b>des blessures corporelles légères ou des dommages matériels.</b>
	Suivez les instructions.
	Ne PAS tenter.
	Assurez-vous que la machine est reliée à la terre, afin d'éviter tout choc électrique.
	Débranchez la prise de la prise murale.
	Ne PAS démonter.

## POUR L'INSTALLATION

## ATTENTION

 **Utilisez le câble d'alimentation répondant aux critères d'alimentation du produit et utilisez ce câble uniquement pour cet appareil; En outre, n'utilisez pas de rallonge.**

- ▶ Utiliser une rallonge peut causer un choc électrique ou un incendie.
- ▶ N'utilisez pas de transformateur. Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.
- ▶ Une tension/fréquence/courant nominal différent peut provoquer un incendie.

**L'installation de cet appareil électrique doit être réalisée par un technicien qualifié ou un prestataire de services qualifié.**

- ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique, une explosion, un dysfonctionnement du produit ou des blessures.

**Installez un commutateur et un disjoncteur uniques pour le climatiseur.**

- ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.

**Fixez solidement l'unité extérieure de sorte que la partie électrique de l'unité extérieure ne soit pas exposée.**

- ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.

# Consignes de sécurité

## POUR L'INSTALLATION



## ATTENTION



**N'installez pas l'appareil à proximité d'un chauffage ou de toute source inflammable. N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (pluie). N'installez pas l'appareil dans un lieu où pourrait survenir une fuite de gaz.**

► Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.

**N'installez jamais l'unité extérieure dans un endroit tel qu'un haut mur extérieur, duquel elle pourrait tomber.**

► La chute de l'unité extérieure peut provoquer des blessures, la mort ou des dommages matériels.



**Cet appareil électrique doit être correctement relié à la terre. N'établissez pas de la mise à la terre de l'appareil via un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne de téléphonie fixe.**

► Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique, une explosion ou un dysfonctionnement du produit.

► Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre. Assurez-vous également qu'il est conforme aux lois locales et nationales.

## POUR L'INSTALLATION



## AVERTISSEMENT



**Installez votre appareil sur un sol dur et plat pouvant supporter son poids.**

► Ne pas respecter cette consigne peut causer des vibrations anormales, du bruit ou un dysfonctionnement du produit.

**Installez correctement la buse de drainage de sorte que l'eau soit correctement évacuée.**



► Ne pas respecter cette consigne peut causer une inondation ou des dommages matériels.

**Lors de l'installation de l'unité extérieure, assurez-vous de connecter la buse de drainage de sorte que l'évacuation de l'eau soit correctement réalisée.**

► L'eau générée lors du chauffage de l'unité extérieure peut déborder et entraîner des dommages matériels.

Si, notamment en hiver, un bloc de glace tombe, il peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.


**POUR L'ALIMENTATION****ATTENTION**

-  Si le disjoncteur est endommagé, contactez le centre de service le plus proche.
-  Ne tirez pas ou ne pliez pas de manière excessive le cordon d'alimentation. Ne tordez pas ou ne serrez pas le cordon d'alimentation. Ne suspendez pas le cordon d'alimentation à un objet en métal, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre deux objets et ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil électrique.
  - ▶ Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.

**POUR L'ALIMENTATION****AVERTISSEMENT**

-  Lorsque vous n'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée ou durant un orage, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur.
  - ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.

**POUR L'UTILISATION****ATTENTION**

-  Si l'appareil a été inondé, contactez le centre de service le plus proche.
  - ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez l'appareil immédiatement et contactez le centre de service le plus proche.
  - ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.
- En cas de fuite de gaz (comme de propane, GPL, etc.), aérez immédiatement la pièce et ne touchez pas le cordon d'alimentation.
- Ne touchez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation.
  - ▶ N'utilisez pas de ventilateur.
  - ▶ Cela peut causer une explosion ou un incendie.
- Pour réinstaller le climatiseur, contactez le centre de service le plus proche.
  - ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un dysfonctionnement du produit, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.
  - ▶ Il n'existe pas de service livraison pour le produit. Si vous réinstallez le produit ailleurs, les coûts de construction et d'installation supplémentaires seront facturés.
  - ▶ De plus, si vous souhaitez installer dans un endroit inhabituel, comme dans une zone industrielle ou en bord de mer, où il sera exposé au sel, veuillez contacter le centre de service le plus proche.

# Consignes de sécurité

## POUR L'UTILISATION



## ATTENTION



**Ne touchez pas le disjoncteur avec des mains mouillées.**

► Cela peut causer un choc électrique.

**Ne heurtez pas et ne tirez pas sur le climatiseur de manière excessive.**

► Cela peut entraîner un incendie, des blessures ou un dysfonctionnement du produit.

**Ne placez pas d'objets, à proximité de l'unité extérieure, qui permettraient aux enfants de grimper la machine.**

► Les enfants risqueraient de se blesser sévèrement.

**N'éteignez pas le climatiseur avec le disjoncteur lorsque l'appareil fonctionne.**

► Éteignez et rallumez le climatiseur à partir du disjoncteur, il peut y avoir une étincelle pouvant provoquer un choc électrique ou un incendie.

**Après avoir déballé le climatiseur, conservez tous les emballages hors de portée des enfants, ces emballages pouvant présenter un danger pour les enfants.**

► Si un enfant place un sac sur la tête, il risque de s'étouffer.

**N'insérez pas les doigts ni aucun corps étranger dans la sortie d'air lorsque le climatiseur fonctionne ou que le panneau avant est fermé.**

► Veillez bien à ce que les enfants ne se blessent pas en insérant leurs doigts dans le produit.

**N'ouvrez pas le panneau avant avec les mains ou les doigts lors de l'opération de chauffage.**

► Cela peut causer un choc électrique ou des brûlures.

**N'insérez pas les doigts ni aucun corps étranger dans l'entrée/sortie d'air du climatiseur.**

► Veillez bien à ce que les enfants ne se blessent pas en insérant leurs doigts dans le produit.

**N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit mal aéré ou à côté de personnes infirmes.**

► Cela risque d'être dangereux en raison d'un manque d'oxygène, ouvrez la fenêtre au moins une fois toutes les heures.

## FOR USING

## ⚠ WARNING

- ⚡ **Si un corps étranger, telle que de l'eau, entre dans l'appareil, coupez l'alimentation en débranchant la prise et en coupant le disjoncteur, puis contactez le centre de service le plus proche.**
  - ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.
- ⊘ **Ne tentez pas de réparer, de démonter ni de modifier l'appareil vous-même.**
  - ▶ N'utilisez pas de fusible autre (en cuivre, en acier, etc.) autre que le fusible standard.
  - ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique, un dysfonctionnement du produit ou des blessures.

## POUR L'UTILISATION

## ⚠ AVERTISSEMENT

- ⚠ **Ne placez pas d'objets ni d'appareils sur l'unité intérieure.**
  - ▶ Les gouttes tombant de l'unité intérieure peut provoquer un incendie ou des dommages matériels.

**Au moins une fois par an, vérifiez que le cadre d'installation de l'unité extérieure n'est pas cassé.**

  - ▶ Ne pas respecter cette consigne peut entraîner des blessures, la mort, ou des dommages matériels.

**Le courant maximal est calculé selon les normes IEC de sécurité et selon la norme ISO pour la consommation énergétique.**
- ⊘ **Ne montez pas sur l'appareil et n'y placez d'objet (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets en métal, etc.)**
  - ▶ Cela peut causer un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement du produit ou des blessures.

**Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.**

  - ▶ Cela peut causer un choc électrique.

**Ne vaporisez pas de matière volatile comme un insecticide sur la surface de l'appareil.**

  - ▶ Outre le fait d'être nuisible pour les êtres humains, cela peut causer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement du produit.

**Ne buvez pas l'eau du climatiseur.**

  - ▶ L'eau peut être nuisibles pour la santé.

**N'appliquez pas d'impact important sur la télécommande et ne démontez pas cette dernière.**

**Ne touchez pas aux tuyaux connectés avec le produit.**

  - ▶ Cela peut causer des brûlures ou des blessures.

# Consignes de sécurité

## POUR L'UTILISATION



## AVERTISSEMENT



**N'utilisez pas ce climatiseur pour conserver du matériel de précision, des aliments, des animaux, des plantes, des cosmétiques ou à toute autre fin inhabituelle.**

► Cela peut entraîner des dommages matériels.

**Évitez d'exposer directement les êtres humains, les animaux et les plantes à l'air sortant du climatiseur pendant de longues périodes.**

► Cela peut être nuisible pour les êtres humains, les animaux et les plantes.

**Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de savoir, à moins qu'elles ne soient surveillées ou conseillées quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés de sorte qu'ils ne jouent pas avec l'appareil**

**Pour une utilisation en Europe :**

► Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## POUR LE NETTOYAGE



## ATTENTION



**Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant directement de l'eau dessus. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.**

► Cela peut causer une décoloration, une déformation, des dommages, un choc électrique ou un incendie.

**Avant de nettoyer ou d'entretenir le climatiseur, débranchez-le de la prise murale et attendez que le ventilateur s'arrête.**

► Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.



## POUR LE NETTOYAGE



## AVERTISSEMENT



**Faites attention lorsque vous nettoyez la surface de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure car elle possède des bords coupants.**

- Afin de ne pas vous coupez les doigts, portez d'épais gants en coton lors du nettoyage.



**Ne lavez pas l'intérieure du climatiseur vous-même.**

- Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, contactez le centre de service le plus proche.
- Lorsque vous nettoyez le filtre interne, référez-vous aux descriptions dans "Nettoyage et Entretien du climatiseur".
- Ne pas respecter cette consigne peut causer des dommages, un choc électrique ou un incendie.

# A vérifier avant de l'utiliser

## Fourchettes d'opération

Le tableau suivant indique les fourchettes des températures et de l'humidité avec lesquelles le climatiseur peut être utilisé.

Référez-vous au tableau pour une utilisation efficace.

MODE	TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	TEMPÉRATURE INTÉRIEURE	HUMIDITÉ INTÉRIEURE
REFROIDISSEMENT	-15°C/5°F à 50°C/122°F	18°C/64°F à 32°C/90°F	80% ou moins
CHAUFFAGE	-20°C/-4°F à 24°C/75°F	27°C/81°F ou moins	
SECHAGE	-15°C/5°F à 50°C/122°F	18°C/64°F à 32°C/90°F	



- La température normalisée pour le chauffage est de 7°C/45°F. Si la température extérieure chute à 0°C/32°F ou en dessous, la capacité de chauffage sera réduite, en fonction des conditions des températures. Si l'opération de refroidissement est utilisée sous une température de plus de 32°C/90°F (température intérieure), l'unité ne refroidit pas au maximum de sa capacité.



- L'utilisation du climatiseur sous une humidité supérieure à celle estimée (80%) peut entraîner la formation de condensation et d'une fuite d'eau gouttant sur le sol.

## Entretien votre climatiseur

### Protections internes via le système de commandes de l'unité

► Cette protection interne fonctionne si une erreur interne survient dans le climatiseur.

Type	Description
Contre l'air froid	Le ventilateur interne faisant face à l'air froid s'arrêtera lorsque la pompe à chaleur chauffera.
Cycle de dégivrage (Cycle dégivrage)	Le ventilateur interne faisant face à l'air froid s'arrêtera lorsque la pompe à chaleur chauffera.
Protection de la batterie interne	Le compresseur s'arrêtera pour protéger la batterie internet lorsque le climatiseur fonctionnera en mode Refroidissement.
Protection du compresseur	Le climatiseur ne démarre pas immédiatement afin de protéger le compresseur de l'unité extérieure, après son démarrage.



- Si la pompe à chaleur fonctionne en mode Chauffage, le cycle de dégivrage se met en route pour éliminer le gel de l'unité extérieure qui aurait pu se déposer sous de faibles températures. Le ventilateur interne s'éteint automatiquement et ne redémarre qu'une fois le cycle de dégivrage terminé.

## Conseils quant à l'utilisation du climatiseur

Voici quelques conseils à suivre lorsque vous ferez fonctionner votre climatiseur.


SUJET	RECOMMANDATION
Refroidissement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si les températures extérieures courantes sont bien plus supérieures à la température intérieure sélectionnée, il peut prendre du temps avant que la température intérieure n'atteigne la fraîcheur souhaitée.</li><li>• Evitez de trop baisser la température. Il s'agit d'une perte d'énergie et la pièce ne refroidit pas plus vite.</li></ul>
Chauffage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le climatiseur chauffant la pièce en prenant de la chaleur de l'air extérieur, la capacité de chauffage peut être amoindrie lorsque la température extérieure est extrêmement basse. Si vous avez l'impression que le climatiseur ne chauffe pas assez, l'utilisation d'un chauffage d'appoint en plus du climatiseur est recommandée.</li></ul>
Gel et dégivrage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque le climatiseur fonctionne en mode Chauffage, en raison de la différence de températures entre l'unité et l'air extérieur, du givre peut se former. Si cela arrive :<ul style="list-style-type: none"><li>- Le climatiseur cesse de chauffer.</li><li>- Le climatiseur fonctionnera automatiquement en mode dégivrage pendant 10 minutes.</li><li>- La vapeur produite dans l'unité extérieure, en mode Dégivrage, n'est pas dangereuse.</li></ul>Aucune intervention n'est nécessaire, après 10 minutes environ, le climatiseur fonctionne de nouveau. ✱ L'unité ne fonctionnera pas lorsque le mode dégivrage sera lancé.</li></ul>
Ventilateur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le ventilateur peut ne pas fonctionner pendant les 3 à 5 premières minutes afin d'éviter tout souffle froid alors que le climatiseur est en train de chauffer.</li></ul>
Température intérieure/ extérieure élevée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la température de l'unité intérieure et de l'unité extérieure est élevée et que le climatiseur fonctionne en mode Chaleur, le ventilateur et le compresseur de l'unité extérieure peuvent s'arrêter. Cela est normal ; attendez que le climatiseur se rallume.</li></ul>
Panne de courant	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si une panne de courant survient lors de l'opération du climatiseur, ce dernier s'arrête et s'éteint. Lorsque le courant revient, le climatiseur fonctionne de nouveau automatiquement.</li></ul>
Mécanisme de protection	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si le climatiseur vient juste d'être allumé après avoir été éteint ou branché, l'air chaud/froid ne sort qu'au bout de 3 minutes, afin de protéger le compresseur de l'unité extérieure.</li></ul>

# Présentation des pièces

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce climatiseur. Nous espérons que vous apprécierez les caractéristiques de votre climatiseur ainsi que de rester au frais ou au chaud avec une efficacité optimale.

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de commencer et de manière à utiliser le climatiseur de manière optimale.

## TYPE GRAND CONDUIT



NOTE

- Votre climatiseur et l'affichage peuvent légèrement différer de l'illustration ci-dessous, en fonction de votre modèle.

# Nettoyage et entretien du climatiseur

Si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, séchez-le et conservez dans des conditions optimales.

- ▶ Séchez bien le climatiseur en faisant fonctionner le mode Ventilateur pendant 3 ou 4 heures, puis débranchez la prise.  
Il existe un risque d'endommagement de l'intérieur de l'unité si de l'humidité reste dans les composants.
- ▶ Avant de réutiliser le climatiseur, séchez de nouveau les composants internes du climatiseur en faisant fonctionner le mode Ventilateur pendant 3 ou 4 heures. Cela aide à retirer les mauvaises odeurs pouvant être générées par l'humidité.

## Vérification régulière

Référez-vous au tableau suivant pour bien entretenir votre climatiseur.

Type	Description	Mensuel	Tous les 4 mois	Une fois par an
Unité intérieure	Nettoyez le conduit d'évacuation de l'eau condensée (2)			●
	Bien nettoyez l'échangeur de chaleur (2)			●
	Nettoyez le tuyau d'évacuation de l'eau condensée (2)		●	
	Remplacez les piles de la télécommande (1)			●
Unité extérieure	Nettoyez l'échangeur de chaleur de l'extérieur de l'unité (2)		●	
	Nettoyez l'échangeur de chaleur de l'intérieur de l'unité (2)			●
	Nettoyez les composants électriques à l'aide d'air comprimé (2)			●
	Vérifiez que tous les composants électriques sont bien fixés (2)			●
	Nettoyez le ventilateur (2)			●
	Vérifiez que l'ensemble Ventilateur est bien fixé (2)			●
	Nettoyez le conduit d'évacuation de l'eau condensée (2)			●

- : Cette marque indique que cela requiert une vérification régulière de l'unité intérieure/extérieure, comme indiqué, afin de bien entretenir le climatiseur.



NOTE

- Les opérations décrites doivent être réalisées plus souvent si l'unité est installée dans un endroit très poussiéreux.



AVERTISSEMENT

- Les opérations doivent toujours être réalisées par une personne qualifiée.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation du manuel.

# Annexe

## Dépannage

Référez-vous au tableau suivant si le climatiseur ne fonctionne pas correctement. Cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent

PROBLEME	SOLUTION
Le climatiseur ne fonctionne pas immédiatement après son démarrage.	<ul style="list-style-type: none"><li>• BEn raison du mécanisme de protection, l'unité ne fonctionne pas immédiatement afin d'empêcher que l'unité ne soit surchargée. Le climatiseur fonctionnera au bout de 3 minutes.</li></ul>
Si le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la prise est bien branchée. Branchez bien la prise de la prise murale.</li><li>• Vérifiez que le disjoncteur n'est pas éteint.</li><li>• Vérifiez qu'il n'y ait pas de coupure de courant.</li><li>• Vérifiez les fusibles Assurez-vous qu'ils ne soient pas grillés.</li></ul>
La température ne change pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si le mode Ventilateur fonctionne. Appuyez sur le bouton <b>Mode (Mode)</b> de la télécommande pour en sélectionner un autre.</li></ul>
L'air froid (chaud) ne sort pas du climatiseur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la température paramétrée est supérieure (inférieure) à la température actuelle. Appuyez sur le bouton <b>Temperature (Température)</b> de la télécommande pour obtenir la température souhaitée. Appuyez sur le bouton <b>Temperature (Température)</b> de la télécommande pour augmenter ou baisser la température.</li><li>• Vérifiez que le filtre à air n'est pas obstrué par la poussière. Nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines.</li><li>• Vérifiez que le climatiseur ne vient pas juste d'être allumé. Si c'est le cas, attendez 3 minutes. L'air froid ne sort pas immédiatement afin de protéger le compresseur de l'unité extérieure, après son démarrage.</li><li>• Vérifiez si la climatisation fonctionne en mode dégivrage. Lorsque de la glace s'est formée en hiver ou si la température de l'extérieur est trop basse, la climatisation fonctionne automatiquement en mode dégivrage. En mode dégivrage, le ventilateur intérieur s'arrête et l'air chaud ne sort pas.</li><li>• Vérifiez que le climatiseur est installé dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil. Accrochez les rideaux aux fenêtres afin d'améliorer l'efficacité du refroidissement.</li><li>• Vérifiez que le cache ou qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure.</li><li>• Vérifiez que le tuyau du réfrigérant n'est pas trop long.</li><li>• Vérifiez que le climatiseur n'est pas disponible uniquement en mode Refroidissement.</li><li>• Vérifiez que la télécommande n'est pas disponible uniquement avec le modèle Refroidisseur.</li></ul>

PROBLEME	SOLUTION
La vitesse du ventilateur ne change pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le mode Auto ou Séchage a été sélectionné. Le climatiseur règle automatiquement la vitesse du ventilateur sur Auto en mode Auto / Séchage.</li> </ul>
La fonction Minuterie ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que vous n'avez pas appuyé sur le bouton <b>Power (Alimentation)</b> de la télécommande pour obtenir la température souhaitée.</li> </ul>
Des odeurs se font sentir dans la pièce durant l'opération.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que vous n'utilisez pas le produit dans un endroit enfumé ou si l'odeur ne vient de l'extérieur. Faites fonctionner le climatiseur en mode Ventilateur ou avec les fenêtres ouvertes pour aérer la pièce.</li> </ul>
Le climatiseur fait un bruit de bulles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un bruit de bulles peut se produire lorsque le réfrigérant circule dans le compresseur. Le climatiseur fonctionne dans le mode sélectionné</li> <li>Lorsque vous appuyez sur le bouton <b>Power (Alimentation)</b> de la télécommande, un bruit peut se faire entendre de la pompe de drainage, à l'intérieur du climatiseur.</li> </ul>
De l'eau goutte des pales à débit d'air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le climatiseur n'est en mode Refroidissement depuis une trop longue période avec les pales orientées vers le bas. De la condensation peut se former en raison de la différence des températures.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que les piles ne sont pas à plat.</li> <li>Assurez-vous que les piles sont bien installées.</li> <li>Assurez-vous que rien n'obstrue le capteur de la télécommande.</li> <li>Vérifiez qu'aucun appareil à forte luminosité ne se trouve à proximité du climatiseur. Une forte lumière provenant d'ampoule fluorescente ou de néons peut interrompre les ondes électriques.</li> </ul>
Le climatiseur ne s'allume pas ou ne s'éteint pas à l'aide de la télécommande filaire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la télécommande a été paramétrée pour une commande groupée.</li> </ul>
La télécommande filaire ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'indicateur TEST s'affiche sur la télécommande filaire. Si c'est le cas, éteignez l'unité et le disjoncteur. Appelez le centre de services le plus proche.</li> </ul>
Les indicateurs de l'affichage numérique clignotent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton <b>Power (Alimentation)</b> de la télécommande pour éteindre l'unité et le disjoncteur. Puis, rallumez-le.</li> </ul>

# Instructions d'emballage et de déballage de l'unité

► Emballez l'unité en suivant la procédure ci-dessous

1. Placez l'unité intérieure sur la base de rembourrage de l'ensemble .
2. Placez la caisse d'emballage depuis le haut de l'unité intérieure.
3. Placez le rembourrage gauche et le rembourrage droit et le rembourrage de GARNITURE sur les deux côtés de l'unité intérieure, puis fermez le couvercle de l'emballage.
4. Fermez hermétiquement la caisse d'emballage par du ruban adhésif .

► Déballiez l'unité en suivant la procédure ci-dessous

1. Ôtez le ruban adhésif de la caisse d'emballage.
2. Enlevez la caisse d'emballage de l'unité intérieure.
3. Enlevez le rembourrage gauche et le rembourrage droit et le rembourrage de GARNITURE des deux côtés de l'unité intérieure.
4. Enlevez l'unité intérieure de la base du rembourrage de l'ensemble.

## Spécifications techniques

MODÈLE		AM180JNHPKH/TK		AM224JNHPKH/TK	
CLASSE DE CLIMAT		T1	T3	T1	T3
TENSION ET FRÉQUENCE NOMINALES		220 - 240 V~ 50 Hz		220 - 240 V~ 50 Hz	
COURANT NOMINAL	REFROIDISSEMENT	1,90 A	1,90 A	2,90 A	2,90 A
	CHAUFFAGE(H1)	1,90 A		2,90 A	
PUISSANCE D'ENTRÉE NOMINALE	REFROIDISSEMENT	340,00 W	340,00 W	530,00 W	530,00 W
	CHAUFFAGE(H1)	340,00 W		530,00 W	
EER	REFROIDISSEMENT	-	-	-	-
	CHAUFFAGE(H1)	-		-	
POIDS NET		82,5 kg		82,5 kg	
DIMENSIONS DE L'UNITÉ [Largeur×Hauteur×Profondeur]		1350×450×910 mm		1350×450×910 mm	
PAYS D'ORIGINE		FABRIQUÉ EN CHINE		FABRIQUÉ EN CHINE	







??AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU SOUHAITEZ-VOUS FAIRE DES COMMENTAIRES

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-726786 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>
ALGERIA	3004 (Toll Free)	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>
TUNISIA	80 1000 12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant">www.samsung.com/Levant</a>
SYRIA	18252273	
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">www.samsung.com/iran/support</a>
MOROCCO	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
SAUDI ARABIA	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	<a href="http://www.samsung.com/sa/home">www.samsung.com/sa/home</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en">www.samsung.com/sa_en</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
INDONESIA	021-56997777 08001128888	<a href="http://www.samsung.com/id/support">www.samsung.com/id/support</a>



Série de type gainable

Grande conduite : AM\*\*\*JNHP\*\*\*

# Climatiseur

## Manuel d'utilisation



100%  
Recycled Paper

Ce manuel a été imprimé sur du papier entièrement recyclé.

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.

**SAMSUNG**