


Antal blændefarmer	0
Minste fokuskavstand	9 m
Maksimal forsterkning	0,12x
Maksimal diameter	Indstillet
Optisk bildestabilitet	Indstillet
Festetype	Samsving NX-10
Filtterstørrelse	43 mm
Maksimal diameter	62 mm
Lengde	44,5 mm
Vekt (bare linse, ca.)	122 g
Driftstemperatur	-50°C
Driftsfuktighet	0-85%

光圈叶片数	9
最小焦距	0.5 m
最大放大倍率	0.12X
镜头遮光罩	附带
接口类型/固定	35 mm 单反相机
接口类型/固定	35 mm NX 接口
最大直径	43 mm
长度	122 mm
重量	44.5 mm
快门速度 (仅预视, 近似值)	1/200 g
操作温度	0~40 °C
存储温度	5~85 °C


 规格如有变更, 恕不另行通知。

健康与安全信息

- 警告** 不要通过镜头或相机看激光。否则可能会导致严重的伤害, 使您的镜头或相机镜头上留下划痕。
- 注意** 不要在未安装镜头盖的情况下, 将镜头放在阳光直射的地方, 否则镜头关闭后三秒内镜头玻璃上可能出现永久性的灼伤。
- 注意** 请勿用肉眼直接观察太阳或强光源上可造成灼伤。

镜头的存储和维护

- 镜头盖有损坏或不在使用的位置。近红外传感器可能在高湿度或高度差的区域。
- 镜头没有防水功能, 在水附近使用时, 小心不要弄湿镜头。
- 不要使用任何化学药品如酒精、溶剂或清洁剂来清洁镜头。
- 镜头盖未完全安装好。小心不要损坏或弄脏其密封的橡胶圈。
- 在需要定期更换相机产品使用周期时, 将镜头放在胶袋密封或相机包, 防止镜头内会产生水珠。
- 请勿将不同型号的镜头, 直接套在上款上镜头盖或镜头接口盖, 以免镜头盖接口处被刮伤。
- 不要使镜头盖与镜头的橡胶圈在三层胶上摩擦。相机内部零件可能会导致刮伤橡胶圈。
- 为保持镜头清洁, 每年应清洗一次镜头盖。
- 不要对镜头前盖施加外力。
- 为了安全地使用镜头, 请在电源关闭的状态下安装或拆卸镜头。
- 对于使用其他公司镜头的任何组件, 三星不承担任何责任。
- 在安装镜头时, 确保镜头与相机连接时镜头盖与镜头盖不直接接触并损坏接口处, 如有划伤或造成任何划痕或镜头, 可能会导致相机拍摄效果导致故障。



Ministero dell'Ambiente

Informazioni corretta de este producto
desarados aparatos electrónicos)
 (se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorio o material informativo que acompañe, indica que al finalizar su vida útil el producto ni sus accesorios ni el material informativo, cables (USB) deberán irse juntos con otros desechos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana se debe eliminarlos acorde a las normas vigentes, separando estos productos de otros tipos de residuos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de los recursos naturales y se evita la contaminación del medio ambiente.

Recuerde el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre el procedimiento de eliminación de este tipo de residuos. Los consumidores pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los consumidores pueden consultar las condiciones del producto. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a los residuos comerciales.

Corretto smaltimento del prodotto
(vittici elettrici ed elettronici)
 (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali cabine di ricarica, cuffie e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti nei luoghi, si invita l'utente a separare il prodotto e i suoi accessori da altri rifiuti. In tal modo si promuove la riciclabilità sostenibile delle risorse naturali e si evita l'inquinamento del medio ambiente.

Ricordi il prodotto o con le autorità locali pertinenti per informarsi presso le autorità competenti sul corretto smaltimento di questo tipo di rifiuti. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali. Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare l'entità e le condizioni del contratto di smaltimento. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Önskytning avfallshanteringen av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
 (eller i länder med separat insamlingsprogram)

En symbol på produkten, tillbehören och i materialer angående produkten och dess tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras med andra hushållsavfall från kasserna. Dessa föremål bör hanteras separat enligt beaktande av bestämmelserna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

du bør kontakta leverantøren samt vurdere angivelige vilkår i kjøpekontrakten.
 de elektroniske tilbehørene bør ikke handlees til sammen med annet
 avfall.

et korrekt utvalg av dette produktet
 rfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

eller i land med avfallsseparering)

mer merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
 leker at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,
 ris skal listes sammen med annet husholdningsavfall ved sorteringen. I tillegg,
 potensiell skade på miljøet eller helsekader grunnet ukontrollert avfallsavhandling
 stoff avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og merkes for å forhindre mulig
 overføring gjennom av materialer ressurser. Private forbrukere bør kontak
 tere den yreste produsent av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og
 artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør
 leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og det
 tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersiell avfall som skal lastes