


# Want to obtain optimum picture quality with your SAMSUNG Ultra HD Blu-ray™ Player?

First update your UHD TV and Ultra HD Blu-ray™ Player to the latest firmware.

1 Check the **manufacturer** of your (S)UHD TV.

2 If your TV is a **Samsung** (S)UHD TV, check the **series name** as shown below.


- [TV] Go to **MENU > Support > Contact Samsung > Product Information**



3 Configure your settings according to the Samsung (S)UHD TV series name as follows:


## Case 1 : KS / KU / JU series

- Use an HDMI cable to connect the Player to the UHD TV.
- Connect the cable to any HDMI IN port on the UHD TV.




## Case 2 : JS series

- Use an HDMI cable to connect the Player to the UHD TV.
- On your TV, Set "**HDMI UHD Color : On**" for the connected HDMI port.
  - How to turn it on :  
[TV] Go to **MENU > Picture > Picture Options > HDMI UHD Color > HDMI (no.) : On**



## Case 3 : HU series

- Use an HDMI cable to connect the Player to the UHD TV.
- Make sure to connect the cable to the **HDMI IN (MHL)** port on the UHD TV.
  - On a TV from the HU series, only the **HDMI IN (MHL)** port supports HDCP2.2<sup>1)</sup>.



4 Change the **external input source** for the Samsung (S)UHD TV.

5 Play movies on Ultra HD Blu-ray™ discs.

If your UHD TV is not made by Samsung, follow these instructions to install the devices:

- 1 Use an HDMI cable to connect the Player to the UHD TV.
  - Use a High Speed HDMI cable.
  - Make sure to connect the cable to an HDMI port that supports HDCP2.2<sup>1)</sup> on the UHD TV.
    - For HDMI ports that support HDCP2.2<sup>1)</sup>, refer to the UHD TV user guide or contact the UHD TV manufacturer.
- 2 If your UHD TV supports HDR<sup>2)</sup>, configure HDMI settings.
  - On the UHD TV screen, enable "4K UHD 4:4:4 60Hz and 10-bit signal" input.
    - For more information, refer to the UHD TV user guide or contact the UHD TV manufacturer.
- 3 Change the input source for the UHD TV, and then play movies on Ultra HD Blu-ray™ discs.



AK68-02641S-00



AK68-02641S-00

1) HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection2.2): Technology that provides copy protection of 4K UHD content transmitted via HDMI.


2) HDR (High Dynamic Range): Imaging technology that enhances brightness and contrast.

# Sie möchten mit Ihrem SAMSUNG Ultra HD Blu-ray™-Player optimale Bildqualität erzielen?

Aktualisieren Sie zunächst Ihren UHD-Fernseher und Ihren Ultra HD Blu-ray™-Player mit der neuesten Firmware.

- 1 Ermitteln Sie den **hersteller** Ihres (S)UHD-Fernsehers.
- 2 Wenn es sich bei dem Fernseher um einen (S)UHD-Fernseher von **Samsung** handelt, überprüfen Sie wie unten dargestellt die **Serienbezeichnung**.

- [Fernseher] Rufen Sie **MENU > Unterstützung > Samsung kontaktieren > Produktinformationen** auf.




- BEISPIEL) Wenn der Modellcode UN65JS9500 lautet, gehört Ihr UHD-Fernseher zur **JS-Serie**.

**Modellcode : UN65JS9500**

- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend der Serienbezeichnung des Samsung (S)UHD-Fernsehers. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


## Fall 1: KS/KU/JU-Serie

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den Player mit dem UHD-Fernseher zu verbinden.
- Verbinden Sie das Kabel mit einem HDMI IN-Anschluss des UHD-Fernsehers.




## Fall 2: JS-Serie

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den Player mit dem UHD-Fernseher zu verbinden.
- Legen Sie an Ihrem Fernseher für den verbundenen HDMI-Anschluss **HDMI UHD Color: Ein** fest.
  - Gehen Sie zum Aktivieren wie folgt vor:  
[Fernseher] Gehen Sie zu **MENU > Bild > Bildoptionen > HDMI UHD Color > HDMI (nr.) : Ein**



## Fall 3: HU-Serie

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den Player mit dem UHD-Fernseher zu verbinden.
- Das Kabel muss mit dem **HDMI IN (MHL)-Anschluss** des UHD-Fernsehers verbunden sein.
  - Bei einem Fernseher der HU-Serie wird HDCP 2.2<sup>1)</sup> nur vom **HDMI IN (MHL)-Anschluss** unterstützt.



- 4 Ändern Sie die external **externe Eingangsquelle** für den Samsung (S)UHD-Fernseher.
- 5 Spielen Sie auf Ultra HD Blu-ray™-Discs gespeicherte Filme ab.

Wenn Samsung nicht der Hersteller Ihres UHD-Fernsehers ist, folgen Sie der folgenden Anleitung zur Installation der Geräte:

- 1 Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den Player mit dem UHD-Fernseher zu verbinden.
  - Verwenden Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel.
  - Das Kabel muss mit einem HDMI-Anschluss des UHD-Fernsehers verbunden werden, der HDCP 2.2<sup>1)</sup> unterstützt.
    - Informationen zu HDMI-Anschlüssen, die HDCP 2.2<sup>1)</sup> unterstützen, erhalten Sie im Benutzerhandbuch oder beim Hersteller des UHD-Fernsehers.
- 2 Wenn Ihr UHD-Fernseher HDR<sup>2)</sup> unterstützt, konfigurieren Sie die HDMI-Einstellungen.
  - Aktivieren Sie am Bildschirm des UHD-Fernsehers die Eingangsquelle "4K-UHD 4:4:4 60 Hz und 10 Bit-Signal".
    - Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch oder beim Hersteller des UHD-Fernsehers.
- 3 Ändern Sie die Eingangsquelle für den UHD-Fernseher und spielen Sie dann auf Ultra HD Blu-ray™-Discs gespeicherte Filme ab.

1) HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection 2.2): Technologie, die Kopierschutz für per HDMI übertragene 4K-UHD-Inhalte bietet.

2) HDR (High Dynamic Range): Bildtechnologie zur Erhöhung der Helligkeit und des Kontrasts.