

Avkjølende sommertilbud

På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn sted å flykte fra varmen enn til ditt eget behagelige kjølige hjem. Det nye klimaanlegget ditt bringer en slutt på utmattende, varme sommerdager og lar deg hvile. Gå seirende ut av kampen mot varmen i sommer, med ditt eget klimaanlegg.

Kostnadseffektivt system

Det nye klimaanlegget ditt gir ikke bare maksimal kjøleeffekt i sommer, men det kan også være en effektiv oppvarmingsmetode i vinter, med det avanserte "Varmepumpe"-systemet. Denne teknologien er opptil 300 % mer effektiv enn elektriske oppvarming, slik at du kan redusere driftsutgiftene ytterligere. Nå kan du dekke behovet ditt hele året med ett klimaanlegg.

Fleksibel installasjon

Kanalmonterte klimaanlegg er utviklet for å være slankere og tilbyr ulike løsninger for rom i alle slags fasonger ved å tilpasses forskjellige krav til luftfordeling. Luftinntaket kan være enten under eller bakpå enheten, slik at installasjonen kan være fleksibel.

Forholdsregler	3
Kontroll før bruk	9
Oversikt over delene	11
Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget	12
Tillegg	17



**Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.








Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Forholdsregler

Før du bruker det nye klimaanlegget, bør du lese denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt betjener de omfattende egenskapene og funksjonene i det nye apparatet.

Fordi følgende brukerinstruksjoner dekker ulike modeller, kan karakteristikkene på klimaanlegget avvike noe fra det som er beskrevet i denne håndboken. Hvis du har noen spørsmål, kontakt ditt nærmeste kontaktsenter eller finn hjelp og informasjon online, på www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

 ADVARSEL	Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade eller død .
 FORSIKTIG	Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom .
	Følg instruksjonene.
	IKKE forsøk.
	Pass på at maskinen er jordet, for å unngå elektrisk støt.
	Dra støpselet ut av stikkontakten.
	IKKE demonter.

FOR INSTALLASJON



ADVARSEL

 **Bruk strømledningen med strømspesifikasjoner for produktet eller høyere og bruk ledningen kun for dette apparatet. I tillegg må du ikke bruke en skjøteledning.**

- Forlengelse av kraftledningen kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Bruk ikke en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Hvis spenning/frekvens/merkestrøm tilstanden er forskjellig, kan det føre til brann.

Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller serviceselskap.

- Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet, eller skader.

Installer en bryter og en automatsikring dedikert til klimaanlegget.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fest utedelen fast slik at den elektriske delen av utedelen ikke er eksponert.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR INSTALLASJON



ADVARSEL



Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller brennbart materiale. Ikke installer dette apparatet i et fuktig, fettete eller støvete sted, på et sted som utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper). Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.

► Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Installer aldri utedelen på sted der det kan falle ned, som på en høy yttervegg.

► Hvis utedelen faller ned kan det føre til skade, død eller skade på eiendom.



Dette apparatet må jordes forskriftsmessig. Ikke jord apparatet til et gassrør, plastvannrør, eller telefonlinjer.

► Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet.

► Koble aldri strømledningen inn i en stikkontakt som ikke er jordnet riktig, og sørg for at den er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

FOR INSTALLASJON



FORSIKTIG



Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.

► Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i unormale vibrasjoner, støy, eller problemer med produktet.

Installer avløpsslangen riktig slik at vannet dreneres.

► Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i at vann lekker ut og skader eiendom.

Når du installerer utendørsenheten, sørg for å koble til avløpsslangen slik at tømmingen gjøres riktig.

► Vann som genereres under oppvarming via utedelen kan flomme over og resultere i skade på eiendom.

Spesielt om vinteren, hvis en isblokk faller, kan det føre til skade, død eller skade på eiendom.

FOR STRØMFORSYNINGEN



ADVARSEL

- ❗ **Når strømbryteren er skadet, kontakt ditt nærmeste servicesenter.**
- ⊘ **Ikke trekk eller bøy strømledningen. Ikke vri eller knyt strømledningen. Ikke koble strømledningen over en metallgjenstand, plasser tunge gjenstander på strømledningen, sett strømledningen mellom objekter, eller skyv strømledningen inn i plassen bak apparatet.**
 - ▶ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

FOR STRØMFORSYNINGEN



FORSIKTIG

- ⚡ **Kutt strømmen med strømbryteren når du ikke bruker klimaanlegget over en lengre periode eller under torden/lyn.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR BRUK



ADVARSEL

- ❗ **Hvis apparatet oversvømmes, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk, steng strømforsyningen umiddelbart og ta kontakt med nærmeste servicesenter.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- I tilfelle en gasslekkasje oppstår (for eksempel propangass, petroleumsgass, osv.), ventiler øyeblikkelig uten å røre strømledningen.**
- Ikke ta på apparatet eller strømledningen.**
 - ▶ Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
 - ▶ En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.
- For å klimaanlegget på nytt, ta kontakt med nærmeste servicesenter.**
 - ▶ Om ikke kan det føre til kortslutning, skade på ledningen, vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
 - ▶ Leveransetjeneste for produktet er ikke tilgjengelig. Hvis du installerer produktet på annet sted, vil ytterligere byggeutgifter og et installasjonsgebyr belastes.
 - ▶ Spesielt når du ønsker å installere produktet på et uvanlig sted, for eksempel i et industriområde eller i nærheten av kysten, hvor det utsettes for salt i luften, ta kontakt med nærmeste servicesenter.

FOR BRUK



ADVARSEL



Ikke rør strømbryteren med våte hender.

- Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke slå eller trekk i klimaanlegget med stor kraft.

- Dette kan føre til brann, personskade eller problemer med produktet.

Ikke plasser et objekt i nærheten av utedelen som gjør at barn kan klatre opp på maskinen.

- Dette kan resultere i at barnet skader seg selv alvorlig.

Ikke slå klimaanlegget av med strømbryteren når den er i drift.

- Å slå klimaanlegget av og på igjen med strømbryteren kan føre til gnist og resultere i elektrisk støt eller brann.

Etter utpakking av klimaanlegget, hold all emballasje utilgjengelig for barn, ettersom emballasje kan være farlig for barn.

- Hvis et barn får en pose over hodet, kan det resulterer i kvelning.

Ikke sett dine fingre eller fremmede stoffer inn i utløpet når klimaanlegget er i gang eller frontpanelet lukkes.

- Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.

Ikke rør frontpanelet med hendene dine eller fingre under varmeoperasjonen.

- Dette kan medføre elektrisk støt eller brannskader.

Ikke stikk fingrene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/-utløpet til klimaanlegget.

- Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.

Ikke bruk dette klimaanlegget i lengre perioder av gangen på dårlig ventilerte steder eller i nærheten av syke mennesker.

- Siden dette kan være farlig på grunn av mangel på oksygen, åpne et vindu minst en gang i timen.

FOR BRUK**ADVARSEL**

Hvis et fremmedlegeme som f.eks. vann kommer inn i apparatet, må du kutte strømmen ved å trekke ut støpselet og slå strømbryteren. Kontakt deretter nærmeste servicesenter.

► Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.



Prøv ikke å reparere, modifisere eller demontere apparatet.

► Ikke bruk annen sikring (for eksempel kopper, ståltråd, etc.) enn standard sikring.

► Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet, eller skader.

FOR BRUK**FORSIKTIG**

Ikke plasser gjenstander eller enheter under innendørsanlegget.

► Vann som drypper fra innendørsanlegget kan føre til brann eller skade på eiendom.

Kontroller at installasjonsrammen til utedelen ikke er ødelagt, minst en gang i året.

► Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i skade, død eller skader på eiendom.

Maks strøm måles i henhold til IEC-standard for sikkerhet, og strøm måles i henhold til ISO-standard for energieffektivitet.



Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander (for eksempel klesvask, tente stearinlys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallgjenstander, etc.) på apparatet.

► Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskaade.

Apparatet må ikke brukes med våte hender.

► Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke spray flyktig materiale, slik som insektmiddel, på overflaten av apparatet.

► Det er skadelig for mennesker og det kan også resultere i elektrisk støt, brann og problemer med produktet.

Ikke drikk vann fra klimaanlegget.

► Vannet kan være skadelig for mennesker.

Ikke slå på fjernkontrollen, og ikke demonter den.

Ikke berør rørene som er knyttet til produktet.

► Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Forholdsregler

FOR BRUK



FORSIKTIG

- ⊘ Ikke bruk dette klimaanlegget for å bevare presisjonsutstyr, mat, dyr, planter eller kosmetikk, eller andre uvanlige formål.

► Dette kan medføre skader på eiendom.

Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for luftstrømmen fra klimaanlegget i lengre perioder av gangen.

► Dette kan resultere i skader på mennesker, dyr eller planter.

Dette produktet skal ikke brukes av personer (gjelder også barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de blir passet på eller får instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet.

For bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller får instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

FOR RENGJØRING



ADVARSEL

- ⊘ Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det. Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.

► Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.

Før du rengjør apparatet eller utfører vedlikehold, må du koble klimaanlegget fra stikkkontakten og vent til viften stopper.

► Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR RENGJØRING



FORSIKTIG

- ❗ **Vær forsiktig ved rengjøring av overflaten av varmeveksleren på utendørsenheten, siden den har skarpe kanter.**

► For å unngå å kutte fingrene dine, bruk tykke bomullshansker når du rengjør den.

- ⊘ **Ikke rengjør innsiden av klimaanlegget selv.**

► For rengjøring inne i apparatet, må du kontakte nærmeste servicesenter.

► Ved rengjøring av det interne filteret, se beskrivelsene i «Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget»-delen.


► Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt, skade eller brann.

Kontroll før bruk

Driftsområder

Tabellen nedenfor viser temperaturer og luftfuktighet der klimaanlegget kan betjenes. Se tabellen for effektiv bruk.

MODUS	DRIFTSTEMPERATUR		INNENDØRS LUFTFUKTIGHET	HVIS UTENFOR OMRÅDET
	INNENDØRS	UTENDØRS		
KJØLING	18°C til 32°C	-20°C til 50°C	80 % eller lavere	Kondens kan oppstå på innendørsenheten med fare for at vannet enten blåser av eller drypper på gulvet. Intern beskyttelse utløses, og klimaapparatet stopper.
TØRKING	18°C til 32°C	-20°C til 50°C	-	
OPPVARMING	27°C eller lavere	-25°C til 24°C	-	Intern beskyttelse utløses, og klimaapparatet stopper.

 MERKNAD

- Den standardiserte temperaturen for oppvarming er 7°C. Om utendørstemperaturen faller til 0°C eller under, kan varmekapasiteten bli redusert avhengig av temperaturtilstanden. Om avkjøling er brukt ved over 32°C (innendørstemperatur), vil den ikke avkjøle ved fullstendig kapasitet.

 FORSIKTIG


- Bruken av klimaanlegget ved relativ fuktighet over det som er forventet (80%) kan forårsake dannelse av konsendat og lekkasje av vandrdåper på gulvet.

Vedlikehold av klimaanlegget

Intern beskyttelse via enhetens kontrollsystem

► Denne interne beskyttelsen er i drift hvis det oppdages en intern feil i klimaanlegget.

Type	Beskrivelse
Mot kald luft	Den interne viften vil slås av mens varmepumpen varmes opp for å unngå kald luft.
Tiningssyklus	Den interne viften vil slås av mens varmepumpen varmes opp for å unngå kald luft.
Beskyttelse av det interne batteri	Kompressoren vil slås av for å beskytte det interne batteriet når klimaanlegget drives i kjølemodus.
Beskytt kompressor	Klimaanlegget starter ikke umiddelbart, dette for å beskytte kompressoren av utendørsdelen etter at den er startet.

 MERKNAD

- Hvis varmepumpen er i drift i varmemodus, vil tiningssyklusen aktiviseres for å hjelpe til å fjerne rim fra en utendørsenheten ved lave temperaturer. Den interne viften slås av automatisk og startes bare etter tiningssyklusen er fullført.

Kontroll før bruk

Tips om bruk av klimaanlegget

Her er noen tips som du kan følge når du bruker klimaanlegget.


EMNE	ANBEFALING
Kjøling	<ul style="list-style-type: none">• Dersom utetemperaturen er mye høyere enn den valgte innetemperaturen, kan det ta tid å få den indre temperaturen ned til ønsket temperatur.• Unngå å skru temperaturen kraftig ned. Klimaanlegget vil bruke mer strøm uten at rommet avkjøles noe raskere.
Varme	<ul style="list-style-type: none">• Siden klimaanlegget varmer opp rommet ved å ta varmeenergi fra uteluften, kan oppvarmingskapasiteten reduseres når utetemperaturen er ekstremt lav. Hvis du synes at klimaanlegget ikke gir nok varme, anbefales det at du bruker en annen varmekilde sammen med klimaanlegget.
Frost	<ul style="list-style-type: none">• Når klimaanlegget brukes i oppvarmingsmodus, vil det dannes rimfrost på grunn av temperaturforskjellen mellom enheten og luften utendørs. Hvis dette skjer, vil:<ul style="list-style-type: none">- klimaanlegget stoppe oppvarmingen.- Klimaanlegget vil automatisk skifte til avisningsmodus i 10 minutter.- Dampen som produseres fra utendørsenheten i avisningsmodus er ikke farlig.Du trenger ikke å gjøre noen ting, og etter ca. 10 minutter vil klimaanlegget fungere som normalt igjen. <p>✱ Enheten vil ikke fungere normalt når den begynner avisningen.</p>
Fan (Vifte)	<ul style="list-style-type: none">• Viften vil ikke gå på ca. 3-5 minutter til å begynne med, for å unngå eventuelle kalde gufs mens klimaanlegget varmes opp.
Høye innendørs/utendørs temperaturer	<ul style="list-style-type: none">• Hvis det er høy temperatur både innendørs og utendørs og klimaanlegget kjører i oppvarmingsmodus, vil noen ganger utendørsenhetens vifte og kompressor stoppe litt. Dette er normalt; vent til klimaanlegget slår seg på igjen.
Strømbryt	<ul style="list-style-type: none">• Hvis det oppstår et strømbryt mens klimaanlegget er på, vil det umiddelbart stoppe og enheten slås av. Når strømmen kommer tilbake, vil klimaanlegget automatisk starte igjen.
Beskyttelsesmekanisme	<ul style="list-style-type: none">• Hvis klimaanlegget akkurat er blitt slått på etter en driftstans eller at strømmen slås på, vil det ikke komme kald eller varm luft på 3 minutter for å beskytte kompressoren til utendørsenheten.

Oversikt over delene


Gratulerer med kjøpet av klimaanlegget. Vi håper du vil ha god nytte av funksjonene til klimaanlegget og holde deg avkjølt eller varm med optimal effektivitet.

Les brukerhåndboken for å komme i gang og for å kunne gjøre best nytte av klimaanlegget.


SMAL KANALMONTERT MODELL



MA-KANALMONTERT MODELL



GLOBAL KANAL-type



Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget


Rengjøring av filteret

For å oppnå best mulig ytelse fra klimaanlegget, må du rengjøre det med jevne mellomrom. For din egen sikkerhet må du koble fra strømforsyningen når du rengjør apparatet.


Når du skal rengjøre filteret, må du koble fra strømmen til enheten. Det vaskbare skumfilteret fanger opp store partikler fra luften. Filteret rengjøres med en støvsuger eller ved håndvask.

Smal kanalmontert modell

1. Skyv ut luftfilteret på baksiden av panelet til høyre.




2. Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis det er for mye støv, må du skylle det i rennende vann og deretter lufttørke det.



- For optimal ytelse, gjentar du rengjøringen annenhver uke.
- Hvis luftfilteret tørker i et trangt (eller fuktig) område, kan lukt genereres. Hvis det skjer, må du rengjøre filteret igjen og tørke det i et godt ventilt område.

3. Sett luftfilteret tilbake i den opprinnelige stillingen.




• Illustrasjonen som vises ovenfor kan avvike fra din enhet avhengig av modell.

MERKNAD


- Etter at du har rengjort filteret, trykker du på **Filter Reset**-knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder for å nullstille påminnelsen for filterrengjøring. Filterresterindikatoren vil lyse når det er tid for rengjøring.

MA-kanalmontert modell

1. Skyv ut luftfilteret på baksiden av panelet til høyre.




2. Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis det er for mye støv, må du skylle det i rennende vann og deretter lufttørke det.



- For optimal ytelse, gjentar du rengjøringen annenhver uke.
- Hvis luftfilteret tørker i et trangt (eller fuktig) område, kan lukt genereres. Hvis det skjer, må du rengjøre filteret igjen og tørke det i et godt ventilert område.

3. Sett luftfilteret tilbake i den opprinnelige stillingen.



MERKNAD


• Illustrasjonen som vises ovenfor kan avvike fra din enhet avhengig av modell.

• Etter at du har rengjort filteret, trykker du på **Filter Reset**-knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder for å nullstille påminnelsen for filterrengjøring. Filterreindikatoren vil lyse når det er tid for rengjøring.


Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget

GLOBAL KANAL (plastikktype)

1. Trykk på begge krokene og dra filteret nedover.




2. Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis det er for mye støv, må du skylle det i rennende vann og deretter lufttørke det.



- For optimal ytelse, gjentar du rengjøringen annenhver uke.
- Hvis luftfilteret tørker i et trangt (eller fuktig) område, kan lukt genereres. Hvis det skjer, må du rengjøre filteret igjen og tørke det i et godt ventilert område.

3. Sett luftfilteret tilbake i den opprinnelige stillingen.




 Illustrasjonen som vises ovenfor kan avvike fra din enhet avhengig av modell.


MERKNAD • Etter at du har rengjort filteret, trykker du på **Filter Reset**-knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder for å nullstille påminnelsen for filterrengjøring. Filtererindikatoren vil lyse når det er tid for rengjøring.

GLOBAL KANAL (stålnettingtype)

1. Trekk ut luftfilteret fra rammen.




2. Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis det er for mye støv, må du skylle det i rennende vann og deretter lufttørke det.



- For optimal ytelse, gjentar du rengjøringen annenhver uke.
- Hvis luftfilteret tørker i et trangt (eller fuktig) område, kan lukt genereres. Hvis det skjer, må du rengjøre filteret igjen og tørke det i et godt ventilt område.

3. Sett luftfilteret tilbake i den opprinnelige stillingen.



• Illustrasjonen som vises ovenfor kan avvike fra din enhet avhengig av modell.

MERKNAD • Etter at du har rengjort filteret, trykker du på **Filter Reset**-knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder for å nullstille påminnelsen for filterrengjøring. Filterresterindikatoren vil lyse når det er tid for rengjøring.

Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegget

Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best mulig stand.

- ▶ Tørk klimaanlegget grundig ved å kjøre i vifte-modus i 3 til 4 timer og steng strømforsyningen.

Det kan være innvendige skader hvis fuktighet blir igjen i komponentene.

- ▶ Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk de indre delene av klimaanlegget igjen ved å kjøre det i Fan (Vifte)-modus i 3 til 4 timer. Dette bidrar til å fjerne lukt som kan ha oppstått fra fuktighet.

Periodiske kontroller

Referer til følgende tabell for å vedlikeholde klimaanlegget riktig.

Type	Beskrivelse	Månedlig	Hver 4. måned	En gang i året
Innendørsenhet	Rengjør luftfilteret (1)	●		
	Rengjør kondensatavlederen (2)			●
	Grundig rensing av varmeveksleren (2)			●
	Rengjør røret til kondensatavlederen (2)		●	
	Bytte batterier i fjernkontrollen (1)			●
Utendørsenhet	Rengjør varmeveksleren på utsiden av enheten (2)		●	
	Rengjør varmeveksleren på innsiden av enheten (2)			●
	Rengjør de elektriske komponentene med luft (2)			●
	Kontroller at alle de elektriske komponentene er godt strammet (2)			●
	Rengjør viften (2)			●
	Kontroller at alle viftedeler er godt strammet (2)			●
	Rengjør kondensatavlederen (2)			●

- : Dette merket krever sjekk av innendørs-/utendørsanlegg med jevne mellomrom. Følg beskrivelsen for å vedlikeholde klimaanlegget riktig.



MERKNAD

- De beskrevne rutinene bør utføres oftere dersom området der apparatet er installert er veldig støvete.



FORSIKTIG

- Disse inngrepene må alltid utføres av kvalifisert personell. For mer detaljert informasjon, se installasjonsdelen i manualen.

Feilsøking

Referer til følgende diagram hvis klimaanlegget fungerer unormalt. Dette kan spare tid og unødvendige utgifter.

PROBLEM	LØSNING
Klimaanlegget starter ikke umiddelbart etter at det er blitt startet på nytt.	<ul style="list-style-type: none">• Anlegget har en mekanisme som gjør at det ikke starter umiddelbart for å beskytte det mot overbelastning. Klimaanlegget vil starte etter 3 minutter.
Klimaanlegget fungerer ikke i det hele tatt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at støpselet er riktig tilkoblet. Sett støpselet riktig i stikkontakten.• Sjekk om overbelastningsbryteren er slått av.• Sjekk om det er strømbrydd.• Sjekk sikringen. Kontroller at den ikke er gått.
Temperaturen endres ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk om du har valgt viftemodus. Trykk på Mode-knappen på fjernkontrollen for å velge en annen modus.
Kjølig/varm luft kommer ikke ut av klimaanlegget.	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk om den innstilte temperaturen er høyere (lavere) enn romtemperaturen. Trykk på Temperature-knappen på fjernkontrollen for å endre den innstilte temperaturen. Trykk på Temperature-knappen for å heve eller senke temperaturen.• Sjekk om luftfilteret er blokkert av smuss. Rengjør luftfilteret annenhver uke.• Sjekk om klimaanlegget nettopp er blitt slått på. Hvis det er tilfelle, vent i 3 minutter. Det kommer ikke ut kjølig luft for å beskytte kompressoren til utendørsenheten.• Kontroller om klimaanlegget er installert på et sted med direkte sollys. Heng gardiner i vinduene for å øke kjøleeffekten.• Sjekk at dekselet eller andre hindringer ikke er nær utendørsenheten.• Sjekk om kjølemiddelrøret er for langt.• Sjekk om klimaanlegget bare er tilgjengelig i kjølemodus.• Sjekk om fjernkontrollen bare er tilgjengelig for kjølemodus.

Tillegg

PROBLEM	LØSNING
Viftehastigheten endrer seg ikke.	<ul style="list-style-type: none">Sjekk om du har valgt auto- eller tørkemodeus. Klimaanelget justerer automatisk viftehastigheten til auto i auto- eller tørkemodeus.
Timerfunksjon kan ikke stilles inn.	<ul style="list-style-type: none">Sjekk om du trykker på av/på-knappen på fjernkontrollen etter at du har angitt klokkeslett.
Lukt trenger gjennom rommet under drift.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller om anlegget brukes i et røykfyllt område eller om vond lukt kommer inn fra utsiden. Kjør klimaanelget i viftemodus eller åpne vinduene for å lufte ut rommet.
Klimaanelget lager en boblende lyd.	<ul style="list-style-type: none">En boblende lyd kan høres når kjølemiddelet sirkulerer gjennom kompressoren. Kjør klimaanelget i et valgt modus.Når du trykker på av/på-knappen på fjernkontrollen, kan det høres en lyd fra dreneringspumpen inne i klimaanelget.
Det drypper vann ut av luftstrømladene.	<ul style="list-style-type: none">Sjekk om klimaanelget har vært i kjølemodus i en lengre periode med luftstrømladene nedover. Det kan dannes kondens på grunn av temperaturforskjellen.
Fjernkontrollen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">Sjekk om batteriene er utladet.Kontroller at batteriene er satt riktig i.Pass på at ingenting blokkerer fjernkontrollens sensor.Kontroller at det er sterk belysning i nærheten av klimaanelget. Sterkt lys som kommer fra lysstoffrør eller neon kan avbryte elektriske bølger.
Klimaanelget kan ikke skrus av eller på med den kablede fjernkontrollen.	<ul style="list-style-type: none">Sjekk om du har stilt inn den kablede fjernkontroll for gruppekontroll.
Den kablede fjernkontrollen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">Se etter om testindikatoren vises på den kablede fjernkontrollen. Hvis det er tilfelle, slå av enheten, og slå av overbelastningsbryteren. Ring det nærmeste kontaktsenteret.
Indikatorene på det digitale displayet blinker.	<ul style="list-style-type: none">Trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen for å slå av enheten, og slå overbelastningsbryteren av. Slå dem deretter på igjen.

Modellspesifikasjoner (mål og vekt)

Mål og vekt			
Type	Modell	Nettodimensjoner (b x d x h) (mm)	Nettovekt (kg)
Innendørsenhet	AC035JNMCEH	850 x 700 x 250	25
	AC071JNMCEH	1200 x 700 x 250	32
	AC100JNMCEH	1300 x 700 x 300	37
	AC125JNMCEH	1300 x 700 x 300	37

SPØRSMÅL OG KOMMENTARER?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Kanalmonterte modeller

Smal kanalmontert modell

MA-kanalmontert modell

Global kanalen

Klimaapparat brugerhåndbok

imagine the possibilities

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

SAMSUNG