



# Refrigerador manual del usuario

Planet  
First

100 %  
Recycled Paper

Este manual ha sido elaborado con papel 100 % reciclado.

## Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.  
Para recibir un servicio más completo, visite  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Electrodoméstico independiente



# Contenido

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD .....	2
PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR .....	12
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR .....	17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	23
INSTALACIÓN .....	24

## Información sobre seguridad











### INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia.
- Utilice este electrodoméstico solamente para su uso previsto como se describe en este manual de instrucciones.  
Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, ni por personas

que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de un responsable de su seguridad.

- Debido a que las siguientes instrucciones de funcionamiento corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su refrigerador difieran ligeramente de las que se describen en este manual.

## Símbolos y advertencias de seguridad importantes

 ADVERTENCIA	Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar <b>graves lesiones personales o incluso la muerte.</b>
 PRECAUCIÓN	Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar <b>lesiones personales leves o daños materiales menores.</b>
	NO lo intente.
	NO lo desensamble.
	NO lo toque.
	Siga atentamente las instrucciones.
	Desconecte el enchufe de la pared.
	Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a tierra para evitar una descarga eléctrica.
	Comuníquese con el centro de contacto para obtener ayuda.
	Nota.


**Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitar que usted o terceros sufran lesiones. Sígalas atentamente. Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.**

## Notificación CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/EC), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC), la Directiva RoHS (2011/65/EU), la Norma Delegada de la Comisión (EU) N.º 1060/2010 y la Directiva de Diseño Ecológico (2009/125/EC) implementadas por medio de la Norma (EC) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Para productos vendidos en países europeos únicamente)



## SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

-  • No instale el refrigerador en un lugar húmedo o que se encuentre en contacto con agua.
- El aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga este refrigerador a la luz solar directa ni al calor de estufas, calefactores u otros artefactos.
- Nunca utilice tubos de gas, líneas telefónicas u otros posibles pararrayos como conexión a tierra.
- El uso inapropiado de la conexión a tierra puede traer como consecuencia un riesgo de descarga eléctrica.
- No enchufe varios artefactos en el mismo tomacorriente múltiple. El refrigerador debe conectarse siempre a un tomacorriente individual cuyo voltaje nominal coincida con la información incluida en la placa de datos.
- Así se obtiene el mejor

rendimiento y también se evita que se sobrecarguen los circuitos del cableado de la casa, lo cual podría provocar un riesgo de incendio a causa de cables recalentados.

- Si el enchufe de pared está flojo, no conecte el cable.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un cable que esté dañado o gastado en su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque elementos pesados sobre él.



- Este refrigerador debe instalarse de manera apropiada y ubicarse de acuerdo con las instrucciones del manual antes de usarse.
- Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable colgando hacia abajo.
- Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto representa un riesgo de incendio.
- Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni haya sido dañado por la parte posterior del refrigerador.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños.
- Existe el riesgo de muerte por asfixia si los niños se los colocan en la cabeza.
- El electrodoméstico debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe después de la instalación.



- El refrigerador debe estar conectado a tierra.
- El refrigerador debe estar conectado a tierra para evitar cualquier fuga de energía o descarga eléctrica provocada por fugas de corriente del refrigerador.



- Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo inmediato al fabricante o al agente de servicios.

- El fusible del refrigerador debe ser reemplazado por un técnico calificado o por la compañía de servicios.
- No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o lesiones.



## SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN



- Mantenga el espacio de ventilación en el gabinete o en la estructura de montaje del refrigerador libre de obstáculos.
- El electrodoméstico debe permanecer en posición vertical durante 2 horas después de la instalación.



## SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO



- No conecte el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque objetos en la parte superior del refrigerador.
- Cada vez que abra o cierre la puerta, estos podrían caerse y provocar lesiones

personales o daños materiales.

- No coloque un recipiente con agua sobre el refrigerador.
- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta. Si no lo hace, es posible que se produzca una lesión grave.
- No permita que los niños se metan en el refrigerador. Existe el riesgo de que se queden encerrados.
- Nunca coloque los dedos ni otros objetos en el hueco del despachador.
- Podría provocar lesiones personales o daños materiales.
- No almacene sustancias volátiles o inflamables en el refrigerador.
- Si se almacena benceno, solvente, alcohol, éter, gas licuado y otros productos similares, se pueden provocar explosiones.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, materiales científicos ni productos sensibles a la temperatura.

- No se deben almacenar productos que requieran controles estrictos de temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.



- No desensamble ni repare el refrigerador usted mismo.
- Corre el riesgo de provocar un incendio, funcionamiento incorrecto y/o lesiones personales.



- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador.
- Las botellas se deben almacenar una junto a otra de manera tal que no se caigan.

- Este producto se debe utilizar solo para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Si se detecta una fuga de gas, evite llamas o posibles fuentes de ignición y ventile durante varios minutos la habitación en la que se encuentra el electrodoméstico.
- Utilice solamente lámparas de LED proporcionadas por el fabricante o agentes de servicios.



- En caso de sentir olor a fármacos o a humo, desenchufe el refrigerador de inmediato y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.
- Si le resulta difícil cambiar la lámpara, comuníquese con un agente de servicios.
- Si el producto cuenta con lámparas de LED, no desensamble la cubierta de la lámpara ni la lámpara de LED usted mismo.
- Comuníquese con sus agentes de servicio.



## SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO





- Para obtener el mejor rendimiento del producto
- No coloque alimentos demasiado cerca de las rejillas de ventilación en la parte posterior del refrigerador, ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el compartimiento del refrigerador.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de almacenarlos en el refrigerador.
- Llene el tanque de agua, la charola para el hielo y los cubos de agua solamente con agua potable.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.
- Un vidrio roto puede causar lesiones personales o daños materiales.



- Si el refrigerador sufre daños por el agua, desenchúfelo y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.



## SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA

-  • No pulverice con agua directamente dentro o fuera del refrigerador.
  - Existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
  - No pulverice con gas inflamable cerca del refrigerador.
  - Existe el riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.
  - No pulverice productos de limpieza directamente sobre el visor.
  - Las letras impresas en el visor pueden borrarse.
- 
-  • Retire cualquier sustancia extraña o polvo de las clavijas del enchufe. Pero no utilice un paño mojado o húmedo cuando limpie el enchufe, retire cualquier material extraño o polvo de las clavijas del enchufe.
  - Si lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.



- Desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo y de repararlo.



## SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA ELIMINACIÓN



- Cuando deseche este u otro refrigerador, retire la puerta, los burletes y los pestillos de las puertas de manera tal que los niños pequeños o los animales no puedan quedar atrapados en el interior. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador.
- Deseche el material de empaque de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar dentro del refrigerador fácilmente. Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del refrigerador estén dañados antes de desecharlo.



- Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante. Controle la etiqueta del compresor en la parte posterior del refrigerador o la etiqueta del voltaje dentro del refrigerador para constatar qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador. Si este producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura. Se utiliza ciclopentano como gas aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera que no resulte nocivo para el medio ambiente. Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del refrigerador estén dañados antes de desecharlos. Los tubos deben romperse en espacios abiertos.

- Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante de isobutano (R-600a), un gas natural con alta compatibilidad ambiental, no obstante también combustible. Al transportar e instalar el electrodoméstico deberá tener cuidado de no dañar ninguna de las piezas del circuito del refrigerante.
- Si el refrigerante sale de los tubos podría encenderse o dañar los ojos. Si se detecta una fuga, evite llamas o posibles fuentes de inflamación y ventile durante varios minutos el ambiente en el que se encuentra el refrigerador.

- ★ • Para evitar la creación de una mezcla de gas-aire inflamable en caso de una pérdida en el circuito del refrigerante, el tamaño del lugar en el que se coloca el refrigerador depende de la cantidad de refrigerante utilizado. Nunca debe poner en marcha un electrodoméstico que

tenga signos de haber sido dañado.


En caso de duda, consulte al distribuidor.

El lugar debe tener una dimensión de 1 m<sup>3</sup> por cada 8 g de refrigerante R-600a en el refrigerador.

La cantidad de refrigerante en su refrigerador específico consta en la placa de identificación dentro del refrigerador.



## RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA EL USO ADECUADO

- En caso de un corte de energía, comuníquese con su compañía de electricidad local y pregunte cuánto tiempo durará el corte.
- La mayoría de los cortes de energía que se solucionan dentro del lapso de una hora o dos, no afectan las temperaturas del refrigerador. Sin embargo, deberá abrir la puerta del refrigerador la menor cantidad de veces posible.
- Si se proporciona una llave con el refrigerador, debe estar fuera del alcance de los niños y lejos del refrigerador.
- El refrigerador puede no funcionar de forma habitual (posibilidad de temperatura demasiado cálida en el refrigerador) cuando se lo coloca durante mucho tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el que está diseñado el refrigerador.
- No almacene alimentos que se descompongan fácilmente a bajas temperaturas, como, por ejemplo, plátanos y melones.
- Este electrodoméstico es no frost, lo que significa que no es necesario descongelarlo manualmente, ya que lo hará de forma automática.
- La temperatura en las secciones o compartimentos con el símbolo de dos estrellas (  ) es ligeramente más alta que en los otros compartimentos del congelador. La ubicación de las secciones o los compartimentos de dos estrellas puede variar según

el producto y deberá referirse a las instrucciones o al estado en el momento de la entrega.

## **Recomendaciones para el ahorro de energía**

- Instale el refrigerador en una habitación fresca y seca con la ventilación adecuada. Asegúrese de que no esté expuesto a la luz solar directa y nunca lo coloque cerca de una fuente de calor directa (como, por ejemplo, un radiador).
- Nunca obstruya la ventilación ni las rejillas del electrodoméstico.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de colocarlos en el electrodoméstico.
- Coloque los alimentos congelados en el refrigerador para descongelarlos. Puede utilizar las temperaturas bajas de los productos congelados para enfriar los alimentos en el refrigerador.
- No deje la puerta del refrigerador abierta durante mucho tiempo cuando

coloque o saque alimentos. Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.

- Limpie regularmente la parte posterior del refrigerador. El polvo aumenta el consumo de energía.
- No ajuste la temperatura a más frío del necesario.
- Asegúrese de que haya suficiente salida de aire en la base y la parte posterior del refrigerador. No cubra las rejillas de ventilación.
- Cuando realice la instalación, deje un espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador. Esto ayudará a reducir tanto el consumo como el gasto de energía.
- Para un uso más eficiente de la energía, conserve todos los accesorios internos, como cestas, cajones, estantes, en la misma posición en que los suministró el fabricante.

# Puesta a punto del refrigerador

## PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

Felicitaciones por haber adquirido el refrigerador de Samsung. Esperamos que disfrute de las funciones y ventajas de vanguardia que ofrece este nuevo electrodoméstico.



- Este refrigerador debe instalarse de manera apropiada y ubicarse de acuerdo con las instrucciones del manual antes de usarse.
- Utilice este electrodoméstico solamente para su uso previsto como se describe en este manual de instrucciones.
- Recomendamos que cualquier trabajo de mantenimiento sea realizado por una persona calificada.
- Deseche el material de empaque de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.

**ADVERTENCIA** • Desenchufe el refrigerador antes de cambiar la lámpara interna.

- Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

### Selección de la mejor ubicación para el refrigerador

- Una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Una ubicación cuyo piso sea plano.
- Una ubicación con suficiente espacio para que la puerta del refrigerador se abra fácilmente.
- Deje un espacio libre suficiente a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador para permitir la circulación del aire. Si el refrigerador no cuenta con espacio suficiente, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente.
- Asegúrese de que el refrigerador pueda moverse libremente en caso de requerir mantenimiento y servicio.



- La altura del producto puede ser distinta según el modelo.
- Cuando realice la instalación, deje un espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador. Esto ayudará a reducir tanto el consumo como los gastos de energía.
- No instale el refrigerador en un lugar donde la temperatura sea inferior a 10 °C.




**PRECAUCIÓN**

Jale la unidad en línea recta hacia afuera cuando instale el refrigerador o haga trabajos de mantenimiento o limpieza, y empujela también en línea recta hacia atrás al finalizar el trabajo. Asegúrese de que su piso pueda soportar el peso de un refrigerador completamente cargado.



Retire el papel del espaciador y fije los dos espaciadores (bloque gris) en la parte posterior del frigorífico para obtener un mejor rendimiento. Asegúrese de colocar los dos espaciadores como en la imagen cuando instale el frigorífico. Mejorará el rendimiento del frigorífico.



## CÓMO INVERTIR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR









Samsung recomienda que la inversión de la apertura de la puerta sea realizada únicamente por los proveedores de servicio aprobados por Samsung. Este servicio correrá por cuenta del cliente.




Los daños causados al intentar invertir la apertura de la puerta no están cubiertos por la garantía del fabricante del electrodoméstico. Las reparaciones solicitadas debido a esta circunstancia serán cobradas y correrán por cuenta del cliente.


### Herramientas necesarias (no provistas)

		
Desarmador Phillips (+)	Desarmador de punta chata (-)	Llave de tubo de 10 mm (para pernos)
		
Llave de tubo de 8 mm (para pernos)	Llave (para el eje de la bisagra)	Llave hexagonal de 5 mm (para el eje de la bisagra inferior)

1. Retire los 4 tornillos de la parte superior del refrigerador.




2. Retire la cubierta de plástico y desconecte el cable conectado. Luego, revise las piezas para efectuar la inversión de la apertura de la puerta.




Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la cubierta de plástico.

3. Desconecte los cables y luego retire los 3 tornillos.




Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.

4. Retire la puerta de la bisagra inferior levantándola cuidadosamente en línea recta.




La puerta del refrigerador es pesada, tenga cuidado de no lastimarse cuando la retira.


5. Separe la cubierta frontal de las patas después de quitar 2 tornillos.




6. Desatornille los 3 pernos que ajustan la bisagra y también desatornille los 3 pernos en el lado inferior izquierdo junto a la pata delantera donde se colocará la bisagra que se quitó.



7. Separe el eje de la bisagra con la llave hexagonal. Desatornille el perno para retirar el apoyo de la bisagra e intercambie el lado del eje de la bisagra y del apoyo de esta.




8. Coloque la bisagra en el lado inferior izquierdo del refrigerador donde se quitaron los tornillos anteriormente en el paso 6. Atornille los tornillos que se quitaron del lado inferior derecho del refrigerador para uso futuro. Cambie la pata del lado izquierdo al derecho.




9. Desatornille los tornillos de los lados inferiores izquierdo y derecho de la puerta del refrigerador. Cambie al lado izquierdo el tope de la puerta que está en el lado derecho. También debe cambiar el apoyo de la bisagra.



10. Retire la cubierta del cable de la parte superior de la puerta del refrigerador para cambiar los cables de lado.




11. Retire la bisagra y el anillo de caucho de la puerta del refrigerador. Retire la tapa de la bisagra derecha y saque los cables de la cubierta de la bisagra.




**PRECAUCIÓN** Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la cubierta de la bisagra.

12. Utilice la llave para separar el eje de la bisagra, voltee esta y vuelva a ensamblar el eje de la bisagra. Retire el separador de la parte superior y ensámblelo en el otro lado.




13. Vuelva a ensamblar la bisagra en la puerta del refrigerador invirtiendo el paso 11. Asegúrese de utilizar la cubierta de la bisagra izquierda (que se puede encontrar debajo de la cubierta de plástico retirada en el paso 2) y retire el anillo de caucho. Después de volver a ensamblar la bisagra, el cable y la cubierta de la bisagra, cambie el lado de la derecha a la izquierda.




14. Después de cambiar la bisagra de lugar, ciérrela con la cubierta del cable de la parte superior de la puerta del refrigerador.

La "cubierta del cable de la puerta derecha" se puede encontrar en el empaque




15. Retire la cubierta de la manija, los tornillos y las tapas y pase la manija del lado izquierdo al lado derecho de la puerta. (No se olvide de cubrir los orificios del lado izquierdo con las tapas que ha retirado.)




Es posible que las manijas no lleven cubierta dependiendo del modelo.

16. Cambie la tapa de la bisagra y ensamble la cubierta frontal de las patas. Cuidadosamente vuelva a colocar la puerta del refrigerador.




17. Apriete los 3 tornillos y vuelva a conectar los cables juntos.




Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.


18. Conecte el cable sobre de la cubierta de plástico y vuelva a colocar la cubierta en su posición original.



19. Ajuste los 4 tornillos en su lugar.



20. Quite las juntas de las puertas del refrigerador y del congelador y luego vuélvalas a colocar después de girarlas 180°.



Después de invertir las puertas, asegúrese de que las juntas de las puertas del refrigerador y del congelador estén bien colocadas.

De lo contrario, podría haber ruido o formarse rocío, lo que afecta el rendimiento del refrigerador.

## NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

Si la parte frontal del electrodoméstico está un poco más elevada que la posterior, la puerta puede abrirse y cerrarse con mayor facilidad.


Gire las patas de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para elevar el refrigerador y en el sentido contrario al de las agujas del reloj para bajarlo.

Caso 1) El refrigerador se inclina hacia la izquierda.

- Gire la pata de ajuste izquierda en la dirección de la flecha hasta que el refrigerador esté a nivel.

Caso 2) El refrigerador se inclina hacia la derecha.


- Gire la pata de ajuste derecha en la dirección de la flecha hasta que el refrigerador esté a nivel.





# Funcionamiento del refrigerador

## REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL



Cada vez que oprima un botón, se escuchará una señal sonora corta.

## USO DEL PANEL DE CONTROL

### ( 1 ) Fridge (Refrigerador)

Presione el botón Fridge (Refrigerador) para establecer la temperatura deseada entre 1 °C y 7 °C.

La temperatura predeterminada establecida es 3 °C y con cada pulsación del botón la temperatura cambia en el siguiente orden y el indicador de temperatura muestra la temperatura deseada.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C  
4°C – 5°C – 6°C

Una vez establecida la temperatura, el indicador muestra la temperatura actual del refrigerador.

Si esta es superior a 9 °C, el indicador mostrará 9 °C.

### ( 2 ) Power Cool (Refrigeración rápida)

Presione el botón Power Cool (Refrigeración rápida) para activar la función Refrigeración rápida.

Se encenderá el indicador de refrigeración rápida y el refrigerador acelerará el tiempo necesario para enfriar productos en el refrigerador.

La función Refrigeración rápida estará activa durante 2 horas y 30 minutos para enfriar rápidamente el refrigerador.

Para desactivar la función Refrigeración rápida, vuelva a presionar el botón Power Cool (Refrigeración rápida).



La función Refrigeración rápida no se puede utilizar junto con la función Vacaciones.

Si se selecciona la función Vacaciones automáticamente se desactiva la función Refrigeración rápida.

### ( 3 ) Door Alarm (Alarma de la puerta)

1. Alarma

Presione el botón Door Alarm (Alarma de la puerta) para activar la función Alarma. El indicador de la alarma se enciende y se emite un sonido si la puerta del refrigerador queda abierta durante más de 2 minutos.





Para desactivar la función Alarma, vuelva a presionar el botón Door Alarm (Alarma de la puerta).

2. Visor apagado

Normalmente, la pantalla de la temperatura está apagada; para encenderla y apagarla, pulse el botón Door Alarm (Alarma de la puerta) durante 3 segundos.


**Vacation Control Lock (3 sec)**  
**( 4 ) (Vacaciones Bloqueo del control [3 segundos])**

 Presione el botón Vacation (Vacaciones) para activar la función de vacaciones. El indicador de la función Vacaciones se enciende y el refrigerador establece una temperatura en 15 °C para minimizar el consumo de energía mientras el usuario esté ausente (vacaciones, viaje de negocios, etc.). Mantiene el refrigerador libre de bacterias y malos olores.

 Presione el botón Vacation (Vacaciones) durante 3 segundos para activar la función de bloqueo para niños. El indicador de bloqueo para niños se enciende y se bloquean todos los botones del panel de control. Para desactivar la función de bloqueo para niños, vuelva a presionar el botón Vacation (Vacaciones) durante 3 segundos.



- La función Vacaciones se desactiva automáticamente si se selecciona la función Refrigeración rápida o se ajusta la temperatura mientras está activada la función Vacaciones.
- No se olvide de vaciar el refrigerador cuando vaya a usar la función Vacaciones.



- Algunas de las características, como el tanque de agua y la zona de bebidas, pueden ser diferentes y es posible que no estén disponibles dependiendo del modelo.
- Para obtener más espacio, puede retirar el tanque de agua ( 7 ). Esto no afecta las características térmicas y mecánicas. El volumen de almacenamiento declarado del compartimiento del congelador se calcula sin este tanque.

### (1) Estantes de vidrio

Los estantes de vidrio se limpian fácilmente y permiten ver los alimentos almacenados en el refrigerador.

Estos estantes están diseñados para ser resistentes a las cuarteaduras y se pueden utilizar para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas.

### (2) Compartimiento desplazable para comidas selectas

Se puede ajustar horizontalmente.

Se puede desplazar a izquierda o derecha según el contenido que esté debajo.

Se pueden guardar bebidas, productos lácteos o alimentos que deben cocinarse de inmediato.

### (3) Estante plegable

Se puede utilizar totalmente desplegado o se puede plegar para almacenar recipientes altos.

### (4) Cajón para productos frescos

Ayuda a preservar el sabor de los alimentos y prolongar su frescura. Utilícelo para almacenar pan y pasteles.

### (5) Cajón con control de humedad

Puede utilizar este cajón para controlar la humedad de las frutas y vegetales para preservarlos frescos.

### (6) Guarda profunda de la puerta

Diseñada para colocar artículos grandes y voluminosos como envases grandes de leche u otras botellas y recipientes de gran capacidad.

### (7) Tanque de agua

Puede obtener agua fría en el tanque de agua y obtener agua desde el despachador sin abrir la puerta del refrigerador.

### (8) Huevera

El mejor lugar para conservar los huevos.

Coloque la huevera en el estante para mantenerlos seguros y accesibles.




- Si tiene planificado irse de vacaciones por mucho tiempo, vacíe el refrigerador y apáguelo. Retire el exceso de humedad del interior del refrigerador y deje las puertas abiertas. Así evitará que aparezcan olores y moho.
- Si el refrigerador no se utilizará durante mucho tiempo, debe desenchufarlo.

## USO DEL ESTANTE PLEGABLE

Puede plegar el estante plegable si necesita colocar envases o productos más altos en el estante que está debajo.


1. Levante levemente el estante y deslícelo hacia adentro.
2. Para volver a utilizar el estante desplegado, jale de él.



## USO DEL GRAN CAJÓN CON CONTROL DE HUMEDAD

Puede utilizar este cajón para controlar la humedad de las frutas y vegetales que necesitan preservarse frescos.

Utilice la palanca de control de humedad de la parte superior del cajón para ajustar la humedad. Mueva la palanca hacia la derecha para mantener un nivel bajo de humedad dentro del cajón. Mueva la palanca hacia la izquierda para mantener un nivel alto de humedad. Cuantos más orificios abiertos, más alto es el nivel de humedad del cajón.



## USO DEL DESPACHADOR DE AGUA

### Llenado con agua

Puede llenar el tanque de agua mientras se encuentra dentro del refrigerador o puede retirarlo para llenarlo.


### Método 1

Llene el tanque de agua a través del orificio de la parte superior. Si vierte el agua demasiado deprisa, se puede desbordar.



### Método 2


1. Libere el bloqueo de cada lado del tanque de agua y retire la tapa.
2. Llene el tanque de agua.



**PRECAUCIÓN** No coloque ningún líquido que no sea agua en el tanque.

## Cómo obtener agua del despachador

Coloque un vaso debajo de la salida de agua y empujelo suavemente contra la palanca del despachador.




- Asegúrese de que el vaso esté alineado con el despachador para evitar que el agua salpique.
- El despachador de agua puede no estar disponible dependiendo del modelo.

## REMOCIÓN DE LAS PIEZAS INTERNAS

### Compartimiento desplazable para comidas selectas


Tire del compartimiento completamente hacia afuera y luego levántelo suavemente para retirarlo.



### Estantes

Levante suavemente los estantes con ambas manos y tire hacia usted.


(Estante de vidrio/estante plegable)



## Cajones


Tire de los cajones completamente hacia afuera y luego levántelos suavemente para retirarlos.

(Cajón de plástico/cajón grande con control de humedad)



## Guardas de la puerta

Tome firmemente las guardas de la puerta con ambas manos y levántelas suavemente para quitarlas.



## Tanque de agua

Tome firmemente el tanque de agua con ambas manos y levántelo suavemente hacia usted para quitarlo.



El tanque de agua puede no estar disponible dependiendo del modelo.

## LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR



No utilice benceno, solvente ni Clorox™ para limpiarlo. Pueden dañar la superficie del refrigerador y crear riesgo de que se produzca un incendio.



No pulverice el refrigerador con agua mientras está enchufado, ya que puede provocar una descarga eléctrica. No limpie el refrigerador con benceno, solvente o detergente para automóviles ya que puede provocar un incendio.

## REEMPLAZO DE LA LUZ INTERIOR



Para reemplazar la luz LED, comuníquese con un técnico de servicio.

# Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
<b>El refrigerador no funciona o la temperatura es muy elevada.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el enchufe esté conectado correctamente.</li> <li>• ¿El control de temperatura en el panel frontal está correctamente ajustado?</li> <li>• ¿Recibe el refrigerador luz solar directa o se encuentra cerca de fuentes de calor?</li> <li>• ¿Está la parte posterior del refrigerador muy cerca de la pared?</li> </ul>
<b>Se escuchan ruidos inusuales.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el refrigerador esté instalado en un piso nivelado y plano.</li> <li>• ¿Está la parte posterior del refrigerador muy cerca de la pared?</li> <li>• ¿Se han caído objetos detrás o debajo del refrigerador?</li> <li>• ¿El ruido proviene del compresor del refrigerador?</li> <li>• Se oye un "tic" proveniente del interior del refrigerador; es normal. Este sonido ocurre cuando los diversos accesorios se contraen o expanden.</li> </ul>
<b>Las esquinas frontales y los laterales del refrigerador se calientan y comienza a generarse condensación.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los tubos resistentes al calor están instalados en las esquinas frontales del refrigerador para evitar que se genere condensación. Cuando la temperatura ambiente se eleva, esto no siempre puede ser efectivo. Sin embargo, esto no es anormal.</li> <li>• En condiciones climáticas muy húmedas, puede generarse condensación en la superficie externa del refrigerador cuando la humedad en el aire entra en contacto con la superficie fría del refrigerador.</li> </ul>
<b>Se puede oír un líquido burbujeante dentro del refrigerador.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es el refrigerante que enfría el interior del refrigerador.</li> </ul>
<b>Se siente un olor desagradable dentro del refrigerador.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Hay algún alimento descompuesto dentro del refrigerador?</li> <li>• Asegúrese de que los alimentos con olor fuerte (como, por ejemplo, el pescado) estén envueltos herméticamente.</li> <li>• Limpie el refrigerador periódicamente y deseche los alimentos descompuestos o que considera que pueden descomponerse.</li> </ul>
<b>Hay una capa de escarcha en las paredes del refrigerador.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Están bloqueadas las rejillas de ventilación con comida almacenada dentro del refrigerador?</li> <li>• Haga espacio entre los alimentos lo más posible para mejorar la ventilación.</li> <li>• ¿Está la puerta completamente cerrada?</li> </ul>
<b>Se genera condensación sobre las paredes internas del refrigerador y alrededor de los vegetales.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los alimentos con elevado contenido de agua están almacenados destapados con un alto nivel de humedad o se ha dejado la puerta abierta durante mucho tiempo.</li> <li>• Almacene los alimentos tapados o en recipientes cerrados.</li> </ul>


# Instalación

## Instalación de los productos juntos

La combinación Side by Side es posible con los modelos Samsung que comienzan por las letras RZ\*\*,RR\*\*. Consulte en la tienda para obtener información detallada como el color y el diseño.

Para la instalación Side by Side, tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

- Es aconsejable instalar el refrigerador a la derecha para obtener un mejor rendimiento.
- Para que la instalación sea perfecta, deje los espacios que se indican y utilice los SEPARADORES provistos en el equipo de instalación.  
(Solo disponible en algunos modelos)
- Para que el refrigerador y el congelador se encuentren a la misma altura consulte la página 16.




## Herramientas necesarias

Fijador	Junta	Fijador inferior A, B	Tornillos


## Cómo instalar el producto

Apague ambos productos.


1. Mantenga una distancia entre el refrigerador y el congelador de 5~7 mm.
2. Retire la cubierta frontal de las patas del refrigerador y del congelador retirando los tornillos.




3. Retire el tornillo de cada lado del producto y colóquelo nuevamente después de volver a poner el fijador inferior.




4. Inserte la junta entre el refrigerador y el congelador.




5. Inserte firmemente los dos fijadores en la parte superior de los productos.



6. Vuelva a colocar la cubierta frontal de las patas de los productos.



7. Atornille el fijador inferior B en la parte posterior de los productos.





# Notas

---

# Notas

---

# Notas

---

Límites de temperatura ambiente

Este refrigerador se ha diseñado para funcionar a temperaturas ambiente especificadas por la clase de temperatura marcada en la placa de voltaje del refrigerador. La tabla siguiente no se aplica a México.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)
Templado extendido	SN	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43



Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del refrigerador, la temperatura ambiente y la frecuencia con que se abra la puerta. Ajuste la temperatura necesaria para compensar esos factores.

**Español**

**Eliminación correcta de este producto**  
**(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**

**(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)**

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recícelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

COUNTRY	CALL	Web site
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx/support
ARGENTINE	0800-555-SAMS(7267)	www.samsung.com.ar
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com.ar
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com.ar
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)	
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	
GUATEMALA	1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
NICARAGUA	001-800-5077267	
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support



DA68-03008H-02