

SM-R360

دليل المستخدم

المحتويات

الأساسيات

٤	الملف التمهيدي
٦	محتويات العبوة
٧	تصميم الجهاز
٩	البطارية
١١	ارتداء Gear
١٢	تشغيل Gear وإيقاف تشغيله
١٢	توصيل Gear بجهاز محمول
١٤	استخدام Gear بدون جهاز محمول
١٥	التوصيل عن بُعد
١٥	تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها
١٥	شاشة اللمس
١٨	التنقل داخل الشاشة
١٩	شاشة الصفحة الرئيسية
٢٣	لوحة الحالة
٢٤	شاشة التطبيقات
٢٥	ضبط قفل الخصوصية
٢٦	الرد على المكالمات
٢٧	تحديث Gear

التطبيقات

٢٨	تطبيقات التحكم في الصحة
٣١	مشغل الموسيقى
٣٣	سجل بتنسيق ٢٤ ساعة
٣٣	التمارين الرياضية
٣٦	الخطوات
٣٧	الطوابق
٣٨	سرعة ضربات القلب
٤٠	Together
٤١	ماء
٤٢	الكافيين
٤٣	العثور على هاتفك
٤٤	الموقت
٤٤	ساعة إيقاف

الضبط

٤٥	مقدمة
٤٥	الشاشة
٤٦	الاهتزاز
٤٦	الجهاز
٤٧	الاتصالات
٤٨	قفل الشاشة
٤٩	توفير الطاقة
٥٠	ملف التعريف
٥٠	إشارات تنبيه حول الصحة
٥٠	معلومات حول Gear
٥١	الاتصال بالهاتف

Samsung Gear

مقدمة	٥٢
أوجه الساعات	٥٣
الإشعارات	٥٣
تخطيط التطبيقات	٥٣
إرسال الموسيقى إلى ساعة Gear	٥٤
الضبط	٥٤
بحث عن ساعة Gear	٥٦
Samsung Galaxy Apps	٥٧

الملحق

حل المشكلات	٥٨
-------------	----

الأساسيات

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك استنادًا إلى المنطقة، أو مواصفات الطراز، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل Gear أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرنامج، والمصادر الصوتية، والخلفيات، والصور، الوسائط المتاحة الأخرى مع Gear هذا مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكًا لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- تخضع التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع Gear للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إخطار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المقدمة مع Gear، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- تعديل نظام تشغيل Gear أو تثبيت البرامج من المصادر غير الرسمية قد تنتج في شكل أعطال Gear وتلف البيانات أو فقدانها. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.
- قد لا تعمل بعض الوظائف كما هو موضح في هذا الدليل وذلك حسب جهة التصنيع والموديل الخاص بالجهاز المحمول الذي تقوم بتوصيله بـ Gear.
- قد لا تتوفر هذه الوظائف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الحفاظ على المقاومة للماء والأتربة

يدعم الجهاز المقاومة للماء والأتربة. لكن يرجى اتباع هذه التلميحات بعناية للحفاظ على جهازك مقاومًا للماء والأتربة. قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث تلف بجهازك.

- لا تغمر الجهاز في الماء على عمق أكبر من ١,٥ ولا تبقه مغموراً لأكثر من ٣٠ دقيقة.
- لا تعرّض الجهاز لمياه تتحرك بقوة.
- إذا كان الجهاز أو كانت يداك مبتلة، فجففهما تماماً قبل حمل الجهاز.
- في حالة تعرض الجهاز للبلل بماء نظيف، جففه تماماً باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة. في حالة تعرض الجهاز للبلل بأي سائل آخر، مثل الماء المالح أو الماء المتأين أو المشروبات الكحولية، اشطفه بالماء النظيف على الفور وجففه تماماً باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة. إذا لم تتبع هذه التعليمات، فقد يتأثر أداء أو شكل الجهاز.
- في حالة سقوط الجهاز أو عند تعرضه لصدمة، فإن ميزات مقاومة الماء والتراب الخاصة بالجهاز قد تتعرض للتلف.
- شاشة اللمس والميزات الأخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة في حالة استخدام الجهاز في الماء أو في أي سوائل أخرى.
- تم اختبار الجهاز في بيئة تحت السيطرة وثبت أنه مقاوم للماء والتراب في مواقف معينة (يلبي متطلبات التصنيف IP68 كما هو موضح وفقاً للمعيار الدولي IEC 60529 – درجات الحماية المتاحة بواسطة الغلق [رمز IP]، ظروف الاختبار: ١٥ – ٣٥ درجة مئوية، ٨٦ – ١٠٦ كيلوباسكال، ١,٥ متر، لمدة ٣٠ دقيقة). وبالرغم من هذا التصنيف، إلا أنه من الممكن تلف الجهاز في حالات معينة.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

• Gear Fit2

• قاعدة الشحن

• دليل التشغيل السريع



• العناصر المزودة مع Gear وأي ملحقات متاحة قد تختلف حسب المنطقة، أو مزود الخدمة.

• يتم الإشارة إلى Gear Fit2 باسم Gear في هذا الدليل.

• العناصر المزودة مصممة فقط لـ Gear هذا وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.

• المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.


• يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع Gear قبل شرائها.

• استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.

• يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

Gear




- تأكد من نظافة الشريط. ملامسة الملوثات مثل التراب والصبغة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع على الشريط قد يتعذر إزالتها.
- قد تبدو الألوان الظاهرة على الشاشة المنقوشة مختلفة تبعًا لوضع العرض الخاص بك.



المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
الرئيسية/التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مطولاً لتشغيل Gear أو لإيقاف تشغيله. • اضغط لتشغيل الشاشة. • اضغط مطولاً لأكثر من ٧ ثوان لإعادة تشغيل Gear. • اضغط لفتح شاشة التطبيقات عندما تكون على شاشة الساعة. • اضغط لفتح شاشة الساعة عندما تكون على شاشة أخرى.
رجوع	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة.

قاعدة الشحن



لا تعرّض قاعدة الشاحن للمياه.



البطارية

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكمبات المعتمدة من سامسونج فقط. أجهزة الشحن أو الكمبات غير المعتمدة يمكن أن تؤدي إلى انفجار البطارية أو إتلاف Gear.




١ قم بتوصيل كبل الشحن بمهايئ طاقة USB.

- لا تستخدم إلا قاعدة شاحن مصممة خصيصاً للجهاز Gear. حيث إنه لا يمكن شحن Gear بشكل سليم باستخدام قاعدة شاحن من جهة خارجية.
- قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ قم بتوصيل مهايئ طاقة USB بالمقبس الكهربائي.

٣ ضع Gear على قاعدة الشاحن مع جعل أطراف الشحن في مواجهة بعضها بعضاً.



٤ بعد شحن Gear تماماً، افصله عن قاعدة الشاحن. افصل الشاحن من المقبس الكهربائي.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.



تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر Gear خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- في حالة عدم استخدام Gear، انتقل إلى الوضع السكون بواسطة تغطية الشاشة براحة يدك.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- قلل درجة سطوع الشاشة.
- قم دومًا بإلغاء تنشيط الساعة حسب الميزة.
- تخصيص إعدادات الإخطار في Samsung Gear على الجهاز المحمول.


تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- إذا كان هناك عرق أو سائل على أطراف الشحن، فقد تتآكل الأطراف. قم بتنظيف الأطراف قبل شحن البطارية.
- في حالة فراغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل Gear على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية الفارغة تمامًا من الطاقة حتى يتم شحنها لبضعة ثوان قبل تشغيل Gear.
- في حالة استخدامك عدة تطبيقات في نفس الوقت، يتم تصريف طاقة البطارية سريعًا. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دومًا هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- أثناء شحن Gear مع أجهزة أخرى من خلال شاحن متعدد، فإن الشحن قد يستغرق وقتًا أطول.
- في حالة تلقي Gear مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل Gear من قاعدة الشاحن.
- أثناء الشحن، فقد ترتفع درجة حرارة Gear. يعتبر ذلك الأمر طبيعي ولا ينبغي أن يؤثر على العمر الافتراضي أو مستوى أداء Gear. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يتم شحن Gear بطريقة صحيحة، فخذها إلى مركز خدمة سامسونج.
- تجنب استخدام كبل شحن مثنى أو تالف.

ارتداء Gear

ارتداء Gear

افتح الماسك وضع Gear حول رسغك. ثبت الحزام في رسغك وقم بوضع السن داخل فتحة ضبط.



لا تقم بليّ الشريط بشكل زائد عن الحد. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف Gear.



- لقياس سرعة ضربات القلب بدقة أكبر باستخدام Gear، ارتد Gear بقوة حول ذراعك السفلي أعلى الرسغ تمامًا. راجع ارتداء Gear بطريقة صحيحة للتعرف على التفاصيل.
- لكي تستبدل الشريط، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.




التلميحات واحتياطات استخدام الشريط

- احذر عند ارتداء Gear. إذا كانت بشرتك حساسة، أو إذا كنت تربط Gear بشكل زائد عن الحد، فقد تشعر ببعض من عدم الراحة.
- قد يتعرض بعض الأشخاص لإحساس بعدم الراحة عند ارتداء Gear لفترات زمنية ممتدة.
- تهيج الجلد قد يحدث في حالة تعرض الشريط للصابون، أو العرق، أو مسببات الحساسية، أو حبوب اللقاح لفترات زمنية طويلة.
- لا ترتد Gear بإحكام زائد عن الحد. احرص على إبقاء الجهاز نظيف وجاف. على الرغم من أن هذا الجهاز قد لبي معايير السلامة الدولية، إلا أن بعض الأشخاص قد يتعرض بسبب ارتدائه لتهيج الجلد إذا كانت بشرتهم حساسة لبعض المواد.

تشغيل Gear وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل Gear. عندما تقوم بتشغيل Gear لأول مرة، أو عند إعادة تعيينه، تظهر نافذة منبثقة. تبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنزيل وتثبيت تطبيق Samsung Gear على الجهاز المحمول. راجع توصيل Gear بجهاز محمول للتعرف على التفاصيل. لإيقاف تشغيل Gear، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف تشغيل.



اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.



توصيل Gear بجهاز محمول

تثبيت تطبيق Samsung Gear

لتوصيل Gear بجهاز محمول، قم بتثبيت تطبيق Samsung Gear على الجهاز المحمول. حسب جهازك المحمول، يمكنك تنزيل تطبيق Samsung Gear من الأماكن التالية:

- أجهزة Samsung Android: **Galaxy Apps**، apps.samsung.com/gear
- أجهزة Android الأخرى: **متجر Play**، apps.samsung.com/gear

لا يمكنك تثبيت تطبيق Samsung Gear على الأجهزة المحمولة التي لا تدعم المزامنة مع Gear. تأكد أن جهازك المحمول متوافق مع Gear.



التوصيل عبر البلوتوث

Gear

١ قم بتشغيل Gear.

يدخل تلقائيًا في وضع إقران البلوتوث.

جهاز المحمول

٢ على شاشة التطبيقات، اضغط على **Samsung Gear**.

إذا لزم الأمر، قم بتحديث تطبيق Samsung Gear إلى أحدث إصدار.

٣ اضغط على الاتصال بساعة **GEAR**.

٤ اضغط على موافق عندما تظهر نافذة طلب تنشيط البلوتوث.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التوصيل.

عند توصيل الأجهزة، يظهر برنامج تعليمي على شاشة Gear. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتعرف على عناصر التحكم الأساسية لـ Gear.



- تختلف أساليب التوصيل ولقطات الشاشة حسب جهازك المحمول وإصدار البرنامج.
- تختلف أجهزة المحمول والميزات المدعومة حسب منطقتك، ومزود الخدمة، والجهة المصنعة للجهاز. تفضل زيارة www.samsung.com للاطلاع على قائمة بالأجهزة المتوافقة.
- قم بتحديث S Health إلى أحدث إصدار للاستمتاع بجميع ميزات Gear.
- إذا كنت تستخدم حاليًا Gear آخر، يمكنك فصله عن الجهاز المحمول وتوصيل آخر. راجع [توصيل Gear جديد](#) للمزيد من المعلومات.

توصيل Gear بجهاز محمول جديد

عندما تقوم بتوصيل Gear بجهاز محمول آخر، تنبثق نافذة تطلب منك إعادة تعيين Gear. احرص على عمل نسخة احتياطية من أي بيانات مهمة مخزنة في Gear.

- ١ قم بعمل نسخة احتياطية من بيانات Gear على الجهاز المحمول المتصل الخاص بك.
في جهاز المحمول لديك، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **Samsung Gear** ← الضبط ← نسخ احتياطي واستعادة ← نسخ البيانات احتياطياً.
 - ٢ قم بإنهاء الاتصال بين Gear والجهاز المحمول. راجع [فصل أو توصيل Gear](#) للمزيد من المعلومات.
 - ٣ قم بتوصيل Gear بجهاز محمول آخر.
- إذا كان الجهاز المحمول الذي تريد التوصيل به متصل بالفعل بـ Gear آخر، فلن يتمكن Gear الخاص بك من تأسيس اتصال. افصل الجهاز المحمول عن Gear السابق وحاول التوصيل بـ Gear الخاص بك.



استخدام Gear بدون جهاز محمول

يمكنك استخدام Gear بدون توصيله بجهاز محمول. كما يمكنك ضبط استخدام Gear بدون جهاز محمول عند تشغيل Gear للمرة الأولى أو عند إعادة ضبطه. علماً بأن بعض الميزات غير متوفرة.

- ١ قم بتشغيل Gear.
- ٢ اضغط على **Use Gear without phone connection**.
- ٣ حدد لغة.
- ٤ اقرأ الشروط والأحكام، ثم وافق عليها.
- ٥ اتبع إرشادات إعداد PIN لحماية معلوماتك الشخصية.

٦ قم بإنشاء رمز PIN لاستخدامه عند النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.

٧ اضبط التاريخ والوقت.

راجع [الاتصال بالهاتف](#) لتوصيل Gear بجهاز محمول أثناء استخدام Gear بدون جهاز محمول.



التوصيل عن بُعد

يمكنك توصيل Gear بالجهاز المحمول عن بُعد عندما يكون التوصيل عبر البلوتوث بين الأجهزة غير متاح. بواسطة هذا الاتصال، يمكنك أن تظل تتلقى إشعارات من جهازك المحمول. في جهازك المحمول، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على **Samsung Gear** ← **الضبط** ← **اتصال ساعة Gear**، ثم اضغط على المفتاح **اتصال عن بُعد**.

تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها

لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية أو مفتاح الرجوع. لإيقاف تشغيل الشاشة، قم بتغطيتها براحة يدك. يتم إيقاف تشغيل الشاشة إذا كان Gear غير مستخدم لمدة محددة من الوقت. يمكنك أيضاً تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها بإيماءة. راجع [الجهاز](#) للمزيد من المعلومات.

شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.




قد لا يتعرف Gear على الإدخال باللمس بالقرب من حواف الشاشة، والتي توجد خارج منطقة الإدخال باللمس.




الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر قائمة، أو للضغط على أحد الأزرار على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.


**الضغط المطول**

اضغط مطولاً على الشاشة لمدة ثانيتين أو أكثر للوصول إلى الوضع "تحرير"، أو لعرض الخيارات المتاحة.





السحب

لتحريك أحد العناصر، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.



التمرير


انتقل إلى اليسار أو اليمين لمشاهدة اللوحات الأخرى. يمكنك التمرير لأعلى أو لأسفل على الشاشة لعرض تفاصيل الإشعارات.



التنقل داخل الشاشة


التبديل بين شاشة الساعة والتطبيقات

على شاشة الساعة، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح شاشة التطبيقات. إذا لم تكن شاشة الساعة هي الشاشة الحالية، فاضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للرجوع إلى شاشة الساعة.



الرجوع إلى الشاشة السابقة


اضغط على مفتاح الرجوع.



شاشة الصفحة الرئيسية

مقدمة

تحتوي شاشة الصفحة الرئيسية على لوحات عديدة. تعتبر شاشة "الساعة" هي نقطة البدء على الشاشة الرئيسية. اسحب اليمين أو اليسار على الشاشة لعرض العناصر، مثل الإشعارات والتطبيقات المصغرة.



التطبيقات المصغرة المتاحة والإشعارات وترتيبها قد يختلف حسب إصدار البرنامج.



لوحة الإشعارات

ابق على إطلاع على مستجدات الأحداث، والإشعارات، والرسائل من جهازك المحمول. يمكنك تغيير إعدادات ميزة الإشعارات على Gear على جهازك المحمول. راجع [الإشعارات](#) للمزيد من المعلومات.


مشاهدة الإشعارات الواردة

عند استلام إشعار، سوف تظهر معلومات عن الإشعار، مثل نوعه، على الشاشة. اضغط على الإشعار لمشاهدة التفاصيل. في حالة وجود إشعارات لم يتم الاطلاع عليها، ستظهر نقطة برتقالية على الشاشة.

Gear الموجود لديك لا يتضمن مكبر للصوت، لذا فإن **Gear** يهتز فقط عند ورود الإشعار، ولا يمكنك سماع أي صوت. لتهيئة إعدادات الاهتزاز، راجع [الاهتزاز](#) لمزيد من المعلومات.



حسب نوع الإشعار، يمكنك عرض تفاصيل الإشعار بالضغط على قراءة المزيد على شاشة الإشعار.



إذا كانت الرسالة تتضمن نصًا، أو مرفقات طويلة، فقم بمراجعة تفاصيل الرسالة في الجهاز المحمول.



عرض إشعارات أخرى

قم بالتمرير لليمين على شاشة الساعة لعرض قائمة الإشعارات. قم بالتمرير لأعلى على شاشة قائمة الإشعارات لعرض الإشعارات من التطبيقات الأخرى.

حظر الإخطارات

١ حدد إشعارًا من التطبيق الذي تريد حظره.

٢ اضغط على الإشعار لمشاهدة التفاصيل.

٣ اسحب للأعلى على الشاشة واضغط على **حظر تطبيق**.

لن يستقبل Gear الإشعارات من التطبيق.

يمكنك حظر إشعارات من تطبيقات محددة على Gear. عندما لا تتلقي أي إشعارات على Gear، قم بحظر الإشعارات عبر الجهاز المحمول. على الجهاز المحمول، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على **Samsung Gear** ← الإشعارات ← إدارة الإشعارات.



شاشة الساعة

اعرض الوقت الحالي. كما يمكنك التحقق من عدد خطواتك، معدل ضربات قلبك، والمزيد.



اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح شاشة الساعة عندما لا تكون على شاشة الساعة.

تغيير وجه الساعة

اضغط مع الاستمرار على شاشة الساعة، ثم اسحب لليسار أو اليمين على الشاشة لتحديد وجه للساعة. يمكنك أيضًا تخصيص الساعة بالضغط على **التخصيص**.

يمكنك أيضًا تغيير وجه ساعة Gear على جهازك المحمول. على الجهاز المحمول، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على **Samsung Gear** ← أوجه الساعات.

التطبيقات المصغرة

يمكنك إضافة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية. التطبيقات المصغرة هي تطبيقات صغيرة توفر قدرات وظيفية محدودة لتوفير معلومات ووصول مناسب. يمكنك أيضاً استخدام التطبيقات المصغرة التالية افتراضياً.



سجل ٢٤ ساعة




ممارسة الرياضة



الخطوات




الطوابق



سرعة ضربات
القلب

إضافة التطبيقات المصغرة

يمكنك إضافة مزيد من التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية.


اضغط على  لتحديد تطبيق مصغر. يظهر التطبيق المصغر المحدد في لوحة جديدة.

إزالة التطبيقات المصغرة

اضغط مطولاً على تطبيق مصغر، ثم اضغط على .

لوحة الحالة

تتيح لك هذه اللوحة إمكانية عرض الحالة الحالية وتهيئة الإعدادات الأساسية. كما يمكنك التحقق من حالة نشاطك الحالي. على شاشة الساعة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.



رموز المؤشر


تظهر رموز المؤشر في الجانب العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

قد تختلف رموز المؤشر حسب المنطقة.





الرمز	المعنى
	البلوتوث متصل
	البلوتوث غير متصل
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	مستوى شحن البطارية





تشغيل الموسيقى

يمكنك تشغيل الموسيقى المحفوظة في Gear أو الجهاز المحمول. على لوحة الحالة، اضغط على .

وضع عدم الإزعاج


يمكنك تعيين Gear لكي لا يهتز وقم بتشغيل الشاشة عندما تتلقى إشعاراً. تظل الإنذارات تعمل بطريقة طبيعية. على لوحة الحالة، اضغط على . يظهر الرمز  في الجانب العلوي من شاشة الساعة.

ضبط السطوع

يمكنك ضبط سطوع الشاشة في Gear لكي يناسب البيئة. على لوحة الحالة، اضغط على  واضبط السطوع بالضغط على  أو . على شاشة ضبط السطوع، اضغط على  أو قم بتعيين أعلى مستوى سطوع للدخول في وضع «بالخارج». سيستمر أقصى سطوع لمدة ٥ دقائق في وضع «بالخارج».

شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات. على شاشة الساعة، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح شاشة التطبيقات. لعرض كل التطبيقات، قم بالسحب للأعلى أو للأسفل على الشاشة.



فتح التطبيقات

على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

نقل العناصر



على شاشة التطبيقات، اضغط مطولاً على الشاشة، واضغط مطولاً على أحد التطبيقات واسحبه إلى الموضع المطلوب. يمكنك أيضاً إعادة ترتيب تطبيقات Gear على جهازك المحمول. ارجع إلى [تخطيط التطبيقات](#) في تطبيق Samsung Gear للحصول على مزيد من المعلومات.

تثبيت التطبيقات

يمكنك شراء وتنزيل التطبيقات المصممة خصيصاً لـ Gear. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب توصيل Gear والجهاز المحمول معاً.

على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear ← Samsung Galaxy Apps**. تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح.

إلغاء تثبيت التطبيقات

على شاشة التطبيقات، اضغط مطولاً على الشاشة. يظهر الرمز  على التطبيقات التي يمكنك إلغاء تثبيتها. حدد أحد التطبيقات واضغط على .

يمكنك أيضاً إلغاء تثبيت التطبيقات على Gear عن طريق جهازك المحمول. ارجع إلى [إلغاء تثبيت التطبيقات](#) في تطبيق Samsung Gear للحصول على مزيد من المعلومات.

ضبط قفل الخصوصية

امنع الآخرين من الوصول إلى Gear في حالة عدم ارتدائك له. في حالة قيامك بتمكين ميزة قفل الشاشة، فإنه ينشط عندما تقوم بخلع Gear. بعد تنشيط هذه الميزة، يطلب Gear إدخال رمز إلغاء القفل عندما تقوم بتشغيل الشاشة.

ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط ← قفل الشاشة ← نوع قفل الشاشة ← رقم PIN**. يتألف رمز PIN من أرقام فقط. أدخل أربعة أرقام، ثم أدخل رمز PIN مرة أخرى للتحقق منه.

إلغاء قفل Gear


قم بتشغيل الشاشة وأدخل رمز إلغاء القفل.

لإلغاء تنشيط هذه الميزة، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط ← قفل الشاشة ← نوع قفل الشاشة**، أدخل رمز PIN الخاص بك ثم اضغط على **بلا**.


الرد على المكالمات

يمكنك بدء المكالمات، أو تلقي الإشعارات للمكالمات الواردة. المحادثات الهاتفية يمكن إجراؤها فقط في الجهاز المحمول المتصل.

الرد على مكالمة

عندما ترد مكالمة، اضغط على  واسحب للأسفل. ميزة المكالمات يتم تشغيلها تلقائيًا فقط في الجهاز المحمول. استخدم جهازك المحمول لإجراء المحادثة.

رفض مكالمة

ارفض مكالمة واردة وارسل رسالة رفض إلى المتصل. عندما ترد مكالمة، اضغط على  واسحب للأعلى. لإرسال رسالة رفض إلى المتصل، اضغط على الرفض برسالة وحدد رسالة.

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، سيظهر إخطار على الشاشة. على شاشة الساعة، اسحب لليمين على الشاشة لعرض إشعارات المكالمات التي لم يُرد عليها.

لا يمكنك استخدام Gear لإجراء المحادثات الهاتفية أو لإجراء المكالمات.



تحديث Gear

يمكن تحديث Gear إلى أحدث برنامج.

التحديث عبر الهواء

يمكن تحديث Gear مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

١ اضغط على **Samsung Gear** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

٢ اضغط على الضبط.

٣ اضغط على حول **Gear** ← تحديث برامج **Gear** ← تحديث الآن.

٤ اضغط على تنزيل وقم بتنزيل أحدث برنامج على جهازك المحمول.

٥ اقرأ المعلومات التي تظهر على الشاشة، واضغط على موافق.

يقوم Gear بنسخ البرنامج المحدث من جهازك المحمول ويعيد التشغيل.

للتحقق تلقائياً من التحديثات المتاحة، اضغط على المفتاح **التحقق التلقائي من التحديثات لتنشيطه**. سيتم تنزيل التحديثات فقط عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi.



التطبيقات

تطبيقات التحكم في الصحة

مقدمة

استخدم تطبيقات مقياس مسافة السير، والتدريب، ومعدل ضربات القلب، وتحكم في نمط حياتك وصحتك وحالتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية وقم بتسجيل تطورك والتحقق منه بشكل منتظم.


عندما يتزامن Gear مع تطبيق S Health متوافق، يمكنك استخدام ميزات إضافية. تتضمن الميزات الإضافية مراجعة سجلات سرعة ضربات القلب الخاصة بك بشكل فردي، والمزيد.

- يعد سجل ٢٤ ساعة، الخطوات، الطواق، التدريب، معدل ضربات القلب، الماء، الكافيين، والتطبيقات المرفقة مخصصة فقط لقضاء وقت الفراغ، وسلامة الجسم، ولأغراض اللياقة. هي غير مخصصة للاستخدام الطبي. قبل استخدام هذه الميزات، اقرأ الإرشادات بعناية.
- أية معلومات يتم الحصول عليها باستخدام Gear Fit2 أو برنامج Gear Fit2 أو أي تطبيق محمل مسبقاً قد لا تكون مناسبة، دقيقة، كاملة، أو معتمدة.



ارتداء Gear بطريقة صحيحة

عند قياس سرعة ضربات القلب، ارتد Gear بشكل محكم على رسغك كما يظهر في الشكل أدناه. لا تربط Gear بقوة مفرطة على رسغك.





- قد تنخفض دقة مستشعر سرعة ضربات القلب وفقاً لظروف القياس والبيئة المحيطة.
- استخدم ميزة HR لقياس سرعة ضربات القلب فقط.
- لا تنظر مباشرة إلى أضواء مستشعر سرعة ضربات القلب. قد يؤدي القيام بذلك إلى إضعاف نظرك. تأكد من عدم نظر الأطفال إلى المصابيح مباشرة.
- قد تؤثر درجات الحرارة المحيطة الباردة على دقة القياس، لذا يجب أن تحافظ على دفء جسدك عند فحص سرعة ضربات القلب، أثناء فصل الشتاء أو الطقس البارد.
- خذ مقاييس سرعة ضربات القلب وأنت جالس في وضع مريح. لا تحرك جسمك أثناء أخذ قياسات سرعة ضربات القلب. يؤدي القيام بذلك إلى تسجيل سرعة ضربات القلب بشكل غير دقيق.
- إذا كانت قراءة القياس مختلفة للغاية عن سرعة ضربات القلب المتوقعة، فاسترح لمدة ٣٠ دقيقة ثم قم بقياسها مرة أخرى.
- التدخين أو استهلاك الكحول قبل أخذ القياسات قد يؤدي إلى حدوث اختلاف في سرعة ضربات القلب عن سرعة ضربات القلب العادية.
- لا تتحدث، ولا تفتح فمك، أو تتنفس بعمق أثناء أخذ قياسات سرعة ضربات القلب. يؤدي القيام بذلك إلى تسجيل سرعة ضربات القلب بشكل غير دقيق.
- نظراً لأن مستشعر سرعة ضربات القلب يستخدم الضوء لتقدير سرعة ضربات القلب، فقد تتباين دقة القياس وفقاً لعوامل جسدية من شأنها التأثير على امتصاص الضوء وانعكاسه، ومن بين هذه العوامل الدورة الدموية/ضغط الدم وحالة الجلد وموقعه ونسبة تركيز قنوات الدم. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت سرعة ضربات قلبك عالية أو منخفضة للغاية، فقد لا تكون القياسات دقيقة.
- قد يحصل المستخدمون ذوو الرسغ الرفيع على قياسات غير دقيقة لسرعة ضربات القلب عندما يكون الجهاز مرتخياً؛ ذلك أنه يتسبب في انعكاس الضوء بشكل غير متساوٍ. إذا لم يعمل قياس سرعة ضربات القلب بشكل سليم، فاضبط موضع مستشعر سرعة ضربات القلب الخاص بالجهاز لليمين أو اليسار أو لأعلى أو لأسفل، أو اقلب الجهاز بحيث يكون مستشعر سرعة ضربات القلب مثبتاً بإحكام داخل الرسغ.
- إذا لم يكن مستشعر سرعة ضربات القلب نظيفاً، فامسح المستشعر وحاول مرة أخرى. العوائق الموجودة بين شريط الجهاز ورسغك مثل شعر الجسم أو الأتربة أو أي أشياء أخرى قد تمنع انعكاس الضوء بشكل متساوٍ. لذا، يُرجى التأكد من إزالة هذه العوائق قبل بدء الاستخدام.
- إذا كان الجهاز ساخناً عند لمسه، فيجب إزالته حتى يبرد. فقد يؤدي وضع سطح الجهاز الساخن على الجلد لفترة طويلة إلى حرق الجلد.

معلومات إضافية

- يقتصر الغرض من جمع هذه البيانات على تقديم الخدمة التي طلبتها، بما في ذلك تقديم معلومات إضافية لتحسين صحتك العامة أو نسخ البيانات احتياطياً ومزامنتها أو تحليل البيانات والإحصائيات أو تطوير خدمات أفضل وتقديمها. (ولكن، في حالة قيامك بتسجيل الدخول إلى Samsung account من S Health، فقد يتم حفظ البيانات على الخادم لعمل نسخة احتياطية من البيانات.) البيانات الشخصية قد يتم تخزينها حتى استكمال هذه الأغراض. لحذف أي بيانات تمت مشاركتها مع الشبكات الاجتماعية أو تم نقلها إلى أجهزة التخزين، يجب عليك حذفها بشكل منفصل.
- تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستخدام غير المناسب للبيانات المشتركة على الشبكات الاجتماعية أو المرسله إلى آخرين. توخى بالغ الحذر عند مشاركة بياناتك الشخصية مع الآخرين.
- في حالة توصيل Gear بالجهاز المحمول، فتتحقق من بروتوكول الاتصال لتأكيد التشغيل المناسب. في حالة استخدامك اتصال لاسلكي، مثل البلوتوث، فقد يتعرض Gear للتشويش بسبب التداخل الإلكتروني من أجهزة أخرى. تجنب استخدام Gear بالقرب من الأجهزة التي ترسل موجات الراديو.
- قد يختلف المحتوى المستخدم في S Health حسب إصدار البرنامج الخاص بالتطبيق. الخدمات المقدمة مع التطبيق تخضع للتغيير أو إلغاء الدعم دون إشعار مسبق.
- قد تختلف وظائف S Health وخدماته المتوفرة بناءً على القوانين والتشريعات المحلية في منطقتك.
- قد لا يتم توفير بعض وظائف S Health بناءً على منطقتك.
- وظائف S Health مخصصة لأغراض اللياقة والمعلومات فقط ولا تستخدم في تشخيص مرض أو أي ظروف أخرى، أو في العلاج، أو تخفيف الآلام، أو التداوي، أو الوقاية من الأمراض.
- قد تختلف المسافة التي تم قياسها عن المسافة الحقيقية بسبب عدم تساوي الخطوات والمشي في المكان وزيادة السرعة أثناء المشي. 
- يتم الاحتفاظ بسجلات آخر ٢٨ يوماً فقط. يمكنك عرض البيانات السابقة على الجهاز المحمول حيث يكون تطبيق S Health مثبت.


مشغل الموسيقى

مقدمة

استمع للموسيقى المحفوظة في Gear وفي الجهاز المحمول.

تشغيل الموسيقى

اضغط على مشغل الموسيقى على شاشة التطبيقات.



تشغيل الموسيقى على الجهاز المحمول

عند تحديد جهاز محمول لتشغيل موسيقى منه، يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى بواسطة Gear. يتم تشغيل الموسيقى من جهازك المحمول.

١ اضغط على مشغل الموسيقى على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على ⚙️ ← الموسيقى من: الهاتف.

سيعرض Gear شاشة التحكم في الموسيقى.

٣ اضغط على ▶️ لتشغيل الموسيقى.

سيتم تشغيل الموسيقى من جهازك المحمول.

اضغط على 🔊 لضبط مستوى الصوت أو لكتم الصوت.

استيراد الموسيقى

قم باستيراد الموسيقى من جهازك إلى Gear.

١ على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear**.

٢ اضغط على إرسال الموسيقى إلى ساعة Gear.

٣ اضغط على تحديد المقاطع.


٤ حدد الملفات ثم اضغط على تمت.

لمزامنة ملفات الموسيقى المضافة حديثاً في جهازك المحمول مع Gear، اضغط على المفتاح المزامنة التلقائية ثم اضغط على موافق في النافذة المنبثقة للمزامنة التلقائية. ستتم مزامنة الموسيقى أثناء شحن Gear.

تشغيل الموسيقى على Gear

يمكنك تشغيل الموسيقى على Gear. للاستماع إلى الموسيقى المحفوظة في Gear، يجب عليك الاتصال بسماعة رأس بلوتوث.


١ اضغط على مشغل الموسيقى على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على  ← الموسيقى من: Gear.

اضغط على التبديل العشوائي أو تكرار أو المفضلة لتحديد خيار.

٣ اضغط على  لتشغيل الموسيقى.

سيتم تشغيل الموسيقى على Gear.

اضغط على  واسحب للأعلى من حافة الشاشة السفلية لفتح شاشة المكتبة. في شاشة المكتبة، يمكنك عرض الأغاني الجاري تشغيلها وقوائم التشغيل، وترتيب الموسيقى حسب المسارات، الألبومات، والفنانين.

عند حفظ الموسيقى في Gear، المسارات ذات الإيقاع الموسيقي التي تتوافق مع مساحة العمل ستتم إضافتها إلى قائمة التشغيل تلقائياً.

سجل بتنسيق ٢٤ ساعة

يمكن لـ Gear مراقبة وتسجيل أنشطتك طوال اليوم وتشجيعك على أن تظل بصحة جيدة.

اضغط على سجل بتنسيق ٢٤ ساعة على شاشة التطبيقات.

عند حساب السرعات الحرارية المحروقة، يُأخذ في الاعتبار معدل الأيض الأساسي (BMR) الخاص بك، والذي يُحسب باستخدام المعلومات الموجودة في ملف التعريف الخاص بك. عند استخدام Gear للمرة الأولى، ستعرض بيانات السرعات الحرارية المحروقة حسب الوقت الحالي.



- **النوم:** يوضح ذلك مدة السكون.
 - **خفيف:** يوضح ذلك الوقت الذي قضيته في ممارسة الأنشطة الخفيفة، مثل المشي الخفيف.
 - **صحي:** يوضح ذلك إذا ما كنت تتدرب باستخدام ميزة التدريب أم بدونها.
 - **غير نشط:** يوضح ذلك الوقت المنقضي دون القيام بأي حركة لمدة ساعة واحدة أو أكثر. لكي تظل نشطاً، يطالبك Gear بالتحرك بعد مرور ٥٠ دقيقة من عدم النشاط.
- اضغط على نشاط ما لعرض تفاصيل سجل نشاطك.

التمارين الرياضية

يمكنك تسجيل معلومات تدريبك، مثل المدة، المسافة، السرعات الحرارية المحروقة، حسب نوع التدريب الذي مارسته.

- عند توصيل Gear والجهاز المحمول الخاص بك، فإن هذه الميزة تستخدم معلومات الموقع الخاصة بالجهاز المحمول. قم بتنشيط ميزة موقع الجهاز المحمول عند الضرورة.
- قبل استخدام هذه الميزة، فإن السيدات الحوامل، وكبار السن، والاطفال الصغار والمستخدمين الذين يعانون من ظروف مثل أمراض القلب المزمنة أو ضغط الدم العالي يُوصى بأن يستشيروا طبيب متخصص مؤهل.
- إذا شعرت بالدوار، أو تعرضت لألم، أو إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أثناء التدريب، فتوقف عن استخدام هذه الميزة واستشر طبيب متخصص مؤهل.
- إذا كنت قد اشتريت Gear للتو أو قمت بإعادة ضبطه، فقم بإنشاء ملف تعريف خاص بك.
- لا يتم حفظ معلومات الموقع ومعدل ضربات القلب إلا عند ممارسة التمرين بينما تستخدم التطبيق Exercise. وحفاظاً على خصوصيتك، فإنه لا يتم عرضها وحفظها عندما يكتشف جهاز Gear تلقائياً أنشطة التمرين التي تقوم بها.



ممارسة التمارين مع Gear

- ١ اضغط على التمارين الرياضية على شاشة التطبيقات.
 - ٢ اضغط على نوع النشاط ثم حدد نوع التدريب الذي تريد مراقبته.
لبعض الأنواع من التدريب، راجع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، ثم اضغط على **حسنًا**.
 - ٣ اضغط على **الهدف** وحدد نوعًا للهدف.
اضغط على **تدريب أساسي** للتدريب بدون هدف.
 - ٤ اضغط على **<** أو **>** لتعيين الهدف، ثم اضغط على **✓**.
 - ٥ حسب نوع التدريب، اضغط على **الموقع** أو **إرشاد في الفواصل الزمنية** ثم حدد خيارًا.
إذا استخدمت ميزة الموقع، فسيتم استخدام GPS الخاص بالجهاز المحمول المتصل أو GPS الخاص بجهاز Gear لتسجيل معلومات الموقع.
 - ٦ اضغط على **بدء** لبدء التدريب.
- يتم قياس معدل ضربات قلبك تلقائيًا عند بدء التدريب. لقياس معدل ضربات قلبك بدقة أكبر باستخدام Gear، ارتد Gear بإحكام حول أسفل ذراعك أعلى الرسغ تمامًا.
 - لا تتحرك حتى يظهر معدل ضربات قلبك على الشاشة لكي يمكن قياسه بصورة أدق.



٧ يمكنك عرض معلومات التدريب، مثل السرعات الحرارية المحروقة والسرعة الحالية، وذلك عند سحب الشاشة لليسار أو اليمين.

عند القيام بتدريبات عنيفة، توقف عن التدريب لفترة قصيرة حتى يمكن قياس معدل ضربات قلبك بصورة أدق.



٨ لإنهاء التدريب، اضغط على مفتاح الرجوع واضغط على إنهاء. لمواصلة التدريب، اضغط على مفتاح الرجوع مرة أخرى.

٩ لعرض معلومات التدريب، اسحب للأعلى أو للأسفل على الشاشة بعد الانتهاء من التدريب. لعرض مسار تدريبك المسجل باستخدام معلومات الموقع، قم بتوصيل Gear بجهازك المحمول.

التعرف التلقائي على التمارين

بمجرد إجرائك للتمارين لمدة ١٠ دقائق أثناء ارتداء الجهاز، فإنه يتعرف تلقائيًا على قيامك بالتمارين ويقوم بتسجيل نوع التمرين ومدته.

عند التوقف عن ممارسة التمرين لأكثر من دقيقة واحدة، يتعرف الجهاز Gear تلقائيًا على توقفك عن التمرين ويتم إلغاء تنشيط هذه الميزة.

• من بين مختلف أنواع التمارين، لا يمكن قياس سوى تمارين المشي والجري والتمارين الإهليلجية والتجديف وركوب الدراجات.



• تقيس ميزة التعرف التلقائي على التمارين المسافة المقطوعة والسرعات الحرارية المحروقة باستخدام جهاز استشعار التسارع. قد لا تكون القياسات دقيقة اعتمادًا على ممارسات المشي والتمرين الروتينية التي تقوم بها.

الخطوات

يقوم Gear بحساب عدد الخطوات التي تقطعها وقيس المسافة المقطوعة. اضغط على الخطوات على شاشة التطبيقات.



لعرض السجلات الأسبوعية، قم بالسحب للأعلى أو للأسفل على الشاشة.



- قد تعاني من تأخير بسيط أثناء قيام تطبيق الخطوات بمراقبة خطواتك ثم عرض عدد خطواتك. قد يحدث أيضًا تأخير بسيط قبل ظهور نافذة منبثقة تشير إلى تحقيق الهدف.
- إذا كنت تستخدم متتبع الخطوات أثناء السفر بالسيارة أو بالقطار، فقد تؤثر الاهتزازات على عدد خطواتك.

إعداد خطواتك المستهدفة

١ اضغط على ضبط الهدف وافتح شاشة الإعدادات.

٢ اضغط على ⬆ أو ⬇ لتعيين الهدف، ثم اضغط على ✓.

الإجمالي الحالي للطوابق

العدد المستهدف للطوابق



- ## إعداد طوابقك المستهدفة

٢ اضغط على أو لتعيين الهدف، ثم اضغط على .

سرعة ضربات القلب

قم بقياس وتسجيل سرعة ضربات قلبك.

- إن تطبيق معدل ضربات القلب من Gear مخصص لأغراض اللياقة والمعلومات فقط ولا يستخدم في تشخيص مرض أو أية حالات صحية أخرى، أو في العلاج، أو تخفيف الآلام، أو التداوي، أو الوقاية من الأمراض.
- لقياس سرعة ضربات القلب بدقة أكبر باستخدام Gear، ارتد Gear بقوة حول ذراعك السفلي أعلى الرسغ تمامًا. راجع ارتداء Gear بطريقة صحيحة للتعرف على التفاصيل.




احذر من الظروف التالية قبل قياس سرعة ضربات قلبك:

- إذا كنت قد اشتريت Gear للتو أو قمت بإعادة ضبطه، فقم بإنشاء ملف تعريف خاص بك.
- استرح لمدة ٥ دقائق قبل أخذ القياسات.
- إذا كان القياس مختلفًا للغاية عن سرعة ضربات القلب المتوقعة، فاسترح لمدة ٣٠ دقيقة ثم قم بقياسها مرة أخرى.
- أثناء الشتاء أو في الطقس البارد، احتفظ بدفء جسمك عند قياس سرعة ضربات قلبك.
- التدخين أو استهلاك الكحول قبل أخذ القياسات قد يؤدي إلى حدوث اختلاف في سرعة ضربات القلب عن سرعة ضربات القلب العادية.
- لا تتحدث، ولا تفتح فمك، أو تتنفس بعمق أثناء أخذ قياسات سرعة ضربات القلب. يؤدي القيام بذلك إلى تسجيل سرعة ضربات القلب بشكل غير دقيق.
- قد تتأثر دقة مستشعر معدل ضربات القلب وفقًا لتحركات المستخدم، الفسيولوجية الشخصية، ظروف القياس، والبيئة المحيطة.
- إذا لم يكن مستشعر سرعة ضربات القلب يعمل، فتتحقق من وضع Gear على رسغك وتأكد من عدم وجود أي شيء يعيق المستشعر. إذا استمرت نفس المشكلة في مستشعر سرعة ضربات القلب، فتفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

قياس سرعة ضربات قلبك

- ١ اضغط على سرعة ضربات القلب على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على القياس لكي تبدأ قياس معدل ضربات القلب.
بعد لحظة، سيتم عرض سرعة معدل ضربات قلبك الحالية على الشاشة.
يعرض Gear معلومات حول سرعة ضربات قلبك فيما يتعلق بالرمز الذي تحدده.




تتبع سرعة ضربات قلبك

يمكن لـ Gear قياس وتتبع سرعة ضربات القلب تلقائياً. يقوم Gear بقياس سرعة ضربات القلب على فترات زمنية منتظمة. قد لا تعمل هذه الميزة بطريقة صحيحة أثناء التحرك. يتم قياس معدل ضربات قلبك تلقائياً عند استخدام تطبيق التدريب.

١ اضغط على سرعة ضربات القلب على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على معدل ضربات القلب تلقائياً لفتح شاشة الإعدادات.



٣ اضغط على مفتاح معدل ضربات القلب تلقائياً لتنشيطه. (I : منشط)

Together

شارك عدد خطواتك وابدأ المنافسة مع الأصدقاء المسجلين كجهات اتصال لديك عبر S Health في جهازك المحمول. اضغط على **Together** على شاشة التطبيقات.

- قم بتحديث S Health إلى الإصدار الأحدث.
- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




ماء

قم بتسجيل وتتبع عدد أكواب المياه التي تشربها.

تسجيل استهلاك الماء

- ١ اضغط على ماء على شاشة التطبيقات.
 - ٢ اضغط على **+** عندما تشرب كوب من المياه.
- إذا أضفت قيمة غير صحيحة عن طريق الخطأ، يمكنك تصحيحها بالضغط على **-**.



لعرض السجلات الأسبوعية، قم بالسحب للأعلى أو للأسفل على الشاشة.

إعداد استهلاكك من الماء

- ١ اضغط على ضبط الهدف وافتح شاشة الإعدادات.
- ٢ اضغط على تم إيقاف التشغيل لتعيين ميزة إعداد الهدف إلى تم التشغيل. (1 : تشغيل)
- ٣ اضغط على الهدف اليومي.
- ٤ اضغط على **⬆** أو **⬇** لتعيين الهدف، ثم اضغط على **✓**.

الكافيين


قم بتسجيل وتتبع عدد أكواب الكافيين التي تشربها.

تسجيل استهلاكك من الكافيين

١ اضغط على الكافيين على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على **+** عندما تشرب كوب من الكافيين.

إذا أضفت قيمة غير صحيحة عن طريق الخطأ، يمكنك تصحيحها بالضغط على **-**.



لعرض السجلات الأسبوعية، قم بالسحب للأعلى أو للأسفل على الشاشة.

إعداد حد استهلاكك من الكافيين

١ اضغط على ضبط حد وافتح شاشة الإعدادات.

٢ اضغط على تم إيقاف التشغيل لتعيين ميزة إعداد الحد إلى تم التشغيل. (1 : تشغيل)

٣ اضغط على الحد اليومي.

٤ اضغط على **⬆** أو **⬇** لتعيين الهدف، ثم اضغط على **✓**.

العثور على هاتفي


في حالة وضع الجهاز المحمول في مكان خاطئ، سيساعدك Gear على البحث عنه.

١ اضغط على العثور على هاتفي على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على .

يصدر الجهاز المحمول أصواتاً، ويضيء الشاشة.


اسحب  لليمين أو اليسار في الجهاز المحمول، أو اضغط على  في Gear.



عرض موقع الجهاز المحمول

اضغط على تحديد موقع الهاتف.

يعرض Gear موقع جهازك المحمول.



الموقت

١ اضغط على الموقت على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على ضبط وافتح شاشة الإعدادات.

٣ اضغط على  أو  لتعيين الساعة، الدقيقة، والثانية.

٤ اضغط على حسناً لحفظ الإعدادات.

٥ اضغط على البدء.

٦ اسحب  للأعلى عند توقف المؤقت.

ساعة إيقاف

١ اضغط على ساعة إيقاف على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على البدء لتوقيت حدث.

لتسجيل أوقات اللفات أثناء حساب توقيت حدث ما، اضغط على دورة.

٣ اضغط على إيقاف لإيقاف التوقيت.

لإعادة بدء احتساب التوقيت، اضغط على استئناف.

لمسح عدد اللفات، اضغط على إعادة الضبط.

لعرض سجل ساعة الإيقاف، قم بالسحب للأعلى أو للأسفل على الشاشة.

الضبط

مقدمة

تخصيص الضبط للمزايا والتطبيقات. يمكنك إضفاء مزيد من الخصوصية على Gear عن طريق تهيئة خيارات الضبط المختلفة.

اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات.

الشاشة

تغيير ضبط الشاشة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة**.

• **أوجه الساعات:** حدد نوع ساعة.

• **تشغيل الساعة دائماً:** اضبط Gear لعرض ساعة عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة. (1 : تشغيل)

• **مؤشر الإشعارات:** قم بضبط Gear لإظهار نقطة برتقالية على شاشة الساعة لتنبيهك بوجود إشعارات لم تطلع عليها.

• **السطوع:** اضبط السطوع للشاشة.

• **زمن توقف الشاشة:** اضبط طول الوقت الذي ينتظره Gear قبل تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة.

• **الخط:** قم بتغيير نوع الخط وحجمه.

تعمل الميزة "تشغيل الساعة دائماً" على التنشيط عندما تكون مرتدياً Gear فقط. في حالة عدم ارتدائك لجهاز Gear أو عدم تحركك لمدة ٣٠ دقيقة أثناء ارتدائه، فلن تُعرض الشاشة حتى عند تنشيط ميزة التشغيل الدائم للساعة.



الاهتزاز

قم بتغيير ضبط الاهتزاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاهتزاز.


- الاهتزاز: قم بتشغيل ميزة الاهتزاز أو إيقاف تشغيلها. (1 : تشغيل)
- اهتزاز طويل: قم بزيادة مدة الاهتزاز لتبقيها الاهتزاز بسهولة أكبر. (1 : تشغيل)

الجهاز

تغيير ضبط التعامل مع Gear.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الجهاز.

- اضغط مرتين على مفتاح الشاشة الرئيسية: حدد إجراء لتنفيذه عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لـ Gear مرتين.
- إشارة الاستيقاظ: اضغط Gear لتشغيل الشاشة عندما ترفع ذراعك ولإيقاف تشغيل الشاشة عندما تخفض ذراعك.



- التاريخ والوقت: اضبط التاريخ والوقت الحاليين يدويًا.
- اللغة: حدد لغة عرض لـ Gear.

لا يظهر التاريخ والوقت واللغة إلا عند استخدام Gear بدون الاتصال بجهاز محمول.



الاتصالات

بلوتوث

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **بلوتوث**.

- **البلوتوث:** قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكي أو إيقاف تشغيلها.
- **سماعة رأس بلوتوث:** ابحث عن سماعات رأس البلوتوث وقم بتوصيلها بـ Gear.
- لا يمكن استخدام سماعة الرأس إلا عند تشغيل الموسيقى في Gear، أو الاستماع إلى رسائل التوجيه في الفواصل أو الإشعارات أثناء التدريب.



Wi-Fi

تتاح هذه الميزة عندما يكون Gear غير متصلاً بالجهاز المحمول عبر البلوتوث.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح **Wi-Fi** لتنشيطه. (١)

(منشط)

- ٢ اضغط على **شبكات Wi-Fi** ← **بحث**.

٣ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل.

٤ اضغط على توصيل.



- بمجرد توصيل Gear بشبكة Wi-Fi، سيقوم Gear بإعادة الاتصال في كل مرة تتوفر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع Gear من الاتصال بالشبكة تلقائياً، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على نسيان.
- إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.
- في وضع تصحيح الأخطاء، يمكنك توصيل Gear بشبكة Wi-Fi بينما هي متصلة بجهاز محمول عبر البلوتوث.

التنبيهات

قم بضبط Gear للاهتزاز عند فصله من جهازك المحمول.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات، ثم اضغط على مفتاح التنبيهات لتنشيطه. (1 : منشط)

الموقع

اضبط التطبيقات على Gear لاستخدام بيانات الموقع.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← الموقع، ثم اضغط على مفتاح الموقع لتنشيطه. (1 : منشط)

قفل الشاشة

اضبط Gear لاستخدام ميزة قفل الشاشة في حالة عدم ارتدائك له.


على شاشة الإعدادات، اضغط على قفل الشاشة.

- نوع قفل الشاشة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل الشاشة. راجع ضبط قفل الخصوصية للمزيد من المعلومات.
- مساعدة: اعرض معلومات المساعدة لاستخدام ميزة قفل الشاشة.


توفير الطاقة

قم بتنفيذ وضع توفير الطاقة لتوفير طاقة البطارية بواسطة تقييد وظائف Gear.

- اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.
 - إلغاء تنشيط الإشعارات.
 - إلغاء تنشيط ميزة Wi-Fi.
 - إلغاء تنشيط الميزات الإضافية.
 - الحد من مستوى أداء وحدة المعالجة المركزية ل-Gear.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على توفير الطاقة ← ☒. أو بدلاً من ذلك، بينما الشاشة قيد التشغيل، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل واضغط على توفير الطاقة ← ☒.



لإلغاء تنشيط هذا الوضع، اضغط على إيقاف التشغيل ← ☒.



ملف التعريف

أدخل معلومات ملف التعريف الخاص بك، مثل جنسك، طولك، ووزنك. على شاشة الإعدادات، اضغط على **ملف التعريف** وقم بتكوين إعدادات ملف تعريفك.

إشارات تنبيه حول الصحة

اسمح لـ Gear بإرسال إشعارات إليك عند الوصول إلى الأهداف من تدريبك وإلا تبقى في حالة نشاط. على شاشة الإعدادات، اضغط على **إشارات تنبيه حول الصحة** وحدد عناصر لاستلام الإشعارات. (1) : عنصر تم تحديده

معلومات حول Gear

عرض معلومات Gear.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **معلومات حول Gear**.

- **تحديث برنامج ساعة Gear:** قم بتحديث برنامج Gear يدوياً.
- **تحديث التطبيقات تلقائياً:** قم بتغيير إعدادات التحديث التلقائي للتطبيقات في Gear.
- **إيقاف التشغيل:** اضبط الجهاز على عدم تحديث التطبيقات في Gear.
- **عبر Wi-Fi فقط:** اضبط الجهاز لتحديث التطبيقات في Gear تلقائياً فقط عندما يكون متصلاً بشبكة Wi-Fi.
- لا يظهر تحديث برنامج ساعة Gear وتحديث التطبيقات تلقائياً إلا عند استخدام Gear بدون الاتصال بجهاز محمول. 
- يجب أن نسبة شحن بطارية Gear أكثر من ١٥٪ لتحديث برنامج Gear.
- **حول الجهاز:** ادخل إلى معلومات حول Gear.
- **تشخيصات التقارير:** اضبط Gear لكي يرسل تلقائياً المعلومات التشخيصية الخاصة بالجهاز إلى سامسونج. (1) : تشغيل

- إعادة ضبط Gear:

- إعادة ضبط خفيفة: احذف البيانات باستثناء ملفات الوسائط والبيانات الشخصية.
- إعادة الضبط إلى ضبط المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.
- تصحيح الأخطاء: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع تصحيح أخطاء USB عند تطوير التطبيقات لـ Gear. (1) : تشغيل

الاتصال بالهاتف

توصيل Gear بجهاز محمول أثناء استخدام Gear بدون جهاز محمول. على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصال بالهاتف.

لا يظهر الاتصال بالهاتف إلا عند استخدام Gear بدون الاتصال بجهاز محمول.



- نعم: توصيل Gear بجهاز محمول جديد واستعادة بيانات الصحة ومعلومات الإعدادات.
- لا: توصيل Gear بجهاز محمول جديد وإعادة ضبط بيانات الصحة ومعلومات الإعدادات.

Samsung Gear

مقدمة

لتوصيل Gear بجهاز محمول، يجب تثبيت تطبيق Samsung Gear على الجهاز المحمول. باستخدام تطبيق Samsung Gear، يمكنك تخصيص ضبط Gear.

اضغط على **Samsung Gear** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

إذا كان ذلك هو أول مرة تقوم فيها بتوصيل Gear والجهاز المحمول، فراجع [توصيل Gear بجهاز محمول](#) لمزيد من المعلومات.

قد لا تتوفر بعض الميزات، وذلك حسب نوع الجهاز المحمول المتصل.



فصل أو توصيل Gear

على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← المزيد ← فصل ← فصل. يتم فصل Gear من جهازك المحمول. لفصل Gear، في تطبيق Samsung Gear، اضغط على توصيل.

توصيل Gear جديد

إذا كنت تستخدم حاليًا Gear آخر، يمكنك فصله عن الجهاز المحمول وتوصيل آخر. على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← المزيد ← توصيل ساعة Gear جديدة، ثم حدد Gear جديدًا.

عرض دليل المستخدم

اعرض دليل المستخدم للتعرف على كيفية استخدام Gear. على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← المزيد ← دليل المستخدم.

أوجه الساعات

يمكنك تغيير نوع الساعة التي يتم عرضها على شاشة الساعة. على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← **أوجه الساعات** وحدد النوع المطلوب من الساعة. وجه الساعة الذي تحدده سيتم تطبيقه على شاشة الساعة. اضغط على **التخصيص** لتحديد الخلفية والعناصر المطلوب عرضها على وجه الساعة.

الإشعارات

تغيير إعدادات ميزة الإخطار. تابع آخر الأحداث، مثل الرسائل الجديدة المستلمة في الجهاز المحمول. على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← **الإشعارات**، اضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم قم بتنشيط العناصر.

- إدارة الإشعارات: حدد التطبيقات الموجودة في الجهاز المحمول لإرسال الإشعارات إلى Gear.
- حد الإشعارات: اضبط Gear لحظر جميع الإشعارات باستثناء الإنذارات، والتي يتم تلقيها في حالة تشغيل شاشة الجهاز المحمول.
- تشغيل الشاشة: اضبط Gear لتشغيل الشاشة عند تلقي الإشعارات.
- عرض التفاصيل تلقائياً: اضبط Gear لعرض تفاصيل الإشعارات عند تلقيها.
- مؤشر الإشعارات: قم بضبط Gear لإظهار نقطة برتقالية على شاشة الساعة لتنبيهك بوجود إشعارات لم تطلع عليها.


تخطيط التطبيقات

قم بتخصيص شاشة تطبيقات Gear. يمكنك تحديد التطبيقات وإعادة ترتيبها. على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← **تخطيط التطبيقات**.

إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على **إلغاء التثبيت** وحدد التطبيقات المطلوب إزالتها من Gear.

إعادة ترتيب التطبيقات

اضغط على  بجانب تطبيق، واسحبه إلى أعلى أو إلى أسفل إلى موضع آخر.

إرسال الموسيقى إلى ساعة Gear

انقل ملفات الصوت المحفوظة من جهازك المحمول إلى Gear.

على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← إرسال الموسيقى إلى ساعة Gear.

إذا لم يكن لدى Gear مساحة كافية في الذاكرة بينما ميزة المزامنة التلقائية قيد التشغيل، فإنه يحذف الملفات التي لم تقم بتعيينها كمفضلة بالنسبة لك بالترتيب من الأقدم إلى الأحدث.



- **تحديد المقاطع:** حدد ملفات الوسائط وارسلها يدويًا من الجهاز المحمول إلى Gear.
- **المزامنة التلقائية:** اضبط الجهاز لمزامنة ملفات الصوت المضافة حديثًا مع Gear أثناء شحن Gear.

الضبط

الرسائل السريعة

تعديل أو إضافة القوالب المستخدمة للرد على الرسائل.

١ على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← الضبط ← الرسائل السريعة.

٢ اضغط على ردود سريعة أو رسائل رفض المكالمات.

٣ حدد قالب لتعديله.

لإنشاء قوالب إضافية، اضغط على +، أدخل نصًا في حقل الإدخال، ثم اضغط على حفظ.

لحذف قالب، اضغط على تعديل، حدد قالبًا، ثم اضغط على مسح.

٤ قم بتعديل القالب واضغط على حفظ.

اضغط مرتين على مفتاح الشاشة الرئيسية

اضبط إجراءً لكي يتم تنفيذه عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لـ Gear مرتين. على شاشة التطبيقات للجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← الضبط ← اضغط مرتين على مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم حدد خيارًا.

اتصال ساعة Gear

قم بتخصيص ضبط التوصيل اللاسلكي لـ Gear.

على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← الضبط ← اتصال ساعة Gear.

- **اتصال عن بعد:** اضبط Gear للاتصال بالجهاز المحمول عن بُعد عبر شبكات Wi-Fi باستخدام Samsung account عندما يتوفر اتصال بلوتوث بين الأجهزة.
- **مزامنة ملفات تعريف Wi-Fi:** اضبط الجهاز لمزامنة قائمة شبكات Wi-Fi المحفوظة مع Gear.

نسخ احتياطي واستعادة

قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات المخزنة على Gear أو استرد البيانات المخزنة احتياطيًا.

على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← الضبط ← نسخ احتياطي واستعادة ← نسخ البيانات احتياطيًا أو استعادة البيانات.

لن يتم إجراء نسخة احتياطية من بيانات الصحة الخاصة بك أو استعادتها. يمكنك إدارة بيانات الصحة الخاصة بك باستخدام تطبيق S Health على الجهاز المحمول.



حول Gear

ادخل إلى معلومات حول Gear.

على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← الضبط ← حول Gear.

- تحديث برامج Gear: قم بتحديث Gear إلى أحدث إصدار.
- وحدة تخزين ساعة Gear: اعرض معلومات ذاكرة Gear.
- السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.



- معلومات قانونية: اعرض المعلومات القانونية لـ Gear.
- مصادر غير معروفة: اضبط Gear للسماح بتنشيط تطبيقات من مصادر مجهولة.
- اسم الجهاز: قم بتغيير اسم Gear.

حول تطبيق Samsung Gear

عرض معلومات الإصدار المتعلقة بتطبيق Samsung Gear.

على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← الضبط ← حول تطبيق Samsung Gear.

بحث عن ساعة Gear

تحكم عن بُعد في Gear في حالة فقدانه أو وضعه في غير مكانه.


على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← بحث عن ساعة Gear.

- قفل إعادة التنشيط: اضبط Gear للمطالبة بمعلومات Samsung account بعد إعادة تعيين الجهاز. يحول ذلك دون قيام الآخرين بإعادة تنشيط جهازك في حالة فقدانه أو سرقة.
- التحكم عن بُعد:
 - تحديد موقع ساعة Gear: ابحث عن الموقع الحالي لـ Gear الخاص بك.
 - قفل ساعة Gear: اقفل Gear عن بُعد لمنع الوصول غير المرخص إليه. يمكن تنشيط هذه الميزة عند انتهاء اتصال البلوتوث بين Gear والجهاز المحمول أثناء تنشيط اتصال تلقائي.
 - إعادة ضبط ساعة Gear: حذف جميع المعلومات الشخصية المخزنة في Gear عن بُعد. بعد إعادة تعيين Gear، لا يمكنك استعادة المعلومات أو استخدام ميزة العثور على Gear الخاص بي.

البحث عن Gear

إذا وضعت Gear في غير مكانه، فابحث عنه بواسطة هذه الميزة.

١ على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← بحث عن ساعة Gear.

٢ اضغط على .

يهتز Gear وتضيء الشاشة. اسحب  للأعلى في Gear أو اضغط على  في الجهاز المحمول.

Samsung Galaxy Apps

يمكنك تنزيل التطبيقات لـ Gear من **Samsung Galaxy Apps**.

على شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear** ← **Samsung Galaxy Apps**.

تصفح حسب الفئة وحدد أحد التطبيقات لتنزيله.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقع على Gear.

لا يعمل Gear

عندما تفرغ طاقة البطارية تمامًا، لن يتم تشغيل Gear. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل Gear.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل Gear لإصلاح أي مشكلات مؤقتة في البرامج.
- تأكد من ترقية برنامج Gear إلى أحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد Gear أو يعاني من مشكلات فادحة

جرب أحد الحلول التالية. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

إعادة تشغيل Gear

في حالة تجمد Gear أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إيقاف تشغيل Gear وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد Gear وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لأكثر من ٧ ثواني لإعادة تشغيله.

إعادة ضبط Gear

إذا كانت الطرق أعلاه لا تحل مشكلتك، فقم بإعادة ضبط بيانات المصنع.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **معلومات حول Gear** ← **إعادة ضبط Gear** ← **إعادة الضبط إلى ضبط المصنع**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز باستخدام Samsung Gear أو S Health.

لا يمكن لجهاز البلوتوث تحديد موقع Gear

- تأكد أن ميزة البلوتوث اللاسلكية نشطة في Gear.
 - أعد تعيين Gear وحاول مرة أخرى.
 - تأكد أن Gear وجهاز البلوتوث الآخر موجود في نطاق البلوتوث الأقصى (١٠ م). قد تختلف المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة فيها.
- إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال البلوتوث أو Gear والجهاز المحمول يتم قطع اتصاله

- تأكد أن ميزة البلوتوث الموجودة في كلا الجهازين نشطة.
- تأكد من عدم وجود عوائق، مثل الجدران، أو معدة كهربية، بين الأجهزة.
- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Samsung Gear على الجهاز المحمول.
- تأكد أن Gear وجهاز البلوتوث الآخر موجود في نطاق البلوتوث الأقصى (١٠ م). قد تختلف المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة فيها.
- أعد تشغيل الجهازين وقم بتشغيل تطبيق Samsung Gear على الجهاز المحمول مرة أخرى.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل Gear بقاعدة الشاحن وتوصيل القاعدة بالشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تعرّض Gear لدرجة حرارة باردة للغاية أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم بعض التطبيقات.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

Gear ساخن بحيث يصعب لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على Gear لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن Gear عند لمسه. وهذا الأمر طبيعي ولا ينبغي أن تؤثر على العمر الافتراضي أو مستوى أداء Gear. في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

Gear لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

يستخدم Gear معلومات موقع جهازك المحمول. قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة.

تم فقد البيانات المخزنة على Gear

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على Gear باستخدام Samsung Gear أو S Health. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدانها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على Gear.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف Gear

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٦ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.