

SM-R360

מדריך למשתמש

תוכן העניינים

פעולות בסיסיות

4	קרא אותי קודם
6	תכולת האריזה
7	פריסת המכשיר
9	סוללה
11	ענידת ה-Gear
12	הפעלה וכיבוי של ה-Gear
12	חיבור ה-Gear למכשיר נייד
14	שימוש ב-Gear ללא מכשיר נייד
15	חיבור מרוחק
15	הפעלה וכיבוי של המסך
15	מסך מגע
18	ניווט במסך
19	מסך הבית
23	חלונית המצב
24	מסך היישומים
25	הגדרת נעילת המסך
26	מענה לשיחות
27	עדכון ה-Gear

יישומים

28	יישומי ניהול הבריאות
31	נגן המוסיקה
33	יומן ל-24 שעות
33	אימון
36	צעדים
37	קומות
38	דופק לב
40	יחד
41	מים
42	קפאין
43	אתר את הטלפון שלי
44	טיימר
44	שעון עצר

הגדרות

45	מבוא
45	תצוגה
46	רטט
46	מכשיר
47	חיבורים
48	נעילת מסך
49	חיסכון בחשמל
50	פרופיל
50	תזכורות בריאות
50	פרטי ה-Gear
51	התחבר אל הטלפון

Samsung Gear

מבוא	52
שעונים	53
התראות	53
פריסת היישומים	53
שלח רצועות ל-Gear	54
הגדרות	54
חפש את ה-Gear שלי	56
Samsung Galaxy Apps	57

נספח

פתרון בעיות	58
-------------	----

פעולות בסיסיות

קרא אותי קודם

יש לקרוא את המדריך לפני השימוש במכשיר כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, מפרט הדגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום ל-Gear או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- תוכנה, מקורות קול, טפטים, תמונות ומדיה אחרת המסופקים עם Gear זה הם בעלי רישיון שימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים ב-Gear כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול ב-Gear, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי מערכת ההפעלה של ה-Gear או התקנת תוכנה ממקורות לא מוסמכים עלולה לגרום לתקלות ב-Gear ולהשחתה או אובדן של נתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.
- תכונות מסוימות עשויות לא לעבוד כמתואר במדריך בהתאם ליצרן ולדגם של המכשיר הנייד שאתה מחבר ל-Gear.
- ייתכן שפונקציות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאזור או לספק השירות.

שמירה על עמידות בפני מים ואבק

המכשיר תומך בעמידות מפני מים ואבק. עקוב אחר עצות אלה לשמירה על עמידות המכשיר מפני מים ואבק. הפרה של הוראות אלה עלולה לגרום נזק למכשיר.

- אין לטבול את המכשיר במים עמוקים יותר מ-1.5 מ' ולהשאיר אותו שקוע יותר מ-30 דקות.
- אין לחשוף את המכשיר ל-**מים הזורמים בלחץ גבוה**.
- אם המכשיר או הידיים שלך רטובים, יבש אותם היטב לפני השימוש במכשיר.
- אם המכשיר נחשף למים נקיים, יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אם המכשיר נחשף לנוזלים אחרים, כגון מי מלח, מים מיוננים או משקה אלכוהולי, יש לנקות היטב במים נקיים ולייבש היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אי ביצוע הוראות אלו עלול לגרום לפגיעה בביצוע ובנראות המכשיר.
- **אם המכשיר נופל או סופג מכה**, תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע.
- מסך המגע ותכונות נוספות עלולים שלא לפעול כראוי **אם נעשה שימוש במכשיר במים או בנוזלים אחרים**.
- **מכשיר נבדק בסביבה מבוקרת וגילה עמידות בפני מים ואבק בנסיבות מסוימות (המכשיר עומד בדרישות סיווג IP68 כמתואר בתקן הבינלאומי IEC 60529 - דרגות הגנה שמספקות מעטפות [קוד IP]; תנאי בדיקה: 15–35°C, 86–106 kPa, 1.5 מטר, 30 דקות). למרות סיווג זה, עדיין עלול להיגרם נזק למכשיר במצבים מסוימים.**

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



זהירות: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



שים לב: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- Gear Fit2
- מעגן טעינה
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים המסופקים עם ה-Gear וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות על פי האזור או ספק השירות. 
- ה-Gear Fit2 ייקרא במדריך זה Gear.
- הפריטים המסופקים מיועדים ל-Gear בלבד וייתכן שאינם תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. לפני הרכישה יש לוודא שהם תואמים ל-Gear לפני הקנייה.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

פריסת המכשיר



Gear




- וודא כי הרצועה נקייה. מגע עם חומרים מזהמים, כגון אבק וצבע, עלולים לגרום לכתמים שאינם יורדים מהרצועה.
- בעת הטיית המסך, הצבעים עליו עשויים להיראות שונים בהתאם לעמדת הצפייה.



מקשים

מקש	פונקציה
 בית/הפעלה/ כיבוי	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את ה-Gear ולכבות אותו. • לחץ כדי להפעיל את המסך. • לחץ לחיצה ממושכת במשך למעלה מ-7 שניות כדי להפעיל מחדש את ה-Gear. • במסך השעון, לחץ כדי לפתוח את מסך היישומים. • בכל מסך, לחץ כדי לפתוח את מסך השעון.
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לחזור למסך הקודם.

מעגן טעינה




אין לחשוף את מעגן המטען למים.



סוללה

טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך.  השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק ל-Gear.


1 חבר את כבל הטעינה למתאם ה-USB.



- השתמש במעגן טעינה המיועד אך ורק ל-Gear. לא ניתן לטעון את ה-Gear כראוי באמצעות מעגן טעינה של צד שלישי.
- חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.

2 חבר את מתאם מתח ה-USB לשקע החשמל.

3 מקם את ה-Gear בתחנת העגינה כששקעי הטעינה פונים אחד כלפי השני.



4 אחרי שה-Gear נטען במלואו, נתק אותו מתחנת העגינה. נתק את המטען משקע החשמל.



כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

צמצום של צריכת מתח הסוללה

- ה-Gear מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה.
- כאשר אינך משתמש ב-Gear, העבר אותו למצב שינה על-ידי כיסוי המסך בכף ידך.
- הפעל את מצב חיסכון בחשמל.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את תכונת Wi-Fi כאשר אינה בשימוש.
- הפחת את בהירות התצוגה.
- השבת את התכונה להצגת השעון תמיד.
- התאם אישית את הגדרות ההתראה ב-Samsung Gear על המכשיר הנייד.


עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות

- אם ישנה זיעה או נוזל על שקעי הטעינה, עלולה להופיע חלודה על השקעים. נקה את השקעים לפני טעינת הסוללה.
- אם הסוללה ריקה לחלוטין, לא יהיה ניתן להפעיל את ה-Gear מיד לאחר חיבור המטען. אפשר לסוללה שהתרוקנה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת ה-Gear.
- אם עליך להשתמש במספר יישומים בו-זמנית, הסוללה תתרוקן במהירות. על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- אם ה-Gear נטען במקביל למכשירים אחרים דרך מטען המיועד למכשירים מרובים, הטעינה עשויה להימשך זמן רב יותר.
- אם ה-Gear מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה כזה, נתק את ה-Gear מתחנת העגינה.
- בעת הטעינה, ה-Gear עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על אורך חיי ה-Gear או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם ה-Gear אינו נטען כראוי, העבר את ה-Gear למרכז השירות של Samsung.
- אין להשתמש בכבל מעוקל או פגום.

ענידת ה-Gear

לבישת ה-Gear

פתח את התפס והנח את ה-Gear סביב פרק כף היד. התאם את הרצועה לפרק כף היד ולאחר מכן השחל את הפין לחור הכוונון.



אין לקפל את הרצועה יתר על המידה. פעולה זו עלולה לגרום נזק ל-Gear.



• למדידת הדופק שלך בצורה מדויקת יותר באמצעות ה-Gear, ענוד את ה-Gear באופן הדוק יותר על החלק התחתון של הזרוע מעל פרק כף היד. לפרטים, עיין ב-[ענידה נכונה של ה-Gear](#).



• להחלפת הרצועה, יש לבקר במרכז שירות של Samsung.


עצות והוראות בטיחות בנוגע לרצועה

- היה זהיר בעת ענידת ה-Gear. אם יש לך עור רגיש, או שהידקת את ה-Gear יתר על המידה, אתה עלול לחוש חוסר נוחות מסוים.
- אנשים מסוימים עלולים לחוות אי נוחות בעת ענידת ה-Gear למשך זמן ארוך.
- גירוי של העור עלול להיגרם כאשר הרצועה נחשפת לסבון, זיעה, אלרגנים או מזהמים למשך פרקי זמן ארוכים.
- אין לענוד את ה-Gear כשהוא הדוק מדי. וודא כי המכשיר נקי ויבש. למרות שמכשיר זה עומד בתקני בטיחות בינלאומיים, חלק מהאנשים עשויים לחוות גירוי עורי אם הם אלרגיים לחומרים מסוימים.

הפעלה וכיבוי של ה-Gear

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את ה-Gear. כשאתה מדליק את ה-Gear בפעם הראשונה או מאפס אותו, מופיע חלון קופץ. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את היישום Samsung Gear במכשיר הנייד שלך. לפרטים, עיין ב-[חיבור ה-Gear למכשיר נייד](#).

כדי לכבות את ה-Gear, לחץ לחיצה ממושכת את מקש הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כבה**.



פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.



חיבור ה-Gear למכשיר נייד

התקנת היישום Samsung Gear

כדי לחבר את ה-Gear למכשיר נייד, התקן את היישום Samsung Gear במכשיר הנייד. באפשרותך להוריד את יישום Samsung Gear מהמקומות הבאים בהתאם לסוג המכשיר הנייד שלך:

- מכשירי Samsung Android: **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear
- מכשירי Android אחרים: **חנות Play**, apps.samsung.com/gear

אין אפשרות להתקין את יישום Samsung Gear במכשירים ניידים שאינם תומכים בסינכרון עם התקן Gear. וודא שהמכשיר הנייד מותאם ל-Gear.



התחברות דרך Bluetooth

Gear

1 הפעל את ה-Gear.

המכשיר נכנס באופן אוטומטי למצב צימוד Bluetooth.

מכשיר נייד

2 במסך היישומים, הקש על **Samsung Gear**.

אם נדרש, עדכן את יישום Samsung Gear לגרסה האחרונה.

3 הקש על **התחברות אל ה-GEAR**.

4 הקש על **אישור**, כאשר חלון בקשת אקטיבציה Bluetooth מופיע.

5 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור.

כאשר המכשירים מחוברים, תופיע הדרכה על גבי המסך במסך ה-Gear. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך ללימוד הבקורות הבסיסיות של ה-Gear.

• שיטות החיבור וצילומי המסך עשויים להשתנות בהתאם למכשיר הנייד שברשותך ולגרסת התוכנה.



• מכשירים ניידים ופונקציות נתמכות עשויים להשתנות בהתאם לאיזור, לספק השירות ויצרן המכשיר שברשותך. בקר ב-www.samsung.com על מנת לצפות ברשימה של מכשירים מותאמים.

• לשימוש בכל תכונות ה-Gear, עדכן לגרסה האחרונה של S Health.

• אם אתה משתמש כרגע במכשיר Gear אחר, באפשרותך לנתק אותו מן המכשיר הנייד ולחבר מכשיר Gear חדש. למידע נוסף, ראה **חיבור מכשיר Gear חדש**.

חיבור ה-Gear למכשיר נייד חדש

בעת חיבור ה-Gear למכשיר נייד אחר, יופיע חלון קופץ שיבקש ממך לאפס את ה-Gear. הקפד לגבות נתונים חשובים שמאוחסנים במכשיר ה-Gear שלך.

1 גבה את הנתונים השמורים ב-Gear למכשיר הנייד.

במכשיר הנייד שלך, פתח את מסך היישומים והקש על **Samsung Gear** ← **הגדרות** ← **גיבוי ושחזור** ← **גיבוי נתונים**.

2 סיום החיבור בין ה-Gear לבין המכשיר הנייד. למידע נוסף, ראה [ניתוק או חיבור ה-Gear](#).

3 חבר את ה-Gear למכשיר נייד אחר.

אם המכשיר הנייד שאליו ברצונך להתחבר כבר מחובר למכשיר Gear אחר, מכשיר ה-Gear שלך לא יוכל ליצור חיבור. נתק את המכשיר הנייד ממכשיר ה-Gear הקודם כדי להתחבר למכשיר ה-Gear הנוכחי.



שימוש ב-Gear ללא מכשיר נייד

ניתן להשתמש ב-Gear בלי לחבר אותו למכשיר נייד. ניתן להגדיר את ה-Gear לשימוש ללא מכשיר נייד כשה-Gear נדלק בפעם הראשונה או לאחר איפוס שלו. חלק מן התכונות אינן זמינות.

1 הפעל את ה-Gear.

2 הקש על **השתמש ב-Gear ללא חיבור טלפון**.

3 בחר שפה.

4 קרא את התנאים וההתניות ולאחר הסכם להם.

5 עקוב אחרי הנחיות הגדרת ה-PIN להגנה על המידע האישי.

6 צור קוד PIN לשימוש בזמן גיבוי הנתונים ושחזורם.

7 הגדר את התאריך והשעה הנוכחיים.

לחיבור ה-Gear למכשיר נייד תוך כדי השימוש ב-Gear ללא מכשיר נייד, עיין ב**התחבר אל הטלפון**.



חיבור מרוחק

באפשרותך לחבר מרוחק את ה-Gear למכשיר הנייד, כאשר אין חיבור Bluetooth זמין. באמצעות חיבור זו, תוכל עדיין לקבל התראות מן המכשיר הנייד שלך. במכשיר הנייד, פתח את מסך היישומים והקש על **Samsung Gear** ← **הגדרות** ← **חיבור ה-Gear** ולאחר מכן הקש על המתג **חיבור מרוחק**.

הפעלה וכיבוי של המסך

כדי להפעיל את המסך, לחץ על מקש הבית או מקש חזרה. לכיבוי המסך, כסה אותו עם כף היד. המסך יכבה גם אם לא נעשה שימוש ב-Gear למשך פרק זמן מסוים. בנוסף, ניתן להדליק ולכבות את המסך באמצעות מחווה. למידע נוסף, ראה **מכשיר**.

מסך מגע

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.




ייתכן שה-Gear לא יזהה קלט מגע בקרבת קצוות המסך באזורים שנמצאים מחוץ לאזור קלט המגע.




הקשה

כדי לפתוח יישום, לבחור פריט תפריט או כדי ללחוץ על לחצן על המסך, הקש עליו באצבע.




הקשה ממושכת

הקש הקשה ממושכת על המסך במשך שתי שניות או יותר כדי לגשת למצב עריכה או להציג אפשרויות זמינות.





גרירה

לשינוי מיקום של פריט, הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד.



החלקה


החלק שמאלה או ימינה כדי לצפות בלוחות נוספים. בנוסף ניתן להחליק את המסך כלפי מעלה או מטה כדי להציג את פרטי ההתראות.



ניווט במסך


מעבר בין השעון למסך יישומים

במסך השעון, לחץ על מקש הבית על מנת לפתוח את מסך היישומים.
אם אינך במסך השעון, לחץ על מקש הבית על מנת לחזור למסך השעון.



חזרה למסך הקודם


לחץ על מקש חזרה.



מסך הבית

מבוא

מסך הבית יכול להתפרס על מספר לוחות. מסך השעון הוא נקודת ההתחלה של מסך הבית. החלק את המסך ימינה או שמאלה כדי להציג פריטים כגון התראות ויישומונים.



יישומונים והתראות זמינות וסידורם עלולים להשתנות בהתאם לגירסת התוכנה.



חלונת התראות

הישאר מעודכן לגבי אירועים, התראות והודעות דרך המכשיר הנייד שלך. באפשרותך לשנות את ההגדרות של תכונת ההתראה ב-Gear מהמכשיר הנייד. למידע נוסף, ראה [התראות](#).


צפייה בהתראות נכנסות

כשאתה מקבל התראה, יופיע על המסך מידע על ההתראה כגון סוג ההתראה. הקש על ההתראה כדי לצפות בפרטים. כאשר ישנן התראות שלא סומנו, תופיע נקודה כתומה על המסך.

ה-Gear שלך אינו מצויד ברמקול, ולכן ה-Gear רק רוטט כאשר מגיעה התראה ואינך יכול לשמוע צליל כלשהו. כדי לקבוע את הגדרות הרטט, ראה [רטט](#) למידע נוסף.



בהתאם לסוג ההתראה, ניתן להציג את פרטי ההתראה על-ידי הקשה על **קרא עוד** במסך ההתראה.



אם ההודעה כוללת טקסט ארוך או קבצים מצורפים, בדוק את פרטי ההודעה במכשיר הנייד.



צפייה בהתראות נוספות

החלק את מסך השעון לימין כדי להציג את רשימת ההתראות. החלק את מסך רשימת ההתראות כלפי מעלה כדי לצפות בהתראות מיישומים אחרים.

חסימת התראות

1 בחר בהתראה מתוך היישום שברצונך לחסום.

2 הקש על ההתראה להצגת הפרטים.

3 החלק את המסך כלפי מעלה והקש על **חסום יישום**.

ה-Gear לא יקבל עוד התראות מן היישום.

באפשרותך לחסום התראות מיישומים ספציפיים ב-Gear. אם לא קיבלת התראות כלשהן ב-Gear, חסום את ההתראות דרך המכשיר הנייד שלך. במכשיר הנייד שלך, פתח את מסך היישומים והקש על **Samsung Gear** ← **התראות** ← **נהל התראות**.



מסך השעון

צפה בזמן הנוכחי. בנוסף ניתן לבדוק את ספירת הצעדים, הדופק ועוד.



אם אינך במסך השעון, לחץ על מקש הבית כדי לפתוח את מסך השעון.


שינוי לוח השעון

הקש והחזק את מסך השעון ואז החלק את המסך ימינה או שמאלה כדי לבחור לוח שעון. כמו כן תוכל לבצע התאמה אישית של השעון באמצעות הקשה על **בחר סגנון**.

תוכל גם לשנות את לוח השעון של ה-Gear במכשיר הנייד שלך. במכשיר הנייד שלך, פתח את מסך היישומים והקש על **Samsung Gear** ← **שעונים**.

יישומונים


באפשרותך להוסיף יישומונים למסך הבית. יישומונים הם יישומים קטנים, אשר מספקים פונקציונליות מוגבלת לצורך אספקת מידע וגישה נוחה. כברירת מחדל, תוכל להשתמש ביישומונים הבאים.



יומן -24 שעות




תרגול



צעדים



קומות



דופק

הוספת יישומונים


באפשרותך להוסיף יישומונים נוספים למסך הבית. הקש על **+** ובחר יישומון הנבחר יופיע בלוח חדש.

הסרת יישומונים

במסך הבית, הקש על יישומון והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על **-**.

חלונית המצב

חלונית זו מאפשרת לך להציג את המצב הנוכחי ולקבוע את התצורה של הגדרות בסיסיות. בנוסף תוכל לבדוק את מצב הפעילות הנוכחית שלך. במסך השעון, החלק כלפי מטה מן הקצה העליון של המסך.



סמלי חיווי


סמלי חיווי מופיעים בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמלי החיווי המוצגים עשויים להשתנות בהתאם לאזור.



משמעות	סמל
Bluetooth מחובר	Bluetooth symbol
Bluetooth מנותק	Bluetooth symbol
אוזניית Bluetooth מחוברת	Bluetooth symbol with headphones
רשת Wi-Fi מחוברת	Wi-Fi symbol
עוצמת המתח בסוללה	Battery symbol

השמעת מוסיקה

ניתן להאזין למוסיקה השמורה ב-Gear או במכשיר הנייד.
בחלונית המצב, הקש על .

מצב "נא לא להפריע"

באפשרותך להגדיר את ה-Gear כך, שלא ירטוט ויפעיל את המסך עם קבלת התראות. ההתראות יפעלו כרגיל.


בחלונית המצב, הקש על .

הסמל  יופיע בחלק העליון של מסך השעון.

כוונן הבהירות

ניתן לשנות את בהירות התצוגה של ה-Gear כדי להתאימה לתנאי הסביבה.

בחלונית המצב, הקש על  וכוונן את הבהירות באמצעות הקשה על  או על .


במסך כוונן הבהירות, הקש על  או הגדר את רמת הבהירות המרבית כדי להיכנס למצב חוץ. רמת הבהירות המרבית במצב חוץ תארך 5 דקות.

מסך היישומים

מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים.

במסך השעון, לחץ על מקש הבית כדי לעבור למסך היישומים.

להצגת כל היישומים, החלק את המסך כלפי מעלה או מטה.



פתיחת יישומים

במסך היישומים, הקש על סמל יישום כדי לפתוח אותו.

הזזת פריטים

במסך היישומים, הקש ממושכות על יישום וגרור אותו למיקום הרצוי.

תוכל גם לסדר את היישומים של ה-Gear במכשיר הנייד שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה [פריסת היישומים](#) ביישום Samsung Gear.

התקנת יישומים

ניתן לרכוש ולהוריד יישומים שתוכננו במיוחד עבור ה-Gear. כדי להשתמש בתכונה זו, ה-Gear והמכשיר הנייד שלך צריכים להיות מחוברים.

במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **Samsung Galaxy Apps**. דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח.

הסרת יישומים

במסך היישומים, הקש ולחץ על המסך. הסמל  מופיע על היישומים שניתן להסיר. בחר ביישום כלשהו, והקש על .

ניתן גם להסיר יישומים מה-Gear דרך המכשיר הנייד. לקבלת מידע נוסף, ראה [הסרת יישומים](#) ביישום Samsung Gear.

הגדרת נעילת המסך

מנע גישה של אנשים אחרים ל-Gear שלך כשאינך עונד אותו. אם הפעלת את התכונה של נעילת המסך, היא תופעל בעת הסרת ה-Gear. לאחר הפעלת התכונה, ה-Gear יצריך קוד ביטול נעילה בכל עת שהמסך מופעל.

הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נעילת מסך ← סוג נעילת מסך ← קוד PIN. קוד PIN כולל ספרות בלבד. הזן ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN פעם נוספת לצורך אימות.

ביטול נעילה של ה-Gear


הפעל את המסך והזן את קוד ביטול הנעילה.

להשבתת התכונה, במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נעילת מסך ← סוג נעילת מסך, הזן קוד PIN ולאחר מכן הקש על ללא.

מענה לשיחות


באפשרותך ליזום שיחות או לקבל התראות עבור שיחות נכנסות. שיחות קוליות אפשריות אך ורק באמצעות המכשיר הנייד המחובר.

מענה לשיחה

כששיחה נכנסת, הקש על  וגרור אותו כלפי מטה. תכונת השיחה תופעל אוטומטית במכשיר הנייד שלך. השתמש במכשיר הנייד שלך לביצוע שיחה.

דחיית שיחה

דחה שיחה נכנסת ושלח למתקשר הודעת דחייה.

כששיחה נכנסת, הקש על  וגרור אותו כלפי מעלה. כדי לשלוח הודעת דחייה למתקשר, הקש על דחה עם הודעה ובחר הודעה.

שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, תופיע על המסך התראה. במסך השעון, החלק את המסך ימינה כדי להציג התראות על שיחות שלא נענו.

לא ניתן להשתמש ב-Gear כדי לשוחח בטלפון או כדי להוציא שיחות.



עדכון ה-Gear

ניתן לעדכן את ה-Gear לגרסת התוכנה האחרונה.

עדכון דרך הרשת

ניתן לעדכן את ה-Gear לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

- 1 הקש על **Samsung Gear** במסך היישומים של המכשיר הנייד.
 - 2 הקש על הגדרות.
 - 3 הקש על אודות **Gear** ← **עדכן תוכנת Gear** ← **עדכן עכשיו**.
 - 4 הקש על **הורד** והורד את גרסת התוכנה האחרונה במכשיר הנייד שלך.
 - 5 קרא את המידע המופיע על המסך והקש על **התקן עכשיו**.
- ה-Gear יעתיק את התוכנה המעודכנת מן המכשיר הנייד ויופעל מחדש.
- לבדיקה אוטומטית של עדכונים זמינים, הקש על המתג **בדוק אוטו' זמינות עדכונים** כדי להפעילו. עדכונים יורדו רק כאשר המכשיר מחובר לרשת Wi-Fi.



יישומים

יישומי ניהול הבריאות

מבוא

השתמש ביישומי מד הצעדים, התרגול והדופק כדי למדוד ולנהל את המצב הבריאותי והגופני שלך. הגדר יעדי כושר ותעד ובדוק את התקדמותך באופן שוטף.

כאשר ה-Gear מסונכרן עם יישום S Health תואם, באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות. התכונות הנוספות כוללות בדיקה של כל אחד מיומני הדופק שלך ועוד.


- היישומים יומן 24-שעות, צעדים, קומות, תרגול, דופק, מים קפאין וביחד מיועדים אך ורק למטרות פנאי, בריאות וכושר. אם אינם מיועדים לשימוש רפואי. לפני השימוש בתכונות אלה, אנא קרא בעיון את ההוראות.



- כל מידע המתקבל משימוש ב-Gear Fit2 או מהתוכנה Gear Fit2 או כל יישום אחר שהותקן בו מראש עשוי להיות בלתי מתאים, מדויק, שלם או אמין.

ענידה נכונה של ה-Gear


בעת מדידת דופק, הצמד היטב את ה-Gear לזרוע מעל פרק כף היד כפי שמוצג בתמונה למטה. אל תהדק את ה-Gear חזק מדי.





- חיישן מד הדופק עשוי לאבד מהדיוק, תלוי בתנאי המדידה והסביבה.
- השתמש בתכונת מד הדופק למדידת הדופק בלבד.
- אין להסתכל ישירות באור של חיישן מד הדופק. בעשותך כן הנך מסכן את ראייתך. הקפד שילדים לא יסתכלו ישירות באור.
- טמפרטורת סביבה נמוכה עשויה להשפיע על המדידה; בחורף ובמזג אוויר קר, שמור על חום הגוף בזמן מדידת הדופק.
- מדוד את הדופק בעת מנוחה ורגיעה. אל תניע את גופך בזמן מדידת דופק. הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק.
- אם הדופק הנמדד שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי, הישאר במצב מנוחה למשך 30 דקות, ולאחר מכן חזור על המדידה.
- עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק הרגיל.
- אין לדבר, לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק. הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק.
- חיישן מד הדופק משתמש באור כדי להעריך את קצב הדופק ולכן הדיוק שלו משתנה בהתאם לגורמים פיזיקליים המשפיעים על הקליטה וההחזרה של האור, כגון מחזור הדם/לחץ הדם, מצב העור, מיקום כלי הדם והריכוז שלהם. נוסף על כך, אם הדופק גבוה מאוד או נמוך מאוד, תוצאות המדידה עלולות להיות לא מדויקות.
- משתמשים שפרק כף היד שלהם צר עשויים לקבל מדידות לא מדויקות כשהמכשיר רופף והחזרת האור אינה אחידה. אם מדידת הדופק אינה תקינה, הזז את חיישן מד הדופק של המכשיר ימינה, שמאלה, למעלה או למטה על פרק כף היד, או סובב את המכשיר והדק את חיישן מד הדופק לחלק הפנימי של פרק כף היד.
- אם חיישן הדופק מלוכלך, נגב את החיישן ונסה שוב. מכשולים בין רצועת המכשיר ופרק כף היד, כגון שיער גוף, בוץ או אובייקטים אחרים, עלולים למנוע השתקפות אחידה של האור. הקפד להסיר מכשולים כאלה לפני השימוש.
- אם המכשיר חם למגע, הסר אותו עד שיתקרר. חשיפת העור למשטח החם של המכשיר לזמן רב עשויה לגרום כווייה.

מידע נוסף

- המטרה לאיסוף המידע מוגבלת למסירת השירות אותו ביקשת, כולל מסירת מידע נוסף לשיפור הבריאות, גיבוי/סינכרון המידע, ניתוח מידע וסטטיסטיקה או פיתוח לשירותים טובים יותר. (עם זאת, אם תיכנס ל-Samsung Account שלך מ-S Health, ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת לצורך גיבוי נתונים.) ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות כגון אלה. כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי אחרים, עליך למחוק אותם בנפרד.
- אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי-הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או שהועברו אל אחרים. יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים.
- אם ה-Gear מחובר למכשיר נייד, אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה תקינה. אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי, כגון Bluetooth, ייתכן שה-Gear יושפע מהפרעה אלקטרונית של מכשירים אחרים. הימנע משימוש ב-Gear בסמוך למכשירים המשדרים גלי רדיו.
- התוכן שבו נעשה שימוש ביישום S Health עשוי להשתנות, בהתאם לגרסת התוכנה של היישום. השירותים המסופקים עם היישום כפופים לשינוי או לביטול תמיכה ללא הודעה מראש.
- פונקציות ושירותים זמינים של S Health עשויים להשתנות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים באזורך.
- ייתכן כי פונקציות מסוימות של S Health לא יסופקו, בהתאם לאזור שלך.
- התכונות של S Health מתאימות למטרות אימון ומידע בלבד, ואינה מיועדת לשימוש אבחוני של מחלות או מצבים אחרים, או ריפוי, שיכון, טיפול או מניעה של מחלה.
- המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים, הליכה במקום וסיבובים במקום. 
- נשמרות רק רשומות מ-28 הימים האחרונים. ניתן לראות נתונים קודמים במכשיר הנייד שבו יישום S Health מותקן.


נגן המוסיקה

מבוא

האזן למוסיקה השמורה ב-Gear ובמכשיר הנייד.

השמעת מוסיקה

הקש על **נגן המוסיקה** במסך היישומים.



השמעת מוסיקה במכשיר הנייד שלך.

כשאתה בוחר מכשיר נייד להשמעת מוסיקה ממנו, תוכל לשלוט בהשמעה של המוסיקה באמצעות ה-Gear שלך. המוסיקה תנוגן מן המכשיר הנייד שלך.

1 הקש על **נגן המוסיקה** במסך היישומים.

2 הקש על ← **מוסיקה מ: טלפון**.
ה-Gear יציג את מסך בקר מוסיקה.

3 הקש על כדי להשמיע את המוזיקה.
המוסיקה תושמע במכשיר הנייד שלך.

הקש על כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להשתיק את הקול.

ייבוא מוזיקה

יבא מוזיקה מהמכשיר ל-Gear.

1 במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear**.

2 הקש על **שלח רצועות ל-Gear**.

3 הקש על **בחר רצועות**.


4 בחר קבצים והקש על **בוצע**.

לסינכרון קובצי מוזיקה שהתווספו לאחרונה למכשיר הנייד עם ה-Gear, הקש על המתג **סינכרון אוטומטי** ואז הקש על **אישור** בחלון הקופץ של הסינכרון האוטומטי. המוזיקה תסונכרן בעת שה-Gear נטען.


השמעת מוזיקה ב-Gear

באפשרותך להשמיע מוזיקה ב-Gear. כדי להאזין לקובצי מוזיקה השמורים ב-Gear עליך לחבר אוזניית Bluetooth.


1 הקש על **נגן המוזיקה** במסך היישומים.

2 הקש על  ← **מוזיקה מ: Gear**.

הקש על **סדר אקראי**, **חזרה**, או **מועדף** כדי לבחור באחת האפשרויות.

3 הקש על  כדי להשמיע את המוזיקה.

המוזיקה תושמע ב-Gear.

הקש על  וגרור אותו כלפי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את מסך הספרייה. במסך הספרייה תוכל להציג את השיר ורשימת ההשמעות המתנגנים כרגע ולסדר את המוזיקה לפי רצועות, אלבומים ואמנים.

כשאתה שומר מוזיקה ל-Gear, רצועות שהקצב שלהן תואם לקצב העבודה שלך יתווספו באופן אוטומטי לרשימת ההשמעות.

יומן ל-24 שעות

ה-Gear שלך יכול לנטר ולתעד את הפעילויות שלך במהלך היום ואף לעודד אותך להישאר בריא. הקש על **יומן ל-24 שעות** במסך היישומים.

נתוני הקלוריות שנשרפו לוקחים בחשבון את קצב חילוף החומרים הבסיסי (BMR) שלך המחושב על בסיס המידע המופיע בפרופיל שלך. כשה-Gear נרכש לראשונה, הוא מציג את נתוני הקלוריות שנשרפו על בסיס הזמן הנוכחי.



- **שינה:** מציין את משך השינה שלך.
- **קלה:** מציין את משך הזמן שבו אתה מבצע פעילות קלה כגון הליכה קלה.
- **בריא:** מציין האם אתה מתעמל עם או ללא שימוש בתכונה תרגול.
- **לא פעיל:** מציין את הזמן שבמהלכו היית ללא תנועה לאורך שעה או יותר. כדי לסייע לך להישאר פעיל, ה-Gear יבקש ממך לזוז לאחר 50 דקות של חוסר פעילות. הקש על פעילות כדי להציג את פרטי יומן הפעילות שלך.

אימון

באפשרותך לתעד את פרטי התרגול, כולל משך התרגול, המרחק והקלוריות שנשרפו, תלוי בסוג התרגול שאתה מבצע.

- כאשר ה-Gear והמכשיר הנייד שלך מחוברים, תכונה זו משתמשת בנתוני המיקום של המכשיר הנייד שלך. הפעל את תכונת המיקום של המכשיר הנייד לפי הצורך.
- לפני שימוש בתכונה, מומלץ לנשים בהריון, אנשים מבוגרים וילדים קטנים, משתמשים הסובלים ממצבים כגון: מחלות לב כרוניות או לחץ דם גבוה לבקש המלצה מאיש מקצוע רפואי מוסמך.
- אם הנך חש סחרחורת, כאב או קושי נשימתי בעת אימון, הפסק להשתמש בתכונה ובקש עצה של איש רפואה מקצועי.
- אם זה עתה רכשת או איפסת את ה-Gear, צור לעצמך הפרופיל.
- פרטי המיקום והדופק נשמרים רק כשאתה מתאמן עם יישום האימון. כדי לשמור על הפרטיות שלך, הם לא יוצגו ולא יישמרו כש-Gear מזהה אוטומטית פעילויות אימון.



התעמלות עם ה-Gear

1 הקש על **אימון** במסך היישומים.

2 הקש על **סוג פעילות** ובחר את סוג התרגול שאחריו תרצה לעקוב.
בסוגים מסוימים של תרגול, צפה בהנחיות על המסך ולאחר מכן הקש על **אישור**.

3 הקש על **יעד** ובחר סוג יעד.
הקש על **אימון בסיסי** והתעמל ללא יעד.

4 הקש על  או על  כדי להגדיר יעד ולאחר מכן הקש על .

5 תלוי בסוג התרגול, הקש על **מיקום** או על **הנחיה במרווחי זמן** ובחר אפשרות.


כאשר אתה משתמש בתכונת המיקום, נעשה שימוש ב-GPS של המכשיר הנייד המחובר או ב-GPS של ה-Gear כדי לתעד את פרטי המיקום.



6 הקש על **התחל** כדי להתחיל באימון.



- הדופק נמדד באופן אוטומטי עם תחילת האימון. למדידה מדויקת יותר של הדופק באמצעות ה-Gear, הקפד לענוד את ה-Gear צמוד לחלקה התחתון של הזרוע בדיוק מעל פרק כף היד.
- למדידה מדויקת יותר, אל תזוז עד שהדופק מוצג על המסך.



7 ניתן לצפות בפרטי אימון, כגון קלוריות שנשרפו ומהירות נוכחית, באמצעות החלקת המסך שמאלה או ימינה.

כשאתה מבצע אימון אינטנסיבי, עצור את האימון לזמן קצר על מנת לאפשר מדידה מדויקת יותר של הדופק.



8 לסיום האימון, לחץ על מקש 'חזרה' והקש על **סיום**. כדי לחזור לאימון, לחץ שוב על מקש 'חזרה'.

9 להצגת כל פרטי האימון, החלק את המסך כלפי מעלה או מטה בסיום האימון. להצגת מסלול האימון שתועד באמצעות פרטי המיקום, חבר את ה-Gear למכשיר הנייד.

זיהוי תרגול אוטומטי

מרגע שתרגלת במשך 10 דקות בזמן ענידת ה-Gear, הוא יזהה כי אתה מתרגל ויתעד את סוג ומשך התרגול.

כאשר אתה מסיים לתרגל למשך יותר מדקה אחת, ה-Gear יזהה אוטומטית כי הפסקת לתרגל ותכונה זו תושבת.

• בין סוגי התרגול השונים, רק הליכה, ריצה, אימונים אליפטיים, חתירה ורכיבה ניתנים למדידה.



• תכונת זיהוי תרגול אוטומטי מודדת את המרחק שנגמע והקלוריות שנשרפות באמצעות חיישן האצה. המדידות עשויות לא להיות מדויקות בהתאם לשגרת ההליכה והתרגול שלך.

צעדים

ה-Gear מונה את מספר הצעדים שצעדת ומודד את המרחק שהלכת. הקש על **צעדים** במסך היישומים.



להצגת התיעוד השבועי, החלק את המסך כלפי מעלה או מטה.

- ייתכן שתחוש בהשהיה קלה בעת שיישום הצעדים מנטר את הצעדים שלך ולאחר מכן מציג את הספירה. ייתכן שתהיה גם השהיה קלה כשהחלון הקופץ יודיע שהגעת ליעד.
- אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת, הרעידות עלולות להשפיע על ספירת הצעדים.



הגדרת יעד הצעדים שלך

1 הקש על **הגדרת יעד** ופתח את מסך ההגדרות.

2 הקש על  או על  כדי להגדיר יעד ולאחר מכן הקש על .


קומות

תעד ועקוב אחרי מספר הקומות שעלית.

הקש על **קומות** במסך היישומים.



להצגת התיעוד השבועי, החלק את המסך כלפי מעלה או מטה.

- קומה אחת מחושבת כ-3 מטרים. ייתכן שמספר הקומות שנמדד לא יהיה תואם למספר הקומות שעלית בפועל. 
- ייתכן שמספר הקומות שנמדד לא יהיה מדויק בהתאם לסוג הסביבה, תנועות המשתמש ותנאי הבניין.
- מדידת הקומות עשויה להיות לא מדויקת אם מים או חומרים זרים נכנסים לנקודה בה גוף ה-Gear והרצועה נפגשים. הימנע ממקלחת בעת ענידת ה-Gear. אם ישנו חומר ניקוי, זיעה או טיפות גשם על ה-Gear, שטוף אותו עם מים נקיים וייבש אותו לגמרי לפני שימוש.

הגדרת יעד הקומות שלך

1 הקש על **הגדרת יעד** ופתח את מסך ההגדרות.

2 הקש על  או על  כדי להגדיר יעד ולאחר מכן הקש על .

דופק לב

מדוד ותעד את הדופק שלך.




- מד הדופק של ה-Gear מיועד למטרות אימון ומידע בלבד, ואינו מיועד לשימוש אבחוני של מחלות או מצבים אחרים, או ריפוי, שיכוך, טיפול או מניעה של מחלה.
- למדידת הדופק שלך בצורה מדויקת יותר באמצעות ה-Gear, ענוד את ה-Gear באופן הדוק יותר על החלק התחתון של הזרוע מעל פרק כף היד. לפרטים, עיין ב-[ענידה נכונה של ה-Gear](#).

שים לב לתנאים הבאים לפני מדידת קצב הלב:

- אם זה עתה רכשת או איפסת את ה-Gear, צור לעצמך הפרופיל.
- יש לנוח למשך 5 דקות לפני המדידה.
- במקרה שתוצאת המדידה שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי, הישאר במצב מנוחה למשך 30 דקות ולאחר מכן חזור על המדידה.
- בחודשי החורף או במזג אוויר קר, שמור על חימום הגוף במהלך מדידת הדופק.
- עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק הרגיל.
- אין לדבר, לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק. הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק.
- דיוקו של חיישן הדופק יכול להיות מושפע מתנועות המשתמש, הפיזיולוגיה האישית, תנאי המדידה והסביבה.
- אם חיישן הדופק אינו עובד, בדוק את מיקום ה-Gear על גבי פרק כף היד שלך וודא כי אין משהו המפריע לחיישן. אם אותה הבעיה בחיישן הדופק ממשיכה, פנה למרכז שירות של Samsung.

מדידת קצב הלב שלך

- 1 הקש על **דופק לב** במסך היישומים.
- 2 הקש על **מדוד** כדי להתחיל במדידת הדופק.
 כעבור רגע, הדופק הנוכחי שלך יוצג במסך.
 ה-Gear מציג מידע אודות הדופק ביחס לתגית שנבחרה.




מעקב אחר קצב הלב שלך

ה-Gear יכול למדוד ולתעד את הדופק שלך באופן אוטומטי. ה-Gear ימדוד את קצב הלב שלך במרווחים קבועים. ייתכן שתכונה זו לא תפעל כהלכה כאשר תהיה בתנועה. הדופק נמדד באופן אוטומטי כשאתה משתמש ביישום התרגול.

1 הקש על **דופק לב** במסך היישומים.

2 הקש על **מדידת דופק אוטו** כדי לפתוח את מסך ההגדרות.



3 הקש על המתג **מדידת דופק אוטו** כדי להפעילו. (1 : מופעל)

יחד

שתף את ספירת הצעדים שלך והתחרה עם חבריך הרשומים כאנשי קשר באמצעות S Health במכשיר הנייד שלך.

הקש על **יחד** במסך היישומים.

- עדכן לגרסה האחרונה של S Health.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




מים

תעד ועקוב אחר מספר כוסות המים שאתה שותה.

רישום צריכת המים

- 1 הקש על **מים** במסך היישומים.
- 2 כשאתה שותה כוס מים, הקש על **+**.
אם הוספת בטעות ערך לא נכון, תוכל לתקן אותו על-ידי הקשה על **-**.



להצגת התיעוד השבועי, החלק את המסך כלפי מעלה או מטה.

הגדרת צריכת היעד שלך


- 1 הקש על **הגדרת יעד** ופתח את מסך ההגדרות.
- 2 הקש על **כבוי** כדי להעביר את תכונת הגדרת היעד למצב **מופעל**. (1 : פעיל)
- 3 הקש על **יעד יומי**.
- 4 הקש על **↶** או על **↷** כדי להגדיר יעד ולאחר מכן הקש על **✓**.

קפאין

תעד ועקוב אחר כמות ספלי הקפה שאתה שותה.

רישום צריכת הקפה שלך

- 1 הקש על קפאין במסך היישומים.
- 2 כשאתה שותה כוס קפה, הקש על $+$.
אם הוספת בטעות ערך לא נכון, תוכל לתקן אותו על-ידי הקשה על $-$.



להצגת התיעוד השבועי, החלק את המסך כלפי מעלה או מטה.

הגדרת מגבלה על צריכת הקפאין

- 1 הקש על הגדרת תקרת צריכה ופתח את מסך ההגדרות.
- 2 הקש על כבוי כדי להעביר את תכונת הגדרת המגבלה למצב מופעל. (ⓘ : פעיל)
- 3 הקש על תקרה יומית.
- 4 הקש על \wedge או על \vee כדי להגדיר יעד ולאחר מכן הקש על \checkmark .

אתר את הטלפון שלי


אם איבדת את המכשיר הנייד, ה-Gear יכול לעזור לך למצוא אותו.

1 הקש על אתר את הטלפון שלי במסך היישומים.

2 הקש על 🔍.

המכשיר הנייד ישמיע צלילים ויפעיל את המסך.


גרור את ✕ ימינה או שמאלה במכשיר הנייד, או הקש על 📱 ב-Gear.





צפייה במיקום המכשיר הנייד

הקש על אתר את הטלפון.

ה-Gear יציג את מיקום המכשיר הנייד שלך.



טיימר

- 1 הקש על **טיימר** במסך היישומים.
- 2 הקש על **הגדר** ופתח את מסך ההגדרות.
- 3 הקש על  או על  כדי להגדיר את השעה, הדקה והשנייה.
- 4 הקש על **אישור** כדי לשמור את ההגדרות.
- 5 הקש על **התחל**.
- 6 גרור את  כלפי מעלה כשהטיימר מסתיים.

שעון עצר

- 1 הקש על **שעון עצר** במסך היישומים.
- 2 הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע.
כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע, הקש על **הקפה**.
- 3 הקש על **עצור** כדי לעצור את השעון.
כדי להתחיל את התזמון מחדש, הקש על **המשך**.
כדי לנקות זמני הקפה, הקש על **אפס**.
להצגת יומן שעון העצר, החלק את המסך כלפי מעלה או מטה.

הגדרות

מבוא

התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך. באפשרותך להתאים אישית את ה-Gear על-ידי הגדרה של מגוון אפשרויות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.

תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.

- **שעונים:** בחר סוג שעון.
 - **שעון מופעל תמיד:** הגדר את ה-Gear להצגת שעון כאשר המסך כבוי. (I : פעיל)
 - **מחונן התראות:** הגדר את ה-Gear להצגת נקודה כתומה במסך השעון להתריע על התראות שטרם בדקת.
 - **בהירות:** כוון את בהירות התצוגה.
 - **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שה-Gear ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
 - **גופן:** שנה את שנה את סגנון וגודל הגופן.
- תכונת הצגת השעון תמיד מופעלת רק כאשר אתה עונד את ה-Gear. אם אינך עונד את ה-Gear או אם אינך זז 30 דקות בעודך עונד אותו, השעון לא יוצג, גם אם תכונת השעון מופעל תמיד מופעלת.



רטט

שנה את הגדרות הרטט.

במסך ההגדרות, הקש על **רטט**.


- **רטט:** הדלק או כבה את תכונת הרטט. (1 : פעיל)
- **זמזום ארוך:** הארך את משך הרטט כדי שתוכל לשים לב להתראות ביתר קלות. (1 : פעיל)

מכשיר

שנה את הגדרות האינטרקציה של ה-Gear.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר**.

- **לחץ פעמיים על מקש הבית:** בחר בפעולה שתבצע בעת לחיצה כפולה על מקש הבית של ה-Gear.
- **מחוות השכמה:** הגדר את ה-Gear להדלקת המסך כשאתה מרים את ידך וכיבוי המסך כשאתה מוריד את ידך.




- **תאריך ושעה:** הגדר באופן ידני את התאריך והשעה הנוכחיים.
 - **שפה:** בחר את שפת התצוגה של ה-Gear.
- תאריך ושעה ושפה** מופיעות רק כאשר אתה משתמש ב-Gear בלי לחבר אותו למכשיר נייד.




חיבורים

Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.

-  Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: הפעל או כבה את התכונה Bluetooth.
- **אוזניות BT**: חפש אוזניות Bluetooth וחבר אותן ל-Gear.
- ניתן להשתמש באוזניה רק בזמן השמעת מוזיקה ב-Gear או האזנה להודעות או התראות מדריך האינטרוולים בזמן אימון. 

Wi-Fi

תכונה זו זמינה כאשר ה-Gear לא מחובר למכשיר הנייד דרך Bluetooth.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג **Wi-Fi** כדי להפעילו.  (: מופעל)
- 2 הקש על **רשתות Wi-Fi** ← **סרוק**.

3 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.

הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול.

4 הקש על התחבר.



- לאחר שה-Gear מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, ה-Gear יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, מבלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של ה-Gear לרשת, בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על **שכח**.
- אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת Wi-Fi, הפעל מחדש את תכונת Wi-Fi של המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי.
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.
- במצב איתור באגים, באפשרותך לחבר את ה-Gear לרשת Wi-Fi כאשר הוא מחובר למכשיר נייד באמצעות Bluetooth.

התראות

הגדר את ה-Gear לרטוט כאשר הוא מנותק מהמכשיר הנייד.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **התראות** כדי להפעילו. (1) :

מיקום

הגדר את היישומים ב-Gear לשימוש בנתוני מיקום.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **מיקום** ולאחר מכן הקש על המתג **GPS** כדי להפעילו. (1) :

נעילת מסך

הגדר את ה-Gear לשימוש בתכונת נעילת המסך כשאינך עונד אותו.

במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך**.


- **סוג נעילת מסך**: הפעל או השבת את תכונת נעילת המסך. ראה **הגדרת נעילת המסך** למידע נוסף.
- **עזרה**: הצג מידע עזרה בנוגע לשימוש בתכונה של נעילת המסך.

חיסכון בחשמל


הפעל את מצב החיסכון בסוללה כדי לחסוך בסוללה על-ידי הגבלת פונקציות ה-Gear.

- מציג את הצבעים על המסך בגוון אפור.
- משבית התראות.
- משבית את התכונה Wi-Fi.
- משבית תכונות נוספות.
- מגביל את ביצועי המעבד של ה-Gear.

במסך ההגדרות, הקש על **חיסכון בחשמל** ← ☒. לחלופין, כשהמסך דולק, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי והקש על **חיסכון בחשמל** ← ☒.



כדי להשבית מצב זה, הקש על **כיבוי** ← ☒.



פרופיל

הזן את פרטי הפרופיל שלך, כגון מין, גובה ומשקל.
במסך ההגדרות, הקש על **פרופיל** וקבע את הגדרות הפרופיל.


תזכורות בריאות

אפשר ל-Gear לשלוח לך התראות כשאתה מגיע ליעדי האימון שלך או כדי להישאר פעיל.
במסך ההגדרות, הקש על **תזכורות בריאות** ובחר את הפריטים שתמצה לקבל בגינם התראות. (1)
: פריט נבחר

פרטי ה-Gear

הצג פרטי Gear.

במסך ההגדרות, הקש על **פרטי ה-Gear**.

- **עדכן תוכנת Gear**: עדכן ידנית את התוכנה ב-Gear.
- **עדכון אוטומטי של יישומים**: שנה את הגדרות העדכון האוטומטי של יישומים ב-Gear.
- **כבוי**: הגדר את המכשיר שלא לעדכן את היישומים ב-Gear.
- **באמצעות Wi-Fi בלבד**: הגדר את המכשיר לעדכון אוטומטי של היישומים ב-Gear רק כאשר הוא מחובר לרשת Wi-Fi.
- **עדכן תוכנת Gear ועדכון אוטומטי של יישומים** מופיעות רק כאשר אתה משתמש ב-Gear בלי לחבר אותו למכשיר נייד. 
- לעדכון תוכנת ה-Gear, נדרשת סוללת ה-Gear להיות טעונה מעל 15%.
- **אודות המכשיר**: השג גישה למידע אודות ה-Gear.
- **כלי אבחון של דוח**: הגדר את ה-Gear לשלוח ל-Samsung את המידע הדיאגנוסטי של המכשיר באופן אוטומטי. (1 : פעיל)

• **אפס Gear:**

- **איפוס קל:** מחק נתונים למעט קובצי מדיה ונתונים אישיים.
- **איפוס לערכי היצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.
- **איתור באגים:** הפעל או השבת את מצב איתור הבאגים של ה-USB בעת פיתוח יישומים עבור ה-Gear. (I : פעיל)

התחבר אל הטלפון

חבר את ה-Gear למכשיר נייד תוך כדי השימוש ב-Gear ללא מכשיר נייד.

במסך ההגדרות, הקש על **התחבר אל הטלפון**.

התחבר אל הטלפון מופיעה רק כאשר אתה משתמש ב-Gear בלי לחבר אותו למכשיר נייד.



• **כן:** חבר את ה-Gear למכשיר נייד חדש ושחזר את נתוני הבריאות ומידע ההגדרות.

• **לא:** חבר את ה-Gear למכשיר נייד חדש ואפס את נתוני הבריאות ומידע ההגדרות.

Samsung Gear

מבוא

כדי לחבר את ה-Gear למכשיר נייד, עליך להתקין את היישום Samsung Gear במכשיר הנייד. באמצעות היישום Samsung Gear, תוכל להתאים אישית את הגדרות ה-Gear שלך. הקש על **Samsung Gear** במסך היישומים של המכשיר הנייד. אם זו הפעם הראשונה שבה את מחבר את ה-Gear למכשיר הנייד, ראה [חיבור ה-Gear למכשיר נייד](#) למידע נוסף.

ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג המכשיר הנייד המחובר.



ניתוק או חיבור ה-Gear

במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **עוד** ← **נתק** ← **נתק**. ה-Gear יתנתק מן המכשיר הנייד שלך. לחיבור מחדש של ה-Gear, ביישום Samsung Gear, הקש על **התחבר**.

חיבור מכשיר Gear חדש

אם אתה משתמש כרגע במכשיר Gear אחר, באפשרותך לנתק אותו מן המכשיר הנייד ולחבר מכשיר Gear חדש. במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **עוד** ← **חבר Gear חדש**, ואז בחר Gear חדש.

עיון במדריך למשתמש

עיון במדריך למשתמש על מנת ללמוד להשתמש ב-Gear. במסך כל היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **עוד** ← **מדריך למשתמש**.

שעונים

תוכל לשנות את סוג השעון המופיע במסך השעון.
 במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **שעונים** ובחר בסוג שעון רצוי.
 לוח השעון שבחרת יופיע במסך השעון.
 הקש על **סגנון** כדי לבחור ברקע ובפרטים שיוצגו על לוח השעון.

התראות

שנה הגדרות עבור תכונת ההתראות. הישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון הודעות חדשות שהתקבלו במכשיר הנייד.
 במסך היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **התראות**, הקש על המתג כדי להפעילו, ולאחר מכן סמן פריטים.

- **נהל התראות:** בחר ביישומים במכשיר הנייד כדי שיישלחו התראות ל-Gear.
- **הגבל התראות:** הגדר את ה-Gear לחסימת כל ההתראות המתקבלות כאשר המסך של המכשיר הנייד פועל, למעט התראות השכמה.
- **הפעל מסך:** באפשרותך להגדיר את ה-Gear כך, שיפעיל את המסך עם קבלת התראות.
- **הצג פרטים באופן אוטומטי:** הגדר את ה-Gear להצגת פרטים עבור התראות עם קבלתן.
- **מחווני התראות:** הגדר את ה-Gear להצגת נקודה כתומה במסך השעון להתריע על התראות שטרם בדקת.

פריסת היישומים

התאמה אישית של מסך היישומים של ה-Gear. באפשרותך לבחור יישומים ולסדר אותם מחדש.
 במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **פריסת היישומים**.

הסרת יישומים

הקש על **הסר התקנה** ובחר ביישומים להסרה מן ה-Gear.

סידור מחדש של יישומים

הקש על  לצד יישום כלשהו, וגרור כלפי מעלה או מטה אל מיקום אחר.

שלח רצועות ל-Gear

העבר קובצי שמע שמורים מן המכשיר הנייד אל ה-Gear.

במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **שלח רצועות ל-Gear**.

כאשר אין ל-Gear מספיק זכרון זמין והתכונה סינכרון אוטומטי מופעלת, הוא מוחק קבצים שלא הוגדרו על ידך כמועדפים על פי הסדר מהישן ביותר לחדש ביותר.



- **בחר רצועות:** בחר בקובצי שמע ושלח אותם ידנית מן המכשיר הנייד אל ה-Gear.
- **סינכרון אוטומטי:** הגדר את המכשיר לסינכרון קובצי שמע שהתווספו לאחרונה מול ה-Gear, במהלך טעינת ה-Gear.

הגדרות

הודעות מהירות

ערוך או הוסיף תבניות טקסט המשמשות להודעות תשובה.

- 1 במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **הגדרות** ← **הודעות מהירות**.
- 2 הקש על **תגובות מהירות** או על **הודעות דחיית שיחה**.
- 3 בחר תבנית לעריכה.
כדי ליצור תבניות נוספות, הקש על **+**, הזן טקסט בשדה הקלט ולאחר מכן הקש על **שמור**.
כדי למחוק תבנית, הקש על **ערוך**, בחר תבנית, ולאחר מכן הקש על **מחק**.
- 4 ערוך את התבנית, והקש על **שמור**.

לחץ פעמיים על מקש הבית

הגדר את הפעולות שיתבצעו בעת שתלחץ פעמיים על מקש הבית של ה-Gear. במסך היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← הגדרות ← לחץ פעמיים על מקש הבית, ולאחר מכן בחר אפשרות כלשהי.

חיבור ה-Gear

התאם אישית את הגדרות החיבור האלחוטי של ה-Gear שלך.

במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← הגדרות ← חיבור ה-Gear.

- **חיבור מרוחק:** הגדר את ה-Gear להתחברות מרחוק למכשיר הנייד באמצעות רשתות Wi-Fi עם Samsung account כאשר אין חיבור Bluetooth זמין בין המכשירים.
- **סינכרון פרופילי Wi-Fi:** הגדר את המכשיר לסנכרון הרשימה של רשתות Wi-Fi שמורות עם ה-Gear שלך.

גיבוי ושחזור

גבה את הנתונים שנשמרו ב-Gear או שחזר נתונים שגובו.

במסך היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← הגדרות ← גיבוי ושחזור ← גיבוי נתונים או שחזר נתונים.

נתוני הבריאות לא יגובו או ישוחזרו. באפשרותך לנהל את נתוני הבריאות שלך באמצעות היישום S Health במכשיר הנייד.



אודות Gear

הצג מידע אודות ה-Gear.

במסך היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **הגדרות** ← **אודות Gear**.

- **עדכן תוכנת Gear**: עדכן את התוכנה ב-Gear לגרסה העדכנית ביותר.

- **מאחסן של ה-Gear**: הצג את נתוני הזיכרון של ה-Gear.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.

- **מידע משפטי**: הצג את המידע המשפטי הנוגע ל-Gear.

- **יישומים לא מוכרים**: הגדר את ה-Gear לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.

- **שם המכשיר**: שנה את שם ה-Gear.

אודות היישום Samsung Gear

צפה במידע על הגרסה של יישום Samsung Gear.

במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **הגדרות** ← **אודות היישום Samsung Gear**.

חפש את ה-Gear שלי

שלוט ב-Gear שלך מרחוק, במקרה שאבד או לא הונח במקום הנכון.

במסך היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **חפש את ה-Gear שלי**.

- **נעילת הפעלה מחדש**: הגדר את ה-Gear שלך כך, שיבקש את פרטי Samsung Account שלך לאחר איפוס המכשיר. תכונה זו מונעת הפעלה מחדש של המכשיר על-ידי אחרים אם אבד או נגנב.

- **שלוט מרחוק**:

- **איתור ה-Gear**: מצא את המיקום הנוכחי של ה-Gear.

- **נעל את ה-Gear**: נעל את ה-Gear מרחוק כדי למנוע גישה בלתי מורשית. ניתן להפעיל תכונה זו כאשר חיבור ה-Bluetooth בין ה-Gear לבין המכשיר הנייד מסתיים במהלך ההפעלה של החיבור מרחוק.

- **אפס את ה-Gear**: מחק מרחוק את כל המידע האישי השמור ב-Gear. לאחר איפוס ה-Gear, לא ניתן לשחזר את המידע או להשתמש בתכונה 'חפש את ה-Gear שלי'.

מציאת ה-Gear

אם איבדת את ה-Gear, אתר אותו בעזרת תכונה זו.

1 במסך היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **חפש את ה-Gear שלי**.

2 הקש על .

ה-Gear ירטוט והמסך יופעל. גרור את  כלפי מעלה ב-Gear, או הקש על  במכשיר הנייד.

Samsung Galaxy Apps

באפשרותך להוריד יישומים ל-Gear מ-Samsung Galaxy Apps.

במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear** ← **Samsung Galaxy Apps**.
חפש על פי קטגוריה ובחר יישום להורדה.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. חלק מהמצבים עשויים להיות לא רלוונטיים ל-Gear שלך.

ה-Gear שלך אינו פועל

כאשר הסוללה ריקה לחלוטין, ה-Gear לא יפעל. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת ה-Gear.

מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי-תקין

- אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את ה-Gear כדי לנקות תקלות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת ה-Gear מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

ה-Gear שלך קופא או מציג שגיאות חמורות

נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

הפעלה מחדש של ה-Gear

אם ה-Gear קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לכבות את ה-Gear ולהפעילו מחדש.

כפיית הפעלה מחדש

אם ה-Gear קופא ואינו מגיב, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי למשך יותר מ-7 שניות כדי להפעילו מחדש.

איפוס ה-Gear

אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על הגדרות ← פרטי ה-Gear ← אפס Gear ← איפוס לערכי היצרן. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר עם Samsung Gear או S Health.

מכשיר Bluetooth אחר לא מצליח לאתר את ה-Gear שלך

- ודא שהתכונה האלחוטית Bluetooth מופעלת ב-Gear שלך.
- אפס את ה-Gear שלך ונסה שוב.
- ודא שה-Gear שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח חיבור Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא קיים חיבור Bluetooth או שה-Gear שלך והמכשיר הנייד מנותקים

- ודא שהתכונה Bluetooth מופעלת בשני המכשירים.
- ודא שאין שום מכשולים, כגון קירות או ציוד חשמלי בין המכשירים.
- ודא שהגרסה האחרונה של יישום Samsung Gear מותקנת במכשיר הנייד.
- ודא שה-Gear שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח חיבור Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- הפעל מחדש את שני המכשירים והפעל שוב את יישום Samsung Gear במכשיר הנייד.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- הקפד לחבר את ה-Gear לתחנת העגינה ולחבר את תחנת העגינה למטען כראוי.
- בקר במרכז השירות של Samsung, והסדר את החלפת הסוללה.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר ה-Gear נחשף לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאוד, משך הטעינה השימושי עשוי להתקצר.
- צריכת הסוללה תעלה בעת השימוש ביישומים מסוימים.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

ה-Gear שלך חם למגע

כשאתה משתמש ביישומים הצורכים יותר חשמל, או משתמש ביישומים ב-Gear שלך לאורך זמן, ה-Gear עלול להיות חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על אורך חיי ה-Gear או על ביצועיו.

אל תשתמש במכשיר, אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך. אם המכשיר עדיין חם, פנה למרכז שירות של Samsung.

ה-Gear לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ה-Gear משתמש במיקום המכשיר הנייד שלך. ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים.

נתונים המאוחסנים ב-Gear אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים ב-Gear עם Samsung Gear או S Health. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים ב-Gear.

מופיע רוח קטן מסביב לחלק החיצוני של קופסת ה-Gear

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.